Inventario Bajo Soppalco

Instalación, uso y mantenimiento · versión octubre 2026

Resumen

Una PC del depósito funciona como **servidor**: guarda el Excel y atiende a las demás. Para cargar, cada persona ingresa con su **legajo y contraseña**. Desde esa PC se usa el **icono del escritorio**; desde cualquier otra PC o celular de la red se entra con el **navegador** a la dirección `http://<IP del servidor>:8080`. No hay que instalar nada en las otras PCs.

1. CONTENIDO DE LA CARPETA

Archivo / carpeta	Para qué sirve
`LEEME - Instrucciones.pdf`	Este documento.
`Instalar.bat`	Instala en la PC servidor: icono del escritorio y arranque al iniciar sesión. Doble clic.
`Desinstalar.bat`	Quita lo anterior y detiene el servidor. No borra los datos.
`datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx`	Base de datos: maestro, movimientos, stock, personas.
`datos\Informe_Inventario.html`	Copia del informe de inventario (se actualiza sola).
`herramientas\Iniciar servidor con ventana.bat`	Arranque manual con ventana (diagnóstico o uso sin instalar).
`herramientas\Cargar movimientos desde CSV.bat`	Carga alternativa desde `movimientos.csv`.
`sistema\`	Archivos del programa. **No modificar.**

Si no existe la planilla, el programa crea una vacía con la estructura completa. Se generan solos: `datos\pendientes.json` (movimientos en espera si el Excel estaba abierto), `herramientas\cargados\` (CSV ya cargados), `sistema\config_inventario.json` (contraseña), `sistema\servidor.log` e `instalacion.log` (registros).

2. REQUISITOS (SOLO EN LA PC SERVIDOR)

- Windows 10/11, PC encendida mientras se use el sistema.
- **No hace falta instalar nada más.** El programa trae su propio Python portátil (`sistema\python`) y la librería de Excel (`sistema\lib`); no se instalan en Windows ni requieren internet.
- Recomendado: **IP fija** para esta PC (así la dirección no cambia) y visto bueno de IT para el uso del puerto **8080** en la red interna.
- Configuración de energía: *Suspender: Nunca*.

3. INSTALACIÓN

1. Copiar la carpeta **Inventario Bajo Soppalco** a `C:\` (ubicación definitiva; no Escritorio ni Descargas).
2. Doble clic en `Instalar.bat` . Al terminar muestra las direcciones para ingresar y crea el icono **Inventario Bajo Soppalco** en el escritorio. Registro: `sistema\instalacion.log` .
3. Abrir el icono → Administración → contraseña inicial `soppalco` → **cambiarla** en *Cuenta / Excel*.
4. La planilla nueva trae **datos de ejemplo** para probar: 4 insumos y 2 usuarios (legajos `1001` y `1002` , contraseña `1234`). Al empezar, borrarlos desde Administración (Maestro y Personas).
5. En Administración → *Personas*: dar de alta **legajo y nombre** de cada persona y tocar **Definir contraseña**: la escribe la propia persona.
6. En Administración → *Maestro*: completar cantidades por empaque, stock mínimo y códigos de barras.

El servidor arranca solo al iniciar sesión en Windows (carpeta Inicio del usuario) . No muestra ventanas. Si alguna vez se cerrara, abrir el icono lo vuelve a levantar.

4. INGRESAR DESDE OTRA PC O CELULAR

La dirección

Es `http://<IP>:8080`, donde IP es la dirección de la PC servidor en la red, por ejemplo `http://192.168.1.25:8080`. La muestra el instalador al terminar.

Cómo averiguar la IP

1. En la PC servidor: tecla Windows → escribir `cmd` → Enter.
2. Escribir `ipconfig` → Enter.
3. Copiar el valor de **Dirección IPv4**.

En la otra PC

1. Abrir Chrome o Edge y escribir la dirección.
2. Guardarla en Favoritos (Ctrl + D).

Condiciones: misma red de la planta (no WiFi de invitados) y servidor encendido. En la PC servidor siempre funciona `http://localhost:8080`.

Si la IP del servidor cambia (sin IP fija), hay que pasar la nueva dirección. Si otra PC no logra entrar y la red es la correcta, el firewall de la PC servidor la está bloqueando: IT crea una regla de entrada para el puerto TCP 8080 (red de dominio / privada), por ejemplo desde una consola de administrador: `netsh advfirewall firewall add rule name="Inventario Bajo Soppalco" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080 profile=domain,private`

5. USO DIARIO: CARGAR MOVIMIENTOS

Ingreso

1. Pestaña **Cargar** → **legajo** y **contraseña** → Ingresar.
2. Para cambiar la propia contraseña: **Cambiar mi contraseña** (pide la actual).
3. Al terminar: botón **Salir**. Sin actividad durante **5 minutos** la sesión se cierra sola y la lista sin cargar se descarta.

Pantalla de carga

Arriba: **SALIDA / ENTRADA** y el campo de la lectora. A la izquierda, los insumos con su foto (buscador y filtro por sector); a la derecha, la **lista a cargar**. Rojo: sin stock. Amarillo: bajo mínimo.

1. Elegir **SALIDA** o **ENTRADA**.
2. Agregar insumos a la lista, de cualquiera de estas formas:
   - **Lectora:** cada lectura suma **1 unidad suelta**; si se repite el insumo, suma +1 en el mismo renglón. Pitido corto: OK. Dos pitidos graves: código no encontrado.
   - **Tocar la foto:** se abre una ventana con cantidad (− / +), unidad y observación → **Agregar a la lista** (o Enter).
   - **Buscar:** escribir parte del nombre o código y Enter abre el primero que aparece.
3. Para corregir: en la lista se cambia la **cantidad**, la **unidad** (ej. *Caja*) o **E/S**, o se quita el renglón (✕).
4. **Cargar al inventario**. Queda registrado a nombre de quien ingresó.

Insumos sin foto se muestran con sus iniciales. Las fotos se suben desde Administración → Maestro.

Concepto	Funcionamiento
Persona	La del legajo que ingresó. No se puede cargar a nombre de otro.
Fecha y hora	Las pone el sistema. No se pueden modificar.
Unidades	El stock se lleva en la unidad mínima (rollo, unidad...). Si se elige *Caja*, se multiplica por la cantidad por caja del Maestro.
Seguridad	5 intentos de contraseña fallidos bloquean ese legajo 5 minutos. Las contraseñas se guardan cifradas.
Excel abierto	Lo cargado queda en espera y pasa solo al Excel al cerrarlo.

6. ADMINISTRACIÓN (CON CONTRASEÑA)

Sección	Qué se hace

Inventario	Informe filtrable por **período** (Desde / Hasta, *Este mes*, *Mes anterior*, *Todo*) y por **sector**: consumo por insumo y por sector, **salidas por mes** (últimos 6 meses, para comparar), stock actual, retiros por persona y movimientos del período. **Descargar Excel** baja ese mismo informe como planilla. **Rojo**: sin stock o negativo. **Amarillo**: en o por debajo del stock mínimo (columna *Stock mínimo* del Maestro, en unidad base). Los mismos colores se ven en el Maestro, al cargar y en la hoja Stock del Excel.
Maestro	Alta / edición de insumos: unidad base, empaques y cantidades, stock inicial, mínimo, **código de barras**. Borrar solo si no tiene movimientos. Columna **Foto**: *Subir* una foto (se achica sola); ✕ la quita.
Movimientos	**Editar** (E/S, cantidad, unidad, persona; queda anotado) o **Anular** (pasa a la hoja *Anulados* con motivo).
Personas	Alta con legajo y nombre; **Definir contraseña** (la escribe la persona en campos ocultos, el administrador no la ve); desactivar o borrar.
Etiquetas	Elegir insumos y cuántos por hoja (1, 4, 6 o 12) → se abre la hoja A4 con nombre, foto y código de barras. Imprimir, o elegir *Guardar como PDF* en la impresora, para la carpeta del depósito o para pegar en estantes.
Cuenta / Excel	Descargar el Excel, copias de seguridad y cambiar la contraseña.

La sesión de Administración se cierra a los **2 minutos** sin actividad. Contraseña de una persona olvidada: Administración → Personas → *Cambiar*, y la persona escribe una nueva. Contraseña de Administración olvidada: borrar `sistema\config_inventario.json` → vuelve a ser `soppalco`.

7. LECTORA Y ETIQUETAS

- Lectora **2D inalámbrica** con base USB, modo **teclado (HID)**, que agregue **Enter** al final de cada lectura (configuración de fábrica habitual).
- Cada etiqueta lleva el **código del insumo** (ej. `CIN-01`) o el valor cargado en la columna *Código de barras* del Maestro. Formato recomendado: **Code 128** o QR.
- Si la lectora está en otra distribución de teclado y cambia los guiones por otros signos, el programa lo tolera: compara solo letras y números.
- Sin lectora se puede probar escribiendo el código en *Escanear código* y Enter.

8. ACTUALIZAR A UNA VERSIÓN NUEVA

1. Ejecutar `Desinstalar.bat` (detiene el servidor).
2. Reemplazar todo **excepto la carpeta** `datos`.
3. Ejecutar `Instalar.bat`.

9. DESINSTALAR

1. Doble clic en `Desinstalar.bat`: detiene el servidor y quita el icono y el arranque automático.
2. Si IT había creado la regla de firewall, la quitan ellos: `netsh advfirewall firewall delete rule name="Inventario Bajo Soppalco"`
3. Guardar una copia de `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` y borrar la carpeta.

10. PROBLEMAS FRECUENTES

Síntoma	Solución
Otra PC no abre la dirección	Verificar servidor encendido, IP correcta y misma red. Si sigue: firewall (punto 4).
“Sin conexión con el servidor”	En la PC servidor abrir el icono (lo levanta) o reiniciar la PC.
El icono no abre nada	Revisar `sistema\servidor.log`. Verificar que existan `sistema\python` y `sistema\lib` (volver a descargar el programa completo).
“Movimientos en espera”	Alguien tiene el Excel abierto: cerrarlo.

No deja borrar la carpeta	Ejecutar `Desinstalar.bat`.
“Legajo o contraseña incorrectos” / sin contraseña	Verificar el legajo. Si la olvidó: un administrador abre *Cambiar* en Personas y la persona escribe una nueva.
Código no encontrado al escanear	Verificar la etiqueta y el código del insumo en Maestro.
La instalación muestra un error	Leer el mensaje y `sistema\instalacion.log`.
Pantalla oscura o clara	Botón **Modo oscuro / Modo claro** arriba a la derecha (queda guardado en cada PC).

Copias de seguridad

El programa guarda solo una copia diaria del Excel en `datos\backups` (conserva 30 días). En Administración → Cuenta / Excel se ven las copias, se descargan, y **Hacer copia ahora** guarda una antes de un cambio grande.
Restaurar: `Desinstalar.bat` → copiar la copia elegida sobre `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` (mismo nombre) → `Instalar.bat`.
Conviene además guardar de vez en cuando la carpeta `datos` completa fuera de la PC (pendrive o red).