SIEMENS

MICROMASTER 420

Lista de Parámetros

Edición 04/02



DOCUMENTAZIONE MICROMASTER 420

Guía rápida

Está pensada para una puesta en servicio rápida con SDP y BOP.



Instrucciones de uso

Ofrecen información sobre las características del MICROMASTER440, instalación, puesta en servicio, modos de control, estructura de parámetros del sistema, solución de averías, especificaciones y opciones disponibles del MICROMASTER440.



Lista de parámetros

La lista de parámetros contiene la descripción de todos los parámetros estructurados de forma funcional y una descripción detallada. La lista de parámetros contiene además una serie de esquemas de funciones.



Catálogos

En los catálogos se encuentra todo lo necesario para seleccionar un determinado convertidor, así como bobinas, filtros, paneles frontales y opciones de comunicación.



SIEMENS

Lista de Parámetros **Function diagrams** Alarmas y Peligros

MICROMASTER 420

Lista de ParámetrosDocumentación de usuario

Válido para Edición 04/02

Tipo de convertidor MICROMASTER 420

Versión del Control 1.0



Alarma

Por favor consulte todas las Definiciones y Alarmas contenidas en las Instrucciones de Uso. Encontrará las Instrucciones de Uso en el CD Docu suministrado con el convertidor. Si ha perdido el CD, puede pedirlo a través de su oficina Siemens bajo la referencia 6SE6400-5AB00-1AP0.

Puede obtener más información en la página Web de Internet: http://www.siemens.de/micromaster

Calidad Siemens aprobada para software y formación conforme a DIN ISO 9001, Reg. No. 2160-01

No está permitido reproducir, transmitir o usar este documento o su contenido a no ser que se autorice expresamente por escrito. Los infractores están obligados a indemnizar por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos incluyendo los resultantes de la concesión de una patente o modelo de utilidad.

© Siemens AG 2001. Reservados todos los derechos.

MICROMASTER® es una marca registrada de Siemens

Pueden estar disponibles otras funciones no descritas en este documento. Sin embargo, este hecho no constituye obligación de suministrar tales funciones con un nuevo control o en caso de servicio técnico.

Hemos comprobaddo que el contenido de este documento se corresponda con el hardware y software en él descrito. Sin embargo no pueden excluirse discrepancias, por lo que no podemos garantizar que sean completamente idénticos. La información contenida en este documento se revisa periódicamente y cualquier cambio necesario se incluirá en la próxima edición. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora.

Los manuales de Siemens se imprimen en papel ecológico producido con madera procedente de bosques gestionados de forma ecológica. Durante los procesos de impresión y encuadernación no se ha utilizado ningún tipo de disolventes. Documento sujeto a cambios sin previo aviso.

Referencia: 6SE6400-5BA00-0EP0 Siemens Aktiengesellschaft

Parámetros MICROMASTER 420

Esta Lista de Parámetros se debe utilizar únicamente junto con las Instrucciones de Uso o el Manual de Referencia del MICROMASTER 420. Por favor dedique una atención especial a los Peligros, Advertencias, Precauciones y Notas contenidos en estos manuales.

Índice

1	Parámetros	7
1.1	Introducción a los MICROMASTER System Parameters	7
1.2	Puesta en servicio rápida (P0010=1)	9
1.3	Descripción de los parámetros	11
2	Function Diagrams	113
3	Alarmas y Peligros	137
3.1	Códigos de fallo	137
3.2	Códigos de alarma	141

Estimado cliente:

Nuestro afán es entregarle siempre la información más actual. Por esta razón, los esquemas de bloques o funciones así como la lista de parámetros sólo están disponibles en inglés. Rogamos disculpe los posibles inconvenientes.

Edición 04/02 Parámetros

1 Parámetros

1.1 Introducción a los MICROMASTER System Parameters

El esquema de la descripción de parámetros es como se indica a continuación:

1 Número P [índice]	ar. 2 Nombre del Pa 3 CStat: 4 Grupo-P:	rám. 5 Tipo de dato 6 activo:	7 Unidad: 8 Puesta serv.	9 Mpin: 10 Def.: 11 Máx:	12 Nivel:
	13	Descripción:			

1. Número de parámetro


Indica el número de parámetro pertinente. Los números usados son números de 4-dígitos en el margen de 0000 a 9999. Los números con el prefijo "r" indican que el parámetro es de "lectura", que visualiza un valor determinado pero que no puede ser cambiado directamente especificando un valor distinto a través de este número de parámetro (en estos casos, las comillas "-" aparecen en los lugares "Unit", "Min", "Def" y "Max" en la cabecera de la descripción de los parámetros). Todos los demás parámetros van precedidos de la letra "P". Los valores de estos parámetros se pueden cambiar directamente en el margen indicado por "Min" y "Max" ajustados en la cabecera.

[índice] indica que el parámetro es un parámetro indexado y especifica el número de índices posibles.

2. Nombre del parámetro

Indica el nombre del parámetro pertinenter Algunos nombres de parámetros incluyen los siguientes prefijos abreviados: BI, BO, CI, y CO seguidos de dos puntos.

Estas abreviaturas tienen los siguientes significados:



Para hacer posible el uso de los BiCo necesitará acceso a toda la lista de parámetros. En este nivel son posibles nuevos ajustes para los parámetros, incluida la funcionalidad BiCo. La funcionalidad BiCo es un modo diferente, un modo más flexible de ajustar y combinar funciones de entrada y salida. Puede usarse en la mayoría de los casos en unión con los ajustes sencillos del nivel 2.

El sistema BiCo permite programar funciones complejas. Se pueden ajustar relaciones booleanas y matemáticas entre entradas (digitales, analógicas, serie etc.) y salidas (corriente del convertidor, frecuencia, salida analógica, relés, etc.).

3. **EstC**

Estado de servicio de los parámetros. Son posibles tres estados:

Servicio C Listo para la marcha U "En marcha T

Esto indica cuando se pueden cambiar los parámetros. Deben especificarse uno, dos o los tres estados. Si se especifican los tres estados, significa que es posible cambiar el ajuste de los parámetros en los tres estados.

4. Grupo-P

Indica el grupo funcional de un parámetro en particular.

Nota

El parámetro P0004 (Filtro de parámetros) actúa como un filtro y enfoca el acceso a los parámetros de acuerdo con el grupo funcional escogido.

5. Tipo de datos

Los tipos de datos disponibles se muestran en la tabla de abajo.

Notación	Significado
U16	16-bit sin signo
U32	32-bit sin signo
I16	16-bit entero
132	32-bit entero
Flotante	Coma flotante

6. Activo

Indicasi

- ♦ Inmediatamente los cambios en los valores de los parámetros tienen efecto inmediatamente después de que han sido introducidos, o
- ◆ Tras Confirmacion el botón "P" en el panel de operador (BOP o AOP) debe ser presionado para que los cambios tengan efecto.

7. Unidades

Indica las unidades de medida aplicables a los valores de los parámetros

8. Puesta serv. (Puesta en servicio)

Indica si es o no (Si o No) posible cambiar un parámetro durante la puesta en servicio, es decir cuando el P0010 (grupo de parámetros para el servicio) está ajustado a 1 (puesta en servicio).

9. **Mín**

Indica el valor mínimo al que se puede ajustar el parámetro.

10. **Def**

Indica el valor por defecto, es decir el valor ajustado si el usuario no especifica un valor determinado para el parámetro.

11. **Má**x

Indica el valor máximo al que se puede ajustar el parámetro.

12. Nivel

Indica el nivel de acceso de usuario. Hay cuatro niveles de acceso: Estándar, Ampliado, Experto y Servicio. El número de los parámetros que aparece en cada grupo funcional depende del nivel de acceso ajustado en el P0003 (nivel de acceso de usuario).

13. Descripción

La descripción de los parámetros consta de las secciones y contenidos listadas a continuación. Algunas de estas secciones y contenidos son opcionales y se omitirán en una base caso-a-caso sino es aplicable.

Descripción: Explicación breve de las funciones de los parámetros.

Diagrama: Aplicaciones, diagramas para ilustrar los efectos de los parámetros en una

curva característica, por ejemplo

Ajustes: Lista de los ajustes aplicados. Esto incluye

Ajustes posibles, Ajustes más comunes, Índices y Campos de bits Ejemplo opcional de los efectos de un ajuste particular del parámetro.

Ejemplo: Ejemplo opcional de los efectos de un ajuste particular del parámetro. **Dependencia**: Cualquier condición debe ser satisfecha en conexión con este parámetro.

También cualquier efecto particular, que este parámetro tiene en otros

parámetro(s) o que otro parámetro(s) tiene en éste.

Peligro/ Advertencia / Precaución /Nota:

Información muy importante que debe seguirse para prevenir daños personales o materiales / información específica que debe seguirse para evitar problemas /

información que debe ser útil para el usauario

Más detalles: Ninguna fuente de más detalles de información concierne a los parámetros

particulares.

1.2 Puesta en servicio rápida (P0010=1)

Para la puesta en servicio rápida (P0010=1) se requieren los parámetos siguientes:

Puesta en servicio (P0010=1)

No	Nombre	Nivel de acceso	Cstat
P0100	Europa / Norte América	1	С
P0205	Aplicación del convertidor	3	С
P0300	Selección del tipo de motor	2	С
P0304	Tensión nominal del motor	1	С
P0305	Corriente nominal del motor	1	С
P0307	Potencia nominal del motor	1	С
P0308	CosPhi nominal del motor	2	С
P0309	Rendimiento nominal del motor	2	С
P0310	Frecuencia nominal del motor	1	С
P0311	Velocidad nominal del motor	1	С
P0320	Corriente de magnetización del motor	3	CT
P0335	Ventilación del motor	2	CT
P0640	Factor de sobrecarga del motor [%]	2	CUT
P0700	Selección de la fuente de órdenes	1	CT
P1000	Selección de la consigna de frecuencia	1	CT
P1080	Velocidad Mín.	1	CUT
P1082	Velocidad Máx.	1	CT
P1120	Tiempo de aceleración	1	CUT
P1121	Tiempo de deceleración	1	CUT
P1135	Tiempo de deceleración OFF3	2	CUT
P1300	Modo de control	2	CT
P1500[3]	Selección consigna de par	2	CT
P1910	Cálculo de los parámetros del motor	2	CT
P3900	Fin de la puesta en servicio	1	С
	23 ta passia en sen 100	-	

Cuando se escoge el P0010=1, el P0003 (nivel de acceso de usuario) se puede usar para seleccionar los parámetros a los que se accede. Este parámetro también permite la selección de una lista de parámetros definada por el usuario para la puesta en servicio.

Al final de la secuencia de puesta en servicio, ajuste el P3900 = 1 para llevar a cabo los cálculos del motor y borrar todos los demás parámetros (no incluidos en el P0010=1) a sus valores por defecto.

Nota

Esto se aplica sólo al modo de puesta en servicio.

Reset a los ajustes de fábrica

Para reponer todos los parámetros a los ajustes de fábrica, se deben ajustar los siguientes parámetros como se indica:

Ajuste el P0010=30.


Ajuste el P0970=1.

Nota

El proceso de reset tarda aproximadamente 10 segundos en completarse. Reset a los ajustes de fábrica

Visualizador de siete segmentos

El visualizador de siete segmentos se estructura como se indica a continuación:



El significado de los bits pertinentes del visualizador se describen en los parámetros de las palabras de control y estado.

Edición 04/02 **Parámetros**

1.3 Descripción de los parámetros

Los parámetros de nivel 4 no son visibles con paneles BOP o AOP

Nivel: r0000 Visualizador accionamiento Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 1 Grupo P: ALWAYS Máx:

Muestra la visualización seleccionada por el usuario en P0005

Nota:

Pulsando el botón "Fn" durante 2 segundos el usuario puede ver los valores de la tensión en el circuito intermedio, la corriente de salida, la frecuencia de salida, la tensión de salida y el ajuste de r0000 elegido (definido en P0005)

r0002 Nivel: Estado del accionamiento Min: Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 2 Grupo P: COMMANDS Máx:

Muestra el est. real del accionamiento

Posibles ajustes:

- Modo puesta servicio (P0010 !=0) 0
- Convertidor listo 1
- 2 Fallo accionamiento activo
- 3 Conv. arranc. (precarga circ.DC)
- Convertidor funcionando
- Parada (decelerando)

Dependencia:

El estado 3 sólo se muestra si se está precargando el circuito intermedio y está instalada una tarjeta de comunicaciones alimentada exteriormente.

P0003 Nivel de acceso de usuario Nivel: Min: EstC: Tipo datos: U16 Unidad: -CUT Def: Grupo P: **ALWAYS** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4

Define el nivel de acceso a los juegos de parámetros. Para las aplicaciones más simples es suficiente con el ajuste por defecto.

Posibles ajustes:

- Lista de parámetros de usuario 0
- Estándar
- 2 Extendido
- 3 Experto:
- Servicio: Protegido contraseña

P0004	Filtro de parámetro			Min:	0	Nivel:
	EstC: CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	1
	Grupo P: ALWAYS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	22	•

Filtra en función de la funcionalidad de los parámetros disponibles para permitir un procedimiento de puesta en servicio más dirigido.

Posibles ajustes:

- 0 Todos los parámetros
- 2 Convertidor
- 3 Motor
- 7 Comandos, I/O binarias
- 8 ADC y DAC
- 10 Canal de consigna / RFG
- 12 Características convertidor
- Control de motor 13
- 20 Comunicación 21
- Alarmas/avisos/monitorización
- Tecnología regulador (p.e. PID)

Ejemplo:

Con P0004 = 22 sólo se visualizan los parámetros del regulador PID.

Dependencia:

Parámetros marcados Puesta en servicio rápida: Si el parámetros sólo puede ser ajustado cuando P0010 = 1 (Puesta en servicio rápida).

P0005	Selecció	Selección de la indicación					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	21	2
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000	_

Selecciona la visualización para el parámetro r0000 (Visualización accionamiento).

Frecuentes ajustes:

- 21 Frecuencia real
- 25 Tensión de salida
- 26 Tensión circuito intermedio
- 27 Corriente de salida

Nota:

Estos ajustes sólo se refieren a números de parámetro de sólo lectura (rxxxx).

Detalles:

Consultar las descripciones de los parámetros rxxxx correspondientes.

P0006	Modo indicador	Min:	0	Nivel:		
	EstC: CUT Grupo P: FUNC	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	2	3

Selecciona el modo de visualización para r0000 (Visualización accionamiento).

Posibles ajustes:

Altern.: Cna. / Frec. Salida
RUN: Consigna RUN: Frec. Salida
Altern.: P0005 / Frec. Salida
Altern.: r0002 / Frec. Salida
Siempre visualiza P0005

Nota:

Cuando el convertidor no está funcionando, la visualización alternará entre los valores para "Sin funcionamiento" y "Con funcionamiento".

Por defecto, se visualizan los valores de consigna y frecuencia real alternativamente.

P0007	Tiempo	Tiempo ret.descon.luz trasera					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	2000	

Define el periodo de tiempo después del cual la luz trasera del visualizador se apaga si no se pulsa ninguna tecla.

Valores:

P0007 = 0 : Luz trasera visualizador activa (estado por defecto)

P0007 = 1-2000 : Número de segundos después del cual la luz trasera del visualizador se apaga

P0010	Filtro paráms para puesta serv.					0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	1
	Grupo P:	ALWAYS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	30	•

Filtros de parámetros para que sólo puedan seleccionarse los parámetros relacionados con un grupo funcional .

Posibles ajustes:

0 Preparado 1 Guía básica 2 Convertidor 29 Descarga

30 **Dependencia:**

Poner a 0 para que el convertidor arranque.

Ajustes de fábrica

P0003 (Nivel de acceso de usuario) determina también el nivel de acceso a parámetros.

Nota:

P0010 = 1

El convertidor se puede configurar muy rápida y fácilmente ajustando P0010 = 1. Después de que sólo son visibles los parámetros importantes (p.ej.: P0304, P0305, etc.). El valor de estos parámetros debe introducirse consecutivamente. El final de la configuración rápida y el inicio del cálculo interno se realizarán ajustando P3900 = 1 - 3. Después, el parámetro P0010 se reinicializará a cero automáticamente.

P0010 = 2

Sólo para tareas de revisión.

P0010 = 29

Para transferir un archivo de parámetros por medio de una herramienta de PC (p.ej.: DriveMonitor, STARTER), se ajustará a 29 el parámetro P0010 por parte de la herramienta de PC. Una vez finalizada la descarga, la herramienta de PC reinicializará a cero el parámetro P0010.

P0010 = 30

Al reinicializar los parámetros del convertidor, hay que ajustar a 30 el parámetro P0010. La reinicialización de los parámetros se comenzará ajustando el parámetro P0970 = 1. El convertidor reinicializará automáticamente todos sus parámetros a sus configuraciones por defecto. Esto se puede demostrar beneficioso si percibe usted problemas al establecer los parámetros y desea volver a arrancar. La duración del ajuste de fábrica será de unos 60 s.

Si P3900 no es 0 (0 es el valor por defecto), el parámetro se resetea automáticamente a 0.

P0011	Cerr.cand Ista práms.def p.usuar					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	-	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	65535	

Detalles:

Consultar parámetro P0013 (parámetro definido por el usuario)

P0012	Llave p.lista paráms def.p usuar					0	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT FUNC	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	0 65535	3

Detalles:

Consultar parámetro P0013 (parámetro definido por el usuario).

P0013[20]	Lista pa	Lista paráms def. por el usuario				0	Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3	
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	65535		

Define un juego limitado de parámetros al cual el usuario final tendrá acceso.

Instrucciones de uso:

Paso 1: Ajustar P0003 = 3 (sólo para uso experto)

Paso 2: Ir al P0013 índices 0 a 16 (lista usuario)

Paso 3: Introducir en el P0013 índice 0 a 16 los parámetros visibles para la lista del usuario final.

Los siguientes valores son fijos y no pueden ser modificados:

- P0013 índice 19 = 12 (llave para los parámetros definidos por el usuario)
- P0013 índice 18 = 10 (ajuste del filtro de parámetros)
- P0013 índice 17 = 3 (nivel de acceso de usuario)

Paso 4: Ajustar P0003 = 0 para activar los parámetros definidos para el usuario.

Indice:

P0013[0]: 1er usuario parámetro 2º usuario parámetro P0013[1]: P0013[2]: 3er usuario parámetro P0013[3]: 4º usuario parámetro P0013[4]: 5° usuario parámetro P0013[5]: 6° usuario parámetro P0013[6]: 7º usuario parámetro P0013[7]: 8º usuario parámetro P0013[8]: 9° usuario parámetro P0013[9]: 10° usuario parámetro P0013[10]: 11º usuario parámetro P0013[11]: 12º usuario parámetro P0013[12]: 13º usuario parámetro P0013[13]: 14º usuario parámetro P0013[14]: 15° usuario parámetro P0013[15]: 16° usuario parámetro P0013[16]: 17º usuario parámetro P0013[17]: 18º usuario parámetro P0013[18]: 19º usuario parámetro P0013[19]: 20° usuario parámetro

Dependencia:

Primero, ajustar P0011 ("bloqueo") a un valor diferente del P0012 ("llave") para prevenir de los cambios en los parámetros del usuario. Entonces, ajustar P0003 a 0 para activar la lista definida para el usuario.

Cuando esté bloqueado y la lista definida de usuario activada, la única forma de salir de la lista definida de usuario (y visualizar otros parámetros) es ajustar P0012 ("llave") al valor de P011 ("bloqueo").

Nota:

Alternativamente, ajustar P0010 = 30 (ajuste filtro de parámetros = ajuste de fábrica) y P0970 = 1 (reset fábrica) para conseguir un ajuste de fábrica completo.

Los valores por defecto de P0011 ("bloqueo") y P0012 ("llave") son los mismos.

r0018	Versión del firmware			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: Float	Unidad: -	Def: -	1 1
	Grupo P: INVERTER	-		Máx: -	•

Muestra el número de versión del firmware instalado.

Edición 04/02 Parámetros

r0019	CO/BO:	BOP palabra de			Min:	-	Nivel:
	Grupo P:	COMMANDS	Γipo datos : U16	Unidad: -	Def: Máx:	-	3
	Muestra e	l estado de las ordenes	s del panel operador				<u> </u>
	Los ajuste los parám	s siguientes se utilizan etros de entrada BICO	como código "fuent	e" para el control del	teclado cu	uando se	conecten a
Cam	pos bits: Bit00	ON/OFF1		0	NO		
	Bit01	OFF2: Paro natur	al	1	SÍ SÍ		
	Bit.08	JOG derechas		1	NO NO		
				1	SÍ		
	Bit11	Inversión (Cna.	inversion)	0 1	NO SÍ		
	Bit13	Motor potentiome	ter MOP up	0 1	NO SÍ		
	Bit14	Motor potentiome	ter MOP down	0 1	NO SÍ		
Nota				-			
		metro muestra el estad a configurar las funcion			uando se	utiliza la	tecnología
	Las funcio - ON/OFF - OFF2, - JOG,	nes siguientes pueden 1,	ser "conectadas" a	botones individuales:			
	- INVERSI - SUBIR	FRÉCUENCIA,					
r0020		RECUENCIA a. frec. después (del RFG	Unidad: Hz	Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P:		ipo datos. Hoat		Dei.	-	
	O.upo	CONTROL			Máx:	-	
		CONTROL consigna de frecuenc	ia real (salida de la f			-	
r0021	Muestra la	consigna de frecuenc	·	función del generador	rampa).	-	Nivel:
r0021	Muestra la	consigna de frecuenc	ia real (salida de la f		rampa).	- - - -	
r0021	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la	cuencia real CONTROL salida de frecuencia r	Fipo datos: Float	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la	rampa). Min: Def: Máx:	- - - - ación de	Nivel:
	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación	consigna de frecuenc cuencia real CONTROL	Fipo datos: Float eal del convertidor (i itación de frecuenci	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la	rampa). Min: Def: Máx:	- - - - ación del	Nivel:
	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia r de resonancia y la lim otor real filstrada	Fipo datos: Float eal del convertidor (i itación de frecuenci	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la	Min: Def: Máx: compensa	- - - - ación del - -	Nivel: 2
	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la	consigna de frecuence cuencia real CONTROL salida de frecuencia r de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL	Fipo datos: Float eal del convertidor (itación de frecuenci t Fipo datos: Float	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx:	- - -	Nivel: 2 deslizamiento Nivel: 3
	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de	consigna de frecuence cuencia real CONTROL salida de frecuencia r de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL	eal del convertidor (itación de frecuenci Fipo datos: Float	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida	min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve	- - - ertidor [H	Nivel:
r0022 Nota	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia real de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos.	eal del convertidor (itación de frecuenci ripo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida niento dependiente de	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve	- - - ertidor [H	Nivel: 2 deslizamiento Nivel: 3
r0022 Nota	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia real de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. llo se hace sin tener er	Fipo datos: Float eal del convertidor (itación de frecuenci fipo datos: Float el rotor basada en la	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve	- - - ertidor [H	Nivel: 2 deslizamiento Nivel: 3
r0022 Nota	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu CO: Fre Grupo P: Muestra la	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia real de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. llo se hace sin tener er	eal del convertidor (itación de frecuencial Fipo datos: Float el rotor basada en la n cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la col	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida niento dependiente de Unidad: Hz	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 deslizamiento Nivel: 3
Nota	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. alo se hace sin tener er cuencia de salida CONTROL a frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida re a sión de salida re	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la colencia).	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida niento dependiente de Unidad: Hz	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 I deslizamiento Nivel: 3 Iz] x 120 / Nivel: 3
Nota	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. alo se hace sin tener er cuencia de salida CONTROL a frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida re a sión de salida re	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la colencia).	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida niento dependiente de Unidad: Hz	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 I deslizamiento Nivel: 3 Iz] x 120 / Nivel: 3
Nota r0024 r0025	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia CO: Ter Grupo P: Muestra la resonancia	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. control frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida re CONTROL a frecuencia de salida re CONTROL control control control control control	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la corencia). eal Fipo datos: Float a al motor.	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida niento dependiente de Unidad: Hz	Min: Def: Máx: compenso Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx: zamiento, Min: Def:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 I deslizamiento Nivel: 3 Iz] x 120 / Nivel: 3 on de
r0022 Nota r0024	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia CO: Ter Grupo P: Muestra la resonancia	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. control control frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida re CONTROL a frecuencia de salida re control control msj la tensión aplicada a sión cic.interm.f	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la colencia). eal Fipo datos: Float a al motor. ilstrada	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida miento dependiente de Unidad: Hz mpensación del desli Unidad: V	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx: zamiento, Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 Nivel: 3 Nivel: 3 Nivel: 2 Nivel: 2
r0022 Nota r0024 r0025	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia CO: Ter Grupo P: Muestra la resonancia	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de polos. control control frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida re CONTROL a frecuencia de salida re control control msj la tensión aplicada a sión cic.interm.f	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la corencia). eal Fipo datos: Float a al motor.	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida niento dependiente de Unidad: Hz	Min: Def: Máx: compensa Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx: zamiento, Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 Nivel: 3 Nivel: 3 Nivel: 3 Nivel: 2
r0022 Nota r0024 r0025	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia CO: Ter Grupo P: Muestra [r	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de e polos. control control frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida a y limitaci{on de frecuencia de salida re CONTROL control msj la tensión aplicada a sión cic.interm.f	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la colencia). eal Fipo datos: Float a al motor. ilstrada Fipo datos: Float	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida miento dependiente de Unidad: Hz mpensación del desli Unidad: V	Min: Def: Máx: compenso Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx: zamiento, Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 Nivel: 3 Nivel: 3 Nivel: 2 Nivel: 2 Nivel:
r0021 r0022 Nota r0024 r0025 r0026	Muestra la CO: Fre Grupo P: Muestra la regulación Veloc. r Grupo P: Muestra la número de Este calcu CO: Fre Grupo P: Muestra la resonancia CO: Ter Grupo P: Muestra [r CO: Ter Grupo P: Muestra [r	consigna de frecuence cuencia real CONTROL a salida de frecuencia re de resonancia y la lim otor real filstrada CONTROL a velocidad calculada de e polos. control control	eal del convertidor (itación de frecuencia) Fipo datos: Float el rotor basada en la cuenta el deslizar a real Fipo datos: Float eal (se incluye la corencia). eal Fipo datos: Float a al motor. ilstrada Fipo datos: Float	función del generador Unidad: Hz r0024) excluyendo la ia. Unidad: 1/min a frecuencia de salida miento dependiente de Unidad: Hz mpensación del desli Unidad: V	Min: Def: Máx: compenso Min: Def: Máx: del conve e la carga Min: Def: Máx: zamiento, Min: Def: Máx:	- - - ertidor [H - - -	Nivel: 2 Nivel: 3 Nivel: 3 Nivel: 2 Nivel: 2 Nivel:

r0034 CO: Temperatura del motor (i2t) Min: - Nivel:

Tipo datos: Float Unidad: % Def: - Máx: - 2

Grupo P: MOTOR

Muestra la temperatura calculada del motor (modelo I2t) como [%] del valor máximo permitido.

Nota:

Un valor del 100 % significa que el motor ha alcanzado su temperatura de trabajo máxima permitida. Cuando esto ocurre, el convertidor intenta reducir la carga del motor de la forma definida por el parámetro P0610 (reacción por temperatura del motor l2t).

Muestra la sobrecarga de utilización del convertidor calculada por el modelo 12t.

El valor real 12t relativo al valor máximo posible 12t muestra la utilizarión en

Si no se supera la intensidad nominal del convertidor, se mostrará una utilizarión del 0%.

Si la intensidad excede del valor de intensidad umbral de P0294 (aviso de sobrecarga del convertidor I2t), se genera el aviso A0504 (sobretemperatura del convertidor) y la intensidad de salida del convertidor se reduce según P0290 (reacción por sobrecarga del convertidor).

Si se excede la utilizarión del 100 %, se dispara la alarma F0005 (convertidor 12T).

r0037 CO: Temperatura convertidor [°C] Min: - Nivel:

Tipo datos: Float Unidad: °C Def: - Máx: - 3

Grupo P: INVERTER

Muestra la temperatura interna del dispador del convertidor.

r0039 CO: Cont. consumo energía [kWh] Min: - Nivel:

Tipo datos: Float Unidad: kWh Def: - Máx: - 2

Grupo P: INVERTER

Muestra la energía consumida por el accionamiento desde que se puso la pantalla a cero (ver P0040 - reset del medidor de energía consumida).

Dependencia:

El valor se pone a 0 cuando

P0040 = 1 puesta a cero del medidor de consumo de energía.

P0040 Reset contador consumo energía Nivel: Min: 0 EstC: Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 CT 2 Grupo P: **INVERTER** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 1

Pone a cero el valor del parámetro r0039 (medidor del consumo de energía).

Posibles ajustes:

O Sin borrado 1 Borrar r0039 a 0

Dependencia:

La puesta a cero se produce al pulsar "P".

r0052	CO/BO:Valor real Palabra estado1			Nivel:	
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	2	
	Grupo P: COMMANDS		Máx: -		

Muestra la primera palabra de estado activa (formato bit) y puede ser usado para diagnosticar el estado del convertidor. Los segmentos de la pantalla para la palabra de estado se muestran en la "Introducción al Sistema de Parámetros, del MICROMASTER"

	/ertidor. Los segmentos de la pantalla para la pa ı de Parámetros del MICROMASTER".	labra de estado s	e muestran en la "Introduccion al
Campos bits:			
Bit00	Convertidor listo	0	NO
		1	SÍ
Bit01	Accionam. listo para marcha	0	NO
		1	sí
Bit02	Convertidor funcionando	0	NO
		1	SÍ
Bit03	Fallo accionamiento activo	0	NO
		1	sí
Bit04	OFF2 activo	0	SÍ
		1	NO
Bit05	OFF3 activo	0	sí
		1	NO
Bit06	Inhibición conexión activa	0	NO
		1	SÍ
Bit07	Alarma accionamiento activa	0	NO
		1	sí
Bit08	Desviac.entre cna./val.real	0	SÍ
		1	NO
Bit09	Mando por PZD	0	NO
		1	sí
Bit10	Frecuencia máxima alcanzada	0	NO
		1	sí
Bit11	Alarma:Límite corr. motor	0	SÍ
		1	NO
Bit12	Freno mantenim.mot.activado	0	NO
		1	SÍ
Bit13	Motor sobrecargado	0	SÍ
		1	NO
Bit14	Motor girando hacia derecha	0	NO
		1	sí
Bit15	Convertidor sobrecargado	0	sí
		1	NO

Nota:

La salida del Bit3 (Fallo) se invertirá en la salida digital (Bajo = Fallo, Alto = Sin fallo).

Edición 04/02 Parámetros

0053	CO/BO:	Valor real Palabra estado2		Min: -	Nivel:
			nidad: -	Def: -	2
	Grupo P:	COMMANDS		Máx: -	
_		a segunda palabra de estado del convertidor (en	formato bit).		
Camp	os bits:				
	Bit00	Freno iny.CC act	0	NO	
			1	sí	
	Bit01	f_act > P2167 (f_off)	0	NO	
			1	sí	
	Bit02	f_act > P1080 (f_min)	0	NO	
	_		1	sí	
	Bit03	Intens. real. r0027 >= P2170	0	NO	
			1	SÍ	
	Bit04	f_act > P2155 (f_1)	0	NO	
			1	SÍ	
	Bit05	f_act <= P2155 (f_1)	0	NO	
			1	SÍ	
	Bit06	f_act >= Cna.	0	NO	
			1	SÍ	
	Bit07	Vdc real. r0026 < P2172	0	NO	
			1	SÍ	
	Bit08	Vdc real. r0026 > P2172	0	NO	
			1	SÍ	
	Bit09	Rampa terminada	0	NO	
		_	1	SÍ	
	Bit10	Salida PID r2294 == P2292 (PID min	.) 0	NO	
			1	sí	
	Bit11	Salida PID r2294 == P2291 (PID max	.) 0	NO	
		, = -	1	SÍ	
	Bit14	Desc.juego parám.0 desde AOP	0	NO	
	-	5 5: E: : : : : : : : : : : : : : : : :	1	SÍ	
	Bit15	Desc.juego parám.1 desde AOP	0	NO	
			1	sí	
Detall	oe.		-		

Consultar descripción de la visualización de los siete segmentos dados en la introducción.

r0054	CO/BO:Valor real Palabra mando 1	Min: -	Nivel:	
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: COMMANDS		Máx: -	

Muestra la primera palabra de control del convertidor y puede ser utilizado para diagnosticar que parámetros están activos.

Campos bits:

Bit00	ON/OFF1	0	NO
Bit01	OFF2: Paro natural	1 0	SÍ SÍ
DICUI	OFF2: Paro Hacurai	1	NO
Bit02	OFF3:Deceleración rapida	0	SÍ
DICUZ	offo.beceferacion rapida	1	NO
Bit03	Impulsos habil.	0	NO
	-	1	SÍ
Bit04	RFG habilitado	0	NO
		1	SÍ
Bit05	Inicio RFG	0	NO
		1	SÍ
Bit06	Cna habilitada	0	NO
		1	SÍ
Bit07	Acuse de fallo	0	NO
		1	SÍ
Bit08	JOG derechas	0	NO
D:+00	TOO iid-	1	SÍ
Bit09	JOG izquierda	0 1	NO SÍ
Bit10	Control desde el PLC	0	NO
DICIO	Control desde el lile	1	SÍ
Bit11	Inversión (Cna. inversión)	0	NO
		1	sí
Bit13	MOP arriba	0	NO
		1	SÍ
Bit14	MOP abajo	0	NO
		1	SÍ
Bit15	Local / Remoto	0	NO
		1	SÍ

Detalles:

Consultar descripción de la visualización de los siete segmentos dados en la introducción.

r0055	CO/BO:Pal.control real adicional	Unidad: -	Min: - Def: -	Nivel:
	Grupo P: COMMANDS	Officad.	Máx: -	3
	Muestra la palabra de control adicional dle ocnConsi ordenes están activas.	ultartidor y puede s	er utilizado para diagnost	icaar que

Campos bits:

ປອ ນາເອ.			
Bit00	Frecuencia fija Bit 0	0	NO
		1	SÍ
Bit01	Frecuencia fija Bit 1	0	NO
		1	SÍ
Bit02	Frecuencia fija Bit 2	0	NO
		1	SÍ
Bit08	PID habilitado	0	NO
		1	SÍ
Bit09	Freno CC habil.	0	NO
		1	SÍ
Bit13	Fallo externo 1	0	SÍ
		1	NO

Detalles:

Consultar descripción de la visualización de los siete segmentos dados en la introducción.

r0056	CO/BO: Estado control del motor	Min: -	Nivel:	
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: CONTROL		Máx: -	

Muestra el estado de control del motor, el cual puede ser utilizado para diagnosticar el estado del convertidor.

Campos bits:

Bit00	Ctrl de inicialización final	0	NO
Bit01	Desmagnetización motor final	1 0	SÍ NO
BILUI	Desmagnetización motor ilhai	1	SÍ
Bit02	Impulsos habil.	0	NO
		1	SÍ
Bit03	Selecc. Tens. arranque suave	0	NO
D-1 + 0.4	Provide vision was simplified.	1	SÍ
Bit04	Excitación motor finalizada	0 1	NO SÍ
Bit05	Elevación arranque activada	0	NO
21005	ziovacion arranquo accivada	1	sí
Bit06	Elevación aceler. activada	0	NO
		1	SÍ
Bit07	Frecuencia es negativa	0	NO
D:+00	Dabilikam da samma askinada	1 0	SÍ NO
Bit08	Debilitam. de campo activado	1	NO SÍ
Bit09	Consigna de voltios limitada	0	NO
		1	sí
Bit10	Frec.deslizamiento limitada	0	NO
		1	SÍ
Bit11	F_salida>F_max Frec.limitada	0	NO
Bit12	Invers. de fase seleccionada	1 0	SÍ NO
BILIZ	invers. de lase seleccionada	1	NO SÍ
Bit13	Requlador de I-máx activo	0	NO
		1	sí
Bit14	Regulador de Vdc-máx activo	0	NO
		1	SÍ
Bit15	Regulador de Vdc-mín activo	0	NO
		1	SÍ

Detalles:

Consultar descripción de la visualización de los siete segmentos dados en la introducción.

r0067 CO: Límite corr. real de salida
Tipo datos: Float Unidad: A Def: Grupo P: CONTROL

Nivel:

Máx: -

Muestra la salida de intensidad máxima del convertidor.

Este valor se ve modificado por el P0640 (intensida max. salida), la característica de reducción y la protección térmica de motor y convertidor.

Dependencia:

El P0610 (reacción de temperatura l2t del motor) define la reacción cuando se alncanza el límite.

Nota:


Normalmente, limitación de intensidad = intensidad nominal del motor (P0305) x limitación intensidad motor (P0640).

Es menor o igual al 150 % la intensidad nominal del convertidor

La limitación de intensidad puede ser reducida si el cálculo del modelo térmico del motor indica que se producirá calentamiento.

r0071	CO: Tensión Max. de salida	CO: Tensión Max. de salida			
	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def: -	3	
	Grupo P: CONTROL		Máx: -		

Muestra la tensión máxima de salida.



Dependencia:

Tensión de salida máxima real dependiente de la tensión de alimentación real de entrada.

r0078	CO: Corriente real Isq		Min: -	Nivel:			
	Tipo datos: Float Grupo P: CONTROL	Unidad: A	Def: - Máx: -	4			
	Muestra la componente de par que genera par.						
r0084	CO:Flujo real por el entrehierro	Min: -	Nivel:				
	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def: -	4			
	Grupo P: CONTROL		Máx: -	•			
	Muestra el flujo en el entrehierro [%] relativo al flujo n						
r0086	CO: Corriente activa real	Min: -	Nivel:				
	Tipo datos: Float	Unidad: A	Def: -	3			
	Grupo P: CONTROL		Máx: -				

pantallas active (real part) of motor current.

Dependencia:

Se aplica cuando se selecciona el control V/f en P1300 (modo de control); de otro modo, la pantalla muestra el valor cero.

Edición 04/02 Parámetros

P0100	Europa /	Europa / America del Norte					Nivel:	Ì
	EstC:	С	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	1	
	Grupo P:	QUICK	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	2	•	

Determina si los ajustes de potencia (p.e. potencia nominal de la placa) se expresan en [kW] o [hp].


Los ajustes por defecto para la frecuencia nominal de la placa de características (P0310) y la frecuencia máxima del motor (P1082) se ajustan aquí automáticamente, además de la consigna de frecuencia (P2000).


Posibles ajustes:

0 Europa [kW], 50 Hz 1 Norte América [hp], 60 Hz 2 Norte América [kW], 60 Hz

Dependencia:

El ajuste de los 2 interruptores DIP determina la validez de los ajustes 0 y 1 para P0100 de acuerdo a la tabla siguiente:





Primera parada del convertidor (p.e. deshabilitación de todos los pulsos) antes del cambio de este parámetro.

P0010 = 1 (modo puesta en servicio) habilita que los cambios sean hechos.

Cambiando P0100 se borran todos los parámetros nominales del motor así como otros parámetros que dependen de los parámetros nominales del motor (consultar P0340 - calculo de los parámetros del motor).

Nota:

P0100 ajustado a 2 (==> [kW], frecuencia por defecto 60 [Hz]) no es sobreescrito por los ajustes de los 2 interruptores DIP (consultar tabla siguiente).

r0200 N°. código real del acumulador Min: - Nivel:

Tipo datos: U32 Unidad: - Def: - Máx: - 3

Identifica el tipo de equipo según la tabla siguiente.

Code- No.	MM420 MLFB	Input Voltage & Frequency	CT Power kW	Internal Filter	Frame Size
1	6SE6420-2UC11-2AAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0,12	no	Α
2	6SE6420-2UC12-5AAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	,	no	Α
3	6SE6420-2UC13-7AAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0,37	no	Α
4	6SE6420-2UC15-5AAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0.55	no	Α
5	6SE6420-2UC17-5AAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0.75	no	Α
6	6SE6420-2UC21-1BAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	1,1	no	В
7	6SE6420-2UC21-5BAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	1,5	no	В
8	6SE6420-2UC22-2BAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	2,2	no	В
9	6SE6420-2UC23-0CAx	1/3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	3	no	С
10	6SE6420-2UC24-0CAx	3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	4	no	С
11	6SE6420-2UC25-5CAx	3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	5,5	no	С
12	6SE6420-2AB11-2AAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0,12	Cl. A	Α
13	6SE6420-2AB12-5AAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0,25	Cl. A	Α
14	6SE6420-2AB13-7AAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0.37	Cl. A	Α
15	6SE6420-2AB15-5AAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0.55	Cl. A	Α
16	6SE6420-2AB17-5AAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	0.75	Cl. A	Α
17	6SE6420-2AB21-1BAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	1,1	Cl. A	В
18	6SE6420-2AB21-5BAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	1,5	Cl. A	В
19	6SE6420-2AB22-2BAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	2,2	Cl. A	В
20	6SE6420-2AB23-0CAx	1AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	3	Cl. A	С
21	6SE6420-2AB23-1CAx	3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	3	Cl. A	С
22	6SE6420-2AB24-0CAx	3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	4	Cl. A	С
23	6SE6420-2AB25-0CAx	3AC200-240V +10% -10% 47-63Hz	5,5	Cl. A	С
24	6SE6420-2UD13-7AAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,37	no	Α
25	6SE6420-2UD15-5AAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,55	no	Α
26	6SE6420-2UD17-5AAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,75	no	Α
27	6SE6420-2UD21-1AAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	1,1	no	Α
28	6SE6420-2UD21-5AAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	1,5	no	Α
29	6SE6420-2UD22-2BAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	2,2	no	В
30	6SE6420-2UD23-0BAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	3	no	В
31	6SE6420-2UD24-0BAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	4	no	В
32	6SE6420-2UD25-5CAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	5,5	no	С
33	6SE6420-2UD27-5CAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	7,5	no	С
34	6SE6420-2UD31-1CAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	11	no	С
35	6SE6420-2AD22-2BAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	2,2	Cl. A	В
36	6SE6420-2AD23-0BAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	3	Cl. A	В
37	6SE6420-2AD24-0BAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	4	Cl. A	В
38	6SE6420-2AD25-5CAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	5,5	Cl. A	С
39	6SE6420-2AD27-5CAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	7,5	Cl. A	С
40	6SE6420-2AD31-1CAx	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	11	Cl. A	С

Nota:

Parámetro r0200 = 0 indica que no ha sido identificada una reserva de potencia.

P0201	Número codigo Power stack					0	Nivel:
	EstC:	С	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	INVERTER	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	65535	

Confirma la reserva de potencia real identificada.

Edición 04/02 **Parámetros**

r0203	Tipo re	al de converti	Tipo datos: U16	Unidad: -	Min: Def:	-	Nivel
	Grupo P:	INVERTER	11po datos. 010	Omaa.	Máx:	-	ာ
Posik	Identificad		ad de memoria real.				<u>-</u>
PUSIL	1 2	MICROMASTER MICROMASTER					
	3 4	MICRO- / COMBI					
	5	Reservado	410				
	6 7	MICROMASTER MICROMASTER					
0204	Caracte	erísticas del P	ower stack		Min:	-	Nive
	Grupo P:	INVERTER	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def: Máx:	-	3
C		as característica h	ardware de la memoria.				
Camp	oos bits: Bit00	Tensión entr.	DC	0	NO		
	Bit01	Filtro RFI		1 0 1	SÍ NO SÍ		
	1						
Nota:		r r0204 = 0 indica	que no ha sido identifica	da reserva de memo	oria.		
	Paramete	r r0204 = 0 indica ia nominal coi			Min:	-	
	Paramete Potenc Grupo P:	ia nominal co	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float	Unidad: -		- - -	Nive 2
0206	Paramete Potenc Grupo P: Muestra la ndencia:	INVERTER a potencia nomina	nv. [kW]/[hp]	Unidad: - vertidor.	Min: Def: Máx:	- - - - a Europa /	2
0206	Paramete Potenci Grupo P: Muestra la ndencia: El valor se América). Corrien	INVERTER a potencia nominal e muestra en [kW]	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float I del motor desde el convo [hp] dependiendo del a	Unidad: - vertidor.	Min: Def: Máx: eración para Min: Def:	- - - - a Europa /	
0206 Depe	Paramete Potenci Grupo P: Muestra la ndencia: El valor se América). Corrien	INVERTER a potencia nominal e muestra en [kW]	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float del motor desde el conv o [hp] dependiendo del a	Unidad: - vertidor. ajuste de P0100 (ope	Min: Def: Máx: eración para Min:	- - - a Europa / - -	Norte Nive
0206 Depe	Paramete Potenci Grupo P: Muestra la ndencia: El valor se América). Corrien Grupo P: Muestra la	INVERTER a potencia nominal e muestra en [kW] te nominal co INVERTER a máxima intensida	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float I del motor desde el convo o [hp] dependiendo del a nvertidor Tipo datos: Float	Unidad: - vertidor. ajuste de P0100 (ope Unidad: A	Min: Def: Máx: eración para Min: Def: Máx:	- - - a Europa / - - -	Norte Nive 2
Depe	Paramete Potenci Grupo P: Muestra la ndencia: El valor se América). Corrien Grupo P: Muestra la Tensión	ia nominal col INVERTER a potencia nominal e muestra en [kW] ite nominal col INVERTER a máxima intensida n nominal del	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float I del motor desde el convo o [hp] dependiendo del a nvertidor Tipo datos: Float	Unidad: - vertidor. ajuste de P0100 (ope Unidad: A	Min: Def: Máx: eración para Min: Def: Máx:	-	Norte Nive 2
0206 Depe	Paramete Potenci Grupo P: Muestra la ndencia: El valor sa América). Corrien Grupo P: Muestra la Tensión Grupo P: Muestra la Valores: r0208 = 2 r0208 = 4	ia nominal col INVERTER a potencia nominal e muestra en [kW] ite nominal co INVERTER a máxima intensida n nominal del INVERTER	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float I del motor desde el convo (hp) dependiendo del a nvertidor Tipo datos: Float ad de salida del convertidor Tipo datos: U32 ntación nominal AC del convertido (hación nominal A	Unidad: - vertidor. ajuste de P0100 (ope Unidad: A dor. Unidad: V	Min: Def: Máx: eración para Min: Def: Máx:	- - - a Europa / - - - -	Norte Nive 2
0206 Depe	Paramete Potenci Grupo P: Muestra la ndencia: El valor sa América). Corrien Grupo P: Muestra la Tensión Grupo P: Muestra la Valores: r0208 = 2 r0208 = 4 r0208 = 5	ia nominal col INVERTER a potencia nominal e muestra en [kW] Ite nominal col INVERTER a máxima intensida n nominal del INVERTER a tensión de alimentado (130 : 200 - 240 V + 75 : 500 - 600 V + 75 (150 - 600 V	nv. [kW]/[hp] Tipo datos: Float I del motor desde el convo [hp] dependiendo del a invertidor Tipo datos: Float ad de salida del convertidor Convertidor Tipo datos: U32 Intación nominal AC del convertidor (- 10 %) (- 10 %) (- 10 %)	Unidad: - vertidor. ajuste de P0100 (ope Unidad: A dor. Unidad: V	Min: Def: Máx: eración para Min: Def: Máx: Min: Def: Máx:	-	Norte Nive 2

Dependencia:

Ajustar P1254 ("Auto detección Vdc niveles encendido") = 0. Los niveles de corte para el regulador Vdc y el frenado compuesto son directamente derivados desde el P0210 (tensión alimentación).

 $=1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$ Vdc_max switch-on level $=1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$ Compound braking switch-on level

Nota:

Si la tensión de alimentación es superior al valor introducido, se puede producir la inmediata desactivación del regulador Vdc para prevenir la aceleración del motor. Se producirá una alarma en este caso (A0910).

r0231[2]	Long. Máx. de cable			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: U16	Unidad: m	Def: -	3
	Grupo P: INVERTER	-		Máx: -	

Parámetro indexado que muestra la máxima distancia de cables entre el convertidor y el motor.

Indice:

r0231[0]: Máx. long. cable sin apantallar r0231[1]: Máx. long. de cable apantallado

Nota:


Para el cumplimiento EMC, el cable apantallado no debe ser de longitud superior a 25m cuando se utiliza un filtro EMC.

P0290 Nivel: Reacción convert.ante sobrec. Min: 0 EstC: CT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 2 3 INVERTER Grupo P: Activo: Tras Conf. Puesta serv. No 3 Máx:

Selecciona la reacción del convertidor ante una sobretemperatura.

Following physical values influence the inverter overload protection (see diagram):

- heat sink temperature
- inverter I2t



Posibles ajustes:

3

- 0 Reducción de frec. de salida
- 1 Fallo (F0004)
- 2 Pulso & reducción frec. sal.
 - Reducción frec. pulsos, fallo

Nota:

P0290 = 0:

La reducción de la frecuencia de salida sólo suele ser efectiva si también se reduce la carga. Esto es válido por ejemplo para aplicaciones de par variable con una característica de par de giro cuadrado en forma de bombas o ventiladores.

Ocasionalmente puede producirse un fallo, si la acción tomada no reduce suficientemente la temperatura interna.

La frecuencia de pulsación es reducida normalmente sólo si es superior a 2 kHz (see P0291 - configuración de la protección del motor).

P0291	Config. protección convertidor				Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	3
	Grupo P:	INVERTER	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	1	

Bit de control para habilitar/deshabilitar la reducción automática de la frecuencia de pulsación a frecuencias inferiores a 2 Hz.

Campos bits:

Bit00 Frec.puls.red.debajo 2Hz 0 NO 1 SÍ

Detalles:

Consultar P0290 (reacción sobrecarga convertidor)

P0292	Alarma de sobrecarga convertidor					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: °C	Def:	15	3
	Grupo P:	INVERTER	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	25	•

Define la diferencia de temperatura (en [°C]) entre el fallo por sobretemperatura y límite para el aviso.

Edición 04/02 **Parámetros**

P0294	4 Alrma sobrecarga convertidor l2t Min: 10.0							
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	95.0	4	
	Grupo P:	INVERTER	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	100.0	_	

Define el valor en [%] al cual se genera un aviso A0504 (sobretemperatura convertidor).

Cálculo I2t del convertidor utilizado para estimar un periodo de sobrecarga máximo tolerable del convertidor. El valor del cálculo I2t es considerado = 100 % cuando se alcanza este periodo máximo tolerable.

Dependencia:

El factor de sobrecarga del motor (P0640) se reduce al 100 % en este punto.

Nota:

100 % = carga nominal estacionaria.

P0300	Selecció	ón del tipo d	Min:	1	Nivel:		
	EstC:	C	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	2
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	2	_

Selecciona el tipo del motor

Este parámetro es necesario durante la puesta en servicio para seleccionar el tipo de motor y optimizar el rendimiento del convertidor. La mayor parte de los motores son de tipo asíncrono; en caso de duda, utilice la fórmula siguiente.

(frecuencia nominal del motor (P0310) * 60) / velocidad nominal del motor (P0311)

Si el resultado es un número entero, el motor es de tipo síncrono.

Posibles ajustes:

Motor asíncrono 2

Motor síncrono

Dependencia:

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

Si se selecciona motor síncrono, dejarán de estar disponible las siguientes funciones:

P0308 Factor de potencia

P0309 Rendimiento del motor

P0346 Tiempo magnetización

P0347 Tiempo desmagnetización

P1335 Compensación deslizamiento

P1336 Límite deslizamiento

P0320 Intensidad magnetización motor

P0330 Deslizamiento nominal motor P0331 Intensidad magnetización nominal

P0332 Factor de potencia nominal


P0384 Constante tiempo rotor

P1200, P1202, P1203 Rearrangue al vuelo

P1232, P1232, P1233 Frenado DC

P0304	Tensión no	Tensión nominal del motor					Nivel:
	EstC: C		Tipo datos: U16	Unidad: ∨	Def:	230	1 1
	Grupo P: MC	OTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	2000	•

Tensión nominal motor [V] de la placa de características. El siguiente diagrama muestra una placa de características típica con la localización de los datos más importantes del motor.



Dependencia:

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio básica).

P0305	Corrient	e nominal	del motor		Min:	0.01	Nivel:
	EstC:	С	Tipo datos: Float	Unidad: A	Def:	3.25	1
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	10000.00	•

Intensidad nominal del motor [A] de la placa de características - ver diagrama en P0304.

Dependencia:

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

Dependiente también de P0320 (intensidad magnetización motor).

Nota:

Para motores asíncronos, el valor máximo se define como la intensidad máxima del convertidor.

Para motores síncronos, el valor máximo se define como el doble de la intensidad de salida máxima del convertidor.

El valor mínimo se define como 1/32 parte de la intensidad nominal del convertidor (r0207).

P0307	Potencia	a nominal del n	notor		Min:	0.01	Nivel:
	EstC:	С	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	0.75	1
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	2000.00	_

Potencia nominal del motor [kW/hp] de la placa de características.

Dependencia:

Si P0100 = 1, valor estará en [hp] - consultar diagrama P0304 (placa características).

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

P0308	cosPhi r	nominal d	del motor		Min:	0.000	Nivel:
	EstC:	С	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	0.000	2
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	1.000	

Factor de potencia nominal del motor (cosPhi) de la placa de características - consultar diagrama P0304. **Dependencia:**

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

Visible sólo cuando P0100 = 0 o 2, (potencia motor introducida en [kW]).

El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor (consultar r0332).

Edición 04/02 Parámetros

P0309 Nivel: Rendimiento nominal del motor Min: 0.0 EstC: Tipo datos: Float Unidad: % Def: 0.0 2 Grupo P: **MOTOR** Activo: Tras Conf. Puesta serv. Sí Máx: 99.9

Rendimiento nominal del motor en [%] de la placa de características.

Dependencia:

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

Visible sólo cuando P0100 = 1, (p.e. potencia motor introducida en [hp]).

El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor (consultar r0332).

Nota:

100 % = superconductor

Detalles:

Consultar diagrama en P0304 (placa características)

P0310 Nivel: Frecuencia nominal del motor Min: 12.00 EstC: Unidad: Hz 50.00 Tipo datos: Float Def: 1 Grupo P: MOTOR Activo: Tras Conf. Puesta serv. Sí Máx: 650.00

Frecuencia nominal motor [Hz] de la placa de características

Dependencia:

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

Se vuelve a calcular el número de pares de polos si se cambia el parámetro.

Detalles:

Consultar diagrama en P0304 (placa características)

P0311 Nivel: Velocidad nominal del motor Min: 0 EstC: Tipo datos: U16 Unidad: 1/min Def: 0 1 Grupo P: MOTOR Activo: Tras Conf. Puesta serv. Sí Máx: 40000

Velocidad nominal motor [rpm] de la placa de características.

Dependencia:

Modificable sólo cuando P0010 = 1 (puesta en servicio rápida).

El ajuste a 0 motiva el cálculo interno del valor.

Requerido para el control vectorial y el control V/f con regulador de velocidad.

La compensación del deslizamiento en control V/f necesita la velocidad nominal del motor para trabajar correctamente.

Se vuelve a calcular el número de pares de polos si se cambia el parámetro.

Detalles:

Consultar diagrama en P0304 (placa características)

r0313	Pares de polos del moto	r		Min:		Nivel:
	· 1	Γipo datos: U16	Unidad: -	Def:	-	3
	Grupo P: MOTOR			Máx:	-	•

Muestra el número de pares de polos del motor que el convertidor está utilizando actualmente para los cálculos internos.

Valores:

r0313 = 1 : 2-polos motor r0313 = 2 : 4-polos motor

etc.

Dependencia:

Vuelve a calcular automaticamente cuando se cambia P0310 (frecuencia nominal motor) o P0311 (velocidad nominal motor).

P0320	Corrient	e magnet	ización del mot.		Min:	0.0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	0.0	3
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Inmediat.	Puesta serv. Sí	Máx:	99.0	

Define la intensidad de magnetización del motor en [%] relativa a P0305 (intensidad nominal del motor). **Dependencia:**

P0320 = 0:

El ajuste a 0 motiva el cálculo por P0340 = 1 (datos introducidos desde la placa de características) o por P3900 = 1 - 3 (fin de la puesta en servicio rápida).

r0330	Deslizar	niento nomina	Tipo datos: Float	Unidad: %	Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P:	MOTOR	Tipo datos. Float	Official. 76	Máx:	-	3
		deslizamiento nom locidad nominal del	inal del motor en [%] re motor).	elativo a P0310 (frecu	encia nom	ninal del mot	or) y
	r0330 [%]	$= \frac{P0310 - \frac{P0311}{60} \cdot r}{P0310}$	0313 · 100 %				
r0331	Corrient	te magnetizaci		linidadı A	Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P:	MOTOR	Tipo datos: Float	Unidad: A	Máx:	-	3
	Muestra la	intensidad de mag	netización del motor ca	lculada en [A].			
r0332	Factor d	le potencia no	minal Tipo datos: Float	Unidad: -	Min: Def:	_	Nivel:
	Grupo P:	MOTOR	Tipo datos. Float	Omaa	Máx:	-	3
D		factor de potencia	del motor				
Depen			nte si P0308 (cosPhi no el valor se introducido e		tado a		
P0335		ación del moto			Min:	0	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CT MOTOR	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. Sí	Def: Máx:	0 1	2
	Selecciona	a el sistema de refri	geración utilizado.				
Posibl	es ajustes:	Autoventilado					
Nota:	1	Ventilación forzada					
Nota.			A1 y 1LA8 tienen un ver lel extremo del eje del		ventilador i	nterno no de	ebe ser
P0340		de parámetros			Min:	0	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CT MOTOR	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	0 1	2
	Calcula va	rios parámetros del	motor, incluyendo:				
	P0344 Pe	so del motor					
		empo magnetizaciór empo desmagnetiza					
	P0350 Re	sistencia estator					
		nstante tiempo I2t o nitación salida regu					
		ecuencia final de ele					
		ecuencia de referen					
Posibl	P2002 Into	ensidad de referend	cia				
. 55161	0	Sin cálculo					
** /	1	Parametrización co	mpleta				
Nota:	Se necesit	a este parámetro d	urante la puesta en ser	vicio para optimizar e	I funciona	miento del c	onvertidor
P0344	Peso de	<u> </u>			Min:	1.0	Nivel
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: kg	Def:	9.4	3
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	6500.0	

Especifica el peso del motor [kg]. **Nota:**

Se utiliza este valor para el modelo térmico.

Se calcula normalmente desde el valor P0340 (parámetros motor) pero puede también introducirse manualmente.

Edición 04/02 Parámetros

P0346	Tiempo	de magnetiz	ación		Min:	0.000	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT MOTOR	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: s Puesta serv. No	Def: Máx:	1.000 20.000	3
			etización [s], p.e. tiempo d ación del motor se realiza			e pulsos y el	comienzo
		de magnetizaciór de tiempo del rot	n se calcula autiomaticam tor (r0384).	ente de los datos del	motor y co	orresponde a	la
Nota: Nota:	Si el ajuste	e del sobrepar es	s superior al 100 %, la ma	gnetización puede red	ducirse.		
	Una reduc	ción excesiva de	este tiempo puede ocasi	onar insuficiente magr	netización	en el motor.	_
P0347	Tiempo EstC: Grupo P:	de desmagn CUT MOTOR	netización Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: s Puesta serv. No	Min: Def: Máx:	0.000 1.000 20.000	Nivel:
							- Lulooo
Nota:	•	•	do después de OFF2 / con ación es aproximadamente				
Nota:	Sin activad	ción después de	una rampa de desacelera	ción completa, p.e. de	espués de	OFF1, OFF3	3 o JOG.
			l ocurrirá si el tiempo se re	educe excesivamente.			1
P0350	Resister EstC: Grupo P:	ncia estator, CUT MOTOR	fase-a-fase Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Ohm Puesta serv. No	Min: Def: Máx:	0.00001 4.0 400.0	Nivel:
	parámetro Hay tres fo 1. Cálculo	incluye la resiste	estátor en [Ohms] para el encia del cable. inar el valor de este parán	·	linea a line	ea). El valor (del
	P0340 = 1	(datos introducio	dos desde la placa de cara	acterísticas) o			
Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe).	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910	dos desde la placa de cara 3 (fin de la puesta en servi 0 = 1 (identificación datos d nualmente utilizando un	cio rápida). del motor - el valor de	la resiste	ncia del esta	tor se
Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma	3 (fin de la puesta en servi) = 1 (identificación datos o	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro.			
Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado.	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 da se realiza ma dida linea a linea	3 (fin de la puesta en servi) = 1 (identificación datos o unualmente utilizando un o	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h	asta 2 ved	ces superior)	
	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea troducido en P03 ncia del esta	3 (fin de la puesta en servi 2 = 1 (identificación datos de sinualmente utilizando un de a, el valor puede parecer de 350 (resistencia estátor) e	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h	asta 2 ved	ces superior)	
r0370	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Grupo P:	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea troducido en P03 ncia del esta MOTOR	3 (fin de la puesta en servi 3 = 1 (identificación datos di nualmente utilizando un de a, el valor puede parecer de 350 (resistencia estátor) en tor [%]	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: %	asta 2 vec Itimo meto Min: Def: Máx:	ces superior) do utilizado. - -	al Nivel:
	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Grupo P: Muestra la	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea troducido en P03 ncia del esta MOTOR	3 (fin de la puesta en servi 0 = 1 (identificación datos de anualmente utilizando un de a, el valor puede parecer de 350 (resistencia estátor) en tor [%] Tipo datos: Float	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: %	asta 2 vec Itimo meto Min: Def: Máx:	ces superior) do utilizado. - -	al Nivel:
r0370 Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Muestra la 100 % me	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea iroducido en P03 ncia del esta MOTOR i resistencia de e eans : Z _{ratedmot}	3 (fin de la puesta en servi 2 = 1 (identificación datos di inualmente utilizando un de a, el valor puede parecer de 350 (resistencia estátor) estator [%] Tipo datos: Float estator estandarizada del como de P0304 P0305	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: %	asta 2 vec Itimo meto Min: Def: Máx: I motor (va	ces superior) do utilizado. - -	al Nivel: 4 en [%]. Nivel:
r0370 Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resistel Grupo P: Muestra la 100 % me Resistel Grupo P:	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea droducido en P03 ncia del esta MOTOR resistencia de e eans : Z _{ratedmot} ncia cable [%	3 (fin de la puesta en servi 2 = 1 (identificación datos di anualmente utilizando un di a, el valor puede parecer di 350 (resistencia estátor) en tor [%] Tipo datos: Float 1	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: % circuito equivalente de Unidad: %	asta 2 vec Min: Def: Máx: I motor (va Min: Def: Máx:	do utilizado. alor por fase	al Nivel: 4 O en [%]. Nivel: 4
r0370 Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Grupo P: Muestra la 100 % me Resister Grupo P: Muestra la	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea troducido en P03 ncia del esta MOTOR erans : Z _{ratedmot} ncia cable [% MOTOR	3 (fin de la puesta en servi 2 = 1 (identificación datos di nualmente utilizando un de a, el valor puede parecer de 350 (resistencia estátor) estator [%] Tipo datos: Float estator estandarizada del como de P0304 P0305	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: % Lircuito equivalente de Unidad: %	asta 2 vec Min: Def: Máx: I motor (va Min: Def: Máx:	do utilizado. alor por fase	al Nivel: 4 O en [%]. Nivel: 4
r0370 Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resistel Grupo P: Muestra la 100 % me Resistel Grupo P: Muestra la estimada p	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea troducido en P03 ncia del esta MOTOR erans : Z _{ratedmot} ncia cable [% MOTOR	3 (fin de la puesta en servi) = 1 (identificación datos de la nualmente utilizando un de la puede parecer de la companya de l	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: % Lircuito equivalente de Unidad: %	asta 2 vec Min: Def: Máx: I motor (va Min: Def: Máx:	do utilizado. alor por fase	al Nivel: 4 O en [%]. Nivel: 4
r0370 Nota: r0372	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Grupo P: Muestra la 100 % me Resister Grupo P: Muestra la estimada p	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea droducido en P03 ncia del esta MOTOR a resistencia de e motia cable [% MOTOR a resistencia del corra ser del 20 %	3 (fin de la puesta en servi) = 1 (identificación datos di nualmente utilizando un de la puede parecer de la companya de la c	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: % Lircuito equivalente de Unidad: %	asta 2 vec Itimo meto Min: Def: Máx: I motor (valo Min: Def: Máx: otor (valo	do utilizado. alor por fase	A Nivel: 4 Nivel: 4 Nivel: 4 Nivel:
r0370 Nota: r0372	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Grupo P: Muestra la 100 % me Resister Grupo P: Muestra la estimada p	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea droducido en P03 ncia del esta MOTOR a resistencia de e pans: Zratedmot ncia cable [% MOTOR a resistencia del corra ser del 20 % pans: Zratedmot	3 (fin de la puesta en servi) = 1 (identificación datos de la nualmente utilizando un de la puede parecer de la companya de l	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: % Lircuito equivalente de Unidad: %	asta 2 vec Min: Def: Máx: I motor (valor Min: Def: Máx: otor (valor	do utilizado. alor por fase	A Nivel: 4 Nivel: 4 Nivel: 4
r0370 Nota:	P0010 = 1 2. Medida reescribe). 3. La medi Con la me esperado. El valor int Resister Grupo P: Muestra la 100 % me Resister Grupo P: Muestra la estimada p 100 % me Resist. I Grupo P:	, P3900 = 1,2 o 3 utilizando P1910 ida se realiza ma dida linea a linea diroducido en P03 ncia del esta MOTOR resistencia de e eans : Z _{ratedmot} ncia cable [% MOTOR resistencia del cora ser del 20 % eans : Z _{ratedmot} nominal del como mominal	3 (fin de la puesta en servi) = 1 (identificación datos di nualmente utilizando un de la puede parecer de la companya de la c	icio rápida). del motor - el valor de Ohmmetro. lemasiado superior (h. s el obtenido por el ú Unidad: % unidad: % unidad: % unidad: % unidad: % unidad: %	asta 2 vec Min: Def: Máx: I motor (valo Min: Def: Máx: otor (valo Min: Def: Máx:	ces superior) do utilizado alor por fase; r por fase) er	Nivel: 4 Nivel: 4 Nivel: 4 Nivel: 4

r0374	Resistencia del rotor [%]	llmidadı 0/	Min: -	Nivel
	Tipo datos: Float Grupo P: MOTOR	Unidad: %	Def: - Máx: -	4
	Muestra la resistencia del rotor normalizada del circu	ito equivalente del n	notor (valor por fase)	en [%].
Nota:	100 % means : Z _{ratedmot} · P0304 P0305			
0376	Resistencia nominal del rotor[%] Tipo datos: Float Grupo P: MOTOR	Unidad: %	Min: - Def: - Máx: -	Nivel
	Grupo P: MOTOR Muestra la resistencia nominal del rotor del circuito er	quivalente del moto	-	<u> </u>
Nota:	indestra la resistencia nominal del rotor del circulto el	quivalente del motol	(vaioi poi iase) eii [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	100 % means : Z _{ratedmot} · P0304 P0305			
·0377	Reactancia total de fuga [%]		Min: -	Nivel
	Tipo datos: Float Grupo P: MOTOR	Unidad: %	Def: - Máx: -	4
	Muestra la reactancia de fuga total normalizada del o	circuito equivalente	del motor (valor por fa	ase) en [%].
Nota:	D0204			
	100 % means : Z _{ratedmot} : P0304 P0305			
·0382	Reactancia principal [%]		Min: -	Nivel
	Tipo datos: Float Grupo P: MOTOR	Unidad: %	Def: - Máx: -	4
	Muestra la reactancia principal normalizada del circui	to equivalente del m	notor (valor por fase)	en [%].
Nota:	100 % means : Z _{ratedmot} · P0304 P0305			
·0384	Constante de tiempo del rotor		Min: -	Nivel
	Grupo P: MOTOR	Unidad: ms	Def: - Máx: -	3
	Muestra la constante de tiempo del rotor constante [n	ns].		T
0386	Constante total de tiempo fuga Tipo datos: Float Grupo P: MOTOR	Unidad: ms	Min: - Def: - Máx: -	Nivel
	Muestra la constante de tiempo fuga total del motor.		muxi	L
0395	CO:Resistencia total estator [%]		Min: -	Nive
	Tipo datos: Float Grupo P: MOTOR	Unidad: %	Def: - Máx: -	3
	Muestra la resistencia del estator del motor como [%]	de la resistencia to	tal estator/cable.	
Nota:				

P0610	Reacció	n temp. I2t	en el motor		Min:	0	Nivel:	
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	2	3	
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	2		

Define la reacción cuando se alcanza el umbral de aviso I2t.

Posibles ajustes:

0 Sin reacción, sólo aviso 1 Aviso y reducción Imax 2 Aviso y fallo (F0011)

Dependencia:

Nivel fallo = P0614 (nivel de aviso de sobrecarga 12t) * 110 %

Nota:

El objetivo del l²t del motor es calcular o medir la temperatura del motor y desactivar el convertidor si existe peligro de que el motor se sobrecaliente.

La temperatura del motor depende de muchos factores, incluido el tamaño del motor, la temperatura ambiente, el historial de carga del motor y, evidentemente, de la corriente de carga. (De hecho, el cuadrado de la corriente determina el calentamiento del motor y los aumentos de temperatura con el tiempo, de ahí l²t).

Dado que la mayoría de los motores se enfrían mediante ventiladores incorporados que funcionan a la velocidad del motor, la velocidad del motor también es importante. Evidentemente, un motor que funcione a alta corriente (quizás debido a una sobrealimentación) y a baja velocidad, se sobrecalentará más rápidamente que un motor que funcione a 50 o 60 Hz a plena carga. El MM4 tiene en cuenta estos factores.

Los accionamientos también incluyen la protección del l²t del convertidor (es decir, protección contra el sobrecalentamiento, véase P0290) a fin de proteger las unidades. Ésta funciona de forma independiente del l²t del motor y no se describe aquí.

P0611 Nivel: Constante tiempo l2t del motor Min: 0 EstC: Tipo datos: U16 Unidad: s Def: 100 CT 2 Activo: Inmediat 16000 Grupo P: MOTOR Puesta serv. No Máx:

Define la constante de tiempo del motor y se calcula automáticamente de los datos del motor (consultar P0340).

Nota:

Un numero alto incrementa el tiempo tomado para cambiar la temperatura calculada del motor.

P0614	Nivel al. p.:	sobrecarga	2t motor		Min:	0.0	Nivel:
	EstC: Cl	UT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	100.0	2
	Grupo P: M	OTOR	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	400.0	_

Define el valor [%] al cual se genera el aviso A0511 (sobretemperatura del motor).

El cálculo I2t del motor se utiliza para estimar un periodo máximo tolerable (p.e. sin sobretemperatura) para la sobrecarga del motor. El valor del cálculo I2t es considerado = 100 % cuando se alcanza este periodo máximo tolerable (ver r0034).

Dependencia:

Un fallo por sobretemperatura (F0011) se produce al 110 % de este nivel.

P0640	Factor s	obrecarga	motor [%]		Min:	10.0	Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	150.0	2	
	Grupo P:	MOTOR	Activo: Inmediat.	Puesta serv. Sí	Máx:	400.0	_	

Define el límite de intensidad de sobrecarga del motore en [%] relativo a P0305 (intensidad nominal del motor).

Dependencia:

Limitado a la intensidad máxima del convertidor o al 400 % de la intensidad nominal del motor (P0305), el cual sea inferior.

Detalles:

Consultar diagrama de función para la limitación de intensidad.

20700		ón fuente de or			Min:	0	Nive
	EstC: Grupo P:	CT COMMANDS	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. Sí	Def: Máx:	2 6	1
D		a la fuente para la o	rden digital.				
Pos	ibles ajustes: 0	Ajuste por defecto	de fábrica				
	1	BOP (teclado)	ac labilica				
	2	Terminal					
	4	USS en conexión B					
	5	USS en conexión C					
Nati	6	CB en conexión Co	OM				
Nota		o este parámetro se	e resetean (por defecto)	todos los ajustes del	punto sele	eccionado.	
	Por ejemp Cambiand		ean todas las entradas	digitales de los aiustes	s por defe	cto.	
0701		n de la entrada		,	Min:	0	Nive
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	2
	Grupo P:		Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	99	_
	Salagaian	a la función de la en	trada digital 1				
Pos	ibles ajustes:						
	0 1	Entrada digital desi ON/OFF1	labilitada				
	2	ON inverso /OFF1					
	3	OFF2 - parada na	atural				
	4	OFF3 - decelerad					
	9	Acuse de fallo	•				
		JOG derechas					
		JOG izquierda					
		Inversión					
		MOP subida (increr					
		MOP bajada (decrei					
		Frec. fija (selección Frec. fija (sel. dir. +					
		Frec. fija (sel. bin. +					
		Local/remoto					
		Act. freno inyecc.co	rr.continua				
		Fallo externo					
	33	Deshabil. cna. frec.	adicional				
_		Habil. parametrizaci	ón BICO				
Dep	endencia:	00 (babilita nanana	tuinn ni fun DICO) un nu ilou				
		rigen orden o	trización BICO) requier	е			
			de la puesta en servic	io ránida o			
Nat	- P0010 =		t fábrica para conseguir				
Nota	Ajuste 99	(BICO) sólo para us					1
0702		n de la entrada		Data a	Min:	0	Nive
	EstC: Grupo P:	CT COMMANDS	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	12 99	2
		a la función de la en		1 40014 00111110	maxi		
Pos	ibles ajustes:	Entrada digital desh	nahilitada				
	1	ON/OFF1	labilitada				
	2	ON inverso /OFF1					
	3	OFF2 - parada na					
	4	OFF3 - decelerad	ión rápida				
	9	Acuse de fallo					
		JOG derechas					
		JOG izquierda Inversión					
			mento frec)				
	13	MOP subida (increr MOP baiada (decre	mento frec.)				
	13 14	MOP bajada (decrei					
	13 14 15		directa)				
	13 14 15 16 17	MOP bajada (decrei Frec. fija (selección	directa) MARCHA)				
	13 14 15 16 17 21	MOP bajada (decrei Frec. fija (selección Frec. fija (sel. dir. + Frec. fija (sel. bin. + Local/remoto	directa) MARCHA) MARCHA)				
	13 14 15 16 17 21	MOP bajada (decrei Frec. fija (selección Frec. fija (sel. dir. + Frec. fija (sel. bin. + Local/remoto Act. freno inyecc.co	directa) MARCHA) MARCHA)				
	13 14 15 16 17 21 25	MOP bajada (decrei Frec. fija (selección Frec. fija (sel. dir. + Frec. fija (sel. bin. + Local/remoto Act. freno inyecc.co Fallo externo	directa) MARCHA) MARCHA) rr.continua				
	13 14 15 16 17 21 25 29	MOP bajada (decrei Frec. fija (selección Frec. fija (sel. dir. + Frec. fija (sel. bin. + Local/remoto Act. freno inyecc.co Fallo externo Deshabil. cna. frec.	directa) MARCHA) MARCHA) rr.continua adicional				
D.	13 14 15 16 17 21 25 29	MOP bajada (decrei Frec. fija (selección Frec. fija (sel. dir. + Frec. fija (sel. bin. + Local/remoto Act. freno inyecc.co Fallo externo	directa) MARCHA) MARCHA) rr.continua adicional				

Edición 04/02 **Parámetros**

P0703	Función de la entrad	a digital 3		Min:	0	Nivel:
	EstC: CT Grupo P: COMMANDS	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	-	2
	Grupo F. COMMANDS	Activo. Has Com.	ruesia serv. No	IVI dx:	99	

Selecciona la función para la entrada digital 3.

Posibles ajustes:

- 0 Entrada digital deshabilitada
- ON/OFF1
- 2 ON inverso /OFF1
- OFF2 parada natural OFF3 deceleración rápida 4
- 9 Acuse de fallo
- 10 JOG derechas
- JOG izquierda 11
- 12 Inversión
- MOP subida (incremento frec.) 13
- MOP bajada (decremento frec.) 14 15 Frec. fija (selección directa)
- 16 Frec. fija (sel. dir. + MARCHA)
- 17 Frec. fija (sel. bin. + MARCHA)
- 21 Local/remoto
- 25 Act. freno inyecc.corr.continua
- 29 Fallo externo
- 33 Deshabil. cna. frec. adicional
- 99 Habil. parametrización BICO

Detalles:

Consultar P0701 (función de la entrada digital 1).

P0704	Función	de la entrada	a digital 4		Min:	0	Nivel:	
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	2	
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	99	_	

Selecciona la función de la entrada digital 4 (via entrada analógica).

Posibles ajustes:

- 0 Entrada digital deshabilitada
- ON/OFF1 1
- 2 ON inverso /OFF1
- OFF2 parada natural OFF3 deceleración rápida 3
- 4
- 9 Acuse de fallo
- 10 JOG derechas
- 11 JOG izquierda
- 12 Inversión
- 13 MOP subida (incremento frec.)
- 14 MOP bajada (decremento frec.)
- 21 Local/remoto
- 25 Act. freno inyecc.corr.continua
- 29 Fallo externo 33
- Deshabil. cna. frec. adicional 99 Habil. parametrización BICO
- **Detalles:**

Consultar P0701 (función de la entrada digital 1).

P0719	Selecció	n de comand	los&frec.cna.		Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT COMMANDS	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	0 66	3

Interruptor central para seleccionar la fuente para la orden de control del convertidor.

Conmuta la orden y fuente de punto de ajuste entre parámetros BICO libremente programables y perfiles fijos de orden/punto de ajuste. Las fuentes de ordenes y consignas pueden ser cambiadas independientemente.

Los diez dígitos seleccionan la fuente de ordenes y los digitos de unidades seleccionan la fuente de consigna.

Los dos índices de este parámetro se utilizan para conmutar local/remoto. La señal local/remoto conmuta entres estos ajustes.

El ajuste por defecto es 0 para el primer índice (p.e. se activa la parametrización normal). El segundo índice es para el control via BOP (p.e. activando la señal local/remoto conmutará a BOP).

Posibles ajustes:

0	Cmd=BICO parám.	cna=BICO parám.
1	Cmd=BICO parám.	cna=MOP cna.
2	Cmd=BICO parám.	cna=Cna análog.
3	Cmd=BICO parám.	cna=Frec. fijas
4	Cmd=BICO parám.	cna=USS con.BOP
5	Cmd=BICO parám.	cna=USS con.COM
6	Cmd=BICO parám.	cna=CB con.COM
10	Cmd=BOP	cna= parám. BICO
11	Cmd=BOP	cna= cna. MOP
12	Cmd=BOP	cna= cna analog.
13	Cmd=BOP	cna= Frec. fija
15	Cmd=BOP	cna=USS con.COM
16	Cmd=BOP	cna=CB con.COM
40	Cmd=USS con.BOP	cna=parám BICO
41	Cmd=USS con.BOP	cna=cna MOP
42	Cmd=USS con.BOP	cna=cna MOP
43	Cmd=USS con.BOP	cna=Frec. fija
44	Cmd=USS con.BOP	cna=USS con.BOP
45	Cmd=USS con.BOP	cna=USS con.COM
46	Cmd=USS con.BOP	cna=CB con.COM
50	Cmd=USS con.COM	cna=BICO parám.
51	Cmd=USS con.COM	cna=MOP cna.
52	Cmd=USS con.COM	cna=Cna. análog.
53	Cmd=USS con.COM	cna=Frec. fija.
54	Cmd=USS con.COM	cna=USS con.BOP
55	Cmd=USS con.COM	cna=USS con.COM
60	Cmd=CB con.COM	cna=parám BICO.
61	Cmd=CB con.COM	cna=cna. MOP
62	Cmd=CB con.COM	cna=cna análog.
63	Cmd=CB con.COM	cna=Frec. fija
64	Cmd=CB con.COM	cna=USS con.BOP
66	Cmd=CB con.COM	cna=CB con.COM
):		

Indice:

P0719[0]: 1ra. Fuente de control (Remoto) P0719[1]: 2da. Fuente de control (Local)

Nota:

Si se ajusta a un valor distinto de (p.e. el parámetro BICO no es la fuente de la consigna de frecuencia), P0844 / P0848 (fuente principal de OFF2 / OFF3) no son efectivos; en vez de eso, P0845 / P0849 (segunda fuente de OFF2 / OFF3) aplicado y las ordenes OFF son obtenidos via la fuente particular definida.

Las conexiones BICO realizadas previamente permanecen sin cambio.

r0720	Número de entradas digitales		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: COMMANDS		Máx: -	

Muestra el número de entradas digitales.

Edición 04/02 **Parámetros**

r0722	CO/BO:	Valor de las e		Unidad: -	Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P:	COMMANDS	Tipo datos: U16	Unidad: -	Máx:	-	2
		l estado de las entra	adas digitales.				
Camp	os bits:		_				
	Bit00	Entrada digita	1 1	0	OFF		
				1	ON		
	Bit01	Entrada digita	.1 2	0	OFF		
				1	ON		
	Bit02	Entrada digita	.1 3	0	OFF		
				1	ON		
	Bit03	Entrada digita	.1 4 (v. ADC)	0	OFF		
				1	ON		
Nota:							
	El segmer	nto se ilumina cuano	do la señal se activa.				
P0724	T.elim.d	le reb.para ent	radas dig.		Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT .	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	3	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	3	9
						-	
	Define el t	iempo de supersiór	rebote (tiempo de filtra	ado) usados para las	entrada di	gitales.	
Posib	les ajustes:						
	0	Sin tiempo de elimi	nación rebote				
	1	2.5 ms eliminación	rebote				
	2	8.2 ms eliminación	rebote				
	3	12.3 ms eliminació	n rebote				
P0725	Entrada	s digitales PN	P / NPN		Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	3
		COMMANDS	•	Buesta semi No	Máx	1	J

Conmuta entre activa en alto (PNP) y activo en bajo (NPN). Válido para todas las entradas digitales simultáneamente.

Puesta serv. No

Máx:

Los siguiente es válido utilizando la fuente de alimentación interna: @Valor

NPN: Los terminales 5/6/7 deben ser conectados a través del terminal 9 (0 V). PNP: Los terminales 5/6/7 deben ser conectados a través del terminal 8 (24 V).

Activo: Inmediat.

@ValueEnd

Grupo P:

Posibles ajustes:

0 Modo NPN ==> activa en baja 1

COMMANDS

Modo PNP ==> activa en alta

Valores:

r0730	Número de salidas digitales		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: COMMANDS		Máx: -	

Muestra el número de entradas digitales (relés).

		ción de entrad			Min:	0:0	Nive
	EstC: Grupo P:	CUT COMMANDS	Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	52:3 4000:0	2
	Grupo P.	COMMANDS	ACTIVO. 11as Cont.	Puesta serv. NO	Wax.	4000.0	
Eroo		uente de la salida	digital 1.				
Frec	uentes ajuste	es: nvertidor listo		0 Cerrado			
		vertidor listo para	funcionar	0 Cerrado			
		nvertidor funcionar		0 Cerrado			
		ivación fallo conve		0 Cerrado			
	52.4 OFF		itidoi	1 Cerrado			
	52.5 OF			1 Cerrado			
		ivación inhibición		0 Cerrado			
		so convertidor activ	vo	0 Cerrado			
	52.8 Des	sviación consigna/	valor real	1 Cerrado			
		ntrol PZD (Control		0 Cerrado			
	52.A Fre	cuencia máxima a	Icanzada	0 Cerrado			
		so: Limitación inter		1 Cerrado			
			motor (MHB) activo	0 Cerrado			
		orecarga motor		1 Cerrado			
			ento motor derecha	Cerrado			
		orecarga convertid	or	1 Cerrado			
		no DC activo		0 Cerrado			
	53.1 f_ad	ct > P2167 (f_off)	0 Cerrado			
		ct > P1080 (f_mi		0 Cerrado			
		ens. real. r0027 >=	P21/0	0 Cerrado			
	53.4 t_ac	ct > P2155 (f_1)		0 Cerrado			
		ct <= P2155 (f_1)		0 Cerrado			
		ct >= Consigna	D0470	0 Cerrado			
			P2172	0 Cerrado			
			P2172	0 Cerrado 0 Cerrado			
			P2292 (PID_min) P2291 (PID_max)	0 Cerrado			
7.47				0 Cerrado			Nice
747	CO/BO:	Estado de sa	Tipo datos: U16	Unidadı	Min: Def:	-	Nive
	Grupo P	COMMANDS	ripo datos: 016	Unidad: -	Máx:	-	3
	Grupo F.	COMMANDS			IVIAA.		
	Muestra el	estado de las sali	das digitales (también in	cluve inversión de las	salidas d	ligitales a tra	vés de
				,		0	
_	P0748).		• ,	,		J	.,,,,
Cam	pos bits:					· ·	.,,,,,
Cam	pos bits:	Salida digita		0	NO		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,	pos bits: Bit00	Salida digita					
,	pos bits: Bit00 endencia:	_	l1 cerrada	0	NO		
,	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0:	Relay desactivado	11 cerrada	0	NO	C	
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1:	Relay desactivado Relay activado / c	11 cerrada o / contacto abierto ontacto cerrado	0	NO SÍ		
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir	Relay desactivado Relay activado / c las salidas diç	11 cerrada o / contacto abierto ontacto cerrado gitales	0 1	NO SÍ	0	Nive
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC:	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT	11 cerrada o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16	0 1 Unidad: -	NO SÍ Min: Def:	0 0	
Depe	pos bits: Bit 00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P:	Relay desactivado Relay activado / c las salidas diç CUT COMMANDS	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	0 1 Unidad: - Puesta serv. No	NO SÍ	0	Nive
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los	Relay desactivado Relay activado / c las salidas diç CUT COMMANDS	11 cerrada o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16	0 1 Unidad: - Puesta serv. No	NO SÍ Min: Def:	0 0	Nive
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits:	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No n dada.	NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive
Depe 0748 Cam	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No n dada.	NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No n dada.	NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1	Unidad: - Puesta serv. No n dada.	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P:	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL	11 cerrada 2 / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e	Relay desactivado / c Relay activado / c Ias salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac	11 cerrada 2 / contacto abierto ontacto cerrado gitales	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL	11 cerrada 2 / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entraca abra de estado	11 cerrada 2 / contacto abierto ontacto cerrado gitales	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e	Relay desactivado / c Relay activado / c Ias salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac	11 cerrada 2 / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac abra de estado TERMINAL	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 1750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala Grupo P: Muestra el	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entraca abra de estado	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 1750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala Grupo P: Muestra el pos bits:	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac abra de estado TERMINAL estado de la entra	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - es. Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 1750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala Grupo P: Muestra el	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac abra de estado TERMINAL	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - Unidad: -	Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 0750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala Grupo P: Muestra el pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac abra de estado TERMINAL estado de la entra	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16 ada analógica. ñal en ADC 1	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - es. Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx: Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3
Depe 0748 Cam 1750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala Grupo P: Muestra el pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac abra de estado TERMINAL estado de la entra	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16 ada analógica. ñal en ADC [V]	Unidad: - Puesta serv. No dada. Unidad: - ess. Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx: Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3 Nive 4
Depe 0748 Cam 750	pos bits: Bit00 endencia: Bit 0 = 0: Bit 0 = 1: Invertir EstC: Grupo P: Define los pos bits: Bit00 Número Grupo P: MUestra e BO: Pala Grupo P: Muestra el pos bits: Bit00	Relay desactivado Relay activado / c las salidas dig CUT COMMANDS estados alto y bajo Invers.de la de ADCs TERMINAL I numero de entrac abra de estado TERMINAL estado de la entra	o / contacto abierto ontacto cerrado gitales Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. o del relé par una función salida digital1 Tipo datos: U16 das analógicas disponible o de ADC Tipo datos: U16 ada analógica. ñal en ADC 1	Unidad: - Puesta serv. No n dada. Unidad: - es. Unidad: -	NO SÍ Min: Def: Máx: NO SÍ Min: Def: Máx: Min: Def: Máx:	0 0	Nive 3

Muestra el valor suavizado de la entrada analógica en voltios previo al bloque de características.

P0753 Nivel: Tiempo de filtrado de la ADC Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Def: Unidad: ms 3 **TERMINAL** 10000 Grupo P: Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx:

Define el tiempo de filtrado (filtro PT1) en [ms] para la entrada analógica.

Nota:

Incrementando este tiempo (suavizado) se reduce la oscilación pero se ralentiza la respuesta de la entrada analógica.

P0753 = 0 : Sin filtrado

r0754 Valor real ADC escalada [%] Min: - Nivel:

Tipo datos: Float Unidad: % Def: - Máx: - 2

Grupo P: TERMINAL Máx: -

Muestra el valor suavizado de la entrada anlógica [%] posterior al bloque de escalado.

Dependencia:

P0757 a P0760 define el rango (Escalado ADC)

r0755 CO: Valor real ADC escal.[4000h] Min: - Nivel:

Tipo datos: I16 Unidad: - Def: - Def: - Máx: - 2

Muestra la entrada analógica, escalada utilizando el ASPmin y el ASPmax.

Consigna analógica (ASP) desde el bloque de escalado analógico que puede cariar desde la consigna analógica min. (ASPmin) a max. consigna analógica (ASPmax) como se muestra en P0757 (escalado ADC).

La magnitud superior (valor sin signo) de ASPmin y ASPmax define el escalado de 16384.

Ejemplo:

Si ASPmin = 300 %, ASPmax = 100 % entonces 16384 representa 300 %. Este parámetro variará desde 5461 a 16384

Si ASPmin = -200 %, ASPmax = 100 % entonces 16384 representa 200 %. Este parámetro variará desde - 16384 a +8192

Nota:

Este valor se utiliza como una entrada para los conectores analógicos BICO.

ASPmax representa la consigna analógica máxima (este puede ser 10 V)

ASPmin representa la consigna analógica mínima (este puede ser 0 V)

Detalles:

Consultar parámetros P0757 a P0760 (escalado ADC)

P0756	Tipo de A	ADC	Min:	0	Nivel:		
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	2
	Grupo P:	TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	1	_

Define el tipo de entrada analógica y habilita también la monitorización de la entrada analógica.

Posibles ajustes:

0 Ent. tensión unip. (0 a +10 V)

Ent. tensión unip. monitorizada

Dependencia:

Función deshabilitada si el escalado del bloque analógico se programa a la consigna de salida negativa (consultar P0757 a P0760).

Nota:

Cuando la monitorización está habilitada y se define una banda muerta (P0761), se generará una condición de fallo (F0080) si la entrada analógica cae por debajo del 50% de la tensión de la banda muerta.


Detalles:

Consultar P0757 a P0760 (escalado ADC).

P0757	Valor x1	escalado d	e la ADC [V]		Min:	0	Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def:	0	2	
	Grupo P:	TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	10	_	

Los parámetros P0757 - P0760 configuran el escalado de la entrada como se muestra en el diagrama:





Donde:

La consignas analógicas representan un [%] de la frecuencia normalizada en P2000.

Las consignas analógicas pueden ser superiores al 100 %

ASPmax representa la consigna analógica máxima (este puede ser 10 V).

ASPmin representa la consigna analógica mínima (este puede ser 0 V).

Los valores por defecto proporcionan un escalado de 0 V = 0 %, y 10 V = 100 %.

P0758	Valor y1 escalado de	Min:	-99999.9	Nivel:		
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	0.0	2
	Grupo P: TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	99999.9	_

Ajustar el valor Y1 en [%] como se describe en P0757 (escalado ADC)

Dependencia:

Afecta de P2000 a P2003 (frecuencia de referencia, tensión, intensidad o par) dependiendo de cual consigna se genera.

P0759	Valor x2	escalado de	a la ADC [V]		Min:	0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def:	10	2
	Grupo P:	TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	10	_

Ajusta el valor de X2 como se describe en P0757 (escalado ADC).

Nota:

El valor x2 del escalado ADC P0759 debe ser superior al valor x1 del escalado ADC P0757.

P0760	Valor y2 of ADC esc	Min:	-99999.9	Nivel:		
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	100.0	2
	Grupo P: TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	99999.9	_

Ajusta el valor de Y2 en [%] como se describe en P0757 (escalado ADC)

Dependencia:

Afecta de P2000 a P2003 (frecuencia de referencia, tensión, intensidad o par) dependiendo de cual consigna se genera.

P0761	Ancho banda mue	erta de la ADC [V]		Min:	0	Nivel:	Nivel:
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def:	0	2	
	Grupo P: TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	10	_	

Define el tamaño de la banda muerta de la entrada analógica. Los diagramas de abajo explican su uso **Ejemplo:**

Valor ADC de 2 a 10 V (0 a 50 Hz) El ejemplo de arriba genera una entrada analógica de 2 a 10 V (0 a 50 Hz)

P2000 = 50 Hz


P0759 = 8 V P0760 = 75 %

P0757 = 2 V P0758 = 0 %

P0761 = 2 V

P0756 = 0 or 1

P0761 > 0 0 < P0758 < P0760 || 0 > P0758 > P0760



Valor ADC de 0 a 10 V (-50 a +50 Hz) El ejemplo de arriba genera una entrada analógica de 0 a 10 V (-50 a +50 Hz) con centro en cero y un "punto de mantenimiento" de anchura 0.2 V.

P2000 = 50 Hz


P0759 = 8 V P0760 = 75 %

P0757 = 2 V P0758 = -75 %

P0761 = 0.1 V (0.1 V a cada lado del centro)

P0756 = 0 or 1

P0761 > 0 P0758 < 0 < P0760



Nota:

P0761[x] = 0 : Banda muerta desactivada.

Nota:

Parámetros Edición 04/02

La banda muerta comienza desde 0 V al valor de P0761, si ambos valores de P0758 y P0760 (coordenada y del escalado ADC) son positivos o negativos respectivamente. Sin embargo, la banda muerta está activa en ambas direcciones desde el punto de intersección (eje x con curva escalado ADC), si la señal de P0758 y P0760 son opuestas.

Fmin (P1080) sería cero cuando se utilice el ajuste del cero. No hay histéresis al final de la banda me

P0762	Retardo a la perd. de señal act					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	10	3
	Grupo P:	TERMINAL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10000	

Define el tiempo de retraso entre la pérdida de la consigna analógica y la aparición del código de fallo F0080

Nota:

Los usuarios expertos pueden escoger la reacción deseada de F0080 (OFF2 por defecto).

r0770	Número de DACs			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: TERMINAL	-		Máx: -	

Muestra el número de salidas analógicas disponibles.

Nivel: P0771 CI: DAC Min: 0:0 CUT 21.0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 2 Grupo P: TERMINAL Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define la función de la salida analógica 0 - 20 mA.

Frecuentes ajustes:

21 CO: Tensión frecuencia (escalada en P2000)

24 CO: Tensión frecuencia de salida (escalado en P2000)

25 CO: Tensión tensión de salida (escalada en P2001)

26 CO: Tensión tensión circuito DC (escalado en P2001)

27 CO: Tensión intensida salida (escalado en P2002)

Nivel: P0773 Tiempo de filtrado DAC 0 Min: EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: ms Def: 3 Grupo P: **TERMINAL** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 1000

Define el tiempo de suavización [ms] para la señal de salida analógica. Este parámetro habilita la suavización de la DAC utilizando un filtro PT1.

Dependencia:

P0773 = 0: Filtro desactivado

r0774	Valor real DAC [mA]			Min: -		
		Tipo datos: Float	Unidad: -	Def: -	2	
	Grupo P: TERMINAL	•		Máx: -		

Muestra el valor de la salida analógica en [mA] después del filtrado y el escalado.

P0776	Tipo de	DAC			Min:	0	Nivel:	
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3	
	Grupo P:	TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	0	_	

D Define el tipo de salida analógica.

Posibles ajustes:

Intensidad de salida

Nota:


La salida analógica está diseñada como una salida de intensidad con una gama de 0...20 mA.

Para una salida de intensidad con una gama de 0...10 V hay que conectar en los terminales un resistor externo de 500 ohmios (12/13).

P0777	Valor x1 escalado de la DAC					-99999.0	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT TERMINAL	Tipo datos: Float Activo: Tras Conf.	Unidad: % Puesta serv. No	Def: Máx:	0.0 99999.0	2

Define la característica de salida x1 en [%]. El escalado del bloque es responsable del ajuste del valor de salida definido en P0771 (entrada conector DAC).

Los parámetros del bloque de escalado de DAC (P0777 ... P0781) funciona de la siguiente forma:



Donde: Puntos P1 (x1, y1) y P2 (x2, y2) pueden ser libremente escogidos.

Ejemplo:

Los valores por defecto del bloque de escalado produce el escalado de

P1: 0.0 % = 0 mA P2: 100.0 % = 20 mA

Dependencia:

Afecta P2000 a P2003 (frecuencia de referencia, tensión, intensidad o par) dependiendo de la consigna la cual es generada.

P0778	Valor y1 escalado de la DAC					0	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT TERMINAL	Tipo datos: Float Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	0 20	2

P0779	Valor x2 escalado de la DAC					-99999.0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	100.0	2
	Grupo P:	TERMINAL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	99999.0	_

Define la característica de salida x2 en [%].

Define la característica de salida de y1.

Dependencia:

Afecta P2000 a P2003 (frecuencia de referencia, tensión, intensidad o par) dependiendo de cual consigna se genera.


	3						_
P0780	Valor y2 esca	Min:	0	Nivel:	1		
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	20	2	ı
	Grupo P: TERM	IINAL Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	20	_	

Define la característica de salida y2.

Parámetros Edición 04/02

P0781 Nivel: Ancho de la banda muerta de DAC Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: Float Def: Unidad: -2 Grupo P: **TERMINAL** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 20

Ajusta el ancho de la banda muerta en [mA] para la salida analógica.



P0800 Nivel: BI: Descarga juego de parámetr 0 Min: 0:0 Tipo datos: U32 EstC: CT Unidad: -Def: 0:0 COMMANDS Activo: Tras Conf. 4000:0 Grupo P: Puesta serv. No Máx:

Define la fuente para la orden de arranque para la descarga del juego de parámetros 0 desde la AOP. Los primeros tres dígitos describen el número de parámetro de la fuente de orden, el último dígito se refiere al ajuste del bit para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere que P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere que P0702 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere que P0703 sea ajustado a 99, BICO)

Nota:

Señal de entrada digital:

0 = Sin descarga

1 = Comienza la descarga del juego de parámetros 0 desde el AOP.

			, , ,				
P0801	Bl: Descarga juego parámetro 1					0:0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P	COMMANDS	Activo: Tras Conf	Puesta serv No	Máx:	4000:0	•

Define las fuentes de ordenes para el comienzo de la descarga del juego de parámetros 1 desde la AOP. Los primeros tres dígitos describen el número de parámetro de la fuente de orden, el último dígito se refiere al ajuste del bit para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

Nota:

Señal de la entrada digital:

0 = Sin descarga

1 = Comienza la descarga del juego de parámetros 1 desde AOP

P0840	BI: ON/OFF1	Min:	0:0	Nivel:		
	EstC: CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	722:0	3
	Grupo P: COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Habilita la fuente de orden ON/OFF1 para ser seleccionado utilizando BICO. Los primeros tres dígitos describe el número de parámetro para la fuente de orden; el último dígito denota el ajuste del bit para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

Dependencia:

Activa sólo cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de ordenes/consigna).

BICO requiere P0700 ajustado a 2 (habilitación BICO).

El ajuste por defecto (ON right) es la entrada digital 1 (722.0). La fuente alternativa es sólo posible cuando se cambia la función de la entrada digital 1 (via P0701) antes del cambio de valor de P0840.

P0842	BI: ON/OFF1 inversión					0:0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Habilita la fuente de orden de inversión ON/OFF1 para ser seleccionada utilizando BICO. Los primeros tres dígitos describen el número de parámetro de la fuente de orden y el último dígito indica el ajuste del bit para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

19.0 = ON/OFF1 a través de BOP

Dependencia:

Activo sólo cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de ordenes/consigna)

P0844 Nivel: BI: 1. OFF2 Min: 0:0 Tipo datos: U32 FstC: Unidad: -Def: CT 1.0 3 Grupo P: COMMANDS Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define la primera fuente de OFF2 cuando P0719 = 0 (BICO). Los primeros tres dígitos describen el número de parámetro de la fuente de orden y el último dígito indica el ajuste del bit para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

19.0 = ON/OFF1 a través de BOP

19.1 = OFF2: Parada eléctrica a través de BOP

Dependencia:

Activa sólo cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de ordenes/consigna.

Si una de las entradas digitales se selecciona para OFF2, el convertidor no arrancará a menos que la entrada digital se active.

Nota:

OFF2 significa la deshabilitación inmediata de los pulsos; el motor está en punto muerto.

OFF2 está activo en baja, p.e. : 0 = Deshabilitación de pulsos.

1 = Condición de trabajo.

P0845 BI:20FF2 Min: 0:0 Nivel: EstC: CT Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 19:1 3 Grupo P: COMMANDS Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define la segunda fuente para OFF2. Los primeros tres dígitos describen el número del parámetro para la fuente de orden y el último dígito indica el ajuste del bit para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

19.0 = ON/OFF1 a través de BOP

Dependencia:

A diferencia de P0844 (primera fuente de OFF2), este parámetro está siempre activo, independientemente de P0719 (selección de ordenes y consigna de frecuencia).

Si se selecciona una de las entradas digitales para OFF2, el convertidor no funcionará a menos que se activa la entrada digital.

Nota:

OFF2 significa la inmediata deshabilitación de los pulsos; el motor está en punto muerto.

OFF2 está activo en bajo, p.e.:

0 = Deshabilitación de pulsos.

1 = Condición de trabajo.

Parámetros Edición 04/02

P0848	BI:10FF	BI:10FF3					Nivel:	
	EstC: Grupo P:	CT COMMANDS	Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	1:0 4000:0	3	

Define la primera fuente de OFF3 cuando P0719 = 0 (BICO). Los primeros tres dígitos describen el número de parámetro para la fuente de orden y el último dígito indica el ajuste para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

19.0 = ON/OFF1 a través de BOP

Dependencia:

Activo sólo cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de ordenes/consigna).

Si selecciona una de las entradas digitales para OFF3, el convertidor no funcionará a menos que se active una de las entradas digitales.

Nota:

OFF3 significa desaceleración rápidad hasta 0.

OFF3 está activa en bajo, p.e.

0 = Desaceleración.

1 = Condición de trabajo

BI-20FF3 P0849

BI:2OFF3					0:0	Nivel:
EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	1:0	3
Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Define la segunda fuente de OFF3. Los primeros tres dígitos describen el número de parámetro para la fuente de orden y el último dígito indica el ajuste para ese parámetro.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

19.0 = ON/OFF1 a través de BOP

Dependencia:

A diferencia de P0848 (primera fuente de OFF3), este parámetro está siempre activo, independientemente de P0719 (selección de ordenes y consigna de frecuencia).

Si se selecciona una de las entradas digitales para OFF3, el convertidor no arrancará a menos que se active la entrada digital.

Nota:

OFF3 significa desaceleración rápida hasta 0.

OFF3 est{a activo en baja, p.e.

0 = Rampa desaceleración.

1 = Condición de trabajo.

P0852 Di. Immulaca babilitadaa

BI: Impulsos nabilitados Min: 0:0							
EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	1:0	3	
Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0		

Define la fuente para la habilitación/deshabilitación de pulsos.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

Entrada digital 2 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO) 722.1 =

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0701 sea ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (via entrada analógica, requiere P0704 sea ajustado a 99)

Dependencia:

Activo sólo cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de ordenes/consigna).

Nivel:

Nivol

P0918	Direcció	Dirección CB					Nivel:
	EstC: Grupo P:	CT COMM	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	3 65535	2

Define la dirección de CB (tarjeta de comunicación) o la dirección de otro módulo opcional.

Hay dos caminos para ajustar la dirección del bus:

1 a través de los interruptores DIP en el módulo PROFIBUS

2 a través de los valores introducidos por el usuario

Nota:

Ajustes posibles del PROFIBUS:

1 ... 125

0, 126 y 127 no están permitidos

Lo siguiente se aplica cuando se utiliza un módulo PROFIBUS:
Interruptor DIP = 0 Dirección definida en P0918 (dirección CB) es valida
Interruptor DIP no = 0 Ajuste interruptor DIP tiene prioridad y P0918 indica el ajuste de interruptor DIP.

P0927	Parametros modificables via					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	15	2
	Grupo P:	COMM	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	15	_

Especifica el interface que puede ser utilizado para cambiar parámetros.

Campos bits:

Bit00	PROFIBUS / CB	0	NO
Bit01	BOP	1 0	SÍ NO
DICOI	501	1	sí
Bit02	USS conexión BOP	0	NO SÍ
Bit03	USS conexión COM	0	NO
		1	SÍ

Ejemplo:

"b - - n n" (ajuste bits 0, 1, 2 y 3) en los ajustes por defecto significa que los parámetros pueden ser cmabiados a través del interface.

"b - - r n" (ajuste bits 0, 1 y 3) especificaría que los parámetros pueden ser cambiados a través de PROFIBUS/CB, BOP y USS en enlace COM (RS485 USS) pero no a través de USS en enlace BOP

Detalles:

Se explica el visualizador de siete-segmentos en la "Introducción al Sistema de Parámetros MICROMASTER".

Parámetros Edición 04/02


r0947[8]	Último codigo de fallo			Min: -	Nivel:
	_	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	2
	Grupo P: ALARMS	•		Máx: -	_

Muestra el histórico de fallos de acuerdo al diagrama siguiente

donde:

- "F1" es el primer fallo activo (sin todavía acuse).
- "F2" es el segundo fallo activo (sin todavía acuse)
- "F1e" es la ocurrencia del fallo acusado para F1 & F2.

Esto mueve los valores en los 2 índices hacia abajo hacia el siguiente par de índices, donde se almacenan. Los índices 0 & 1 contienen los fallos activos. Cuando se acusan los fallos, los índices 0 & 1 se resetean a 0.



Indice:

r0947[0]: Último fallo descon.--, fallo 1 r0947[1]: Último fallo descon.--, fallo 2 r0947[2]: Último fallo descon.-1, fallo 3 r0947[3]: Último fallo descon.-1, fallo 4 r0947[4]: Último fallo descon.-2, fallo 5 r0947[5]: Último fallo descon.-2, fallo 6 r0947[6]: Último fallo descon.-3, fallo 7 r0947[7]: Último fallo descon.-3, fallo 8

Ejemplo:

Si el convertidor falla por subtensión y se recive entonces un fallo externo previo al acuse de la subtensión, se obtendrá:

r0947[0] = 3 Subtensión (F0003) r0947[1] = 85 Fallo externo (F0085)

Cada vez que sea acusado un fallo en el índice 0 (F1e), el hist´rico de fallos se desplaza como indica el diagrama de encima .

Dependencia:

El índice 1 se utiliza sólo si el segundo fallo ocurre después de acusarse el primer fallo.

Detalles:

Consultar Alarmas y Peligros.

r0948[12]	Hora del Fallo			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: ALARMS			Máx: -	

Etiqueta de tiempo que indica cuando ha ocurrido el fallo. El P2114 (contador de tiempo de funcionamiento) o P2115 (reloj en tiempo real) son fuentes posibles para la etiqueta de tiempo.

Indice:

r0948[0] : Último fallo --, seg. + minutos r0948[1] Último fallo --, horas + días r0948[2] Último fallo --, mes + año r0948[3] Último fallo -1, seg. + minutos r0948[4] Último fallo -1, horas + días r0948[5] Último fallo -1, mes + año r0948[6] Último fallo -2, seg. + minutos r0948[7] Último fallo -2, horas + días Último fallo -2, mes + año r0948[8] r0948[9]: Último fallo -3, seg. + minutos r0948[10]: Último fallo -3, horas + días r0948[11]: Último fallo -3, mes + año

Ejemplo:

El tiempo es tomado desde el P2115 si este parámetro ha sido configurado con el tiempo real. Sin no, se utiliza P2114.

Nota:

P2115 puede ser configurado a través de AOP, Starter, DriveMonitor, etc.

r0949[8]	Valor del Fallo			Min: -	Nivel:
	Grupo P: ALARMS	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: - Máx: -	4

Muestra valores de fallo del convertidor.

Indice:

r0949[0] : Último fallo --, Fallo valor 1 Último fallo --, Fallo valor 2 Último fallo -1, Fallo valor 3 r0949[1] r0949[2] r0949[3] Último fallo -1, Fallo valor 4 r0949[4] Último fallo -2, Fallo valor 5 r0949[5] Último fallo -2, Fallo valor 6 r0949[6] Último fallo -3, Fallo valor 7 r0949[7] Último fallo -3, Fallo valor 8

P0952 Número total de fallos

Nivel: Min: 0 EstC: CT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 3 ALARMS Grupo P: Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 8

Muestra el número de fallos almacenados en P0947 (último código de fallo).

Dependencia:

Ajustado a 0 resetea el histórico de fallos (cambiando a 0 también resetea el parámetro P0948 - tiempo de

Nivel: r0964[5] **Datos Versión Firmware** Min: Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 3 Grupo P: COMM Máx:

Datos de la versión de firmware.

Indice:

r0964[0]: Compañía (Siemens = 42) r0964[1]: Tipo de producto r0964[2] : Versión del firmware r0964[3] : Fecha del Firmware (año) r0964[4]: Fecha del Firmware (día/mes)

Ejemplo:

No. Value Meaning r0964[0] 42 **SIEMENS** r0964[1] 1001 MICROMASTER 420 1002 MICROMASTER 440 1003 MICRO-/COMBIMASTER 411 1004 MICROMASTER 410 1005 reserved 1006 MICROMASTER 440 PX 1007 MICROMASTER 430 r0964[2] 105 Firmware V1.05 r0964[3] 2001 27.10.2001 2710 r0964[4]

r0967	Palabra	de Control 1	Tipo datos: U16	Unidad: -		Min: Def:	- -	Nivel:
	Grupo P:	COMM	po datoor o to			Máx:	-	3
Camr	Muestra la	a palabra de contr	ol 1.					
Callip	Bit00	ON/OFF1			0	NO		
		, .			1	SÍ		
	Bit01	OFF2: Paro na	atural		0	sí		
					1	NO		
	Bit02	OFF3:Decelera	ación rapida		0	SÍ		
					1	NO		
	Bit03	Impulsos habi	il.		0	NO		
					1	SÍ		
	Bit04	RFG habilitad	do		0	NO		
					1	SÍ		
	Bit05	Inicio RFG			0	NO		
					1	SÍ		
	Bit06	Cna habilitad	la		0	NO		
					1	SÍ		
	Bit07	Acuse de fall	Lo		0	NO		
	D:+00	TOG -11			1	SÍ		
	Bit08	JOG derechas			0	NO SÍ		
	D:+00	TOG	_		1			
	Bit09	JOG izquierda	a.		0 1	NO SÍ		
	Bit10	Control desde	ol DIC		0	NO		
	BICIO	control desde	e el PLC		1	sí		
	Bit11	Invorgión (Cr	na. inversión)		0	NO		
	DICII	Inversion (Ci	ia. Iliveision,		1	SÍ		
	Bit13	MOP arriba			0	NO		
	DICIS	nor arriba			1	SÍ		
	Bit14	MOP abajo			0	NO		
	DICII	nor abajo			1	sí		
	Bit15	Local / Remot	-0		0	NO		
	21010	20001 / 1100			1	sí		
r0968	Palabra	de Estado 1				Min:	-	Nivel:
			Tipo datos: U16	Unidad: -		Def:	-	3
	Grupo P:	COMM				Máx:	-	

Muestra la plabra de estado activa del convertidor (en binario) y puede ser utilizada para la diagnosis de las ordenes que están activos.

	Cam	pos	bits:
--	-----	-----	-------

วอ มแอ.			
Bit00	Convertidor listo	0	NO
		1	SÍ
Bit01	Accionam. listo para marcha	0	NO
		1	SÍ
Bit02	Convertidor funcionando	0	NO
D-1 + 0.0	Relle conferentes confere	1	SÍ
Bit03	Fallo accionamiento activo	0 1	NO SÍ
Bit04	OFF2 activo	0	SÍ
DICU4	OFFZ ACCIVO	1	NO
Bit05	OFF3 activo	0	SÍ
21005	0115 400110	1	NO
Bit06	Inhibición conexión activa	0	NO
		1	SÍ
Bit07	Alarma accionamiento activa	0	NO
		1	SÍ
Bit08	Desviac.entre cna./val.real	0	SÍ
		1	NO
Bit09	Mando por PZD	0	NO
-1		1	SÍ
Bit10	Frecuencia máxima alcanzada	0	NO SÍ
Bit11	Alarma:Límite corr. motor	1 0	SÍ
DICII	Alaima: Limite Coll. motor	1	NO
Bit12	Freno mantenim.mot.activado	0	NO
21012	110110	1	sí
Bit13	Motor sobrecargado	0	SÍ
	5	1	NO
Bit14	Motor girando hacia derecha	0	NO
		1	SÍ
Bit15	Convertidor sobrecargado	0	SÍ
		1	NO

P0970 Nivel: Reposición a valores de fabrica Min: 0 EstC: Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 1 Grupo P: PAR RESET Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 1

P0970 = 1 resetea todos los parámetros a sus valores por defecto.

Posibles ajustes:

0 Deshabilitado

Borrado parámetros

Dependencia:

Primer ajuste P0010 = 30 (ajuste de fábrica)

Parada convertidor (p.e. deshabilitación todos los pulsos) previo a que se puedan resetear a los parámetros por defecto.

Nota:

Los parámetros siguientes conservan sus valores después de un reset de fábrica:

P0014 Speicher (RAM/EEPROM)

r0039 CO: Cont. consumo energía [kWh] P0100 Europa / America del Norte

P0918 dirección CB P2010 velocidad USS P2011 dirección USS address

P0971 Nivel: Transferencia de datos de la RAM Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 3 Grupo P: COMM Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx:

Cuando se ajusta a 1, transfiere valores desde RAM a EEPROM.

Posibles ajustes:

0 Deshabilitado

Iniciar transferencia

Nota:

Se transfieren todos los valores de RAM a EEPROM.

El parámetro de resetea a 0 (por defecto) después de una transferencia correcta.

Parámetros Edición 04/02

P1000	Selecc. consigna de frecuencia Min: 0							
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	2	1	
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	66	•	

Selecciona la fuente de consigna de frecuencia. En la tabla de posibles ajustes de abajo, la consigna principal se selecciona desde el dígito menos significativo (p.e., 0 a 6) y cualquier consigna adicional desde el dígito más significativo (i.e., x0 a través de x6).


Posibles ajustes:

- Sin consigna principal
- Consigna MOP 1
- 2 Consigna analógica
- 3 Frecuencia fija
- 4 USS en conexión BOP
- 5 USS en conexión COM
- 6 CB en conexión COM
- 10 Sin cna. princ. + Consigna MOP Consigna MOP + Consigna MOP 11 + Consigna MOP 12 Cna. análog.
- 13 Frecuencia fija + Consigna MOP 14 USS con. BOP + Consigna MOP
- 15 USS con. COM + Consigna MOP
- 16 CB con. COM + Consigna MOP + Cna. análog. 20 Sin cna. princ.
- + Cna. análog. 21 Cna. MOP 22
- Cna. análog. + Cna. análog.
- 23 Frec. fija + Cna. análog. USS con.BOP 24 + Cna. análog.
- 25 USS con.COM
- + Cna. análog. 26
- CB con.COM + Cna. análog. Sin cna. princ. + Frec. fija
- 31 Consigna MOP + Frec. fija
- 32 Cna. análogica + Frec. fija
- 33 Frecuencia fija + Frec. fija
- 34 USS con. BOP + Frec. fija
- 35 USS con. COM + Frec. fija
- 36 CB con. COM + Frec. fija 40 Sin cna. princ. + USS con.BOP
- 41 Cna. MOP + USS con.BOP
- 42 + USS con.BOP Cna. análog.
- 43 Frec. fija + USS con.BOP
- USS con.BOP + USS con.BOP
- 45 USS con.COM + USS con.BOP
- 46 CB con.COM + USS con.BOP
- 50 Sin cna. princ. + USS con.COM
- 51 Cna. MOP + USS con.COM
- 52 + USS con.COM Cna. análog.
- 53 Frec. fija + USS con.COM
- USS con.BOP + USS con.COM
- USS con.COM + USS con.COM 55
- 60 + CB con.COM Sin cna. princ.
- 61 Cna. MOP + CB con.COM
- + CB con.COM 62 Cna. análog.
- 63 + CB con.COM Frec. fija
- USS con.BOP 64 + CB con.COM 66 + CB con.COM CB con.COM
- Ejemplo:

Ajustando a 12 se selecciona la consigna principal (2) derivada de la entrada analógica con la consigna adicional (1) tomada desde el potenciómetro.

Example P1000 = 12:

D4000 - 40 . D4070 - 755	P1070 CI: Main setpoint
P1000 = 1 2 ⇒ P1070 = 755	r0755 CO: Act. ADC after scal. [4000h]
P1000 = 1 2 ⇒ P1075 = 1050	P1075 CI: Additional setpoint
P1000 = 12 ⇒ P1075 = 1050	r1050 CO: Act. Output freq. of the MOP



Nota:

Los dígitos individuales indican la consigna principal que no tienen consigna adicional.

P1001 Nivel: Frecuencia fija 1 -650.00 Min: EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: Hz Def: 0.00 2 650.00 Grupo P: SETPOINT Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx:

Define la consigna de la frecuencia fija 1.

Hay 3 tipos de frecuencia fijas:

- 1. Selección de dirección
- 2. Selección de dirección + orden ON
- 3. Selección código binario + orden ON
- 1. Selección directa (P0701 P0703 = 15):

En este modo de trabajo se selecciona 1 entrada digital 1 frecuencia fija. Si se activan varias entradas a la vez, las frecuencia seleccionadas se suman.

P.e.: FF1 + FF2 + FF3.

2. Selección directa + orden ON (P0701 - P0703 = 16):

La selección de frecuencia fija combina las frecuencia fijas con una orden ON.

En este modo de trabajo 1 entrada digital selecciona 1 frecuencia fija.

Si varias entradas se activan a la vez, las frecuencias seleccionadas se suman.

E.g.: FF1 + FF2 + FF3.

3. Código de selección binario + orden ON (P0701 - P0703 = 17): Hasta 7 frecuencias fijas pueden seleccionarse utilizando este método.

Las frecuencias fijas se seleccionan de acuerdo a la tabla siguiente:

Ejemplo:

		DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive
P1001	FF1	Inactive	Inactive	Active
P1002	FF2	Inactive	Active	Inactive
P1003	FF3	Inactive	Active	Active
P1004	FF4	Active	Inactive	Inactive
P1005	FF5	Active	Inactive	Active
P1006	FF6	Active	Active	Inactive
P1007	FF7	Active	Active	Active

Dependencia:

Selecciona la operación a frecuencia fija (utilizando P1000).

El convertidor necesita una orden de ON para arrancar en el caso de selección directa (P0701 - P0706 = 15)

Nota:

Las frecuencias fijas pueden seleccionarse utilizando las entradas digitales; también pueden combinarse con una orden ON.

P1002	Frecuencia fija 2					-650.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	5.00	2
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	_

Define la consigna de frecuencia fija 2.

Detalles:

Consultar parámetro P1001 (frecuencia fija 1).

P1003		icia fija 3			Min:	-650.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT SETPOINT	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Hz Puesta serv. No	Def: Máx:	10.00 650.00	2
Detall		onsigna de frecue	encia fija 3.				
Detail		parámetro P1001	(frecuencia fija 1).				
P1004		icia fija 4			Min:	-650.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT SETPOINT	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Hz Puesta serv. No	Def: Máx:	15.00 650.00	2
		onsigna de frecue					<u>L</u>
Detall	es:	J	,				
P1005		icia fija 5	(frecuencia fija 1).		Min:	-650.00	Nivel:
F 1003	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	20.00	2
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	
Detall		onsigna de frecue	encia fija 5.				
Detail		parámetro P1001	(frecuencia fija 1).				
P1006		icia fija 6	The state of the s	Hadasa O	Min:	-650.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT SETPOINT	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Hz Puesta serv. No	Def: Máx:	25.00 650.00	2
		onsigna de frecue	ancia fila 6				l
Detall	es:	· ·	(frecuencia fija 1).				
P1007	Frecuen	icia fija 7	-		Min:	-650.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT SETPOINT	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Hz Puesta serv. No	Def: Máx:	30.00 650.00	2
	Define la c	onsigna de frecue	encia fija 7.				
Detall		parámetro P1001	(frecuencia fija 1).				
P1016	Modo F	recuencia fija	- Bit 0		Min:	1	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CT SETPOINT	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	1 3	3
	de seleccio		n ser seleccionadas en tre	es modos diferentes.	Parametro	Piulo dell	ne ei moa
Posib	les ajustes:	Selección dirección	án				
		Selección dirección					
5		Sel. código binari	o + orden ON				
Detall		tabla en P1001 (f	recuencia fija 1) para la d	lescripción de como ı	utilizar las	frecuencia fi	jas.
P1017		ecuencia fija		•	Min:	1	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CT SETPOINT	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	1 3	3
	Las frecue		n ser seleccionadas de tre	es formas diferentes.	Parámetro	o P1017 defi	ne el mod
Posib	les ajustes:						
	1	Selección dirección					
	2	Selección dirección Sel. código binari					
Detall	es:	· ·				_	
			recuencia fija 1) para la d	escripción de como u	tilizar las	frecuencias f	-
P1018	Modo F	recuencia fija	- Bit 2		Min:	1	Nivel:

P1018	Modo Fr	ecuencia fija	a - Bit 2		Min:	1	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	3
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	3	

Las frecuencias fijas pueden seleccionarse de tres formas distintas. Parámetro P1018 define el modo de selección Bit 2.

Posibles ajustes:

- Selección dirección 2
 - Selección dirección + orden ON Sel. código binario + orden ON

3 **Detalles:**

Consultar tabla en P1001 (frecuencia fija) para la descripción de como utilizar las frecuencias fijas.

P1020 Nivel: BI: Selección Frec. fija Bit 0 Min: 0.0 EstC: Tipo datos: U32 Def: 0:0 Unidad: -3 **COMMANDS** Grupo P Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define el orígen de la selección de la frecuencia fija.

Frecuentes ajustes:

P1020 = 722.0 ==> Entrada digital 1 P1021 = 722.1 ==> Entrada digital 2 P1022 = 722.2 ==> Entrada digital 3

Dependencia:

Accesible sólo si P0701 - P0703 = 99 (función de las entradas digitales = BICO)

Define el orígen de la selección de la frecuencia fija.

Dependencia:

Accesible sólo si P0701 - P0703 = 99 (función de las entradas digitales = BICO)

Detalles:

Consultar P1020 (selección frecuencia fija Bit 0) para los ajustes más normales

P1022 BI: Selección Frec. fiia Bit 2 Min: 0:0 Nivel: EstC: CT Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 0:0 3 COMMANDS Activo: Tras Conf. 4000:0 Grupo P: Puesta serv. No Máx:

Define el orígen de la selección de la frecuencia fija.

Dependencia:

Accesible sólo si P0701 - P0703 = 99 (función de las entradas digitales = BICO)

Detalles:

Consultar P1020 (selección frecuencia fija Bit 0) para los ajustes más comunes

r1024 CO: Frecuencia fija real
Tipo datos: Float Unidad: Hz Def: Grupo P: SETPOINT Máx: -

Muestra la suma total de las frecuencia fijas seleccionadas.

P1031 Memorización de consigna del MOP Min: 0 Nivel: EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 2 Grupo P: **SETPOINT** Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx:

Almacena la última consigna del moto potenciómetro (MOP) activa previa a una orden OFF o a una desconexión.

Posibles ajustes:

Consigna MOP no será guardadaCna. MOP será guar. (act. P1040)

Nota:

Con orden ON, la consigna del moto potenciómetro será el valor almacenado en el parámetro P1040 (consigna del MOP).

P1032 Nivel: Inhibir invers de sentido de MOP Min: 0 EstC: Tipo datos: U16 Unidad: -Def: CT 1 2 Grupo P: SETPOINT Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx:

Inhibe la selección de consigna inversa

Posibles ajustes:

0 Dirección inversa habilitada1 Dirección inversa inhibida

Dependencia:

El moto potenciómetro (P1040) debe escogerse como consigna principal o como consigna adicional (utilizando P1000).

Nota:

Es posible modificar la dirección de giro del motor utilizando la consigna del moto potenciómetro. (incrementar / decrementar cualquier frecuencia utilizando las entradas digitales o el teclado BOP arriba/abajo).

P1035 Nivel: BI:Habil. MOP (comando-ARRIBA) Min: 0.0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 19:13 3 **COMMANDS** Activo: Tras Conf. Grupo P: Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define el origen para la consigna del moto potenciómetro incrementado la frecuencia.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 para ajustarse a 99)

19.D = MOP arriba a través de BOP

P1036	BI:Habil	BI:Habilitar MOP (comando-ABAJO)					Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	19:14	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Define el origen de la consigna del moto potenciómetro decrementando la frecuencia.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

19.E = MOP abajo a través de BOP

P1040	Consigna del MOP			Min:	-650.00	Nivel:
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	5.00	2
	Grupo P: SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	_

Determina la consigna el control del moto potenciómetro (P1000 = 1).


Nota:

Si se selecciona la consigna del moto potenciómetro como una consigna principal o como consigna adicional, la inversión de la dirección será inhibida por defecto de P1032 (inhibición de la inversión de giro del MOP).

Para rehabilitar la inversión de dirección, ajustar P1032 = 0.

r1050	CO: Frec. real de salida del MOP		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def: -	3
	Grupo P: SETPOINT		Máx: -	

Muestra la frecuencia de salida de la consigna del moto potenciómetro ([Hz]).



P1055	BI: Habi	litar JOG dere	Min:	0:0	Nivel:		
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Define el origen del JOG derecha cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de ordenes/consigna). Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

19.8 = JOG derecha a través de BOP

P1056	BI: Habilitar JOG izquierda					0:0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Define el origen del JOG izquierda cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de orden /consigna). Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)


722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

19.9 = JOG izquierda a través de BOP

P1058	Frecuenc	Frecuencia JOG derecha					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	5.00	2
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	_

El Jog incrementa la velocidad del motor en pequeños intervalos. Las teclas JOG funcionan como un pulsador en una de las entradas digitales para controlar la velocidad del motor.

Este parámetro determina la frecuencia a la cual el convertidor funcionará, cuando se selecciona el JOG a derechas.



Dependencia:

P1060 y P1061 ajustan los tiempos de rampa de aceleración y desaceleración para el jog.

P1059	Frecuen	cia JOG izqu	Min:	0.00	Nivel:		
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	5.00	2
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	

Este parámetro determina la frecuencia a la cual el convertidor funcionará, cuando se selecciona el JOG a izquierdas.


Dependencia:

P1060 y P1061 ajustan los tiempos de rampa de aceleración y desaceleración para el jog.

Parámetros Edición 04/02

P1060 Nivel: Tiempo de aceleración JOG Min: 0.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: s Def: 10.00 2 **SETPOINT** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No 650.00 Grupo P: Máx:

Ajusta el tiempo de aceleración. Este es el tiempo utilizado mientras el jog o el P1124 (habilitación tiempos de rampa JOG) está activo.



Nota:


Los tiempes de aceleración se aplican de la siguiente manera:

P1060 / P1061 : Modo JOG activo

P1120 / P1121 : Modo "normal" (ON/OFF) activo P1060 / P1061 : Modo "normal" (ON/OFF) y P1124 activo

P1061 Nivel: Tiempo de deceleración JOG Min: 0.00 10.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: s Def: 2 Grupo P: SETPOINT Activo: Tras Conf. Puesta serv. No 650.00 Máx:

Ajustes tiempo desaceleración. Este es el tiempo utilizado mientras el jog o el P1124 (habilitación tiempos de rampa JOG) está activo.



Nota:

Los tiempes de aceleración se aplican de la siguiente manera:

P1060 / P1061 : Modo JOG activo

P1120 / P1121 : Modo "normal" (ON/OFF) activo P1060 / P1061 : Modo "normal" (ON/OFF) y P1124 activo

Nivel: P1070 CI:Consigna principal Min: 0:0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 755:0 3 SETPOINT Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define el origen de la consigna principal.

Frecuentes ajustes:

755 = Consigna entrada analógica 1

1024 = Consigna frecuencia fijas

1050 = Consigna moto potenciómetro (MOP)

P1071 Nivel: CI: Consigna principal escalada Min: 0.0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 1:0 3 **SETPOINT** Grupo P: Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0 Define el escalado de la fuente de consigna principal. Frecuentes ajustes: 755 Consigna entrada analógica 1 Consigna frecuencia fija 1050 = Consigna moto potenciómetro (MOP) P1074 BI: Deshabilitar consigna adic. Nivel: Min: 0:0 Tipo datos: U32 EstC: CUT Unidad: -Def: 0.0 3 Grupo P: **COMMANDS** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0 Deshabilitación cosigna adicional Frecuentes ajustes: 722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO) 722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99) Nivel: P1075 CI: Consigna adicional EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 0:0 CT 3 Grupo P: **SETPOINT** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0 Define el orígen de la consigna adicional (para ser sumada a la consigna principal). Frecuentes ajustes: 755 = Consigna entrada analógica 1 1024 = Consigna frecuencia fija 1050 = Consigna moto potenciómetro (MOP) P1076 CI: Consigna adicional escalada Nivel: Min: 0:0 CT Tipo datos: U32 Def: 1:0 3 SETPOINT 4000:0 Grupo P: Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: Define la fuente para el escalado de la consigna adicional (para se sumada a la consigna principal). Frecuentes ajustes: 1 = Escalado de 1.0 (100%)755 = Consigna entrada analógica 1 1024 = Consigna frecuencia fija Consigna MOP r1078 Nivel: CO: Frecuencia total de consigna Min: Tipo datos: Float Unidad: Hz Def: 3 Grupo P: SETPOINT Máx: Muestra la suma de la consignas principal y adicional en [Hz] r1079 CO: Consigna de frec. selecc. Nivel: Min: Unidad: Hz Tipo datos: Float Def: 3 Grupo P: SETPOINT Máx: Muestra la consigna de frecuencia seleccionada.

Se muestran las siguientes consignas de frecuencia:

r1078 Consigna frecuencia total

P1058 Frecuencia JOG derecha

P1059 Frecuencia JOG izquierda

Dependencia:

P1055 (BI: Habilitación JOG derecha) o P1056 (BI: Habilitación JOG izquierda) define la fuente de orden JOG derecha o JOG izquierda respectivamente.

Nota:


P1055 = 0 y P1056 = 0 ==> Se selecciona la consigna de frecuencia total.

P1080	Frecuen	uencia mínima				0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	0.00	1 1
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. Sí	Máx:	650.00	•


Ajusta la frecuencia mínima del motor [Hz] a la cual el motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia.

La frecuencia mínima P1080 representa una frecuencia de desvanecimiento alrededor de los 0 Hz para todas las fuentes de valores nominales de frecuencia (p.ej. ADC, MOP, FF, USS), excepto para la fuente de valores nominales JOG (análogo a P1091). Es decir que la franja de frecuencias +/- P1080 es traspasada a tiempo óptimo por medio de las rampas de subida y retroceso. No es posible permanecer dentro de la franja de frecuencias (ver el ejemplo).

Por lo demás, a través de la siguiente función de aviso, se indica bajo frecuencia P1080 mín. que no se ha alcanzado la frecuencia real f_act.



Ejemplo:



Nota:

El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.


Bajo ciertas condiciones (p.e. aceleración, limitación intensidad), el motor puede arrancar por debajo de la frecuencia mínima.

P1082	P1082 Frecuencia máx.					0.00	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	50.00	1
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	650.00	•

Ajusta la frecuencia de motor máxima [Hz] a la cual el motor funcionará independientemente de la consigna de frecuencia.

Dependencia:

El valor máximo de la frecuencia del motor P1082 está limitado a la frecuencia de pulsación P1800. P1082 depende de la característica de desclasificación siguiente:



Si P1300 < 20 (modo de control = modos VF o FCC), la frecuencia máx. de salida se limita a la menor de 650 Hz o (frecuencia máxima de pulsación / 15)

Nota:

El ajuste de este valor es válido para ambos sentidos de rotación horaria y antihoraria.

La máxima frecuencia de salida del convertidor puede ser sobrepasada si se activa algo de lo siguiente:

Slip compensation $= f \max + f \text{slipcomp max}$ or $= f \max + f \text{slipnom}$ $= f \max + f \text{slipnom}$


Nota:

Velocidad motor máxima está sujeta a la limitaciones mecánicas.

Parámetros Edición 04/02

P1091	Frecuen	Frecuencia inhibida 1				0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	0.00	3
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	

Evita los efectos de resonancia mecánica y suprime las frecuencia dentro +/- P1101 (ancho de la banda para frecuencia inhibida).



Nota:

No es posible el trabajo permanente dentro del rango de frecuencias inhibidas; la banda sólo es utilizada de paso (en la rampa).

Por ejemplo, si P1091 = 10 Hz y P1101 = 2 Hz, no será posible operar permanentemente entre 10 Hz +/- 2 Hz (p.e. entre 8 y 12 Hz).

P1092	Frecuencia inhibida 2				Min:	0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	0.00	3
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	0

Detalles:

Consultar P1091 (banda de frecuencia 1).

P1093	Frecuencia inhibida 3				Min:	0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	0.00	3
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	

Detalles:

Consultar P1091 (banda de frecuencia 1).

P1094	Frecuen	cia inhibida 4			Min:	0.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT SETPOINT	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Hz Puesta serv. No	Def: Máx:	0.00 650.00	3

Detalles:

Consultar P1091 (banda de frecuencia 1).

P1101	Ancho de	Ancho de banda para frecuencias Min: 0.00						
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	2.00	3	
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10.00		

Muestra la banda de frecuencia muerta para ser aplicada en las frecuencia inhibidas (en [Hz]).

Detalles:

Consultar P1091 (banda muerta 1).

P1110	O BI: Inibición de las frecuencias Min: 0:0						Nivel:
	EstC: (CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P: (COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	- U

Inhibe la inversión de dirección, previniendo por tanto una consigna negativa que cause el funcionamiento del motor en inverso. En vez de eso, funcionará a la mínima frecuencia (P1080) en la dirección normal.

Frecuentes ajustes:

0 = Deshabilitado 1 = Habilitado

Nota:

Es posible deshabilitar todo las ordenes de inversión (p.e. la orden se ignora). Para hacer esto, el ajuste P0719 = 0 (selección remota de la fuente de orden/consigna) y define la fuente de orden (P1113) individualmente.

Nota:

Esta función no deshabilita la función de orden "inversión"; es más, una orden de inversión origina que el motor funcione en la dirección normal como se describe abajo.

P1113 Nivel: BI: Inversión Min: 0:0 EstC: Tipo datos: U32 722.1 CT Unidad: -Def: 3 Grupo P: COMMANDS Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define la fuente para la orden de inversión utilizado cuando P0719 = 0 (selección remota de la fuente de orden/consigna).

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

19.B = Inversión a través de BOP

r1114	CO: Cna. frec. después		Min:	-	Nivel:	
	•	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	-	3
	Grupo P: SETPOINT			Máx:	-	

Muestra la frecuencia de consigna después de un cambio en la dirección

r1119	CO: Cna. frec. después del RFG		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def: -	3
	Grupo P: SETPOINT		Máx: -	

Muestra la frecuencia de salida después de la modificación por otras funciones, p.e.

^{*} P1110 BI: Inhi neg. real consigna,

^{*} P1091 - P1094 frecuencias muertas,

^{*} P1080 Frecuencia mínima,


^{*} P1082 Frecuencia máx.,

^{*} limitaciones, * etc.

Parámetros Edición 04/02

P1120 Nivel: Tiempo de aceleración Min: 0.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: s Def: 10.00 1 Grupo P: **SETPOINT** Activo: Tras Conf. 650.00 Puesta serv. Sí Máx:

Tiempo utilizado por el motor para acelerar desde el punto muerto hasta la frecuencia máxima del motor (P1082) cuando no se utiliza el redondeo.



El ajuste demasiado corto del tiempo de desaceleración puede ocasionar el fallo del convertidor (sobrecorriente)

Nota:

Si se utiliza una consigna de frecuencia externa con ajuste de rampas (p.e. desde un PLC), la mejor forma para conseguir un funcionamiento óptimo del convertidor es ajustar los tiempos de rampa en P1120 y P1121 ligeramente más cortos que los del PLC.

Nota:

Los tiempes de aceleración se aplican de la siguiente manera:


P1060 / P1061 : Modo JOG activo

P1120 / P1121 : Modo "normal" (ON/OFF) activo P1060 / P1061 : Modo "normal" (ON/OFF) y P1124 activo

P1121 Tiempo de deceleración

Heilibo	ue uecelelacio	IVIIII.	0.00			
EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	10.00	1
Grupo P:	SETPOINT	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	650.00	•

Tiempo utilizado por el motor para desacelerar desde la frecuencia máxima (P1082) hasta el punto muerto cuando no se utiliza el redondeo.



Nota:

El ajuste del tiempo de desaceleración demasiado corto puede causar el fallo del convertidor (sobrecorriente (F0001) / sobretensión (F0002)).

Los tiempes de aceleración se aplican de la siguiente manera:

P1060 / P1061 : Modo JOG activo

P1120 / P1121 : Modo "normal" (ON/OFF) activo

P1060 / P1061 : Modo "normal" (ON/OFF) y P1124 activo

Nivel

P1124 Nivel: BI:Habilitar los tiempos del JOG Min: 0.0 EstC: Tipo datos: U32 Def: 0:0 Unidad: -3 **COMMANDS** 4000:0 Grupo P Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx:

Define la fuente para la conmutación entre los tiempos de rampa jog y los tiempos de rampa normales. **Frecuentes ajustes:**

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

sta:

Nota:

P1124 no tiene ningún impacto si se ha seleccionado el modo JOG. En este caso, se usarán continuamente los tiempos de rampa de empuje.

Los tiempes de aceleración se aplican de la siguiente manera:


P1060 / P1061 : Modo JOG activo

P1120 / P1121 : Modo "normal" (ON/OFF) activo

P1060 / P1061 : Modo "normal" (ON/OFF) y P1124 activo

P1130 Nivel: T. redondeo inicial aceleración Min: 0.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: s Def: 0.00 Grupo P: SETPOINT Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 40.00

Define el tiempo de redondeo en segundos como se muestra en el diagrama siguiente.



donde:

$$T_{up \text{ total}} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1120 + \frac{1}{2}P1131$$

 $T_{down \text{ total}} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1121 + \frac{1}{2}P1133$

X is defined as: $X = \Delta f / fmax$

i.e. X is the ratio between the frequency step and fmax

Nota:

Se recomienda el tiempo de redondeo, para prevenir ante respuestas bruscas, así que se eviten efectos en detrimento de la mecánica.

Nota:

Los tiempos de redondeo no son recomendables cuando se utilizan las entradas analógicas, ya que se producirían efectos de exceso/no alcance de la respuesta del convertidor.

P1131 T. redondeo final aceleración Min:					Min:	0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	0.00	2
	Grupo P:	SETPOINT	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	40.00	_

Define el tiempo de redondeo al final de la rampa de aceleración como se muestra en P1130 (tiempo de redondeo inicial aceleración).

Nota:

Se recomienda el tiempo de redondeo, para prevenir ante respuestas bruscas, así que se eviten efectos en detrimento de la mecánica.

Nota:

Los tiempos de redondeo no son recomendables cuando se utilizan las entradas analógicas, ya que se producirían efectos de exceso/no alcance de la respuesta del convertidor.

Parámetros Edición 04/02

P1132 Nivel: T. redondeo inicial deceleración Min: 0.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Def: 0.00 Unidad: s 2 **SETPOINT** Grupo P: Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 40.00

Define el tiempo de redondeo al inicio de la rampa de aceleración como se muestra en P1130 (tiempo de redondeo inicial aceleración).

Nota:

Los tiempos de redondeo se recomiendan, para prevenir las respuestas bruscas, así que se eviten efectos en detrimento de la mecánica.

Nota:

Los tiempos de redondeo no son recomendables cuando se utilizan las entradas analógicas, ya que se producirían efectos de exceso/no alcance de la respuesta del convertidor.

P1133 Nivel: T. redondeo final deceleración Min: 0.00 Tipo datos: Float Unidad: s Def: EstC: CUT 0.00 2 Grupo P: SETPOINT Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 40.00

Defines el tiempo de redondeo al final de la rampa de deceleración como se muestra en P1130 (tiempo de redondeo inicial aceleración).

Nota:


Los tiempos de redondeo se recomiendan, para prevenir las respuestas bruscas, así que se eviten efectos en detrimento de la mecánica.

Nota:

Los tiempos de redondeo no son recomendables cuando se utilizan las entradas analógicas, ya que se producirían efectos de exceso/no alcance de la respuesta del convertidor.

P1134 Tipo de redondeo Nivel: Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 2 SETPOINT Grupo P: Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx: 1

Define la respuesta de redondeo de ordenes OFF1 o la reducción de consigna.



Posibles ajustes:

0 Redondeo de rampa continua

Redondeo de rampa discontinua

Dependencia:

Sin efecto hasta el tiempo de redondeo (P1130) > 0 s.

Nota:

Los tiempos de redondeo no son recomendables cuando se utilizan las entradas analógicas, ya que se producirían efectos de exceso/no alcance de la respuesta del convertidor.

P1135	Tiempo deceleración OFF3					0.00	Nivel:
	EstC:	CUT SETPOINT	Tipo datos: Float Activo: Tras Conf.	Unidad: s Puesta serv. Sí	Def: Máx:	5.00 650.00	2
	Grupo i .	OL II OINI	Activo: 11a3 Com.	i desta serv. Or	wax.	000.00	

Define el tiempo de deceleración desde la frecuencia máxima hasta el punto muerto para una orden OFF3.

Nota:

Este tiempo puede ser excedido si el VDC_max. se alcanza el nivel.

P1140	BI: RFG	habilitado		Min:	0:0	Nivel:	
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	1:0	4
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	

Define el origen de la orden de habilitación RFG (RFG: generado función rampa).


P1141	EstC:	iniciado CT COMMANDS	Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Min: Def: Máx:	0:0 1:0 4000:0	Nivel:		
	Define el origen de la orden de la orden de arranque RFG (RFG: generador función rampa).								
P1142	EstC:	Consigna ha CT COMMANDS	bilitada Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Min: Def: Máx:	0:0 1:0 4000:0	Nivel:		
	Define la fuente de la orden de la orden de consigna habilitación RFG (RFG: generador función					ador función r	ampa).		
r1170	CO: Cor	nsigna frecue	ncia tras RFG		Min:	-	Nivel:		
	Grupo P:	SETPOINT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def: Máx:	-	3		

Muestra la consigna de frecuencia total posteior al generador rampa.

Parámetros Edición 04/02

P1200	Rearranque	al vuelo			Min:	0	Nivel:	
	EstC: CU	IT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	2	
	Grupo P: FU	NC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	6	_	

Arranca el convertidor sobre un motor girando cambiando la frecuencia de salida del convertidor hasta que se encuentra la velocidad real del motor. Entonces, el motor subirá hasta la consigna utilizando el tiempo de rampa normal.



Posibles ajustes:

- Rearranque volante deshabilitado
- Rearranque volante activo siempre, arranque en la dirección de la consigna 1
- 2 Rearranque volante tras encendido, fallo, OFF2, arranque en la dirección de consigna
- Rearranque volante activo tras fallo, OFF2, arranque en la dirección de consigna
- 4 Rearranque volante activo siempre, sólo en la dirección de consigna
- Rearranque volante activo tras encendido, fallo, OFF2, sólo en la dirección de consigna Rearranque volante activo tras fallo, OFF2, sólo en la dirección de consigna 5 6

Nota:

Útil para motores con una alta carga de inercia.

Si se ajusta 1 a 3 la búsqueda es en ambas direcciones. Los ajustes de 4 a 6 buscan sólo en dirección de

Nota:

El rearranque al vuelo debe ser utilizado en los casos donde el motor pueda estar todavía girando (p.e. después de una caída de alimentación breve) o pueda ser arrastrado por la carga. De otro modo, ocurrirán fallos por sobreintensidad.

P1202	Corrient	Corriente-motor:Rearran.al vuelo					Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT FUNC	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: % Puesta serv. No	Def: Máx:	100 200	3

Define la intensidad de búsqueda utilizada para el arranque al vuelo.


El valor se basa en [%] sobre la intensidad nominal del motor (P0305).

Nota:

La reducción de la intensidad de búsqueda puede mejorar la funcionalidad del rearranque al vuelo si la inercia no es muy alta.

P1203	Búsque	Min:	50	Nivel:			
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: %	Def:	100	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	200	

Ajusta el factor por el cual la frecuencia de salida cambia durante el rearranque al vuelo para sincronizarse con el motor que gira. Este valor es introducido en [%] y define el gradiante inicial recíproco en la curva de búsqueda (véase la curva siguiente). El Parámetro P1203 influye sobre el tiempo requerido para buscar la frecuencia de temperatura.



El tiempo de búsqueda es el tiempo tomado para buscar a través de todas las frecuencias entre f_max + 2 x f_slip a 0 Hz.

P1203 = 100 % es definido en función de 2 % de f_slip,nom / [ms]

P1203 = 200 % resultaría en una función del cambio de frecuencia de 1 % de f_slip,nom / [ms]

Ejemplo:

Para un motor de 50 Hz, 1350 rpm, 100 % produciría una búsqueda de tiempo máxima de 600 ms. Si el motor está girando, la frecuencia del motor se encuentra en un tiempo más corto.

Nota:

Un valor superior produce un gradiante más plano y, por lo tanto, un tiempo de búsqueda más largo. Un valor inferior tiene el efecto opuesto.

r1204	Palabra estado: Rearr. al vuelo	Palabra estado: Rearr. al vuelo				
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	4		
	Grupo P: FUNC		Máx: -			

Parámetro de bits para el chequeo y monitorización de los estados durante la búsqueda.

Campos bits:

Bit00	Corriente aplicada	0	NO
		1	SÍ
Bit01	Corr. no puede ser aplicada	0	NO
		1	SÍ
Bit02	Tensión reducida	0	NO
		1	SÍ
Bit03	Iniciado el filtro-pendiente	0	NO
		1	SÍ
Bit04	Corriente inferior al umbral	0	NO
		1	SÍ
Bit05	Mínimo-corr	0	NO
		1	SÍ
Bit07	Veloc. no puede encontrarse	0	NO
		1	SÍ

P1210	Rearran	Rearranque automático					Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	2	
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	5	_	

Habilita el rearranque después de un fallo principal o después de un fallo.

Posibles ajustes:

- 0 Inhabilitado
- Disp.re. tras enc., P1211 desh.
- 2 Re.tras apagón pr., P1211 desh.
- Re.tras corte pr.o f., P1211 h. 3
- 4 Re.tras corte pr., P1211 habil. 5
 - Re.tras ap.pr.y fa., P1211 des.

Dependencia:

El rearranque automático requiere la orden constante de ACTIVADO a través de un enlace de cable de entrada digital.

Precuación:

P1210 > 2 puede provocar que el motor rearranque automáticamente sin conmutar la orden de ACTIVADO.

Nota:

Un "corte principal" es una interrupción de la corriente y su reaplicación antes de que la pantalla del BOP (si es que se ha puesto una al convertidor) se haya oscurecido (un corte principal muy breve en el que el enlace de CC no se ha colapsado del todo).

Se da un "apagón principal" cuando se oscurece la pantalla (una interrupción principal larga en que el enlace de CC se ha colapsado del todo) antes de volver a aplicar la corriente.

El rearranque automático está deshabilitado.

El convertidor reconocerá (reinicio) fallos, es decir, reiniciará un fallo al volver a aplicarse. Esto significa que el convertidor debe apagarse del todo y no se ha satisfecho un apagón. El convertidor no funcionará hasta que se haya conmutado la orden de ACTIVADO.

P1210 = 2

El convertidor reconocerá el fallo F0003 al encender después de un apagón y rearrancará la unidad. Es necesario que la corden de ACTIVADO esté cableada mediante entrada digital (DIN).

Para estos ajustes es fundamental que la unidad sólo se vuelva a arrancar si ha estado en estado de FUNCIONAMIENTO en el momento del fallo (F0003). El convertidor reconocerá el fallo y rearrancará la unidad después de un corte o apagón. Es necesario que la corden de ACTIVADO esté cableada mediante entrada digital (DIN).

P1210 = 4:

Para estos ajustes es fundamental que la unidad sólo se vuelva a arrancar si ha estado en estado de FUNCIONAMIENTO en el momento del fallo (F0003, etc.). El convertidor reconocerá el fallo y rearrancará la unidad después de un corte o apagón. Es necesario que la corden de ACTIVADO esté cableada mediante entrada digital (DIN).

P1210 = 5:

El convertidor reconocerá los fallos F0003 etc. al encender después de un apagón y rearrancará la unidad. Es necesario que la corden de ACTIVADO esté cableada mediante entrada digital (DIN).

La tabla siguiente presenta un resumen del parámentro P1210 y su funcionalidad.

P1210	Blackout F0003	Brownout F0003	All other faults without power cycle	All other faults with power cycle	ON command enabled during Power OFF
0	_	_	_	_	_
1	Fault acknowledge	_	_	_	Fault acknowledge
2	Fault acknowledge + restart		_	-	Fault acknowledge restart
3	Fault acknowledge restart	Fault acknowledge	Fault acknowledge	Fault acknowledge restart	-
4	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge restart	_	-	-
5	Fault acknowledge + restart	-	-	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart

El arranque volante se debe usar en los casos en que el motor pueda estar aún girando (p.ej. después de un breve corte principal) o se puede impulsar por la carga (P1200).

P1211	Número de intentos de arranque					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	3	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	10	


Especifica el numero de veces que el convertidor arrancará si P1210 (rearranque al vuelo) se activa.

P1215	Habilitación del fro	Min:	0	Nivel:		
	EstC: T	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	2
	Grupo P: FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	1	_


Habilita/deshabilita la función del mantenimiento del freno. Esta función aplica el siguiente perfil al convertidor:

El ajuste del relé es posible también en el punto 1 y el punto 2 (si está programado en P0731 = 52.C) para controlar un freno.

ON / OFF1/OFF3:



ON / OFF2:



Posibles ajustes:

0 Freno mantenim. motor deshabil.

1 Freno mantenim. motor habil.

Nota:

El relé del freno abre en el punto 1, si se habilita utilizando P0731 (función de la salida digital), y se cierra en el punto 2.

P1216	Retardo apertura d	Retardo apertura d.freno manten.				
	EstC: T	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	1.0	2
	Grupo P: FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	20.0	

Define el periodo durante el cual el convertidor funciona a f_min previo a la aceleración en el punto 1 (como se muestra en P1215 - habilitación freno mantenimiento). El convertidor arranca a f_min en este perfil, p.e. no utiliza una rampa.

Nota:

Un valor típico de f_min para este tipo de aplicación es la frecuencia de deslizamiento del motor.

La frecuencia de deslizamiento del motor puede calcularse con la fórmula siguiente:

$$fSlip[Hz] = \frac{r0330}{100} \cdot P0310 = \frac{nsyn - nn}{nsyn} \cdot fn$$

Nota:

Si se utiliza para mantener el motor a una frecuencia determinada contra un freno mecánico (p.e. si se usa un relé para el control mecánico del freno), es importante que f_min < 5 Hz; de otro modo, la intensidad consumida puede ser demasiado alta y el relé puede no abrirse.

P1217	Tiempo cierre tras	Min:	0.0	Nivel:		
	EstC: T	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	1.0	2
	Grupo P: FUNC	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	20.0	_

Define el tiempo durante el cual el convertidor funciona a la frecuencia mínima (P1080) después de la deceleración en el punto 2.

Detalles:


Consultar diagrama P1215 (habilitación mantenimiento freno)

P1230	BI:Habil	BI:Habil freno inyecc.c.continua				0:0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	•

La habilitación freno c.c. a través de una señal aplicada desde una fuente externa. La función permanece activa mientras la señal de entrada externa está activa.

El frenado por c.c. hace que el motor pare rápidamente inyectando corriente continua (la corriente aplicada mantiene también el eje estacionario).

Cuando se aplica la señal del freno c.c., la salida de pulsos del convertidor se bloquea y la corriente continua no se aplica hasta que el motor ha sido suficientemente desmagnetizado.



Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

Atención:

El uso frecuente durante largos periodos del frenado en c.c. puede causar calentamiento del motor.

Nota:


Este retraso de tiempo se ajusta en P0347 (tiempo de desmagnetización). Si este retraso es demasiado corto, puede ocurrir el fallo por sobreintensidad.

P1232	Corrient	Corriente frenado c.continua					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: %	Def:	100	2
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	250	_

Define el nivel de corriente continua en [%] relativo la intensidad nominal del motor (P0305).

P1233	Duració	Duración del frenado c.continua					Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: s	Def:	0	2	
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	250	_	

Define cuanto dura la inyección de corriente en c.c. para frenar tras una orden OFF1 / OFF3.



Valores:

P1233 = 0:

Sin activar siguiendo OFF1.

P1233 = 1 - 250:

Activo para la duración especificada.

Atención:

El uso frecuente durante largos periodos del frenado en c.c. puede causar sobrecalentamiento del motor. **Nota:**

La función de frenado por c.c. hace que el motor se pare rápidamente inyectando corriente continua (la corriente aplicada mantiene también estacionario el eje). Mientras está aplicada la señal de corriente en c.c. los impulsos de salida del convertidor están bloqueados y la corriente en c.c. sólo se inyecta cuando el motor ha sido suficientemente desmagnetizado (el tiempo de desmagnetización se calcula automaticamente a partir de los daatos del motor).

P1236	Corriente frenado combinado Min: 0							
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: %	Def:	0	2	
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	250	_	

Define el nivel en c. c. superpuesto a la forma de onda de corriente alterna. El valor es introducido en [%] relativo a la intensidad nominal del motor (P0305).

If P1254 = 0:

Compound braking switch-on level = $1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{V}_{\text{mains}} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{P0210}$

otherwise:

Compound braking switch-on level = 0.98 · r1242

Valores:

P1236 = 0:

Freno compuesto deshabilitado.

P1236 = 1 - 250 ·

Nivel de frenado por corriente continua definido como un [%] de la intensidad nominal del motor (P0305).

Dependencia:

El corte compuesto depende solamente de la tensión del enlace de CC (ver umbral anterior). Esto se dará en OFF1, OFF3 y en cualquier estado regenerativo.

Está deshabilitado si:

- está activo el freno de CC
- está activo el arranque volante

Nota:

El incremento del valor generará una mejora del frenado; sin embargo, si se ajusta un valor demasiado alto, se produce un fallo por sobreintensidad. Si se usa con freno dinámico habilitado y compuesto, el freno tomará prioridad. Si se usa con el controlador Vdc máx. habilitado, el comportamiento de la unidad durante la frenada puede empeorarse especialmente con altos valores de freno compuesto.

P1240	Configu	Configuración del regulador Vdc					Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	1	

Habilita / deshabilita el regulador Vdc.

El regulador Vdc controla dinámicamente la tensión del circuito intermedio para prevenir fallos por sobretensión en sistemas de alta inercia.

Posibles ajustes:

0 Controlador Vdc deshabilitado

Controlador Vdc-máx habilitado

Nota:

El regulador Vdc max incrementa automáticamente el tiempo de aceleración para mantener la tensión del circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172)

r1242	CO: Nivel de conexión de Vdc-máx	CO: Nivel de conexión de Vdc-máx				
	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def: -	3		
	Grupo P: FUNC		Máx: -			

Muestra el nivel de conexión del regulador Vdc max.

Following equation is only valid, if P1254 = 0:

 $r1242 = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}} = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$

P1243	Factor dinámico d	Factor dinámico del Vdc-máx				
	EstC: CUT	Tipo datos: U16	Unidad: %	Def:	100	3
	Grupo P: FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	200	

Define el factor dinámico del regulador del circuito intermedio de tensión en

Dependencia:

P1243 = 100 % significa que los parámetros P1250, P1251 and P1252 se utilizan como ajustes. De otra manera, estos son multiplicados por P1243 (factor dinámico de Vdc-max).

Nota:

El ajuste del regulador Vdc se calcula automáticamente de los datos del motor y el convertidor.

P1250	Gananc	Ganancia del regulador-Vdc					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	1.00	4
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10.00	

Introduce la ganacia para el regulador Vdc.

P1251	251 Tiempo integración regulador Vdc Min: 0.1							
	EstC: CU	Tipo datos: Float	Unidad: ms	Def:	40.0	4		
	Grupo P: FUN	C Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	1000.0	T		

Introduce la constante de tiempo integral para el regulador Vdc.


P1252	Tiempo	diferencial	regul. Vdc		Min:	0.0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: ms	Def:	1.0	4
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	1000.0	7
	Introduce I	a constante de					
P1253	Limitación salida regulador Vdc					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	10	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	600	
	Limita el efecto máximo del regulador Vdc max.						
P1254	Autodetección niveles conex. Vdc					0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	3
	Grupo P:	FUNC	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	1	

Habilita/deshabilita la auto-detección del nivel de encendido del regulador Vdc max.

Posibles ajustes: Deshabilitado Habilitado

P1300	Modo de control			Min:	0	Nivel:
	EstC: CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	2
	Grupo P: CONTROL	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. Sí	Máx:	3	_

Regula la relación entre la velocidad del motor y la tensión suministrada por el convertidor como se ilustra en el diagrama siguiente.



Posibles ajustes:

- V/f con característ. lineal 0
- V/f con FCC
- 2 V/f con característ. parabólica
- V/f con característ. programable

Nota:

- P1300 = 1 : V/f con FCC
 * Mantiene la corriente de flujo en el motor para mejorar el rendimiento
- * Si se escoge FCC, la V/f lineal está activa a baja frecuencia.

P1300 = 2 : V/f con curva cuadrática


La tabla siguiente presenta un resumen de parámetros de control (V/f) que se puede modificar en relación con las dependencias P1300:


ParNo.	ParText	Level		U	/f	
	P1300 =		0	1	2	3
P1300	Control mode	2	Х	Х	Х	Х
P1310	Continuous boost	2	Х	Х	Х	Х
P1311	Acceleration boost	2	Х	Х	Х	Х
P1312	Starting boost	2	Х	Х	Х	Х
P1316	Boost end frequency	3	Х	Х	Х	Х
P1320	Programmable V/f freq. coord. 1	3	-	-	-	Х
P1321	Programmable V/f volt. coord. 1	3	-	-	-	Х
P1322	Programmable V/f freq. coord. 2	3	_	_	_	Х
P1323	Programmable V/f volt. coord. 2	3	_	_	_	Х
P1324	Programmable V/f freq. coord. 3	3	_	1	_	Х
P1325	Programmable V/f volt. coord. 3	3	_	1	-	Х
P1333	Start frequency for FCC	3	-	Х	-	_
P1335	Slip compensation	2	Х	Х	Х	Х
P1336	Slip limit	2	Х	Х	Х	Х
P1338	Resonance damping gain V/f	3	Х	Х	Х	Х
P1340	Imax controller prop. gain	3	Х	Х	Х	Х
P1341	Imax controller integral time	3	Х	Χ	Х	Х
P1345	Imax controller prop. gain	3	Х	Х	Х	Х
P1346	Imax controller integral time	3	Х	Х	Х	Х
P1350	Voltage soft start	3	Х	Х	Х	Х

^{*} Adecuado para ventiladores / bombas centrífugas

P1310	Elevacio	Elevación continua					Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	50.0	2	
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	250.0	_	

Define el nivel de elevación en [%] relativo a P0305 (intensidad nominal del motor) aplicable a ambas curvas V/f lineal y cuadrática de acuerdo al diagrama siguiente:





donde

V_Boost_con,100 = Corriente nominal del motor (P0305) * Resistencia estátor (P0350) * Elevación continua (P1310)

V_Boost_con,50 = V_Boost_con,100 / 2

Dependencia:

Ajustado en P0640 (factor de sobrecarga motor [%]) limita la elevación.

Nota:

Los valores de elevación se combinan cuando la elevación continua (P1310) se utiliza en conjunción con otros parámetros de elevación (elevación para aceleración P1311 y elevación en arranque P1312).

Sin embargo, los parámetros tienen asignada la siguiente prioridad: P1310 > P1311 > P1312


Nota:

El aumento de los niveles de elevación aumenta el calentamiento del motor (especialmente en punto muerto).

 \sum Boosts $\leq 300 \cdot Rs \cdot Imot$

P1311 Nivel: Elevación para aceleración Min: 0.0 EstC: Tipo datos: Float CUT Unidad: % Def: 0.0 2 Grupo P: CONTROL Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx: 250.0

Aplica elevación en [%] relativo a P0305 (intensidad nominal del motor) tras un cambio positivo de consigna y retorna una vez que se alcanza la misma.



donde

V_Boost_ace,100 = Corriente nominal del motor (P0305) * Resistencia estátor (P0350) * Elevación para aceleración (1311)

V_Boost_ace,50 = V_Boost_ace,100 / 2

Dependencia:

El valor de elevación alcanzable está limitado por el ajuste de P0640 (factor de sobrecarga motor [%]).

Nota:

La elevación para la aceleración puede ser útil para mejorar la respuesta a cambios reducidos de consigna positivos.

 \sum Boosts $\leq 300 \cdot Rs \cdot Imot$

Nota:

El aumento de los niveles de elevación aumenta el calentamiento del motor.


Detalles:

Consultar nota en P1310 con respecto a las prioridades de elevación.

P1312	Elevación en arranque					0.0	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT CONTROL	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: % Puesta serv. No	Def: Máx:	0.0 250.0	2

Aplica un decalaje lineal (en [%]relativo a P0305 (intensidad nominal del motor)) constante a la curva V/f tras una orden ON y se mantiene activa hasta que se alcanza por primera vez el valor de consigna. Esto es útil para arrancar cargas con gran inercia.

Si la elevación en arranque (P1312) se ajusta demasiado alta puede hacer que el convertidor alcance el límite de corriente lo cual, a su vez, limita la frecuencia de salida por debajo de la frecuencia de consigna.



donde

V_Boost_arr,100 = Corriente nominal del motor (P0305) * Resistencia estátor (P0350) * Elevación en arranque (1312)

V_Boost_arr,50 = V_Boost_arr,100 / 2

Dependencia:

El valor de elevación alcanzable está limitado por el ajuste en P0640 (factor de sobrecarga del motor [%]).

Nota:

El aumento de los niveles de elevación aumenta el calentamiento del motor.

 \sum Boosts $\leq 300 \cdot Rs \cdot Imot$

Detalles:

Consultar la nota en P1310 con respecto a las prioridades de elevación.

r1315	CO: Tensión de elevación total		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def: -	4
	Grupo P: CONTROL		Máx: -	•

Muestra el valor total de elevación de tensión (en voltios).

P1316	Frecuenc	Frecuencia final de elevación					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	20.0	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	100.0	_

Define el punto a partir del cual la elevación programada alcanza el 50 % de su valor.

Este valor se expresa en [%] relativo a P0310 (frecuencia nominal del motor).

Esta frecuencia se define como sigue:

fBoost min =
$$2 \cdot (\frac{153}{\sqrt{P_{motor}}} + 3)$$

Nota:


El usuario experto puede cambiar este valor para alterar la forma de la curva, p.e. par incrementar el par a una frecuencia determinada.

Detalles:

Consultar diagrama en P1310 (elevación continua)

P1320	Coord.1 frec. program. curva V/F					0.00	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	0.00	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	

Ajusta las coordenadas V/f (P1320/1321 a P1324/1325) para definir la característica V/f.



$$P1310[V] = \frac{P1310[\%]}{100[\%]} \cdot \frac{r0395[\%]}{100[\%]} \cdot P0304[V]$$

Ejemplo:

Este parámetro puede ser utilizado para suministrar el par adecuado la frecuencia correcta y es útil cuando se utilizan motores síncronos.

Dependencia:

Para ajustar el parámetro, seleccionar P1300 = 3 (V/f con característica programable)

Nota:

Se aplicará una interpolación lineal entre los puntos ajustados desde P1320/1321 a P1324/1325.

V/f con característica programable (P1300 = 3) tiene 3 puntos programables. Los dos puntos noprogramables son:

Elevación tensión P1310 a cero 0 Hz

Tensión nominal a la frecuencia nominal

La elevación en la aceleración y la elevación en el arranque definido en P1311 y P1312 se aplica a la característica V/f programable.

P1321	Coord.1 tens. program. curva V/F					0.0	Nivel:	l
	EstC:	CUT CONTROL	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: ∨ Puesta serv. No	Def: Máx:	0.0 3000.0	3	
	Consultar	P1320 (V/f frec. p	rogramable coord. 1).				<u>-</u>	


P1322	Coord.2 frec. program. curva V/F					0.00	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	0.00	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	0

Consultar P1320 (V/f frec. programable coord. 1).

P1323	Coord.2	tens. progra	m. curva V/F		Min:	0.0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def:	0.0	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	3000.0	•
	Consultar	P1320 (V/f frec. p	orogramable coord. 1).				
P1324	Coord.3	frec.progran	nab.curva V/F		Min:	0.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CT .	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: Hz Puesta serv. No	Def: Máx:	0.00 650.00	3
	Consultar	P1320 (V/f frec. բ	orogramable coord. 1).				
P1325	Coord.3 tens.programab.curva V/F					0.0	Nivel:
	EstC:	CUT .	Tipo datos: Float	Unidad: ∨	Def:	0.0	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	3000.0	•
	Consultar	P1320 (V/f frec. p	orogramable coord. 1).				
P1333	Frecuen	cia de inicio	para el FCC		Min:	0.0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	10.0	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	100.0	
		recuencia de arra nominal del mot	inque a la cual se habilita or (P0310).	FCC (control intensida	d de fluj	o) en [%] de	la
Nota:			,				
	Si este val	or es demasiado	bajo, el sistema puede vo	olverse inestable.			
P1335	Compensación del deslizamiento				Min:	0.0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	0.0	2
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	600.0	

Ajuste dinámico de la frecuencia de salida del convertidor a fin de mantener constante la velocidad del motor con independencia de la carga del mismo.

Aumentando la carga desde md1 hasta md2 (véase diagrama) aumentará la velocidad del motor desde f1 a f2 debido al deslizamiento. El convertidor puede compensarlo aumentando ligeramente la frecuencia de salida según aumenta la carga. El convertidor mide la intensidad y aumenta la frecuencia de salida para compensar el deslizamiento esperado.



Valores:

P1335 = 0 %:

Compensación de deslizamiento bloqueada.

P1335 = 50 % - 70 % :

Compensación total del deslizamiento con motor frío (carga parcial).

P1335 = 100 %:

Compensación total del deslizamiento con motor caliente (carga total).

Nota:

El ajuste de ganacia puede ajustarse si es necesario para optimizar la velocidad real del motor (consultar P1460 - regulación ganacia velocidad).

100% = ajuste estándar para estátor caliente @NoteEnd

P1336	Límite de	Límite de deslizamiento					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: %	Def:	250	2
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	600	_

Compensación de deslizamiento en [%] relativo a r0330 (deslizamiento nominal del motor), el cual se suma la consigna de frecuencia.

Dependencia:

Compensación deslizamiento (P1335) activo

r1337 CO: Frecuencia deslizamiento c Tipo datos: Float Unidad: % Def: Grupo P: CONTROL Máx: -


Muestra el deslizamiento real compensado como [%]

Dependencia:

Compensación deslizamiento (P1335) activo

P1338	Amortiguam.resonanc.ganacia V/f					0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	0.00	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10.00	

Define ganancia de resonancia para V/f. Aquí, di/dt de la corriente activa se escala hacia arriba mediante P1338 (véase el diagrama siguiente). Si di/dt aumenta, el circuito de amortiguación de resonancia disminuye la frecuencia de salida del convertidor.



Nota:

El circuito de resonancia suaviza la oscilaciones de la intensidad real lo cual ocurre frecuentemente durante el trabajo en vacío.

En modo V/f (consultar P1300), el circuito de suavizado resonante se activa en un rango desde aprox. 5% a 70% de la frecuencia nominal del motor (P0310).

Si el valor de P1338 es demasiado alto, ello producirá inestabilidad (efecto de control directo).

P1340	P1340 Ganancia prop. del regul. Imáx					0.000	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	0.000	3
	Grupo P:	CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	0.499	

Ganancia proporcional del regulador Imáx.

Se regula dinámicamente el convertidor si la intensidad de salida sobrepasa la intensidad máxima del motor (P0067). Se hace esto por la primera limitación de la frecuencia de salida del convertidor (hacia un mínimo posible de la frecuencia de deslizamiento nominal del motor). Si esta acción no elimina convenientemente la condición de sobreintensidad, se reducirá la tensión de salida del convertidor. WCuando la condición de sobreintensidad ha sido eliminada convenientemente, la limitación de frecuencia de elimina utilizando el tiempo de aceleración ajustado en P1120.

Nota:

Se desactiva el regulador de Imax ajustando a 0 el tiempo de integración del regulador de frecuencia. Con ello se desactivan tanto el regulador de frecuencia como el de tensión. Es decir, si está desactivado el regulador de Imax no se reduce la corriente, pero sí se presentan alarmas y se desconecta el convertidor si es excesiva la sobrecorriente o la sobrecarga.

P1341	Tiempo integral reg	Min:	0.000	Nivel:	l		
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	0.300	3	l
	Grupo P: CONTROL	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	32.000	•	l

Tiempo integral constante del regulador I_max.

P1340 = 0 y P1341 = 0 : Imax regulador deshabilitado

P1340 = 0 y P1341 > 0 : integral aumentada

r1343 CO:Frec. sal. regulador Imáx
Tipo datos: Float Unidad: Hz Def: Grupo P: CONTROL
Unidad: Hz Máx: -

Muestra la limitación efectiva de la frecuencia.

Dependencia:

Si el regulador I_max no funciona, el parámetro muestra normalmente f_max (P1082).


r1344 CO: Tensión sal. regulador Imáx Min: - Nivel:
Tipo datos: Float Unidad: V Def: - Máx: - 3

Muestra la cantidad a la cual el regulador I_max reduce la tensión de salida del convertidor.

P1350 Tensión de arranque suave

EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: - Def: 0
Grupo P: CONTROL Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 1

Ajusta si la tensión es aumentada suavemente durante el tiempo de magnetización (ON) o si es simplemente saltada para la elevación de tensión (OFF).



Nota:

Los ajustes para este parámetro conlleva los siguientes beneficios e inconvenientes:

P1350 = 0: OFF (salto de la tensión de elevación) Beneficio: el flujo es generado rápidamente Inconveniente: el motor se puede mover

P1350 = 1: ON (aumenta la tensión suavemente)

Beneficio: motor no se mueve

Inconveniente: generación de flujo tarda más

P1800	Frecuen	icia pulsación		Min: 2			Nivel:
	EstC:	CUŤ	Tipo datos: U16	Unidad: kHz	Def:	4	2
	Grupo P	INVERTER	Activo: Inmediat	Puesta serv No	Máx:	16	_

Ajuste de la frecuencia de pulsación de los interruptores de potencia del ondulador. Esta frecuencia puede modificarse en valores de 2 kHz.

Frecuencias de pulsación > 4 kHz seleccionadas en equipos 380-480 V reduce la corriente continua máxima del motor.

Dependencia:

La frecuencia de pulsación mínima depende del P1082 (frecuencia máxima) y P0310 (frecuencia nominal del motor).

El valor máximo de la frecuencia del motor P1082 está limitado a la frecuencia de pulsación P1800 (ver P1082).

Nota:

A 4 kHz, se obtiene toda la corriente de salida hasta 50 grados C (modo CT); por encima de 50 grados C, toda la corriente de salida puede obtenerse a 8 kHz

Si no es absolutamente necesario un funcionamiento silencioso, se deben seleccionar frecuencias de conmutación bajas para reducir las pérdidas en el ondulador y las emisiones de radiofrecuencia.

Bajos ciertas circunstancias, el convertidor puede reducir la frecuencia de conmutación para proteger contra sobretempertura (consulte P0290).

r1801	CO: Frecuencia modulación real	Min: -	Nivel:	
	Tipo datos: U16	Unidad: kHz	Def: -	3
	Grupo P: INVERTER		Máx: -	

Frecuencia de pulsación actual de los interruptores de potencia del ondulador.

Nota:

Bajo ciertas circunstancias (sobretemperatura del convertidor, consulte P0290), este valor puede diferir de los valores seleccionados en P1800 (frecuencia de pulsación).

P1802 Nivel: Modo modulador Min: 0 EstC: Def: Tipo datos: U16 Unidad: -3 Grupo Pa **INVFRTFR** Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 3

Selecciona el modo modulador convertidor.

Posibles ajustes:

0 Modo automático SVM/ASVM

Modulación bajas pérdidas (ASVM)

Sobremodulación (SVM)

Nota:

La modulación FLB produce menores pérdidas de conmutación que el SVM, pero puede causar rotaciones irregulares a muy bajas vueltas.

SVM con sobre-modulación puede producir distorsiones en la onda de corriente en tensiones de salida muy altas.

SVM sin sobre-modulación reducirá la tensión de salida máxima disponible para el motor.

P1803 Nivel: Modulación máx. Min: Tipo datos: Float Unidad: % 106.0 EstC: CUT Def: 4 Grupo P: **INVERTER** Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx: 150.0

Ajusta el índice de modulación máximo.

Nota:

100 % = límite para el sobre-control (para convertidores ideales sin retardos a la conexión)

P1820 Secuencia fases salida invertida Nivel: Min: EstC: CT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 2 Grupo P: INVERTER Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 1

Cambia el sentido de giro del motor sin cambiar la polaridad de la consigna.

Posibles ajustes:

0 OFF

1 ON

Dependencia:

Si están habilitados el giro positivo y negativo, se utiliza directamente la consigna de frecuencia.

Si están deshabilitados el giro positivo y negativo, el valor de referencia se fija a 0.

Detalles:

Consulte P1000 (Consigna de frecuencia seleccionada)

P1910 Nivel: Selección datos identificac, mot Min: 0 EstC: Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 CT 2 Grupo P: MOTOR Activo: Tras Conf. Puesta serv. Sí Máx: 2

Realiza una identificaión de los datos de motor.

Ejecuta la medición de la resistencia del estator.

Posibles ajustes:

0 Deshabilitado

1 Rs ident. con cambio de parám.

2 Rs ident. sin cambio de parám.

Dependencia:

Sin medición si los datos del motor son incorrectos.

P1910 = 1 : Se sobreescribe el valor calculado para la resistencia del estator (consulte P0350).

P1910 = 2 : Los valores ya calculados no se sobreescriben.

Nota:

Una vez habilitado (P1910 = 1), se genera una alarma A0541 que indica que en la siguiente orden de ON se iniciará la medición de los parámetros del motor.

Nota:

Cuando se elige los ajustes para la medición, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. "con parameter change"

significa que el valor se adopta actualmente como ajuste del parámetro P0350 y se aplica al control tal como se muestra en los siguientes parámetros de sólo lectura.

2. "sin cambio de parámentro"

significa que solo se muestra el valor, es decir, que se muestra a efectos de comprobación en el parámetro de sólo lectura r1912 (resistencia identificada del estator). El valor no se aplica al control.

r1912	Identificar resistencia estator	Min: -	Nivel:	
	Tipo datos: Float	Unidad: Ohm	Def: -	2
	Grupo P: MOTOR		Máx: -	_

Visualiza el valor de la resistencia del estator (fase-a-fase) en [Ohms]

Nota:


Este valor es medido usando el P1910 = 1 ó 2 , es decir, identificación de todos los parámetros con o sin cambio.

P2000	Frecuen	Frecuencia de referencia					Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	50.00	2
	Grupo P:	COMM	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	_

Ajuste de la escala-total de frecuencia utilizada para el bus serie (corresponde a 4000H), E/S analógicas y regulador PID.

Ejemplo:

Si se establece un enlace entre dos parámetros BiCo (o por medio de P0719 o P1000) que posean una normalización (Hex) o una magnitud (Hz) diferente, el valor de entrada es convertido internamente a la normalización que posee el valor de salida.



Nota:

Las variables referenciales se entienden como una ayuda para presentar de manera uniforme el punto de ajuste y las señales de los valores actuales. Esto es también de aplicación a los ajustes establecidos que se han tecleado en forma de porcentaje. Un valor del 100 % corresponde a un valor de datos del proceso de 4000H, ó 4000

0000H en el caso de valores dobles.

En este aspecto, se dispone de los siguientes parámetros:

P2000	Reference frequency	Hz
P2001	Reference voltage	٧
P2002	Reference current	Α


P2001 Tensión de referencia

rension	de referencia			win:	10	INIVEI.
EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: ∨	Def:	1000	3
Grupo P:	COMM	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	2000	•

Escala-total de la tensión de salida (es decir 100 %) utilizada para el bus serie (corresponde a 4000 H). **Ejemplo:**

P0201 = 230 especifica que el valor 4000H recibido via USS significa 230 V.

Si se establece un enlace entre dos parámetros BiCo que posean una normalización (Hex) o una magnitud (V) diferente, el valor de entrada es convertido internamente a la normalización que posee el valor de salida.




P2002 Nivel: Corriente de referencia Min: 0.10 Tipo datos: Float 0.10 EstC: CT Unidad: A Def: 3 COMM Activo: Tras Conf. Puesta serv. No 10000.00 Grupo P: Máx:

Escala-total de la corriente de salida utilizada para el bus serie (corresponde a 4000H).

Ejemplo:

Si se establece un enlace entre dos parámetros BiCo que posean una normalización (Hex) o una magnitud (A) diferente, el valor de entrada es convertido internamente a la normalización que posee el valor de salida.



Nivol

P2009[2]	Escalad	o USS			Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	COMM	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	1	

Habilita la normalización especial para USS.

Posibles ajustes:

0 Deshabilitado Habilitado

Indice:

P2009[0]: Con. del interfase serie COM P2009[1]: Con. del interfase serie BOP

Nota:

Si está habilitada, la consigna principal (palabra 2 del PZD) no se interpreta como un 100 % = 4000H, sino como "absoluto" (por ej. 4000H = 16384 significa

163.84 Hz)

P2010[2] Velocidad transferencia USS

Nivel: Min: EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 6 2 Grupo P: COMM Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx: 9

Ajuste de la velocidad de transmisión para la comunicación USS.

Posibles ajustes:

1200 baud 3 4 2400 baud 5 4800 baud 6 9600 baud 7 19200 baud 8 38400 baud 57600 baud

Indice:

P2010[0] : Con. del interfase serie COM P2010[1] : Con. del interfase serie BOP

P2011[2] **Dirección USS**

Nivel: Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 2 Activo: Tras Conf. Grupo P: COMM Puesta serv. No Máx: 31

Ajuste de la direccción única para cada convertidor.

Indice:


P2011[0] : Con. del interfase serie COM P2011[1]: Con. del interfase serie BOP

Nota:

Se pueden conectar hasta un máximo de 30 convertidores a través del bus serie (es decir 31 convertidores en total) y controlarlos con el protocolo de bus serie USS.

P2012[2] **USS longitud PZD** Nivel: Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 3 COMM Activo: Tras Conf. Puesta serv. No 4 Grupo P: Máx:


Define el número de palabras de 16 bits en la parte PZD del telegrama USS. En esta zona se intercambian continuamente datos de proceso (PZD) entre el máster y los esclavos. la parte de PZD del telegrama USS se utiliza para el punto de ajuste principal y para controlar el convertidor. @Nota El protocolo USS consta de PZD y PKW que se pueden cambiar por parte del usuario mediante los parámetros P2012 y P2013 respectivamente.



PZD transmite una palabra de control y una palabra de punto de ajuste o de estado así como los valores actuales. El número de palabras PZD en un telegrama USS se determina con el parámetro P2012, donde las dos primeras palabras (P2012 >= 2) aon:

- a) palabra de control y punto de ajuste principal, o
- b) palabra de estado y valor actual.

Si P2012 es mayor o igual que 4, se transfiere una palabra adicional de control como 4ª palabra PZD (configuración por defecto).



@NoticeEnd

Indice:

P2012[0]: Con. del interfase serie COM P2012[1]: Con. del interfase serie BOP

Nota:

P2013[2]	USS Ion	gitud PKW			Min:	0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	127	3
	Grupo P:	COMM	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	127	•

Define el número de de palabras de16-bit en la parte PKW del telegrama USS. La parte PKW del telegrama USS se utiliza para leer y escribir valores de los parámetros individualmente. La zona PKW admite variaciones. Dependiendo de las necesidades concretas, se pueden parametrizar longitudes de 3, 4 o diferente número de palabras.

Posibles ajustes:

0 Sin palabras 3 3 Palabras 4 4 Palabras 127 Variable

Indice:

P2013[0] : Con. del interfase serie COM P2013[1] : Con. del interfase serie BOP


Ejemplo:

		Data type	
	U16 (16 Bit)	U32 (32 Bit)	Float (32 Bit)
P2013 = 3	V	Parameter access fault	Parameter access fault
P2013 = 4	V	V	V
P2013 = 127	V	V	V

Nota:

El protocolo USS consta de PZD y PKW que se pueden cambiar por parte del usuario mediante los parámetros P2012 y P2013 respectivamente.

El parámetro P2013 determina el número de palabras PKW en un telegrama USS. Ajustando P2013 = 3 or 4 se determinará el número de palabras PZD que se fijan durante P2013 = 127, y la longitud cambiará automáticamente.



P2013 = 3 fija la longitud PKW pero no permite el acceso a muchos valores paramétricos. Se genera fallo del parámetro si se utiliza un valor situado fuera de la gama en cuyo caso no será aceptado ese valor si bien no se verá afectado el estado del convertidor. Útil para aplicaciones en las que no se cambian los parámetros aunque también se utilizan MM3s. No es posible el modo de radiodifusión con esta configuración.

P2013 = 4 fija la longitud de PKW. Permite el acceso a todos los parámetros, pero los parámetros indexados sólo se pueden leer por índices individuales. El orden de las palabras para cada uno de los valores de palabra es diferente para la configuración de 3 or 127, véase ejemplo.

P2013 = 127, configuración muy útil. La longitud de respuesta PKW varía dependiendo de la cantidad de información que se necesita. Puede leer la información de fallos y todos los índices de un parámetro con un telegrama sencillo con esta configuración.

Ejemplo:

Ajustar P0700 al valor 5 (0700 = 2BC (hex))

	P2013 = 3	P2013 = 4	P2013 = 127
Master → MM4	22BC 0000 0005	22BC 0000 0000 0005	22BC 0000 0005 0000
MM4 → Master	12BC 0000 0005	12BC 0000 0000 0005	12BC 0000 0005

P2014[2]	Retardo	telegrama	USS		Min:	0	Nivel:	Ī
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	0	3	
	Grupo P:	COMM	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	65535		

Define el tiempo después del que se generará un fallo (F0070) sino se recibe ningún telegrama a través de los canales USS.

Indice:


P2014[0] : Con. del interfase serie COM P2014[1] : Con. del interfase serie BOP

Nota:

Por defecto (tiempo ajustado a 0), no se generará ningún fallo (es decir el watchdog deshabilitado).

r2015[4] CO: PZD conexión BOP (USS)
Tipo datos: U16 Unidad: - Def: - Def: - Máx: - Significant de la control de la

Visualiza los datos de proceso recinbidos via USS en la conexión BOP (RS232 USS).



Indice:


r2015[0]: Palabra recibida 0 r2015[1]: Palabra recibida 1 r2015[2]: Palabra recibida 2 r2015[3]: Palabra recibida 3

Nota:

Las palabras de control pueden consultarse como bits en los parámetros r2032 y r2033.

P2016[4] CI: PZD hacia conexión BOP (USS) Nivel: Min: 0:0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 52:0 3 COMM Activo: Inmediat. Puesta serv. No 4000:0 Grupo P: Máx:

Selecciona las señales que se transmitirán a través del interfaz serie via la conexión BOP.



Indice:

P2016[0]: Palabra enviada 0 P2016[1]: Palabra enviada 1 P2016[2]: Palabra enviada 2 P2016[3]: Palabra enviada 3

Ejemplo:

P2016[0] = 52.0 (defecto). En este caso, el valor de r0052[0] (CO/BO: Palabra de estado) se transmite como 1er PZD a la conexión BOP

Nota:


Si el r0052 no está indexado, el visualizador no muestra un índice (".0")

r2018[4] CO: PZD desde conexión COM (USS)
Tipo datos: U16 Unidad: Grupo P: COMM

Nivel:

One: Máx: -

Visualiza los datos de proceso recibidos via USS en la conexión COM.



Indice:


r2018[0]: Palabra recibida 0 r2018[1]: Palabra recibida 1 r2018[2]: Palabra recibida 2 r2018[3]: Palabra recibida 3

Nota:

Las palabras de control pueden consultarse como bits en los parámetros r2036 y r2037.

P2019[4] CI: PZD hacia conexión COM (USS) Nivel: Min: 0.0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 52:0 3 COMM Activo: Inmediat. 4000:0 Grupo P: Puesta serv. No Máx:

Visualiza los datos del proceso recibidos mediante USS en enlace COM.



Indice:

P2019[0]: Palabra enviada 0 P2019[1]: Palabra enviada 1 P2019[2]: Palabra enviada 2 P2019[3]: Palabra enviada 3

Detalles:

Consulte P2016 (PZD en conexión BOP)

r2024[2]	Telegramas libre de error USS		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: COMM		Máx: -	

Visualiza el número de telegramas USS recibidos libres-de-error.

Indice:

r2024[0] : Con. del interfase serie COM r2024[1] : Con. del interfase serie BOP

r2025[2] Telegramas USS rechazados Min: - Nivel:
Tipo datos: U16 Unidad: - Def: Grupo P: COMM Máx: -

Visualiza el número de telegramas USS rechazados.

Indice:

r2025[0]: Con. del interfase serie COM r2025[1]: Con. del interfase serie BOP

r2026[2] Error estructura caracter USS
Tipo datos: U16 Unidad: - Def: - Of: - Máx: - 3

Nivel: Def: - Of: -

Visualiza el número de caracteres USS con errores de trama.

Indice:

r2026[0] : Con. del interfase serie COM r2026[1] : Con. del interfase serie BOP

 r2027[2]
 Error rebase USS
 Min: Nivel:

 Tipo datos: U16
 Unidad: Def: 3

 Grupo P: COMM
 Máx: 3

Visualiza el número de telegramas USS con error de desbordamiento.

Indice:

r2027[0] : Con. del interfase serie COM r2027[1] : Con. del interfase serie BOP

⁻ 2028[2]	Error pa	ridad USS	Tipo datos: U16	Unidad: -		Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P:	COMM				Máx:	-	3
Indice		I número de teleg	ramas USS con error de	paridad.				
muice	r2028[0]:	Con. del interfas Con. del interfas						
2029[2]	Error ini	cialización U				Min:	-	Nivel:
	Grupo P:	COMM	Tipo datos: U16	Unidad: -		Def: Máx:	-	3
			ramas USS con un inicio	o sin identificar.				L L
Indice	r2029[0]:	Con. del interfas Con. del interfas						
2030[2]	Error BC		0 00110 201			Min:	_	Nivel:
2000[2]	Grupo P:		Tipo datos: U16	Unidad: -		Def: Máx:	-	3
			ramas USS con error B0	CC.		mux.		
Indice	: r2030[0] :	Con. del interfas Con. del interfas	e serie COM					
2031[2]		ngitud USS	c serie Boi			Min:	_	Nivel:
200.[2]	Grupo P:		Tipo datos: U16	Unidad: -		Def: Máx:	-	3
			ramas USS con longitud	Lincorrecta				<u>_</u>
Indice	:	_	e serie COM	incorrecta.				
2032	r2031[1] :	Con. del interfas				Min:	-	Nivel:
2032	r2031[1] :	Con. del interfas	e serie BOP	Unidad: -		Min: Def: Máx:	- - -	Nivel:
2032	r2031[1] : BO:Pal.c Grupo P:	Con. del interfas ctrl1 desde co	e serie BOP on. BOP(USS)		USS).	Def:	-	
	r2031[1] : BO:Pal.c Grupo P: Visualiza la os bits:	Con. del interfas ctrl1 desde co	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16		USS). 0	Def:	-	
	BO:Pal.c Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr	e serie BOP On. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP		,	Def: Máx:	-	
	r2031[1]: BO:Pal.c Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na	e serie BOP On. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP		0	Def: Máx:	-	
	r2031[1]: BO:Pal.0 Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida		0 1 0 1 0	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO	-	
	r2031[1]: BO:Pal.0 Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida 1.		0 1 0 1 0 1 0	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.0 Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida 1.		0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.0 Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida .1.		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al.		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al.		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall JOG derechas	e serie BOP On. BOP(USS) Tipo datos: U16 Tol 1 de la conexión BOP Atural Ación rapida 1. Io		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall JOG derechas JOG izquierda	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 Tol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al. do		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
2032	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall JOG derechas JOG izquierda Control desde	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al. do		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall JOG derechas JOG izquierda Control desde	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 Tol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al. do		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10 Bit10	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall JOG derechas JOG izquierda Control desde	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al. do		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	
	r2031[1]: BO:Pal.C Grupo P: Visualiza la os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10 Bit10 Bit11 Bit13	Con. del interfas ctrl1 desde co COMM a palabra de contr ON/OFF1 OFF2: Paro na OFF3:Decelera Impulsos habi RFG habilitad Inicio RFG Cna habilitad Acuse de fall JOG derechas JOG izquierda Control desde Inversión (Cr	e serie BOP Dn. BOP(USS) Tipo datos: U16 rol 1 de la conexión BOP atural ación rapida al. do		0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Def: Máx: NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ	-	

		ctrl2 desde co	on. BOP(USS) Tipo datos: U16	Unidad: -		Min: - Def: -	Nive
	Grupo P:	COMM				Máx: -	
		a palabra de contro	ol 2 de la conexión BOF	es decir palabr	a 4 d	el USS)	
Campo	s bits:						
	Bit00	Frecuencia fi	ja Bit 0		0	NO	
					1	SÍ	
	Bit01	Frecuencia fi	ja Bit 1		0	NO	
					1	SÍ	
	Bit02	Frecuencia fi	ja Bit 2		0	NO	
					1	SÍ	
	Bit08	PID habilitad	0		0	NO	
					1	SÍ	
	Bit09	Freno CC habi	1.		0	NO	
					1	SÍ	
	Bit13	Fallo externo	1		0	SÍ	
					1	NO	
Depend							
	P0700 = 4	(USS en conexión	n BOP) y P0719 = 0 (Ma	ando / Consigna :	= Par	ámetros BICO).	
6	BO:Pal.	ctrl1 des.con.	COM(USS)			Min: -	Nive
-			Tipo datos: U16	Unidad: -		Def: -	3
	Grupo P:	COMM				Máx: -	3
•							<u> </u>
		a palabra de contro	ol 1 de la conexión CON	VI (es decir palab	ra 1 d	lel USS)	
Campo							
	Bit00	ON/OFF1			0	NO	
					1	sí	
	Bit01	OFF2: Paro na	tural		0	sí	
					1	NO	
	Bit02	OFF3:Decelera	ción rapida		0	SÍ	
					1	NO	
	Bit03	Impulsos habi	1.		0	NO	
					1	SÍ	
	Bit04	RFG habilitade	0		0	NO	
					1	sí	
	Bit05	Inicio RFG			0	NO	
					1	sí	
	Bit06	Cna habilitada	a		0	NO	
	DICOO	CIIG HADIIICAU	ч		1	SÍ	
	Bi+07	Nauge de fall	0				
	ו טאבע	ACUSE UE Idili	0				
	D:+00	TOC domoches					
	Bit08	JOG derechas			0	NO CÉ	
					1	SÍ	
		JOG derechas JOG izquierda					
	Bit07	Acuse de fallo	0		0	NO SÍ	

Detalles:

Bit13

Bit14

Bit15

Consulte el r2033 (palabra de control 2 de la conexión BOP)

Bit10 Control desde el PLC

MOP arriba

MOP abajo

Local / Remoto

Bit11 Inversión (Cna. inversión)

0

1

0

0

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

r2037	BO: Pal.ctrl2 des.con.COM(USS)		Min: -	Nivel:
	Tipo datos: U16 Grupo P: COMM	Unidad: -	Def: - Máx: -	3
	'			

Visualiza la palabra de control 2 de la conexión COM (es decir palabra 1 del USS).

Campos bits:

00 8110.			
Bit00	Frecuencia fija Bit 0	0	NO
		1	SÍ
Bit01	Frecuencia fija Bit 1	0	NO
		1	SÍ
Bit02	Frecuencia fija Bit 2	0	NO
		1	SÍ
Bit08	PID habilitado	0	NO
		1	SÍ
Bit09	Freno CC habil.	0	NO
		1	SÍ
Bit13	Fallo externo 1	0	SÍ
		1	NO

Detalles:

Consulte el r2033 (palabra de control 2 de la conexión BOP)

P2040	Retardo t	Retardo telegrama CB					Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	0	3
	Grupo P:	COMM	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	65535	5

Define el tiempo tras el que se generará un fallo (F0070) sino se recibe ningún telegrama via la conexión (CB).

Dependencia:

Ajuste 0 = watchdog deshabilitado

P2041[5]	Parámte	ros CB			Min:	0	Nivel:	
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3	
	Grupo P:	COMM	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	65535		

Configuración de un tarjeta de comunicaciones (CB).

Indice:


P2041[0] : CB parámetro 0 P2041[1] : CB parámetro 1 P2041[2] : CB parámetro 2 P2041[3] : CB parámetro 3 P2041[4] : CB parámetro 4

Detalles:

Consulte el manual apropiado para la tarjeta de comunicaciones para obtener información del protocolo y de los ajustes necesarios

r2050[4]	CO: PZD desde CB			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: COMM	-		Máx: -	

Visualiza el PZD recibido de la tarjeta de comunicaciones (CB).



Indice:

r2050[0] : Palabra recibida 0 r2050[1] : Palabra recibida 1 r2050[2] : Palabra recibida 2 r2050[3] : Palabra recibida 3


Nota:

Las palabras de control pueden consultarse como bits en los parámetros r2090 y r2091.

P2051[4] CI: PZD hacia CB Nivel: Min: 0.0 EstC: Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 52:0 CT 3 COMM Activo: Inmediat. 4000:0 Grupo P: Puesta serv. No Máx:

Conecta el PZD a la CB.

Este parámetro permite al usuario definir la fuente de la palabras de estado y de los valores actuales para la respuesta PZD.



Indice:

P2051[0]: Palabra enviada 0 P2051[1]: Palabra enviada 1 P2051[2]: Palabra enviada 2 P2051[3]: Palabra enviada 3

Frecuentes ajustes:

Palabra de estado 1 = 52 CO/BO: Tensión Palabra de estado 1 (consulte r0052) Valor Actual 1 = 21 Frecuencia de salida del convertidor (consulte r0021)

Otros ajustes BICO son posibles

r2053[5]	Identificación CB			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	3
	Grupo P: COMM	•		Máx: -	

Visualiza los datos de identificación de la tarjeta de comunicaciones (CB). Los diferentes tipos de CB (r2053[0]) se dan en la declaración Enum.

Posibles ajustes:

0 Sin tarjeta opcional CB 1 PROFIBUS DP 2 DeviceNet 256 sin definir

Indice:

r2053[0]: Tipo CB (PROFIBUS = 1) r2053[1]: Versión del firmware r2053[2]: Detalles versión Firmware r2053[3]: Fecha del Firmware (año) r2053[4]: Fecha del Firmware (día/mes)

r2054[7] Diagnosis CB
Tipo datos: U16 Unidad: - Def: - Def: - Máx: - 3

Visualiza la información de diagnóstico de la tarjeta de comunicaciones (CB).

Indice:

r2054[0] : CB diagnosis 0 r2054[1] : CB diagnosis 1 r2054[2] : CB diagnosis 2 r2054[3] : CB diagnosis 3 r2054[4] : CB diagnosis 4 r2054[5] : CB diagnosis 5 r2054[6] : CB diagnosis 6

Detalles:

Consulte el manual adecuado para la tarjeta de comunicaciones.

BO: Pal	. de control 1 de					Nivel:
Grupo P:	COMM	Tipo datos: U16	Unidad: -			3
	a palabra de control	1 recibida de la tarjet	a de comunicacio	nes (CB).		
os bits: Bit00	ON/OFF1					
Bit01	OFF2: Paro natu	ıral	(o sí		
Bit02	OFF3:Deceleraci	ón rapida	(o sí		
Bit03	Impulsos habil.		(O NO		
Bit04	RFG habilitado		(O NO		
Bit05	Inicio RFG		(O NO		
Bit06	Cna habilitada		(O NO		
Bit07	Acuse de fallo		(O NO		
Bit08	JOG derechas		(O NO		
Bit09	JOG izquierda		(O NO		
Bit10	Control desde e	el PLC	(O NO		
Bit11	Inversión (Cna.	inversión)	(O NO		
Bit13	MOP arriba		(O NO		
Bit14	MOP abajo		(O NO		
Bit15	Local / Remoto		(O NO		
	/er relevant commun	ication hoard manua			nronriate se	ttings
			rior protocor denin			Nivel
Grupo P:	COMM	Tipo datos: U16	Unidad: -			3
	palabra 2 de control r	ecibida del panel de	comunicación (CE	3).		<u> </u>
	Frecuencia fija	Bit 0	(O NO		
			=	ı sí		
	-		=	1 SÍ		
			=	ı sí		
			=	ı sí		
	Fallo externo 1		=	ı sí		
	Grupo P: Visualiza I os bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10 Bit11 Bit13 Bit14 Bit15 es: Consulte V BO:Pala Grupo P: Visualiza pos bits: Bit00 Bit01 Bit02 Bit08 Bit09	Grupo P: COMM Visualiza la palabra de control os bits: Bit00 ON/OFF1 Bit01 OFF2: Paro naturalization de la palabra de control os bits: Bit02 OFF3:Deceleracion de la palabra de control os bits: Bit04 RFG habilitado Bit05 Inicio RFG Bit06 Cna habilitada Bit07 Acuse de fallo Bit08 JOG derechas Bit09 JOG izquierda Bit10 Control desde ele Bit11 Inversión (Cna. Bit13 MOP arriba Bit14 MOP abajo Bit15 Local / Remoto es: Consulte Ver relevant commun BO:Palabra de control os bits: Bit00 Frecuencia fija Bit01 Frecuencia fija Bit02 Frecuencia fija Bit08 PID habilitado Bit09 Freno CC habil.	Visualiza la palabra de control 1 recibida de la tarjet os bits: Bit00 ON/OFF1 Bit01 OFF2: Paro natural Bit02 OFF3:Deceleración rapida Bit03 Impulsos habil. Bit04 RFG habilitado Bit05 Inicio RFG Bit06 Cna habilitada Bit07 Acuse de fallo Bit08 JOG derechas Bit09 JOG izquierda Bit10 Control desde el PLC Bit11 Inversión (Cna. inversión) Bit13 MOP arriba Bit14 MOP abajo Bit15 Local / Remoto es: Consulte Ver relevant communication board manua BO:Palabra de control 2 desde CB Tipo datos: U16 Grupo P: COMM Visualiza palabra 2 de control recibida del panel de os bits: Bit00 Frecuencia fija Bit 0 Bit01 Frecuencia fija Bit 1 Bit02 Frecuencia fija Bit 2 Bit08 PID habilitado Bit09 Freno CC habil.	Fipo datos: U16 Unidad: - Grupo P: COMM Visualiza la palabra de control 1 recibida de la tarjeta de comunicacio os bits: Bit00 ON/OFF1 Bit01 OFF2: Paro natural Bit02 OFF3:Deceleración rapida Bit03 Impulsos habil. Bit04 RFG habilitado Bit05 Inicio RFG Bit06 Cna habilitada Bit07 Acuse de fallo Bit08 JOG derechas Bit09 JOG izquierda Bit10 Control desde el PLC Bit11 Inversión (Cna. inversión) Bit13 MOP arriba Bit14 MOP abajo Bit15 Local / Remoto es: Consulte Ver relevant communication board manual for protocol defin BO:Palabra de control 2 desde CB Tipo datos: U16 Unidad: - Grupo P: COMM Visualiza palabra 2 de control recibida del panel de comunicación (CE os bits: Bit00 Frecuencia fija Bit 0 Bit01 Frecuencia fija Bit 1 Bit02 Frecuencia fija Bit 2 Bit08 PID habilitado Bit09 Freno CC habil.	State	Tipo datos: U16

Consulte el manual apropiado para la tarjeta de comunicaciones para obtener información del protocolo y de los ajustes necesarios

P2100[3]	Selecció	ón del númer	o de alarma		Min:	0	Nivel:	
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3	
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	65535		

Selecciona hasta 3 fallos o alarmas para las reacciones no por defecto.

Indice:

P2100[0] : Fallo número 1 P2100[1] : Fallo número 2 P2100[2] : Fallo número 3

Ejemplo:

Si quiere el F0005 para realizar un OFF3 en lugar de un OFF2, ajuste el P2100[0] = 5, y seleccione la reacción deseada en el P2101[0] (en este caso, ajuste el P2101[0] = 3).

Nota:

Todos los códigos de fallo tiene un reacción por defecto de OFF2. Algunos códigos de fallo son causados por fallos hardware (por ej. sobrecorriente) y no pueden cambiarse las reacciones por defecto.

P2101[3]	Valor re	acción al paro	Min:	0	Nivel:		
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4	•

Ajuste de los valores de fallo para la reacción por paro del convertidor seleccionados mediante el P2100 (número de alarma de racción al paro).

Los parámetros indexados especifican las reacciones especiales a los fallos/alarmas definidas en el P2100 índices 0 al 2.

Posibles ajustes:

0 Sin reacción, sin visualización 1 Reacción parada OFF1 2 Reacción parada OFF2

Reacción parada OFF3
Sin reacción, sólo aviso

Indice:

P2101[0]: Valor 1 de reacción de stop P2101[1]: Valor 2 de reacción de stop P2101[2]: Valor 3 de reacción de stop

Nota:

Ajustes del 0 - 3 sólo están disponibles para códigos de fallo

Ajustes del 0 y 4 sólo están disponibles para alarmas

El índice 0 (P2101) se refiere al fallo/alarma del índice 0 (P2100)

P2103 Nivel: BI: 1.Acuse de fallos Min: 0:0 EstC: CT Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 722:2 3 Grupo P: COMMANDS Activo: Tras Conf. 4000:0 Puesta serv. No Máx:

Define la fuente de acuse de fallos, es decir panel frontal/DIN, etc. (dependiendo de los ajustes).

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO)
722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)
722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

P2104	BI: 2. A	cuse de fallos	Min:	0:0	Nivel:		
	EstC:	CT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	0:0	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	•

Selecciona la segunda fuente para el acuse de fallo.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

P2106	BI: Fallo	externo			Min:	0:0	Nivel:
	EstC:	CT COMMANDS	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def: Máx:	1:0 4000:0	3
	Grupo P:	COMMANDS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	wax.	4000.0	

Selecciona la fuente para los fallos externos.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99. BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

r2110[4]	Número de alarma			Min: -	Nivel:
		Tipo datos: U16	Unidad: -	Def: -	2
	Grupo P: ALARMS			Máx: -	_

Visualiza información de alarma.

Un máximo de 2 alarmas activas (índices 0 y 1) y un histórico de dos alarmas (índices 2 y 3) pueden ser consultados.

Indice:

r2110[0]: Últimas alarmas --, alarma1 r2110[1]: Últimas alarmas --, alarma2 r2110[2]: Últimas alarmas -1, alarma3 r2110[3]: Últimas alarmas -1, alarma4

Nota:

El visualizador parpadeará mientras una alrma esté activa. Los LEDs indican en este caso el estado de las alarmas.

Si se usa una AOP, el display mostrará el número y el texto de la alarma activa.

Nota:

Los índices 0 y 1 no se memorizan.

P2111	Número t	Número total de alarmas					Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4	

Visualiza el número de alarma (hasta 4) desde el último reset. Se ajusta a 0 para restear el histórico de las alarmas.

r2114[2] Contador de horas funcionamiento Min: - Nivel: Tipo datos: U16 Unidad: - Def: - Máx: -

Visualiza el contador de tiempo de funcionamiento. Es el tiempo total durante el que la unidad ha estado con corriente. Cada vez que realiza el ciclo de la corriente, guardará el valor, a continuación lo restaura y el contador sigue haciendo el marcaje.

El contador de tiempo de funcionamiento r2114 hará así el cálculo:

Multiplicando el valor de r2114[0] por 65536 y sumándolo después al valor de r2114[1]. La respuesta resultante se dará en segundos. Esto significa que r2114[0] no expresa días.

Si no está conectado AOP, el tiempo de este parámetro se utiliza por parte de r0948 para indicar cuándo ha tenido lugar un error.

Indice:

r2114[0] : Tiempo de sistema, segundos, mando arriba r2114[1] : Tiempo de sistema, segundos, mando abajo

Ejemplo:

If r2114[0] = 1 & r2114[1] = 20864

Obtendremos 1 * 65536 + 20864 = 86400 segundos, lo cual equivale a 1 día.

Detalles:

Véase r0948 (tiempo erróneo)

P2115[3]	Reloj tiempo real AOP				Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	65535	9

Visualiza el tiempo real AOP.

Indice:

P2115[0]: Tiempo real, segundos+minutos P2115[1]: Tiempo real, horas+días P2115[2]: Tiempo real, mes+año

Detalles:


Consulte el P0948 (fallo de tiempo)

		(
P2120	Indicaci	ón contador	Min:	0	Nivel:		
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	4
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	65535	_

Indica el número total de events de alarma. Este parámetro se incremente cada vez que un evento de alarma tiene lugar.


P2150	Frecuen		Min:	0.00	Nivel:		
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	3.00	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10.00	0

Define el nivel de histéresis aplicado para comparar frecuencia y velocidad con el umbral como se ilustra en el diagrama de abajo



P2155	Frecuen	cia umbral f1			Min:	0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	30.00	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	650.00	

Ajusta un umbral para comparar la velocidad actual o la frecuencia con los valores umbrales. Este umbral de controles bits de estado 4 y 5 de la palabra de estado 2 (r0053).



P2156	Tiempo	Tiempo de retardo de frec. umb 1					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	10	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10000	


Ajusta el tiempo de retardo previo a la comparación con la frecuencia umbral (P2155).

Detalles:

Consulte el diagrama del P2155 (frecuencia umbral f_1)

P2164	Histéres	Histéresis desviación-frec.					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: Hz	Def:	3.00	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10.00	


Histéresis de frecuencia para la detección de la desviación permitida (sobre la consigna) o frecuencia o velocidad. Esta frecuencia controla el bit 8 de la palabra de estado 1 (r0052) y el bit 6 de la palabra de estado 2 (r0053).



P2167 Nivel: Frecuencia desconexión f,off Min: 0.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: Hz Def: 1.00 3 **ALARMS** Activo: Inmediat. Puesta serv. No 10.00 Grupo P: Máx:

Ajuste del umbral de frecuencia por debajo del cual el convertidor se desconecta.

Si la frecuencia cae por debajo de este límite, el bit 1 de la palabra de estado 2 (r0053)se pone a 1.



Dependencia:

Desconexión sólo si está activo un OFF1 o un OFF3.

P2168	Toff retardo (desconex. convert)					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	10	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10000	

Define el tiempo durante el que el convertidor puede trabajar por debajo de la frecuencia de desconexión (P2167) antes de que la desconexión ocurra.

Dependencia:

Activo si el freno de mantenimiento (P1215) no está parametrizado.


Detalles:

Consulte el diagrama del P2167 (frecuencia de desconexión)

P2170	Corrient	Corriente umbral I,umbral					Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	100.0	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	400.0	

Define la corriente umbral en [%] relativo al P0305 (corriente nominal del motor) para ser utlizado en comparaciones entre la I_act y la I_Thresh tal y como se ilustra en el diagrama inferior.

|I_act| > I_thresh



Nota:

Este umbral controla el bit 3 de la palabra de estado 3 (r0053)

P2171	Corriente de retardo				Min:	0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	10	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10000	


Define el tiempo de retardo previo a la activación de la comparación de corriente.

Detalles:

consulte el diagrama del P2170 (corriente umbral I,thresh)

P2172	Tensión umbral circ. intermedio					0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: ∨	Def:	800	3
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	2000	

Define la tensión del circuito intermedio para compararse como la tensión actual tal y como se ilustra en el diagrama inferior.



Nota:

Esta tensión controla los bits 7 y 8 de la palabra de estados 3 (r0053)

P2173	Tiempo retardo Vdc			Min:	0	Nivel:
	EstC: CUT	Tipo datos: U16	Unidad: ms	Def:	10	3
	Grupo P: ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10000	

Define el tiempo de retardo previo a la activación del umbral de comparación.


Detalles:

Consulte el diagrama del P2172 (umbral de tensión del circuito intermedio)

P2179	Límite corriente sin ident carg					0.0	Nivel:	l
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	3.0	3	l
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	10.0	•	l

Corriente umbral para la A0922 (pérdida de carga) en [%] relativo al P0305 (corriente nominal del motor) tal y como se ilustra en el diagrama inferior.

Load missing



Nota:

Puede ser que el motor no esté conectado (pérdida de carga) o se ha perdido una fase.

Nota:

Si la consigna de un motor no puede introducirse y el límite de corriente (P2179) no es superado, la alarma A0922 (carga no aplicada) se dispara cuando el tiempo de retardo (P2180) expira.

P2180	Retardo	Retardo tiempo sin identif carga					Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT ALARMS	Tipo datos: U16 Activo: Inmediat.	Unidad: ms Puesta serv. No	Def: Máx:	2000 10000	3

Tiempo de retardo para la pérdida de carga

Nota:

Puede ser que el motor no esté conectado (pérdida de carga) o se ha perdido una fase.

Nota:

Si la consigna de un motor no puede introducirse y el límite de corriente (P2179) no es superado, la alarma A0922 (carga no aplicada) se dispara cuando el tiempo de retardo (P2180) expira.

Detalles:

onsulte el diagrama del P2179 (límite de corriente para la no identificación de carga)

2197	CO/BO	: Palabra esta	ado 1 monitor			Min:	-	Nivel:
	Grupo P:	ALARMS	Tipo datos: U16	Unidad: -		Def: Máx:	-	2
		stado (palabra de	estado 1) del monitor de	estado.				
Cam	pos bits:							
	Bit00	f_act <= P1	.080 (f_min)			NO		
				:	1	SÍ		
	Bit01	f_act <= P2	155 (f_1)			NO		
				:	1	SÍ		
	Bit02	f_act > P2	155 (f_1)		0	NO		
					1	SÍ		
	Bit03	f_act > ce	ero		0	NO		
					1	SÍ		
	Bit04	f act >= cn	na. (f set)		0	NO		
		_	_		1	SÍ		
	Bit05	f act <= P2	167 (f off)		0	NO		
		_	<u> </u>		1	SÍ		
	Bit06	f act > P1	.082 (f max)		0	NO		
		_	<u> </u>		1	SÍ		
	Bit07	f act == cn	na. (f set)		0	NO		
			(== ,		1	SÍ		
	Bit08	Intens. real	. r0027 >= P2170		0	NO		
					1	SÍ		
	Bit09	Vdc act, sin	filtrar <p2172< td=""><td></td><td>_</td><td>NO</td><td></td><td></td></p2172<>		_	NO		
	Dicos	vac acc. bii	r riferar (12172		1	SÍ		
	Bit10	Vdc act sin	filtrar>P2172		_	NO		
	DICIO	vac acc. bii	1 1110101/121/2		1	SÍ		
	Bit11	Condición de	no carga	•	_	NO		
	DICII	condiction de	. 110 Carga		1	SÍ		
2200	RI: Hah	ilitación regu	ılador PID			Min:	0:0	Nivel:
2200	EstC:	CUT	Tipo datos: U32	Unidad: -		Def:	0:0	2

Modo PID Permite al usuario habilitar/deshabilitar el regulador PID. El ajuste a 1 habilita el regulador de lazo-cerrado PID.

Puesta serv. No

Activo: Tras Conf.

Dependencia:

Grupo P: TECH

El ajuste a 1 deshabilita automáticamente los tiempos de rampa normales ajustados en el P1120 y el P1121 y las consigna de frecuencia normales.

Tras un comando de OFF1 o OFF3, no obstante, la frecuencia del convertidor disminuirá hasta cero utilizando el tiempo de deceleraciónajustado en el P1121 (P1135 para el OFF3).

Nota:

La fuente de consigna del PID se selecciona usando el P2253. La consigna del PID y la realimentación de la señal PID se interpretan como valores en [%] (no en [Hz]). La salida del regulador PID se visualiza como [%] y luego se escala en [Hz] a través del P2000 (frecuencia de referencia) cuando el PID está habilitado.

En el nivel 3, la fuente de habilitación del regulador PID puede provenir también de las entradas digitales en los ajustes 722.0 al 722.2 para DIN1 al DIN3 o desde cualquier otra fuente BiCo

Nota:

Las frecuencias mínimas y máximas del motor (P1080 y P1082) así como la frecuencias inhibidas (P1091 al P1094) permanecen activas en la salida del convertidor. Sin embargo, la habilitación de ls frecuencias inhibidas con el regulador PID puede producir inestabilidades.

Máx: 4000:0

P2201 Consigna PI fija 1 Nivel: Min: -130.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Unidad: % Def: 0.00 2 130.00 Grupo P: **TECH** Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx:

Define la Consigna Fija 1 del PID

Además, se pueden seleccionar cualquiera de las entradas disgitales parametrizadas como consignas de Frecuencias Fijas PID a través de las entradas digitales (P0701 - P0703).

Existen tres modos diferentes de selección de la consigna fija PID:

1 Selección directa (P0701 = 15 o P0702 = 15, etc)

En este modo de trabajo, la entrada digital 1 selecciona una consigna fija PID.

2 Selección directa con orden de ON (P0701 = 16 o P0702 = 16, etc.)

Idéntico al 1), excepto que este tipo de selección envía la orden de ON coincidente con cualquier selección de consigna.

3 Selección por Codificación Binaria (P0701 - P0706 = 17)

Utilizando este método para seleccionar las Frecuencias Fijas PID permite escoger hasta 7 puntos diferentes de consigna PID. Las consignas se seleccionan de acuerdo a la tabla siguiente:

		DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive
P2201	PID-FF1	Inactive	Inactive	Active
P2202	PID-FF2	Inactive	Active	Inactive
P2203	PID-FF3	Inactive	Active	Active
P2204	PID-FF4	Active	Inactive	Inactive
P2205	PID-FF5	Active	Inactive	Active
P2206	PID-FF6	Active	Active	Inactive
P2207	PID-FF7	Active	Active	Active

Dependencia:

P2000 = 1 require un nivel 2 de acceso de usuario para habilitar la fuente de consigna.

En modo 1 (arriba):

El comando ON requiere el arranque del motor (habilitación de pulsos).

En modo 2 (arriba):

Si las entradas se programan como consignas fijas PID y se seleccionan a la vez, las consignas seleccionadas se suman.

Nota:

Se pueden mezclar diferentes tipos de frecuencias; sien embargo, recuerde que se sumarán todas si se seleccionan a la vez.

100 % = 4000 hex

P2202	Consigna PI fija 2		Min:	-130.00	Nivel:	
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	10.00	2
	Grupo P: TECH	Activo: Inmediat	Puesta serv. No	Máx:	130 00	_

Define Consigna Fija 2 PID

Detalles:

Consulte el P2201 (Consigna Fija 1 PID).

P2203	Consigna PI fija 3				Min:	-130.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	20.00	2
	Grupo P:	TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	130.00	

Define Consigna Fija 3 PID

Detalles:

Consulte el P2201 (Consigna Fija 1 PID)

P2204	Consigna PI fija 4				Min:	-130.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	30.00	2
	Grupo P:	TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	130.00	_

Define Consigna Fija 4 PID

Detalles:

Consulte el P2201 (Consigna Fija 1 PID).

P2205	Consigna PI fija 5				-130.00	Nivel:
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	40.00	2
	Grupo P: TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	130.00	_

Define Consigna Fija 5 PID

Detalles:

Consulte el P2201 (Consigna Fija 1 PID).

							7
P2206	Consigna		-		Min:	-130.00	Nivel:
		CUT FECH	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: % Puesta serv. No	Def: Máx:	50.00 130.00	2
			Adito: miniculat.	1 40514 5017.110	mux.	100.00	
Detal		igna Fija 6 PID					
Detai		P2201 (Consign	na Fija 1 PID).				
2207	Consigna	PI fiia 7	,		Min:	-130.00	Nivel:
	_	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	60.00	2
	Grupo P: T	ГЕСН	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	130.00	
	Define Consi	igna Fija 7 PID					
Detal		20004 (0 :	F" 4 DID)				
2010		P2201 (Consign					Nimal
2216		n signa fija P ⊃⊺	Tipo datos: U16	Unidad: -	Min: Def:	1 1	Nivel:
		ΓECH	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	3	3
		cias fijas para la e el modo de se	i consigna PID pueden se elección Bit 0	leccionarse de tres mo	oaos aitei	entes. Paran	netro ei
Posil	oles ajustes:	, or mode de ee	NOCOLOTI BIL C.				
		elección direcci					
		elección direcci el. código binari					
2217		nsigna fija P			Min:	1	Nivel:
		CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	1	3
	Grupo P: T	ΓECH	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	3	
	BCD o Selec	ción directa Bit	1 para la consigna PID.				
Posil	oles ajustes:						
		elección direcci elección direcci					
		eleccion direcci	on + orden on				
	3 Se	el. código binari	o + orden ON				
2218					Min:	1	Nivel:
2218	Modo con	el. código binari I signa fija P CT		Unidad: -	Min: Def:	1	_
2218	Modo con EstC:	signa fija P	PID - Bit 2	Unidad: - Puesta serv. No			Nivel:
	Modo con EstC: C Grupo P: T	n signa fija P CT FECH	PID - Bit 2 Tipo datos: U16		Def:	1	_
	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Selection	n signa fija P CT FECH cción directa Bit	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID.		Def:	1	_
	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select bles ajustes:	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direcci	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón		Def:	1	_
	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select bles ajustes: 1 Se 2 Se	n signa fija P CT FECH cción directa Bit	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON		Def:	1	_
Posit	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select bles ajustes: 1 Set 2 Set 3 Set	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direcci elección direcci el. código binari	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON		Def:	1	_
Posit	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Selectores ajustes: 1 Set 2 Set 3 Set BI: Selectores C	nsigna fija P T TECH ción directa Bit elección direcci elección direcci el. código binari c. Cna.fija.P	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON o + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32	Puesta serv. No Unidad: -	Def: Máx: Min: Def:	0:0 0:0	3
Posit	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Selectores ajustes: 1 Set 2 Set 3 Set BI: Selectores	nsigna fija P T TECH ción directa Bit elección direcci elección direcci el. código binari c. Cna.fija.P	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON	Puesta serv. No	Def: Máx:	0:0	3 Nivel:
Posit 2220	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select coles ajustes: 1 Se 2 Se 3 Se BI: Select EstC: C Grupo P: C Define la fuel	nsigna fija P TECH ción directa Bit elección direcci elección direcci el. código binari c. Cna.fija.P CT COMMANDS	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON o + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32	Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx: Min: Def:	0:0 0:0	3 Nivel:
Posit P2220	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select coles ajustes: 1 Se 2 Se 3 Se BI: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue uentes ajustes:	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direccielección direcciel. código binario. C. Cna.fija.P CT COMMANDS	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON o + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel	Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0	Def: Máx: Min: Def:	0:0 0:0	3 Nivel:
Posit 2220	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select BcD o Select Set	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direcci elección direcci el. código binari c. Cna.fija.P CT COMMANDS nte de mando de intrada digital 1	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus	Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO)	Def: Máx: Min: Def:	0:0 0:0	3 Nivel:
Posit 2220	Modo con EstC:	reción directa Bit elección direccielección direccienta.	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus	Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO)	Def: Máx: Min: Def: Máx:	0:0 0:0 0:0 4000:0	Nivel:
Posit P 2220 Frecu	Modo con EstC:	recipional fija Porto directa Bit elección directa Bit elección direccielección direccielección direccielección direccielección direccielección direccielección direccielección direccielección directa COMMANDS ente de mando de elección directa digital 1 entrada digital 2 entrada digital 3 entrada digital 4	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar	Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO)	Def: Máx: Min: Def: Máx:	0:0 0:0 0:0 4000:0	Nivel:
Posit P 2220 Frecu	Modo con EstC:	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direcci	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar	Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO)	Min: Def: Máx:	0:0 0:0 0:0 4000:0	Nivel:
Posit P 2220 Frecu	Modo con EstC:	rechange of the control of the contr	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32	Unidad: - Puesta serv. No Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) tado a 99, BICO) tado a 99, BICO Unidad: -	Min: Def: Máx:	1 3 0:0 0:0 4000:0 justado a 99 0:0 0:0	Nivel:
Posit P 2220 Frecu	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select Bl: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue uentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er 722.3 = Er Bl: Select EstC: C Grupo P: C	recommendada digital 1 htrada digital 2 htrada digital 4 htrada digital 5 htrada digital 5 htrada digital 4 htrada digital 5 htrada digital 5 htrada digital 6 htrada digital 7 htrada digital 8 htrada digital 8 htrada digital 9	PID - Bit 2 Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No Control of the control o	Min: Def: Máx:	0:0 0:0 0:0 4000:0	Nivel:
Posit P2220 Frecu P2221	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select Bl: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue Lentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er 722.3 = Er Bl: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue Lentes ajustes: C Define la fue Lentes ajustes ajustes ajustes ajustes	risigna fija Por FECH ción directa Bitelección direccielección direccielección direcciele. código binario. Cna.fija.Por ECOMMANDS nte de mando distrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 3 ntrada digital 4 c. Cna.fija.Por ECT	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32	Unidad: - Puesta serv. No Control of the control o	Min: Def: Máx:	1 3 0:0 0:0 4000:0 justado a 99 0:0 0:0	Nivel:
Posit P2220 Frecu P2221	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select Bl: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue uentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er 722.3 = Er Bl: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue uentes ajustes:	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direccielección direccielección direccielección direcciele. código binario. C. Cna.fija.P CT COMMANDS Intrada digital 1 Intrada digital 2 Intrada digital 3 Intrada digital 4 C. Cna.fija.P CT COMMANDS Inte de mando cielección directe Intrada digital 3 Intrada digital 4 C. Cna.fija.P CT COMMANDS Inte de mando cielección directe Intrada digital 4 Intrada digit	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 etado a 99, BICO) etado a 99, BICO) etado a 99, BICO) nalógica, requiere P070 Unidad: - Puesta serv. No 1.	Min: Def: Máx:	1 3 0:0 0:0 4000:0 justado a 99 0:0 0:0	Nivel:
Posit 2220 Frecu 2221	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select BcD o Select BcD o Select SetC: C Grupo P: C Define la fue Lentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er 722.3 = Er Bl: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue Lentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direcci elección dirección commando command	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON in + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (requiere P0701 esté ajus (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0702 esté ajus	Unidad: - Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) nalógica, requiere P070 Unidad: - Puesta serv. No 1. stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO)	Min: Def: Máx:	1 3 0:0 0:0 4000:0 justado a 99 0:0 0:0	Nivel:
Positi P2220 Frecu P2221	Modo con EstC:	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direccielección direccielección direcciele. código binari c. Cna.fija.P CT COMMANDS nte de mando cientrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 3 ntrada digital 4 c. Cna.fija.P CT COMMANDS nte de mando cientrada digital 2 ntrada digital 3 ntrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 1 ntrada digital 1 ntrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 3	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus	Unidad: - Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) nalógica, requiere P070 Unidad: - Puesta serv. No 1. stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO)	Min: Def: Máx:	1 3 0:0 0:0 4000:0 justado a 99 0:0 0:0	Nivel: 3
Positi P2220 Frecu P2221	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select bles ajustes: 1 Se 2 Se 3 Se BI: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue Lentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er 722.3 = Er BI: Select EstC: C Grupo P: C Define la fue Lentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er BI: Select BI: Select Lentes ajustes: 722.0 = Er 722.1 = Er 722.2 = Er	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direccielección dirección direc	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus	Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) nalógica, requiere P070 Unidad: - Puesta serv. No 1. stado a 99, BICO)	Min: Def: Máx: Min: Def: Máx: Min: Min: Min:	0:0 0:0 4000:0 4000:0	Nivel: 3 Nivel:
P2220 Frecu P2221	Modo con EstC: C Grupo P: T BCD o Select BCD o Select Set	nsigna fija P CT FECH cción directa Bit elección direccielección direccielección direcciele. código binari c. Cna.fija.P CT COMMANDS nte de mando cientrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 3 ntrada digital 4 c. Cna.fija.P CT COMMANDS nte de mando cientrada digital 2 ntrada digital 3 ntrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 1 ntrada digital 1 ntrada digital 1 ntrada digital 2 ntrada digital 3	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf. 2 para la consigna PID. ón ón + orden ON io + orden ON ID Bit 0 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID sel (requiere P0701 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (a través de la entrada ar ID Bit 1 Tipo datos: U32 Activo: Tras Conf. de la consigna fija PID Bit (requiere P0701 esté ajus (requiere P0702 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus (requiere P0703 esté ajus	Unidad: - Puesta serv. No Unidad: - Puesta serv. No ección Bit 0 stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) nalógica, requiere P070 Unidad: - Puesta serv. No 1. stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO) stado a 99, BICO)	Min: Def: Máx:	0:0 0:0 4000:0 4000:0	Nivel: 3

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

r2224 CO: Consigna fija PID activa
Tipo datos: Float Unidad: % Def: Grupo P: TECH

Nivel:

2

Visualiza la salida total de la selección de consigna fija PID.

Nota:

100 % = 4000 hex

P2231 Nivel: Memorización cna. del PID-MOP Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 0 2 Activo: Inmediat. Grupo P: TECH Puesta serv. No Máx: 1

Memorización de la consigna

Posibles ajustes:

O Cna PID-MOP no será guardada

1 Cna PID-MOP guardada (act P2240)

Dependencia:

Si está seleccionado el 0, la consigna retorna al valor ajustado en P2240 (consigna del PID-MOP) tras una orden OFF

Si se selecciona el 1, se 'memoriza' la consigna activa y el P2240 se actualiza con el valor actual.

Detalles:

Consulte el P2240 (consigna del PID-MOP)

P2232 Inhibir inversión del PID-MOP Nivel: Min: Tipo datos: U16 EstC: CT Unidad: -Def: 1 2 Grupo P: TECH Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx:

Inhibe la selección de consigna inversa cuando el potenciómetro motorizado PID está elegido como fuente de consigna principal o de consigna adicional.

Posibles ajustes:

0 Dirección inversa habilitada1 Dirección inversa inhibida

Nota:

El ajuste 0 habilita un cambio de giro del motor usando la consigna del potenciómetro motorizado (subir/bajar frecuencia bien por entradas digitales o con los botones de subir/bajar del potenciómetro motorizado).

Nivel: P2235 BI: Habilitar PID-MOP (UP-cmd) 0:0 Min: Tipo datos: U32 Def: 19:13 EstC: Unidad: -CT 3 COMMANDS Activo: Tras Conf. 4000:0 Grupo P: Puesta serv. No Máx:

Define la fuente para el comando ARRIBA.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Digital entrada 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO) 722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

19.D = Flecha ARRIBA del teclado

Dependencia:

Para cambiar la consigna:

1. Utilice las flechas ARRIBA / ABAJO del BOP o

2. Ajuste el P0702/P0703 = 13/14 (función de las entradas digitales 2 y 3)

P2236 BI: Habilitar PID-MOP (DOWN-cmd) Nivel: Min: 0:0 EstC: CT Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 19:14 3 Activo: Tras Conf. Grupo P: COMMANDS Puesta serv. No Máx: 4000:0

Define la fuente para el comando ABAJO.

Frecuentes ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requiere P0701 esté ajustado a 99, BICO) 722.1 = Entrada digital 2 (requiere P0702 esté ajustado a 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requiere P0703 esté ajustado a 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (a través de la entrada analógica, requiere P0704 esté ajustado a 99)

19.E = Flecha ABAJO del teclado

Dependencia:

Para cambiar la consigna:

1. Utilice las flechas ARRIBA / ABAJO del BOP o

2. Ajuste el P0702/P0703 = 13/14 (función de las entradas digitales 2 y 3)

P2240 Nivel: Consigna del PID-MOP Min: -130.00 EstC: Tipo datos: Float Unidad: % Def: 10.00 CUT 2 Grupo P: Activo: Inmediat. 130.00 TECH Puesta serv. No Máx:

Consigna del potenciómetro motorizado.

Permite al usuario ajustar una consigna digital PID en [%].

Nota:

100 % = 4000 hex

r2250	CO: Consigna salida del PID-MOP	Min: -	Nivel:	
	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def: -	2
	Grupo P: TECH		Máx: -	

Visualiza la consigna de salida del potenciómetro motorizado en [%].


Nota:

100 % = 4000 hex

P2253 Nivel: CI: Consigna PID Min: 0:0 EstC: CUT Tipo datos: U32 Unidad: -Def: 0:0 2 Activo: Tras Conf. 4000:0 Grupo P: TECH Puesta serv. No Máx:

Define la fuente de consigna para la entrada de consigna PID.

Este parámetro permite al usuario seleccionar la fuente de consigna para el PID. Normalmente, se selecciona una consigna digital o una consigna fija PID o una consigna activa.



Frecuentes ajustes:

755 = Entrada analógica 1

2224 = Consigna Fija PI (consulte del P2201 al P2207)

2250 = Consigna Pl activa (consulte el P2240)

P2254 CI: Fuente compensación PID Min: 0:0 Nivel: Tipo datos: U32 EstC: CUT Unidad: -Def: 0:0 3 4000:0 Grupo P: TECH Activo: Tras Conf. Puesta serv. No Máx:

Selecciona la fuente de compensación para la consigna PID. Esta señal se multiplica por la ganacia de compensación y se añade a la consigna del PID.

Frecuentes ajustes:

755 = Entrada analógica 1

2224 = Consigna Fija PI (consulte del P2201 al P2207)

2250 = Consigna PI activa (consulte el P2240)

P2255	Factor ganance	Min:	0.00	Nivel:		
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: -	Def:	100.00	3
	Grupo P: TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	100.00	•


Factor de ganancia para la consigna PID. La entrada de compensación se multiplica por este factor de ganancia para dar lugar a una relación adecuada entre la consigna y la compensación.

P2256	Factor ganancia compensación PID				Min:	0.00	Nivel:	l
	EstC: Cl	CUT Tipo datos: Float		Unidad: -	Def:	100.00	3	l
	Grupo P: TE	ECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	100.00		l

Factor de ganancia para la compensación PID. Este factor de ganancia escala la señal de compensación, que se añade ala consigna principal del PID.

P2257 Tiempo de aceleración cna. PID Nivel: Min: 0.00 EstC: Tipo datos: Float Unidad: s Def: 1.00 2 Grupo P: **TECH** Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx: 650.00

Ajusta el tiempo de aceleración para la consigna PID.



Dependencia:

P2200 = 1 (Control PID habilitado) deshabilita los tiempo de rampa normales (P1120).


El tiempo de rampa PID es efectivo únicamente sobre la consigna PID y sólo está activ cuando se cambia la consiga del PID o cuando se da la orden de MARCHA (cuando el consigna PID utiliza esta rampa para alcanzar su valor partiendo del 0 %).

Nota:

Un ajuste demasiado corto del tiempo de aceleración puede causar un fallo en el convertidor, por ej sobrecorriente.

P2258	Tiempo de deceleración cna. PID					0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	1.00	2
	Grupo P:	TECH	Active: Inmediat	Duosta sory No	Máv	650.00	_

Ajusta el tiempo de deceleración para la consigna PID.



Dependencia:

P2200 = 1 (Control PID habilitado) deshabilita los tiempos de rampas normales (P1120).

Los tiempos de rampa de consigna PID se usan únicamente en los cambios de consigna PID.

P1121 (tiempo de deceleración) y P1135 (tiempo de deceleración OFF3) define los tiempos de rampa usados tras un OFF1 y un OFF3 respectivamente.

Nota:

Un ajuste demasiado corto del tiempo de deceleración puede causar un fallo en el convetidor de sobretensión (F0002) / sobrecorriente (F0001).

*2260	CO: Cor	soigno PID acti			Min		Nivel:
r2260	CO: Cor	nsigna PID acti	Tipo datos: Float	Unidad: %	Min: Def:	-	2
	Grupo P:	TECH			Máx:	-	
Nata	Visualiza la	a consigna PID tota	l activa en [%].				
Nota:	100 % = 40	000 hex					
P2261		nte tiempo filtro			Min:	0.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT TECH	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: s Puesta serv. No	Def: Máx:	0.00 60.00	3
			empo para el suavizado				
Nota:	Ajuste de t	una constante de tie	empo para el suavizado	de la consigna FID.			
	0 = sin sua						N.C I
r2262	CO: Cor	nsigna filtrada	PID activa Tipo datos: Float	Unidad: %	Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P:	TECH			Máx:	-	3
	Visualiza la consiga PID en [%] después del suavizado.						
Nota:	100 % = 40	000 hev					
P2264		imentación PIC)		Min:	0:0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U32	Unidad: -	Def:	755:0	2
	Grupo P:	TECH	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	4000:0	
Erocu	Selecciona entes ajuste		eñal de realimentación	del PID.			
11600	755 = Ana	alog entrada 1 setp	oint				
		Consigna fija PID Consigna de salida	del PID-MOP				
Nota:	2230 -	Consigna de Sanda	del FID-MOF				
		e encuentra seleccio s parámetros del P0	onada la entrada analóg 1756 al P0760.	ica, el offset y la gana	ncia pue	den impleme	entarse
P2265		nte tiempo filtro		llusidadı.	Min:	0.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT TECH	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: s Puesta serv. No	Def: Máx:	0.00 60.00	2
	Define la c	onstante de tiempo	para el filtro de la seña	I de realimentación.			
·2266		limentación Pl	•		Min:	-	Nivel:
Nota:	Crumo Di	TECH	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	-	2
	Grupo P:				Máx:	-	
	Visualiza la señal de realimentación PID en [%].						
.1014.	100 % = 40	000 hex					
P2267		áx. realimentad			Min:	-200.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT TECH	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: % Puesta serv. No	Def: Máx:	100.00 200.00	3
	Ajusta el límite superior para el valor de la señal de realimentación en [%].						
Nota:							
Nota:	100 % = 40	000 hex					
.1014.	Cuando el	PID está habilitado	(P2200 = 1) y la señal	supera este valor, el d	convertide	or fallará con	F0222 .
P2268		ín. realimentac	-		Min:	-200.00	Nivel:
	EstC: Grupo P:	CUT TECH	Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: % Puesta serv. No	Def: Máx:	0.00 200.00	3
	Ajusta el límite inferior para el valor de la señal de realimentación en [%].						
Nota:	Ajusta ei III	mile imenor para ei	vaior de la serial de les	иппенкаской ей [%].			
Na4	100 % = 40	000 hex					
Nota:		PID está habilitado	(P2200 = 1) y la señal	es menor que este val	or, el co	nvertidor falla	ará con
	F0221.						
P2269		ia aplicada a re	ealimenent.		Min:	0.00	Nivel:
P2269		ia aplicada a re CUT TECH	ealimenent. Tipo datos: Float Activo: Inmediat.	Unidad: - Puesta serv. No	Min: Def: Máx:	0.00 100.00 500.00	Nivel:

Permite al usuario escalar la señal de realimentación como un valor en porcentaje [%].

Una ganancia del 100.0 % significa que la señal de realimentación no ha variado de su valor original.

Edición 04/02 **Parámetros**

P2270	Selecció	n funció	n realimentación		Min:	0	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	3
	Grupo P:	TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	3	

Aplica funciones matemáticas a la señal de realimentación, permitiendo la multiplicación del resultado por el P2269 (ganancia aplicada a la realimentación PID).

Posibles ajustes:

0 Deshabilitado

Curva cuadrática (curva(x)) 1

Cuadrática 2 (x*x)

3 Cubo (x^*x^*x)

P2271 **Tipo de transductor PID**

Nivel: Min: 0 EstC: CUT Tipo datos: U16 Unidad: -Def: 2 Grupo P: Activo: Inmediat TECH Puesta serv. No Máx: 1

Permite al usuario seleccionar el tipo de sensor para la señal de realimentación PID.

Valores:

P2271 = 0 : [por defecto]

Si la señal de realiementación es menor que la consigna PID, el regulador PID aumentará la velocidad del motor para corregirlo.

P2271 = 1:

Si la señal de realiementación es mayor que la consigna PID, el regulador PID disminuirá la velocidad del motor para corregirlo.

Posibles ajustes:

Deshabilitado

Invers. señal realimentación PID

Nota:

Es indispensable que seleccione el tipo de sensor correctamente.

Si no está seguro de si debe poner un 0 o un 1, puede determinarse el tipo correcto como se indica a continuación:

- 1 Deshabilite la función PID (P2200 = 0).
- 2 Aumente la frecuencia del motor mientras mide la señal de realimentación.
- 3 Si la señal de realimentación aumenta a medida que aumenta la frecuencia del motor, el tipo de señal de sensor PID debe ser 0.
- 4 Si la señal de realimentación decrece a medida que aumenta la frecuencia del motor, el tipo de señal de sensor PID debe ser 1.

r2272 Nivel: CO: Señal realimentación escala Min: Tipo datos: Float Unidad: % Def: 2 Grupo P: TECH Máx:

Visualiza la señal de realimentación escalada en [%]

Nota:

100 % = 4000 hex

r2273 CO: Error PID Nivel: Min: Tipo datos: Float Unidad: % Def: 2 Grupo P: TECH Máx:

Visualiza la señal de error PID (diferencia) entre la consigna y las señales de realimentación en [%]

Nota:


100 % = 4000 hex

Parámetros Edición 04/02

P2280 Nivel: Ganacia proporcional PID Min: 0.00 EstC: CUT Tipo datos: Float Def: 3.00 Unidad: -2 125.00 Grupo P: **TECH** Activo: Inmediat. Puesta serv. No Máx:

Permite al usuario ajustar la ganancia proporcional para el regulador PID.

El regulador PID se implementa usando el modelo estandar.



Para obtener los mejores resultados, habilite los términos P e I.

Dependencia:

P2280 = 0 (término P de PID = 0):

El término I actúa con el cuadrado de la señal de error.

P2285 = 0 (Término I de PID = 0):

El regulador PID actúa como regulador P o PD respectivamente.

Nota:

Si el sistema es propenso a cambios de nivel habituales en la señal de realimentación, el término P deberá ajustarse a un valor bajo (0.5) con un término I rápido para obtener el mejor rendimiento.

P2285	PID integral time			Min:	0.00	Nivel:
	EstC: CUT	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	0.00	2
	Grupo P: TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	100.00	_

Sets integral time constant for PID controller.

Detalles:

See P2280 (PID proportional gain).

P2291	Límite s	uperior s	salida PID		Min:	-200.00	Nivel:	
	EstC:	ĊUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	100.00	2	
	Grupo P:	TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	200.00		l

Ajuste del límite superior para la salida del regulador PID en [%].

Dependencia:

Si la F máx. (P1082) es mayor que el P2000 (frecuencia de referencia), incluso el P2000 o el P2291 (límite superior salida PID) debe cambiarse para alcanzar la F máx.

Nota:

100 % = 4000 hex (tal y como se define en el P2000 (frecuencia de referencia)).

P2292	Límite ir	nferior sa	alida PID		Min:	Nivel:	
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: %	Def:	0.00	2
	Grupo P:	TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	200.00	_

Ajuste del límite inferior de salida del regulador PID en [%].

Dependencia:

Un valor negativo permite un funcionamiento bipolar del regulador PID.

Nota:

100 % = 4000 hex

P2293	Tiempos	aceler/	decel.para límite		Min:	0.00	Nivel:
	EstC:	CUT	Tipo datos: Float	Unidad: s	Def:	1.00	3
	Grupo P:	TECH	Activo: Inmediat.	Puesta serv. No	Máx:	100.00	

Ajusta el máximo valor de rampa de la salida PID.

Cuando el PID está habilitado, los límites de salida aumentan desde 0 hasta los límites ajustados en el P2291 (Límite superior salida PID) y el P2292 (Límite inferiror salida PID). Los límites evitan cambios bruscos en la salida del PID cuando el convertidor está en marcha. Una vez que los límites son alcanzados, la salida del regulador PID es instantánea.

Estos tiempos de rampa se usan siempre que la orden de MARCHA es enviada.

Nota:

Si se envía un OFF1 o un OFF 3, la frecuencia de salida del convertidor varpia según las rampas de deceleración ajustadas en el P1121 (tiempo de deceleración) o el P1135 (tiempo de deceleración OFF3).

Edición 04/02 Parámetros

r2294	CO: Salida PID real	Tipo datos: Float	Unidad: %	Min: Def:	-	Nivel:
	Grupo P: TECH	ripo datos. Float	Official. 76	Máx:	-	2
	Visualiza la salida PID en [%]					
Nota	100 % = 4000 hex					
P3900	Fin de la puesta en serv	ricio ráp		Min:	0	Nivel:
	EstC: C Grupo P: QUICK	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. Sí	Def: Máx:	0 3	1

Realiza los cálculos necesarios para optimizar el rendimiento del motor.

Tras finalizar los cálculos, el P3900 y el P0010 (grupos de parámetros para la puesta en servicio) se resetean automáticamente a su valor original 0.

Posibles ajustes:

- 0 Sin puesta en marcha rápida
- 1 Inicio puesta en marcha rápida con borrado de ajustes de fábrica
- 2 Inicio puesta en marcha rápida
- 3 Inicio puesta en marcha rápida sólo para los datos del motor

Dependencia:

Modificables sólo cuando el P0010 = 1 (puesta en servicio rápida)

Nota:

P3900 = 1:

Cuando se ha seleccionado el ajuste 1, el cambio de parámetros se pueden llevar a cabo a través del menú de puesta en servicio. "Puesta en marcha rápida", se guardan; todos los cambios de parámetros, incluyendo los ajustes para E/S, se pierden. Los cálculos del motor se realizan también.

P3900 = 2:

Cuando se ha seleccionado el ajuste 2, sólo se calculan aquellos parámetros que dependen del menú de puesta en servicio "Guía rápida" (P0010 = 1) Los ajustes de E/S se resetean también a su valor por defecto y se realizan los cálculos del motor.

P3900 = 3:

Cuando se ha seleccionado el ajuste 3, sólo se realizan los cálculos del motor y el regulador. Saliendo de la guía rapida con estos ajustes ahorra tiempo (por ejemplo, si sólo se desean variar los datos de la placa del motor)

Calcula varios parámetros del motor, sobreescribiendo los valores previos. Esto incluye el P0344 (peso del motor), P0350 (tiempo de demagnetización), P2000 (frecuencia de referencia), P2002 (corriente de referencia).

P3950	Acceso a los parámetros ocultos				Min:	0	Nivel:
	EstC:	CUT ALWAYS	Tipo datos: U16 Activo: Tras Conf.	Unidad: - Puesta serv. No	Def: Máx:	-	3
	Grupo F.	ALWAIS	ACTIVO. 1145 COIII.	ruesia serv. NO	IVIAX.	200	

Acceso especial para desarrollo y funciones de fábrica.

r3954[13] Versión CM y GUI ID Tipo datos: U16 Unidad: - Def: - Máx: - Nivel: Grupo P: - Máx: -

Usado para clasificar el firmware (sólo con fines internos SIEMENS).

Indice:

r3954[0]: Vers. CM (mayor liberación) r3954[1]: Vers. CM (menor liberación) r3954[2]: Vers. CM (nivel basico o parche)

r3954[3]: GUI ID r3954[4]: GUI ID r3954[5]: GUI ID r3954[6]: GUI ID r3954[7]: GUI ID r3954[8]: GUI ID r3954[9]: GUI ID r3954[10]: GUI ID

r3954[11]: GUI ID mayor liberación r3954[12]: GUI ID menor liberación

P3980	Elecc. puest	Elecc. puesta servicio de cmd Min:				Nivel:
	EstC: T	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	4
	Grupo P: -	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	66	, T

Define comandos de alarma y fuentes de consigna entre los parámetros BiCo líbremente parametrizables y los comando fijos/perfiles de consigna para la puesta en marcha.

Las fuentes de comandos y consignas se pueden cambiar independientemente. Los diez dígitos seleccionan la fuente de comandos, los d{igitos unos la fuente de consigna.

Posibles ajustes:

0	Cmd=BICO parám.	cna=BICO parám.
1	Cmd=BICO parám.	cna=MOP cna.
2	Cmd=BICO parám.	cna=Cna análog.
3	Cmd=BICO parám.	cna=Frec. fijas
4	Cmd=BICO parám.	cna=USS con.BOP
5	Cmd=BICO parám.	cna=USS con.COM
6	Cmd=BICO parám.	cna=CB con.COM
10	Cmd=BOP	cna= parám. BICO
11	Cmd=BOP	cna= cna. MOP
12	Cmd=BOP	cna= cna analog.
13	Cmd=BOP	cna= Frec. fija
15	Cmd=BOP	cna=USS con.COM
16	Cmd=BOP	cna=CB con.COM
40	Cmd=USS con.BOP	cna=parám BICO
41	Cmd=USS con.BOP	cna=cna MOP
42	Cmd=USS con.BOP	cna=cna MOP
43	Cmd=USS con.BOP	cna=Frec. fija
44	Cmd=USS con.BOP	cna=USS con.BOP
45	Cmd=USS con.BOP	cna=USS con.COM
46	Cmd=USS con.BOP	cna=CB con.COM
50	Cmd=USS con.COM	cna=BICO parám.
51	Cmd=USS con.COM	cna=MOP cna.
52	Cmd=USS con.COM	cna=Cna. análog.
53	Cmd=USS con.COM	cna=Frec. fija.
54	Cmd=USS con.COM	cna=USS con.BOP
55	Cmd=USS con.COM	cna=USS con.COM
60	Cmd=CB con.COM	cna=parám BICO.
61	Cmd=CB con.COM	cna=cna. MOP
62	Cmd=CB con.COM	cna=cna análog.
63	Cmd=CB con.COM	cna=Frec. fija
64	Cmd=CB con.COM	cna=USS con.BOP
66	Cmd=CB con.COM	cna=CB con.COM

P3981	Reset fal	llo activo			Min:	0	Nivel:
	EstC:	CT	Tipo datos: U16	Unidad: -	Def:	0	4
	Grupo P:	ALARMS	Activo: Tras Conf.	Puesta serv. No	Máx:	1	_

Se resetean los fallos activos cuando se cambia de 0 a 1.

Posibles ajustes:

Sin reset de fallo 0

Reset de fallo


Nota:


Reseteado automáticamente a 0.


Detalles:


Consulte el P0947 (último código de fallo)


2 Function Diagrams




































































3 Alarmas y Peligros

3.1 Códigos de fallo

Si se produce una avería, el convertidor se desconecta y en pantalla aparece un código de fallo.

NOTA

Para poner a cero el código de error, es posible utilizar uno de los tres métodos que se indican a continuación:

- 1. Adaptar la potencia al dispositivo.
- 2. Pulsar el botón situado en el BOP o en el AOP.
- 3. Mediante impulso digital 3 (configuración por defecto)

Error	Causa	Diagnosis & Eliminar	Reac- ción
F0001 Sobrecorriente	 Potencia del Motor (P0307) no corresponde a la potencia del convertidor (P0206) Cortocircuito en la alimentación del motor Fallo a tierra 	revisar lo siguiente: 1. La potencia del motor P0307) debe corresponder a la potencia del convertidor (P0206). 2. El tamaño límite de cables no debe ser sobrepasado. 3. Los cables del motor y el motor no deben tener cortocircuitos o fallos a tierra. 4. Los parámetros del motor deben ajustarse al motor utilizado 5. Debe corregirse el valor de la resistencia del estator (P0350) 6. El motor no debe estar obstruido o sobrecargado Incrementar el tiempo de rampa Reducir el nivel de elevación	Off II
F0002 Sobretensión	 tensión circuito intermedio (r0026) sobrepasa el nivel de fallo (P2172) La sobretensión puede estar ocasionada bien por una tensión de alimentación demasiado alta o por un un funcionamiento regenerativo del motor. El modo regenerativo puede ser ocasionado por rampas de aceleración rápidas o cuando el motor es arrastrado por una carga activa. 	 Revisar lo siguiente: Tensión alimentación (P0210) debe ajustarse dentro de los límites indicados en la placa de características. El regulador del circuito intermedio debe estar habilitado (P1240) y parametrizado adecuadamente. El tiempo de deceleración (P1121) debe ajustarse a la inercia de la carga. La potencia de frenado requerida debe ajustarse a los límites especificados. Nota Una inercia más alta necesita tiempos de rampa más largos; de otro modo, utilizar resistencias de frenado. 	Off II
F0003 Subtensión	 Fallo alimentación principal. Carga brusca fuera de los límites especificados. 	revisar lo siguiente: 1. Tensión de alimentación (P0210) debe ajustarse dentro de los límites inidcados en la placa de características. 2. El suministro de tensión no debe ser susceptible a fallos temporales o reducciones de tensión.	Off II
F0004 Sobre- temperatura convertidor	 Ventilación insuficiente Ventilador no operativo Temperatura ambiente demasiado alta 	Revisar lo siguiente: El ventilador debe girar cuando el convertidor este funcionando La frecuencia de pulsación debe ajustarse al valor por defecto Temperatura ambiente podría ser superior a la especificada para el convertidor Comprobar que no estén obstruidos los puntos de entrada y salida de aire.	Off II

Error	Causa	Diagnosis & Eliminar	Reac- ción
F0005 Convertidor I2T	 Convertidor sobrecargado. Ciclo de carga demasiado repetitivo. Potencia motor (P0307) sobrepasa la capacidad de potencia del convertidor (P0206). 	Revisar lo siguiente: 1. Ciclo de carga debe situarse dentro de los límites especificados. 2. Potencia motor (P0307) debe ajustarse a la potencia del convertidor (P0206)	Off II
F0010 Sobretemperatu ra motor	➤ Motor sobrecargado	Revisar lo siguiente: 1. La carga del motor debe ser adecuada 2. Debe corregirse el ciclo de carga 3. La constante de tiempo térmica del motor (P0611) debe ser corregida	Off II
F0011 Sobre- temperatura I2T del motor	Motor sobrecargado	 Revisar lo siguiente: Ciclo de carga debe ser corregido La constante tiempo térmica del motor (P0611) debe ser corregida Deje ajustarse el nivel de aviso de la temperatura del motor (P0604) Comprobar el parámetro de la constante de tiempo térmica del motor. Comprobar el parámetro de nivel de alarma del l²t del motor. 	Off II
F0012 Temperatura convertidor. perdida señal	Rotura de hilo del sensor de temperatura (disipador)		Off I
F0015 Temperatura motor pérdida señal	Sensor de temperatura motor abierto o cortocircuito. Si se detectó pérdida de señal, la monitorización de temperatura cambia a monitorización con modelo térmico del motor.		OFF2
F0020 Mains Phase Missing	Fault occurs if one of the three input phases is missed and the pulses are enabled and drive is loaded	Check the input wiring of the mains phases	OFF2
F0021 Fallo a tierra	El fallo se produce si la suma de las intensidades por fase es superior al 5 % de la intensidad nominal del motor. Nota Este fallo sólo curre en convertidores con tres sensores de corriente. Tamaños D a F		Off II
F0022 Fallo en memoria	Fallo ocasionado por los siguientes ventos: (1) sobrecorriente en circuito intermedio = cortocircuito de IGBT (2) cortocircuito del choperr (3) fallo a tierra > Tamaños A a C (1),(2),(3) > Tamaños D a E (1),(2) Como todos estos fallos están asignados a una sóla zona de la memoria, no es posible establecer cual de ellos ha ocurrido realmente		Off II
F0030 El ventilador ha fallado	El ventilador no funciona	El fallo no puede serenmascarado mientras los módulos opcionales (AOP o BOP) estén conectados.Necesita un nuevo ventilador.	Off II
F0040 Calibración auto- mática del fallo			Off II

Error	Causa	Diagnosis & Eliminar	Reac- ción	
F0041 Fallo en la identificación de	Fallo en la identificación de datos del motor. ➤ Valor de alarma =0: Sin carga	Revisar que el motor está conectado al motor. 1-40: Revisar si los datos del motor en P0304-	Off II	
datos del motor	 Valor de alarma =1: Alcanzado nivel de limitación de corriente durante la identificación. Valor de alarma =2: Resistencia de estátor identificada inferior a 0.1% o superior a 100%. Valor de alarma =3: Resistencia del rotor identificada inferior a 0.1% o superior a 100%. Valor de alarma =4: Reactancia del estátor identificada inferior a 50% y superior a 500% Valor de alarma =5: Reactancia principal identificada inferior al 50% y superior a 500% Valor de alarma =6: Constante de tiempo del rotor identificada inferior al 10ms o superior a 5s Valor de alarma =7: Reactancia de fuga identificada inferior al 5% y superior a50% Valor de alarma =8: Reactancia de fuga del estátor inferior al 25% y superior a 250% Valor de alarma =9: Reactancia de fuga del rotor identificada inferior a 25% y superior a 250% Valor de alarma = 20: Identificada IGBT en-tensión inferior a 0.5 o superior a 10V Valor de alarma = 30: Regulador intensidad al límite de tensión Valor de alarma = 40: Inconsistencia en el juego de datos identificado, al menos un fallo identificado Porcentaje de valor basado en la impedancia Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / 	P0311 son correctos. Revisar qué tipo de cableado de motor se necesita (star, delta).		
F0051 Fallo parámetro EEPROM	Imot,nom Fallo de lectura o escritura mientras guarda parámetros permanentes.	Reajuste de fábrica y nueva parametrización. Sustituir el convertidor.	Off II	
F0052 Fallo pila de energía	Fallo de lectura para información de pila de energía o datos no válidos.	Sustituir el convertidor.	Off II	
F0053 Fallo EEPROM ES	Fallo de lectura para información EEPROM ES o datos no válidos.	Revisar datos. Change IO module	Off II	
F0054 Wrong IO Board	 Wrong IO board is connected. No ID detected on IO board, No data. 	Check data Change IO module	Off II	
F0060 Timeout del ASIC	Fallo comunicaciones	 Si el fallo persiste, cambiar convertidor Contactar con el Servicio Técnico 	Off II	
F0070 CB fallo consigna	No se recibe consigna de la tarjeta de comunicaciones durante el tiempo de telegrama off.	 Comprobar las conexiones de la tarjeta de comunicaciones. Comprobar el maestro. 	Off II	
F0071 USS (enlace- BOP) fallo consigna	No hay respuesta durante el tiempo de telegrama off via enlace BOP.	 Comprobar las conexiones de la tarjeta de comunicaciones. Comprobar el maestro. 	Off II	
F0072 USS (enlace COMM) fallo consigna	No hay respuesta durante el tiempo de telegrama off enlace COMM.	 Comprobar las conexiones de la tarjeta de comunicaciones. Comprobar el maestro. 	Off II	
F0080 pérdida señal de entrada ADC	Rotura de hiloSeñal fuera de límites	Comprobar la conexión a la entrada analógica.	Off II	
F0085 Fallo Externo	Fallo externo disparado a través	Bloquear la entrada disparo de fallo.	Off II	

Error	Causa	Diagnosis & Eliminar		
F0101 Desbordamiento de memoria	Error de software o fallo del procesador	Activar rutinas de autotest. Sustituir el convertidor.	Off II	
F0221 Realimentación PID por debajo del valor mínimo. valor	Realimentación PID por debajo del valor mínimo P2268.	Cambiar el valor de P2268. Ajustar la ganancia de la realimentación.	Off II	
F0222 PID Ralimentación por encima del máximo. valor	Realimentación PID por encima del valor máximo P2267.	Cambiar el valor de P2268. Ajustar la ganancia de la realimentación.	Off II	
F0450 Fallo en test BIST (sólo para modo de servicio técnico)	Valor de fallo: 1 Ha fallado alguno de los tests de la sección de la etapa de potencia. 2 Ha fallado alguno de los tests de las placas de mando 4 Ha fallado alguno de los tests funcionales 8 Ha fallado alguno de los tests de E/S. (sólo MICROMASTER 420) 16 La RAM interna ha fallado en su verificación al ponerla en marcha	El convertidor puede ponerse en marcha pero determinadas acciones pueden no funcionar. Sustituir el convertidor.	Off II	
F0452 Detectado fallo en transmisión	Condiciones de carga en el motor indican fallo en la transmisión por correa o fallo mecánico.	 Revisar lo siguiente: Sin rotura, detención u obstrucción del movimiento del convertidor. Funcionamiento correcto del sensor externo de velocidad, si está en uso. P0402 (Pulsos por minuto a la velocidad nominal), P2164 (frec. histéresis desviación) y P2165 (retraso de tiempo para la desviación permitidadeben tener valores correctos. P2155 (frecuencia umbral f1), P2157 (frecuencia umbral f2), P2159 (frecuencia umbral f3), P2174 (umbral de par superior 1), P2175 (umbral de par inferior 1), P2176 (retraso par_T), P2182 (umbral de par superior 2), P2183 (umbral de par inferior 2), P2184 (umbral de par superior 3) and P2185 (umbral de par inferior 3) deben tener valores correctos. 	Off II	

3.2 Códigos de alarma

A0501 Limitación corriente	 La potencia del motor no corresponde a la potencia del convertidor Los cables al motor son demasiado cortos Fallo a tierra 	 Comprobar si la potencia del motor se corresponde con la potencia del convertidor. Comprobar que no se han superado los límites de longitud del cable. Comprobar el cable del motor y el motor para detectar cortocircuitos y defectos a tierra. Comprobar si los parámetros del motor se corresponden con el motor utilizado. Comprobar la resistencia del estator. Incrementar el tiempo de aceleración. Reducir la elevación. Comprobar si el motor está obstruido o sobrecargado. 	-
A0502 Límite por sobretensión	 Límite por sobretensión alcanzado. Este aviso puede ocurrir durante la aceleración, si el regulador del circuito intermedio está habilitado (P1240 = 0). 	Si se muestra este aviso permanentemente, revisar la entrada de tensión convertidor.	
A0503 Límite de mínima tensión	 Fallo en la alimentación de tensión Alimentación principal (P0210) y consecuentemente la tensión en el circuito intermedio (R0026) por debajo de los límites especificados (P2172). 	Revisar la tensión de la alimentación principal (P0210).	
A0504 Sobre- temperatura del convertidor	Superado nivel de temperatura en el disipador del convertidor (P0614), de ello resultareducción en la frecuencia de pulsación y/o la frecuenica de salida (dependiendo de la paramterización en (P0610)	Revisar lo siguiente: Temperatura ambiente debe situarse dentro de los límites especificados Comprobar las condiciones y ciclo de carga Comprobar si el ventilador está girando cuando está en marcha el accionamiento	
A0505 I ² t del convertidor	Se ha superado el nivel de alarma; la corriente se reduce si está parametrizado (P0610 = 1)	Comprobar si el ciclo de carga está dentro de los límites especificados	
A0506 Ciclo de carga del convertidor	La temperatura del disipador y el modelo térmico de la unión del semiconductor están fuera del rango admisible	Revisar el ciclo de carga y los cambios de carga entran dentro de los límites especificados	
A0510 Sobre- temperatura motor			
A0511 Sobre- temperatura I ² t	 Sobrecarga motor. Ciclo de carga demasiado alta. 	 Revisar lo siguiente: P0611 (constante de tiempo del motor l²t) debería ajustarse al valor correcto P0614 (Nivel de sobrecarga de motor l²t) debería ajustarse a un nivel adecuado Comprobar si ha habido largos periodos de funcionamiento a baja velocidad. Comprobar si los ajustes de elevación no son demasiados altos. 	
A0512 Pérdida de la señal de temperatura del motor	Rotura de hilo del sensor de temperatura del motor.	Si se detecta la rotura de hilo, la monitorización de la temperatura cambia a la monitorización del modelo térmico.	
A0535 Resistencia de frenado calientes			
A0541 Identificación de datos de motor activo	Identificación datos de motor (P1910) seleccionado o funcionamiento		
A0600 Aviso RTOS	Fanadia dal dal dal	Was arrested to the state of th	
A0700 CB alarma 1 A0701	Específico de la tarjeta de comunicaciones (CB) Específico de la tarjeta de	Ver manual de usuario CB Ver manual de la CB	
CB alarma 2	comunicaciones (CB)	voi manual de la OD	

CB Especifico de la tarjeta de comunicaciones comun				
Comunicaciones Comu		CB Específico de la tarjeta de	Ver Manual de la CB	
CB alarma 4 A0704				
Lespecifico de la tarjeta de comunicaciones Ver Manual de la CB CB alarma 6 CB alarma 7 CB alarma 8 CD alarma 7 CD alarma 8 CD alarma 10 CD alarma			Ver Manual de la CB	
CB alarma 5 A0705 CB alarma 6 A0706 CB alarma 7 A0707 CB alarma 7 A0707 CB alarma 8 A0707 CB alarma 8 A0708 CB alarma 9 COmunicaciones CB alarma 9 CDB alarma 10 CDB				
Les Balarma 6 CB alarma 6 CB alarma 6 CB alarma 6 Comunicaciones			Ver Manual de la CB	
CB alarma 6 A0706 CB alarma 7 A0707 CB alarma 8 A0707 CB alarma 8 A0708 CB alarma 9 CSB alarma 10 CSB alarma 9 CSB alarma 10 CSB alarma 9 CSB alarma 10 CSB alarma 10 CSB alarma 10 CSB alarma 10 CSB alarma 9 CSB alarma 10 CSB alarma			Man Manual da la OD	
Legalatman			Ver Manual de la CB	
CB alarma 7 A0707 CB alarma 8 A0708 CB alarma 9 CS alarma 10 CS (tarjeta de comunicación con CB (tarjeta de comunicacións) CS alarma 10 CS (tarjeta de comunicación) notifica error de configuración. CS (tarjeta de comunicación) CS (tarjeta de comunicación CS (tarjeta de comunicación) CS (tarjeta de comunicación co			Van Manuel de la CD	
A0707 E specifico de la tarjeta de comunicaciones comunicaciones de comunicacion de comunicaciones de comunicación de comunicación de comunicación de comunicación de comunica			Ver Manual de la CB	
CB alarma 8 A0708			Vor Manual de la CP	
A0708			Ver Maridal de la CD	
CB alarma 9 A0709 CB alarma 10 CB (tarjeta de comunicaciones CB (tarjeta de comunicacion) Se ha perdido comunicación CB (tarjeta de comunicación) CB (tarjeta de comunicación de locution intermedio (p026) del torio de locution intermedio (r0026) de locution intermedio (r0026) de locution intermedio (r0026) de locution intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). A0912 CB (El regulador Vdc- min activo A0920 Los parámetros de desaceleración de locuvertidori Para entre do comunicación del convertidori Para entre de locution intermedio, provocando la desaceleración de locuvertidori Para entre de locution intermedio, provocando la desaceleración de locuvertidori Para entre de locution intermedio, provocando la desaceleración de locuvertidori Para entre de locution intermedio, provocando la desaceleración de locuvertidori Para entre de locution intermedio, provocando la desaceleración de locuvertidori Para entre d			Ver Manual de la CB	
A0790 Especifico de la tarjeta de comunicaciones CB alarma 10 Comunicaciones CB alarma 10 Comunicaciones CB Camprobar el hardware de la CB Comprobar el hardware de la CB Comproba			Voi Manadi do la OB	
CB alarma 10 comunicaciones Service comunicación (tarjeta de comunicación con CB (tarjeta de comunicación) notifica error de configuración. A0711 CB (tarjeta comunicación) notifica error de configuración. A0910 Regulador Vdc-max activo BE regulador vdc-max activo Desta dia permanentemente. Courre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Courre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Courre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-mina activo A0912 Regulador Vdc-mina es circuito intermedio (r0026) dentro de los limites. A0912 Regulador Vdc-mina es circuito intermedio (r0026) dentro de los limites. A0913 Pequilador vdc-mina estivará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel minimo (P2172). A0914 Regulador Vdc-mina estivará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel minimo (P2172). A0912 Regulador vdc-mina estivará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel minimo (P2172). A0913 Permentarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel minimo (P2172). A0914 Regulador vdc-mina estivará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel minimo (P2172). A0915 Parametra ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, y que esto produce resultado ilógicos. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, y aru esto produce resultado ilógicos. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, y aru esto produce resultado ilógicos. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, y aru esto produce resultado ilógicos. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, y aru esto produce resultado ilógicos. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deb		Específico de la tarieta de	Ver Manual de la CB	
A0710 Error comunica- ciones CB A0711 Error configu- raccion CB A0710 A0710 Error configu- raccion CB A0710 A0710 Begulador Vdc- max activo 2 El regulador de Vdc máximo ha sido desactivado, debido a que el regulador no es capaz de mantener la tensión en el circuito intermedi (r0028) dentro de los limites (P2172). 3 Courre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. 4 Ocurre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. 5 Courre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc- max activo A0911 Regulador Vdc- max activo A0920			7 51 111411441 45 14 55	
Caripeta de comunicación Comprobar parámetros CB Comprobar parámetros calcular parámetros ca	A0710		Comprobar el hardware de la CB	
A0711 Error configuración CB A0910 Regulador Vdc- max activo Berror configuración CB A0910 Regulador Vdc- max activo Berror configuración CB A0910 Regulador Vdc- max activo Berror cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Courre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Courre si el motor es arrastrado por la carga activo. Courre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc- max activo Regulador Vdc- max activo Regulador Vdc- max activo Regulador Vdc- min activo Regulador Vdc- min activo Regulador Vdc- min activo Comprobar parámetros CB Revisar lo siguiente: 1. Entrada tensión (P0756) debe estar dentro de los limites 1. Entrada tensión (P0756)	Error comunica-		'	
Error configuración CB A0910 A0910 PEl regulador de Vdc máximo ha sido desactivado, debido a que el regulador no ex capaz de mantener la tensión en el circulto intermedi (ri0203) dentro de los límites (P2172). O curre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. O curre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. O curre con ado se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo Regulador Vdc-max activo intermedio (ri0026) dentro de los límites (P2172). A0912 A0912 A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (ri0026) dentro de los límites (P2172). > Regulador Vdc-min activo a regulador vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (ri0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para entrada i ocorresponden al lories cara dentro de corresponden al lories cara entrada i diéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al lories cara dentro de lories de parámetro para entrada no corresponden al lories cara dentro de lories de parámetro para entrada no corresponden al lories cara dentrada entrada cióntica en lories cara dentrada entrada entra	ciones CB	<u> </u>		<u></u>
Error configuración C ración CB regulador de Vdc máximo ha sido desactivado, debido a que el regulador no extante la tensión en el circuito intermedi (10026) dentro de los límites (P2172). O curre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. O curre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. O curre cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo; O curre cuando se desacelera. A0912 Regulador Vdc-max activo; O curre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera intermedio (10026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-max activo; O curre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera intermedio (10026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-max activo; O curre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera intermedio (10026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (10026) dentro de los límites (P2172). >	A0711	CB (tarjeta comunicación) notifica	Comprobar parámetros CB	
A0910 Regulador Vdc- max activo Fil regulador de Vdc máximo ha sido desactivado, debido a que el regulador no es capaz de mantener la tensión en el circuito intermedi (10026) dentro de los límites (P2172). Ocurre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Ocurre con carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Ocurre con cargas con gran increia, cuando se desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (10026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc- min activo A0920 Parámetros de la decuadamente. Parámetros A0920 Parámetros del ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor. del ADC no están ajustados adecuadamente. Parámetros de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada io corresponden al mismo corresponden al			-	
sido desactivado, debido a que el regulador vocamax activo sido desactivado, debido a que el regulador no es capaz de mantener la tensión en el circuito intermedi (r0026) dentro de los límites (P2172). Ocurre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Ocurre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min activo Regulador Vdc-min activo Pagulador Vdc-min activo Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) de por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para alimacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada incorresponden al entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica				
regulador no es capaz de mantener la tensión en el circuito intermedi (10026) dentro de los limites (P2172). O curre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. O curre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. O curre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc-max activo o limites (P2172). A0911 Regulador Vdc-max activo o limites (P2172). A0912 A0912 A0912 A0913 A0914 A0915 A0916 A0916 A0917 A0917 A0917 A0918 A0918 A0919 A0920				
mantener la tensión en el circuito intermedi (10026) dentro de los límites (P2172). > Courre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. > Ocurre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. > Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo: Regulador Vdc-max activo intermedio (10026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min activo P Regulador Vdc-min activo - Regulador Vdc-min activo Regulador Vdc-min activo - Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (10026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. > Parámetros del ADC no están ajustados adecuadamente. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada indentica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
intermedi (r0026) dentro de los límites (P2172). Ocurre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Ocurre si el motor es arrastrado por la carga activa, coasionando que el motor entre en modo regenerativo. Ocurre cuando se desacelera. Regulador Vdc-max activo; los limites (P2172). A0912 Regulador Vdc-max activo intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energia cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 1: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al	max activo			
Ilímites (P2172). Ocurre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Ocurres i el motor es arastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo; los tiempos de desaceleración se incrementaría automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los limites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min activo Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > Regulador Vdc-min activo a en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. Parámetros del ADC no estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 1: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada incernada incorresponden al			2. Debe ajustarse la carga.	
Courre cuando la tensión de alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. Courre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Courre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc-max activo intermedio (r0026) dentro de los limites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los limites (P2172). > Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al			En ciertos casos utilizar resistencias de frenado.	
alimentación principal (P0210) está alta permanentemente. > Ocurre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. > Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los limites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min activo A0910 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están alustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para antrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
está alta permanentemente. Ocurre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo Regulador Vdc-max activo Regulador Vdc-max activo A0912 Regulador Vdc-min se desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están quistados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 1: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada i déntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
Courre si el motor es arrastrado por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc-max activo incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado lógicos. > Indice 1: Ajustes de parámetro para antrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada i dentica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
por la carga activa, ocasionando que el motor entre en modo regenerativo. > Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. A0911 Regulador Vdc-max activo Regulador Vdc-max activo stiempos de desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los (fimites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada i déntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
que el motor entre en modo regenerativo. > Courre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc-max activo incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > Regulador Vdc-min el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están ajustados adecuadamente. > Parámetrs ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada identica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
regenerativo. Ocurre con cargas con gran inercia, cuando se desacelera. Regulador Vdc-max activo; los tiempos de desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están ajustados adecuadamente. Indice 0: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada io corresponden al				
A0911 Regulador Vdc max activo; los tiempos de desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los limites (P2172). A0912 Regulador Vdc min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > Regulador Vdc min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para aentrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
Regulador Vdc- max activo Regulador Vdc- max activo Regulador Vdc- max activo Regulador Vdc- min activo Regulador Vdc min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). Augunta almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. Parámetrs ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para antirada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
Tempos de desaceleración se incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172).				
incrementarán automáticamente para mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
mantener la tensión en el circuito intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para alida idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada ino corresponden al				
intermedio (r0026) dentro de los límites (P2172). A0912 Regulador Vdcmin se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada indéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al	max activo			
A0912 Regulador Vdc-min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
Regulador Vdc- min activo Regulador Vdc- min se activará si la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). A a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. Parámetrs ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Pindice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
la tensión en el circuito intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172).	40040			
intermedio (r0026) cae por debajo del nivel mínimo (P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
debajo del nivel mínimo (P2172). a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Parámetrs ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor. ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
(P2172). > a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al	min activo			
a energía cinética del motor se utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
utiliza para almacenar la tensión en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! > Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
en el circuito intermedio, provocando la desaceleración del convertidor! Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Parámetros ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor. ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
provocando la desaceleración del convertidor! Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
Fallos cortos en la alimentación no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros de ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Pindice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
no ocasionan necesariamente fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están ajustados adecuadamente. Didice 0: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
fallos por sobretensión. A0920 Los parámetros del ADC no están ajustados adecuadamente. A0920 Los parámetros de entrada analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
A0920 Los parámetros del ADC no deben estar todos ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
Los parámetros del ADC no están ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
del ADC no están ajustados adecuadamente. ya que esto produce resultado ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
están ajustados adecuadamente. ilógicos. Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al			estar todos ajustados al mismo valor.	
adecuadamente. > Indice 0: Ajustes de parámetro para salida idéntica > Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica > Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
para salida idéntica Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
 Indice 1: Ajustes de parámetro para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al 	adecadamente.	nara salida idéntica		
para entrada idéntica Indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al		•		
indice 2: Ajustes de parámetro para entrada no corresponden al				
para entrada no corresponden al				
		·		

A0921 Los parámetro de DAC no ajustados correctamente.	 Los parámetros del DAC no deben estar ajustados al mismo valor, ya que esto produce resultados ilógicos. Index 0: Ajustes de parámetro para idéntica salida Index 1: Ajustes de parámetro para idéntica entrada Index 2: Ajustes de parámetro para la salida no corresponde al tipo DAC 	Los parámetros de salida analógica no deben estar todos ajustados al mismo valor.	
A0922 No hay carga aplicada al convertidor A0923 Señales JOG a derechas y JOG a izquierdas	 No hay carga aplicada al convertidor. Como resultado algunas funciones no trabajan correctamente ya que no hay condiciones de carga normales. Señales JOG a derechas y JOG a izquierdas activas conjuntamente. Esto paraliza la frecuencia de salida RFG a su valor real. 	Comprobar que la carga está aplicada al convertidor. Comprobar si los parámetros del motor se corresponden con los del motor conectado. Como resulto algunas funciones no trabajan correctamente ya que no hay condiciones de carga normales. Asegurarse de que las señales JOG a derechas y JOG a izquierdas no estén aplicadas simultáneamente.	
A0936 PID Autotuning Active	PID Autotuning (P2350) selected or running		
A0952 Detectado fallo en la correa de transmisión	Las condiciones de carga en el motor indican un fallo en la correa de transmisión o un fallo mecánico.	 Revisar lo siguiente: Sin rotura, detención u obstrucción del movimiento del convertidor. Funcionamiento correcto del sensor externo de velocidad, si está en uso. P0402 (Pulsos por minuto a la velocidad nominal), P2164 (frec. histéresis desviación) y P2165 (retraso de tiempo para la desviación permitidadeben tener valores correctos. P0402 (pulsos por minuto a la velocidad nominal), P2164 (frec. histéresis desviación), P2155 (frecuencia umbral f1), P2157 (frecuencia umbral f2), P2159 (frecuencia umbralf3), P2174 (umbral de par superior 1), P2175 umbral de par inferior 1), P2176 (retrasoT_Par), P2182 (umbral de par superior 2), P2184 (umbral superior de par 3) and P2185 (umbral de par inferior 3) deben tener valores correctos. 	

Sugerencias y/o Correcciones а Sugerencias Correcciones Siemens AG Para Publicaciones/Manuales: Automation & Drives **MICROMASTER 420** SD VM 4 Lista de Parámetros Postfach 3269 D-91050 Erlangen República Federal de Alemania Sugerencias para documentación técnica Documentación de usuario De Nombre: 6SE6400-5BA00-0EP0 Referencia: Fecha de la versión: Edición 04/02 Compañía/Departamento Si ha encontrado algún error de impresión leyendo esta publicación, por Dirección: favor notifíquenoslo usando esta hoja. Agradecemos cualquier sugerencia de

Teléfono: _____ / _____

Fax:

mejora.