
Technical Data		
Supply	ESR4-NO-21	ESR4-NM-21
Rated voltage U _N	AC/DC	24 V
Rated power DC	2.0 W	2.1 W
Rated power AC	2.4 W / 4.4 VA	2.5 / 4.6 VA
Residual ripple	2.4 V	
Rated frequency	50 6	
Operating voltage range	0.85 1.1 x U _N	
Protection for control circuit supply	Short-circuit-proof (PTC thermistor) Short-circuit-proof (electronic fuse)	
Control circuit	I	
Rated output voltage S11, S33 to S21	DC 22	2 V
Output current / peak current	100 mA / 2000 mA	100 mA / 200 mA
Input voltage range		
High	DC 17.4 V to	DC 26.4 V
Low	DC -3.0 V to	DC +5.0 V
Rated current / peak current S12, S31/S22	40 mA / 1	00 mA
Rated current / peak current S34, S35	5 mA / 5	0 mA
Permissible test pulse time t _{TP} / test frequency	≤ 1000 µs /	≤ 10 s ⁻¹
Operate time t _{A1} S34	20 ms to	
Operate time t _{A2} S35	200 ms to 500 ms	20 ms to 80 ms
Min. ON time t _M S34, S35	> 50 r	ns
Lock time t _{SP}		70 ms to 130 ms
Operate time of lock t _{ASP}		> 7 ms
Recovery time tw	≥ 40 ms	≥ 150 ms
Release time t _R K1, K2	< 25 r	
Synchronous monitoring time ts	appr. 200 ms	
Output circuit		
Enabling paths		
Contact equipment	2 NO contacto no	althroly delices
	2 NO contacts, po	
Rated switching voltage Un	AC 240 V / DC 300 V	
Max. continuous current In per current path	6 A	
Max. total current for all current paths	12 /	
Utilization category according to IEC 947 - 5 - 1	AC-15: Ue 230 V, le 4 A (360 h ⁻¹) DC-13: Ue 24 V, le 4 A (360 h ⁻¹)	
	AC-15: Ue 230 V, le 3 A (3600 h-1) D	
Mechanical service life	10 x 10 ⁶ switching operations	
Signalling paths		
Contact equipment	1 NC, parallel, positively driven	
Rated switching voltage U _n	AČ 240 V / I	DC 300 V
Max. continuous current In per current path	6 A	
Utilization category according to IEC 947 - 5 - 1	AC-15: Ue 230 V, le 4 A (360 h-1) [DC-13: Ue 24 V, le 4 A (360 h-1)
3 , 3	AC-15: Ue 230 V, Ie 3 A (3600 h ⁻¹) DC-13: Ue 24 V, Ie 2.5 A (3600 h ⁻¹)	
Mechanical service life	10 x 10 ⁶ switching operations	
General data	I.	
Clearance/creepage distance between circuits	to DIN VDE 0110	Part -1: 04.97
Rated impulse withstand level	4 kV	
Contamination level of device: inside / outside	2/3	
Rated voltage	AC 300 V	
Protection class to DIN VDE 0470 Part 1: housing / terminals	IP 40 / IP 20	
Ambient / storage temperature	-25 +55 / -25 +75 °C	
Weight	0.21 kg	
Terminals and connection		
Single-core or finely stranded	1 v 0 14 mm² to 2 5 mm²	2 v 0 14 mm² to 0 75 mm²
	1 x 0.14 mm² to 2.5 mm² 2 x 0.14 mm² to 0.75 mm²	
Stripping length Finally stranded with wire and formula to DIN 44229	max. 8 mm 1 x 0.25 mm² to 2.5 mm² 2 x 0.25 mm² to 0.5 mm²	
Finely-stranded with wire-end ferrule to DIN 46228	1 x 0.25 mm² to 2.5 mm²	
Max. tightening torque	0.5 to 0.6 Nm	

Mode d'emploi

ESR4-NO-21, ESR4-NM-21





Modèle de base pour applications Arrêt d'urgence et porte de

- Modèle de base conformément à IEC 60204 1 et EN 954 1 pour le contrôle monocanal ou à
- deux canaux de l'arrêt d'urgence. EN 954 catégorie 4
- Catégorie d'arrêt 0 selon FN 60204-1
- Démarrage manuel ou automatique
- Avec / sans détection de courts-circuits
- Boucle de retour pour le contrôle de contacteurs-disjoncteurs externes
- 2 contacts de sortie, 1 contact de signalisation
- Pour l'élaboration de signaux provenant des éléments logiques de sortie (OSSD) d'une barrière photoélectrique selon DIN EN 61496-1
- Pour l'intercalage en arrière d'un tapis sensible selon DIN EN 1760-1 (ESR4-NM-21)
- Dispositif antibattement à l'entrée (ESR4-NM-21)

Vue de face SUPPLY DEL verte DEL verte K2 DFI verte



Avis de sécurité

Le montage, la mise en service, les modifications et le rééquipement ne doivent être effectués que par un électrotechnicien! Débranchez l'appareil / le système avant de commencer les travaux !

Dans le cas d'une défaillance de l'installation ou du système, les appareils du circuit de commande sans isolation électrique peuvent être sous tension réseau!

Lors de l'installation des appareils, respectez les réglementations de sécurité pour usage électrique et de la caisse de prévoyance contre les accidents

L'ouverture du boîtier ou toute autre manipulation entraîne l'expiration de la



Attention!

Respectez le mesures de sécurité suivantes avant l'installation / le montage ou le démontage

- Débranchez l'appareil / le système avant de commencer les travaux ! Protégez la machine / le système contre
- les redémarrages intempestifs!
- Assurez-vous que la machine est hors tension I Reliez les phases à la terre et court-
- circuitez-les! Couvrez et isolez les pièces voisines
- sous tension!
- Le montage des appareils doit être effectué dans une armoire électrique avec une classe de protection min.



Attention!

Protection partielle contre les contacts accidentels! Classe de protection selon DIN EN 60529.

Boîtier / bornes : IP 40/ IP 20. Protection des doiats selon DIN VDE 0106 partie 1.

Description de l'appareil et du fonctionnement

ESR4-NO-21 L'appareil est un relais de sécurité à deux canaux pour dispositifs d'arrêt d'urgence à auto-contrôle à chaque cycle ARRET D'URGENCE selon EN 60204-1, doté de relais à quidage

Fonctionnement de base: Après établissement de la tension d'alimentation sur les bornes A1/A2 et avec les entrées de sécurité fermées, l'activation du bouton-poussoir Reset (démarrage manuel) ferme les contacts de sortie. Les contacts de sortie s'ouvrent à l'ouverture/la désexcitation des entrées de sécurité.

Modes de fonctionnement / Fonctions du système

- Commande à un ou à deux canaux Dans le cas de la commande à un canal, les deux canaux de sécurité CH1 et CH2 sont commutés en parallèle, et séparément dans le cas de la commande à deux canaux.
- Sans détection de courts-circuits Les deux canaux de sécurité sont commutés sur le potentiel positif (\$12 et \$31 sur \$11)
- Avec détection de courts-circuits Le canal de sécurité CH1 est commuté sur le potentiel positif (S11 sur S12) et le canal de sécurité CH2 sur le potentiel négatif (S21 sur S22).
- Démarrage manuel A l'aide d'un bouton-poussoir, les entrées de sécurité étant fermées, l'entrée de reset S34 est ouverte (déclenchement avec le front descendant) ou l'entrée de reset S35 est fermée (déclenchement avec le front montant).
- Démarrage automatique L'entrée de reset S35 est connectée à S33. L'appareil démarre
- avec le front montant du signal à l'entrée de sécurité S12.

 Blocage de démarrage Lors de l'établissement de la tension d'alimentation et avec les entrées de sécurité fermées, les contacts de sortie ne sont pas fermés. Le démarrage peut être uniquement obtenu après l'actionnement du bouton-poussoir Reset. Pour le blocage de démarrage, les entrées de reset doivent être commandées par bouton-poussoir comme pour le mode de fonctionnement Démarrage manuel.
- Blocage de redémarrage Après l'ouverture et la fermeture des entrées de sécurité, aucun nouveau démarrage n'a lieu. Le redémarrage peut être uniquement obtenu après l'actionnement du bouton-poussoir Reset. Pour le blocage de redémarrage, les entrées de reset doivent être commandées par bouton-poussoir comme pour le mode de fonctionnement Démarrage manuel.
- Compatible OSSD Les éléments logiques de sortie (OSSD) d'une barrière photoélectrique ou d'autres détecteurs de sécurité avec sorties semiconducteur peuvent être élaborés. Les impulsions de test de valeur < t_{TP} n'influencent pas les fonctions de l'appareil. Les impulsions de test de valeur > t_{TP} peuvent verrouiller l'appareil.
- Contrôle du désynchronisme Dans le cas de commande à deux canaux, les deux canaux de sécurité sont contrôlés l'un contre l'autre avec le temps de synchronisation ts. Le canal de sécurité CH1 doit se fermer avant CH2, et le pont S33/S35 doit être relié. Si CH2 se ferme avant CH1, le temps de synchronisation prend la valeur ts = x


ESR4-NM-21 Le fonctionnement correspond à celui du ESR4-NO-21, sans contrôle du désynchronisme. L'appareil peut être connecté à la suite à des tapis, barres ou bords sensibles à court-circuit en technique à 4 fils (sans résistance de surveillance). L'appareil doit être utilisé à deux canaux, avec détection de courts-circuits. Avec une résistance $< 50 \Omega$ /canal et un courtcircuit entre les canaux (S11/S12 et S21/S22), les contacts de sortie s'ouvrent, la DEL SUPPLY clignote. Un dispositif antibattement à l'entrée empêche la commutation rapide consécutive des sorties d'autorisation, lorsque les entrées de sécurité sont ouvertes un temps plus court que tasp. Des entrées de sécurité ouvertes plus longtemps que t_{ASP} entraînent l'ouverture des contacts de sortie après t_R. Une nouvelle commutation est bloquée pour la durée t_{SP}.


Observez également les informations de votre caisse de prévoyance contre les accidents.

Usage conforme

Les appareils sont des relais de sécurité. Ils doivent uniquement être utilisés comme composants de dispositifs de protection sur les machines, en vue de protéger l'homme, le matériel et la machine

- La catégorie de sécurité selon EN 954-1 dépend du circuit extérieur, du choix de l'émetteur d'ordres et de leur allocation dans la machine.
- En principe, lors de l'utilisation de l'appareil, les temps indiqués doivent être respectés, leur non-respect pouvant mener au verrouillage de l'appareil. Le verrouillage peut être supprimé par l'ouverture correcte des entrées de sécurité.
- Pour la duplication des contacts de sortie, il est possible d'utiliser des blocs d'extension de la série SNE ou des contacteurs-disjoncteurs externes avec des contacts à quidage forcé.
- L'appareil et les contacts doivent être protégés par des fusibles de 6 A max. de la classe de service gG.
- Les appareils sont dotés d'une protection contre les surcharges (en cas de court-circuit) Après l'élimination de la cause de la panne, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner après env. 3 secondes.
- La sortie de commande S11 est uniquement destinée au raccord d'émetteurs d'ordre conformément au mode d'emploi, et non au raccord de récepteurs externes, comme par exemple des lampes, relais ou des contacteurs-disjoncteurs.






Proper Use

The devices are safety switching devices. They must only be used as components of safety equipment on machines intended to protect persons, material and

Notes

- The safety category acc, to EN 954-1 depends on the external circuitry, the choice of control devices and their location on the machine.
- The indicated times must be observed when the device is operated, otherwise the device could lock. Locking can be cancelled by opening the safety inputs properly.
- SNE expansion devices or external contactors with positively driven contacts can be used to duplicate the enabling current paths.
- The device and the contacts must be protected at max. 6 A utilization category gG.


 The devices are equipped with overload protection (for short-circuit). After the malfunction has been dealt with, the device is operational again
- Control output S11 is exclusively for connecting control devices as defined in the operating instructions and not for connecting external consumers such as lamps, relays or contactors.
- The devices must be installed in a cabinet with a protection class of at least IP 54.



Function diagram for automatic start ESR4-NM-21 (Installation 4)			
		A1/A2	
		S12	
		S31/S22	
		S35	
		Lock (internal)	
		K1	
		K2	
		13/14	
		23/24	
		31/32	
t _{SP} t _{A2} <t<sub>TP</t<sub>	tasp tsp ta2	$t_{SP}=\text{lock time, }t_{A1}=\text{operate time, }t_{TP}=\text{test pulse time, }t_{ASP}=\text{operate time for lock, }t_{R}=\text{release time, }t_{W}=\text{recovery time}$	

Operating Instruction ESR4-NO-21, ESR4-NM-21





Basic device for Emergency-Stop and Safety Gate Applications

- Basic device to EN 60204-1 and EN 954-1 for single or dual E-stop monitoring.
- EN 954 category 4
- Stop category 0 acc. EN 60204-1 Manual or automatic start
- Cross monitoring

Front View

Power

- Feedback loop to monitoring external contactors
- 2 Enabling paths, 1 signalling path
- Rated voltage in the E-stop circuit DC 24 V
- Processing of signals from output switching devices (OSSD) of light curtains acc. DIN EN
- To connect to load side of safety mats acc. DIN EN 1760-1 (ESR4-NM-21)
- Debouncing of inputs (ESR4-NM-21)

LFD green

LED green LED green

Safety Instructions

Only trained professional electricians may install, startup, modify, and retrofit this equipment! Disconnect the device / system from all power sources prior to starting any work! If installation or system errors occur, line voltage may be present at the control circuit in devices without DC isolation! Observe all electrical safety regulations issued by the appropriate technical authorities or the trade association. The safety function can be lost if the device is not used for the intended purpose. Opening the housing or any other manipulation will void the warranty.



Caution!

Perform the following precautionary steps prior to installation, assembly, or disassembly: Disconnect supply voltage to the equipment / system prior to starting any

- Lockout/tag the equipment / system to prevent accidental activation!
- Confirm that no voltage is present!
- Ground the phases and short to ground! Protect against adjacent live
- components using guards and barriers!
- The devices must be installed in a cabinet with a protection class of at least



Caution!

Limited contact protection! Protection type according to DIN EN 60529. Housing/terminals: IP 40/ IP 20. Finger-proof acc. to DIN VDE 0106 Part 1.

Description of Device and Function

ESR4-NO-21 This device is a two-channel safety switching device for emergency stop applications with self-monitoring on each ON-OFF cycle. It conforms to EN 60204-1 and is equipped with positively driven relays.

Basic function: After supply voltage has been connected to terminals A1/A2 and the safety inputs closed, operating the reset button closes the enabling current paths (manual start). When the safety inputs are opened/de-excited the enabling current paths will open. Operating modes / system functions

- One- or two-channel activation With single-channel activation both safety channels CH1 and CH2 are connected in parallel, with two-channel activation they are connected
- Without cross monitoring Both safety channels are connected to positive potential (\$12) and S31 to S11).
- With cross monitoring Safety channel CH1 is connected to positive potential (S11 to S12) and safety channel CH2 to negative potential (S21 to S22).


 Manual start, When the safety inputs are closed, a button is used to open reset input S34
- (triggering with falling edge) or to close reset input S35 (triggering with rising edge).


 Automatic start Reset input S35 is connected to S33. The device starts with the rising edge of the signal on safety input S12.
- Starting lockout After supply voltage has been connected and the safety inputs closed, the enabling paths will not close. Starting is only possible after the reset button has been operated. For starting lockout the reset inputs have to be activated with the button, as in
- Restarting lockout No restart after the safety inputs have been opened and closed.
 Restarting is only possible after the reset button has been operated. For restarting lockout the reset inputs have to be activated with the button, as in manual start mode.
- OSSD-compatible OSSD signals from a light barrier or other safety sensors with semiconductor outputs can be processed. Test pulses < t $_{TP}$ do not influence the device functions. Test pulses > t_{TP} can lock the device.
- Synchro-check With two-channel activation both safety channels are monitored together with synchronous time ts. Safety channel CH1 must close before CH2 and bridge S33/S35 must be connected. If CH2 closes before CH1, the synchronous time $t_S = \infty$.

ESR4-NM-21 The functions correspond to those of ESR4-NO-21 without simultaneity monitoring. The device is suitable for connecting to short-circuit-forming 4-wire switching mats, switching strips and switching edges (without monitoring resistance). The device must be operated with two channels and cross monitoring. If there is resistance $< 50 \Omega$ /channel and a short circuit between the channels (S11/S12 and S21/S22) the enabling paths open and the SUPPLY LED flashes. Input debouncing prevents fast consecutive switching of the enabling outputs when the safety inputs open for shorter than tasp. When the safety inputs open for longer than tasp the enabling paths open after t_R. Restarting is prevented for time t_{SP}.

Please observe instructions from safety authorities.

Caractéristiques techniques			
Circuit d'alimentation	ESR4-NO-21	ESR4-NM-21	
Tension nominale U _N	AC/DC	24 V	
Puissance assignée DC	2.0 W	2.1 W	
Puissance assignée AC	2,4 W / 4,4 VA	2,5 W / 4,6 VA	
Ondulation résiduelle	2.4 V	ss	
Fréquence nominale	50 6	50 Hz	
Plage de la tension de service	0,85 1,1 x U _N		
Fusible pour alimentation circuit de commande	résistant aux courts-circuits (résistance PTC)	résistant aux courts-circuits (fusible électronique)	
Circuit de commande			
Tension de sortie nominale S11, S33 contre S21	DC 2		
Courant de sortie / courant de pointe	100 mA / 2000 mA	100 mA / 200 mA	
Plage de la tension d'entrée			
High (haut)	DC 17,4 V à		
Low (bas)	DC -3,0 V à		
Courant nominal / courant de pointe S12, S31/S22	40 mA / 1		
Courant nominal / courant de pointe S34, S35	5 mA / 5		
Temps d'impulsion de test admis t _™ / fréquence de test	≤ 1000 μs		
Temps de fonctionnement t _{A1} S34	20 ms à		
Temps de fonctionnement t _{A2} S35	200 ms à 500 ms	20 ms à 80 ms	
Durée mini de maintien t _M S34, S35	> 50	ms	
Temps de blocage tsp		70 ms à 130 ms	
Temps de fonctionnement du blocage tasp		> 7 ms	
Temps de réarmement t _w	≥ 40 ms	≥ 150 ms	
Temps de relâchement t _R K1, K2	< 25		
Temps de contrôle du désynchronisme	≈ 200 ms		
·	<u> </u>		
Circuit de sortie			
Contacts de sortie			
Equipement des contacts	2 contacts de travai	I, à quidage forcé	
Tension nominale de coupure Un	AC 240 V / I		
Courant continu max. In pour chaque contact	6 A		
Courant total max. de tous les contacts	12 /	Α	
Catégorie d'utilisation selon IEC 947 - 5 - 1			
	AC-15 : Ue 230 V, le 4 A (360 h ⁻¹) AC-15 : Ue 230 V, le 3 A (3600 h ⁻¹)	OC-13: Ue 24 V. le 2.5 A (3600 h-1)	
Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶ com	mutations	
Contacts de signalisation	13 % 10 '6011		
Equipement des contacts	1 contact de rupture, par	allèle à quidage forcé	
Tension nominale de coupure Un	AC 240 V / I		
Courant continu max. In pour chaque contact	AC 240 V / I		
Catégorie d'utilisation selon IEC 947 - 5 - 1	AC-15 : Ue 230 V, le 4 A (360 h-1)	DC-13: He 24 V Je 4 A (360 h-1)	
Oatogorio a atilisation solon IEO 747 - 3 - 1	AC-15 : Ue 230 V, le 4 A (3600 h ⁻¹)	0C-13: He 24 V, le 2 5 A (3600 h-1)	
Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶ com		
Duroc de vie macanique	10 x 10- con	inidiations	
Caractéristiques générales			
Cheminements et claquage entre les circuits électriques	selon DIN VDE 011	0 partie 1 : 04.97	
Surtension transitoire assignée	3cion bii v v b c o i i		
Degré de pollution de l'appareil : à l'intérieur / à l'extérieur	2/:		
Tension assignée	AC 300 V		
Classe de protection selon DIN VDE 0470 partie 1 : Boîtier /	IP 40 / IP 20		
bornes	11 4071	25	
Température ambiante / de stockage	-25 +55 / -25 +75 °C		
Poids	0,21 kg		
1 0143	0,21	ny .	
Données sur les bornes et les connexions			
Unifilaire (fil rigide) ou fils de faible diamètre (multibrins)	1 x 0,14 mm² à 2,5 mm²	2 x 0,14 mm² à 0,75 mm²	
Lonqueur de dénudation	max. 8		
Fil à faible diamètre (multibrins) avec embout selon DIN	1 x 0,25 mm² à 2,5 mm²	2 x 0,25 mm² à 0,5 mm²	
46228			
Couple de serrage max.	0.5 à 0.	6 Nm	





Technische Daten		
Versorgungskreis	ESR4-NO-21	ESR4-NM-21
Nennspannung U _N	AC/DC	24 V
Bemessungsleistung DC	2,0 W	2,1 W
Bemessungsleistung AC	2.4 W / 4.4 VA	2,5 W / 4,6 VA
Restwelligkeit	2.4	
Nennfrequenz		
Betriebsspannungsbereich	50 60 Hz 0,85 1,1 x U _N	
Sicherung für Steuerkreisversorgung	kurzschlussfest (PTC-Widerstand)	kurzschlussfest (elektronische Sicherung)
Steuerkreis		
Nennausgangsspannung S11, S33 gegen S21	DC 2	22 V
Ausgangsstrom / Spitzenstrom	100 mA / 2000 mA	100 mA / 200 mA
Eingangsspannungsbereich	100 118 (7 2000 118 (100 110 1 200 110 1
High	DC 17.4 V bi	s DC 26.4.V
Low	DC -3,0 V bis	
Nennstrom / Spitzenstrom S12, S31/S22	40 mA /	
Nennstrom / Spitzenstrom S34, S35	5 mA /	
zulässige Testpulszeit trp/ Testhäufigkeit	≤ 1000 μs	
Ansprechzeit t _{A1} S34	20 ms bi	s 40 ms
Ansprechzeit t _{A2} S35	200 ms bis 500 ms	20 ms bis 80 ms
Mindesteinschaltdauer t _M S34, S35	> 50	
Sperrzeit tsp		70 ms bis 130 ms
Ansprechzeit der Sperre t _{ASP}		> 7 ms
Wiederbereitschaftszeit tw	≥ 40 ms	≥ 150 ms
Rückfallzeit t _R K1, K2	≥ 40 ms	
Synchronüberwachungszeit ts	ca. 200 ms	
Ausgangskreis		
Freigabepfade		
Kontaktbestückung	2 Schließer, z	wangsgeführt
Schaltnennspannung Un	AC 240 V /	
max. Dauerstrom I _n pro Strompfad	AC 240 V7	
max. Dauer strom in pro Stromptad	12	
max. Summenstrom aller Strompfade		
Gebrauchskategorie nach IEC 947 - 5 - 1	AC-15: Ue 230 V, le 4 A (360 h-1) AC-15: Ue 230 V, le 3 A (3600 h-1)	DC-13: Ue 24 V, le 2,5 A (3600 h-1)
Mechanische Lebensdauer	10 x 106 Sc	haltungen
Meldepfade		
Kontaktbestückung	1 Offner, parallel	. zwangsgeführt
Schaltnennspannung Un	AC 240 V /	
max. Dauerstrom I _n pro Strompfad	6.	
Gebrauchskategorie nach IEC 947 - 5 - 1	AC-15: Ue 230 V, le 4 A (360 h-1)	
George Grant IEG 747 - 0 - 1	AC-15: Ue 230 V, le 4 A (3600 h ⁻¹)	
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Sc	DC-13. UE 24 V, IE 2,3 A (3000 II'')
iniculariisule Eedelisuduel	10 X 10° SC	nanunyen
Allgemeine Daten		
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen	nach DIN VDE 01	10 Teil-1: 04.97
Bemessungsstoßspannung	4 kV	
Verschmutzungsgrad des Gerätes: innerhalb / außerhalb	2/3	
Bemessungsspannung	AC 300 V	
Schutzart nach DIN VDE 0470 Teil 1: Gehäuse / Klemmen	IP 40 / IP 20	
Junioran Hacif DIN VDE 04/0 Tell 1: Genduse / Klemmen		
Umgebungs-/Lagertemperatur	-25 +55 / -25 +75 °C	
Gewicht	0,21 kg	
Klemmen- und Anschlussdaten	1	
Eindrähtig oder feindrähtig	1 x 0.14 mm² bis 2.5 mm²	2 x 0,14 mm² bis 0,75 mm²
Abisolierlänge		
	max. 8 mm	
Feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228	1 x 0,25 mm² bis 2,5 mm²	2 x 0,25 mm² bis 0,5 mm²
Maximales Anzugsdrehmoment	0,5 bis	ווואו ס,ע


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind Sicherheits-Schaltgeräte. Sie dürfen nur als Teil von Schutzeinrichtungen an Maschinen zum Zweck des Personen-, Material- und Maschinenschutzes eingesetzt werden.

Hinweise


- Die Sicherheits-Kategorie nach EN 954-1 hängt von der Außenbeschaltung, der Wahl der Befehlsgeber und deren örtlicher Anordnung an der Maschine
- ab.
 Grundsätzlich sind beim Betrieb des Gerätes die angegebenen Zeiten einzuhalten, ansonsten kann es zur Verriegelung des Gerätes kommen.
 Die Verriegelung kann durch ordnungsgemäßes Öffnen der Sicherheitseingänge aufgehoben werden.
 Zur Vervielfättigung der Freigabestrompfade können die Erweiterungsgeräte der Reihe SNE oder externe Schütze mit zwangsgeführten Kontakten eingesetzt werden.
 Das Gerät und die Kontakte müssen mit maximal 6 A Betriebsklasse gG abgesichert werden.
 Die Geräte sind mit einem Überlastschutz (bei Kurzschluss) ausgerüstet. Nach Beseitligung der Störungsursache ist das Gerät nach ca. 3 s
- wieder betriebsbereit.
- Der Steuerausgang S11 dient ausschließlich dem Anschluss von Befehlsgebern laut Gebrauchsanweisung und nicht dem Anschluss externer Verbraucher, wie z.B. Lampen, Relais oder Schützen.

 Der Einbau der Geräte muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP 54 erfolgen.



Funktionsdia	Funktionsdiagramm bei automatischem Start ESR4-NM-21 (Installation 4)			
			A1/A2	
			S12	
			S31/S22	
			S35	
			Sperre (intern)	
			K1	
			K2	
			13/14	
			23/24	
			31/32	
tsp	<t<sub>TP</t<sub>	tasp tsp ta2	t_{SP} = Sperrzeit, t_{RZ} = Ansprechzeit, t_{TP} = Testpulszeit, t_{RSP} = Ansprechzeit der Sperre, t_{R} = Rückfallzeit, t_{W} = Wiederbereitschaftszeit	
(AZ		tw	1	

Montage, Assembly, Montage			
41	1	1	1
14	Relais auf die Hutschiene einhängen.	Attach relay to DIN rail.	Posez le relais sur le rail DIN.
	2	2	2
	Durch leichten Druck in Pfeilrichtung Relais auf die Hutschiene aufschnappen.	Press the relay carefully onto the DIN rail (in direction of arrow) until it locks into place.	Appuyez le relais légèrement contre le rail DIN (en direction de la flèche).
Demontage, Disassembly, Dér	montage		
_ 1	3	3	3
3 1	Relais in Pfeilrichtung herunterdrücken.	Push relay down (in direction of arrow)	Appuyez sur le relais (en direction de la flèche).
	4 Im heruntergedrückten Zustand Relais in Pfeilrichtung aus der Verrastung lösen und von der Hutschiene nehmen.	4 Release relay and remove it from the DIN rail (see arrow)	4 Déverrouillez le relais et retirez-le du rail DIN (voir la flèche).



Änderungen vorbehalten / Subject to changes / Sous réserve de modification




Copyright 2003 Moeller GmbH, 53105 Bonn Printed in the Federal Republic of Germany 08/03 AWA 2131-1741 GA 0135-1003-03

Gebrauchsanweisung 08/03 AWA 2131-1741 / GA 0135-1003-03

MOELLER (2)

ESR4-NO-21, ESR4-NM-21



Basisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Anwendungen

- Basisgerät nach EN 60204-1 und EN 954-1 für ein- oder zweikanalige Not-Aus-Überwachung
 - EN 954 Kategorie 4
 - Stop-Kategorie 0 gemäß EN 60204-1
- Manueller oder automatischer Start
- Mit / ohne Ouerschlusserkennung
- Rückführkreis zur Überwachung externer Schütze
- 2 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
- Zur Verarbeitung von Signalen aus den Ausgangsschaltelementen (OSSD) eines Lichtgitters gemäß DIN EN 61496-1
- Zur Nachschaltung an eine Schaltmatte gemäß DIN EN 1760-1 (ESR4-NM-21)
- Eingangsentprellung (ESR4-NM-21)

Frontansicht Power LED grün LED grün K2 LED grün



Sicherheitsbestimmungen

Die Montage, Inbetriebnahme, Änderung und Nachrüstung darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden! Schalten Sie das Gerät / die Anlage vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei! Bei Installations- und Anlagenfehlern kann bei nicht galvanisch getrennten Geräten auf dem Steuerkreis Netzpotential anliegen! Beachten Sie für die Installation der Geräte die Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der Berufsgenossenschaft Durch Öffnen des Gehäuses oder sonstige Manipulation erlischt jegliche Gewährleistung.



Achtung!

Führen Sie vor Beginn der Installation/ Montage oder Demontage folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

- Schalten Sie das Gerät / die Anlage vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
- Sichern Sie die Maschine/ Anlage gegen Wiedereinschalten!
- Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest! Erden Sie die Phasen und schließen Sie
- diese kurzl Decken und schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab!
- Der Einbau der Geräte muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP 54 erfolgen.



Achtung!

Eingeschränkter Berührungsschutz! Schutzart nach DIN EN 60529. Gehäuse/Klemmen: IP 40/ IP 20. Fingersicher nach DIN VDE 0106 Teil 1.

Geräte- und Funktionsbeschreibung

ESR4-NO-21 Das Gerät ist ein zweikanaliges, bei jedem EIN-AUS-Zyklus sich selbst überwachendes Sicherheitsschaltgerät für Not-Aus-Einrichtungen nach EN 60204-1, welches mit zwangsgeführten Relais ausgestattet ist.

Grundfunktion: Nach Anlegen der Versorgungsspannung an die Klemmen A1/A2 und geschlossenen Sicherheitseingängen werden mit der Belätigung des Reset-Tasters (manueller Start) die Freigabestrompfade geschlossen. Beim Öffnen/Entregen der Sicherheitseingänge werden die Freigabestrompfade geöffnet.

Betriebsarten / Systemfunktionen

- Ein- oder zweikanalige Ansteuerung Bei einkanaliger Ansteuerung werden die beiden Sicherheitskanäle CH1 und CH2 parallel und bei zweikanaliger Ansteuerung getrennt
- Öhne Querschlusserkennung Beide Sicherheitskanäle werden gegen Pluspotential geschaltet (S12 und S31 auf S11).
- Mit Querschlusserkennung Der Sicherheitskanal CH1 wird gegen Pluspotential (S11 auf S12) und der Sicherheitskanal CH2 gegen Minuspotential (S21 auf S22) geschaltet.
- Manueller Start Mittels eines Tasters wird, bei geschlossenen Sicherheitseingängen, der Reseteingang S34 geöffnet (Triggerung mit fallender Flanke) oder der Reseteingang S35 geschlossen (Triggerung mit steigender Flanke). Automatischer Start Der Reseteingang S35 wird mit S33 verbunden. Das Gerät startet mit
- der steigenden Flanke des Signals am Sicherheitseingang S12. Anlaufsperre Beim Anlegen der Versorgungsspannung und geschlossenen Sicherheitseingängen werden die Freigabepfade nicht geschlossen. Der Anlauf kann nur nach der Betätigung des Reset-Tasters erreicht werden. Für die Anlaufsperre sind. wie bei der Betriebsart Manueller Start, die Reseteingänge mit Taster anzusteuern.
- Wiederanlaufsperre Nach Öffnen und Schließen der Sicherheitseingänge erfolgt kein erneuter Anlauf. Der Wiederanlauf kann nur nach der Betätigung des Reset-Tasters erreicht werden. Für die Wiederanlaufsperre sind, wie bei der Betriebsart Manueller Start, die Reseteingänge mit Taster anzusteuern.
- OSSD-kompatibel Ausgangsschaltelementen (OSSD) einer Lichtschranke oder anderer Sicherheitssensoren mit Halbleiter-Ausgängen können verarbeitet werden. Testpulse die < t_{TP} sind, beeinflussen die Gerätefunktionen nicht. Bei Testpulsen > t_{TP} kann das Gerät
- Synchronüberwachung Bei zweikanaliger Ansteuerung werden beide Sicherheitskanäle gegeneinander mit der Synchronzeit ts überwacht. Sicherheitskanal CH1 muß vor CH2 schließen und die Brücke S33/S35 muß geschaltet sein. Schließt CH2 vor CH1, beträgt die Synchronzeit t_S = ∞, die Synchronüberwachung ist abgeschaltet.

 <u>ESR4-NM-21</u> Die Funktion entspricht der des ESR4-NO-21 ohne Synchronüberwachung. Das

Gerät ist zur Nachschaltung an kurzschlussbildenden Schaltmatten, Schaltleisten oder Schaltkanten in 4-Leiter-Technik (ohne Überwachungswiderstand) geeignet. Das Gerät muß zweikanalig mit Querschlusserkennung betrieben werden. Bei einem Widerstand < 50 Ω /Kanal und einem Kurzschluss zwischen den Kanälen (S11/S12 und S21/S22) öffnen die Freigabepfade die LED SUPPLY blinkt. Eine Eingangsentprellung verhindert ein schnelles aufeinanderfolgendes Schalten der Freigabestrompfade, wenn die Sicherheitseingänge kürzer als tasp geöffnet werden. Länger als tasp geöffnete Sicherheitseingänge, führen zum Öffnen der Freigabestrompfade nach t_R. Das Wiedereinschalten wird für die Zeit t_{SP} gesperrt.

Bei Anwendungen für taktile Betriebsarten (schnelle Aus/Ein-Zyklen z.B. bei manuellen Zuführungen) wird das ESR4-NM-21 mit Eingangsentprellung empfohlen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen Ihrer Berufsgenossenschaft!