Altivar 312

Variadores de velocidad para motores asíncronos

Guía de programación

05/2016





La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objetivo sustituir ni debe emplearse para determinar la idoneidad o fiabilidad de dichos productos para aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y exhaustivo, así como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.

No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones sólo podrá realizarlas el fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en el equipo.

© 2016 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Contenido

Información importante	4
Antes de empezar	5
Biblioteca	7
Evolución del software	8
Fases de la puesta en servicio	9
Puesta en marcha: Recomendaciones preliminares	10
Configuración de fábrica	
Funciones básicas	
Opción terminal remoto ATV31	14
Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71	15
Opción terminal remoto ATV12	19
Estructura de las tablas de parámetros	20
Compatibilidad de las funciones	21
Lista de las funciones asignables a las entradas/salidas	23
Lista de las funciones que se pueden asignar a los bits de las palabras de control Red y Modbus	25
Lista de control	26
Programación	27
Menú [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-)	32
Menú [AJUSTES] (SEt-)	
Menú [CONTROL MOTOR] (drC-)	
Menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)	48
Menú [CONTROL] (CtL-)	51
Menú [CONTROL] (CtL-)	00
Menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)	62 63
Menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-)	91
Menú [COMUNICACIÓN] (COM-)	
 Menú [SUPERVISIÓN] (SUP-)	98
	100
Migración ATV31 - ATV312	
Diagnóstico y reparación	
	111
Índice de los códigos de parámetros y de los ajustes de cliente	112

Información importante

AVISO

Lea con detenimiento estas indicaciones y examine el equipo a fin de familiarizarse con él antes de instalarlo, utilizarlo o realizar operaciones de mantenimiento. Los mensajes siguientes pueden aparecer en la documentación o en el equipo. Advierten de posibles peligros o proporcionan información que puede ayudarle a aclarar o simplificar un procedimiento.



Si aparece este símbolo ante un panel de seguridad de peligro o advertencia, indica un riesgo eléctrico que puede provocar lesiones personales si no se respeta esta información.



Éste es el símbolo de una alerta de seguridad. Advierte de un riesgo de daños corporales. Siga escrupulosamente las advertencias de seguridad asociadas a este símbolo para evitar heridas o poner su vida en peligro.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una posible situación peligrosa inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

A ATENCIÓN

ATENCIÓN indica una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones o daños materiales.

ATENCIÓN

La indicación **ATENCIÓN** utilizada sin el símbolo de alerta, señala una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

El término "variador" como se utiliza en esta guía se refiere a la parte del "controlador" del variador de velocidad según la definición que da la NEC.

Sólo personal cualificado debe llevar a cabo la instalación, la configuración y uso de los equipos eléctricos. Schneider Electric declina toda responsabilidad en cuanto a las consecuencias que se puedan derivar de la utilización de esta documentación.

© 2016 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Tiene que leer y entender estas instrucciones antes de seguir cualquier procedimiento relacionado con este variador.

A A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Solo estará autorizado a trabajar con este sistema de variador el personal debidamente formado que esté familiarizado con el
 contenido de este manual y el resto de documentación pertinente de este producto, lo entienda y haya recibido formación en
 seguridad para reconocer y evitar los riesgos que implica. La instalación, el ajuste, la reparación y el mantenimiento deben ser
 realizados por personal cualificado
- El integrador del sistema es responsable del cumplimiento de todos los requisitos de los códigos eléctricos locales y nacionales, así como del resto de reglamentos aplicables relacionados con la correcta conexión a masa de todo el equipo.
- Muchos componentes del producto, incluidas las placas de circuito impreso, funcionan con tensión de red. No los toque. Utilice solo herramientas con aislante eléctrico
- No toque los componentes no apantallados ni las bornas cuando haya tensión
- Los motores pueden generar tensión cuando se gira el eje. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el sistema de variador, bloquee el eje del motor para impedir que gire
- La tensión CA puede asociar la tensión a los conductores no utilizados en el cable del motor. Aísle los dos extremos de los conductores no utilizados del cable del motor.
- · No cortocircuite entre las bornas de bus CC, los condensadores de bus CC o las bornas de resistencia de frenado
- Antes de trabajar en el sistema de variador:
 - Desconecte toda la potencia, incluida la alimentación de control externa que pueda haber.
 - Coloque la etiqueta de "No conectar" en todos los interruptores de alimentación
 - Bloquee todos los interruptores de alimentación en la posición abierta
 - Espere 15 minutos para que los condensadores de bus CC se descarguen. El LED de bus CC no es un indicador de la ausencia de tensión de bus CC que puede exceder 800 V CC.
 - Mida la tensión de bus CC entre las bornas de bus CC usando un voltímetro con la capacidad adecuada para comprobar que la tensión es <42 V CC.
 - Si los condensadores de bus CC no se descargan correctamente, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric. No repare ni haga funcionar el producto
- Instale y cierre todas las cubiertas antes de aplicar tensión.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- Tiene que leer y entender esta guía antes de instalar o de poner en funcionamiento el variador Altivar 312.
- Cualquier modificación que se aporte a la configuración de los parámetros la tiene que realizar personal cualificado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

EQUIPO DAÑADO

No instale el variador ni lo ponga en funcionamiento si parece que está dañado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

A ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

- El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los potenciales modos de fallo de rutas de control y, para funciones críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Ejemplos de funciones críticas de control son la parada de emergencia, la parada de sobrerrecorrido, el corte de suministro eléctrico y el reinicio.
- · Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
- Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos o fallos de transmisión no anticipados del enlace.
- Tenga en cuenta todas las normativas de prevención de accidentes y las normas locales de seguridad.
- Cada implementación del producto se debe probar de forma individual y exhaustiva para su correcto funcionamiento antes de ponerse en servicio.¹

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incuso la muerte.

1. Para EE. UU.: Para obtener más información, consulte NEMA ICS 1.1 (edición más reciente), "Normas de seguridad para la aplicación, instalación y mantenimiento del control del estado sólido" y NEMA ICS 7.1 (edición más reciente), "Normas de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y funcionamiento de sistemas de variadores de velocidad.".

Biblioteca

Los documentos técnicos que se muestran a continuación relativos al Altivar 312 están disponibles en el sitio Web www.schneider-electric.com.

Guía de instalación

En esta guía se describen el montaje y la conexión del variador.

Guía de programación

En esta guía se describen las funciones, los parámetros y el uso de los terminales del variador.

Quick Start

Este documento describe como conectar y configurar el variador para arrancar el motor de manera sencilla y rápida para un uso básico. Este documento se suministra con el variador.

Guías Modbus[®], CANopen[®], ...

Estas guías describen el montaje, las conexiones al bus o a la red, la señalización, el diagnóstico, la configuración de los parámetros específicos a la comunicación.

Además se indican los servicios de comunicación de los protocolos.

Evolución del software

Desde su lanzamiento, el Altivar ATV312 se ha equipado con funciones adicionales. La versión de software V5.1 IE 50 se ha actualizado a V5.1 IE 54. Esta documentación se refiere a la versión V5.1 IE 54.

La versión de software aparece en la placa de características que está fijada al lateral del variador.

Evolución de la version V5.1IE57 en relación con la V5.1IE54

Ya no es posible pasar de la configuración LOCAL a la REMOTE pulsando el botón MODE durante 3 segundos.

Evolución de la version V5.1IE54 en relación con la V5.1IE50

Nueva configuración posible

- Configuración local: Al pulsar el botón MODE durante 3 segundos, el variador cambia automáticamente a la configuración local. El selector giratorio integrado actúa como un potenciómetro (Fr1 = AlV1) y el botón RUN integrado se activa.
- Configuración remoto: Esta es la configuración de fábrica. (consulte la página 28)

INSTALACIÓN

1. Consulte la guía de instalación.



Recomendaciones:

- Prepare la programación; para ello, rellene las tablas de ajustes del cliente. Véase la página 112.
- Siempre se puede volver al ajuste de fábrica mediante el parámetro [Restaurar config.] (FCS) página 47.
- Para obtener rápidamente la descripción de una función, utilice el índice de funciones, página 111.
- Antes de configurar una función, lea atentamente el capítulo "Compatibilidad de las funciones", páginas 21 y 22.
- · Nota:

Para obtener una mejora del rendimiento del arrastre en precisión y del tiempo de respuesta, es necesario:

- entre los valores leídos en la placa de características del motor en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-) página 42.
- realice un autoajuste del motor en frío y conectado, mediante el parámetro [Autoajuste] (tun) página 44.
- ajuste los parámetros [Ganancia Velocidad] (FLG) página 34 y [Estabilidad] (StA) página 35.

PROGRAMACIÓN

- 2. Encendido del variador sin puesta en funcionamiento
 - 3. Configurar:
 - □ la frecuencia del motor [Estándar frec. mot] (bFr) página 42 si es distinta a 50 Hz,
 - los parámetros de motor en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-) página 42 sólo si la configuración de fábrica del variador no conviene,
 - □ las funciones de aplicaciones en los menús [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) página 48, [CONTROL] (CtL-) página 51 y [FUNCIONES DE APLICA.] (FUn-) página 63 Los parámetros del motor, si la configuración del variador no es adecuada.
 - 4. En el menú [AJUSTES] (SEt-) ajuste los parámetros:
 - □ [Rampa aceleración] (ACC) página 33 y [Rampa deceleración] (dEC) página 33,
 - □ [Velocidad mínima] (LSP) página <u>34</u>
 y [Vel. máxima] (HSP) página <u>34</u>,
 - ☐ [I Térmica motor] (ItH) página <u>34</u>.

5. Arranque el variador.

Puesta en marcha: Recomendaciones preliminares

Antes de la puesta en tensión del variador

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Asegúrese de que todas las entradas lógicas están inactivas para evitar un arranque intempestivo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Antes de configurar el variador

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- Tiene que leer y entender esta guía antes de instalar o de poner en funcionamiento el variador ATV312.
- · Cualquier modificación que se aporte a la configuración de los parámetros la tiene que realizar personal cualificado.
- Asegúrese de que todas las entadas lógicas están inactivas para evitar un arranque intempestivo durante la modificación de los parámetros.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Arranque

Nota: Cuando se produce una puesta en tensión o una reinicialización de fallo bien manual, o bien tras una orden de parada, sólo arrancará el motor una vez que se han reiniciado las órdenes "adelante", "atrás" y "parada por inyección de corriente continua". De lo contrario, el variador indica [Rueda libre] (nSt) pero no arranca. Estas órdenes se tienen en cuenta sin reinicialización previa si la función de rearranque automático está configurada (parámetro [Rearranque auto.] (Atr) del menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-) página 91).

Contactor de línea

ATENCIÓN

RIESGO DE DAÑO DEL VARIADOR

- · No haga funcionar con frecuencia el contactor para evitar el envejecimiento prematuro de los condensadores del filtro.
- El corte de la alimentación tiene que ser superior a 60 segundos.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.

Uso de un motor de calibre inferior o sin motor

- Con ajuste de fábrica, la detección de pérdida de fase del motor está activa ([Pérdida fase motor] (OPL) = [YES] (YES) página 94).
 Para comprobar el variador o durante una fase de mantenimiento sin tener que utilizar un motor del mismo calibre que el variador, desactive la detección de pérdida de fase del motor ([Pérdida fase motor] (OPL) = [No] (nO)). Esto es especialmente útil en el caso de que se usen variadores de potencia muy alta).
- Ajuste el parámetro [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) página 45 en [Ley V/F] (L) en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-).

ATENCIÓN

RIESGO DE DAÑO DEL MOTOR

La protección térmica del motor no está asegurada por el variador si la corriente nominal del motor es inferior al 20% de la corriente nominal del variador. Proporcione un medio alternativo para la protección térmica.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.

Configuración de fábrica

Preajustes

El Altivar 312 se entrega preajustado de fábrica para las condiciones de uso más habituales:

- · Visualización: variador listo [Listo] (rdY) con el motor parado y frecuencia del motor en marcha,
- Las entradas lógicas LI5 y LI6, entrada analógica AI3, salida analógica AOC y relé R2 no están asignados,
- Modo de parada en caso de que se detecte un fallo: rueda libre.

Cód.	Descripción	Valor	Página
bFr	[Frec. estándar motor]	[50Hz IEC]	<u>42</u>
FCC	[Control 2/3 hilos]	[Ctrl. 2 hilos] (2C): control 2 hilos	<u>31</u>
υFE	[U/f mot 1 selecc 1]	[SVC] (n): Control vectorial del flujo sin captador para aplicaciones de par constante.	<u>45</u>
A C C	[Rampa aceleración] [Rampa deceleración]	3,00 segundos	<u>64</u>
LSP	[Velocidad Mínima]	0 Hz	<u>34</u>
H 5 P	[Vel. máxima]	50 Hz	<u>34</u>
ı E H	[I Térmica motor]	Corriente nominal del motor (el valor depende del calibre del variador)	<u>34</u>
5 d C 1	[Nivel Int. DC auto.1]	0.7 x corriente nominal del variador, para 0.5 segundos	<u>36</u>
5 <i>F</i> r	[Frecuencia de Corte]	4 kHz	<u>41</u>
r r 5	[Asig. marcha Atrás]	[LI2] (LI2): Entrada lógica LI2	<u>49</u>
P 5 2	[2 Vel. preselecc.]	[LI3] (LI3): Entrada lógica LI3	<u>73</u>
P 5 4	[4 Vel. preselecc.]	[LI4] (LI4): Entrada lógica LI4	<u>73</u>
FrI	[Canal Ref. 1]	[Al1] (Al1) - Entrada analógica Al1	<u>30</u>
5 A 2	[Ref. sumatoria 2]	[Al2] (Al2) - Entrada analógica Al2	<u>71</u>
r 1	[Asignación R1]	[Sin fallo] (FLt): Variador en fallo (el contacto se abre cuando se detecta un fallo o cuando el variador está sin tensión)	<u>50</u>
ЬгЯ	[Adapt.rampa dec.]	[Sí] (YES): Función activa (adaptación automática de la rampa de deceleración)	<u>65</u>
ALr	[Rearranque auto.]	[No] (nO): Función inactiva.	<u>91</u>
5 <i>E E</i>	[Tipo de parada]	[Paro rampa] (rMP): En rampa	<u>66</u>
C F G	[Macroconfiguración]	[Config. de fábrica] (Std) (1)	<u>46</u>

Verifique que los valores anteriores son compatibles con la aplicación. Si es necesario, el variador se puede utilizar sin modificar los ajustes.

(1) Si desea un preajuste mínimo del variador, seleccione la macro-configuración [Macroconfiguración] (CFG) = [MarchaParo] (StS) después [Restaurar config.] (FCS) = [Config. CFG] (InI) (página 47).

La macro-configuración [MarchaParo] (StS) es idéntica a la configuración de fábrica, excepto por la asignación de las entradas y salidas:

- Entradas lógicas:
- LI1, LI2 (2 sentidos de marcha): control 2 hilos en la transición, LI1 = marcha adelante, LI2 = marcha atrás.
- LI3 a LI6: inactivas (no asignadas).
- Entradas analógicas:
 - Al1: consigna de velocidad de 0 a 10 V.
 - Al2, Al3: inactiva (no asignada).
- Relé R1: el contacto se abre en caso de que se detecte un fallo (o si el variador está sin tensión).
- Relé R2: inactivo (no asignado).
- Salida analógica AOC: De 0 a 20 mA, inactiva (no asignada).

Protección térmica del variador


Funciones:

Protección térmica por sonda PTC fijada en el radiador o integrada en el módulo de potencia.

Protección indirecta del variador contra las sobrecargas mediante disparo con sobreintensidad. Puntos típicos de disparo:

- corriente motor = 185 % de la corriente nominal del variador: 2 segundos
- corriente motor = 150% de la corriente nominal del variador: 60 segundos

Tiempo (segundos)



Ventilación de los variadores

El ventilador queda alimentado al poner en tensión el variador, y al cabo de 10 segundos se para si no se da ninguna orden de marcha. El ventilador recibe alimentación automáticamente al desbloquearse el variador (sentido de marcha + referencia). Permanece sin tensión unos segundos tras el bloqueo del variador (velocidad del motor < 0,2 Hz y frenado por inyección terminado).


Funciones básicas

Protección térmica del motor

Función:

Protección térmica mediante el cálculo de l²t. La protección se implementa en los motores autoventilados.

Tiempo de disparo t en segundos



ATENCIÓN

RIESGO DE DAÑO DEL MOTOR

En las siguientes condiciones es necesario el uso de una protección externa contra las sobrecargas:

- Puesta en tensión del producto, ya que no existe memoria del estado térmico del motor.
- Alimentación de varios motores.
- Alimentación de motores cuyo calibre es inferior a 0,2 veces la corriente nominal del variador.
- Uso de una conmutación del motor.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.


Opción terminal remoto ATV31

Este terminal es un control local que puede instalarse sobre la puerta del cofre o del armario. Va provisto de un cable con tomas que se conecta al enlace serie del variador (véase la ficha entregada con el terminal). Incluye prácticamente la misma visualización que el Altivar 312. La rueda jog dial del producto se sustituye aquí por flechas arriba y abajo para la navegación. Además, existe un conmutador de bloqueo de acceso a los menús. Hay tres botones para el control del variador (1):


- FWD/REV: inversión del sentido de rotación,
- · RUN: orden de marcha del motor,
- STOP/RESET: orden de parada del motor o rearme

El primer impulso en el botón controla el paro del motor, y si está configurado el freno por inyección de corriente continua, un segundo impulso detendrá este frenado.

Vista de la parte delantera:



Vista de la parte trasera:



Conmutador de bloqueo del acceso:

[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-)

accesibles

• posición: A menús [AJUSTES] (SEt-),

[SUPERVISIÓN] (SUP-) y [REFERENCIA

VELOCIDAD] (rEF-) accesibles

Nota: La protección por medio del código confidencial del cliente tiene prioridad sobre el interruptor.

Nota:

- El conmutador de bloqueo de acceso al terminal remoto bloquea también el acceso mediante las teclas del variador.
- · Cuando se desconecta el terminal remoto, el bloqueo eventual permanece activo para las teclas del variador.
- Para que el terminal remoto se active, el parámetro [Vel. trans. Modbus] (tbr) del menú [COMUNICACIÓN] (COM-) página 98 debe tener el ajuste de fábrica: [19.2 Kbps] (19.2).

(1) Para activar los botones del terminal remoto es necesario configurar [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 62.

Grabación y carga de configuraciones

El terminal remoto permite almacenar hasta 4 configuraciones completas de variadores ATV312 sin tarjeta opcional, ofreciendo así la posibilidad de grabar, transportar y transferir esas configuraciones de un variador a otros del mismo calibre. Asimismo, permite conservar 4 configuraciones distintas para un mismo aparato.


Ver los parámetros [Config. guardada] (SCS) y [Restaurar config.] (FCS) de los menús [CONTROL MOTOR] (drC-) páginas 46 y 47, [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) páginas 50 y 50, [CONTROL] (CtL-) páginas 62 y 62, y [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) página 90 y 90.

Para realizar una transferencia de la configuración entre un ATV31 y un ATV312, véase el procedimiento en la página 90.

Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71

Descripción del terminal

Este terminal gráfico, versión FLASH V1.1IE19 mínimo, procedente del ATV71 permite aprovechar la capacidad de la pantalla para visualizar información más completa que la visible mediante el visualizador integrado. Se conecta del mismo modo que el terminal remoto ATV31.



- 5 Botón de navegación:
 - Pulsación (ENT):
- Guarda el valor en curso
- Se accede al menú o al parámetro seleccionado
- Giro (+/-):
- Aumenta o disminuye el valor
- Pasa a la línea siguiente o anterior
- Aumenta o disminuye la consigna si el control por terminal está activado


Nota: Las teclas 3, 4, 5 y 6 permiten controlar directamente el variador, si el control por terminal está activado.

Para activar los botones del terminal remoto es necesario configurar [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 62.


Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71 (continuación)

Primera puesta en tensión del terminal gráfico


A la primera puesta en tensión, el usuario debe escoger el idioma que se visualizará en el terminal gráfico.



Visualización después de la primera puesta en tensión del terminal gráfico. Elija el idioma y pulse ENT.



Paso al calibre del variador.



Paso al menú [MENÚ GENERAL] automáticamente.






FUNCIONES APLICACIÓN GESTIÓN DE FALLOS COMUNICACIÓN Paso al menú [MENÚ VARIADOR] automáticamente después de 3 segundos. Elija el menú y pulse ENT.

Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71 (continuación)

Primera puesta en tensión del variador

A la primera puesta en tensión, el usuario accede directamente a los 3 parámetros siguientes: [Frec. estándar motor] (bFr), [Canal ref. 1] (Fr1), y [Control 2/3 hilos] (tCC) página 31.



tecla ESC provoca la visualización de Ready en el terminal gráfico.


BBV46387 05/2016 17

Modo

Cód.

Opción del terminal gráfico remoto ATV61/ATV71 (continuación)


Puestas en tensión posteriores



Opción terminal remoto ATV12

Descripción del terminal

Este terminal es un control local que puede instalarse sobre la puerta del cofre o del armario. Va provisto de un cable con tomas que se conecta al enlace serie del variador (véase la ficha entregada con el terminal). Incluye prácticamente la misma visualización que el Altivar 312. La rueda jog dial del producto se sustituye aquí por flechas arriba y abajo para la navegación.




(1) Si el variador está bloqueado con un código ([Código PIN 1] (COd) página 103), la pulsación de la tecla Modo permite pasar del menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) al menú[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) y a la inversa.

Para activar los botones del terminal remoto es necesario configurar [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 62.

Estructura de las tablas de parámetros

Las tablas de parámetros que contienen las descripciones de los distintos menús se organizan como se describe a continuación.

Ejemplo:



- 1. Nombre del menú en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos".
- 5. Nombre del menú en el terminal gráfico ATV61/ATV71
- 2. Código de submenú en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos".
 - 6. Nombre del submenú en el terminal gráfico ATV61/ATV71
- 3. Código del parámetro en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos". 7. Nombre del parámetro en el terminal gráfico ATV61/ATV71
- 4. Valor del parámetro en el visualizador de 4 dígitos y "7 segmentos". 8. Valor del parámetro en el terminal gráfico ATV61/ATV71

Compatibilidad de las funciones

Funciones incompatibles

No será posible acceder a las funciones siguientes, o estarán desactivadas en los casos que se describen a continuación:

Rearranque automático

Sólo es posible con el tipo de control de 2 hilos en el nivel ([Control 2/3 hilos] (tCC) = [Control 2 hilos] (2C) y [Tipo de control de 2 hilos] (tCt) = [Nivel] (LEL) o [Priorid. FW] (PFO)).

Recuperación al vuelo

Sólo es posible para el tipo de control de 2 hilos por nivel ([Control 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C) y [Tipo Control 2 hilos] (tCt) = [Nivel] (LEL) o [Priorid. FW] (PFO)).

Esta función está bloqueada si la inyección automática en paro se configura en continuo ([Inyecc. DC auto] (AdC) = [Continuo] (Ct)).

Tabla de compatibilidad de las funciones

La elección de las funciones de aplicación puede verse limitada por el número de entradas/salidas y por la incompatibilidad de determinadas funciones entre sí. Las funciones que no aparecen en la tabla no sufren ninguna incompatibilidad.

Cuando haya incompatibilidad entre funciones, la primera que se haya configurado impide la configuración de las demás.

Para configurar una función, primero debe asegurarse de que las funciones que no sean compatibles no estén asignadas, sobre todo las que vienen ajustadas de fábrica.

	Entradas sumatorias (ajuste de fábrica)	Más/menos velocidad (1)	Gestión de finales de carrera	Velocidades preseleccionadas (ajuste de fábrica)	Regulador PI	Marcha paso a paso JOG	Control Freno	Parada por inyección de corriente	Parada rápida	Parada en rueda libre
Entradas sumatorias (ajuste de fábrica)		•		t	•	t				
Más/menos velocidad (1)	•			•	•	•				
Gestión de finales de carrera					•					
Velocidades preseleccionadas (ajuste de fábrica)	+	•			•	t				
Regulador PI	•	•	•	•		•	•			
Marcha paso a paso JOG	+	•		+	•		•			
Control Freno					•	•		•		
Parada por inyección de corriente							•			1
Parada rápida										1
Parada en rueda libre								+	+	

(1) Excepto el uso particular con el canal de consigna [Canal ref. 2] (Fr2) (véanse los sinópticos $\underline{54}$ y							
	•	Funciones incompatibles		Funciones compatibles		Sin objeto	

<u>Funciones</u> prioritarias (funciones que no pueden estar activadas a la vez):

← La función señalada por la flecha tiene prioridad sobre la otra.

Las funciones de parada tienen prioridad sobre las órdenes de marcha. Las consignas de velocidad por orden lógica son prioritarias sobre las consignas analógicas.

Compatibilidad de las funciones

Funciones de aplicación de las entradas lógicas y analógicas

Cada una de las funciones descritas en las páginas siguientes se puede asignar a una de las entradas.

Una misma entrada puede activar varias funciones al mismo tiempo (por ejemplo, marcha atrás y 2ª rampa). Por lo tanto, **es preciso** asegurarse de que estas funciones se pueden utilizar al mismo tiempo.

El menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) (parámetros [[CONF. ENTRADAS LÓGICAS]] (LIA-) página 104 y [[IMAGEN ENT. ANALÓGICAS]] (AIA-) página 104) permite visualizar las funciones asignadas a cada entrada para verificar su compatibilidad.

Antes de asignar una referencia, un comando o una función a una entrada lógica o analógica, es preciso comprobar que esta entrada no viene ya asignada de fábrica y que no se le ha asignado otra función incompatible o no deseada.

Ejemplo de función incompatible para desasignar:
 Para activar la función +/- velocidad, en primer lugar es necesario desasignar las velocidades preseleccionadas y la entrada sumatoria 2.

En la tabla siguiente se muestran las asignaciones de las entradas con ajustes de fábrica y el procedimiento para desasignarlas.

Entrada asignada	Función	Cód.	Para desasignar, indique:	Página
LI2	Marcha atrás	rr5	nO	<u>49</u>
LI3	2 velocidades preseleccionadas	P 5 2	nO	<u>73</u>
LI4	4 velocidades preseleccionadas	P 5 4	nO	<u>73</u>
Al1	Consigna 1	FrI	Distinto de Al1	<u>59</u>
LI1	Marcha adelante	FCC	2C o 3C	<u>48</u>
Al2	Sumatorio entrada 2	5 A 2	nO	<u>71</u>

Lista de las funciones asignables a las entradas/salidas

Entradas lógicas.	Página	Cód.	Ajuste de fábrica
Sin asignar	-	-	LI5 - LI6
Marcha adelante	-	-	LI1
2 velocidades preseleccionadas	<u>73</u>	P 5 2	LI3
4 velocidades preseleccionadas	<u>73</u>	P 5 4	LI4
8 velocidades preseleccionadas	<u>73</u>	P 5 8	
16 velocidades preseleccionadas	<u>74</u>	P 5 1 6	
2 referencias PI preseleccionadas	<u>81</u>	Pr2	
4 referencias PI preseleccionadas	<u>82</u>	Pr4	
Más velocidad	<u>78</u>	υ 5 P	
Menos velocidad	<u>78</u>	d 5 P	
Marcha paso a paso	<u>76</u>	J o G	
Conmutación de rampa	<u>65</u>	r P 5	
Conmutación 2ª limitación de corriente	<u>86</u>	L C 2	
Parada rápida por entrada lógica	<u>66</u>	F5E	
Inyección de corriente continua por entrada lógica	<u>67</u>	d C ı	
Parada en rueda libre por entrada lógica	<u>68</u>	n S E	
Marcha atrás	<u>49</u>	rr5	LI2
Fallo externo	<u>93</u>	ELF	
RESET	<u>92</u>	r 5 F	
Forzado local	<u>99</u>	FLo	
Conmutación de consigna	<u>60</u>	rFC	
Conmutación de canal de control	<u>61</u>	C C 5	
Conmutación del motor	<u>87</u>	CHP	
Final de carrera giro adelante	<u>89</u>	LAF	
Final de carrera giro atrás	<u>89</u>	LAr	
Inhibición de fallos	<u>96</u>	ın H	

Entradas analógicas	Página	Cód.	Ajuste de fábrica
Sin asignar	-	-	Al3
Consigna 1	<u>59</u>	FrI	Al1
Consigna 2	<u>59</u>	Fr2	
Sumatorio entrada 2	<u>71</u>	5 A ≥	Al2
Sumatorio entrada 3	<u>71</u>	5 A 3	
Retorno del regulador PI	<u>81</u>	PıF	

Lista de las funciones asignables a las entradas/salidas

Salida analógica/lógica	Página	Cód.	Ajuste de fábrica
Sin asignar	-	-	AOC/AOV
Intensidad motor	<u>49</u>	ه ۲ ر	
Frecuencia del motor	<u>49</u>	o F r	
Par motor	<u>49</u>	otr	
Potencia generada por el variador	<u>49</u>	o P r	
Fallo variador detectado (información lógica)	<u>49</u>	FLE	
Variador en marcha (información lógica)	<u>49</u>	רטח	
Umbral de frecuencia alcanzado (información lógica)	<u>49</u>	FER	
Máxima velocidad HSP alcanzada (información lógica)	<u>49</u>	FLA	
Umbral de corriente alcanzado (información lógica)	<u>49</u>	C E A	
Consigna de frecuencia alcanzada (información lógica)	<u>49</u>	5 r A	
Umbral térmico del motor alcanzado (información lógica)	<u>49</u>	Ł 5 A	
Lógica de freno (información lógica)	<u>49</u>	6 L C	

Relé	Página	Cód.	Ajuste de fábrica
Sin asignar	-	-	R2
Fallo detectado	<u>50</u>	FLE	R1
Variador en marcha	<u>50</u>	run	
Umbral de frecuencia alcanzado	<u>50</u>	FEA	
Máxima velocidad HSP alcanzada	<u>50</u>	FLA	
Umbral de corriente alcanzado	<u>50</u>	CEA	
Consigna de frecuencia alcanzada	<u>50</u>	5 r A	
Umbral térmico del motor alcanzado	<u>50</u>	Ł S A	
Lógica de freno	<u>50</u>	ььс	
Copia de la entrada lógica	<u>50</u>	L , laL , 6	

Lista de las funciones que se pueden asignar a los bits de las palabras de control Red y Modbus

Bits 11 a 15 de la palabra de control	Página	Cód.
2 velocidades preseleccionadas	<u>73</u>	P 5 2
4 velocidades preseleccionadas	<u>73</u>	P 5 4
8 velocidades preseleccionadas	<u>73</u>	P 5 8
16 velocidades preseleccionadas	<u>74</u>	P 5 1 6
2 referencias PI preseleccionadas	<u>81</u>	Pr2
4 referencias PI preseleccionadas	<u>82</u>	Pr4
Conmutación de rampa	<u>65</u>	r P 5
Conmutación 2 ^a limitación de corriente	<u>86</u>	L C 2
Parada rápida por entrada lógica	<u>66</u>	FSE
Inyección de corriente continua	<u>67</u>	dC ,
Fallo externo	<u>93</u>	ELF
Conmutación de consigna	<u>60</u>	rFC
Conmutación de canal de control	<u>61</u>	C C 5
Conmutación del motor	<u>87</u>	CHP

Lista de control

Lea con detenimiento las guías de programación, instalación y de programación abreviada, así como el catálogo. Antes de empezar a utilizar el variador, verifique los siguientes puntos relativos a las instalaciones mecánicas y eléctricas.

Para obtener documentación completa, remítase al sitio Web www.schneider-electric.com.

1. Instalación mecánica (véanse las guías de programación abreviada y de instalación).

- Para conocer los tipos de montaje y las recomendaciones sobre la temperatura ambiente, consulte las instrucciones de montaje en la guía de programación abreviada o en la guía de instalación.
- Monte el variador de manera vertical, de acuerdo con las especificaciones, consulte las instrucciones de montaje en la guía de programación abreviada y en la guía de instalación.
- El uso del variador se tiene que realizar de acuerdo con los entornos definidos por la norma 60721-3-3 y según los niveles definidos en el catálogo.
- · Monte las opciones que requiere su aplicación, consulte el catálogo.

2. Instalación eléctrica (véanse las guías de programación abreviada y de instalación).

- Conecte el variador a tierra, véase Puesta a tierra del equipo en la guía de programación abreviada o en la guía de instalación.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación de entrada corresponde a la tensión nominal del variador y conecte la alimentación tal y como se indica en la guía de programación abreviada o en la guía de instalación.
- Asegúrese de utilizar fusibles de línea de entrada y disyuntores apropiados. Véase la guía de programación abreviada o la guía de instalación.
- Instale el cableado de los bornes de control correctamente (véase la guía de programación abreviada o la guía de instalación).
 Separe el cable de alimentación del cable de control, de acuerdo con las reglas de compatibilidad CEM.
- La gama ATV312●●●●M2 y ATV312●●●●N4 integran un filtro CEM. El uso de un puente IT permite reducir la corriente de fuga, como se explica en el apartado de Filtro CEM interno en ATV312●●●●M2 y ATV312●●●●N4 en la guía de instalación.
- · Asegúrese de que las conexiones del motor corresponden a la tensión (estrella, triángulo).


3. Uso y puesta en marcha del variador

- Arranque el variador, [Frec.estándar motor] (bFr) página 30 se muestra durante la primera puesta en tensión. Asegúrese de que la frecuencia definida por la frecuencia bFr (el ajuste de fábrica es de 50 Hz) está conforme con la frecuencia del motor.
- Durante la primera puesta en tensión, los parámetros [Canal ref. 1] (Fr1) página 30 y [Control 2/3 hilos] (tCC) página 31 se muestran después [Frec. estándar motor] (bFr). Estos parámetros se tienen que ajustar si quiere controlar el variador de manera local.
- Durante las siguientes puestas en tensión, [Listo] (rdY) se muestra en el HMI.
- La función [Restaurar config.] (FCS) página 47 permite reinicializar el variador con los ajustes de fábrica.

Programación

Descripción del IHM

Funciones del visualizador y las teclas



- Permite un Reset de los fallos detectados
- Puede servir para controlar el paro del motor
 - si [Control 2/3 hilos] (tCC) es distinto de [Local] (LOC), habrá parada en rueda libre.
 - si [Control 2/3 hilos] (tCC) está ajustado en [Local] (LOC), habrá parada en rampa o parada en rueda libre mientras se produzca un frenado con inyección de corriente

Nota 1: En la configuración LOCAL, los tres LED REF, MON y CONF parpadean simultáneamente en el modo de programación y lucen alternativamente en el modo de control.

REMOTA si el parámetro [Control 2/

[ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) tiene

el valor [Local] (LOC), página 48

3 hilos] (tCC) del menú

Visualización normal si no hay código de fallo y no es la primera puesta en tensión:

- 4 3.0: Visualización del parámetro seleccionado en el menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) (por defecto: frecuencia del motor). En caso de limitación de corriente, el parámetro visualizado parpadea. En este caso, si un terminal gráfico ATV61/ATV71 está conectado al variador, se visualizará CLI en la parte superior izquierda.
- In IE: Secuencia de inicialización.
- rdy: Variador listo

REMOTA/LOCAL. Si se visualiza

[AJUSTES] (SEt-). Si no, permite

[REFERENCIA VELOCIDAD]

(rEF-), permite pasar al menú

[REFERENCIA VELOCIDAD]

pasar al menú

(rEF-).

- d[b: Frenado por inyección de corriente continua en curso
- n 5 L: Parada en rueda libre
- F 5 L: Parada rápida
- Lun: Autoajuste en curso

En caso de que se detecte un fallo, el código de fallo aparece parpadeando. Si está conectado un terminal gráfico ATV61/ATV71, se visualizará el nombre del fallo detectado.

(1) Si el variador está bloqueado con un código ([Código PIN 1] (COd) página 103), la pulsación de la tecla Modo permite pasar del menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) al menú[REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) y a la inversa. Ya no es posible cambiar entre las configuraciones LOCAL y REMOTA.

Programación

Sencilla configuración REMOTO y LOCAL

La configuración LOCAL permite activar automáticamente el botón RUN integrado y el selector giratorio como un potenciómetro. En esta configuración, el ajuste de la velocidad también será efectiva en los terminales remotos. El botón MODE del terminal remoto ATV12 y del terminal gráfico ATV61/71 (tecla de función F4) también está activo para cambiar de una configuración a otra.

2 configuraciones posibles

Elija la configuración (REMOTE o LOCAL) antes de iniciar el ajuste de los parámetros del variador.

Configuración LOCAL

Por motivos de interdependencias de parámetros, al cambiar de una configuración a otra se modificarán otros parámetros (por ejemplo: la asignación de entrada/salida recuperará su valor de fábrica).

A PELIGRO

FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO

Al pasar de configuración REMOTO a LOCAL, todas las asignaciones relacionadas con las entradas lógicas vuelven a los valores predeterminados.

Verifique que este cambio sea compatible con el diagrama de cableado empleado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Al pulsar el botón MODE durante 3 segundos, el variador cambia a la configuración LOCAL. El selector giratorio integrado actúa como un potenciómetro y el botón RUN integrado se activa.

[Canal ref. 1] (Fr1) tiene el valor [Al red 1] (AlV1) y [Control 2/3 hilos] (tCC) tiene el valor [Local] (LOC) al cambiar a la configuración LOCAL.


Configuración REMOTE (ajuste de fábrica):

Esta es la configuración del ajuste de fábrica.

Nota 1: el variador vuelve a la configuración REMOTE tras el funcionamiento con el ajuste de fábrica ([Restaurar config.] (FCS), consulte la página 47) o modificando la macroconfiguración ([Macroconfiguración] (CFG), consulte la página 46).

Nota 2: la configuración REMOTE o LOCAL forma parte del conjunto de parámetros del variador y se transferirá mediante una herramienta de carga o un terminal remoto del ATV31.

Estructura de los menús




Después de los códigos de menú aparece una raya para diferenciarlos de los códigos de parámetro.

Por ejemplo: [AJUSTES] (SEt-), parámetro # [[.

Configuración de los parámetros [Frec.estándar motor] (bFr), [Control 2/3 hilos] (tCC) y [Canal Ref. 1] (Fr1)

Estos parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha.

Cód.	Descripción Rango de aju	ste Ajuste de fábrica
ЬFг	☐ [Frec. estándar motor]	[50Hz IEC] (50)
5 0 6 0	Este parámetro sólo aparece en este menú en la primera puesta en tensión. Se puede modificar en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-). [50Hz IEC] (50): 50 Hz [60Hz NEMA] (60): 60 Hz Este parámetro modifica los preajustes de los parámetros: [Vel.máxima] (HSP) pá Frecuencia] (Ftd) página 40, [Frec. nom. mot.] (FrS) página 42 y [Frecuencia máx	· - ·
FrI	☐ [Canal Ref. 1]	[AI1] (AI1)
A . J B . 3 B . 1	 ☐ [AI1] (AI1) - Entrada analógica AI1. ☐ [AI2] (AI2) - Entrada analógica AI2. ☐ [AI3] (AI3) - Entrada analógica AI3. ☐ [AI red] (AIV1) - En modo de control de terminal, la rueda actúa como un potencióme 	tro.
u P d E u P d H	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3), son posibles las asigna [+/- VELOCIDAD] (UPdt): Consigna +velocidad/-velocidad por LI. Véase la configura [Ref.+/-cons.] (UPdH): Consigna + velocidad/- velocidad girando la rueda del local A Para su uso, visualice la frecuencia [Frecuencia salida] (rFr) página 101. La función mediante el local o el terminal se controla desde el menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) situa [Frecuencia salida] (rFr).	ción en la página <u>78</u> . V312. · velocidad/- velocidad
LCC	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplemed [HMI] (LCC) Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec. Consola] (Laculo (Laculo Laculo Laculo (Laculo Laculo Laculo (Laculo Laculo Laculo (Laculo Laculo Laculo Laculo Laculo (Laculo Laculo Laculo Laculo Laculo (Laculo Laculo Laculo Laculo Laculo Laculo Laculo Laculo (Laculo Laculo Lacu	
П д Б	☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus.☐ [Red] (nEt): Consigna mediante protocolo de comunicación de red.	



2 s

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Menú [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-)

rEF-


5 u P -

- ^{5 E L -} El menú [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-) muestra [Ref.Frec.Consola] (LFr), [Imagen entrada AIV1] (AIV1) o [Referencia Frec.] (FrH)
- gr E según el canal de control activo.
- En control local, la rueda del HMI actúa como un potenciómetro que permite aumentar o disminuir el valor de la referencia dentro de los
- [L L] límites que definen los parámetros [Velocidad mínima] (LSP) y [Velocidad máxima] (HSP).
- Cuando está desactivado el control local, mediante el parámetro [Canal ref. 1] (Fr1), sólo se muestran los valores de consigna. El valor sólo estará en medo loctura y no se podrá medificar con la rueda de navegación (la referencia de valocidad la proporciona una Al u etra
- L E sólo estará en modo lectura y no se podrá modificar con la rueda de navegación (la referencia de velocidad la proporciona una Al u otra fuente).

La referencia que se muestra depende de la configuración del variador.

Cód.	Descripción	Ajuste de fábrica			
LFr	☐ [Ref. frec. consola]	0 a 500 Hz			
	Este parámetro sólo aparece si la función ha sido activada. Permite modificar la consigna de velocidad a partir del control remoto. No es necesario pulsar ENT para validar un cambio de consigna.				
A iu l	☐ [Imagen entrada AIV1]	De 0 a 100%			
	Permite modificar la consigna de velocidad con la rueda.				
FrH	☐ [Referencia frec.]	De LSP a HSP Hz			
	Este parámetro está solamente en modo de lectura. Permite visualizar la referencia de velocidad aplicada al motor, sea cual sea el canal de referencia elegido.				

Menú [AJUSTES] (SEt-)



Los parámetros de ajuste se pueden modificar en marcha o en parada **Nota:** Es preferible efectuar los cambios cuando el variador está parado

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica		
LFr	☐ [Ref. frec. consola]	De 0 a HSP	-		
*	Este parámetro aparece si [Ctrl. Consola] (LCC) = [Si] (YES) página 62 o si [Canal ref. 1] (Fr1) / [Canal ref. 2] (Fr2) = [HMI] (LCC) página 59, y si un terminal remoto está conectado. En este caso, [Ref. Frec. Consola] (LFr) también es accesible mediante el local del variador. [Ref. Frec. Consola] (LFr) se reinicializa a 0 cuando se apaga.				
rP i	☐ [Ref. Interna PID]	de 0,0 a 100 %	0%		
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 81.				
A C C	☐ [Rampa aceleración]	según inr página <u>64</u>	3 s		
	Definido para acelerar entre 0 y la frecuencia nominal [Frec. nom. mot.] (FrS) del menú [CONTROL MOTOR] (drC-).				
AC 2	☐ [Rampa Aceleración 2]	según inr página <u>64</u>	5 s		
*	Parámetro accesible si [Nivel Conmut.Rampa 2] (Frt) > 0 página 65 o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha asignado página 65.				
<i>d E 2</i>	☐ [Rampa Deceleración 2]	según inr página <u>64</u>	5 s		
*	Parámetro accesible si [Nivel Conmut.Rampa 2] (Frt) > 0 página 65 o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha asignado página 65.				
∂ E C	☐ [Rampa deceleración]	según inr página <u>64</u>	3 s		
	Definido para decelerar entre la frecuencia nominal [Frec. nom. mot.] (FrS) (parámetro del menú [CONTROL MOTOR] (drC-)) y 0. Asegúrese de que el valor de [Rampa Deceleración] (dEC) no es demasiado bajo con respecto a la carga que se va a detener.				



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.


Menú [AJUSTES] (SEt-)

5 E E -	Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica		
dr[-	E A I	☐ [Coef. red. inicio Acc]	De 0 a 100	10		
, - 0 - C	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 63.				
Fun-	Ŀ A Z	□ [Coef. red. final ACC]	De 0 a (100 - tA1)	10		
FLE-	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página <u>63</u> .				
[оП -	E A 3	☐ [Coef. red. inicio Dec]	De 0 a 100	10		
5 u P -	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 63.				
	E A 4	□ [Coef. red. final DEC]	De 0 a (100 - tA3)	10		
	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa] (rPt) = [Person.] (CUS) página 63.				
	L 5 P	☐ [Velocidad Mínima]	De 0 a HSP	0		
		Frecuencia del motor con consigna mínima.				
	H 5 P	□ [Vel. máxima]	De LSP a tFr	bFr		
		Frecuencia del motor con consigna máx. asegúrese de que este ajuste e	s adecuado para el n	notor y la aplicación.		
	ı E H	☐ [I Térmica motor]	De 0,2 a 1,5 ln (1)	Según el calibre del variador		
		Ajuste [I Térmica motor] (ItH) a la intensidad nominal que se muestra en la placa motor. Para eliminar la protección térmica, consulte [Gest. sobrecarg. mot.] (OLL) página 94.				
	u F r	☐ [Compensación RI]	De 0 a 100%	20%		
	 - Para [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) = [SVC] (n) o [Ahorro Energ] (nLd) página 45 : Compensación RI. - Para [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) = [Ley V/F] (L) o [Par variable] (P) página 45 : Boost de tensión. Permite optimizar el par a velocidad muy baja (aumente.[Compensación RI] (UFr) en caso de par insufic Asegúrese de que el valor de [Compensación RI] (UFr) no es demasiado elevado con el motor en caliente podría producirse inestabilidad. Nota: Si se modifica [U/f mot 1 selecc. 1] (UFt) página 45, [Compensación RI] (UFr) vuelve a pasar a su a 					
	fábrica (20 %). El 5 De 1 a 100%			20%		
	FLG	☐ [Ganancia Velocidad]				
	*	Parámetro accesible tan sólo si [U/f mot 1 selecc. 1] (UFt) = [SVC] (n) o El parámetro F L L ajusta el seguimiento de la rampa de velocidad en fu accionada. Un exceso de ganancia puede conllevar un funcionamiento in Hz	estable. Hz 50 40 30 20 En 6 disn			
		-10 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 t -10 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 t	-10 0 0,1 0,2	0,3 0,4 0,5 t		

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.



(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

(2) Nota: Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".

*

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica		
FACI	☐ [Tpo Iny. DC auto.1]	De 0,1 a 30 s	0,5 s		
	ATENCIÓN				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR				
	Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento y dañar				
	el moto. • Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC				
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.				
*	Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 69.				
5 d C 1	☐ [Nivel Int. DC auto.1]	de 0 a 1,2 In (1)	0,7 ln (1)		
	ATENCIÓN				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR				
	Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.				
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.				
*	Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de [No] (nO) página 69. Nota: Asegúrese de que el motor admite esta corriente sin sobrecalentamiento.				
F G C 2	☐ [Tpo Iny. DC auto.2]	de 0 a 30 s	0 s		
	ATENCIÓN				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR				
	Unos períodos largos de frenado por inyección DC pueden provocar sobrecalentamiento y dañar el moto.				
	 Proteja el motor evitando períodos largos de frenado por inyección DC 				
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.				
*	Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de	[No] (nO) página <u>69</u> .			
5462	☐ [Nivel Int. DC auto.2]	de 0 a 1,2 ln (1)	0,5 ln (1)		
	ATENCIÓN				
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR				
	Compruebe que el motor resistirá esta corriente sin sobrecalentarse.				
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.				
*	Parámetro accesible si [Inyección DC automática] (AdC) es diferente de Nota : Asegúrese de que el motor admite esta corriente sin sobrecalenta	· · · · · · —			

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador. (2) **Nota:** Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Menú [AJUSTES] (SEt-)

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	
JPF	☐ [Frec. Oculta]	0 a 500 Hz	0 Hz	
	Impide el funcionamiento prolongado en un rango de frecuencia de ± 1 Hz alrededor de [Frec. Oculta] (JPF). Esta función permite eliminar las velocidades críticas que comporten resonancia. El ajuste a 0 desactiva la función.			
JF2	☐ [Frec. Oculta 2]	1 a 500 Hz	0 Hz	
	Impide el funcionamiento prolongado en un rango de frecuencia de ± 1 l Esta función permite eliminar las velocidades críticas que comporten res función.			
JGF	□ [Frecuencia JOG]	0 a 10 Hz	10 Hz	
*	Parámetro accesible si [Asignación JOG] (AdC) es diferente de [No] (nO) página <u>76</u> .		
r P G	☐ [Ganancia prop. inverso]	De 0,01 a 100	1	
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (n Mejora el rendimiento dinámico durante las evoluciones rápidas del reto	, , , ,		
r 16	☐ [Ganancia Integral PID]	0,01 a 100/s	1	
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página <u>81</u> . Aporta precisión estática durante las evoluciones lentas del retorno PI.			
F 6 5	□ [Coef. Retorno PID]	De 0,1 a 100	1	
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página <u>81</u> . Para la adaptación del proceso.			
PIE	☐ [PID inverso] [No] (nO)		[No] (nO)	
9 E 5 ★	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página <u>81</u> . □ [No] (nO): Normal □ [Sí] (YES): Inverso			
r P 2	□ [Ref.presel. PID 2]	0 a 100%	30%	
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nC página 81 ha sido validado por la elección de una entrada.)) página <u>81</u> y si [2 pre	eset PID ref.] (Pr2)	
rP3	☐ [Ref.presel. PID 3]	0 a 100%	60%	
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nC página 82 ha sido validado por la elección de una entrada.)) página <u>81</u> y si [4 pre	eset PID ref.] (Pr4)	
r P 4	□ [Ref.presel. PID 4]	0 a 100 %	90%	
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nC página 82 ha sido validado por la elección de una entrada.)) página <u>81</u> y si [4 pre	eset PID ref.] (Pr4)	
5 <i>P 2</i>	☐ [Velocidad preselecc. 2]	0 a 500 Hz	10 Hz	
A	Véase la página <u>74</u> .		L	

rEF-



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Menú [AJUSTES] (SEt-)

rEF	-
-----	---

5 E E dr[-

, - 🛮 -

CEL-FLE-[₀П -5 u P -

L	Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
	5 <i>P 3</i>	☐ [Velocidad preselecc. 3]	0 a 500 Hz	15 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 P 4	☐ [Velocidad preselecc. 4]	0 a 500 Hz	20 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>P</i> 5	☐ [Velocidad preselecc. 5]	0 a 500 Hz	25 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>P</i> 6	☐ [Velocidad preselecc. 6]	0 a 500 Hz	30 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>P</i> 7	☐ [Velocidad preselecc. 7]	0 a 500 Hz	35 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>PB</i>	☐ [Velocidad preselecc. 8]	0 a 500 Hz	40 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>P9</i>	☐ [Velocidad preselecc. 9]	0 a 500 Hz	45 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>P 10</i>	☐ [Velocidad preselecc. 10]	0 a 500 Hz	50 Hz
	*	Véase la página <u>74</u> .		
	5 <i>P I I</i>	☐ [Velocidad preselecc. 11]	0 a 500 Hz	55 Hz
	*	Véase la página <u>75</u> .		
	S <i>P 12</i>	☐ [Velocidad preselecc. 12]	0 a 500 Hz	60 Hz
	*	Véase la página <u>75</u> .		
	S <i>P 13</i>	☐ [Velocidad preselecc. 13]	0 a 500 Hz	70 Hz
	*	Véase la página <u>75</u> .		
	5 <i>P</i> 14	☐ [Velocidad preselecc. 14]	0 a 500 Hz	80 Hz
	*	Véase la página <u>75</u> .		
	S <i>P</i> 15	☐ [Velocidad preselecc. 15]	0 a 500 Hz	90 Hz
	*	Véase la página <u>75</u> .		•
	5 <i>P 16</i>	☐ [Velocidad preselecc. 16]	0 a 500 Hz	100 Hz
	*	Véase la página <u>75</u> .		



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica del-□ [Limit. Intensidad] De 0,25 a 1,5 ln (1) 1,5 In (1) **ATENCIÓN** RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR Y EL VARIADOR • Verifique que el motor resistirá esta corriente, especialmente en el caso de los motores síncronos de imanes permanentes, que son susceptibles de sufrir desmagnetización Compruebe que la misión del perfil cumple la curva de desclasificación que aparece en el manual de instalación. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Permite limitar el par y el calentamiento del motor. De 0,25 a 1,5 ln (1) 1,5 In (1) CL2 □ [Limit. intensidad 2] **ATENCIÓN** RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR Y EL VARIADOR • Verifique que el motor resistirá esta corriente, especialmente en el caso de los motores síncronos de imanes permanentes, que son susceptibles de sufrir desmagnetización Compruebe que la misión del perfil cumple la curva de desclasificación que aparece en el manual de instalación. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Este parámetro sólo se puede ver si [Activ. Limitación Int. 2] (LC2) es diferente de [No] (nO) página 86. \bigstar 0 (sin límite LL S de 0 a 999,9 s [Tpo a Velocidad mín] de tiempo) Después de estar funcionando a [velocidad mínima] (LSP) durante el tiempo establecido, la parada del motor se genera automáticamente. El motor rearranca si la referencia de frecuencia es superior a [Velocidad mínima] (LSP) y si hay una orden de marcha activa. Nota: El valor 0 corresponde a un tiempo ilimitado de funcionamiento. 0 a 100 % 0% r 5 L □ [Niv. rearrangue PID] **A** PELIGRO **FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO** · Compruebe que los rearranques imprevistos no supongan ningún peligro. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 81. En el caso de las funciones "PI" y "Tiempo de funcionamiento a velocidad mínima" [Tpo a Vel. mínima.] (tLS) página 39 se configuran al mismo tiempo, puede que el regulador PI intente regular la velocidad a un valor inferior a [Velocidad Mínima] (LSP). Como resultado se produce un funcionamiento insatisfactorio que consiste en arrancar, girar [Velocidad Mínima] (LSP), y luego parar, y así sucesivamente. El parámetro [Niv.rearranque PID (rSL) (Umbral de error de rearranque) permite ajustar un umbral de error PI mínimo para rearrancar después de una parada en [Velocidad mínima] (LSP) prolongada. La función está inactiva si [Tpo a Vel. Mínima] (tLS) = 0.


r E F -

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Menú [AJUSTES] (SEt-)



(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.


Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

r E F -

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 4 5	☐ [Factor de escala]	De 0,1 a 200	30
		la cliente] (SPd1) (definición por salida cliente] (SPd2) (definición por salida cliente] (SPd3) (definición por x [Frec. salida] (rFr) > 9999 : ([Frecuencia de salida] (rFr)	osible = 0,01) ión posible = 0,1) osible = 1) - con 2 decimales
5 <i>F</i> r	☐ [Frecuencia de Corte] (1)	2,0 a 16 kHz	4 kHz
	También se puede acceder a este parámetro desde el menú [puede ajustar para reducir el ruido del motor. Si la frecuencia se ajusta a más de 4 kHz, en caso de sobreca automáticamente la frecuencia de corte, y la restablecerá cual	alentamiento el variador dismin	uirá

(1) También se puede acceder a este parámetro desde el menú[CONTROL MOTOR] (drC-).

Menú [CONTROL MOTOR] (drC-)



Los parámetros sólo se pueden modificar en parado (sin orden de marcha), excepto [Autoajuste] (tUn), que puede provocar la puesta en tensión del motor.

En el terminal remoto opcional ATV31, este menú es accesible en la posición 🗂 del conmutador.

Para optimizar el rendimiento del accionamiento:

- introduzca los valores que figuran en la placa de características del motor en el menú Control Motor,
- ejecute un autoajuste (en un motor asíncrono estándar).

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
bFr	☐ [Frec. estándar motor]		[50Hz IEC] (50)
5 0 6 0	[50Hz IEC] (50): 50 Hz: IEC [60Hz NEMA] (60): 60 Hz: NEMA Este parámetro modifica los preajustes de los parámetros [Vel. máxima] (HSP) página 34, [Nivel Frecuencia] (Ftd) página 40, [Frec. nom. mot.] (FrS) página 42 y [Frecuencia máxima] (tFr) página 45.		
u n 5	☐ [Tensión Nom.Motor]	Según el calibre del variador	Según el calibre del variador
	Tensión nominal del motor que aparece en la placa. Cuando la tensión de línea sea inferior a la tensión nominal del motor, ajuste [Tensión Nom. Motor] (UnS) con el valor de la tensión de línea aplicada a los bornes del variador. ATV312•••M2: 100 a 240 V ATV312•••M3: 100 a 240 V ATV312•••N4: 100 a 500 V ATV312•••S6: 100 a 600 V		
Fr5	☐ [Frec. nom.Motor]	De 10 a 500 Hz	50 Hz
	Frecuencia nominal del motor que aparece en la placa. El ajuste de fábrica es 50 Hz, o 60 Hz si [Frec.estándar motor] (bFr) está ajustado a 60 Hz. Nota: La relación [Tensión Nom.Motor] (UnS) (en voltios) no debe sobrepasar los valores siguientes: ATV312•••M2: 7 como máximo ATV312•••M3: 7 como máximo ATV312•••N4: 14 como máximo ATV312•••N4: 14 como máximo ATV312•••S6: 17 como máximo El ajuste de fábrica es de 50 Hz y es sustituido por un preajuste de 60 Hz si [Frec.estándar motor] (bFr) se establece en 60 Hz.		
n E r	☐ [Int. Nominal Motor]	De 0,25 a 1,5 ln (1)	Según el calibre del variador
	Intensidad nominal del motor que figura en la placa.		

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.

r E F -5 E L -

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
n S P	□ [Vel. Nominal Motor]	De 0 a 32760 rpm	Según el calibre del variador
	0 a 9999 rpm y luego 10,00 a 32,76 krpm Si la placa de características no indica la velocidad nominal, sino la ve y el deslizamiento en Hz o en %, la velocidad nominal debe calcularse • velocidad nominal = velocidad de sincronismo x 0 • velocidad nominal = velocidad de sincronismo x 0 • velocidad nominal = velocidad de sincronismo x 0 • velocidad nominal = velocidad de sincronismo x 0 60 - deslizamiento 60	e de la siguiente forn o en % o en Hz (motores	na: 50 Hz)
C o 5	☐ [Motor 1 cos fi] Coseno Phi que figura en la placa del motor.	De 0,5 a 1	Según el calibre del variador
r S C	[NO] (nO)		[NO] (nO)
n e	 [NO] (nO): función inactiva Para las aplicaciones que no precisan alto rendimiento o que no toleran el autoajuste automático (paso de corriente en el motor) en cada puesta en tensión. [Inicio] (InIt): Activa la función. Para mejorar el rendimiento a baja velocidad sea cual sea el estado térmico del motor. Valor de resistencia del estator en frío, en mΩ. Nota: Es muy aconsejable activar esta función en las aplicaciones de elevación y manipulación. La función debe activarse [Inicio] (InIt) sólo cuando el motor está en estado frío. Cuando [Resist. estátor fría] (rSC) = [Inicio] (InIt), el parámetro [Autoajuste] (tUn) se fuerza a [Power On] (POn). En la próxima orden de marcha la resistencia del estator se mide con el autoajuste. El parámetro 		
	[Resist. estátor fría] (rSC) pasa a este valor ([Autoajuste] (tUn) si	igue forzado a

(1) Procedimiento:

- Asegúrese de que el motor está frío.
- Desconecte los cables del terminal del motor.
- Mida la resistencia entre 2 de los bornes del motor (U. V. W.) sin modificar su acoplamiento.
- Entre la mitad del valor medido, con la rueda de navegación.
- Establezca el preajuste de fábrica de [Compensación RI] (UFr) página 34 en 100 % en lugar de 20 %.


Nota: No utilice [Resist. estátor fría] (rSC) distinta de [No] (nO) ou = [Power On] (POn) con la recuperación al vuelo ([RECUPER. AL VUELO] (FLr-) página 93).

r E F -

dr[-Cód. Descripción Rango de ajuste Ajuste de fábrica , - 0 -[No] (nO) Lun [Autoajuste] FLE-RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO • Durante el autoajuste, la corriente nominal recorre el motor. □ □ Π -• No manipule el motor durante el autoajuste. 5..P. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. **ADVERTENCIA** PÉRDIDA DE CONTROL · Antes de iniciar el autoajuste, es esencial que se configuren correctamente los parámetros [Tensión Nom.Motor] (UnS), [Frec. nom.Motor] (FrS), [Int. Nominal Motor] (nCr), [Vel. Nominal Motor] (nSP) y [Motor 1 cos fi] (COS) • Si se cambia uno o más de estos parámetros después de realizar el autoajuste, [Autotuning] (tUn) devolverá [No] (nO) y se deberá repetir el procedimiento. Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, puede producir heridas graves o incluso la muerte. □ [No] (nO): Autoajuste no realizado. n o **YES** ☐ [Sí] (YES): El autoajuste se realiza cuando es posible y, a continuación, el parámetro pasa en caso de fallo del autoajuste. Se visualiza [FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) si [Gest.fallo autoajust] (tnL) = [Sí] (YES) donE ☐ [Realizado] (dOnE): Uso de los valores proporcionados por el autoajuste anterior. ☐ [Var.marcha] (rUn): El autoajuste se realiza cada vez que hay una orden de marcha. run Pon [Power On] (POn): El autoajuste se realiza cada vez que hay una puesta en tensión. ☐ [LI1] a [LI16] (LI1) a (LI6): El autoajuste se realiza en el momento de la transición 0 → 1 de una entrada lógica asignada a esta función. L , 6 A A PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ARCO ELÉCTRICO Cuando [Auto tuning] (tUn) tiene el valor [Power on] (POn), se realizará un autoajuste cada vez que se conecte la electricidad · Verifique que esta acción no ponga en peligro de ningún modo al personal ni al equipo. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. Nota: [Autoajuste] (tUn) se fuerza a [Power On] (POn) si [Resist. estátor fría] (rSC) = [Inicio] (InIt). El autoajuste tiene lugar únicamente si no hay ninguna orden activada. Si se ha asignado la función "Parada en rueda libre" o "Parada rápida" a una entrada lógica, hay que poner dicha entrada en el estado 1 (activa en 0). El proceso de autoajuste puede durar de 1 a 2 segundos. No lo interrumpa y espere a que el visualizador pase a [Realizado] (dOnE) o a [No] (nO). [No realiz.] (tAb) L u 5 [Estado autoajuste] (Información, no parametrizable) **LAB** ☐ [No realizado] (tAb): se utiliza el valor por defecto de la resistencia de estátor para controlar el motor. PEnd ☐ [Pendiente] (PEnd): El autoajuste se ha solicitado pero todavía no se ha realizado. ProG ☐ [En curso] (PrOG): Autoajuste en curso FAIL ☐ [Fallo] (FAIL): el autoajuste ha fallado. ☐ [Realizado] (dOnE): Se utiliza la resistencia del estátor medida por la función de autoajuste para controlar donE $5 \, \text{Lrd}$ ☐ [R1 entrada] (Strd): La resistencia del estator en frío ([Resist. estátor fría] (rSC) distinta de [No] (nO)) se utiliza para controlar el motor. ☐ El valor de [Resist. estátor fría] (rSC) se ajusta manualmente. L u 5

rEF-

				5 E E -
Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	dr[-
u F E	U/f mot 1 selecc 1] [SVC] (n)		[SVC] (n)	, - 🛭 -
L	☐ [Ley V/F] (L): Par constante para motores en paralelo o motores especiales.			CFL-
P	☐ [Par Variable] (P): Par variable: aplicaciones de bombas y ventiladores.			Fun-
n n L d	☐ [SVC] (n): Control vectorial del flujo sin captador para aplicaciones de par constante. ☐ [Ahorro Energ] (nLd): Ahorro de energía, para aplicaciones con par variable sin necesidad de una dinámica			FLE-
	importante (comportamiento cercano a la ley [Par Variable] (P)en vacío y a la ley [SVC] (n) en carga). Tensión		С ₀ П -	
				5 u P -
	Tensión			5 u P



(1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

Menú [CONTROL MOTOR] (drC-)


5 E L -

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 C 5	☐ [Config guardada]	(1)	[Ninguna] (nO)
5 E r 1	☐ [Config. 1] (Str1): Efectúa una grabación de la configuración en curso (excepto el resultado del auto en la memoria EEPROM. [Config guardada] (SCS) vuelve a pasar automáticamente a [No] (nO) en el momento en el que se ha efectuado la grabación. Esta función permite conserval configuración de recepto además de la configuración en curso.		nente n permite conservar una n guardada se inicializan a siguientes aparecen richero 4] (FIL4) (ficheros uración en curso). Permiten incluso transferidas a otros
C F G	☐ [Macroconfiguración]	(1)	[Config. de fábrica] (Std)
₹ 2 s	FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO Compruebe que la macroconfiguración elegida sea compatible con el esquema de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.		
5 t 5	Selección de la configuración fuente. [MarchaParo] (StS): Configuración marcha/paro. Idéntica a la configuración de fábrica, salvo por lo e Entradas lógicas: - LI1, LI2 (2 sentidos de marcha): control 2 hilo atrás. - LI3 a LI6: inactivas (no asignadas). • Entradas analógicas: - AI1: consigna de velocidad de 0 a 10 V. - AI2, AI3: inactiva (no asignada).	os en la transición, LI1 = marc	ha adelante, LI2 = marcha
5 Ł d	 Relé R1: el contacto se abre en caso de que se Relé R2: inactivo (no asignado). Salida analógica AOC: De 0 a 20 mA, inactiva (r [Config. de fábrica] (Std): Configuración de fábrica Nota: La asignación de [Macroconfiguración] (CFC) a la configuración seleccionada. 	no asignada). a (véase la página <u>11</u>).	,

- (1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración, pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.
- (2) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).



El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).



☐ [Interno] (rEC1): La configuración en curso pasa a ser igual a la guardada anteriormente por

Nota: Si en el display n R d aparece durante unos instantes antes del paso a [NO] (nO),

En ambos casos, verifique la configuración que se debe transferir antes de volver a intentarlo.

[Interno] (rEC1) sólo se puede ver si se ha efectuado una grabación. [Restaurar config.] (FCS) vuelve a pasar automáticamente a [NO] (nO) en el momento en el que se ha efectuado la grabación. ☐ [Reg. CFG] (InI): La configuración actual se sustituye por la configuración seleccionada por el parámetro

[Macroconfiguración] (CFG) (2). [Restaurar config.] (FCS) vuelve a pasar automáticamente a [NO] (nO)

Si la opción terminal remoto ATV31 está conectada al variador (3), las opciones siguientes aparecen de forma adicional, con la condición de que se hayan cargado los archivos correspondientes de la memoria EEPROM del terminal remoto (de 0 a 4 archivos): [Fichero 1] (FIL1), [Fichero 2] (FIL2), [Fichero 3] (FIL3), [Fichero 4] (FIL4). Permiten sustituir la configuración en curso por una de las 4 configuraciones que el

[Restaurar config.] (FCS) vuelve a pasar automáticamente a [NO] (nO) en el momento en el que se ha

significa que la transferencia de configuración no es posible y no se ha efectuado (por ejemplo, debido a calibres de variadores distintos). Si en el display n L r aparece durante unos instantes antes del paso a [NO] (nO), significa que la transferencia de configuración no ha sido válida, con lo cual es preciso

rEF-

(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración, pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.

(2) Esta función no modifica los parámetros siguientes, sino que conservan su configuración:

terminal remoto puede contener.

efectuado la grabación.

- [Frec. estándar motor] (bFr) página 42.
- [Ctrl Consola] (LCC) página 62.
- [Código PIN 1] (COd) (Código de bloqueo del terminal) página 103.

□ [NO] (nO): función inactiva.

[Config guardada] (SCS) = [Config. 1] (Str1).

en el momento en el que se ha efectuado la grabación.

efectuar un ajuste de fábrica mediante [Reg. CFG] (InI).

- Los parámetros del menú [COMUNICACIÓN] (COM-).
- Los parámetros del menú [SUPERVISIÓN] (SUP-).

(3) Las opciones [Fichero 1] (FIL1) a [Fichero 4] (FIL4) permanecen visibles también después de desconectar la consola remota ATV31.




r E C

īn

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)



Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha. En el terminal remoto opcional ATV31, este menú es accesible en la posición ☐ del conmutador.

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	
FCC	☐ [Control 2/3 hilos]		[Ctrl. 2 hilos] (2C)	
	Véase la página <u>31</u> .			
2 s				
FCF	☐ [Tipo Control 2 Hilos]		[Transición] (trn)	
▲ PELIGRO FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO				
	Compruebe que la modificación del tipo de control de 2 hilos es compatible con el esquema de cableado utili			
	El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la m	uerte o lesiones serias.		
	Sólo se puede acceder a este parámetro si [Control 2 /		2C) página <u>48</u> .	
LEL		☐ [Nivel] (LEL): El estado 0 ó 1 se tiene en cuenta para la marcha o la parada.		
Ern	[Transición] (trn): Es necesario cambiar de estado (trans un rearranque imprevisto tras una interrupción de la alir	, ·	marcha a fin de evitar	
PFo			ero la entrada de giro	

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	
rr5	☐ [Asig. marcha Atrás]		[LI2] (LI2)	
L , I L , 2 L , 3 L , 4 L , 5 L , 6	Si [Asig. marcha Atrás] (rrS) = [No] (nO), la marcha atrás permanece activa, por tensión negativa en Al2, por ejemplo. [No] (nO): sin asignar [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 [LI2] (LI2): La entrada lógica LI2 es accesible si [Control 2 / 3 Hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos (2C) página 48 [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6			
ErL3	☐ [Valor mínimo Al3]	0 a 20 mA	4 mA	
ЕгНЭ	☐ [Valor máximo Al3]	De 4 a 20 mA	20 mA	
	Estos dos parámetros permiten configurar la entrada a 0-20 mA Frecuencia	, 4-20 mA, 20-4 mA, 6 Frecuencia	etc.	
	Ejemplo: 20 - 4 mA		CrL3 Al 3 0 mA) (mA)	
Ao IE	☐ [Configuración AO1]		[Intensidad] (0A)	
	Si hay una tarjeta de comunicación conectada al equipo, no se	ouede ver este parám	etro.	
0 A 4 A 1 O o	☐ [Intensidad](0A): Configuración 0 - 20 mA (uso de la borna AOC) ☐ [Corr. 4-20] (4A): Configuración 4 - 20 mA (uso de la borna AOC) ☐ [Tensión] (10U): Configuración 0 -10 V (uso de la borna AOV)			
d o	☐ [Salida Analog/lógica]		[No] (nO)	
	Si hay una tarjeta de comunicación conectada al equipo, no se	ouede ver este parám	etro.	
no o[r ofr otr oPr	 □ [No] (nO): sin asignar □ [Int. motor] (OCr): Corriente del motor. 20 mA o 10 V corresponde a dos veces la corriente nominal del variador. □ [Frec. mot.] (OFr): Frecuencia del motor. 20 mA o 10 V corresponde a la frecuencia máxima [Frecuencia Máxima] (tFr) página 45. □ [Par motor] (Otr): Par motor. 20 mA o 10 V corresponde a dos veces el par nominal del motor. □ [Alimentado] (OPr): Potencia suministrada por el variador. 20 mA o 10 V corresponde a dos veces la potencia nominal del variador. □ Las asignaciones siguientes (1) implican la transformación de la salida analógica en salida lógica (véase el esquema en la guía de instalación): 			
FLE	☐ [Fallo Variador] (FLt): Fallo detectado ☐ [En marcha] (rUn): variador en marcha			
FER	☐ [Límite frecuencia] (FtA): Umbral de frecuencia alcanzado (pará [AJUSTES] (SEt-) página 40)	metro [Nivel Frecuenc	cia] (Ftd) del menú	
F L A C L A	☐ [V. máx. alc.] (FLA): [Vel.máxima] (HSP) alcanzada ☐ [Nivel Int.alcanz.] (CtA): Nivel de intensidad alcanzado (paráme	tro [Nivel corrientel (C	td) del menú	
5 r A	[AJUSTES] (SEt-) página <u>40</u>) [Ref. Frecuencia] (SrA): Consigna de frecuencia alcanzada	[,	
ESA	☐ [térmico var.] (tSA): Umbral térmico del motor alcanzado (parár [AJUSTES] (SEt-) página 40)	netro [Temp. mot.alca	ınz.] (ttd) del menú	
6 L C	 [AGGSTES] (OLIC) pagina 420 [Lógica de freno] (bLC): Lógica de freno (informativa, ya que esta únicamente desde el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) 		cerse o deshacerse	
APL	☐ [No 4-20mA] (APL): Pérdida de la señal 4-20 mA, incluso si [Pér		[No] (nO) página <u>95</u>	
	La salida lógica está en el estado 1 (24 V) cuando la asignación [Fallo Variador] (FLt) (estado 1 si el variador funciona con norm		excepto si	
	Nota: (1) Con estas asignaciones, configure [Configuración AC	041 (A O 44) [Corrigon4	1 (0 1)	

rEF-

Menú [ENTRADAS / SALIDAS] (I-O-)


rEF-

dr[-	Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
, - 0 -	r I	☐ [Asignación R1]		[Sin fallo] (FLt)
CFL-		Si hay una tarjeta de comunicación conectada al equipo, no se	puede ver este parár	metro.
Fun-	no	☐ [No] (nO): sin asignar		
C o N -	FLE	☐ [Sin fallo] (FLt): Variador en fallo detectado ☐ [Var.marcha] (rUn): variador en marcha		
5 u P -	FER		☐ [N.frec.alcan] (FtA): Umbral de frecuencia alcanzado (parámetro [Nivel Frecuencia] (Ftd) del menú	
	FLA	 [V.máx.alc.] (FLA): [Vel.máxima] (HSP) alcanzada □ [Nivel Int.alcanz.] (CtA): Nivel de intensidad alcanzado (paráme 	tro [Nivol corrients] (Otd) dol monú
	C E A	[AJUSTES] (SEt-) página <u>40</u>)	tio [iviver comente] (ota) dei mena
	5 r A Ł 5 A	 ☐ [R.Frec.alc.] (SrA): Consigna de frecuencia alcanzada ☐ [T.mot.alc.] (tSA): Umbral térmico del motor alcanzado (paráme 	tro [Temp. mot.alcan	z.] (ttd) del menú
	APL	[AJUSTES] (SEt-) página <u>40</u>) ☐ [4-20mA] (APL): Pérdida de la señal 4-20 mA, incluso si [Pérdid	la 4-20 mA] (LFL) = [No] (nO) página <u>95</u>
	L , I a	☐ [LI1] a [LI6] (LI1) a (LI6): Reenvía el valor de la entrada lógica s	eleccionada.	
	L , 6	El relé está activado cuando la asignación elegida está activa, ex	cepto [Sin fallo] (FLt)	(activado v variador
		sin fallo detectado).		()
	r Z	☐ [Asignación R2]		[No] (nO)
	n	□ [No] (nO): sin asignar□ [Sin fallo] (FLt): Variador en fallo detectado		
	гип	☐ [Var.marcha] (rUn): variador en marcha	o [Nivel Frequencia]	(Etd) del menú
[N.frec.alcan] (FtA): Umbral de frecuencia alcanzado (parár [AJUSTES] (SEt-) página 40)		[AJUSTES] (SEt-) página <u>40</u>)	o [ivivei i recuencia]	(i ta) dei mena
	F L A C E A	 □ [V.máx.alc.] (FLA): [Vel.máxima] (HSP) alcanzada □ [Nivel Int.alcanz.] (CtA): Nivel de intensidad alcanzado (paráme 	tro [Nivel corriente] (Ctd) del menú
	Sr A	[AJUSTES] (SEt-) página <u>40</u>) □ [R.Frec.alc.] (SrA): Consigna de frecuencia alcanzada		
	£ S A	 [T.mot.alc.] (tSA): Umbral térmico del motor alcanzado (paráme [AJUSTES] (SEt-) página 40) 	tro [Temp. mot.alcan	z.] (ttd) del menú
	ЬLС	Ctrl. Freno] (bLC): Lógica de freno (informativa, ya que esta as únicamente desde el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-)		rse o deshacerse
	APL L , I	☐ [4-20mA] (APL): Pérdida de la señal 4-20 mA, incluso si [Pérdid☐ ☐ [LI1] a [LI6] (LI1) a (LI6): Reenvía el valor de la entrada lógica s	la 4-20 mA] (LFL) = [No] (nO) página <u>95</u>
	a L 16			
	2 10	El relé está activado cuando la asignación elegida está activa, variador sin fallo detectado).	excepto [Sin fallo] (F	FLt) (activado y
	5 C 5	☐ [Config guardada] (1)		nO
	₹ 2 s	Véase la página <u>46</u> .		
	C F G	☐ [Macroconfiguración] (1)		Std
	2 s	Véase la página <u>46</u> .		
	FC5	☐ [Restaurar config.] (1)		nO
	₹ 2 s	Véase la página <u>47</u> .		

^{(1) [}Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración, pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.



El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).



Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha. En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en la posición \Box del conmutador.

Canales de control y de consigna

Las órdenes de control (marcha adelante, marcha atrás...) y las consignas pueden proceder de los siguientes canales:

Control CMD	Consigna rFr
tEr: bornero (LI.)	Alx : bornero
LCC: terminal remoto (toma RJ45)	LCC: local ATV312 o terminal remoto
LOC: control del local	AIV1: rueda jog dial
Mdb: Modbus (toma RJ45)	Mdb: Modbus (toma RJ45)
nEt : red	nEt : red

r E F -5 E L d r C -, - O -

FLE -

S., P -

A ADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

Los botones de parada del ATV312 (integrado en el variador y las consolas remotas) se pueden programar para que no sean prioritarios. Para que sea prioritario el botón de parada, es necesario configurar el parámetro [Stop Prioritario] (PSt) en el menú [CONTROL] (CtL-) página 62 a [Sí] (YES).


El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

El parámetro [NIVEL ACCESO] (LAC) del menú [CONTROL] (CtL-) página 59 permite seleccionar los modos de prioridad de los canales de control y de consigna, y ofrece 3 niveles de funciones:

- [NIVEL ACCESO] (LAC) = Funciones básicas. La gestión de los canales se realiza por orden de prioridad. [Nivel 1] (L1):
- [NIVEL DE ACCESO] (LAC) [Nivel 2] (L2):
- [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = Ofrece la posibilidad de funciones adicionales con respecto a [Nivel 1] (L1):
 - Más rápido/menos rápido (rueda jog dial motorizada)
 - Control de freno
 - Conmutación de la 2ª limitación de corriente
 - Conmutación de motores
 - Gestión de finales de carrera
- [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = Las mismas funciones que con [Nivel 2] (L2). La gestión de los canales de control y de consigna [Nivel 3] (L3): se puede configurar.

Estos canales se combinan por orden de prioridad si el parámetro [NIVEL ACCESO (LAC) = [Nivel 1]
[- (L1) o [Nivel 2] (L2)

De más prioridad a menos prioridad: Forzado local, Red, Modbus, terminal remoto, bornero/consola (de derecha a izquierda en la figura siguiente).




Véanse los sinópticos detallados en las páginas <u>54</u> y <u>55</u>.

5 .. P -

- En los ATV312 con ajuste de fábrica, el control y la consigna se encuentran en el terminal.
- Con un terminal remoto, si [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) (menú [CONTROL] (CtL-) el control y la consigna están en el terminal remoto (consigna por [Ref.Frec. Consola] (LFr), menú [AJUSTES] (SEt-).

Existe la posibilidad de combinar los canales por la configuración, si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3)

Control y consigna no separados (parámetro [Perfil] (CHCF) = [No separado] (SIM)):




El parámetro [Conmutación Ref.2] (rFC) permite elegir el canal [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2) o configurar una entrada lógica o un bit de control para conmutar a distancia el uno o el otro.

Véanse los sinópticos detallados en las páginas 56 y 58.

rEF-5 E E -Control y consigna no separados (parámetro [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP)): dr[-Consigna , - 🛮 -Elección canal consigna: parámetro [Canal Ref. 1] CEL-(Fr1) Funconsigna FLE-[₀П -Elección canal consigna: rFC 5 u P parámetro [Canal Ref. 2] (Fr2)

El parámetro [Conmutación Ref.2] (rFC) permite elegir el canal [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2) o configurar una entrada lógica o un bit de control para conmutar a distancia el uno o el otro.

Control



El parámetro [Conmut. canal Ctrl] (CCS) página 61 permite elegir el canal [Canal de Control 1] (Cd1) o [Canal de Control 2] (Cd2) o configurar una entrada lógica o un bit de una palabra de control para conmutar a distancia el uno o el otro.

Véanse los sinópticos detallados en las páginas 56 y 57.

, - 0 -

CEL-

5 u P -

Canal de consigna para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 1] (L1) o [Nivel 2] (L2) FrI Nota: Para poder configurar el control Más velocidad / Menos velocidad ([Canal Ref. 1] (Fr1) = [+/- VELOCIDAD] (UPdt) o [ref.+/-cons.] (UPdH)), las entradas **UPdt** sumatorias SA2 / SA3 y las velocidades preseleccionadas se tienen que UPdH desconfigurar previamente. Terminal remoto LFr Velocidades preseleccionadas 5 A 2 nO AI1 Σ SP16 AI2 Marcha paso a LI paso JOG PI no asignado PIF5 A 3 nO PI asignado AI1 consigna A Rampas AI2 Canal 1 PIF AI3 Función PI véase la ACC DEC rFr_ página 79 Al2 AC2 DE2 LSP Modbus F - 2 Canal 2 Red Forzado local consigna B UPdt-La elección de "Modbus" o "Red" se efectúa en línea escribiendo la palabra de control adecuada UPdH (véase la documentación específica del bus). nO AI3 Leyenda:

Función accesible para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2)

El rectángulo negro representa la asignación según el ajuste de fábrica.

Parámetro:

Canal de control para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 1] (L1) o [Nivel 2] (L2)

5 E E d r C -


Fun-

rEF-


Los parámetros [Asignación Forzado Local] (FLO) página 99, [Ctrl Consola] (LCC) página 62, y la elección del bus Modbus o red son comunes en los canales de consigna y de control.

Ejemplo: [Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) da la orden y la consigna mediante el terminal remoto.

F L E -C α Π -S u P -




Leyenda:



FLE-

[οΠ -5 υΡ -

Canal de consigna para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3) Nota: Para poder configurar el control Más velocidad / Menos velocidad ([Canal Ref. 1] (Fr1) = [+/- VELOCIDAD] (UPdt) o [Ref.+/- cons] (UPdH)), las entradas sumatorias SA2 SA3 y las velocidades preseleccionadas se tienen que desconfigurar previamente.



Canal de control para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3)

Consigna y control no separados


Los parámetros [Canal Ref. 1] (Fr1) página 59, [Canal Ref. 2] (Fr2) página 59, [Conmutación ref. 2] (rFC) página 60, [Asignación Forzado Local] (FLO) página 99, y [Canal Forzado Local] (FLOC) página 99 son comunes para la consigna y el control. Por lo tanto, el canal de CEL control está determinado por el canal de consigna.

r E F -5 E L -

dr [-

, - 0 -

Ejemplo: si la consigna [Canal Ref. 1] (Fr1) = [Al1] (Al1) (entrada analógica en el terminal) el control es mediante LI (entrada lógica al terminal).



r E F -5 E L -


C α Π -

Canal de control para [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3)


Modo mixto (consigna y control separados)

Los parámetros [Asignación Forzado Local] (FLO) página 99, y [Canal Forzado Local] (FLOC) página 99 son comunes para la consigna y el control.

. Ejemplo: si la consigna en forzado local se realiza por [Al1] (Al1) entrada analógica en terminal), el control en forzado local se realiza por LI (entrada lógica en el terminal).



Leyenda:



Nota: Puede haber incompatibilidades entre funciones (véase la tabla de incompatibilidades, en la página<u>21</u>). En tal caso, la primera ^{5 E E -} función configurada impide la configuración de las demás.

rEF-

, - 0 -

Cód. Descripción Ajuste de fábrica Rango de ajuste [Nivel 1] (L1) LAC ☐ [NIVEL ACCESO] **▲ PELIGRO FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO** La asignación de [NIVEL ACCESO] (LAC) a [Nivel 3] (L3) provoca un retorno al ajuste de fábrica de los parámetros ₹2 s [Canal Ref. 1] (Fr1) página 59, [Canal de control 1] (Cd1) página 60, [Perfil] (CHCF) página 60, y [Control 2 / 3 Hilos] (tCC) página 48. • El retorno de [Nivel 3] (L3) a [Nivel 2] (L2) o [Nivel 1] (L1) y el retorno de [Nivel 2] (L2) a [Nivel 1] (L1) sólo se pueden realizar con un "ajuste de fábrica" mediante [Restaurar config.] (FCS) página 47. Asegúrese de que este cambio es compatible con el esquema de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. ☐ [Nivel 1] (L1): Acceso a las funciones estándar y gestión de los canales por orden de prioridad. L2 □ [Nivel 2] (L2):Acceso a las funciones avanzadas en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-): - Más rápido/menos rápido (rueda jog dial motorizada) - Control Freno - Conmutación de la 2ª limitación de corriente - Conmutación de motores - Gestión de finales de carrera L 3 □ [Nivel 3] (L3):Acceso a las funciones avanzadas y a la gestión de los canales mediante configuración. [AI1] (AI1) ☐ [Canal Ref. 1] Véase la página 30. [No] (nO) [Canal Ref. 2] □ [No] (nO): sin asignar n o ☐ [Al1] (Al1): Entrada analógica Al1 $A \cdot I$ A .2 [Al2] (Al2): Entrada analógica Al2 $R \cdot 3$ ☐ [Al3] (Al3): Entrada analógica Al3 ☐ [Al red comunicación] (AlV1): Rueda de navegación Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias: uPdE ☐ [+/- Velocidad] (UPdt):(1) Consigna +velocidad/ -velocidad por LI. Véase la configuración en la página 78. ☐ [ref.+/-cons.] (UPdH): (1) Consigna + velocidad/- velocidad girando la rueda del local ATV312. υPdH Para su uso, visualice la frecuencia [Frecuencia salida] (rFr) página 101. La función + velocidad/- velocidad mediante el local o el terminal se controla desde el menú [SUPERVISIÓN] (SUP-) situándose en el parámetro [Frecuencia salida] (rFr). Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones suplementarias: LCC ☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec. Consola] (LFr) del menú [AJUSTES] (SEt-) página 33. ndb[Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus nEE ☐ [Red] (nEt): Consigna por red

(1) Nota:

- No se puede asignar al mismo tiempo [+/- VELOCIDAD] (UPdt) a [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2) y [ref.+/-cons.] (UPdH) a [Canal Ref. 1] (Fr1) o [Canal Ref. 2] (Fr2). Sólo es posible una de las asignaciones [+/- VELOCIDAD] (UPdt) / [Ref.+/- cons.] (UPdH) en un único canal de consigna.
- La función + velocidad/- velocidad de [Canal Ref. 1] (Fr1) no es compatible con varias funciones (véase la página 21). Para configurarla, es necesario desasignar estas funciones, concretamente las entradas sumatorias (ponga [Ref. sumatoria 2] (SA2) a [No] (nO) página 71) y las velocidades preseleccionadas (ponga [2 vel. pres.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (nO) página 73) que están asignados en ajuste de fábrica.
- En [Canal Ref. 2] (Fr2), la función + velocidad/- velocidad es compatible con las velocidades preseleccionadas, las entradas sumatorias y el regulador PI.

2 s

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Cód.	Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
rFC	☐ [Conmutación ref. 2]	[Canal1 act.] (Fr1)
F r I F r 2 L · I L · 3 L · 4 L · 5 L · 6	El parámetro [Conmutación ref.2] (rFC) permite elegir el canal [Canal Ref. 1] o configurar una entrada lógica o un bit de control para conmutar [Canal Ref a distancia. [Canal1 act.] (Fr1): Consigna = consigna 1 [Canal1 act.] (Fr2): Consigna = consigna 2 [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	
C C 2 C 3 C 14 C 15 C 2 2 C 2 3 C 2 5	[NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las asignaciones sup □ [C111] (C111): Bit 11 de la palabra de control Modbus □ [C112] (C112): Bit 12 de la palabra de control Modbus □ [C113] (C113): Bit 13 de la palabra de control Modbus □ [C114] (C114): Bit 14 de la palabra de control Modbus □ [C115] (C115): Bit 15 de la palabra de control Modbus □ [C211] (C211): Bit 11 de la palabra de control de red □ [C212] (C212): Bit 12 de la palabra de control de red □ [C213] (C213):Bit 13 de la palabra de control de red □ [C214] (C214): Bit 14 de la palabra de control de red □ [C215] (C215): Bit 15 de la palabra de control de red □ La conmutación de consigna puede efectuarse en marcha. En el estado 0 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control, [Canal En el estado 1 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control, [Canal	Ref. 1] (Fr1) está activo.
CHCF	☐ [Perfil]	[Canales no separados] (SIN
	(canales de control separados de los canales de consigna)	
5 in 5 E P	Este parámetro es accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3) pág ☐ [Canales no separados] (SIM): No separados ☐ [Separados] (SEP): Separados	ina <u>59</u> .
ГАІ	☐ [Canal de control 1]	[Bornero] (tEr)
★	Este parámetro es accesible si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) página [Nivel 3] (L3) página 59. ☐ [Bornero] (tEr): Control bornero ☐ [Local] (LOC): Control del local ☐ [Terminal remoto] (LCC): Control terminal remoto ☐ [Modbus] (Mdb): Control a través de Modbus ☐ [Red] (nEt): Control a través de la red	60 y [NIVEL ACCESO] (LAC
C 4 2	☐ [Canal de control 2]	[Modbus] (Mdb)
★	Este parámetro es accesible si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) página [Nivel 3] (L3) página <u>59</u> . ☐ [Bornero] (tEr): Control bornero ☐ [Local] (LOC): Control del local ☐ [Terminal remoto] (LCC): Control terminal remoto ☐ [Modbus] (Mdb): Control a través de Modbus ☐ [Red] (nEt): Control a través de la red	60 y [NIVEL ACCESO] (LAC

*

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód.	Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C C 5	☐ [Conmut. canal Ctrl]	[Canal1 act.] (Cd1)
★ C d I C d Z L · I L · I C I I I I I I I C I I I I I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Este parámetro es accesible si [Perfil] (CHCF) = [Separados] (SEP) página 60 y [NIVE [Nivel 3] (L3) página 59. El parámetro [Conmut. canal Ctrl] (CCS) permite elegir el canal [Canal de control 1] control 2] (Cd2) o configurar una entrada lógica o un bit de control para conmutar el [Canal de Control 1] (Cd1) o [Canal de Control 2] (Cd2) a distancia. [Canal act.] (Cd1): Canal de control = canal 1 [Canal2 act.] (Cd2): Canal de control = canal 2 [L11] (L11): Entrada lógica L11 [L12] (L12): Entrada lógica L12 [L13] (L13): Entrada lógica L14 [L15] (L16): Entrada lógica L15 [L16] (L16): Entrada lógica L16 [C111] (C111): Bit 11 de la palabra de control Modbus [C112] (C112): Bit 12 de la palabra de control Modbus [C113] (C113): Bit 13 de la palabra de control Modbus [C114] (C114): Bit 14 de la palabra de control Modbus [C115] (C115): Bit 15 de la palabra de control Modbus	EL ACCESO] (LAC) =
C 2 13 C 2 14 C 2 15	☐ [C212] (C212): Bit 12 de la palabra de control de red ☐ [C213] (C213): Bit 13 de la palabra de control de red ☐ [C214] (C214): Bit 14 de la palabra de control de red ☐ [C215] (C215): Bit 15 de la palabra de control de red ☐ En el estado 0 de la entrada o del bit de palabra de control, el canal 1 está activo	
C o P	en el estado 1 la entrada o el bit de palabra de control, el canal 2 está activo. [Copia Canal 1<->2]	[No] (nO)
	(sólo copia en esa dirección)	
	▲ PELIGRO	
	FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO	
	Copiar el comando o la referencia puede cambiar la dirección de giro.	
	Compruebe que esto sea seguro.	
	El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. Este parámetro es accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3) página 59.	
n a 5 P C d AL L	 □ [No] (nO): Sin copia □ [Referencia] (SP): Copia de la consigna □ [Control] (Cd): Copia del control □ [Ctrl y Ref.] (ALL): Copia del control y de la consigna • Si el control del canal 2 se realiza por el bornero, el control del canal 1 no se copia 	rá.
	 Si la consigna del canal 2 se realiza por Al1, Al2, Al3 o AlU1, la consigna del canal La consigna copiada es [Referencia frec.] (FrH) (antes de rampa), excepto si la corpor más velocidad/menos velocidad. En dicho caso, se copia la consigna [Frecuencia salida] (rFr) (después de rampa). 	l 1 no se copiará.
	Nota: Una copia de un control y/o de una consigna puede implicar un cambio en el s	sentido de giro.




Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

rEF-

5 E E - d r E -	Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
, - 0 -	L C C	□ [Ctrl Consola]	rango de ajuste	[No] (nO)
C L L - F ω n - F L L - C ω Π - S ω P -	yes	Este parámetro solamente es accesible con una opción de terminal = [Nivel 1] (L1) o [Nivel 2] (L2) página 59. [No] (nO): función inactiva. [Sí] (YES): Permite validar el control del variador mediante los bot del terminal. Así, la consigna de velocidad la da el parámetro [Re [AJUSTES] (SEt-). Sólo las órdenes de parada en rueda libre, pa permanecen activas a través del bornero. Si la conexión variador el variador se bloquea por fallo [Fallo MODBUS] (SLF).	ones STOP/RESET, I f.Frec. Consola] (LFr) rada rápida y parada	ACCESO] (LAC) RUN y FWD/REV del menú por inyección
	PSE	☐ [Stop Prioritario]		[Sí] (YES)
		Este parámetro permite activar o desactivar el botón de stop en el variador La desactivación del botón de stop es efectiva si el canal de control activo e o de las consolas remotas. ADVERTENCIA	es distinto del termina	
		PÉRDIDA DE CONTROL		
	2s 2s 4E5	Va a desactivar el botón de paro situado en el variador y el terminal remot No seleccione "no" a menos que existan métodos externos de paro. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesi muerte. [No] (nO): función inactiva. [Si] (YES): Prioridad tecla STOP.		ales o incluso la
	rot	☐ [Sentido de la marcha]		[Avance] (dFr)
	dfr dr5 bot	Este parámetro sólo es visible si [Canal Ref. 1] (Fr1) página 30 o asignados a L [[o R , u] . Sentido de marcha autorizado por la tecla RUN del local o la tecla [Avance] (dFr): Adelante. [Atrás] (drS): Atrás. [2 sentidos] (bOt): Están autorizados los dos sentidos.		
	5 C 5	☐ [Config guardada]	(1)	nO
	2 s	Véase la página <u>46</u> .		
	C F G	☐ [Macroconfiguración]	(1)	Std
	2 s	Véase la página <u>46</u> .		
	F C 5	☐ [Restaurar config.]	(1)	nO
	2 s	Véase la página <u>47</u> .		

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT). 2 s


^{(1) [}Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración, pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.



Ciertas funciones incluyen numerosos parámetros. Para facilitar la programación y evitar un tedioso desfile de parámetros, estas funciones se han agrupado en submenús.

Los submenús se identifican por un guión situado a la derecha de su código, como en los menús:

Nota: Puede haber incompatibilidades entre funciones (véase la tabla de incompatibilidades, en la página <u>21</u>). En tal caso, la primera función configurada impide la configuración de las demás.



5 <i>E</i>	Cód.	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
dr C -	rPE-	[RAMPAS] (continuación)			
CEL-	E A I	☐ [Coef. red. inicio Acc]		De 0 a 100	10
Fun-	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa]	(rPt) = [Person.] (CUS) pág	gina <u>63</u> .	
FLE-	Ŀ A 2	☐ [Coef. red. final ACC]		De 0 a (100 - tA1)	10
C o N -	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa]	(rPt) = [Person.] (CUS) pág	gina <u>63</u> .	
307	Ŀ A ∃	☐ [Coef. red. inicio Dec]		De 0 a 100	10
	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa]	(rPt) = [Person.] (CUS) pág	gina <u>63</u> .	
	E A Y	☐ [Coef. red. final DEC]		De 0 a (100 - tA3)	10
	*	Parámetro accesible si [Tipo rampa]	(rPt) = [Person.] (CUS) pág	gina <u>63</u> .	
	וחר	☐ [Incremento rampa]		0,01 - 0,1 - 1	0,1
	0.0 I 0. I I	 □ [0.01] (0.01): Rampa ajustable de 0,0 s □ [0.1] (0.1): Rampa ajustable de 0,1 s □ [1] (1): Rampa ajustable de 1 s a 327 Este parámetro se aplica a los parám [Rampa Aceleración 2] (AC2) y [Ram Nota: La modificación del parámetro [I parámetros [Rampa Aceleración] (ACC Deceleración 2] (dE2). 	a 3.276 s 60s (1) hetros [Rampa Aceleración pa Deceleración 2] (dE2). horemento rampa] (Inr) prov	oca una modificación de lo	os ajustes de los
	A E C	☐ [Rampa aceleración] ☐ [Rampa deceleración]	(2)	según rar página <u>64</u>	3 s 3 s
		Definidos para acelerar y decelerar e menú [CONTROL MOTOR] (drC-). Asegúrese de que el valor de [Rampa que se va a detener.	·		

(1) Para la visualización de valores superiores a 9.999 en el variador o en el terminal remoto, se utiliza un punto como separador de miles. **Nota:**

Este tipo de visualización conlleva una confusión entre los valores que tienen dos decimales y los valores superiores a 9.999. Verifique el valor del parámetro [Incremento rampa] (Inr). Ejemplo:

- Si [Incremento rampa] (Inr) = 0,01, el valor 15,65 corresponde a un ajuste de 15,65 s.
- Si [Incremento rampa] (Inr) = 1, el valor 15,65 corresponde a un ajuste de 15650 s.
- (2) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.


Cód.	Nombre/Descrip	ción				Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
rPC-	■ [RAM	PAS] (co	ntinuación)				
rP5	□ [Con	mut. Rar	npa]				[No] (nO)
	No Li1 Li2 Li3 Li4 Li5] (nO): Sin a] (LI1): Entra] (LI2):Entra] (LI4):Entra] (LI4):Entra] (LI5):Entra		independienten	nente de cuál sea	a el canal de control.	
C d 13 C d 13 C d 13 C d 15		011] (CD11) : 012] (CD12): 013] (CD13): 014] (CD14): 015] (CD15): el estado 0 d C) se validar	El Bit 11 de la El Bit 12 de la p El Bit 13 de la p El Bit 14 de la p El Bit 15 de la p e la entrada lóg e la entrada lógic	palabra de controlalabra de controlalabr	rol que viene de col que viene de control, [Rampa A	siguientes asignaciones: una red de comunicación celeración] (ACC) y [Rampeleración 2] (AC2) y [Rampeleración 2] (AC2) y [Rampeleración 2]	npa Deceleración]
FrE	☐ [Nive	l Rampa	2]			0 a 500 Hz	0 Hz
	inad La d	ctiva) y la fre	cuencia de sali	da es superior a	[Nivel Rampa2]	0 (el valor 0 corresponde (Frt). onmutación por LI o bit c	
AC 2	☐ [Ram	pa Acele	eración 2]		(1)	según , , r página <u>64</u>	5
*		ámetro acce gnado página		onmut.Rampa 2	2] (Frt) > 0 página	a <u>65</u> o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha
d E ≥	☐ [Dece	eleraciór	2]		(1)	según , n r página <u>64</u>	5
*		ámetro acce gnado página		onmut.Rampa 2	?] (Frt) > 0 página	a <u>65</u> o si [Conmut. rampa] (rPS) se ha
br A		pt.rampa					[Sí] (YES)
0 F H	•			ormito la adanta	ción automática	de la rampa de decelerad	nión, ci ácta co ha

rEF-

(1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.





Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.



(1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

(2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador. **Nota:** Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".




Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód.	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 E C -	■ [MODOS DE PARADA] (contin	uación)		
FGC	☐ [Tpo inyección DC2]	(1)(3)	De 0,1 a 30 s	0,5 s
*	Parámetro accesible si [Tipo de parada]	(Stt) = [Inyecc. DC] (dC	l) página <u>66</u> .	
n 5 E	☐ [Asig.Rueda Libre]			[No] (nO)
no	☐ [No] (nO): sin asignar			
Lil	[LI1] (LI1): Entrada lógica LI1			
L 12	☐ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2			
L 13 L 14	☐ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 ☐ [LI4] (LI5): Entrada lógica LI4			
L 15	☐ [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5			
L , 6	[LI6] (LI6): Entrada lógica LI6			
	La parada se activa en el estado lógico 0			•
	marcha sigue activado, el motor sólo rea En los demás casos, es necesaria una n		•	por nivei.

- (1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
- (2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.
- (3) **Nota:** Estos ajustes son independientes de la función "inyección automática de corriente en la parada".




Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.



- (1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
- (2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.




- (1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
- (2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód.	Nombre/Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
1 1-	■ [ENTRADAS SUMATORIAS]	
	Permite sumar una o dos entradas únicamente a la consigna [Canal Ref. 1] (Fr1). Nota: La función "Entradas sumatorias" es objeto de incompatibilidades con otras funciones	
	(véase la página <u>21</u>).	5
5 A 2	☐ [Ref. sumatoria 2]	[AI2] (AI2)
na		
A i a	1 1 / /	
H . 3		
A iu l		
	Circle NIV (FL. DE ACCECCO) (LAC) (Nivel Cl. (La) and provide a significant and provide a signif	
1	Si el [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignacione	
LCC		
n d b	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ([AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus	
	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ([AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus	
n d b	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red	
n d b n E t	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ [Ref. sumatoria 3]	del menú
ndb nEt 583	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ [Ref. sumatoria 3] ☐ [No] (nO): No asignada ☐ [Al1] (Al1): Entrada analógica Al1	del menú
n d b n E E 5 A 3 A 1 I A 1 E	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	del menú
ndb nEb 583 na 811 812 813	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ [Ref. sumatoria 3] ☐ [No] (nO): No asignada ☐ [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1 ☐ [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2 ☐ [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3	del menú
n d b n E E 5 A 3 A 1 I A 1 E	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ [Ref. sumatoria 3] ☐ [No] (nO): No asignada ☐ [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1 ☐ [AI2] (AI2): Entrada analógica AI2 ☐ [AI3] (AI3): Entrada analógica AI3	del menú
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ [Ref. sumatoria 3] ☐ [No] (nO): No asignada ☐ [Al1] (Al1): Entrada analógica Al1 ☐ [Al2] (Al2): Entrada analógica Al2 ☐ [Al3] (Al3): Entrada analógica Al3 ☐ [Al red comunicación] (AIV1): Rueda de navegación ☐ Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones:	del menú [No] (nO)
ndb nEb 583 na 811 812 813	☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [AJUSTES] (SEt-) página 33. ☐ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus ☐ [Red] (nEt): Consigna por red ☐ [Ref. sumatoria 3] ☐ [No] (nO): No asignada ☐ [Al1] (Al1): Entrada analógica Al1 ☐ [Al2] (Al2): Entrada analógica Al2 ☐ [Al3] (Al3): Entrada analógica Al3 ☐ [Al red comunicación] (AIV1): Rueda de navegación ☐ Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones: ☐ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ☐ [Ref.Frec.Consola] (LFrec.Consola] (LFre	del menú [No] (nO)
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	□ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ([AJUSTES] (SEt-) página 33. □ [Modbus] (Mdb): Consigna por Modbus □ [Red] (nEt): Consigna por red □ [Ref. sumatoria 3] □ [No] (nO): No asignada □ [Al1] (Al1): Entrada analógica Al1 □ [Al2] (Al2): Entrada analógica Al2 □ [Al3] (Al3): Entrada analógica Al3 □ [Al red comunicación] (AIV1): Rueda de navegación Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignaciones: □ [HMI] (LCC): Consigna mediante el terminal remoto, parámetro [Ref.Frec.Consola] (LFr) ([AJUSTES] (SEt-) página 33.	del menú [No] (nO)

Entradas sumatorias



Nota:

Al2 es una entrada \pm 10 V, que permite realizar una resta mediante la suma de una señal negativa.

Véanse los sinópticos completos en las páginas 54 y 56.

Velocidades preseleccionadas

r E F -5 E E -

5 u P -

Se pueden preseleccionar 2, 4, 8 o 16 velocidades, que necesitan 1, 2, 3 o 4 entradas lógicas, respectivamente.

El orden de asignación que debe respetarse es el siguiente: [2 Vel. preselecc.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) y [8 vel. pres.] (PS8) y [16 vel. pres.] (PS16).

SP16

F L E - Tabla de combinación de las entradas de velocidades preseleccionadas

16 velocidades 8 velocidades 4 velocidades 2 velocidades Consigna de velocidad LI (PS16) LI (PS8) LI (PS4) LI (PS2) Consigna (1) SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15

(1) Véanse los sinópticos de la página $\underline{54}$ y la página $\underline{56}$: consigna 1 = (SP1). **Nota:** Si Fr1 = LCC y rPI= nO, entonces referencia PI (%) = 10 * AI (Hz) / 15.

Cód.	Nombre/Descripción Rango de ajus	te Ajuste de fábrica
P55-	[VEL. PRESELECC] Nota: La función "Velocidades preseleccionadas" es objeto de incompatibilidades con la página 21).	otras funciones (véase
P S 2	☐ [2 Vel. preselecc.]	[LI3] (LI3)
	La elección de la entrada lógica asignada valida la función. [No] (nO): sin asignar [Li1] (Li1): Entrada lógica Li1 [Li2] (Li2): Entrada lógica Li2 [Li3] (Li3): Entrada lógica Li3 [Li4] (Li4): Entrada lógica Li4 [Li5] (Li5): Entrada lógica Li5 [Li6] (Li6): Entrada lógica Li6	
C	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignacion [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunica [CD15] (CD15) (C	ación ación ación ación
P 5 4	☐ [4 Vel. preselecc.]	[LI4] (LI4)
L , I L , 2 L , 3 L , 4 L , 5 L , 6	La elección de la entrada lógica asignada valida la función. Asegúrese de que [2 vel.preselecc.] (PS2) se ha asignado antes de asignar [4 vel. [No] (nO): sin asignar [Li1] (LI1): Entrada lógica LI1 [Li2] (LI2): Entrada lógica LI2 [Li3] (LI3): Entrada lógica LI3 [Li4] (LI4): Entrada lógica LI4 [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	preselecc.] (PS4).
C d I I C d I d C d I d C d I d C d I S	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignacion [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunic	ación ación ación ación
P 5 8	☐ [8 Vel. preselecc.]	[No] (nO)
 	La elección de la entrada lógica asignada valida la función. Asegúrese de que [4 vel.preselecc.] (PS4) se ha asignado antes de asignar [8 vel. [No] (nO): sin asignar [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	preselecc.] (PS8).
C d I I C d I Z C d I 3 C d I Y C d I S	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignacion [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunic [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunic	ación ación ación ación

r E F
5 E L
d r C
, - O
C L L
F u n
F L L
5 υ P -

Ţ	Cód.	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
	P55-	■ [VELOCIDAD. PRESELEC	CC.] (continuación)		
	P5 16	☐ [16 Vel. preselecc.]			[No] (nO)
	C B L : 1 L : 2 L : 3 L : 4 L : 5 L : 6	La elección de la entrada lógica asigr Asegúrese de que [8 vel.preselecc.] ([No] (nO): sin asignar [Li1] (Li1): Entrada lógica Li1 [Li2] (Li2): Entrada lógica Li2 [Li3] (Li3): Entrada lógica Li3 [Li4] (Li4): Entrada lógica Li4 [Li5] (Li5): Entrada lógica Li5 [Li6] (Li6): Entrada lógica Li6		es de asignar [16 vel.pr	reselecc.] (PS8).
	C d I C d I d C d I d C d I d C d I s	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nive ☐ [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabr ☐ [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabr ☐ [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabr ☐ [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabr ☐ [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabr	ra de control que viene d a de control que viene de a de control que viene de a de control que viene de	e una red de comunicac e una red de comunicac e una red de comunicac e una red de comunicac	ción ión ión ión
	5 <i>P 2</i> ★	☐ [Vel. preselecc.2]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	10 Hz
	5 <i>P</i> 3 ★	☐ [Vel. preselecc.3]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	15 Hz
	5 P 4 ★	□ [Vel. preselecc.4]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	20 Hz
	5 P S ★	☐ [Vel. preselecc.5]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	25 Hz
	5 <i>P</i> 6 ★	□ [Vel. preselecc.6]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	30 Hz
	5 <i>P</i> 7 ★	□ [Vel. preselecc.7]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	35 Hz
	5 <i>P8</i> ★	□ [Vel. preselecc.8]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	40 Hz
	5 P 9 *	☐ [Vel. preselecc.9]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	45 Hz
	5 P 1 0	□ [Vel. preselecc.10]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	50 Hz

⁽¹⁾ Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-). Este parámetro sólo aparece en función del número de velocidades configurado.

⁽²⁾ Advertencia: La velocidad está limitada por el parámetro [Vel.máxima] (HSP) página 34.



FLE-

5 u P -

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.


					r E F -
Cód.	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	5 <i>E L -</i>
P55-	■ [VELOCIDAD. PRESELE	CC.] (continuación)			dr[-
5 P I I ★	☐ [Vel. preselecc.11]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	55 Hz	EEL-
5 <i>P 12</i> ★	□ [Vel. preselecc.12]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	60 Hz	FLE-
5P 13	□ [Vel. preselecc. 13]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	70 Hz	5 u P -
5 P 14 ★	□ [Vel. preselecc.14]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	80 Hz	
5 P I S ★	☐ [Vel. preselecc.15]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	90 Hz	
5 P 1 6 ★	☐ [Vel. preselecc.16]	(1)	De 0,0 a 500,0 Hz(2)	100 Hz	

⁽¹⁾ Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-). Este parámetro sólo aparece en función del número de velocidades configurado.

(2) Advertencia: La velocidad está limitada por el parámetro [Vel.máxima] (HSP) página 34.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.



(1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Más/menos velocidad

Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página <u>59</u>. Existen dos tipos de funcionamiento disponibles.

Uso de botones de simple acción: se necesitan dos entradas lógicas además del sentido, o los sentidos, de marcha.
 La entrada asignada al control "más velocidad" aumenta la velocidad; la asignada al control "menos velocidad" la reduce.
 Nota:

Si se activan al mismo tiempo los comandos "más velocidad" y "menos velocidad", tiene prioridad el comando "menos velocidad".

2. Uso de botones de doble acción: sólo es necesaria una entrada lógica asignada a "más velocidad".


Más/menos velocidad con botones de doble acción:


Descripción: 1 botón de dos niveles para cada sentido de rotación. Cada nivel cierra un contacto.

	Sin pulsar (menos velocidad)	1 ^{er} nivel (velocidad constante)	2 ^{er} nivel (más rápido)
Botón de giro adelante	_	а	a y b
Botón de giro atrás	_	С	c y d

Ejemplo de cableado:

LI1: marcha adelante LIx: marcha atrás LIy: más velocidad





Este tipo de "más/menos velocidad" es incompatible con el control de 3 hilos.

En ambos casos de uso, la velocidad máxima viene determinada por el parámetro [Vel. máxima] (HSP) página 34.

Nota:

La conmutación de consigna por [Conmutación ref.2] (rFC) página <u>60</u> de un canal de consigna cualquiera hacia un canal de consigna por "Más velocidad/menos velocidad" va acompañada con una copia del valor de consigna [Frecuencia de salida] (rFr) (después de rampa). Esto permite evitar que la velocidad se restablezca a 0 inoportunamente en el momento de la conmutación.

BBV46387 05/2016 77

r E F -5 E L -

dc[-

, - 0 -

CFL-

Fun-

FLE-

Г ₀ П -

5 u P -

5 E E -					
dr[-	Cód.	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	
,-0- ELL- Fun- FLL- Con-	(rueda navegación / potenciómetro motorizado) Esta función es solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) y [ref.+/(UPdH) o [+/- VELOCIDAD] (UPdt) seleccionado, página 59. Nota: La función "Más velocidad/Menos velocidad" no es compatible con varias funciones (véase la página 21). Para configurarla, es necesario desasignar estas funciones, concretamente la entradas sumatorias (ponga [Ref. sumatoria 2] (SA2) a [No] (nO) página 71) y las velocidades preseleccionadas (ponga [2 vel. pres.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (nO) página 73) que están asignados en ajustes de fábrica.				
	ы 5 P	☐ [Asig. + velocidad]		[No] (nO)	
	★ L : I L : 2 L : 3 L : 4 L : 5 L : 5	Parámetro accesible solamente para [+/- VE valida la función. [No] (nO): sin asignar [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	ELOCIDAD] (UPdt) La elección de la entrad	a lógica asignada	
	d 5 P	☐ [Asig. menos velocidad]		[No] (nO)	
	**************************************	Parámetro accesible solamente para [+/- VE valida la función. [No] (nO): sin asignar [Li1] (LI1): Entrada lógica LI1 [Li2] (LI2): Entrada lógica LI2 [Li3] (LI3): Entrada lógica LI3 [Li4] (LI4): Entrada lógica LI4 [Li5] (LI5): Entrada lógica LI5 [Li6] (LI6): Entrada lógica LI6	ELOCIDAD] (UPdt) La elección de la entrad	a lógica asignada	
	5 t r	☐ [Memo. referencia]		[No] (nO)	
	★	Este parámetro, asociado a la función "más/ • cuando desaparecen las órdenes de mari • cuando desaparece la red de alimentació En el arranque siguiente, la consigna de ve [No] (nO): Sin memorización [RAM] (rAM): memorización en RAM [Memo.en EEPROM] (EEP): memorización	cha (memorización en RAM), n o las órdenes de marcha (memorización e locidad es la última consigna memorizada.		




Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Regulador PI

Sinóptico

La función se activa mediante la asignación de una entrada analógica al retorno PI (medida).



rEF-

, - 0 -

Consigna B

Páginas <u>54</u> y <u>56</u>

Retorno PI:

El retorno PI debe ser asignado a una de las entradas analógicas AI1, AI2 o AI3.

Consigna PI:

La consigna PI puede asignarse a los parámetros siguientes por orden de prioridad:

- consignas preseleccionadas por entradas lógicas [Ref.presel.2 PID] (rP2), [Ref.presel.3 PID] (rP3), y [Ref.presel.4 PID] (rP4), página 82,
- consigna interna [Ref. interna PID] (rPI) página 83,
- consigna [Canal Ref. 1] (Fr1) página 59.

Tabla de combinación de las consignas PI preseleccionadas.

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO	Consigna
			rPI o Fr1
0	0		rPI o Fr1
0	1		rP2
1	0		rP3
1	1		rP4

Parámetros accesibles en el menú [AJUSTES] (SEt-):

- [Ref. Interna PID] (rPI) página 33.
- [Ref. presel. 2 PID] (rP2), [Ref. presel. 3 PID] (rP3), y [Ref. presel. 4 PID] (rP4), página 37.
- [Ganancia prop. inverso] (rPG) página 37.
- [Ganancia Integral PID] (rIG) página 37.
- [Coef. Retorno PID] (FbS) página 37 :

El parámetro [Coef. Retorno PID] (FbS) permite ajustar a la escala la consigna en función del rango de variación del fallo retorno PI (calibre del captador).

Ejemplo: Regulación de presión

Consigna PI (proceso) 0-5 Bar (0-100 %)

Calibre del captador de presión n 0-10 bar

[Coef. Retorno PID] (FbS) = máx. escala captador/máx. proceso

[Coef. Retorno PID] (FbS) = 10/5= 2

• [Niv.rearranque PID] (rSL) página 39:

Permite fijar el nivel de error PI más allá del cual el regulador PI se reactiva (despertar), después de un paro provocado por un desbordamiento del umbral de tiempo máximo a velocidad mínima [Tpo a Vel. mínima] (tLS).

• [PID inverso] (PIC) página 37: si [PID PID] (PIC) = [No] (nO), la velocidad del motor aumenta cuando el error es positivo (Ejemplo: Regulación de presión con compresor). Si [PID PID] (PIC) = [Sí] (YES), la velocidad del motor disminuye cuando el error es positivo (Ejemplo: Regulación de temperatura por ventilador de refrigeración).

dr [-

5 E L -Marcha "Manual - Automática" con PI

> Esta función combina el regulador PI y la conmutación de consigna [Conmutación ref.2] (rFC) página 60. En función del estado de la entrada lógica, la referencia de velocidad se obtiene a través de[Canal Ref. 2] (Fr2) o de la función PI.

Puesta en servicio del regulador PI

FLE

5 .. P -

1. Configuración en modo PI

Véase el sinóptico de la página 79.

2. Realice una prueba con el ajuste de fábrica (recomendable en la mayoría de los casos).

Para optimizar el proceso, ajuste [Gan prop. PID] (rPG) o [Ganancia integral PID] (rIG) paso a paso e independientemente, observando el efecto en el fallo retorno PI con respecto a la consigna.

3. Si los ajustes de fábrica son inestables o si la consigna no se ha respetado:

Realice una prueba con una consigna de velocidad en modo Manual (sin regulador PI) y en carga para el rango de velocidad del sistema:

- en el régimen permanente, la velocidad debe ser estable y conforme a la referencia. La señal de fallo retorno PI también debe ser estable.
- en el régimen transitorio, la velocidad debe seguir la rampa y estabilizarse rápidamente. El fallo retorno PI debe seguir la velocidad. En caso contrario, consulte los ajustes del accionamiento y/o la señal del captador y el cableado.

Pase a modo PI.

Ponga [Adapt.rampa dec.] (brA) en no (sin autoadaptación de rampa).

Ajuste las rampas de velocidad [Rampa Aceleración] (ACC) y [Rampa Deceleración] (dEC) al mínimo autorizado por medio de la mecánica y sin que se produzca el disparo por fallo [FRENADO EXCESIVO] (ObF).

Ajuste la ganancia integral [Ganancia Int.(PID)] (rIG) al mínimo.

Observe el retorno PI y la consigna.


Realice una serie de marcha y parada o de variación rápida de carga o de consigna.

Ajuste la ganancia proporcional [Gan. prop. PID] (rPG) de manera que encuentre el mejor equilibrio entre tiempo de respuesta y estabilidad en las fases transitorias (poco desbordamiento y de 1 a 2 oscilaciones antes de que se estabilice).

Si la consigna no se sigue en el régimen permanente, aumente progresivamente la ganancia integral [Gan. integral PID] (rIG), reduzca la ganancia proporcional [Gan prop. PID] (rPG) en caso de inestabilidad (oscilaciones crecientes) y encuentre el equilibrio entre tiempo de respuesta y precisión estática (véase el diagrama).

Realice pruebas en producción con todo el rango de consigna.

Tiempo de estabilización



La frecuencia de las oscilaciones depende de la cinemática del sistema.

Parámetro		Tiempo de subida	Rebasamiento	Tiempo de estabilización	Error estático
[Ganancia prop. PID] (rPG)	1	11	1	=	`
[Ganancia Integral PID] (rIG)	1	`	11	1	**

Cód.	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
P ,-	REGULACIÓN PI] Nota: La función "Regulador PI" es incompatible con varias funciones Para configurarla, es necesario desasignar sus funciones, especialme (ponga [Ref. sumatoriaa2] (SA2) a [No] (nO) página 71) y las velocida (ponga [2 vel. preselecc.] (PS2) y [4 vel. pres.] (PS4) a [No] (nO) págin de fábrica.	ente las entradas sur ides preseleccionada	as
PiF	☐ [Retorno PID]		[No] (nO)
 2 3	 □ [No] (nO): sin asignar □ [Al1] (Al1): Entrada analógica Al1 □ [Al2] (Al2): Entrada analógica Al2 □ [Al3] (Al3): Entrada analógica Al3 		
rPG	☐ [Ganancia Prop. inverso] (1)	De 0,01 a 100	1
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [I Mejora el rendimiento dinámico durante las evoluciones rápidas de	• ' ' - •	
r 16	☐ [Ganancia Integral(PID)] (1)	De 0,01 a 100	1
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [I Aporta precisión estática durante las evoluciones lentas del retorno		
F 6 5	□ [Coef. Retorno PID] (1)	De 0,1 a 100	1
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [I Para la adaptación del proceso.	No] (nO) página <u>81</u> .	
PIC	□ [PID inverso]		[No] (nO)
*	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [I	No] (nO) página <u>81</u> .	
9 E S	☐ [No] (nO): Normal☐ [Sí] (YES): Inverso		
Pr2	☐ [2 ref. PID preselec.]		[No] (nO)
★ L . I L . 3 L . 4 L . 5 L . 6	Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [I La elección de la entrada lógica asignada valida la función. [No] (nO): sin asignar [L11] (L11): Entrada lógica L11 [L12] (L12): Entrada lógica L12 [L13] (L13): Entrada lógica L13 [L14] (L14): Entrada lógica L14 [L15] (L15): Entrada lógica L15 [L16] (L16): Entrada lógica L16	No] (nO) página <u>81</u> .	
[d] [d 3 [d 4 [d 5]	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las sigu [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una	red de comunicació red de comunicació red de comunicació red de comunicació	n n n n

r E F 5 E L d r C , - O C L L F u n F L L C o N -

(1) Parámetro/-s igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód.	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
7 , -	■ [REGULACIÓN PI] (continuado	ción)		
Pr4	☐ [4 ref. PID preselec.]			[No] (nO)
C 8 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2	Parámetro visible solamente si [Reto La elección de la entrada lógica asig Asegúrese de que [2 preset PID ref.] ([No] (nO): sin asignar [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6 Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nive Control Cont	el 3] (L3), son posibles las ra de control que viene de	ado antes de asignar [4 pr siguientes asignaciones e una red de comunicació e una red de comunicació e una red de comunicació e una red de comunicació	: n n n
r P 2	D IDef presel 0 DID1	(1)	0 a 100 %	30%
*	☐ [Ref.presel.2 PID] Véase la página <u>37</u> .		0 4 100 /0	0070
rP3	☐ [Ref.presel.3 PID]	(1)	0 a 100 %	60%
*	Véase la página <u>37</u> .			
r P 4	☐ [Ref.presel.4 PID]	(1)	0 a 100 %	90%
*	Véase la página <u>37</u> .			

(1) Parámetro/-s igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).




5 E Ł

, - 0

FLE

5 u P

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.



(1) Parámetro/-s igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Control de freno

Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) (página 54).

Esta función, asignable al relé R2 o a la salida lógica AOC, permite que el variador gestione un freno electromagnético.

Principio

r E F -

CEL-


FLE-

ГоП-

Sincronizar la apertura del freno con el establecimiento del par durante el arranque y al cerrar el freno a velocidad nula en el momento de la parada para suprimir las sacudidas.

Lógica de freno

Velocidad del motor



Ajustes accesibles en el menú Funciones de aplicaciones [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) :

- frecuencia de apertura de freno [Frec. apertura freno] (brL)
- corriente de apertura de freno [Tiempo Apert. Freno] (lbr)
- temporización de apertura de freno [Tiempo Apert. Freno] (brt)
- frecuencia de cierre del freno [Frec.cierre freno] (bEn)
- temporización de cierre del freno [Tiempo cierre freno] (bEt)
- impulso de apertura de freno [Imp. apertura freno] (bIP)

Recomendación de ajustes del control del freno:

- 1. [Frec. apertura freno] (brL) página 85:
 - movimiento horizontal: ajustar a 0.
 - movimiento vertical: ajustar a una frecuencia igual al deslizamiento nominal del motor en Hz.

2. [Tiempo Apert. Freno](Ibr) página 85:

- movimiento horizontal: ajustar a 0.
- movimiento vertical: preajustar a la corriente nominal del motor y luego ajustar para eliminar las sacudidas en el arranque, asegurándose de que la carga máxima esté retenida en el momento de la apertura del freno.

3. [Tiempo Apert Freno] (brt) página 85 :

Ajústela según el tipo de freno. Corresponde al tiempo necesario para la apertura del freno mecánico.

- 4. [Frec.cierre freno] (bEn) página 85:
 - movimiento horizontal: ajustar a 0.
 - movimiento vertical: ajustar a una frecuencia igual al deslizamiento nominal del motor en Hz. **Nota:** [Frec.cierre freno] (bEn) máximo = [Velocidad mínima] (LSP), por lo tanto se tiene que ajustar previamente la [Velocidad mínima] (LSP) a un valor adecuado.

5. [Tiempo cierre Freno] (bEt) página 85:

Ajústela según el tipo de freno. Corresponde al tiempo necesario para el cierre del freno mecánico.

6. [Imp.apertura freno] (bIP) página 86 :

- movimiento horizontal: ajuste a [No] (nO).
- movimiento vertical: ajuste a [Sí] (YES) y verifique que el sentido del par motor en la orden "Marcha adelante" corresponda al sentido de subida de la carga. Si es necesario, invierta dos fases del motor. Este parámetro provoca un par motor en el sentido de subida, independientemente del sentido de marcha ordenado, para mantener la carga durante la apertura del freno.

Céd	Nambro/Doscrinción	Danga da alivata	Aiusto do fábrico				
Cód.	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica				
LE-	[CONTROL DE FRENO]	101 (10) 111 101 (10)					
	Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Niv. Nota: Esta función provoca incompatibilidades con otras función						
6 L C	☐ [Control lógica de freno] [No] (nO)						
4 o	 □ [No] (nO): sin asignar □ [Relé R2] (r2): Relé R2 □ [DO] (dO): Salida lógica AOC Si está asignada [Control lógica freno] (bLC), los parámetro [Adapt.rampa dec.] (brA) página 65 están forzados a [No] (no página 94 está forzado a [Sí] (YES). [Control lógica de freno] (bLC) está forzado a [No] (nO) si [Pépágina 94. 	O), y el parámetro [Pérdid	a fase motor] (OPL)				
brL	☐ [Frec. apertura freno]	de 0,0 a 10,0 Hz	Según el calibre del variador				
*	Frecuencia de apertura del freno.						
ıbr	☐ [I apert.freno subida]	de 0 a 1,36 ln (1)	Según el calibre del variador				
	motor, una desconexión en una de las fase de salida quizás liberado y la carga probablemente pueda desprenderse. ADVERTENO FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realim El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la municipal de la corriente magnetizante de un meter es igual a la * Square la la * Square	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) o mentación del codificador. lerte, lesiones graves o o	debe configurarse				
	liberado y la carga probablemente pueda desprenderse. ADVERTENC FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realin	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) o mentación del codificador. lerte, lesiones graves o o	debe configurarse				
brt	FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realin El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la mu La corriente magnetizante de un motor es igual a In * Square	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) o mentación del codificador. lerte, lesiones graves o o	debe configurarse				
brt ★	FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realin El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la mu La corriente magnetizante de un motor es igual a In * Square indicado en la placa del motor.	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) o mentación del codificador. erte, lesiones graves o c e root (1 - Cos² φ) siendo C	debe configurarse daños materiales. Cos φ el que se haya				
	FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realin El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la mu La corriente magnetizante de un motor es igual a In * Square indicado en la placa del motor. [Tiempo Apert Freno]	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) o mentación del codificador. erte, lesiones graves o c e root (1 - Cos² φ) siendo C	debe configurarse daños materiales. Cos φ el que se haya				
*	FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realin El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la multa La corriente magnetizante de un motor es igual a In * Square indicado en la placa del motor. [Tiempo Apert Freno] Temporización al abrir el freno.	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) of mentación del codificador. erte, lesiones graves o de root (1 - Cos² φ) siendo (1 de 0 a 5 s	debe configurarse daños materiales. Cos φ el que se haya 0,5 s				
★	FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realim El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la mu La corriente magnetizante de un motor es igual a ln * Square indicado en la placa del motor. [Tiempo Apert Freno] Temporización al abrir el freno. [Velocidad Mínima] Frecuencia del motor con consigna mínima.	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) of mentación del codificador. erte, lesiones graves o de root (1 - Cos² φ) siendo (1 de 0 a 5 s	debe configurarse daños materiales. Cos φ el que se haya 0,5 s				
★ L5P ★	FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realim El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la mu La corriente magnetizante de un motor es igual a ln * Square indicado en la placa del motor. [Tiempo Apert Freno] Temporización al abrir el freno. [Velocidad Mínima] Frecuencia del motor con consigna mínima. Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (Si	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) of mentación del codificador. serte, lesiones graves o contra e root (1 - Cos² φ) siendo (1	debe configurarse daños materiales. Cos φ el que se haya 0,5 s 0 LSP nO				
★ L5P ★ bEn ★ a	liberado y la carga probablemente pueda desprenderse. ADVERTENO FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En aplicaciones que implican movimiento vertical, el valor actual de [por arriba del valor de la corriente de magnetización del motor. Si no se satisface esta condición, debe usarse un variador con realin El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la mu La corriente magnetizante de un motor es igual a In * Square indicado en la placa del motor. ITiempo Apert Freno] Temporización al abrir el freno. IVelocidad Mínima] Frecuencia del motor con consigna mínima. Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SE IFrec.cierre freno] No ajustado Rango de ajuste en Hz Si [Control lógica freno] (bLC) está asignada y [Frec.cierre fe	CIA [I apert.freno subida] (Ibr) of mentación del codificador. serte, lesiones graves o contra e root (1 - Cos² φ) siendo (1	debe configurarse daños materiales. Cos φ el que se haya 0,5 s 0 LSP nO				

(1) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.


Cód.	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrio	
6L C -	[CONTROL DE FRENO] (continuación) Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2 Nota: Esta función provoca incompatibilidades con otras funciones (véxi		gina <u>59</u> .	
Ь іР	☐ [Imp. apertura freno]		[No] (nO)	
n	 □ [No] (nO): El par motor durante la apertura del freno se efectúa en el □ [Sí] (YES): El par motor durante la apertura del freno siempre se eje 			
*	independientemente del sentido de marcha ordenado. Nota: Verifique que el sentido del par motor en comando "marcha ad subida de la carga. Si es necesario, invierta dos fases del motor.	elante" correspond	a al sentido de	
L C 2 -	[LIMIT. INTENS. 2] Función solamente accesible si [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 2]	(L2) o [Nivel 3] (L3) página <u>59</u> .	
LCZ	☐ [Act. Limitación Int. 2]		[No] (nO)	
C 0 L 1 I L 12 L 13 L 14 L 15 L 16	La elección de la entrada lógica asignada valida la función. ☐ [No] (nO): sin asignar ☐ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 ☐ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 ☐ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 ☐ [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 ☐ [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 ☐ [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6			
C d I I C d I 3 C d I 4 C d I 5	Si el [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguies □ [CD11] (CD11) : El Bit 11 de la palabra de control que viene de una □ [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una r □ [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una r □ [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una r □ [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una r En el estado 0 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control, validada (Menú [AJUSTES] (SEt-) página 39). En el estado 1 de la entrada lógica o del bit de la palabra de control,	a de control que viene de una red de comunicación a de control que viene de una red de comunicación a de control que viene de una red de comunicación a de control que viene de una red de comunicación a de control que viene de una red de comunicación de de control que viene de una red de comunicación del bit de la palabra de control, [Limit. Intensidad] (CL1) está gina 39).		
C L 2	validada.	De 0,25 a 1,5 ln (2)	T	
*	☐ [Limitación intensidad 2] Véase la página 39.	20 0,20 a 1,0 iii (2)	1,0 111 (2)	

- (1) Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).
- (2) In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



rEF-

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.





Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

5 <i>E L -</i>	Cód.	Nombre/Descripción		Rango de ajuste	Ajuste de fábrica		
dr [-	CHP-	■ [CONMUT. MOTOR] (contin	nuación)				
CEL-	nEr2	☐ [Int. Nominal Motor 2]		De 0,25 a 1,5 ln (2)	Según el calibre del variador		
Fun- FLE-	*	Corriente nominal del motor 2 que f	igura en la placa.				
С ₀ П -	n 5 P 2	☐ [Vel. Nominal Motor 2]		De 0 a 32760 rpm	Según el calibre del variador		
5 u P -		0 a 9999 rpm y luego 10,00 a 32,76 Si la placa de características no inc y el deslizamiento en Hz o en %, la	lica la velocidad nominal, sino la				
	*	 velocidad nominal = velocidad de o velocidad nominal = velocidad de o velocidad nominal = velocidad de 	sincronismo x $\frac{50 - \text{deslizamien}}{50}$	to en Hz (motores s	,		
	C o 5 2	☐ [Motor 1 cos fi 2]		De 0,5 a 1	Según el calibre del variador		
	*	Coseno phi que figura en la placa c	Coseno phi que figura en la placa del motor 2.				
	uFE2	□ [U/f mot 1 selecc 2]			[SVC] (n)		
	L P n nLd	[Ley V/F] (L): Par constante para motores en paralelo o motores especiales. [Par Variable] (P): Par variable: aplicaciones de bombas y ventiladores [SVC] (n): Control vectorial del flujo sin captador para aplicaciones de par constante [Ahorro Energ] (nLd): Ahorro energético, para aplicaciones de par variable sin necesidades dinámicas importantes (comportamiento cercano a la ley P en vacío y a la ley n en carga) Tensión Uns Frecuencia					
	uFr2	☐ [Compensación RI 2]	(1)	0 a 100 %	20%		
	*	Véase la página <u>40</u> .		T			
	F L G 2	☐ [Ganancia Velocidad 2]	(1)	De 1 a 100%	20%		
	*	Véase la página <u>40</u> .					
	5 E A 2	☐ [Estabilidad bucle 2]	(1)	De 1 a 100%	20%		
	*	Véase la página <u>40</u> .					
	5 L P 2	☐ [Compens.Desliz. 2]	(1)	0 a 150 %	100%		
	*	Véase la página <u>40</u> .					

⁽¹⁾ Parámetro igualmente accesible en el menú [AJUSTES] (SEt-).

⁽²⁾ In corresponde a la intensidad nominal del variador que se indica en la guía de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Gestión de finales de carrera

Función solamente accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3) página 59.

Esta función permite controlar la acción de uno o dos interruptores de final de carrera (1 ó 2 sentidos de marcha):

- Asignación de una o dos entradas lógicas (final de carrera giro adelante, final de carrera giro atrás)
- Elección del tipo de parada (en rampa, rápida o en rueda libre).
 Después de la parada, sólo se autoriza el rearranque en el otro sentido.
- La parada se produce en el estado 0 de la entrada, y el sentido de la marcha se autoriza en el estado 1.

Rearranque tras una parada en final de carrera

• de un orden de marcha en dirección contraria (en caso de control por el terminal, si [Control 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl. 2 hilos] (2C) y [Tipo Control 2 Hilos] (tCt) = [Transición] (trn), elimine previamente todas las órdenes de marcha).

rEF-

, - 0 -

FLE-

• Invierta el signo de la consigna, elimine todas las órdenes de marcha y, a continuación, dé una orden de marcha en el mismo sentido que antes de la parada en final de carrera.

Cód.	Nombre/Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
L 5 E -	[FINALES DE CARRERA] Función solamente accesible si [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 2] (L2) o [Nivel 3] (L3 Nota: Esta función no es compatible con la función "Regulador PI" (véase la página 21).	3) página <u>59</u> .
LAF	☐ [F.C.paro av.]	[No] (nO)
C	☐ [No] (nO): Sin asignar ☐ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 ☐ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 ☐ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 ☐ [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 ☐ [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 ☐ [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	
LAr	☐ [F.C. paro rev.]	[No] (nO)
*	□ [No] (nO): Sin asignar □ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 □ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 □ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 □ [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 □ [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 □ [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	
L A S	☐ [Tipo de parada]	[Rueda libre] (nSt)
★ ~ ПР F5 L ~ 5 L	Parámetro accesible si se ha asignado [F.C. paro av.] (LAF) página 89 o [F.C. paro rev. [Paro rampa] (rMP): En rampa [Parad.rápid.] (FSt): Parada rápida [Rueda libre] (nSt): Parada en rueda libre] <mark>(LAr)</mark> página <u>89</u> .



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.


Cód.	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
ArE	☐ [Select. ATV31 conf.]		[No] (nO)
	Este parámetro es invisible si está presente una transferencia de configuración a través de un ca [Select. ATV31 conf.] (ArE) permite especificar, el tipo de ATV31 (ATV31 o ATV31•••••A). Co ATV312" en la página 105 para obtener más infinata: La transferencia no se puede realizar de opcional.	rgador o de una consola remota durante la transferencia entre AT onsulte "Transferencia de configu ormación sobre las herramientas	ATV31. V31 y ATV312, iración de un ATV31 a de carga compatibles.
no	[No] (nO): transferencia entre dos ATV312 Nota1: il software per PC è compatibile con ATV standard.	/312 sólo utilizzando il quadro di	comando ingressi/usci
3 I E	Nota 2: La transferencia entre dos variadores so	blo es posible si tienen la misma	tarjeta de comunicació
3 I R	□ [ATV31 std] (31E): transferencia desde un ATV3 configuración de un ATV31 Europa	31 hacia un ATV312. Ponga ARE	= 31E para descargar (
	□ [ATV31A] (31A) : transferencia desde un ATV3 descargar una configuración de un ATV31 Asia Procedimiento para realizar una transferencia de • Ajuste los parámetros [Selecc. ATV31 conf.] (• Realice la transferencia de la configuración. • Cuando haya terminado la transferencia, pong • Vuelva a poner en tensión el variador para inic • El parámetro vuelve a su ajuste de fábrica.	e configuración: ArE) del valor deseado. Ja el variador fuera de tensión, cializar la configuración.	•
5 C 5	☐ [Config guardada]	(1)	[No] (nO)
2 s	Véase la página <u>46</u> .		
C F G	☐ [Macroconfiguración]	(1)	[Config. de fábrica] (S
2 s	Véase la página <u>46</u> .		
F C 5	☐ [Restaurar config.]	(1)	[No] (nO)
\overline 🖁 2 s	Véase la página <u>47</u> .		

(1) [Config guardada] (SCS), [Macroconfiguración] (CFG) y [Restaurar config.] (FCS) son accesibles desde varios menús de configuración, pero se refieren al conjunto de menús y parámetros.



rEF-

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).



Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha. En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en la posición 🗂 del conmutador.

Cód.	Descripción Rang	go de ajuste	Ajuste de fábrica
AFL	☐ [Rearranque auto.]		[No] (nO)
	▲ PELIGRO		
	FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO		
	El rearranque automático sólo se puede utilizar en máquinas o instalaciones que r	no nresenten r	ningún neligro nara
	el personal y el equipo.	·	
	 Si está activado el rearranque automático, R1 indicará que se ha detectado un fal time-out de la secuencia de rearranque. 	llo solamente	después espirar el
	El uso del equipo tiene que estar de acuerdo con las reglas de seguridad nacion:	ales y locales	
	El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones s	serias.	
	El rearranque automático del motor sólo estará activo en modo de control o 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C) y [Tipo Control 2 hilos] (tCt) = [Nivel] (L		
л о У Е 5	 [Sí] (YES): Rearranque automático si se ha eliminado el fallo y si las demás lo permiten. El rearranque se efectúa mediante una serie de intentos autor 		
	de espera crecientes: 1 s, 5 s, 10 s, a continuación 1 min para los siguient		
	Si el arranque no se produce una vez transcurrido el tiempo configurable el proceso se abandona y el variador permanece bloqueado hasta que se tensión.	-	
	Se puede utilizar esta función si se cumplen las condiciones siguientes:		
	[FALLO RED COMUNIC.] (CnF): Fallo de comunicación detectado en la ta [Com. CANopen] (COF): Fallo de comunicación CANopen detectado,	arjeta de com	unicación,
	[Externo] (EPF): Fallo externo,		
	[4-20mA] (LFF): Pérdida 4-20 mA,		
	[Exceso fre.] (ObF): Sobretensión del bus CC, [Sobrecalent.var.] (OHF): Sobrecalentamiento del variador,		
	[Sobr. motor] (OLF): Sobrecarga del motor,		
	Fase Motor (OPF): Corte de fase del motor,		
	[Sobretensión de red] (OSF): Sobretensión de la red, [Pérdida fase Red] (PHF): Pérdida de fase de red,		
	[Fallo MODBUS] (SLF): Fallo de comunicación del Modbus detectado.		
	El relé R1 del variador permanece activado si la función también está acti	vada. La cons	igna de velocidad
	y el sentido de marcha deben mantenerse.		

Cód.	Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábric
Ł A r	☐ [T.Máx Rearranque]	[5 min] (5)
* 5 10 30 1h	Este parámetro tan sólo es visible si [Rearranque auto] (Atr) = [Sí] (YES). Permite limitar la cantidad de rearranques sucesivos en un fallo recurrente detectado. [5 min] (5): 5 minutos [10 min] (10): 10 minutos [30 min] (30): 30 minutos [1 h] (1h): 1 hora	
2 h 5 h	☐ [2 h] (2h): 2 horas ☐ [3 h] (3h): 3 horas ☐ [llimitado] (Ct): llimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE DI duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas)	PE RED] (PHF);
3 h	☐ [2 h] (2h): 2 horas ☐ [3 h] (3h): 3 horas ☐ [Ilimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE D	PE RED] (PHF); I
3h C E r S F	□ [2 h] (2h): 2 horas □ [3 h] (3h): 3 horas □ [Illimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE DI duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas) □ [Borrar.fallos] □ [No] (nO): No asignada	
3h CE r5F	□ [2 h] (2h): 2 horas □ [3 h] (3h): 3 horas □ [Illimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE DI duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas) □ [Borrar.fallos] □ [No] (nO): No asignada □ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1	
3h CE r SF L i I L i 2	□ [2 h] (2h): 2 horas □ [3 h] (3h): 3 horas □ [Illimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE DI duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas) □ [Borrar.fallos] □ [No] (nO): No asignada □ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 □ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2	
3h CE r SF L : I L : 2 L : 3	□ [2 h] (2h): 2 horas □ [3 h] (3h): 3 horas □ [Illimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE DI duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas) □ [Borrar.fallos] □ [No] (nO): No asignada □ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 □ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 □ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3	
3h CE r 5F L : I L : 2	□ [2 h] (2h): 2 horas □ [3 h] (3h): 3 horas □ [Illimitado] (Ct): Ilimitado (excepto para [Pérdida fase motor] (OPF) y [PÉRDIDA FASE DI duración máxima del proceso de rearranque se limita a 3 horas) □ [Borrar.fallos] □ [No] (nO): No asignada □ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 □ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2	

*

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

Cód.	Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FLr	☐ [Recuper. al vuelo]	[No] (nO)
Y E S	Permite validar un rearranque sin sacudidas si la orden de marcha se mantiene después eventos: - corte de red o simplemente apagado - rearme del fallo del variador en curso o rearranque automático - parada en rueda libre La velocidad proporcionada por el variador se inicia a partir de la velocidad estimada de momento de la recuperación y, a continuación, sigue la rampa hasta la consigna. Esta función necesita el control de 2 hilos ([Control 2/3 hilos] (tCC) = [Ctrl 2 hilos] (2C)) de 2 hilos] (tCt) = [Nivel] (LEL) o [Prioridad FW] (PFO). [No] (nO): Función inactiva. [Sí] (YES): Función activa cuando la función está activa, interviene en cada orden de marcha y conlleva un ligero (1 segundo como máximo). [Recuperación al vuelo] (FLr) se fuerza a [No] (nO) si el control de freno [Control lógica de asignado, página 85.	el motor en el con [Tipo Control retraso
EEF	☐ [Asig. fallo Externo]	[No] (nO)
C . L . L . E . L . L . L . E . L . E . L . E . L . E . E	☐ [No] (nO): Sin asignar ☐ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1 ☐ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2 ☐ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3 ☐ [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4 ☐ [LI5] (LI5): Entrada lógica LI5 ☐ [LI6] (LI6): Entrada lógica LI6	
C	Si el [NIVEL DE ACCESO] (LAC) = [Nivel 3] (L3), son posibles las siguientes asignacion [CD11] (CD11): El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12] (CD12): El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13] (CD13): El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14] (CD14): El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15] (CD15): El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	ท า า
LEE	□ [Config.fallo externo]	[Activo a 1] (HIG)
H + G	 □ [Activo a 0] (LO): La detección del fallo externo se realiza cuando la entrada lógica está asignada a [Asign. fallo Externo] (EtF) pasa al estado 0. Nota: En tal caso, [Asign. fallo Externo] (EtF) no se puede asignar a un bit de la palabra de control que viene de la red de comunicación. □ [Activo a 1] (HIG) La detección del fallo externo se realiza cuando la entrada lógica o el bit están asignados a [Asign. fallo Externo] (EtF) pasa al estado 1. Nota: En caso de que [Config.fallo externo] (LEt) = [Activo a 1] (HIG), [Asig. fallo Externo] (EtF) está asignado a un bit de la palabra de control que viene de una red de comunicación y que no tiene detección de fallo [Asign. fallo Externo] (EtF), el paso a [Config.fallo externo] (LEt) = [Activo a 0] (LO) provoca una detección de un fallo [Asign. fallo Externo] (EtF). En este caso, es necesario apagar y luego volver a 	
EPL	encender el variador. ☐ [Gestión fallo ext.]	[Parada rueda
		libre] (YES)
n o Y E S r n P F S E	 ☐ [Fallo ignor.] (nO): Ignorado ☐ [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre ☐ [Paro ramp] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa ☐ [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida 	

rEF-5 E E dr[-, - 🛮 -

Cód.	Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
o P L	☐ [Pérdida fase motor]	[Sí] (YES)
	△ A PELIGRO	
	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO	
	Si [Pérdida fase motor] (OPL) tiene el valor nO, no se detecta la pérdida de cable. • Check this action will not endanger personnel or equipment in any way	
	El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.	
со 965 980	 □ [No] (nO): Función inactiva. □ [Sí] (YES): Disparo por [Pérdida fase motor] (OPF) □ [C.fase mot.] (OAC): Sin disparo por [Pérdida fase motor] (OPF), pero con gestión de la para evitar una sobreintensidad cuando se restablezca de la conexión con el motor y de vuelo incluso si [Recuper. al vuelo] (FLr) = [No] (nO). Debe utilizarse si hay contactor a [Pérdida fase motor] (OPL) se fuerza a [Sí] (YES) si [Control lógica freno] (bLC) es dist página 85. 	la recuperación guas abajo.
ı P L	☐ [Pérdida fase red]	[Sí] (YES)
n o Y E S	Sólo se puede acceder a este parámetro en los variadores trifásicos. [No] (nO): Ignorado [Sí] (YES): Modo de parada en caso de que se detecte un fallo: rueda libre	
o H L	□ [Gest.sobretemp.Var]	[Parada rueda libre] (YES)
	ATENCIÓN	
	RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO	
	 La inhibición de la detección de fallos de sobrecalentamiento da lugar a la desprotección del var invalida la garantía. Verifique que las posibles consecuencias no supongan riesgo alguno. 	iador. Esto
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños corporales o materiales.	
765 767 756	☐ [Fallo ignor.] (nO): Ignorado ☐ [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre ☐ [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa ☐ [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida	
o L L	☐ [Gest.sobrecarg.mot]	[Parada rueda libre] (YES)
	ATENCIÓN	
	RIESGO DE DAÑOS EN EL MOTOR	
	Si OLL tiene el valor nO, el variador ya no proporciona protección térmica al motor. Se deberá p método alternativo de protección térmica.	roporcionar un
	Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.	
n a 9 E S r n P	 ☐ [Fallo ignor.] (nO): Ignorado ☐ [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre. ☐ [Paro rampa.] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa 	

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 L L	☐ [Gest. fallo Modbus]		[Parada rueda libre] (YES)
	▲ ADVERTENCIA		
	PÉRDIDA DE CONTROL Si [Gest. fallo Modbus] (SLL) = [Fallo ignor.] (n0), en inhibirá el control de la de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que punto o a aplicaciones especiales.		
	El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les	siones graves o	daños materiales.
765 767 756	 ☐ [Fallo ignor.] (nO): Ignorado ☐ [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida Questo parametro non si applica al software per PC. 		
C o L	☐ [Gest. fallo CANOpen]		[Parada rueda libre] (YES)
	PÉRDIDA DE CONTROL Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad. la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que r		
9 E S	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les [Fallo ignor.] (nO): Ignorado [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el control de seguridad provocar la muerte, les [Parada rueda libre] (Parada rueda libre) (Parada rueda libre) (eservar a la fase siones graves o c en rueda libre.	de puesta a punto
	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les	eservar a la fase siones graves o c en rueda libre.	de puesta a punto
9 E S	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro o a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les [Fallo ignor.] (nO): Ignorado [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en ramp [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida [Gest.fallo autoajust]	eservar a la fase siones graves o d en rueda libre. pa	de puesta a punto daños materiales. [Sí] (YES)
9E5 rnP F5E	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro o a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les [Fallo ignor.] (nO): Ignorado [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en ramp [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida	en rueda libre. caso de que falle	de puesta a punto daños materiales. [Sí] (YES) e el autoajuste
9 E S r n P F S E E n L	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro o a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les provinciones provincion	en rueda libre. caso de que falle	de puesta a punto daños materiales. [Sí] (YES) e el autoajuste
9 E S	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les [Fallo ignor.] (nO): Ignorado [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en ramp [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada en ramp [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida [Gest.fallo autoajust] Este parámetro permite gestionar el comportamiento del variador en ([FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) [No] (nO): Ignorado (el variador toma los valores del ajuste de fábric [Si] (YES): Gestión del fallo detectado con variador bloqueado. Si [Resist. estátor fría] (rSC) página 43 es distinta de [No] (nO), [Ge [Si] (YES) [Pérdida 4-20 mA] [Fallo ignor.] (nO): Ignorado (único valor posible si [Valor mínimo Al Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada el [Vel.réplica] (LFF): El variador pasa a velocidad de réplica (parámet le velocidad	en rueda libre. caso de que falle ca) st.fallo autoajust] 3] (CrL3) 3 mA pen rueda libre. tro [Vel.réplica] (Li momento de dete	[Sí] (YES) e el autoajuste (tnL) está forzado a [Parada rueda libre] (YES) página 49)
9 E S	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les [Fallo ignor.] (nO): Ignorado [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida [Gest.fallo autoajust] Este parámetro permite gestionar el comportamiento del variador en ([FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) [No] (nO): Ignorado (el variador toma los valores del ajuste de fábrica [Sí] (YES): Gestión del fallo detectado con variador bloqueado. Si [Resist. estátor fría] (rSC) página 43 es distinta de [No] (nO), [Ge [Sí] (YES)] [Pérdida 4-20 mA] [Fallo ignor.] (nO): Ignorado (único valor posible si [Valor mínimo Al [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada e [Vel.réplica] (LFF): El variador pasa a velocidad de réplica (parámeta [Mant. Vel.] (rLS): El variador conserva la velocidad que tenía en el	en rueda libre. caso de que falle ca) st.fallo autoajust] 3] (CrL3) 3 mA pen rueda libre. tro [Vel.réplica] (Li momento de dete	[Sí] (YES) e el autoajuste (tnL) está forzado a [Parada rueda libre] (YES) página 49)
YES COP FSE EnL YES LFL YES LFF CLS	Si [Gest.fallo CANOpen] (COL) = [Fallo ignor.] (nO), se inhibirá el control de seguridad, la inhibición de detección del fallo de comunicación se tiene que ro a aplicaciones especiales. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, les [Fallo ignor.] (nO): Ignorado [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en ramp [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en ramp [Parad.rápid.] (FSt): Gestión del fallo detectado con parada rápida [Gest.fallo autoajust] Este parámetro permite gestionar el comportamiento del variador en ([FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) [No] (nO): Ignorado (el variador toma los valores del ajuste de fábric [Si] (YES): Gestión del fallo detectado con variador bloqueado. Si [Resist. estátor fría] (rSC) página 43 es distinta de [No] (nO), [Ge [Sí] (YES)] [Pérdida 4-20 mA] [Fallo ignor.] (nO): Ignorado (único valor posible si [Valor mínimo Al [Parada rueda libre] (YES): Gestión del fallo detectado con parada en [Vel.réplica] (LFF): El variador pasa a velocidad que tenía en el velocidad se memoriza y se conserva como consigna hasta que el fallo desap [Paro rampa] (rMP): Gestión del fallo detectado con parada en ramp	en rueda libre. caso de que falle ca) st.fallo autoajust] 3] (CrL3) 3 mA pen rueda libre. tro [Vel.réplica] (Li momento de dete	[Sí] (YES) e el autoajuste (tnL) está forzado a [Parada rueda libre] (YES) página 49)

rEF-

Cód.	Descripción Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
drn	☐ [Marcha degradada]	[No] (nO)
₹ 2 s	Permite reducir el umbral de activación de [Subtensión] (USF) para que el aparato fundo redes presenten caídas de tensión del 50%.	cione aunque las
y E 5	 [No] (nO): Función inactiva [Sí] (YES): Función activa En este caso, se reducen las características del variador. 	
	ATENCIÓN	
	RIESGO DE DAÑO DEL VARIADOR	
	Cuando Marcha degradada] (drn) = [Sí] (YES), utilice una inductancia de línea (véase el catálog	go).
	Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, se pueden producir daños materiales.	
5 <i>E P</i>	☐ [Prev. Subtensión]	[No] (nO)
по по5 гПР F5L	Esta función permite controlar el tipo de paro en el corte de red. [No] (nO): Bloqueo del variador y parada del motor en "rueda libre" [Mant.busDC] (MMS): Este modo de parada utiliza la inercia para conservar la alimenta el máximo de tiempo [Paro rampa] (rMP): Parada según la rampa válida ([Rampa Deceleración] (dEC) o [Ran 2] (dE2)) [Parad.rápid.](FSt): Parada rápida; el tiempo de frenado depende de la inercia y de las frenado del variador	npa Deceleración
ın H	☐ [Asig.Inhib. Fallos]	[No] (nO)
2 s	PÉRDIDA DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS Y EL APARATO La activación del parámetro [Asig.Inhibición Fallos](InH) desactivará las funciones de protecciór [Asig.Inhibición Fallos] (InH) no debe estar activado para las aplicaciones estándar de este equi [Asig.Inhibición Fallos] (InH) solamente debe estar activado en situaciones extraordinarias en la	ipo. as que un análisis
	detallado de los riesgos demuestre que la presencia de protección en el variador de velocidad c mayor que el riesgo de daños personales o materiales.	oniieva un nesgo
	detallado de los riesgos demuestre que la presencia de protección en el variador de velocidad c	-

2 s


El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
r P r	☐ [Borrar tpo func.]		[No] (nO)
r E H	 [No] (nO): No [B.t.func.] (rtH): Reinicialización del tiempo de funcionamiento El parámetro [Borrar tpo func.] (rPr) vuelve a pasar automáticame la reinicialización. 	ente a [No] (nO) al ef	ectuar
r P	☐ [Reset producto]		[No] (nO)
	A PELIGRO		
	FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO		
₹ 2 s	Va a rearmar el variador. Verifique que esta acción no ponga en peligro de ningún modo al persor	nal ni al equipo.	
	Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños co	orporales o la muer	te.
n	☐ [No] (nO): No ☐ [Sí] (YES): Sí		

2 s

El cambio de asignación de este parámetro necesita una pulsación prolongada (2 seg) en la rueda (ENT).

Menú [COMUNICACIÓN] (COM-)



5 u P -

Los parámetros sólo pueden modificarse en parada, sin orden de marcha. Las modificaciones de los parámetros [Direc.Modbus] (Add), [Velocidad Modbus] (tbr), [Formato Modbus] (tFO), [Dirección CANopen] (AdCO) y [Velocidad CANopen] (bdCO) sólo se tienen en cuenta después de apagar y encender el equipo.

En el terminal remoto opcional del ATV31, este menú es accesible en la posición del conmutador.

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
A 9 9	☐ [Direc.Modbus]	De 1 a 247	1
	Dirección Modbus del variador.		
£ b r	□ [Vel. Trans. Modbus]		19200 bits/s
4.8 9.6 19.2	Velocidad de transmisión Modbus. ☐ [4.8 Kbps] (4.8): 4800 bits/segundo ☐ [9,6 Kbps] (9,6): 9600 bits/segundo ☐ [19,2 Kbps] (19,2): 19200 bits/segundo (Nota: solamente este valor	permite el uso del t	erminal remoto)
Ł F o	☐ [Formato Modbus]		[8-E-1] (8E1)
8	 □ [8-O-1] (8O1): 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada □ [8-E-1] (8E1): 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de parada (Nota: se el uso del terminal remoto) □ [8-N-1] (8n2): 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada □ [8sin par-2] (8n2): 8 bits de datos, sin paridad, 2 bits de parada 	plamente este valor	permite
E E o	☐ [Timeout Modbus]	De 0,1 a 30 s	10 s
AdC o	☐ [Direc. CANopen]	De 0 a 127	0
	Dirección CANopen del variador.		
ЬЬСо	□ [Velocidad CANopen]		125 bits/s
10.0 20.0 50.0 125.0 250.0 500.0	Velocidad de transmisión Modbus. ☐ [10 kbit/s] (10.0): 10 kilobits/segundo ☐ [20 kbit/s] (20,0): 20 kilobits/segundo ☐ [50 kbit/s] (50,0): 50 kilobits/segundo ☐ [125kbit/s] (125.0): 125 kilobits/segundo ☐ [250 kbit/s] (250,0): 250 kilobits/segundo ☐ [500 kbit/s] (500,0): 500 kilobits/segundo ☐ [1 Mbps/s] (1000): 1.000 kilobits/segundo		
ErCo	☐ [Código de error]		-
0 1 2 3 4	□ "No error"□ "Bus off"□ "Life time"□ "CAN"□ "Heartbeat"		


Menú [COMUNICACIÓN] (COM-)

Cód.	Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FLo	☐ [Asignación Forzado Local]		[No] (nO)
no	☐ [No] (nO): sin asignar		
Lil	☐ [LI1] (LI1): Entrada lógica LI1		
L i 2	☐ [LI2] (LI2): Entrada lógica LI2		
L : 3	☐ [LI3] (LI3): Entrada lógica LI3		
L 14	☐ [LI4] (LI4): Entrada lógica LI4		
L , 5	[LI5] (LI5): Entrada lógica LI5		
L , 6	[LI6] (LI6): Entrada lógica LI6		
	El forzado local devuelve el control del variador al bornero y al termin	nal.	
FLoC	☐ [Canal Forzado Local]		[AI1] (AI1)
*	Este parámetro sólo es accesible si [NIVEL ACCESO] (LAC) = [Nive En forzado local, sólo se tiene en cuenta la referencia de velocidad. L etc. no están activas. Véanse los sinópticos en las páginas 56 a 58.		radas sumatorias,
A I	☐ [AI1] (AI1): Entrada analógica AI1, entradas lógicas LI		
A .2	☐ [Al2] (Al2): Entrada analógica Al2, entradas lógicas LI		
A . 3	[Al3] (Al3): Entrada analógica Al3, entradas lógicas Ll		
ו טי א	[Al red comunicación] (AIV1): Rueda jog dial, botones MARCHA/PAI	RADA	
LCC	[HMI] (HMI): Terminal remoto: consigna [Ref.Frec. Consola] (LFr) pá	gina 33, botones R	UN/STOP/FWD/
	REV		

rEF-



Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.



Los parámetros son accesibles en marcha o en paro.

En el terminal remoto opcional, este menú es accesible en cualquier posición del conmutador.

Ciertas funciones incluyen numerosos parámetros. Para facilitar la programación y evitar un tedioso desfile de parámetros, estas funciones se han agrupado en submenús.

Los submenús se identifican por un guión situado a la derecha de su código, como en los menús: L , R por ejemplo.

Cuando el variador está en marcha, el valor mostrado corresponde al de uno de los parámetros de supervisión. Por defecto, el valor asignado es la frecuencia de salida aplicada al motor (parámetro [Frecuencia de salida] (rFr)).

Durante la visualización del valor del nuevo parámetro de supervisión deseado, es necesario pulsar una segunda vez la rueda "ENT" de forma continuada (2 segundos) para validar el cambio de parmetro y memorizarlo. Desde ese momento, será el valor de ese parámetro el que se visualizará en marcha (incluso tras una desconexión de tensión).

Si no se confirma la nueva selección pulsando por segunda vez la tecla "ENT" de forma continuada, se volverá al parámetro anterior después de la desconexión.

Nota: Después de un apagado o de un corte de red, el parámetro que se visualiza es el estado del variador ([Listo] (rdY) por ejemplo). El parámetro seleccionado se muestra después de una orden de marcha.

□ [Intensidad motor]

□ [Pot. salida motor]

☐ [Tensión de red]

☐ [Est.térm.var.]

☐ [Est.térmico motor]

[CONTROL MOTOR] (drC-).

100% = Estado térmico nominal 118% = Nivel "OLF" (sobrecarga motor)

100% = Estado térmico nominal

118% = Nivel "OHF" (sobrecalentamiento variador)

Estimación de la intensidad en el motor.

del -Descripción Cód. Rango de variación 0 a 500 Hz ☐ [Ref. frec. consola] Consigna de frecuencia para control por el terminal integrado o por el terminal remoto. rP i 0 a 100% [Ref. Interna PID] FLE -Consigna interna PID Parámetro visible solamente si [Retorno PID] (PIF) es distinto de [No] (nO) página 81. 5 u P -0 a 500 Hz E - H [Referencia frec.] Consigna de frecuencia antes de rampa (en valor absoluto). - 500 Hz a + 500 Hz ☐ [Frecuencia de salida] Este parámetro también se utiliza en la función + velocidad/- velocidad a través de la rueda del local o del terminal. Muestra y valida el funcionamiento (véase la página 59). En caso de corte de red, [Frecuencia de salida] (rFr) no se memoriza, y se tiene que volver a [SUPERVISIÓN] (SUP-) y [Frecuencia de salida] (rFr) para volver a validar la función + velocidad/- velocidad. SPdI [Valor salida cliente] [Frec. salida cliente] (SPd1) o [Valor salida cliente] (SPd2) o [Frec. salida cliente] (SPd3) según el parámetro 5 P d 2 [Factor de escala] (SdS) página 41 ([Frec. salida cliente] (SPd3) en ajuste de fábrica).

r E F -5 E L -



5*Pd3* LCr

oPr

u L n

E Hr

EHd

Estos parámetros sólo aparecen si la función correspondiente se ha seleccionado en otro menú. Cuando son accesibles y ajustables desde el menú de configuración de la función correspondiente, para una programación más cómoda, sus descripciones se incluyen en los menús en las páginas indicadas.

100% = Potencia nominal del motor, calculada a partir de los parámetros indicados en el menú

Este parámetro indica la tensión de red a través del bus CC, en régimen de motor o en parado.

r E F -5 E L -

dr[-	Cód.	Descripción Rango de variación
, - 🗆 -	LFE	□ [Fallo]
C	6 L F C F F C O F C O F C C F	☐ [Control freno] (bLF): Fallo detectado del control del freno ☐ [Config. Incorrecto] (CFF): Configuración (parámetros) incorrecta ☐ [Config. Inválida] (CFI): Configuración (parámetros) no válida ☐ [FALLO RED COMUNIC.] (CnF): Fallo de comunicación detectado en la tarjeta de comunicación ☐ [Com. CANopen] (COF): Fallo de comunicación detectado en línea 2 ☐ Carga Condensador] (CrF): Fallo de precarga condensadores detectado
5 u P -	EEF EPF ,LF ,F I	 ☐ [EEPROM] (EEF): Fallo de memoria EEPROM detectado ☐ [Externo] (EPF): Fallo externo ☐ [Com.interna opción] (ILF): Interrupción de enlace interno de opción ☐ [FALLO INTERNO] (IF1): Calibre desc.
	,F2 ,F3 ,F4 LFF	☐ [FALLO INTERNO] (IF2): Tarjeta IHM no reconocida o incompatible/Visualizador ausente ☐ [FALLO INTERNO] (IF3): Problema EEPROM detectado ☐ [FALLO INTERNO] (IF4): Error en EEPROM industrial detectado ☐ [4-20mA] (LFF): Pérdida 4-20 mA
	n o F o b F o C F o H F	 □ [Ningún fallo] (nOF): No hay código de fallo memorizado □ [Exceso fre.] (ObF): Sobretensión del bus CC □ [Sobreintensidad] (OCF): Sobreintensidad □ [Sobrecalent.var.] (OHF): Sobrecalentamiento del variador,
	o L F o P F o 5 F P H F	 □ [Sobr. motor] (OLF): Sobrecarga del motor, □ Fase Motor (OPF): Corte de fase del motor □ [Sobretensión de red] (OSF): Sobretensión de la red, □ [Pérdida fase Red] (PHF): Pérdida de fase de red
	5 C F 5 L F 5 a F £ a F u 5 F	 □ [Cortocirc.motor] (SCF): Cortocircuito del motor (fase, tierra) □ [Modbus] (SLF): Fallo de comunicación del Modbus detectado. □ [Sobrevelocidad] (SOF): Sobrevelocidad del motor, □ [autoajuste] (tnF): Fallo de autoajuste detectado □ [Subtensión] (USF): Subtensión de la red
	atr	[Par motor] 100% = par nominal del motor, calculado a partir de los parámetros indicados en el menú [CONTROL MOTOR] (drC-).
	r E H	☐ [T. Funcionamiento] 0 a 65530 horas
		Tiempo acumulado de puesta en tensión del motor: de 0 a 9999 (horas), y luego de 10,00 a 65,53 (kilohoras). Puede restablecerse a cero con el parámetro [Borrar tpo func.] (rPr) del menú [GESTIÓN DE FALLOS (FLt-) página 97.

Cód.	Descripción Rango de variación
[od	☐ [Código PIN 1]
	Permite proteger la configuración del variador mediante un código de acceso. Cuando el acceso está bloqueado con un código, solamente son accesibles los parámetros de los menús [SUPERVISIÓN] (SUP-) y [REFERENCIA VELOCIDAD] (rEF-). Si pulsa el botón MODO puede pasar de un menú al otro.
OFF	 Nota: Antes de introducir un código, no se olvide de anotarlo. □ [OFF] (OFF): ningún código bloquea el acceso. • Para bloquear el acceso, teclee un código (de 2 a 9999) aumentando la visualización con la rueda y, a continuación, pulse "ENT". [ON] (On) aparece y se bloquea el acceso.
o n	 [ON] (On): Un código bloquea el acceso (de 2 a 9999). Para desbloquear el acceso, teclee el código aumentando la visualización con la rueda y a continuación pulse "ENT". Se muestra el código y el acceso se desbloquea hasta la próxima desconexión. Se vuelve a bloquear el acceso en la siguiente puesta en tensión. Si se introduce un código incorrecto, la visualización vuelve a pasar a [ON] (On), y el acceso sigue bloqueado.
888	 Se desbloquea el acceso (se sigue mostrando el código). Para activar de nuevo el bloqueo con el mismo código, con el acceso desbloqueado, vuelva a [ON] (On) con la rueda y, a continuación, pulse "ENT". [ON] (On) aparece y se bloquea el acceso. Para bloquear el acceso con un nuevo código, con el acceso desbloqueado, componga el nuevo código aumentando la visualización con la rueda o y, a continuación, pulse "ENT". On aparece y se bloquea el acceso. Para eliminar el bloqueo, con el acceso desbloqueado, vuelva a [OFF] (OFF) con la rueda y, a continuación, pulse "ENT". [OFF] (OFF) se muestra, se desbloquea el acceso y queda así incluso después de haber apagado y encendido.
Ł u 5	□ [Estado autoajuste]
EAB PEnd ProG FA .L done Strd	 [No realizado] (tAb): Se utiliza el valor por defecto de la resistencia del estator para controlar el motor. [Pendiente] (PEnd): El autoajuste se ha solicitado pero todavía no se ha realizado. [En curso] (PrOG): Autoajuste en curso. [Fallo] (FAIL): El autoajuste ha fallado. [Realizado] (dOnE): Se utiliza la resistencia del estátor medida por la función de autoajuste para controlar el motor. [R1 entrada] (Strd): La resistencia del estator en frío ([Resist. estátor fría] (rSC) distinta de [No] (nO)) se utiliza para controlar el motor. El valor de [Resist. estátor fría] (rSC) se ajusta manualmente.
u d P	☐ [Ver.soft.variador] Este parámetro indica la versión de software del variador. Ejemplo: 1102 = V1.1 IE02.
o IC E no dn E P b S	☐ [Tipo carta opción 1] Este parámetro sólo es visible si hay una tarjeta opcional. Sirve para visualizar el nombre de la opción presente. ☐ Sin tarjeta o con Tarjeta CANopen o tarjeta DaisyChain (estas tarjetas no pueden enviar su nombre al ATV312. ☐ DeviceNet ☐ C.Profibus
EnF	☐ [Fallo red comunic.] Código de fallo de la tarjeta opcional Este parámetro sólo es visible en modo lectura y si hay una tarjeta opcional. El código de fallo se memoriza en el mismo parámetro si desaparece la causa. El parámetro se restablece a 0 después de apagarse y encenderse el variador. Los valores de este parámetro dependen de la tarjeta de red. Consulte la guía de la tarjeta correspondiente.

r E F -5 E L d r C -

F L E -Ε ο Π -

5 E L dr [-

dr[-	Cód.	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
, - O - C L L -	L ₁Ħ- [CONF. ENTRADAS LÓGICAS]			
Fun- FLE- CoN-	Permite visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no hay asignada ninguna se visualiza [No] (nO). La rueda permite examinar todas las funciones. Si hay varias fun a una misma entrada, asegúrese de que sean compatibles.			•
	L 15	Permite visualizar el estado de las entradas lógicas (uso de los seg Estado 1 Estado 0 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Ejemplo anterior: LI1 y LI6 están a 1, LI2 a LI5 están a 0.	mentos del display: a	alto = 1, bajo = 0).
	H	I [IMAGEN ENT. ANALÓGICAS]		
	Permite visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no se muestra ninguna función, se visualizar las funciones asignadas a cada entrada. Si no se muestra ninguna función, se visualizar las funciones. Si hay varias funciones asignadas a una mentrada, asegúrese de que sean compatibles.		•	

Migración ATV31 - ATV312

El ATV312 es compatible con el ATV31.

Para recuperar la configuración del ATV31, basta con transferir la configuración del ATV31 al ATV312. Consulte "Transferencia de configuración de un ATV31 a un ATV312" más adelante.

Dimensiones

En todos los tamaños, la profundidad del ATV312 es 6 mm inferior en relación con el ATV3100000A.

Reemplazo de un ATV31

Nota: posicionamiento del conmutador de entrada lógica

En el ATV31 •••••• A el conmutador de entrada lógica estaba situado en «Sink» en ajuste de fábrica.

En el ATV312 está situado en «Source» en ajuste de fábrica.

Sitúe el conmutador del mismo modo que en el producto reemplazado. Para ampliar la información, remítase a la guía de instalación, capítulo "Borneros de control".

Nota: posicionamiento del puente IT

En el ATV31••••••A,no tenía filtro CEM integrado. En el ATV312, para desactivar el filtro CEM integrado, remítase al capítulo "Funcionamiento en régimen IT" de la guía de instalación.

El ATV312 empleado en la configuración LOCAL (consulte la página 27) utiliza el selector giratorio como un potenciómetro y el botón RUN se activa. Funciona de modo parecido al ATV31••••••A. Después de la primera puesta en tensión, aparecerán los dos parámetros siguientes [Frec.estándar motor] (bFr). Se tienen que ajustar de la siguiente manera:

[Canal Ref. 1] (Fr1) página 30 en [Al red] (AlV1)

[Control 2/3 hilos] (tCC) página 31 en [Consola] (LOC)

A continuación, es posible volver a la otra versión de HMI utilizando los parámetros siguientes:

[Canal Ref. 1] (Fr1) del menú [CONTROL] (CtL-)

[Control 2/3 hilos] (tCC) del menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-)

Ajustes de fábrica

Como complemento del control con el potenciómetro, las diferencias entre los ajustes de fábrica del ATV31 •••••• A y las del ATV312 son las siguientes:

Parámetro	ATV31	ATV312
[Control 2/3 hilos] (tCC)	Control local LOC	[Ctrl. 2 hilos] (2C)
[Canal Ref. 1] (Fr1)	Entrada analógica AIP	Al1
[Canal de control 1] (Cd1)	Control local LOC	tEr
[Asig. marcha Atrás] (rrS)	[No] (nO) (si [Control 2/3 hilos] (tCC) = [Consola] (LOC))	LI2
[Canal Forzado Local] (FLOC)	Rueda AIP	AIU1
[Select. ATV31 conf.] (ArE)	Parámetro inexistente en el ATV31	[No] (nO)

Transferencia de configuración de un ATV31 a un ATV312 (mediante el uso de la consola remota ATV31 o un cargador)

Las herramientas de carga compatibles :

- · Multi-Loader V1.10 ay superior,
- Simple-Loader V1.3 y superior,
- SoMove V1.1.11.1 y superior,
- SoMove Mobile V2.0 y superior
- PowerSuite 2.6 Patch1 y superior.

Nota: La transferencia no se puede realizar de un ATV31 a un ATV312 con una tarjeta de comunicación opcional.

Un parámetro nuevo [Selecc ATV31 config.] (ArE) se ha añadido al menú [FUNCIONES APLICACIÓN.] (FUn-). Permite, cuando se realiza una transferencia entre ATV31 y ATV312 especificar el tipo de ATV31 (ATV31 o ATV31•••••••A).

Valores del parámetro [Selecc ATV31 config.] (ArE):

- [No] (nO), ajuste de fábrica, transferencia entre dos ATV312,
- [ATV31...A] (31A), transferencia de ATV31•••••• A a ATV312,
- [ATV31...std] (31E), transferencia de ATV31 a ATV312.

Para realizar una transferencia de configuración, remítase al procedimiento, en la página 90.

El variador no se enciende y no aparece ningún código de fallo

- Si no se visualiza ningún elemento, compruebe que el variador esté conectado a la corriente y compruebe los cables de las entradas Al1 y Al2 y la conexión del conector RJ45.
- Al asignar las funciones "Parada rápida" o "Parada en rueda libre", el variador no arranca si las entradas lógicas correspondientes
 no tienen tensión. El ATV312 muestra [Rueda libre] (nSt) o [Parad.rápid] (FSt). Esta situación es normal, puesto que dichas funciones
 se activan en el momento del rearme con vistas a que se pueda realizar la parada en caso de que se corte el cable.
- Asegúrese de que la o las entradas de control de marcha están accionadas de acuerdo con el modo de control elegido (parámetro [Control 2/3 hilos] (tCC) del menú [ENTRADAS/SALIDAS] (I-O-) página 48).
- Si una entrada se asigna a la función de final de carrera y dicha entrada está a cero, el variador sólo podrá arrancar con una orden de sentido opuesto (véase la página 89).
- Si el canal de consigna (página <u>54</u>) o el canal de control (página <u>55</u>) está asignado a un bus de comunicación, durante la puesta en tensión el variador muestra [Rueda libre] (nSt) y sigue parado mientras el bus de comunicación no manda órdenes.
- Si el LED del bus DC está encendido y no se visualiza nada, compruebe que no haya un cortocircuito en la alimentación 10 V.
- Si el variador muestra [Listo] (rdy) y no arranca, compruebe que no haya un cortocircuito en la alimentación 10 V y verifique los cables de las entradas Al1 y Al2 y la conexión del conector RJ45.
- En ajuste de fábrica, el botón "RUN" está inactivo. Ajuste los parámetros [Canal ref. 1] (Fr1) página 30 et [Canal de control 1] (Cd1) página 60 para controlar el variador de manera local.

Códigos de detección de un fallo que requieren rearme mediante puesta en tensión tras la eliminación del fallo

Para eliminar la causa del fallo antes del rearme, quite la tensión del variador y vuelva a dársela. [FALLO PRECARGA] (CrF), [SOBREVELOCIDAD] (SOF), [FALLO AUTOAJUSTE] (tnF) y [FALLO CONTROL FRENO] (bLF) son rearmables a distancia por medio de una entrada lógica (parámetro [Borrar.fallos] (rSF) del menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-) página 92).

Cód.	Nombre	Causa probable	Solución
blf	[FALLO CONTROL DE FRENO]	 Intensidad de apertura del freno no alcanzada. Nivel de frecuencia de cierre del freno [Frec.cierre freno] (bEn) = [No] (nO) (no ajustado) mientras está ajustado el control del freno [Control lógica freno] (bLC). Pérdida de una fase a la salida del variador. Contactor de salida abierto. 	 Compruebe la conexión variador/motor. Compruebe los bobinados del motor. Compruebe el ajuste [l apert.freno subida] (lbr) del menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (FUn-) página 85. Lleve a cabo los ajustes recomendados [Frec. cierre freno] (bEn) páginas 84 y 85.
E r F	[FALLO PRECARGA]	Control del relé de carga o resistencia de carga deteriorada.	sustituya el variador.
EEF	[MEMORIA EEPROM FAULT]	Memoria interna	 Compruebe las condiciones del entorno (compatibilidad electromagnética). sustituya el variador.
iF I	[FALLO INTERNO]	Calibre desc.	sustituya el variador.
ıF2	[FALLO INTERNO]	Tarjeta HMI no reconocidaTarjeta HMI incompatibleVisualizador ausente	 Rearranque el variador Póngase en contacto con un representante de Schneider Electric.
ıF 3	[FALLO INTERNO]	• EEPROM	
iF4	[FALLO INTERNO]	EEPROM industrial	

Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de un fallo que requieren rearme mediante puesta en tensión tras la eliminación del fallo (continuación)

Cód.	Nombre	Causa probable	Solución
o C F	[SOBRECORRIENTE]	 Parámetros de los menús [AJUSTES] (SEt-) y [CONTROL MOTOR] (drC-) incorrectos inercia o carga demasiado alta Bloqueo mecánico Cortocircuito del motor de fase/ tierra Impedancia cortocircuito 	 Verifique los parámetros de [AJUSTES] (SEt-) página 33 y [CONTROL MOTOR] (drC-) página 42. Compruebe el dimensionamiento motor/variador/carga. Compruebe el estado de la mecánica.
5 C F	[CORTOCIRC.MOTOR]	 Cortocircuito en la salida del variador Corriente de fuga a tierra importante en la salida del variador en el caso de varios motores en paralelo. Puesta a tierra en la salida del variador 	 Verifique los cables de conexión del variador al motor y el aislamiento del motor. Reduzca la frecuencia de corte. Conecte las inductancias en serie con el motor.
5 o F	[SOBREVELOCIDAD]	 Inestabilidad o bien Carga de accionamiento muy elevada 	 Compruebe los parámetros del motor, la ganancia y la estabilidad. Añada una resistencia de frenado. Compruebe el dimensionamiento motor/variador/ carga.

Códigos de detección de fallos rearmables con la función de rearranque automático una vez desaparecida la causa

Véase función [Rearranque auto] (Atr) página 91.

Estos fallos detectados también son rearmables por apagado y encendido o mediante entrada lógica (parámetro [Borrado fallos] (rSF) página 92 del menú [GESTION DE FALLOS] (FLt-) página 91).

Cód.	Nombre	Causa probable	Solución
C n F	[FALLO RED COMUNIC.]	Fallo de comunicación detectado en la tarjeta de comunicación	 Compruebe las condiciones del entorno (compatibilidad electromagnética). Compruebe el cableado. Compruebe el time out. Sustituya la tarjeta opcional. Consulte el parámetro [Gest.fallo CANOpen] (COL) en la página 95 para definir el modo de parada con un (CnF).
C o F	[COM. CANopen]	 Interrupción de comunicación en bus CANopen 	Compruebe el bus de comunicación.Consulte la documentación específica.
EPF	[FALLO EXTERNO]	Según usuario.	Según usuario.
ı L F	[Comm.inter]	 Interrupción de la comunicación entre la tarjeta opcional y el variador. 	 Compruebe que la tarjeta opcional es compatible con el variador Cambie la tarjeta opcional.
LFF	[PÉRDIDA 4-20mA]	Pérdida de la consigna de 4-20 mA en la entrada Al3	Verifique la conexión en la entrada Al3.
о b F	[EXCESO FRE.]	Frenado demasiado brusco o carga arrastrante	 Aumente el tiempo de deceleración. Añada una resistencia de frenado en caso necesario. Active la función [Adaptación rampa dec.] (brA) página 65 si es compatible con la aplicación.
o H F	[SOBRECALENT.VAR.]	 Temperatura del variador demasiado elevada. 	 Compruebe la carga del motor, la ventilación del variador y las condiciones ambientales. Espere a que se enfríe para volver a arrancarlo.

Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de fallos rearmables con la función de rearranque automático una vez desaparecida la causa (continuación)

Cód.	Nombre	Causa probable	Solución
o L F	[SOBR.MOTOR]	 Disparo por intensidad del motor demasiado elevada Valor parámetro [Resist. estátor fría] (rSC) erróneo 	 Verifique el ajuste [I Térmica motor] (ItH) página 34 de la protección térmica del motor y compruebe la carga del mismo. Espere a que se enfríe para volver a arrancarlo. Vuelva a calcular la [Resist. estátor fría] (rSC) página 43.
o P F	[Pérdida fase motor]	 Corte de fase a la salida del variador Contactor aguas abajo abierto Motor no conectado o de potencia demasiado baja. Inestabilidades instantáneas de intensidad del motor 	 Compruebe las conexiones del variador al motor. En caso de utilización de un contactor aguas abajo, fije el parámetro [Pérdida fase motor] (OPL) a [C.fase mot.] (OAC) (menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-) página 94). Prueba en motor de baja potencia o sin motor: con el ajuste de fábrica, se activa la detección de pérdida de fase del motor ([Pérdida fase motor] (OPL) = [Sí] (YES)). Para comprobar el variador en un entorno de prueba o de mantenimiento, y sin poder recurrir a un motor equivalente al calibre del variador (en particular para los variadores de grandes potencias), desactive la detección de fase del motor ([Pérdida fase motor] (OPL) = [No] (nO)). Verifique y optimice los parámetros [Compensación RI] (UFr), [Tensión nom. mot.] (UnS) y [Int. Nominal Motor] (nCr), y haga un autoajuste mediante [Autoajuste] (tUn) página 44.
o 5 F	[SOBRETENSIÓN RED]	Tensión de red demasiado elevadaRed perturbada	Compruebe la tensión de red.
PHF	[PÉRDIDA FASE RED]	 Variador mal alimentado o fusión de un fusible. Corte de una fase Utilización de un ATV312 trifásico en red monofásica Carga excéntrica. Esta protección actúa únicamente en carga. 	 Compruebe la conexión de potencia y los fusibles. Rearme. Utilice una red trifásica. Inhiba la detección mediante [Pérdida fase red] (IPL) = [No] (nO) (menú [GESTIÓN DE FALLOS] (FLt-) página 94).
5 L F	[FALLO MODBUS]	 Interrupción de comunicación en bus Modbus. Validación del terminal remoto ([Ctrl Consola] (LCC) = [Sí] (YES) página 62) y terminal desconectado. 	 Compruebe el bus de comunicación. Consulte la documentación específica. Compruebe el enlace con el terminal remoto.
EnF	[FALLO AUTOAJUSTE]	 Motor especial o motor cuya potencia no está adaptada al variador Motor no conectado al variador 	 Utilice la ley L o la ley [Par var-] (P) (véase [U/f mot 1 selecc 1] (UFt) página 45). Compruebe la presencia del motor durante el autoajuste. En caso de utilizar un contactor aguas abajo, ciérrelo durante el autoajuste.

Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de fallos rearmados automáticamente a la desaparición de la causa

Estos fallos se pueden inhibir y borrar a distancia por medio de una entrada lógica o de un bit de control (parámetro[Asig.Inhib. Fallos] (InH) página 96).

Cód.	Nombre	Causa probable	Solución
C F F	[CONFIG. INCORRECTA]	La configuración actual es incoherente.Añadir o suprimir una opción	 Restablezca el ajuste de fábrica o la configuración guardada si es válida. Véase parámetro [Restaurar config.] (FCS) página 47.
CF i	[CONFIG. NO VÁLIDA]	 Configuración no válida. La configuración cargada en el variador mediante enlace serie no es coherente. 	 Compruebe la configuración previamente cargada. Cargue una configuración coherente.
ы 5 F	[FALLO DE SUBTENSIÓN]	 Red sin potencia suficiente. Bajada de tensión transitoria Resistencia de carga defectuosa 	Verifique la tensión y el parámetro tensión. nivel de disparo en [FALLO SUBTENSIÓN] (USF) ATV312••••M2: 160V ATV312••••M3: 160V ATV312••••N4: 300V ATV312•••S6: 430V Sustituya el variador.

Diagnóstico y reparación (continuación)

Códigos de detección de los fallos que se muestran en el terminal remoto ATV12

Cód.	Nombre	Descripción
init	Inicialización en curso	 El microcontrolador está en curso de inicialización. Busca la configuración de comunicación.
Г □ П . Е (1)	Error de comunicación	 Error de time out (50 ms) detectado. Este mensaje aparece tras 20 intentos de comunicación.
# - 17 (1)	Botón de alarma	 La pulsación en un botón ha durado más de 10 segundos. El local está desconectado. El local "se despierta" mientras se mantiene un botón pulsado.
c L r (1)	Confirmación de reinicialización de fallo detectado	Éste se muestra cuando se pulsa una vez en el botón STOP mientras haya un fallo detectado en la consola remota.
d E u . E (1)	Disparidad variador	La marca del variador no corresponde a la marca de la consola remota.
г о П. Е (1)	Anomalía ROM	La consola remota detecta una anomalía de ROM mediante el cálculo de la suma de comprobación.
г Я П. Е (1)	Anomalía RAM	La consola remota detecta una anomalía de RAM.
[P u . E (1)	Otros fallos detectados	Otros fallos detectados

⁽¹⁾ parpadeo

Índice de funciones

[+/-VELOCIDAD]	77
[Act. Limitación Int. 2]	<u>86</u>
[Adapt.rampa dec.]	<u>65</u>
[Asignación Forzado Local]	99
[Asig.Inyección DC]	<u>67</u>
[Asig.Rueda Libre]	<u>68</u>
[Asignación R1]	<u>50</u>
[Asignación R2]	<u>50</u>
[Autoajuste]	44
[Borrar.fallos]	<u>92</u>
Canales de control y de consigna	<u>51</u>
[Conmut. canal Ctrl]	<u>61</u>
[CONMUT. MOTOR]	<u>87</u>
[Conmut. Rampa]	<u>65</u>
[Control 2/3 hilos]	<u>48</u>
Control de freno	<u>84</u>
[Conmutación ref. 2]	<u>60</u>
[Direc. CANopen]	<u>98</u>
[Direc.Modbus]	<u>98</u>
[ENTRADAS SUMATORIAS]	<u>71</u>
[Frec. Oculta]	<u>37</u>
[Frecuencia de Corte]	<u>41</u>
Gestión de finales de carrera	<u>89</u>
Grabación de la configuración	<u>46</u>
[I Térmica motor]	<u>34</u>
[Inyección DC auto.]	<u>69</u>
[JOG]	<u>76</u>
[Limit. Intensidad]	<u>39</u>
[MODOS DE PARADA]	<u>66</u>
[NIVEL ACCESO]	<u>59</u>
Protección térmica del motor	<u>13</u>
Protección térmica del variador	<u>12</u>
[Parada rápida]	<u>66</u>
[RAMPAS]	<u>63</u>
[Rearranque auto.]	<u>91</u>
[Recuper. al vuelo]	93
Regulador PI	<u>79</u>
Retorno al ajuste de fábrica/Recuperación de la configuración	<u>47</u>
[Salida Analog/lógica]	<u>49</u>
[U/f mot 1 selecc 1]	<u>45</u>
Velocidades preseleccionadas	<u>72</u>
Ventilación de los variadores	<u>12</u>

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
A C 2	33 65	[Rampa Aceleración 2]	s	según inr	-	5	
ACC	33 64	[Rampa aceleración]	s	según inr	-	3	
ЯЗС	<u>69</u>	[Inyección DC auto.]	-	9E5	[No]: Sin inyección [Si]: Inyección de duración ajustable, en la parada [Continuo]: Inyección permanente en la parada	<i>9E</i> 5	
A d C o	<u>98</u>	[Direc. CANopen]	-	0 a 127	-	0	
Add	98	[Direc.Modbus]	-	Ia <u>2</u> 47	-	1	
H , IH	104	[Asignaciones de Al1]					
н , гн	<u>104</u>	[Asignaciones de Al2]					
<i>н</i> , з н	104	[Asignaciones de Al3]					
ЯппІ	<u>32</u>	[Imagen entrada AIV1]	%	0 a 100	-	-	
Ao I E	<u>49</u>	[Configuración AO1]	-	0 A 4 A 1 O u	[Corriente]: Configuración 0 - 20 mA [Corr. 4-20]: Configuración 4 - 20 mA [Tensión]: Configuración 0 - 10 V	0	
ArE	90	[Select. ATV31 conf.]		9 IA 3 IE	[No]: Transferencia entre dos ATV312 [ATV31A]: Transferencia desde un ATV31eeeeeA hacia un ATV312. [ATV31 std]: Transferencia desde un ATV31 a un ATV312	no	
ALr	<u>91</u>	[Rearranque auto.]	-	n o Y E 5	[No]: función inactiva [Sí]: Rearranque automático.	no	
ЬДСо	<u>98</u>	[Velocidad CANopen]	kilobits/ segundo	10.0 20.0 50.0 125.0 250.0 500.0	[10 kbit/s]: 10 kilobits/segundo [20 kbit/s]: 20 kilobits/segundo [50 kbit/s]: 50 kilobits/segundo [125 kbit/s]: 125 kilobits/segundo [250 kbit/s]: 250 kilobits/segundo [500 kbit/s]: 500 kilobits/segundo [1 Mbps/s]: 1.000 kilobits/segundo	125.0	
b E n	<u>85</u>	[Frec.cierre freno]	-	0 a L 5 P	No ajustado Rango de ajuste en Hz	na	
6 E E	<u>85</u>	[Tiempo cierre freno]	s	0 a 5	-	0.5	
6Fr	30 42	[Frec. estándar motor]	Hz	5 O 6 O	[50Hz IEC] [60Hz NEMA]	50	
Ь іР	<u>86</u>	[Imp. apertura freno]	-	n o Y E S	[No]: Par motor durante la apertura del freno en el sentido de rotación solicitado. [Sí]: Par motor durante la apertura del freno siempre en sentido hacia delante.	no	
ЬLС	<u>85</u>	[Control lógica de freno]	-	na r2 da	[No]: Sin asignar [R2]: Relé R2 [DO]: Salida lógica AOC	no	
ЬгЯ	<u>65</u>	[Adapt.rampa dec.]	-	9 E S	[No]: Función inactiva [Sí]: Función activa.	9 E S	
brL	<u>85</u>	[Frec. apertura freno]	Hz	0.0 a 10.0	-	Según el calibre del variador	
brt	<u>85</u>	[Tiempo Apert Freno]	s	<i>D</i> a 5	-	0.5	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
C C S	61	[Conmut. canal Ctrl]	-	C d I C d a L , I L , a L , y L , 5 L , 6 C I I I I C I I I I C I I I I C I I I I	[Canal1 act.]: Canal de control = canal 1. [Canal2 act.]: Canal de control = canal 2. [Ll1]: Entrada lógica Ll1 [Ll2]: Entrada lógica Ll2 [Ll3]: Entrada lógica Ll3 [Ll4]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll5 [Ll6]: Entrada lógica Ll6. [C111]: Bit 11 de la palabra de control Modbus [C112]: Bit 12 de la palabra de control Modbus [C113]: Bit 13 de la palabra de control Modbus [C114]: Bit 14 de la palabra de control Modbus [C115]: Bit 15 de la palabra de control Modbus [C211]: Bit 11 de la palabra de control de red [C212]: Bit 12 de la palabra de control de red [C213]: Bit 13 de la palabra de control de red [C214]: Bit 14 de la palabra de control de red [C215]: Bit 15 de la palabra de control de red	C d I	
САІ	<u>60</u>	[Canal de control 1]	-	EEr Lo[L[[ndb nEE	[Bornero]: Control terminal. [Consola]: Control del local [Terminal remoto]: Control terminal remoto. [Modbus]: Control a través de Modbus [Red]: Control a través de red.	E Er	
C 4 2	<u>60</u>	[Canal de control 2]	-	EE r L o C L C C n d b n E E	[Bornero]: Control terminal. [Consola]: Control del local [Terminal remoto]: Control terminal remoto. [Modbus]: Control a través de Modbus [Red]: Control a través de red.	ПАЬ	
C F G	46 50 62 90	[Macroconfiguración]	-	5	[MarchaParo]: Configuración marcha/paro. [Config. de fábrica]: Configuración de fábrica	5 <i>E d</i>	
CHEF	<u>60</u>	[Perfil]	-	5 in 5 E P	[Canales no separados]: No separados [Separados]: Separados	5 , N	
СНР	<u>87</u>	[Commutation mot.]	-	C d 13 C d 14 C d 15	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica L11 [L12]: Entrada lógica L12 [L13]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L14 [L15]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L16. [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	ne	
CL I	<u>39</u>	[Limit. Intensidad]	In	0.25 a 1.5	-	1.5	
C L 2	39 86	[Limit. intensidad 2]	In	0.25 a 1.5	-	1.5	
E n F	103	[Fallo red comunic.]	-	-	-	-	
Cod	103	[Código PIN 1]	-	0FF 00 8888	[OFF]: Ningún código [On]: bloquea el acceso. Un código bloquea el acceso. El acceso está desbloqueado.	-	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
C o L	<u>95</u>	[Gest. fallo CANOpen]	-	9E5 	[Fallo ignor.]: Ignorado. [Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre. [Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa. [Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada rápida	<i>9 E S</i>	
C o P	<u>61</u>	[Copia Canal 1<->2]	-	n o 5 P C d AL L	[No]: Sin copia [Referencia]: Copia de la consigna [Control]: Copia del control [Ctrl y Ref.]: Copia del control y de la consigna.	no	
C o 5	43	[Motor 1 cos fi]	-	0.5 a I	-	Según el calibre del variador	
C o 5 2	88	[Motor 1 cos fi 2]	-	0.5 a I	-	Según el calibre del variador	
СгНЭ	<u>49</u>	[Valor máximo Al3]	mA	4 a 2 0	-	20	
C r L 3	<u>49</u>	[Valor mínimo Al3]	mA	0 a 20	-	ч	
СЕВ	<u>40</u>	[Nivel de intensidad Motor]	In	Da 1.5	-	1	
d C F	<u>66</u>	[Fallo corriente diferencial]	-	0 a 10	-	ч	
dE 1	<u>67</u>	[Asig.Inyección DC]	-	C d 13 C d 14 C d 15	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica L11 [L12]: Entrada lógica L12 [L13]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L14 [L15]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L16. [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	ne	
d E 2	33 65	[Rampa Deceleración 2]	S	según inr	-	5	
d E C	33 64	[[Rampa deceleración]	s	según inr	-	3	
d o	<u>49</u>	[Salida Analog/lógica]	-	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	[No]: Sin asignar [Int. motor]: Corriente del motor. [Frec. mot.]: Frecuencia del motor. [Par motor]: Par motor. [Alimentado]: Fallo detectado por el variador. [Fallo Variador]: Fallo detectado. [En marcha]: Variador en marcha [Límite frecuencia]: Nivel de frecuencia alcanzado [V. máx. alc.]: Velocidad máxima alcanzada [Lógica de freno]: Nivel de intensidad alcanzado [Ref. Frecuencia]: Consigna de frecuencia alcanzada [térmico var.]: Umbral térmico del motor alcanzado. [Lógica de freno]: Lógica de freno [No 4-20mA]: Pérdida de señal 4-20 mA	ne	
drn	<u>96</u>	[Marcha degradada]	-	7 0 9 E 5	[No]: Función inactiva [Sí]: Función activa.	no	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
d 5 P	<u>78</u>	[Asig. menos velocidad]	-	L , I L , 2 L , 3 L , 4 L , 5 L , 6	[No]: Sin asignar [Ll1]: Entrada lógica Ll1 [Ll2]: Entrada lógica Ll2 [Ll3]: Entrada lógica Ll3 [Ll4]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll5 [Ll6]: Entrada lógica Ll6.	na	
EPL	93	[Gestión fallo ext.]	-	9E5 COP F5E	[Fallo ignor.]: Ignorado. [Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre [Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada en rápida	<i>9E</i> 5	
ErCo	<u>98</u>	[Código de error]	-	0 1 2 3 4	"No error" "Bus off" "Life time" "CAN overrun" "Heartbeat"	-	
ELF	<u>93</u>	[Asig. fallo Externo]	-	C d 13 C d 13 C d 13 C d 14 C d 13 C d 15	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica L11 [L12]: Entrada lógica L12 [L13]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L14 [L15]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L16. [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	na	
F 6 5	37 81	[Coef. Retorno PID]	-	0. la 100	-	1	
F C S	47 50 62 90	[Restaurar config.]	-	 	[NO]: Función inactiva [interna]: La configuración en curso pasa a ser idéntica a la guardada anteriormente por 5 [5 = 5 t r [Reg. CFG]: La configuración en curso es reemplazada por la configuración seleccionada por el parámetro [F [].	ne	
FLG	<u>34</u>	[Ganancia Velocidad]	%	Ia IOO	-	20	
FLG2	<u>40</u> <u>88</u>	[Ganancia Velocidad 2]	%	la 100	-	20	
FLo	99	[Asignación Forzado Local]	-	C o L , I L , 2 L , 3 L , 4 L , 5 L , 6	[No]: Sin asignar [Ll1]: Entrada lógica Ll1 [Ll2]: Entrada lógica Ll2 [Ll3]: Entrada lógica Ll3 [Ll4]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll5 [Ll6]: Entrada lógica Ll6	na	
FLOC	<u>99</u>	[Canal Forzado Local]	-	A , I A , 2 A , 3 A , u , L C C	[Al1]: Entrada analógica Al1, entradas lógicas LI [Al2]: Entrada analógica Al2, entradas lógicas LI [Al3]: Entrada analógica Al3, entradas lógicas LI [Al red]: Rueda jog dial, botones MARCHA/PARADA. [HMI]: Terminal remoto, botones RUN/STOP/FWD/REV.	ЯіІ	
FLr	<u>93</u>	[Recuper. al vuelo]	-	n o YE 5	[No]: Función inactiva [Sí]: Función activa.	no	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
Frl	<u>30</u> 59	[Canal Ref. 1]	-	# . # .	[Al1]: Entrada analógica Al1 [Al2]: Entrada analógica Al2 [Al3]: Entrada analógica Al3 [Al red]: Rueda jog dial [+/- Velocidad]: Consigna +velocidad/ -velocidad por L [ref.+/-cons.]: Consigna +/- velocidad utilizando la rueda del local ATV312. [HMI]: Consigna por terminal remoto. [Modbus]: Consigna por Modbus [Red]: Consigna por red	Я.І	
Frē	<u>59</u>	[Canal Ref. 2]	-	R . I R . 2 R . 3 R . u I uPdE uPdH LCC ndb nEt	[No]: Sin asignar [Al1]: Entrada analógica Al1 [Al2]: Entrada analógica Al2 [Al3]: Entrada analógica Al3 [Al red]: Rueda jog dial [+/- Velocidad]: Consigna +velocidad/ -velocidad por L . [ref.+/-cons.]: Consigna +/- velocidad utilizando la rueda del local ATV312. [HMI]: Consigna por terminal remoto. [Modbus]: Consigna por Modbus [Red]: Consigna por red	ne	
FrH	101	[Referencia frec.]	Hz	0 a 500	-	-	
F r 5	<u>42</u>	[Frec. nom.Motor]	Hz	10 a 500	-	5.0	
Fr52	<u>87</u>	[Frec. nom.Motor 2]	Hz	10 a 500	-	5 0	
FrE	<u>65</u>	[Nivel Rampa 2]	Hz	0 a 500	-	а	
FSŁ	<u>66</u>	[Parada rápida]	-	C d 13 C d 14 C d 15	[No]: Sin asignar [LI1]: Entrada lógica LI1 [LI2]: Entrada lógica LI2 [LI3]: Entrada lógica LI3 [LI4]: Entrada lógica LI3 [LI4]: Entrada lógica LI4 [LI5]: Entrada lógica LI5 [LI6]: Entrada lógica LI6. [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	n a	
FEd	<u>40</u>	[Nivel Frec.Alcanzado]	Hz	0 a 500	-	bFr	
H S P	<u>34</u>	[Vel. máxima]	Hz	L5Pa EFr	-	bFr	
ıbr	<u>85</u>	[I apert.freno subida]	In	□a 1.36	-	Según el calibre del variador	
ıdC	35 67	[Int. frenado DC 1]	In	🛮 a In	-	٦. ٦	
ın H	<u>96</u>	[Asig.Inhib. Fallos]	-	L : I L : 2 L : 3 L : 4 L : 5 L : 6	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica L11 [L12]: Entrada lógica L12 [L13]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L14 [L15]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L16.	ne	
inc	<u>64</u>	[Incremento rampa]	-	0.0 I 0. I I	[0.01]: Rampa ajustable de 0,05s a 327,6s. [0.1]: Rampa ajustable de 0,1 s a 3.276 s [1]: Rampa ajustable de 1 s a 32760s	D. 1	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
ı P L	<u>94</u>	[Pérdida fase red]	-	n a 4E 5	[No]: Ignorado. [Sí]: Modo de parada en caso de que se detecte un fallo: rueda libre	9 E S	
, E H	<u>34</u>	[I Térmica motor]	In	0.2 a 1.5	-	Según el calibre del variador	
JF ∂	<u>37</u>	[Frec. Oculta 2]	Hz	la 500	-	0	
J G F	37 76	[Frecuencia JOG]	Hz	□ a I□	-	10	
Jou	<u>76</u>	[Asignación JOG]	-	L : I L : Z L : 3 L : 4 L : 5 L : 6	[No]: Sin asignar [LI1]: Entrada lógica LI1 [LI2]: Entrada lógica LI2 [LI3]: Entrada lógica LI3 [LI4]: Entrada lógica LI4 [LI5]: Entrada lógica LI5 [LI6]: Entrada lógica LI6.	ne	
JPF	<u>37</u>	[Frec. Oculta]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	0	
LAC	<u>59</u>	[NIVEL ACCESO]	-	L 3	[Nivel 1]: Acceso a las funciones estándar [Nivel 2]: Acceso a las funciones avanzadas del menú Fun - [Nivel 3]: Acceso a las funciones avanzadas y gestión de los canales por configuración.	LI	
LAF	89	[F.C.paro av.]	-	L : I L : Z L : 3 L : 4 L : 5 L : 6	[No]: Sin asignar [LI1]: Entrada lógica LI1 [LI2]: Entrada lógica LI2 [LI3]: Entrada lógica LI3 [LI4]: Entrada lógica LI4 [LI5]: Entrada lógica LI5 [LI6]: Entrada lógica LI6.	0.0	
LAr	<u>89</u>	[F.C. paro rev.]	-	L I L Z L 3 L 4 L 5 L 6	[No]: Sin asignar [Ll1]: Entrada lógica Ll1 [Ll2]: Entrada lógica Ll2 [Ll3]: Entrada lógica Ll3 [Ll4]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll5 [Ll6]: Entrada lógica Ll6.	0.0	
LAS	<u>89</u>	[Tipo de parada]	-	rПР FSE nSE	[Paro rampa]: En rampa [Parada rápida]: Parada rápida [Rueda libre]: Parada en rueda libre	n S E	
L C Z	<u>86</u>	[Act. Limitación Int. 2]	-	Cd 13 Cd 14 Cd 15	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica LI1 [L12]: Entrada lógica LI2 [L13]: Entrada lógica LI3 [L14]: Entrada lógica LI4 [L15]: Entrada lógica LI5 [L16]: Entrada lógica LI6. [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	no	
LCC	<u>62</u>	[Ctrl Consola]	-	n o Y E S	[No]: Función inactiva [Sí]: Permite validar el control del variador mediante los botones STOP/RESET, RUN y FWD/REV del terminal.	no	
LEr	<u>101</u>	[Intensidad motor]	А	-	-	-	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
LEE	<u>93</u>	[Config.fallo externo]	-	L - H - G	[Activo a 0]: Se detecta el fallo externo cuando la entrada lógica o el bit asignado a <i>E L F</i> pasa al estado 0. [Activo a 1]: Se detecta el fallo externo cuando la entrada lógica o el bit asignado a <i>E L F</i> pasa al estado 1.	н.Б	
LFF	<u>95</u>	[[Velocidad de Réplica]					
LiIA	<u>104</u>	[Asig. LI1]					
LiZA	<u>104</u>	[Asig. LI2]					
L i3A	<u>104</u>	[Asig. LI3]					
LiYA	<u>104</u>	[Asig. LI4]					
L ,SA	<u>104</u>	[Asig. LI5]					
L , 6 A	<u>104</u>	[Asig. LI6]					
LFL	<u>95</u>	[Pérdida 4-20 mA]	-	9E5 LFF rL5 rnP FSE	[Fallo ignor.]: Ignorado. [Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre. [Vel.réplica]: El variador pasa a la velocidad de réplica. [Mant. Vel.]: El variador conserva la velocidad que tenía en el momento del fallo. [Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada rápida	<i>YE</i> 5	
LFr	<u>33</u> <u>101</u>	[Ref. frec. consola]	-	Оа Н 5 Р	-	-	
LFE	102	[Fallo]		LF CF C C C C C C C C C C C C C C C C C C	[Control freno]: Fallo del control del freno detectado. [Config. Incorrecta]: Configuración (parámetros) incorrecta. [Config. No válida]: Configuración (parámetros) no válida. [FALLO RED COMUNIC.]: Fallo de comunicación detectado en la tarjeta de comunicación detectado en línea 2 (CANopen) [Carga Condensador]: Fallo de precarga condensadores detectado. [EEPROM]: Fallo memoria EEPROM detectado. [Externo]: Fallo externo [FALLO INTERNO]: Calibre desc. [FALLO INTERNO]: Tarjeta IHM no reconocida o incompatible/visualizador ausente [FALLO INTERNO]: Froblema EEPROM detectado. [FALLO INTERNO]: Error en EEPROM industrial detectado. [4-20mA]: Pérdida 4-20 mA [Ningún fallo]: Ningún código de fallo memorizado. [Exceso fre.]: Sobretensión [Sobreintensidad]: Sobreintensidad [Sobrecalent.var.]: Sobrecalentamiento del variador. [Sobr. motor]: Sobrecarga del motor, Fase Motor: Corte de fase del motor. [Sobretensión de red]: Pérdida de fase de red [Cortocirc.motor]: Cortocircuito del motor (fase, tierra). [Modbus]: Fallo de comunicación del Modbus detectado. [Sobrevelocidad]: Sobrevelocidad del motor, [Autoajuste]: Fallo de autoajuste detectado [En tensión]: Subtensión de la red	-	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
L S P	34 85	[Velocidad Mínima]	Hz	0 a H 5 P	-	0	
nΓr	<u>42</u>	[Int. Nominal Motor]	ln	0.25 a 1.5	-	Según el calibre del variador	
nEr2	88	[Int. Nominal Motor 2]	In	0.25 a 1.5	-	Según el calibre del variador	
nrd	<u>45</u>	[Frec.Corte Aleatoria]	-	9E5	[Sí]: Frecuencia con modulación aleatoria. [No]: Frecuencia fija.	YES	
n 5 P	<u>43</u>	[Vel. Nominal Motor]	RPM	0 a 32760	-	Según el calibre del variador	
n 5 P 2	<u>88</u>	[Vel. Nominal Motor 2]	RPM	0 a 32760	-	Según el calibre del variador	
n S E	<u>68</u>	[Asig.Rueda Libre]	-	L : I L : 3 L : 4 L : 5 L : 6	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica L11 [L12]: Entrada lógica L12 [L13]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L14 [L15]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L16.	n e	
o ICE	<u>103</u>	[Tipo carta opción 1]	-			9 E S	
e H L	94	[Gest.sobretemp.Var]	-	yes cop fst	[Fallo ignor.]: Ignorado. [Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre [Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada rápida	9E 5	
a L L	94	[Gest.sobrecarg.mot]	-	9E5 coP F5E	[Fallo ignor.]: Ignorado. [Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre [Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada rápida	9 E S	
o P L	94	[Pérdida fase motor]	-	9	[No]: Función inactiva [Sí]: Disparo por [Pérdida fase motor] (OPF). [C.fase mot.]: Sin disparo por [Pérdida fase motor] (OPF) pero con gestión de la tensión de salida.	Y E 5	
o P r	<u>101</u>	[Pot. salida motor]	%	-	-	-	
o E r	102	[Par motor]	%	-	-	-	
PIE	<u>37</u> <u>81</u>	[PID inverso]	-	n	[No]: Normal [Sí]: Inverso	no	
PıF	<u>81</u>	[Retorno PID]	-	П В Я : I Я : 2 Я : 3	[No]: Sin asignar [Al1]: Entrada analógica Al1 [Al2]: Entrada analógica Al2 [Al3]: Entrada analógica Al3.	na	
P	<u>83</u>	[Ref. Interna PID]	-	ne YES	[No]: La consigna del regulador PI es F r I, excepto u P d H y u P d L. [Sí]: La consigna del regulador PI es interna, por el parámetro r P i.	na	

Cód.	Página	Nombre	Unidad	Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
Pr2	<u>81</u>	[2 ref. PID preselec.]	-	[No]: Sin asignar [L	n o	
Pr 4	82	[4 ref. PID preselec.]	-	[No]: Sin asignar L	ne	
P5 16	74	[16 Vel. preselecc.]	-	[No]: Sin asignar [L	ne	
P 5 2	73	[2 Vel. preselecc.]	-	[No]: Sin asignar L	L ₁∃	

Cód.	Página	Nombre	Unidad	Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
P 5 4	73	[4 Vel. preselecc.]	-	[No]: Sin asignar L	L ,4	
P 5 8	73	[8 Vel. preselecc.]	-	[No]: Sin asignar L , I [LI1]: Entrada lógica LI1 L , 2 [LI2]: Entrada lógica LI2 L , 3 [LI3]: Entrada lógica LI3 L , 4 [LI4]: Entrada lógica LI4 L , 5 [LI6]: Entrada lógica LI5 L , 6 [LI6]: Entrada lógica LI6. C d I I [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación C d I 2 [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación C d I 3 [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación C d I 4 [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación C d I 5 [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	n a	
PSE	<u>62</u>	[[Stop Prioritario]]	-	[No]: Función inactiva [Sí]: Prioridad tecla STOP.	<i>y E</i> 5	
c I	<u>50</u>	[Asignación R1]	-	[No]: Sin asignar. [Sin fallo]: Sin fallo de variador detectado. [Var.marcha]: Variador en marcha. [Nifrec.alcan]: Nivel de frecuencia alcanzado [V.máx.alc.]: Máxima velocidad alcanzada. [Nivel Int.alcanz.]: Nivel de intensidad alcanzado. [R.Frec.alc.]: Consigna de frecuencia alcanzada [Térmico motor alcanzado]: Umbral térmico del motor alcanzado [I i l a [4-20mA]: Pérdida de señal 4-20 mA [LI1] a [LI6]: Reenvía el valor de la entrada lógica seleccionada.	FLE	
r Z	<u>50</u>	[Asignación R2]		[No]: Sin asignar. [Sin fallo]: Variador defectuoso. [Var.marcha]: Variador en marcha. [N.frec.alcan]: Nivel de frecuencia alcanzado [V.máx.alc.]: Máxima velocidad alcanzada. [Nivel Int.alcanz.]: Nivel de intensidad alcanzado. [R.Frec.alc.]: Consigna de frecuencia alcanzada [Térmico motor alcanzado]: Umbral térmico del motor alcanzado [Ctrl. Freno]: Lógica de freno [-20mA]: Pérdida de señal 4-20 mA [L1] a [L16]: Reenvía el valor de la entrada lógica seleccionada.	na	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
rFC	<u>60</u>	[Conmutación ref. 2]	-	Fr I Fr 2 L . I L . 3 L . 4 L . 5 L . 16 C I I I I C I I I I C I I I I C I I I I	[Canal1 act.]: Consigna 1 [Canal 2 act.]: Consigna 2 [Ll1]: Entrada lógica Ll1 [Ll2]: Entrada lógica Ll2 [Ll3]: Entrada lógica Ll2 [Ll3]: Entrada lógica Ll3 [Ll4]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll5 [Ll6]: Entrada lógica Ll6. [C111]: Bit 11 de la palabra de control Modbus [C112]: Bit 12 de la palabra de control Modbus [C113]: Bit 13 de la palabra de control Modbus [C114]: Bit 14 de la palabra de control Modbus [C114]: Bit 15 de la palabra de control Modbus [C114]: Bit 11 de la palabra de control Modbus [C211]: Bit 15 de la palabra de control dobus [C212]: Bit 12 de la palabra de control de red [C213]: Bit 13 de la palabra de control de red [C214]: Bit 14 de la palabra de control de red [C215]: Bit 15 de la palabra de control de red	FrI	
r F r	101	[Frecuencia de salida]	Hz	-500a +500	-	-	
r 16	37 81	[Ganancia Integral PID]	-	0,0 la 100	-	I	
rot	<u>62</u>	[Sentido de la marcha]	-	dfr dr5 bat	[adelante]: Adelante [Atrás]: Atrás [Ambos sentidos]: Los dos sentidos autorizados	dFr	
r P	97	[Reset producto]	-	n	[No]: No [Sí]: Sí	no	
r P 2	37 82	[Ref.presel. PID 2]	%	0 a 100	-	30	
r P 3	37 82	[Ref.presel. PID 3]	%	0 a 100	-	60	
r P 4	37 82	[Ref.presel. PID 4]	%	0 a 100	-	90	
r P G	37 81	[Ganancia prop. inverso]	-	0,0 la 100	-	I	
rP i	33 83 101	[Ref. Interna PID]	%	0 a 100	-	0	
rPr	<u>97</u>	[Borrar tpo func.]	-	na rEH	[No]: No. [B.t.func.]: Reinicialización del tiempo de funcionamiento	no	
c P 5	<u>65</u>	[Conmut. Rampa]	-	Cd 13 Cd 14 Cd 15	[No]: Sin asignar [L11]: Entrada lógica L11 [L12]: Entrada lógica L12 [L13]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L13 [L14]: Entrada lógica L14 [L15]: Entrada lógica L15 [L16]: Entrada lógica L16. [CD11]: El Bit 11 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD12]: El Bit 12 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD13]: El Bit 13 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD14]: El Bit 14 de la palabra de control que viene de una red de comunicación [CD15]: El Bit 15 de la palabra de control que viene de una red de comunicación	ne	
rPE	<u>63</u>	[Tipo rampa]	-	L 'n 5 U 5	[Lineal]: lineal [Rampa en S]: en S [Rampa en U]: en U [Person.]: personalizada	Lin	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
rr5	<u>49</u>	[Asig. marcha Atrás]	-	C o L · I L · Z L · 3 L · 4 L · 5 L · 6	[No]: Sin asignar [Ll1]: Entrada lógica Ll1 [Ll2]: Entrada lógica Ll2 accesible si £ [[= 2 [.] . [Ll3]: Entrada lógica Ll3 [Ll4]: Entrada lógica Ll4 [Ll5]: Entrada lógica Ll5 [Ll6]: Entrada lógica Ll6	L 12	
r 5 C	<u>43</u>	[Res. estátor sinc.]	-	no in it 8888	[NO]:Función inactiva [Inicio]: Activa la función. Valor de resistencia del estátor utilizado en frío.	no	
r S F	<u>92</u>	[Borrar.fallos]	-	C	L , I [LI1]: Entrada lógica LI1 L , 2 [LI2]: Entrada lógica LI2 L , 3 [LI3]: Entrada lógica LI3 L , 4 [LI4]: Entrada lógica LI4 L , 5 [LI5]: Entrada lógica LI5		
r 5 L	39 83	[Niv. rearranque PID]	%	0 a 100	-	0	
r E H	<u>102</u>	[T. Funcionamiento]	hora	-	-	-	
SAS	71	[Ref. sumatoria 2]	-	n o A : I A : 3 A : y I L C C n d b n E E	[No]: Sin asignar [Al1]: Entrada analógica Al1 [Al2]: Entrada analógica Al2 [Al3]: Entrada analógica Al3 [Al red]: Rueda jog dial [HMI]: Consigna por terminal remoto. [Modbus]: Consigna por Modbus [Red]: Consigna por red.	A∵≥	
S A 3	<u>71</u>	[Ref. sumatoria 3]	-	A . I A . 2 A . 3 A . u I L C C n d b n E E	[AI1]: Entrada analógica AI1 [AI2]: Entrada analógica AI2 [AI3]: Entrada analógica AI3 [AI3]: Entrada analógica AI3 [AI red]: Rueda jog dial [L C [HMI]: Consigna por terminal remoto. [Modbus]: Consigna por Modbus		
5 C S	46 50 62 90	[Config guardada]	-	no Stri			
5 d C I	<u>36</u> <u>69</u>	[Nivel Int. DC auto.1]	In	□ a 1.2	-	۵. ٦	
5 d C	36 70	[Nivel Int. DC auto.2]	In	□ a 1.2	-	0.5	
5 d 5	41	[Factor de escala]	-	0. Ia 200	-	30	
5 F r	41 45	[Frecuencia de Corte]	kHz	2.0 a 16	-	4	
5LL	<u>95</u>	[Gest. fallo Modbus]	-	9E5 - nP F5L	[Fallo ignor.]: Ignorado. [Rueda libre]: Gestión del fallo detectado con parada en rueda libre [Paro rampa]: Gestión del fallo detectado con parada en rampa [Parada rápida]: Gestión del fallo detectado con parada rápida	<i>Y E S</i>	
SLP	<u>35</u>	[Compens.Desliz.]	%	0 a 150	-	100	
5 L P	<u>40</u> <u>88</u>	[Compens.Desliz. 2]	%	0 a 150	-	100	
5 P I	38 74	[Velocidad preselecc. 10]	Hz	0 a 500	-	5 0	
5 <i>P I</i>	38 75	[Velocidad preselecc. 11]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	5 5	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
5 <i>P 12</i>	38 75	[Velocidad preselecc. 12]	Hz	0 a 500	-	60	
5 <i>P</i> 13	38 75	[Velocidad preselecc. 13]	Hz	0 a 500	-	םר	
5 <i>P</i> 14	38 75	[Velocidad preselecc. 14]	Hz	0 a 500	-	80	
5 <i>P</i> 15	38 75	[Velocidad preselecc. 15]	Hz	0 a 500	-	90	
5 <i>P</i> 16	38 75	[Velocidad preselecc. 16]	Hz	0 a 500	-	100	
5 P 2	37 74	[Velocidad preselecc. 2]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	10	
5 P 3	38 74	[Velocidad preselecc. 3]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	15	
5 P Y	38 74	[Velocidad preselecc. 4]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	20	
5 P S	38 74	[Velocidad preselecc. 5]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	25	
5 <i>P</i> 6	38 74	[Velocidad preselecc. 6]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	30	
5 <i>P</i> 7	38 74	[Velocidad preselecc. 7]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	35	
5 <i>P B</i>	38 74	[Velocidad preselecc. 8]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	40	
5 <i>P</i> 9	38 74	[Velocidad preselecc. 9]	Hz	<i>0</i> a 5 <i>0 0</i>	-	45	
SPd I	<u>101</u>	[Valor salida cliente]	-	-	-	-	
5 <i>P d 2</i>	<u>101</u>	[Valor salida cliente]	-	-	-	-	
5 <i>Pd3</i>	<u>101</u>	[Valor salida cliente]	-	-	-	-	
5 r F	<u>45</u>	[Filtro bucle salida]	-	9 E 5	[No]: El filtro sigue activo [Sí]: Filtro suprimido	no	
5 <i>E A</i>	<u>35</u>	[Estabilidad]	%	Ia IOO	-	20	
5 E A 2	<u>40</u> <u>88</u>	[Estabilidad bucle 2]	%	0 a 100	-	20	
5 <i>L P</i>	<u>96</u>	[Prev. Subtensión]	-	nn 5 r N P F 5 E	[No]: Bloqueo del variador y parada del motor en "rueda libre" [Mant.busDC]: Este modo de parada utiliza la inercia para conservar la alimentación del variador el máximo de tiempo [Paro rampa]: Parada después de la rampa válida [Parada rápida]: Parada rápida	no	
SEr	<u>78</u>	[Memo. referencia]	-	по г Я п Е Е Р	[No]: Sin memorización [RAM]: Memorización en RAM [Eeprom]: Memorización en EEPROM	no	
SEE	<u>66</u>	[Tipo de parada]	-	-ΠP F5E n5E dC ,	[Paro rampa]: En rampa [Parada rápida]: Parada rápida [Rueda libre]: Parada en rueda libre [Inyecc. DC]: Parada por inyección de corriente continua.	rNP	
ĿĦ I	34 64	[Coef. red. inicio Acc]	%	0 a 100	-	10	
£ A ≥	34 64	[Coef. red. final ACC]	%	0 a (I 0 0 - E R I)	-	10	

Cód. Página Nombre		Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente	
E A 3	<u>34</u> <u>64</u>	[Coef. red. inicio Dec]	%	0 a 100	-	10	
Ł A Y	<u>34</u> <u>64</u>	[Coef. red. final DEC]	%	□ a (I □ □ - Ł A 3)	-	10	
ŁAr	92	[T.Máx Rearranque]	-	5 10 30 16 26 36 CE	[5 min]: 5 minutos [10 min]: 10 minutos [30 min]: 30 minutos [1 h]: 1 hora [2 h]: 2 horas [3 h]: 3 horas [Ilimitado]: Ilimitado.	5	
Fbr	<u>98</u>	[Vel. Trans. Modbus]	bits/s	4.8 9.6 19.2	[4.8 Kbps]: 4800 bits/segundo [9,6 Kbps]: 9600 bits/segundo [19,2 Kbps]: 19200 bits/segundo	19.2	
FCC	31 48	[Control 2/3 hilos]	-	3C 2C	[Ctrl. 2 hilos]: Control 2 hilos [Ctrl. 3 hilos]: Control 3 hilos [Consola]: Control local (RUN/STOP/RESET del variador).	2.0	
FCF	<u>48</u>	[Tipo Control 2 Hilos]	-	LEL Ern PFo	[Nivel]: Estado 0 ó 1. [Transición]: Cambio de estado (transición o flanco). [Priorid. FW]: Estado 0 ó 1 entrada de sentido "adelante" siempre prioritaria a la entrada de sentido "atrás".	Ern	
FGC	35 68	[Tpo inyección DC2]	s	□. /a ∃ □	-	0.5	
E d C I	<u>36</u> <u>69</u>	[Tpo Iny. DC auto.1]	S	□. /a ∃ □	-	0.5	
F G C 2	36 70	[Tpo Iny. DC auto.2]	S	□ a ∃ □	-	0	
Ł F o	<u>98</u>	[Formato Modbus]	-	8	[8-O-1]: 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de parada [8-E-1]: 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de parada [8-N-1]: 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada [8-N-2]: 8 bits de datos, sin paridad, 2 bits de parada	8E I	
<i>EFr</i>	<u>45</u>	[Frecuencia Máxima]	Hz	10 a 500	-	60	
FHA	<u>101</u>	[Est.térm.var.]	-	-	-	-	
E H r	<u>101</u>	[Est.térmico motor]	-	-	-	-	
EL5	<u>39</u>	[Tpo a Velocidad mín]	S	<i>D</i> a 999.9	-		
EnL	<u>95</u>	[Gest.fallo autoajust]	-	л о УЕ 5	[No]: Ignorado. [Sí]: Gestión del fallo detectado con variador bloqueado.	9 E S	
FFd	<u>40</u>	[Temp. mot.alcanz.]	%	Ia I I8	-	100	
E E o	<u>98</u>	[Timeout Modbus]	S	□. /a ∃ □	-	10	
Łun	44	[Autoajuste]	-	run Pon Lilali6	[No]: Autoajuste no realizado. [Si]: El autoajuste se realiza a partir de que es posible [Realizado]: Uso de los valores proporcionados por el autoajuste anterior. [Var.marcha]: El autoajuste se realiza cada vez que hay una orden de marcha. [Puesta en tensión]: El autoajuste se realiza cada vez que hay una puesta en tensión. [LI1] a [LI6]: El autoajuste se realiza en el momento de la transición 0 → 1 de una entrada lógica asignada a esta función.	ne	

Cód.	Página	Nombre	Unidad		Valor/Posible función	Ajuste de fábrica	Ajuste cliente
£ u 5	44 103	[Estado autoajuste]	-	EAB PEnd ProG FAiL donE Strd CuS	[No realiz.]: Se utiliza el valor por defecto de la resistencia del estator para controlar el motor. [Pendiente]: Autoajuste solicitado pero que aún no se ha realizado. [En curso]: Autoajuste en curso [Fallo]: Autoajuste en fallo. [Realizado]: Se utiliza la resistencia del estátor medida por la función de autoajuste para controlar el motor. [R. Est. frío]: La resistencia del estátor en frío se utiliza para controlar el motor. El valor de [Resist. estátor fría] (rSC) se ajusta manualmente.	ĿЯЬ	
u d P	<u>103</u>	[Ver.soft.variador]	-	-	-	-	
uFr	<u>34</u>	[Compensación RI]	%	0 a 100	-	20	
uFr2	<u>40</u> <u>88</u>	[Compensación RI 2]	%	0 a 100	-	20	
υFE	<u>45</u>	[U/f mot 1 selecc 1]	-	L P n nLd	[Ley V/F]: Par constante. [Par Variable]: Par variable. [SVC]: Control vectorial de flujo [Ahorro energ.]: Ahorro energético.	n	
uFE2	88	[U/f mot 1 selecc 2]	-	L P n nLd	[Ley V/F]: Par constante. [Par Variable]: Par variable. [SVC]: Control vectorial de flujo [Ahorro energ.]: Ahorro energético.	n	
uLn	<u>101</u>	[Tensión de red]	V	-	-	-	
u n 5	<u>42</u>	[Tensión Nom.Motor]	V	-	-	Según el calibre del variador	
un 5 2	<u>87</u>	[Tensión nom. mot 2]	V	-	-	Según el calibre del variador	