

Interlock de Pre-Ignición: Se debe asegurar que los elementos de pre-ignición, listados debajo, imposibiliten el arranque del equipo en caso de que no se encuentren las condiciones necesarias.

1. FeedBack válvula principal GN.
 - Desalojar gas dentro de la cañería.
 - Probar secuencia de presurización de VPS.
2. FeedBack válvula principal GLP.
 - Desalojar gas dentro de la cañería.
 - Probar secuencia de presurización de VPS.

Cadena de Interlocks: Se debe asegurar el efectivo corte del quemador cuando cualquiera de los elementos de la cadena de interlocks se desconecten. Se realiza la prueba durante la etapa de purga y durante la etapa de funcionamiento para cada uno de los elementos listados debajo.

1. Presostato de baja gas GN o GLP.
 - Hacer actuar el presostato, modificando el valor de actuación.
 - Desconectar cable en presostato.
2. Presostato de alta gas GN o GLP.
 - Hacer actuar el presostato, modificando el valor de actuación.
 - Desconectar cable en presostato.
3. Presostato de aire.
 - Hacer actuar el presostato, modificando el valor de actuación.
 - Apagar guarda motor de potencia ventilador.
 - Estrangular manguera de ingreso de aire.
 - Desconectar cable en presostato.
4. Presostato de aceite.
 - Apagar bomba principal de aceite.
 - Hacer actuar el presostato, (Cerrando la esclusa, modificando la presión).
5. Temperatura chimenea.
 - Hacer actuar el pirómetro, modificando el valor de actuación.
6. Temperatura aceite.
 - Hacer actuar el pirómetro, modificando el valor de actuación.
7. Falta de llama.
 - Desconectar cable de la Lámpara de flama, corroborando FeedBack. (Desconectando cable de posición X10-02 en controlador o ficha de bornera).
8. Flujómetro de aceite.
 - Apagar bomba principal de aceite.
 - Desconectar cable de alimentación en flujómetro.

9. Actuación de parada de emergencia.

- Presionar el golpe de puño.
- Corroborar que el equipo no enciende con este presionado.