REGIÓN CARGA_Y_TWISTLOCKS

Ingreso a FALLA_TWISTLOCK:
ESPERAR: sin permiso de izaje o trackingFault
CERRANDO: after(100, tick)
ABRIENDO: after(100, tick)

falla

FALLA_TWISTLOCK
loadSequenceFault = true

reset Y twistlocks abiertos

VACIO
loadedState = false; masa total = 15 000 kg

orden cerrar Y cuatro contactos
Y permiso de izaje

NO orden cerrar
O NO cuatro contactos

ESPERAR_ESTABILIZACION_SPREADER
Espera cuatro contactos, orden y spreader estable

spreader estable Y orden cerrar
Y cuatro contactos Y permiso de izaje

CERRANDO_TWISTLOCKS
twistlockCloseCmd = true

realimentación cerrada

DESPEGUE_SUAVE
loadedState = true; pickupModeActive = true

realimentación abierta

NO cuerda floja Y |vy| < 0,20 m/s
Y |ay| < 0,05 m/s²

PESAJE
Estimar_Masa y promedio durante 25 ticks
masa total = 15 000 kg + masa estimada

after(25, tick)
Y masa ≤ 50 000 kg

after(25, tick)
Y masa > 50 000 kg

orden abrir Y cuatro contactos

CARGADO
massEstimateValid = true

SOBRECARGA
overloadDetected = true

orden abrir Y cuatro contactos

orden abrir Y cuatro contactos

ABRIENDO_TWISTLOCKS
twistlockOpenCmd = true