ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»	Отдел информационных технологий	
Проект / версия	EK260 3.00	
Объект архитектуры / версия	Modbus 3.00	
Дата последней редакции	вторник, 17 октября 2006 г.	
Файл	EK260_Modbus.doc	
Разработал	Кудачкин С.Н.	
Согласовано	Левандовский А.М.	

Modbus

Обмен данными с приборами ЕК260

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	2 u3 24

История изменений

Параграф	Описание	Автор	Дата

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	3 из 24

Содержание

1 Термины, обозначения и сокращения	4
2 Описание реализации протокола "Modbus" в EK260.	
2.1 Общие сведения	5
2.2 Реализация функций "Modbus"	5
2.3 Специализированные типы данных "Modbus"	5
2.4 Состав интервального архива	8
2.5 Отображение настроек "Modbus" в ЕК260	9
2.6 Список "Интерфейсы"	9
2.6.1 Описание настроек	10
2.6.2 Подменю "Параметры "Modbus"	10
2.7 Тестирование функций MODBUS в EK260	
2.7.1 Тестирование функции 03 "READ HOLDING REGISTERS"	12
2.7.2 Тестирование функции 04 "READ INPUT REGISTERS"	16
2.7.3 Тестирование функции 06 "PRESET SINGLE REGISTER"	16
2.7.4 Тестирование функции 16 "PRESET MULTIPLE REGISTERS"	17
3 Приложение 1	20
Подключение корректора EK260 с использованием интерфейса RS485 и протокола	
"Modbus"	20
4 Приложение 2	22
Подключение корректора EK260 с использованием интерфейса RS232 и протокола	
"Modbus"	22
5 Приложение 3	24
Подключение корректора EK260 с использованием интерфейса RS232	24

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа Проект / Объект		Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	4 из 24

1 Термины, обозначения и сокращения

Протокол "Modbus"

Протокол связи, соответствующий стандарту, фирмы "MODICON, Inc., Industrial Automation Systems". Подробная информация о данном протоколе содержится в документе Modicon Modbus Protocol Reference Guide. PI–MBUS–300 Rev. J

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	5 u3 24

2 Описание реализации протокола "Modbus" в EK260.

2.1 Общие сведения

В электронном корректоре газа EK260 используется протокол "Modbus" в соответствии со стандартом, разработанным фирмой "MODICON, Inc., Industrial Automation Systems". Подробная информация о данном протоколе содержится в документе Modicon Modbus Protocol Reference Guide. PI–MBUS–300 Rev. J.

Протокол "Modbus" реализованный в EK260 совместим с информационными системами, использующими указанный выше протокол.

2.2 Реализация функций "Modbus"

В электронном корректоре газа EK260 реализованы стандартные функции протокола "Modbus", представленные в таблице ниже.

Коды функций Modbus

Код	Название	Действие
03	READ HOLDING REGISTERS	Чтение текущего значения одного или нескольких регистров хранения.
04	READ INPUT REGISTERS	Чтение текущего значения одного или нескольких входных регистров.
06	PRESET SINGLE REGISTER	Установка нового значения в регистр хранения.
16	PRESET MULTIPLE REGISTERS	Установка новых значений нескольких последовательных регистров.

2.3 Специализированные типы данных "Modbus"

В связи с тем, что протокол "Modbus" использует 16-разрядные регистры, в электронном корректоре газа EK260 для специализированных типов данных используется метод разработанный фирмой "MODICON, Inc., Industrial Automation Systems". Данный метод упрощает чтение значений измеренных параметров, сохраняя при этом точность. Алгоритмы метода приводятся ниже.

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	6 из 24

Алгоритм представления специализированных типов данных.

Тип	Форм	ат					Преобразование		
32 bit real	MSW		MSW		MSW LSW		LSW		
	31	30	23	22		0	$-1^{S} * 2^{Exponent-126} * \frac{Mantissa + 2^{23}}{1}$		
	S	Exponent	:	Mantissa	a		$-1^{6} + 2^{6} + 1^{$		
64 bit real	MSW		MSW					LSW	252
	63	62	52	51		0	$-1^{S} * 2^{Exponent-1022} * \frac{Mantissa + 2^{52}}{2^{52}}$		
	S	Exponent		Mantissa	a		2 ⁵³		
32 bit integer		MSW		L	_SW				
	31	. 16		15		0	Старшее C лово * $2^{16} + M$ ладше C лово		
	СтаршееСлово)	МладшееСлово		ВО			
Счетчик		MSW		L	_SW		Подания па И поми		
(counter)	47	. 16		15		0	Целая Часть + <u>Десятичная Часть</u>		
	цела	ая часть		десятич	іная ч	асть	10000		

Специализированный тип данных занимает несколько регистров, например 32-разрядный тип данных занимает два 16-разрядных регистра, первый регистр содержит LSW и последний регистр MSW.

Коды форматов и назначение регистров для специализированных типов данных в электронном корректоре газа EK260 представлены ниже.

Бинарные форматы.

I/o.	Формал	Количество регист-	Назначение регистров
Код	Формат	ров (слов)	1 регистр
3	Целое число (16-бит)	1	Значение

Код	Формат	Количество реги-	Назначени	е регистров
КОД	Формат	стров (слов)	2 регистр	1 регистр
4	Целое число	2	MS word	LS word
	(32-бит)	2	Старшая часть	Младшая часть

Код	Формот	Количество реги-		Назначение регистров		
Код	Формат	стров (слов)		2 регистр		1 регистр
			MS wor	d		LS word
32	Действитель- ное число (32-бит)	2	Биты 31	Биты 3023	Биты 2216	Биты 150
	(62 6.11)		Знак	Экспонента	Мантисса старшая часть	Мантисса младшая часть

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	7 из 24

		Количест-	Назначение регистров				
Код	Формат	во регист- ров (слов)	3 регистр	2 регистр	1 регистр		
			MS word		LS word		
9	Счётчики	3	Биты	Биты	Биты		
			4732	3116	150		
			Целая старшая часть	Целая младшая часть	Десятичная часть		

Десятичные форматы

	Код Формат Количест- во регист- ров (слов)		Назначение регистров				
Код			4 регистр	3 регистр	2 регистр	1 регистр	
						LS word	
	ВСД**Счётчи	4	Целая часть	i	Десят	ичная часть	
17*	КИ		OOOP	PPPP	PPPP	pppp	
	BCD Дата	4	MS word	MS word		LS word	
	время		CCYY	MMDD	hhmm	ss00	

Значение символов:

O-0, P – целочисленный символ, P – десятичный символ;

CC = столетия, YY = годы, MM = месяцы, DD = дни, hh = часы, mm = минуты, ss = секунды.

		Количест-	Назначение регистров				
Код	Формат	во регист- ров (слов)	3 регистр	2 регистр	1 регистр		
			MS word		LS word		
16	BCD число	3	Биты	Биты	Биты		
			4732	3116	150		
				12 разрядов			

I/o.z	Формал	Формот Количество регист-	
Код	Формат	ров (слов)	1 регистр
3	BCD время	1	hhmm

Для эффективности считывания регистров диапазон адресов"Modbus" разделен на несколько блоков:

- 1...5 Integer 16-bit значения, занимают 1 регистр;
- 101...105 Integer 32-bit значения, занимают 2 регистра;
- 301...331 Real 32-bit значения, занимают 2 регистра;
- 501...507 показания счётчиков, занимают 3 регистра;

_

^{*} Счетчик или дата время, зависит от назначенного адреса LIS200.

^{**} Бинарное кодирование десятичного формата.

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК 260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	8 uз 24

• 801...820 – значения в ВСD представлении.

2.4 Состав интервального архива

Архив начинается с регистра 2001. Каждая запись в архиве занимает 26 регистров. Вследствие чего из архива может читаться максимум 256 записей. Регистры в архиве используются следующим образом:

Сме ше-	Обозн.	Описание	Ед.	Масштаб	Колон-	Тип зна-	Кол. реги-
ние*	Outsin.	Описанис	изм.	Macmilao	ка	чения	стров
0	dV	Десятичная часть от- носительного рабоче- го объема	m3	n*10-4	5	16-bit чис- ло	1
1	dVb	Десятичная часть относительного стандартного объема	m3	n*10-4	9	16-bit чис- ло	1
2	dV	Целая часть относи- тельного рабочего объема	m3	n*1	5	32-bit чис- ло	2
4	dVb	Целая часть относи- тельного рабочего объема	m3	n*1	9	32-bit чис- ло	2
6	Alarm	Статус			20	32-bit чис- ло	2
8	dV	Относительный рабочий объем	m3	n*1	5	Counter	3
11	dVb	Относительный стан- дартный объем	m3	n*1	9	Counter	3
14	p.MP	Среднее давление	bar	n*1	12	32-bit вещественное	2
16	T.MP	Средняя температура	°C	n*1	13	32-bit веществен- ное	2
18	dV	Относительный рабочий объем	m3	n*10-4	5	ВСD коди- рование	4
22	dVb	Относительный стан- дартный объем	m3	n*10-4	9	ВСD коди- рование	4

Начальный адрес индивидуального регистра параметра в архиве вычисляется по формуле:

<Смещение регистра> + <Номер записи> * 26 + <адрес начала архива>

Например, требуется получить среднюю температуру третьей последней записи архива, то номер регистра:

$$16 + 26*3 + 2001 = 2087$$

_

 $^{^*}$ Смещение от начала записи, учитывающее порядковый номер параметра в записи и формат значения параметра.

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	9 из 24

Номер записи относится к записям периода измерения (архивации), и другие записи в архиве игнорируются.

2.5 Отображение настроек "Modbus" в EK260

Отображение настроек структурировано в форме таблицы. Каждый столбец в таблице содержит взаимосвязанные значения. Здесь приведены сокращения, используемые в дальнейшем при описании структуры списков.

Обозн. Условное обозначение

значения

Описание Описание значения

Ед. изм. Единица измерения

значения

Доступ Доступ к записи пара-

метров

Показывает, какой замок должен быть открыт, для того чтобы

изменить значение:

C =Калибровочный замок; S =Замок поставщика;

К = Замок потребителя;

Если буква помещена в скобки, то значение можно изменить

только через интерфейс, а не через клавиатуру.

Адрес Адрес значения. Необходим для передачи данных через интерфейс. Адрес ото-

бражается на дисплее после нажатия комбинации клавиш "По-

мощь".

DC Класс данных Принадлежность к классу данных определяет порядок ввода и

изменения значений параметра.

2.6 Список "Интерфейсы"

Список "Интерфейсы" отображается в зависимости от значения "Режима интерфейса (Md.S2)". Ниже приводится список для режима Md.S2=13 – режим "Modbus".

Обозн. Англ. Рус.		Описание	E	Доступ	A =====	DC
		Описание	Описание Ед. изм.		Адрес	DC
Md.S2	РИнт2	Режим Интерфейс 2	_	S	2:705	7
DF.S2	Инт2	Формат данных Интерфейс 2	_	S	2:707	7
Bd.S2	СИнт2	Скорость передачи Интерфейс 2	Bd	S	2:708	7
Modb		Вызов подменю MODBUS	_	(E)	1:1C1	8
Bd.S1		Скорость передачи Интерфейс 1	Bd	S	1:709	7
CW1.S	ИП1.Н	Начало временного интервала 1 под-	_	S	5:150	8
		тверждения запроса данных		S	3.130	Ŭ
CW1.E	ИП1.К	Конец временного интервала 1 под-	_	S	5:158	8
		тверждения запроса данных		Б	3.130	O
CW2.S	ИП2.Н	Начало временного интервала 2 под-	_	S	6:150	8
C W 2.5		тверждения запроса данных				
CW2.E	ИП2.К	Конец временного интервала 2 под-	_	S	6:158	8
CWZ.E		тверждения запроса данных				

 ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	10 из 24

2.6.1 Описание настроек*

2.6.1.1 Md.S2 Режим, Интерфейс 2.

Данный параметр определяет тип постоянного подключения к ЕК260.

Md.S2=13 соответствует подключению ЕК260 с использованием интерфейса RS232 и протокола "MODBUS".

Управляющий сигнал модема	DCCCC		Изменение скорости об- мена	
нет	да	да	нет	

2.6.1.2 DF.S2 Формат данных, Интерфейс 2.

Данный параметр определяет формат данных. Он задаёт число битов данных, использование бита четности и число стоп-битов для обмена данными между EK260 и устройством, подключенным к интерфейсу.

Возможные значения DF.S2 (Инт2):

- "0" = 7e1 7 бит данных, контроль чётности, 1 стоп бит.
- "1" = 701 = 7 бит данных, контроль нечётности, 1 стоп бит.
- $2^{\circ} = 8n1 = 8$ бит данных, нет контроля, 1 стоп бит.

0" (7e1) –основная установка, в соответствии со стандартом на интерфейс IEC 62056-21.

2.6.1.3 Вd.S2 Скорость передачи, Интерфейс 2.

Данный параметр определяет скорость обмена. Для протокола "Modbus" с использованием интерфейса RS232 - **Bd.S2** =9600 бод.

2.6.1.4 Modb Параметры "Modbus".

Вызов подменю "Параметры "Modbus" (п.2.6.2).

2.6.2 Подменю "Параметры "Modbus"

Вход в подменю "Параметры "Modbus" осуществляется выбором пункта **Modb** из списка "Интерфейсы".

Ниже представлен список указанного подменю.

Обозн.		0	Ет жом Поступ		A	DC	
Англ.	Pyc.	Описание	Ед. изм.	Доступ	Адрес	ЪС	
MBDir	МВНпр	Порядок следования данных	-	L	2:7B0	7	
MBTrM	МВРпр	Режим передачи	-	L	2:7B1	7	
MBAdr	МВАдр	Адрес устройства (slave address)	-	L	2:7B2	8	

MBDir Порядок следования данных

Возможные значения MBDir:

• "0" = старшее значащее слово в первом регистре.

^{*} Описание настроек, связанных с использованием протокола "Modbus".

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	11 uз 24

• "1" = младшее значащее слово в первом регистре (только для бинарных форматов см. описание Fmt1 ... Fmt40).

MBTrM Режим передачи

- 0 = ASCII-Mode, содержимое регистров передаётся как набор ASCII символов. DF.S2 при этом должен быть установлено в значение 0.
 - 1 = RTU-Mode, содержимое регистра передаётся как два байта.

DF.S2 при этом должен быть установлено значение "2".

• MBAdr Адрес устройства (slave address)

Адрес EK260 в сети "MODBUS". Может принимать значения от 1 до 247. 0 широковещательный вызов.

MAd1 ... MAd40 адреса регистров MODBUS 1 – 40.

С использованием протокола MODBUS можно прочитать 40 параметров из электронного корректора. Стандартные установки приведены в таблице ниже. "Рег." = регистр MODBUS, "АБ" = аббревиатура.

Рег.	АБ	Описание	Формат кода	Дос- туп/клас с	Ед. изм	Lis-200 ад- рес
1	Bat.R	Остаточный срок службы элементов питания		Нет	месяц	2:404
2	Stat	Системный статус	3	Нет		1:100
3	VT	Рабочий объём, десятичная часть	3	Нет	10 ⁻⁴ m3	4:302_2
4	VbT	Стандартный объём, десятичная часть	3	Нет	10 ⁻⁴ m3	2:302_2
5	W.T	Энергия, десятичная часть	3	Нет	10 ⁻⁴ kWh	1:302_2
101	VT	Рабочий объём, целая часть	4	Нет	m ³	4:302_1
103	VbT	Стандартный объём, целая часть	4	Нет	m ³	2:302_1
105	W.T	Энергия, целая часть	4	Нет	kWh	1:302_1
301	pb	Давление	32	C/8	bar	7:312_1
303	Tb	Температура	32	C/8	°C	6:312_1
305	p.Abs	Абсолютное давление	32	Нет	bar	6:210_1
307	p.Mes	Измеренное давление	32	Нет	bar	6:211_1
309	T.Mes	Измеренная температура	32	Нет	°C	5:210_1
311	С	Коэффициент коррекции	32	Нет	bar	5:310
313	K	Коэффициент сжимаемости газа	32	Нет		8:310
315	p.F	Подстановочное значение давления	32	S/8	bar	7:311_1
317	T.F	Подстановочное значение температуры	32	S/8	°C	6:311_1
319	N2	Содержание азота	32	S/8	%	14:314
321	H2	Содержание водорода	32	S/8	%	12:314
323	CO2	Содержание двуокиси углерода	32	S/8	%	11:314
325	Rhob	Плотность газа при нормальных условиях	32	S/8	kg/m ³	13:314_1
327	Q	Рабочий расход газа	32	Нет	m ³ /h	4:310
329	Qb	Стандартный расход газа	32	Нет	m ³ /h	2:310
331	P	Мощность	32	Нет	kW	1:310
333	Ho.b	Теплотворная способность	32	S/8	kWh/m ³	10:314_1

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	12 uз 24

Рег.	АБ	Описание	Формат кода	Дос- туп/клас с	Ед. изм	Lis-200 ад- рес
335	dr	Коэффициент плотности	32	S/8		15:314
337	p	Давление	32	Нет	bar	7:310_1
339	T	Температура	32	Нет	°C	6:310_1
501	VT	Рабочий объём	9	Нет	m ³	4:302
504	VbT	Стандартный объём	9	Нет	m ³	2:302
507	W.T	Энергия	9	Нет	kWh	1:302
801	VT	Рабочий объём	17	Нет	10-4 m ³	4:302
805	VbT	Стандартный объём	17	Нет	10-4 m ³	2:302
809	W.T	Энергия	17	Нет	10-4 m ³	1:302
813	Time	Дата и время	17	Нет		1:400
817	SNo	Серийный номер	16			1:180
820	DayB	Начало газового дня	12			2:141_1

2.7 Тестирование функций MODBUS в EK260

Тестирование функций MODBUS в EK260 производится с использованием программного обеспечения поддерживающего протокол MODBUS, разработанный в соответствии со стандартом, фирмы "MODICON, Inc., Industrial Automation Systems". Подробная информация о данном протоколе содержится в документе Modicon Modbus Protocol Reference Guide. PI–MBUS–300 Rev. J.

Рекомендуемое программное обеспечение:

- Modbus Poll, Version 3.54;
- ModLink;
- Modscan32.

2.7.1 Тестирование функции 03 "READ HOLDING REGISTERS"

2.7.1.1 Общие сведения

Функция 03 "READ HOLDING REGISTERS" производит чтение двоичного содержания 1 или нескольких регистров в подчиненном устройстве.

Сообщение запроса специфицирует начальный регистр и количество регистров для чтения. Регистры адресуются начина с 0^* : регистры 1-16 адресуются как 0-15.

Данные регистров в ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты, второй байт содержит младшие биты.

Ниже приведен пример чтения 16-бит регистра 1 с подчиненного устройства 1 (программа ModLink).

INIT: Read Holding Registers (code \$03) [ID: 0]

TX: 01 03 00 00 00 01 84 0A RX: 01 03 02 00 49 79 B2

DONE: Read Holding Registers (code \$03) [ID: 0]

Modbus transaction succeeded (normal reply was received).

*Такую адресацию используют большинство программ, например, «ModLink», адресацию с 1 использует, например, программа, «Modbus Poll»;

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница	
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	13 из 24	

Линия TX – запрос к подчинённому устройству (Hex):

- 01 Адрес подчинённого устройства;
- 03 Функция;
- 00 00 Старший и младший байты начального адреса запрашиваемых ланных:
- 00 01 Старший и младший байты количества считываемых регистров;
- 84 0А Контрольная сумма.

Линия RX – ответ подчинённого устройства (Hex):

- 01 Адрес подчиненного;
- 03 Функция 03;
- 02 Счетчик байт 2 байта;
- 00 49 Старший и младший байты данных;
- 79 В2 Контрольная сумма.

Корректность данных можно проверить, используя алфавитно-цифровой дисплей прибора ЕК-260, Либо считав данные с соответствующих регистров LIS200 с помощью программы «WinPADS».

Если программа, выбранная для тестирования, не предусматривает отображения данных в нужном формате, то такие преобразования нужно произвести вручную.

Например, 00 49 (Hex) соответствует 73 (Dec). Проверив с помощью алфавитноцифрового дисплея прибора ЕК-260, подтверждаем корректность передаваемых данных (73 месяца).

Если программа предусматривает выбор нескольких форматов отображения данных, то необходимо выбрать правильную опцию. Для этого необходимо использовать пункты 2.3 "Специализированные типы данных "Modbus" и 2.6.2 "Подменю "Параметры "Modbus", где описаны форматы данных прибора ЕК-260. Для приведённого выше примера устанавливается опция целое 16-бит со знаком (Smallint).

Ниже приводятся особенности чтения некоторых параметров.

2.7.1.2 Чтение целых 16 – битных значений

Данные занимают 1 регистр. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 1.В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты.

- Bat.R (1)* Остаточный срок службы элементов питания. Чтение данного параметра описано в п. 2.7.1.1.
- Stat (2) Системный статус. Специализированный параметр EK260 (LIS200). Для определения корректности, данные необходимо преобразовать в двоичный формат. Номер разряда соответствует номеру статусного сообщения в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор EK260.
- VT (3), VbT(4), W.T(5) десятичные части соответственно: Рабочего объёма, Стандартного объёма и Энергии. Должны отображаться как целые 16-бит со знаком, умножаться на коэффициент масштабирования 10⁻⁴ и использоваться совместно с целыми частями.

_

^{*} В скобках указан «Modbus» адрес параметра.

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	14 uз 24

2.7.1.3 Чтение целых 32 – битных значений

Данные занимают 2 регистра. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 2. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты. Порядок передачи слов зависит от значения параметра MBDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Modbus" списка "Интерфейсы".

Возможные значения MBDir:

- "0" = старшее значащее слово в первом регистре.
- "1" = младшее значащее слово в первом регистре (только для бинарных форматов, см. описание Fmt1 ... Fmt40).

В соответветствии с этим необходимо использовать инверсное или прямое отображение данных * .

VT (101-102), VbT(103-104), W.T(105-106) - целые части соответственно: Рабочего объёма, Стандартного объёма и Энергии. Должны отображаться как целые 32-бит со знаком и использоваться совместно с целыми частями.

2.7.1.4 Чтение действительных 32 – битных значений

Для данных этого типа выделен диапазон адресов 301-331.

Данные занимают 2 регистра. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 2. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты. Порядок передачи слов зависит от значения параметра MBDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Modbus" списка "Интерфейсы".

Возможные значения MBDir:

- "0" = старшее значащее слово в первом регистре.
- "1" = младшее значащее слово в первом регистре (только для бинарных форматов).

В соответветствии с этим необходимо использовать инверсное или прямое отображение данных ** .

2.7.1.5 Чтение показаний счётчиков.

Для данных этого типа выделен диапазон адресов 301-331.

Данные занимают 3 регистра. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 3. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты. Порядок передачи слов зависит от значения параметра MBDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Modbus" списка "Интерфейсы".

Возможные значения MBDir:

- "0" = старшее значащее слово в первом регистре.
- "1" = младшее значащее слово в первом регистре (только для бинарных форматов, см. описание Fmt1 ... Fmt40).

В соответветствии с этим необходимо использовать инверсное или прямое преобразование данных*, которые как правило производятся вручную.

-

^{*} Например для программы «Modbus Poll» - Long Inverse и Long соответственно.

^{**} Например для программы «Modbus Poll» - Float Inverse и Float соответственно. Так как в EK260 используется стандартный метод упаковки фирмы "Modicon", то действительные 32 – битные данные в большинстве программ отображаются корректно.

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	15 uз 24

2.7.1.6 Чтение показаний счётчиков ВСД.

Данные занимают 4 регистра. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 4. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты, на каждую цифру отводится 4 бита. Порядок передачи слов не зависит от значения параметра МВDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Моdbus" списка "Интерфейсы".

Описание формата данных приводится в п. 2.3.

2.7.1.7 Чтение даты и времени в ВСD.

Данные занимают 4 регистра. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 4. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты. Порядок передачи слов не зависит от значения параметра MBDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Modbus" списка "Интерфейсы". Формат данных приводится в п. 2.3.

Ниже приводится пример преобразования данных, которое, как правило, производятся вручную ** .

INIT: Read Holding Registers (code \$03) [ID: 4]

TX: 01 03 03 2C 00 04 85 84

RX: 01 03 08 20 06 07 03 10 04 08 00 F6 B9

DONE: Read Holding Registers (code \$03) [ID: 4]

Modbus transaction succeeded (normal reply was received).

Линия ТХ – запрос к подчинённому устройству (Hex):

- 01 Адрес подчинённого устройства;
- 03 Функция;
- 03 2C Старший и младший байты начального адреса запрашиваемых данных 812;
- 00 04 Старший и младший байты количества считываемых регистров;
- 85 84 Контрольная сумма.

Линия RX – ответ подчинённого устройства (Hex):

- 01 Адрес подчиненного;
- 03 Функция 03;
- 08 Счетчик байт 8 байт;
- 20 06 Столетия и годы (2006 год);
- 07 03 Месяцы и дни (3 июля);
- 10 04 Часы и минуты;
- 08 00 Секунды (8 секунд, младший байт заполняется нулями в соответствие с форматом данных);
- F6 B9 Контрольная сумма.

* Показания счётчиков относятся к специализированному типу данных EK260 (LIS200). Стандартные серверные программы, как правило, не содержат подобных преобразований.

^{**} Формат дата время относятся к специализированному типу данных EK260 (LIS200). Стандартные серверные программы, как правило, не содержат подобных преобразований.

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	16 uз 24

2.7.1.8 Чтение числа в ВСД.

Данные занимают 3 регистра. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 3. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты второй байт, содержит младшие биты, на каждую цифру отводится 4 бита. Порядок передачи слов не зависит от значения параметра МВDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Моdbus" списка "Интерфейсы". Формат данных приводится в п. 2.3.

2.7.1.9 Чтение времени в ВСД.

Данные занимают 1 регистр. В запросе необходимо указывать начальный адрес и количество считываемых регистров 1. В ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты (часы hh) второй байт, содержит младшие биты (минуты mm). Порядок передачи слов не зависит от значения параметра MBDir (Порядок следования данных), устанавливаемого в подменю "Параметры "Modbus" списка "Интерфейсы". Формат данных приводится в п. 2.3.

2.7.1.10 Чтение интервального архива

Состав и структура интервального архива представлены в п. 2.4. Особенности чтения типов данных входящих в состав архива приведены в предыдущих пунктах.

2.7.2 Тестирование функции 04 "READ INPUT REGISTERS"

Функция 04 "READ INPUT REGISTERS" производит чтение двоичного содержания 1 или нескольких входных регистров в подчиненном устройстве.

Сообщение запроса специфицирует начальный регистр и количество регистров для чтения. Регистры адресуются, начиная с адреса "Modbus" соответствующего входному регистру.

Данные регистров в ответе передаются как два байта на регистр. Для каждого регистра, первый байт содержит старшие биты, второй байт содержит младшие биты.

Чтение данных с использованием данной функции производится аналогично приведённому в п.2.7.1.

2.7.3 Тестирование функции 06 "PRESET SINGLE REGISTER"

Функция 06 "PRESET SINGLE REGISTER" записывает величину в единичный регистр в подчиненном устройстве. При широковещательной передаче на всех подчиненных устройствах устанавливается один и тот же регистр.

Использование данной функции производится с учетом следующих ограничений:

- Тип данных должен занимать только один 16-ти разрядный регистр;
- Тип записываемых данных должен соответствовать типу данных содержащихся в регистре.
- Данные должны относиться к классу*, позволяющему вносить изменения;
- Должен быть открыт соответствующий замок, и пользователь, вносящий изменения, должен обладать соответствующими правами доступа**.

-

^{*} Классы данных описаны в "Руководстве по эксплуатации на ЕК260".

^{**} Порядок обеспечения защиты данных описан в "Руководстве по эксплуатации на ЕК260".

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	17 uз 24

При несоблюдении указанных выше ограничений, все попытки записать значение приведут к появлению сообщения об ошибке

Ниже приводится пример сеанса записи 16-бит регистра 820 подчиненного устройства 1. (программа "Modbus Poll").

По данному адресу находится значение параметра "DayB" – "Начало газового дня". Записываемое значение должно выражаться в целых часах в диапазоне 0...23. Запрос содержит ссылку на регистр, который необходимо установить. Регистры адресуются с 0. Величина, в которую необходимо установить регистр, передается в поле данных. Нормальный ответ повторяет запрос.

TX:01 06 03 33 14 00 B7 4E RX:01 06 03 33 14 00 B7 4E

Линия TX – запрос к подчинённому устройству (Hex):

- 01 Адрес подчинённого устройства;
- 06 Функция;
- 03 33 Старший и младший байты начального адреса запрашиваемых данных;
- 14 00 Старший и младший байты количества считываемых регистров;
- В7 4Е Контрольная сумма.

Линия RX – ответ подчинённого устройства (Hex):

- 01 Адрес подчинённого устройства;
- 06 Функция;
- 03 33 Старший и младший байты начального адреса запрашиваемых данных;
- 14 00 Старший и младший байты количества считываемых регистров;
- В7 4Е Контрольная сумма.

Корректность данных можно проверить, используя алфавитно-цифровой дисплей прибора EK-260, Либо считав данные с соответствующих регистров LIS200 с помощью программы «WinPADS».

2.7.4 Тестирование функции 16 "PRESET MULTIPLE REGISTERS"

Функция 16 "PRESET MULTIPLE REGISTERS" записывает данные в несколько последовательно расположенных регистров в подчиненном устройстве. При широковещательной передаче функция устанавливает подобные регистры во всех подчиненных устройствах.

Использование данной функции производится с учетом следующих ограничений:

- Количество записываемых регистров должно соответствовать количеству регистров занимаемых данным типом данных;
- Тип записываемых данных должен соответствовать типу данных содержащихся в регистрах.
- Данные должны относиться к классу*, позволяющему вносить изменения;
- Должен быть открыт соответствующий замок, и пользователь, вносящий изменения, должен обладать соответствующими правами доступа**.

-

^{*} Классы данных описаны в "Руководстве по эксплуатации на ЕК260".

^{**} Порядок обеспечения защиты данных описан в "Руководстве по эксплуатации на ЕК260".

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	18 uз 24

При несоблюдении указанных выше ограничений, все попытки записать значение приведут к появлению сообщения об ошибке.

Ниже приводится пример сеанса записи двух 16-бит регистров 301-302 подчиненного устройства 1, содержащих 32-битное вещественное значение.

Запись производится при помощи программы "Modbus Poll", содержащей встроенный инструментарий для чтения и записи вещественных значений в соответствии с алгоритмами фирмы "Modicon".

Запрос содержит ссылку на первый регистр и количество регистров, которые необходимо установить. Регистры адресуются с 0. Величина, в которую необходимо установить регистр передается в поле данных. Нормальный ответ содержит адрес подчиненного устройства, код функции, начальный адрес, и количество регистров. Пример установок программы "Modbus Poll", приведён на рисунке 1.

Tx:01 10 01 2C 00 02 04 3F C0 00 00 F0 5A Rx:01 10 01 2C 00 02 81 FD

Линия ТХ – запрос к подчинённому устройству (Hex):

- 01 Адрес подчинённого устройства;
- 10 Функция 16;
- 01 2С Старший и младший байты начального адреса запрашиваемых данных;
- 00 02 Старший и младший байты количества устанавливаемых регистров;
- 04 Счётчик байт;
- 3F C0 данные;
- 00 00 данные;
- F0 5A Контрольная сумма.

Линия RX – ответ подчинённого устройства (Hex):

- 01 Адрес подчинённого устройства;
- 10 Функция;
- **01 2**C Старший и младший байты начального адреса устанавливаемых регистров;
- 00 02 Старший и младший байты количества установленных регистров;
- **81 FD** Контрольная сумма.

Корректность данных можно проверить, используя алфавитно-цифровой дисплей прибора EK-260, либо считав данные с соответствующих регистров LIS200 с помощью программы «WinPADS».

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	19 uз 24




Рисунок 1

 ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	20 из 24

3 Приложение 1

Подключение корректора EK260 с использованием интерфейса RS485 и протокола "Modbus"

Внимание! Подключение следует осуществлять строго по схеме приведённой ниже.

Внимание! Для данного подключения обязательно внешнее питание.

Для осуществления связи EK260 и ПК по протоколу "Modbus" с использованием интерфейса RS485 необходимо выполнить настройки EK260 через список "Интерфейсы".


- Md.S2 (РИнт2) = "13". Режим Интерфейс 2 протокол MODBUS, без переключения скорости обмена.
- TypS2 = 2. Тип интерфейса RS485.
- BusS2=1. Режим шины (двухпроводной).
- DF.S2 (Инт2) = 0 или 2. Формат данных "Интерфейс 2", зависящий от режима передачи (МВТгМ). Режим передачи ASCII (МВТгМ=0) DF.S2=0. Режим передачи RTU (МВТгМ=1) DF.S2=2.
- Bd.S2 (СИнт2) = 19200 бод. Скорость обмена для протокола MODBUS.
- MBDir = 0 или 1. Порядок следования данных. 0 старшее слово в первом регистре, 1 старшее слово в первом регистре (используется только для бинарных форматов).
- MBTrM= 0 или 1. Режим передачи. 0 = ASCII-Mode, DF.S2 при этом должно = 0, 1 = RTU-Mode, DF.S2 при этом должен = "2".
- MBAdr = от 1 до 247. Адрес прибора EK260 в сети "Mobus".

Примечания.

- 1. Возможные значения BusS2 (Инт2):
 - "0" = четырёх проводной режим.
 - 1" = двух проводной режим.
- 2.Возможные значения DF.S2 (Инт2):
 - "0" = 7e1 7 бит данных, контроль чётности, 1 стоп бит.
 - "1" = 701 = 7 бит данных, контроль нечётности, 1 стоп бит.
 - "2" = 8n1 = 8 бит данных, нет контроля, 1 стоп бит.

ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> Э <i>ЛЕКТРОНИКА</i>	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	21 uз 24

Схема подключения:



Интерфейс RS485, обозначение контактов:

- Vext(-) (-) внешнего источника питания;
- Vext(+) (+) внешнего источника питания;
- RD / R(-) принимаемые данные(-);
- CS / R(+)- принимаемые данные(+);
- TD / T(-) передаваемые данные (-);
- RS / T(+)- передаваемые данные (+);

 ЭЛЬСТЕР <i>ГАЗ</i> ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	22 из 24

4 Приложение 2

Подключение корректора EK260 с использованием интерфейса RS232 и протокола "Modbus"

Внимание! Подключение следует осуществлять строго по схеме приведённой ниже.

Внимание! Для данного подключения обязательно внешнее питание.

Для осуществления связи EK260 и ПК по протоколу "Modbus" с использованием интерфейса RS232 необходимо выполнить настройки EK260 через список "Интерфейсы".


- Md.S2 (РИнт2) = "13". Режим Интерфейс 2 протокол MODBUS, без переключения скорости обмена.
- TypS2 = 1. Тип интерфейса RS232.
- BusS2=0. Режим шины (четырёхпроводной). Для RS232 всегда =0.
- DF.S2 (Инт2) = 0 или 2. Формат данных "Интерфейс 2", зависящий от режима передачи (МВТгМ). Режим передачи ASCII (МВТгМ=0) DF.S2=0. Режим передачи RTU (МВТгМ=1) DF.S2=2.
- Bd.S2 (СИнт2) = 19200 бод. Скорость обмена для протокола MODBUS.
- MBDir = 0 или 1. Порядок следования данных. 0 старшее слово в первом регистре, 1 старшее слово в первом регистре (используется только для бинарных форматов).
- MBTrM= 0 или 1. Режим передачи. 0 = ASCII-Mode, DF.S2 при этом должно = 0, 1 = RTU-Mode, DF.S2 при этом должен = "2".
- MBAdr = от 1 до 247. Адрес прибора EK260 в сети "Mobus".

Примечания.

- 1. Возможные значения BusS2 (Инт2):
 - "0" = четырёх проводной режим.
 - 1" = двух проводной режим.
- 2.Возможные значения DF.S2 (Инт2):
 - "0" = 7e1 7 бит данных, контроль чётности, 1 стоп бит.
 - "1" = 701 = 7 бит данных, контроль нечётности, 1 стоп бит.
 - "2" = 8n1 = 8 бит данных, нет контроля, 1 стоп бит.

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	23 uз 24

Схема подключения:



Интерфейс RS232, обозначение контактов:

- Vext(-) (-) внешнего источника питания;
- Vext(+) (+) внешнего источника питания;
- RD / R(-) принимаемые данные(-);
- CS / R(+)- принимаемые данные(+);
- TD / T(-) передаваемые данные (-);
- RS / T(+)- передаваемые данные (+);
- Ri управляющий сигнал;
- RxD принимаемые данные;
- TxD передаваемые данные;
- Gnd сигнальное заземление.

ЭЛЬСТЕР ГАЗ ЭЛЕКТРОНИКА	Тип документа	Проект / Объект	Редакция	Страница
ОИТ	Обмен данными с приборами ЕК260	EK260 3.00 / Modbus 3.00	вторник, 17 октября 2006 г.	24 из 24


5 Приложение 3

Подключение корректора EK260 с использованием интерфейса RS232

Внимание! Подключение следует осуществлять строго по схеме приведённой ниже.

Для осуществления связи ЕК260 и ПК (или другого устройства) с использованием интерфейса RS232 (не по протоколу "Modbus")необходимо выполнить настройки ЕК260 через список "Интерфейс".

- Md.S2 (РИнт2) = "1". Режим "Интерфейс 2" –, с использованием контрольного сигнала RS232.
- ТурS2= 1.Тип интерфейса RS232.
- DF.S2 (Инт2) = 0. Формат данных "Интерфейс 2".7 бит данных, контроль чётности, 1 стоп бит.
- BusS2=0. Режим шины (четырёхпроводной). Для RS232 всегда =0
- Bd.S2 (СИнт2) = 19200 бод. Без автоматического увеличения скорости обмена или 300 бод с автоматическим увеличением скорости обмена.



Внимание! Для данного подключения обязательно внешнее питание.

Интерфейс RS232, обозначение контактов:

- Vext(-) (-) внешнего источника питания;
- Vext(+) (+) внешнего источника питания;
- RxD принимаемые данные;
- TxD передаваемые данные;
- Gnd сигнальное заземление;
- Ri/DSR управляющий сигнал