ПРОТОКОЛ ОБМЕНА РЕГИСТРАТОРОВ РИ-3|4|5 в приборах ВРСГ-1, ИРВИС-РС4 ООО «НПП «ИРВИС»

Казань-2012

Версия от 30.05.2012

План документа

- 1. Описание
- 2. Классификация регистраторов.
- 3. Функции ModBus, используемые в регистраторах РИ-3|4|5
- 4. Карта памяти
- 5. Карта памяти флэш (архивы)
 - 5.1 Регистратор РИ-3 версии 300-399, регистратор РИ-3 версии 400-449, регистратор РИ-4|5 версии 450-499.
 - 5.1.1. Блок общих данных (БОД)
 - 5.1.2. Основные параметры
 - 5.1.3. Архив (часовых) параметров
 - 5.1.4. Архив событий
 - 5.1.5. Архив констант
 - 5.2. Регистратор РИ-4|5 версии 850..899, 970..999, спец. версий 609..629
 - 5.2.1. Блок общих данных (БОД)
 - 5.2.2. Основные параметры
 - 5.2.3. Архив часовых параметров
 - 5.2.4. Архив суточных параметров
 - 5.2.5. Архив событий
 - 5.2.6. Архив констант изменение свойств среды
 - 5.2.7. Архив констант изменение договорных значений
 - 5.3. Регистратор РИ-4|5 версии 950..969
 - 5.4. Данные ПП
- 6. Функции Modbus

1. Описание

- 1.1. Регистратор поддерживает протокол ModBus с верхним уровнем. Поддерживаются функции ModBus, как стандартные (3, 16, 17), так и функции пользователя (70).
- 1.2. Скорость обмена устанавливается из меню регистратора "Константы"-> "Скорость обмена". Возможные значения: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200. По умолчанию установлена скорость 4800
- 1.3. Адрес в сети устанавливается из меню регистратора "Константы"-> "Адрес в сети". Возможные значения лежат в диапазоне 1 ... 247. По умолчанию (при первом включении регистратора) устанавливается значение 1. При отгрузке прибора потребителю устанавливается значение "XYZ", где YZ две последние цифры заводского номера прибора; X = 1, если Y = 0, X = 0, если $Y \neq 0$.
- 1.4. Пароль в сети, необходимый для функций пользователя, устанавливается из меню регистратора "Константы"->"Пароль в сети". По умолчанию установлено значение 0х0000.

1.5. Параметры

1.5.1. Индивидуальные флаги событий

Таблица -1.4.1.

Комбинация бит	Название
0bXXXX . XXXX . XXXX . XX01	Q ниже допуска
0bXXXX . XXXX . XXXX . XX10	Q выше допуска
0bXXXX . XXXX . XXXX . XX11	FQ выше допуска
0bXXXX . XXXX . XXXX . 01XX	Вода в датчике Q
0bXXXX . XXXX . XXXX . 10XX	Отказ датчика Q
0bXXXX . XXXX . XXXX . 11XX	Нет расхода
0bXXXX . XXXX . XX01 . XXXX	Плохой сигнал Q
0bXXXX . XXXX . XX10 . XXXX	Анализ сигнала Q
0bXXXX . XXXX . X1XX . XXXX	Т вне допуска
0bXXXX . XXXX . 1XXX . XXXX	Р вне допуска
0bXXXX . XXX1 . XXXX . XXXX	Нет данных
0bXXXX . XX1X . XXXX . XXXX	Запись в архив констант: изменение договорных
	параметров; изменение параметров среды
0bXXXX . X1XX . XXXX . XXXX	Копия флага «Учет газа при плохом сигнале» на
	момент записи в архив
0bXXXX . XXXX . XXXX . XXXX	

где 0 – лог. "0"; 1 – лог. "1"; X – не имеет значения

1.5.2. Код скорости обмена в сети ModBus: 0 - 2400; 1 - 4800; 2 - 9600; 3 - 14400; 4 и выше - 19200.

1.5.3. В таблице 1.5.3 представлены флэш-памяти, применяемые в регистраторах.

Таблица 1.5.3

Микросхема памяти	Объем	Число страниц	Байт в	Тип памяти
			странице	
AT45DB041	512K	2048	264	3
AT45DB642	8M	8192	1056	7

1.5.4.

Таблица 1.5.4.1 Тип среды. Версии регистраторов РИ-3, РИ-5/4 300..599.

Значение	Тип среды, метод расчета	Значение	Тип среды, метод расчета
0	Неопределенно	9	Водяной пар
1	Воздух	10	Вода
2	Природный газ	11	Этан
3	Попутный газ	12	Пропан
4	Диоксид углерода	13	Бутан
5	Азот	14	Ацетилен
6	Нефтяной газ	15	Этилен
7	Коксовый газ	16	Состав пользователя
8	Аргон		

Таблица 1.5.4.4 Номер названия компонента. Версии регистраторов РИ-3, РИ-5/4 300..599.

Значение	Тип среды, метод расчета	Значение	Тип среды, метод расчета
0	Неопределено	19	Пропилен (С ₃ Н ₆)
1	Диоксид углерода (СО2)	20	Бензол (C ₆ H ₆)
2	Азот (N ₂)	21	Толуол (C ₇ H ₈)
3	Метан (СН ₄)	22	Водород (Н2)
4	Этан (С ₂ Н ₆)	23	Водяной пар (H ₂ O)
5	Пропан (С ₃ Н ₈)	24	Аммиак (H ₃ N)
6	и-Бутан (и-С ₄ Н ₁₀)	25	Метанол (СН ₄ О)
7	н-Бутан (н- С ₄ Н ₁₀)	26	Диоксид серы (SO ₂)
8	и-Пентан (и-C ₅ H ₁₂)	27	Гелий (Не)
9	н-Пентан (н- С ₅ Н ₁₂)	28	Неон (Ne)
10	Гексан (C ₆ H ₁₄)	29	Аргон (Ar)
11	Кислород (O_2)	30	Монооксид углерода (СО)
12	Сероводород (H ₂ S)	31	Метилмеркаптан (CH ₄ S)
13	Гептан (C ₇ H ₁₆)	32	Этилмеркаптан
14	Октан (C ₈ H ₁₈)	33	Пропилмеркаптан
15	Нонан (C ₉ H ₂₀)	34	Бутилмеркаптан
16	Декан (C ₁₀ H ₂₂)	35	Сероуглерод
17	Ацетилен (C_2H_2)	36	Сероокись углерода
18	Этилен (C ₂ H ₄)		

Таблица 1.5.4.3 Тип среды, метод расчета. Версии РИ-5/4 950..999

Значение	Тип среды, метод расчета	Значение	Тип среды, метод расчета
0	Неопределенно	10	Водяной пар
1	Газ природный. Метод расчета NX-19	11	Этан
2	Газ природный. Метод расчета GERG91	12	Аммиак
3	Газ нефтяной, попутный, коксовый. Метод расчета ВНИЦ СМВ	13	Ацетилен
4	Газ нефтяной, попутный, коксовый. Метод ГСССД	14	Этилен
5	Сжиженный углеводородный газ	15	Кислород
6	Воздух	16	Водород
7	Азот	17	Гелий
8	Углекислый газ	18	Вода
9	Аргон	19	Состав пользователя

Таблица 1.5.4.4 Смещение значения элемента среды в массиве состава. Версии РИ-5/4 950..999. В отличии от версий 300..599, значение каждого элемент находится по своему смещению.

Смещение	Тип среды, метод расчета	Смещение	Тип среды, метод расчета
0	Азот (N ₂)	7	и-Бутан (и-С ₄ H ₁₀)
1	Диоксид углерода (СО2)	8	н-Пентан (н-C ₅ H ₁₂)
2	Сероводород (H ₂ S)	9	и-Пентан (н-C ₅ H ₁₂)
3	Метан (СН ₄)	10	Гексан (н-C ₆ H ₁₄)
4	Этан (С ₂ Н ₆)	11	Гептан (н-C ₇ H ₁₆)
5	Пропан (C_3H_8)	12	н-октан (н-С ₈ Н ₁₈)
6	н-Бутан (н-С ₄ Н ₁₀)	1315	Резерв

2. Классификация регистраторов.

Номер	РИ	Число	Прибор	Примечание
версии		каналов		
300349	РИ-3	1	ВРСГ-1	Металлический корпус БОИС
400449	РИ-3	1	ИРВИС-РС4	Металлический корпус БИПа
450499	РИ-4 5	1	ИРВИС-РС4	
500	РИ-3	1	ВРСГ-1	Металлический корпус БОИС
			(Украина)	
655	РИ-4 5	1	ИРВИС-РС4	БИПпл, паровой, подсчет теплоты в ГКал
609619	РИ-4 5	41	ИРВИС-РС4	«Тяни-толкай»
620629	РИ-4 5	41	ИРВИС-РС4	Индикатор потока
850899	РИ-4 5	4	ИРВИС-РС4	4-х канальный прибор
950969	РИ-4 5	1	ИРВИС-РС4-	Одноканальный ультразвуковой
			Ультра	
970999	РИ-4 5	4	ИРВИС-РС4-	4-х канальный ультразвуковой
			Ультра	

¹ По определенному типу канала определенный тип прибора. См. руководства на соответствующие типы приборов

3. Функции ModBus, используемые в регистраторах РИ-3|4|5

Таблица 3.1.

Функция	Команда	Описание	РИ-3 4 5
3 (0x03)		Чтение группы 16-ти разрядных регистров	Все версии
16 (0x10)		Запись группы 16-ти разрядных регистров	Все версии
17 (0x11)		Получить информацию о приборе	Серии 500,
			800, 900,
			спец. версии
			609619,
			620629
70 (0x46)	0 (0x00)	Выдать среднесуточные данные из архива параметров	Все версии
	1 (0x01)	Выдать среднечасовые данные из архива параметров	Все версии
		за запрашиваемые сутки	
	2 (0x02)	Выдать данные архива событий за запрашиваемые	Все версии
		сутки	
	3 (0x03)	Выдать текущие значения параметров	Все версии
	4 (0x04)	Выдать электронный паспорт	Все версии
	5 (0x05)	Изменить состав среды	Все версии
	6 (0x06)	Выдать текущий состав среды	610619,
			621629,
			857899,
			серия 900
	7 (0x07)	Выдать среднесуточные данные из архива параметров	610619,
		(расширенный состав данных)	621629,
			858899,
			серия 900
	8 (0x07)	Выдать среднечасовые данные из архива параметров	610619,
		за запрашиваемые сутки (расширенный состав	621629,
		данных)	858899,
			серия 900
	9 (0x09)	Выдать данные строки часового/суточного архива	610619,
		параметров	621629,
			858899,
			серия 900
	11	Установить дату, время прибора	Все версии
	(0x0B)	T 7	D
	12	Установить отчетный час	Все версии
	(0x0C)	П	600, 610
	(0,0D)	Подключить ПП	609619,
	(0x0D)		620629,
			800899,
	120	Purport Tarretton IV OTHETON	970999
	128	Вывод текстовых отчетов	611619,
	(0x80)		622629, 860899,
			951969,
			·
			971999

4. Карта памяти

Память регистратора состоит из ОЗУ и флэш-памяти. Флэш-память имеет большое адресное пространство, не умещающееся в описание ModBus при обращении функциями 03, 16. Флэш-память разбита на страницы соответствующего размера (см. п. 1.5.3). Размер страницы устанавливаемой флэш-памяти кратен 264 байта (132 регистра).

В таблице 4 представлено описание адресного пространства регистратора. Первые 132 регистра в области памяти – значения регистров выбранной страницы. Для выбора необходимой страницы используется Регистр Выбора Страницы (РВС). Вначале необходимо записать номер необходимой страницы в этот регистр с помощью функции 16 (0x10) ModBus, а затем произвести чтение данных с первых 132 адресов функцией 03 (0x03) ModBus.

В случае, когда размер страницы установленной флэш-памяти больше 264, страница делится на части по 264 байта, имитируя страницы соответствующего размера. Например, установлена флэш-память типа 7 AT45DB642 (см. п. 1.5.3). Размер страницы данной памяти 1056 байт. Для доступа страница делиться на 4-е по 264 байта. Чтобы получить данные 1-ой страницы по смещению 792..1055, необходимо записать в PBC значение 3.

Таблица 4. Адресное пространство регистратора относительно функций 03, 16 протокола ModBus.

Смещение	Доступ	тратора относительно функции 03, 16 протокола ModBus. Описание
0х0000	Чтение/Запись ³	Регистры в пределах страницы флэш-памяти. Номер страницы флэш-
$0x0083^{2}$	тепис/ записв	памяти находится в регистре РВС
0x0084	Чтение/Запись	unsigned short, регистр выбора страницы (РВС). Величина этого
		регистра означает номер страницы, к которой идет обращение. Для
		доступа к регистрам внутри страницы используется поле запроса
		функций 03 и 16. Для того, чтобы прочитать/записать какую-либо
		страницу, необходимо вначале с помощью функции 16 записать
		значение номера страницы в РВС, а затем осуществить чтение/запись
		необходимых регистров из/в страницу.
0x0085	Чтение/Запись	unsigned short, регистр выбора ПП (РВПП). Для одноканального
		варианта не используется. Для многоканального допустимые
		значения: "0" – 1 ПП, "1" – 2 ПП, "2" – 3 ПП, "3" – 4 ПП. Другое
		значение данного регистра приведет к непредсказуемым данным
		текущих значений
0x0086	Только чтение	unsigned short.
		Младший байт секунды. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада –
		единицы, ст. – десятки.
		Старший байт минуты. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада –
0.000		единицы, ст. – десятки
0x0087	Только чтение	unsigned short.
		Младший байт час. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада –
		единицы, ст. – десятки.
		Старший байт число. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада –
0x0088	Только чтение	единицы, ст. – десятки
0x0088	только чтение	unsigned short. Младший байт месяц. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада –
		единицы, ст. – десятки.
		Старший байт год. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада –
		единицы, ст. – десятки
0x0089	Только чтение	unsigned short.
070007	TOJIBRO TICHNIC	Младший байт секунды времени наработки (unsigned char).
		Старший байт минуты времени наработки (unsigned char)
0x008A	Только чтение	unsigned short, часы времени наработки
0x008B	Только чтение	unsigned long, накопленный объем при н. у., м ³ . Значение для ПП,
OAOOOD	1 OJIBKO TICIINO	номер которой записан в РВПП
0x008D	Только чтение	float, текущий расход при н. у., н. м ³ /час. Значение для ПП, номер
ONOUD	TOJIBKO TICHINO	которой записан в РВПП
0x008F	Только чтение	float, текущий расход при раб. у., м ³ /час. Значение для ПП, номер
		которой записан в РВПП

_

² Независимо от типа, адресное пространство микросхемы флэш-памяти делится на страницы по 264 байта. Например, микросхема AT45DB642 имеет 8192 страниц по 1056 байт. При запросе с помощью функций 03 и 16 адресное пространство каждой страницы поделится еще на 4 страницы по 264 байта.

³ Запись значений с помощью функции 16 возможен только в страницу с надписями пользователя

Смещение	Доступ	Описание
0x0091	Только чтение	float, текущее давление, к Π а. Значение для $\Pi\Pi$, номер которой записан в $PB\Pi\Pi$
0x0093	Только чтение	float, текущая температура, 0 К. Значение для ПП, номер которой записан в РВПП
0x0095	Только чтение	unsigned short, флаги общих данных (Fl_a)
0x0096	Только чтение	unsigned short, флаги индивидуальных данных ПП (Fl_b)
0x0097	Только чтение	Значения неопределенны
0x00FF		
0x0100	Чтение/Запись	Дата (unsigned long) пропадания связи GPRS
0x0102	Только чтение	Значения неопределенны
и выше		

5. Флэш-память регистратора (архивы)

5.1. Регистратор РИ-3 версии 300-399, регистратор РИ-3 версии 400-449, регистратор РИ-4/5 версии 450-499. Тип флэш-памяти 3 (см. таб. 1.5.3).

5.1.1 Блок общих данных (БОД).

Номер страницы 226 (0x00E2).

Адреса основных значений БОД приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

Смещение	Формат	Описание
0	uns. short	Версия прошивки регистратора
2	uns. char	Адрес регистратора в сети ModBus (1247)
3	uns. char	Адрес ПП в сети ModBus (1247)
4	uns. char	Порт 1. Код скорости обмена в сети ModBus
5	uns. char	Код скорости обмена ПП в сети ModBus
8	uns. char	Регистр установок.
		Бит 0 – флаг вывода на печать (принтер) листа 2 с НС. Значение "0" –
		не выводиться; "1" – выводится.
		Бит 1 – флаг, определяющий символы отчета при выводе на печать
		(принтер). "0" – кириллица; "1" - латиница.
		Бит 2 – флаг автоматического перевода зима/лето. "0" – ручной; "1" –
		автоматический.
9	uns. short	Договорная температура x100, ⁰ K
11	uns. short	Договорное давление, кПа
13	uns. long	Договорной расход при температуре меньшей граничной, нм ³ /час
17	uns. long	Договорной расход при температуре большей граничной, нм ³ /час
21	uns. short	Граничная температура, ⁰ К
28	uns. char	Порт 2. Код скорости обмена в сети ModBus
36	uns. char	Отчетный час, младшая тетрада – еденицы, старшая - десятки
37	uns. char	Начало месяца, младшая тетрада – еденицы, старшая - десятки
41	uns. char	Текущее значение секунд, младшая тетрада – еденицы, старшая -
		десятки
42	uns. char	Текущее значение минут, младшая тетрада – еденицы, старшая -
		десятки
43	uns. char	Текущий часа, младшая тетрада – еденицы, старшая - десятки
44	uns. char	Текущий день недели, 17
45	uns. char	Текущее число, младшая тетрада – еденицы, старшая - десятки
46	uns. char	Текущий месяц, младшая тетрада – еденицы, старшая - десятки
47	uns. char	Текущий год, младшая тетрада – еденицы, старшая - десятки
49	uns. char	Час перевода зима/лето, младшая тетрада – еденицы, старшая -
		десятки
50	signed char	Значение коррекции часов, секунд/сутки.
51	uns. char	Текущее значение секунд времени наработки. Возможные значения 0-
		59.
52	uns. char	Текущее значение минут времени наработки. Возможные значения 0-
		59.
53	uns. short	Текущий час времени наработки. Возможные значения 0-65535.

5.1.2. Основные параметры

Таблица 5.1.2. Основные параметры архивов. Где: $A\Pi$ – архив (часовых) параметров; AC – архив событий; AK – архив констант

Название	АΠ	AC	AK
Глубина архива, суток	100	100	-
Число строк (записей)	2400	24000	64
Номер начальной страницы Флэш-памяти	1732	232	2032
Кол-во байт в строке	32	16	64
Кол-во строк (записей) на странице	8	16	4

Число страниц Флэш-памяти	300	1500	16
Структура строки архива параметров	Таб. 5.1.3	Таб. 5.1.4	Таб. 5.1.5.1
			- 5.1.5.4

5.1.3. Архив (часовых) параметров.

Таблица 5.1.3. Структура строки архива параметров.

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
1	uns. char	Часы. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
2	uns. char	Число. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
3	uns. char	Месяц. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
4	uns. char	Год. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7	uns. short	Часы времени наработки
9	uns. long	Накопленный объем (при нормальных условиях) на момент записи в
		архив, н. м ³
13	uns. long	Накопленный объем (при рабочих условиях) на момент записи в архив, н.
		M^3
17	float	Среднее значение давление за час, кПа
21	float	Среднее значение температуры за час, ⁰ К
25, 26	uns. short	Fl_b флаги событий. См. таблицу -1.4.1
27	uns. char	Fl_a флаги общих событий:
		0bXXXX.XXX1 – выключение питания;
		0bXXXX.XX1X – изменение даты/времени;
		0bXXXX.X1XX – отказ часов.
28	uns. short	Таймер нештатных ситуаций (НС)
30	uns. short	РИ-3 версии 300-399: таймер нештатных ситуаций 2 (НС2). РИ-3 версий
		400-449 и РИ4/5 версий 450-499 объем

5.1.4. Архив событий.

Таблица 5.1.4. Структура строки архива событий.

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
1	uns. char	Часы. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
2	uns. char	Число. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
3	uns. char	Месяц. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
4	uns. char	Год. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7	uns. short	Часы времени наработки
9	uns. char	Fl_b флаги событий младший байт
10	uns. char	Fl_b флаги событий старший байт
11	uns. char	Fl_a флаги общих событий
12	uns. char[4]	Резерв (4 байта)

5.1.5. Архив констант.

Таблица 5.1.5.1. Структура строки архива констант.

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
1	uns. char	Часы. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
2	uns. char	Число. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
3	uns. char	Месяц. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы

Смещение	Формат	Описание
4	uns. char	Год. Старшая тетрада – десятки, младшая тетрада - единицы
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7, 8	uns. short	Часы времени наработки
9	uns. char	Вид записи: 0 – сброс архива; 1 – изменение свойств среды; 2 – изменение граничной температуры; 3 – изменение договорного расхода при температуре большей граничной; 4 – изменение договорного расхода при температуре меньшей граничной; 5 – учет газа при плохом сигнале; 6 – изменение договорной температуры; 7 – изменение договорного давления.
1064		Если вид записи 0 – сброс архива, то значение оставшихся байт в строке записи значения не имеет. В остальных случаях см. таблицы $4.1.5.2$ - $4.1.5.4$

Таблица 5.1.5.2. Структура строки архива констант. Байты по смещению 0..64. Вид записи 1 – изменение свойств среды.

Смещение	Формат	Описание
10	uns. char	Номер названия среды
1118	uns. char [8]	Массив номеров названий компонентов
1954	float[8]	Массив долей соответсвующих компонентов
5563		Резерв

Таблица 5.1.5.3. Структура строки архива констант. Байты по смещению 0..64. Вид записи 5 – Учет газа при плохом сигнале.

Смещение	Формат	Описание
10	uns. char	3 бит (нумерация с 0): 0 – не учитывать; 1 - учитывать
1163		Резерв

Таблица 5.1.5.4. Структура строки архива констант. Байты по смещению 0..64. Вид записи: 2 — изменение граничной температуры; 3 — изменение договорного расхода при температуре большей граничной; 4 — изменение договорного расхода при температуре меньшей граничной; 6 — изменение договорной температуры; 7 — изменение договорного давления.

Смещение	Формат	Описание
10, 11	uns. short	Договорная температура x100, ⁰ K
12, 13	uns. short	Договорное давление, кПа
1417	uns. long	Договорной расход при температуре меньшей граничной, нм ³ /час
1821	uns. long	Договорной расход при температуре большей граничной, нм ³ /час
22, 23	uns. short	Граничная температура, ⁰ K
2463		Резерв

5.2. Регистратор РИ-4|5 версии 850 – 899, 970..999, спец. версий 609..629

Данные версии регистратора поддерживают до 4-х Первичных Преобразователей (ПП). Тип флэш-памяти 7 (см. таб. 1.5.3).

Архивы: почасовой, суточный, событий, констант изменения договорных значений, констант изменения состава среды.

Архивы почасовой, суточный, событий состоят из 5 частей. Первая часть общая для всех ПП - календарная. Четыре остальных индивидуальная для каждой ПП - данные. Заполнение архива происходит одновременно для всех частей в соответствии с видом архива.

В архив производится запись только за те часы и сутки, в которые регистратор работал – был включен. За те часы и сутки, в которые регистратор был выключен, необходимо учесть время нештатной ситуации 0 (ТНС0) и договорной объем

5.2.1. Блок общих данных (БОД).

Номер страницы 84 (0х0054).

Адреса основных значений БОД приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

Смещение	Формат	Описание
0x0000	uns. short	Версия прошивки регистратора.
0x0002	uns. char	Адрес регистратора в сети ModBus (1247).
0x0007	uns. char	Порт 1. Код скорости обмена в сети ModBus: 0 – 2400; 1 – 4800; 2 – 9600; 3 – 14400; 4 и выше – 19200.
0x000B	uns. short	Регистр установок. Бит 0 — флаг вывода на печать (принтер) листа 2 с НС. Значение "0" — не выводиться; "1" — выводится. Бит 1 — флаг, определяющий символы отчета при выводе на печать (принтер). "0" — кириллица; "1" — латиница. Бит 2 — флаг автоматического перевода зима/лето. "0" — ручной; "1" — автоматический. Бит 6 — размерность значений давления при выводе отчетов на печать (принтер). "0" — кПа; "1" — МПа. Остальные биты для внутреннего использования.
0x000D	uns. char	Регистр номера ПП, показания которой индицируются на дисплее.
0x000E	uns. char	Флаг подключенных ПП. Бит $0-1$ -ый ПП; бит $1-2$ -ой ПП; бит $2-3$ -ий ПП; бит $3-4$ -ый ПП. Значение соответствующего бита "0"— ПП отключен, "1" — ПП подключен.
0x000F	uns. char	Контрактный час. Возможные значения 0-23.
0x0010	uns. char	Начало месяца. Возможные значения 1-28.
0x0011	uns. long[4]	Массив значений договорного расхода, н. м ³ /час. Количество элементов 4, каждый для соответствующего ПП.
0x0021	uns. long[4]	Массив значений производственно-технологических, н. м ³ /сут. Количество элементов 4, каждый для соответствующего ПП.
0x0048	uns. char	Текущее значение секунд. Возможные значения 0-59.
0x0049	uns. char	Текущее значение минут. Возможные значения 0-59.
0x004A	uns. char	Текущий часа. Возможные значения 0-23.
0x004B	uns. char	Текущий день недели. Возможные значения 0-6.
0x004C	uns. char	Текущее число. Возможные значения 1-31.
0x004D	uns. char	Текущий месяц. Возможные значения 1-12.
0x004E	uns. char	Текущий год. Возможные значения 0-99.
0x004F	uns. char	Час перевода зима/лето. Возможные значения 0-23. По умолчанию 2.
0x0050	signed char	Значение коррекции часов, секунд/сутки.
0x0051	uns. char	Текущее значение секунд времени наработки. Возможные значения 0-59.
0x0052	uns. char	Текущее значение минут времени наработки. Возможные значения 0-59.
0x0053	uns. short	Текущий час времени наработки. Возможные значения 0-65535.
0x007A	uns. char[5]	Массив определения формул для дополнительных суммарных каналов. Количество элементов массива 5, соответственно для каналов 59. Для каждого элемента: бит 0 – знак параметров 1 ПП ("0" – плюс, "1" - минус); бит 1 – использование параметров 1 ПП ("0" – параметры ПП не

Смещение	Формат	Описание	
		используются, "1" - используются);	
		бит 2 – знак параметров 2 ПП;	
		бит 3 – использование параметров 2 ПП;	
		бит 4 – знак параметров 3 ПП;	
		бит 5 – использование параметров 3 ПП;	
		бит 6 – знак параметров 4 ПП;	
		бит 7 – использование параметров 4 ПП.	
0x007F	uns. short	Заводской номер БИПа.	
0x0081	uns. char	Порт 2. Код скорости обмена в сети ModBus: 0 – 2400; 1 – 4800; 2 –	
		9600; 3 – 14400; 4 и выше – 19200.	

5.2.2. Основные параметры

Таблица 5.2.2. Основные параметры архивов. Γ де: А Π Ч – архив параметров часовых; А Π С – архив параметров суточный; АС – архив событий; АКС – архив констант изменения состава среды; АКД – архив констант изменения договорных значений

Название	АПЧ	АПС	AC	АКС	АКД
Глубина архива, суток	100	1200	100	_	_
Число строк (записей)	2400	1200	24000	200	50
Номер начальной страницы Фл календарной части	141	64	224	_	_
Номер начальной страницы Флэш-памяти 1 ПП	169	92	497	566	583
Номер начальной страницы Флэш- памяти 2 ПП	732	585	897	1104	1155
Номер начальной страницы Флэш- памяти 3 ПП	787	634	966	1121	1157
Номер начальной страницы Флэш- памяти 4 ПП	842	683	1035	1138	1159
Календарь					
Количество байт в строке	12	24	12	_	_
Количество строк (записей) на странице	88	44	88	-	-
Число страниц Флэш-памяти	28	28	273	_	_
Структура строки	Таб. 5.2.3.1	Таб. 5.2.4.1	Таб. 5.2.5.1	_	_
Данные					
Количество байт в строке	24	42	3	88	32
Количество строк (записей) на странице	44	25	352	12	32
Число страниц Флэш-памяти для каждой ПП	55	49	69	17	2
Структура строки	Таб. 5.2.3.2	Таб. 5.2.4.2	Таб. 5.2.5.2	Таб. 5.2.6	Таб. 5.2.7

5.2.3. Архив часовых параметров

Таблица 5.2.3.1. Структура строки календарной части архива часовых параметров

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты
1	uns. char	Час
2	uns. char	Число
3	uns. char	Месяц
4	uns. char	Год
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7	uns. short	Часы времени наработки

Смещение	Формат	Описание
911		Резерв

Таблица 5.2.3.2. Структура строки архива часовых параметров

Смещение	Формат	Описание	
0	uns. long	Накопленный объем (при нормальных условиях) на момент записи в	
		архив, н. м ³	
4	uns. long	Накопленный объем (при рабочих условиях) на момент записи в архив, н.	
		M^3	
8	float	Среднее значение давление за час, кПа	
12	float	Среднее значение температуры за час, ⁰ К	
16	uns. short	ТНС1 - время нештатной ситуации 1, сек	
18	uns. short	Накопленный объем за час при нештатной ситуации 2 (два младших	
		байта), н. м ³	
20	uns. char	Fl_а флаги общих событий за час	
21	uns. short	Fl_b флаги событий. См. таблицу -1.4.1	
23	uns. char	Накопленный объем за час при нештатной ситуации 2 (3-ий старший байт),	
		н. м ³	

5.2.4. Архив суточных параметров

Таблица 5.2.4.1. Структура строки календарной части архива суточных параметров

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Час
1	uns. char	Число
2	uns. char	Месяц
3	uns. char	Год
4	float	Время во включенном состоянии
8	uns. char	Секунды времени наработки
9	uns. char	Минуты времени наработки
10	uns. short	Часы времени наработки
12	uns. short	ТНС0 - время нештатной ситуации 0
14	uns. char	Отчетный час
15	uns. short	Номер первой строки часового архива, относящейся к данным суткам
17	uns. char	Номер круга первой строки часового архива, относящейся к данным
		контрактным суткам
18	uns. char	Количество строк часового архива, относящихся к данным контрактным
		суткам
19	uns. short	Номер первой строки архива событий, относящейся к данным суткам
21	uns. char	Номер круга первой строки архива событий, относящейся к данным
		контрактным суткам
22	uns. short	Количество строк архива событий, относящихся к данным контрактным
		суткам

Таблица 5.2.4.2. Структура строки архива суточных параметров

Смещение	Формат	Описание	
0	uns. long	Накопленный объем при нормальных условиях на момент записи в архив,	
		H. M ³	
4	uns. long	Накопленный объем при рабочих условиях на момент записи в архив, н. м ³	
8	uns. long	Расход за сутки при нормальных условиях, н. м ³ /сутки	
12	uns. long	Расход за сутки при рабочих условиях, м ³ /сутки	
16	float	Среднее значение давление за час, кПа	
20	float	Среднее значение температуры за час, ⁰ К	
24	uns. short	THC1 - время нештатной ситуации 1, мин	
26	uns. short	Накопленный объем за сутки при нештатной ситуации 2 (два младших	
		байта), н. м ³	
28	uns. long	VHC - объем при нештатных ситуациях за сутки, приведены к нормальным	
		условиям, н. м ³	

Смещение	Формат	Описание			
32	uns. char	Fl_а флаги общих событий за час			
33	uns. short	Fl_b флаги событий. См. таблицу -1.4.1			
35	uns. char	Номер первой строки архива констант изменения состава среды, относящейся к данным суткам и к данному ПП			
36	uns. char	Номер круга первой строки архива констант изменения состава среды, относящейся к данным суткам и к данному ПП			
37	uns. char	Количество строк архива констант изменения состава среды, относящихся к данным контрактным суткам и к данному ПП			
38	uns. char	Номер первой строки архива констант изменения договорных значений, относящейся к данным суткам и к данному ПП			
39	uns. char	Номер круга первой строки архива констант изменения договорных значений, относящейся к данным суткам и к данному ПП			
40	uns. char	Количество строк архива констант изменения договорных значений, относящихся к данным контрактным суткам и к данному ПП			
41	uns. char	Накопленный объем за сутки при нештатной ситуации 2 (3-ий старший байт), н. ${\rm M}^3$			

5.2.5. Архив событий

Таблица 5.2.5.1. Структура строки календарной части архива событий

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты
1	uns. char	Час
2	uns. char	Число
3	uns. char	Месяц
4	uns. char	Год
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7	uns. short	Часы времени наработки
911		Резерв

Таблица 5.2.5.2. Структура строки архива событий

- :	тотпица в 12.6.2. в гр	ymrypu orponii up.	III V V V DITIII
	Смещение	Формат	Описание
	0	uns. short	Флаг индивидуальных данных (Fl_b)
	2	uns, char	Резерв

5.2.6. Архив констант изменения свойств среды

Таблица 5.2.6. Структура строки архива констант изменения свойств среды

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты
1	uns. char	Час
2	uns. char	Число
3	uns. char	Месяц
4	uns. char	Год
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7	uns. short	Часы времени наработки
9	uns. char	Номер названия среды
1021	uns. char[12]	Массив номеров названий компонентов
2269	float[12]	Массив долей компонентов, %
7073	float	Плотность, кг/м ³
7487	_	Резерв

5.2.7. Архив констант – изменение договорных значений

Таблица 5.2.7. Структура строки архива констант изменения договорных значений

Смещение	Формат	Описание
0	uns. char	Минуты
1	uns. char	Час
2	uns. char	Число
3	uns. char	Месяц
4	uns. char	Год
5	uns. char	Секунды времени наработки
6	uns. char	Минуты времени наработки
7	uns. short	Часы времени наработки
9	uns. short	Биты: 0 — не используется; 1 — договорная температура; 2 — договорное давление; 3 — договорной расход; 4 — суточные производственнотехнологические потери; 5 — контрактный час; 6 — начало месяца; 7 — способ учета при флаге «Плохой сигнал Q»; 8 — блокировка изменения состава среды; 9 — установка даты/ времени; 10 — сброс архива
11	uns. short	Договорная температура, ⁰ К
13	uns. short	Договорное давление, кПа
15	uns. long	Договорной расход, нм ³ /час
19	uns. long	Суточные производственно-технологические потери, нм ³ /сут
23	uns. char	Контрактный час
24	uns. char	Начало месяца
25	uns. char	Флаг:
		бит 0 — способ учета при сообщении «Плохой сигнал»: «0» - учет по договорному расходу; «1» - учет по измеренному; бит 1 — блокировка изменения состава среды: «0» - нет блокировки; «1» - возможность изменения состава среды заблокирована
26	uns. char[6]	резерв

5.3. Регистратор РИ-4|5 версии 950..969.

Данные версии регистратора поддерживают один Первичный Преобразователь (ПП). Тип флэш-памяти 3 (см. таб. 1.5.3).

Архивы: почасовой, суточный, событий, констант изменения договорных значений, констант изменения состава среды.

Архивы почасовой, суточный, событий состоят из 2 частей. Первая часть - календарная, вторая- данные ПП. Заполнение архива происходит одновременно для всех частей в соответствии с видом архива.

В архив производится запись только за те часы и сутки, в которые регистратор работал – был включен. За те часы и сутки, в которые регистратор был выключен, необходимо учесть время нештатной ситуации 0 (ТНС0) и договорной объем

5.3.1. Блок общих данных (БОД).

Номер страницы 56 (0х0038).

Адреса (смещения) основных значений БОД такие же, как для PИ-4|5 версии 850-899, 970..999, спец. версий 609..629 - таблица 5.2.1.

5.3.2. Основные параметры

Таблица 5.2.2. Основные параметры архивов. Где: АПЧ – архив параметров часовых; АПС – архив параметров суточный; АС – архив событий; АКС – архив констант изменения состава среды; АКД – архив констант изменения договорных значений

Название	АПЧ	АПС	AC	АКС	АКД
Глубина архива, суток	100	200	100	_	_
Число строк (записей)	2400	200	24000	200	50
Номер начальной страницы Фл	129	76	458	_	_
календарной части					
Номер начальной страницы Флэш-	239	95	1549	1822	1889
памяти данных ПП					
Календарь					
Количество байт в строке	12	24	12	_	_
Количество строк (записей) на	22	11	22	_	_
странице					
Число страниц Флэш-памяти	110	19	1091	_	_
Структура строки	Таб.	Таб.	Таб.	_	_
	5.2.3.1	5.2.4.1	5.2.5.1		
Данные					
Количество байт в строке	24	42	3	88	32
Количество строк (записей) на	11	6	88	3	8
странице					
Число страниц Флэш-памяти	219	24	273	67	7
Структура строки	Таб.	Таб.	Таб.	Таб.	Таб. 5.2.7
	5.2.3.2	5.2.4.2	5.2.5.2	5.2.6	

5.4. Данные ПП

Данные ПП располагаются в соответсвующих страницах флэш-памяти.

- 5.4.1. В версиях 300..399, 400..499, 655 данные ПП занимают 2 страницы флэш-памяти типа 3 (см. таб. 1.5.3). Первые 256 байт располагаются в странице 230 (0х00Е6), вторые 256 байт в странице 231 (0х00Е7).
- 5.4.2. В версиях 500..599 данные ПП занимают 2 страницы флэш-памяти типа 3 (см. таб. 1.5.3.). Первые 256 байт располагаются в странице 60 (0x003C), вторые 256 байт в странице 61 (0x003D).
- 5.4.3. В версиях 609..619, 620..629, 850..899 данные ПП занимают по одной странице флэш-памяти типа 7 (см. таб. 1.5.3).
- 1 ПП страница 23 (0х017);
- 2 ПП страница 24 (0х018);
- 3 ПП страница 25 (0х019);
- 4 ПП страница 26 (0x020).

Относительно Регистра Выбора Страницы (РВС) данные каждой ПП занимают по 2 страницы. На первой странице располагаются 264 байта, на второй 248 байт:

- $1 \Pi\Pi$ страницы 92 (0x005C), 93 (0x005D);
- 2 ПП страницы 96 (0х0060), 97 (0х0061);
- 3 ПП страницы 100 (0х0064), 101 (0х0065);
- 4 ПП страницы 104 (0x0068), 105 (0x0069).
- 5.4.4. В версиях 950..969 данные ПП занимают 8 страниц флэш-памяти типа 3 (см. таб. 1.5.3): 60..67 (0x003C..0x0043). В каждой странице располагаются по 256 байт данных.
- 5.4.5. В версиях 970..999 данные ПП занимают по 4-е страницы флэш-памяти типа 7 (см. таб. 1.5.3). На каждой странице располагается по 1024 байт данных.
- 1 ПП страница 23..26 (0x0017..0x001A);
- 2 ПП страница 27..30 (0х001В..0х001Е);
- 3 ПП страница 31..34 (0x001F..0x0022);
- 4 ПП страница 35..38 (0x0023..0x0026).

Относительно Регистра Выбора Страницы (РВС) данные каждой ПП занимают 16 страниц. На каждой четвертой странице располагается 232 байта данных, на остальных по 264 байта:

- 1 ПП страницы 92..107 (0x005C..0x006B);
- 2 ПП страницы 108..123 (0x006C..0x007B);
- 3 ПП страницы 124..139 (0x007C..8B);
- 4 ПП страницы 140..155 (0x008C..0x009В).

5.4.6. Адреса данных ПП

Таблица 5.4.6.1. Адреса данных ПП версий регистратора 400..499, 609..619, 620..629, 655, 850..899.

Смещение	Формат	Описание		
адресов				
0x0000	uns. short	Заводской номер ПП.		
0x0002	char[6]	Номер версии, массив ASCII символов.		
0x0010	float	Диаметр ПП при 20 ⁰ C, мм.		
0x0020	float	Диаметр тела обтекания при 20 °C, мм		
0x0070	uns. short	Договорная температура x100, ⁰ К. Например, значение 29315, будет		
		означать $293,15$ 0 K.		
0x0072	float	Договорное давление, кПа.		
0x0078	float	Минимальная граница расхода при н. у., н.м ³ /час.		
0x007C	float	Максимальная граница расхода при раб. у, м ³ /час.		
0x0080	float	Минимальная граница температуры, ⁰ К.		
0x0084	float	Максимальная граница температуры, ⁰ К		
0x0088	float	Минимальная граница давления, кПа.		
0x008C	float	Максимальная граница давления, кПа.		
0x00FC	float	Плотность среды при н. у., кг/м3.		
0x0100	float	Газовая постоянная.		
0x0104	float	Коэффициент адиабаты.		
0x01C0	uns. char	Номер среды. См. таблицу 1.5.4.1.		
0x01C2	uns. char[12]	Массив номеров компонентов среды. Количество компонентов 12. Каждый компонент массива может принимать значения таблицы 1.5.4.2. Если какой либо компонент принимает значение 0, то считается, что следующие компоненты значения не имеют.		
0x01CE	float[12]	Массив значений доли компонентов (%). Количество компонентов 12. Порядковый номер компонента массива соотносится с порядковым номером массива названий компонента.		

Таблица 5.4.6.2. Адреса данных ПП версий регистратора 950..999.

Смещение	Формат	Описание		
адресов				
0x0164	uns. short	Заводской номер ПП.		
0x01B4	float	Минимальная граница температуры, ⁰ К.		
0x01B8	float	Максимальная граница температуры, ⁰ К.		
0x01BC	float	Минимальная граница давления, кПа.		
0x01C0	float	Максимальная граница давления, кПа.		
0x02B8	float	Договорная температура, ⁰ К.		
0x02BC	float	Договорное давление, кПа.		
0x02E8	un. short	Тип среды, метод расчета. См. таблицу 1.5.4.3.		
0x02EA	un. short	Тип процентного состава, 0 – объемный, 1 – массовый, 2 – молярный.		
0x02EC	float	Плотность среды при стандартных условиях, кг/м ³ .		
0x02F0	float	Влагосодержание (процент H_2O).		
0x02F4	float	Массовое теплосодержание, Мдж/кг.		
0x02F8	float	Объемное теплосодержание, Мдж/м ³ .		
0x02FC	float	Температура возвратной среды, ⁰ С.		
0x0300	float[13]	Массив значений компонентов среды. См. таблицу 1.5.4.4.		
0x0580	float	Условный диаметр ПП, м.		
0x0584	float	Условный диаметр ПП между датчиками, м.		
0x0588	float	Условный путь луча, м.		

Таблица 5.4.6.3. Адреса дополнительных данных ПП версий регистратора 950..969.

Смещение	Смещение	Формат	Описание
страницы	адресов		
0x00	0x0100	uns. short	Контрольная сумма градуировочной таблицы по расходу.
0x00	0x0102	uns. short	Контрольная сумма градуировочной таблицы по температуре.
0x00	0x0104	uns. short	Контрольная сумма градуировочной таблицы по давлению.
0x0F	0x0100	float	Минимальная граница расхода при н. у., н.м ³ /час.
0x0F	0x0104	float	Максимальная граница расхода при н. у., н.м ³ /час.

Таблица 5.4.6.4. Адреса дополнительных данных ПП версий регистратора 970..999.

Смещение	Смещение	Формат	Описание
страницы	адресов		
0x03	0x00E0	uns. short	Контрольная сумма градуировочной таблицы по расходу.
0x03	0x00E2	uns. short	Контрольная сумма градуировочной таблицы по температуре.
0x03	0x00E4	uns. short	Контрольная сумма градуировочной таблицы по давлению.
0x0F	0x00E0	float	Минимальная граница расхода при н. у., н.м ³ /час.
0x0F	0x00E4	float	Максимальная граница расхода при н. у., н.м ³ /час.

6. Функции ModBus

6.1. С помощью функций ModBus 17 можно получить информацию о регистраторе.

Адрес	Ф-ция	Количество байт	Данные	CRC16
		данных		
0	1	2	n	m, m+1

Данные содержат ASCII символы следующей структуры: "RIi-xxx-yy-n", где:

і – тип регистратора (3 или 4);

ххх-номер версии регистратора;

уу – тип флэш памяти, установленной на плате (AT45DB011 – "01", AT45DB021 – "02"; AT45DB041 – "03"; AT45DB081 – "04"; AT45DB161 – "05"; AT45DB321 – "06"; AT45DB642 – "07"). Тип флэш памятей может пополняться;

n – количество каналов ('1' или '4')

Количество символов в строке данных может быть больше, чем указано.

6.2. Пользовательские функции ModBus. Функция 70 (0х46)

6.2.1. Команда 0: выдать среднесуточные данные из архива параметров.

Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрос:

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Режим	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4	5,6	7,8

Ответ:

A	црес	Ф-ция	Команда	Номер	Номер	Кол-во блоков	Данные	CRC16
				ПП	посылки	данных N		
	0	1	2	3	4	5	Nx33	m, m+1

Поля данных:

Данные (33 байта)							
Дата	Время	Vну	Vраб	Qну	Qраб	P	
	нараб.	(uns.long)	(uns.long)	(uns.long)	(uns.long)	(float)	
0,1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,11,12	13,14,15,16	17,18,19,20	21,22,23,24	25,26,27,28	

Данные (33 байта) (продолжение)
T (float)
29,30,31,32

Vну – накопленный на конец суток объем при нормальных условиях (нм³);

Vраб − накопленный на конец суток объем при рабочих условиях (м³);

Qну – среднесуточное значение расхода при нормальных условиях (нм³/сут);

Qраб − среднесуточное значение расхода при рабочих условиях (м³/сут);

Т – среднесуточное значение температуры (град. С);

Р – среднесуточное значение давления (кПа);

Поле «Дата»:

Минуты	Час.	День	Месяц	Год
0	1	2	3	4

Формат байт даты: двоичный.

Поле «Время наработки»:

Секунды	Минуты	Часы		
(uns.char)	(uns.char)	(uns.short)		
0	1	2		

Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки.

Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» находится 0, данные отсутствуют.

Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0.

Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02.

Количество блоков данных не может быть больше 3.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 — 3-ий ПП, 0x04 — 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

6.2.2. Команда 1: выдать среднечасовые данные из архива параметров за запрашиваемые сутки.

Широкоформатный запрос не поддерживается

Запрос:

F							
Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Режим	Дата	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4	5.6.7	8,9	10.11

Поле «Дата»:

Число	Месяц	Год						
0	1	2						

Формат байт даты: двоичный.

Ответ:

Адрес	Ф - ция	Команда	Номер ПП	Номер	Кол-во блоков	Данные	CRC16
				посылки	данных N		
0	1	2	3	4	5	Nx33	m, m+1

Поля данных:

Данные (33 байт)							
Дата	Время	Vну	Vраб	Qну	Qраб	P	
	нараб.	(uns.long)	(uns.long)	(uns.long)	(uns.long)	(float)	
0,1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,11,12	13,14,15,16	17,18,19,20	21,22,23,24	25,26,27,28	

Данные (33 байт) (продолжение)
T (float)
29,30,31,32

Vну – накопленный на конец часа объем при нормальных условиях (нм³);

Vраб – накопленный на конец часа объем при рабочих условиях (м³);

Qну – среднечасовое значение расхода при нормальных условиях (нм³/ч);

 ${\sf Qpa6} - {\sf среднечасовое}$ значение расхода при рабочих условиях (м³/ч);

Т – среднечасовое значение температуры (град. С);

Р – среднечасовое значение давления (кПа);

Формат полей «Дата» и «Время нар.» такой же, как в функции 70 команда 0.

Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки.

Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» находится 0, данные отсутствуют.

Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0.

Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02.

Количество блоков данных не может быть больше 3.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 – 3-ий ПП, 0x04 – 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

6.2.3. Команда 2: выдать протокол архива событий за запрашиваемые сутки.

Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрос:

r							
Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Режим	Дата	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4	5,6,7	8.9	10.11

Формат поля «Дата» такая же, как в функции 70 команда 1.

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер	Номер	Кол-во блоков	Данные	CRC16
			ПП	посылки	данных Nx12		
0	1	2	3	4	5	Nx12	m, m+1

Данные (12 байт)					
Дата	Время нараб.	a0a7	b0b15		
0,1,2,3,4	0,1,2,3,4 5,6,7,8		10,11		

Формат полей «Дата» и «Время нар.» такой же, как в функции 70 команда 0.

а0..а7- флаги общих событий;

b0..b15 - флаги событий для данного ПП;

Пересылаются все строки архива событий за запрашиваемые сутки (начало и конец суток по отчетному часу) . При выполнении команды просматривается весь архив в поиске строк с датой и временем в нужном диапазоне.

Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки.

Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» находится 0, данные отсутствуют.

Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0.

Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02.

Количество блоков данных не может быть больше 3.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 – 3-ий ПП, 0x04 – 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

6.2.4. Команда 3: выдать текущие значения параметров.

Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрос:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4.5	6.7

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Данные	CRC16
0	1	2	3	434	35, 36

Поля данных:

Данные (30 байт)							
Дата	Время	Vну	Qну	P	T	Ч0	
	нараб.	(uns.long)	(float)	(float)	(float)	(uns.char)	
0,1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,11,12	13,14,15,16	17,18,19,20	21,22,23,24	25	

Данные (30 байт)					
FLАGуст	FLAGподкл.	a0a7	b0b15		
(uns.char)	(uns.char)				
26	27	28	29		

Формат полей «Дата» и «Время нар.» такой же, как в функции 70 команда 0.

Vну– текущее значение накопленного объема при нормальных условиях (нм³);

Qну– текущее значение расхода при нормальных условиях (нм³/ч);

Р – текущее значение давления (кПа);

Т – текущее значение температуры (град. С);

ЧО – действующее значение отчетного часа (двоичное значение 1-24);

FLAGуст- действующее значение байта флагов режима "установки";

Биты (3..0) – номер выбранного ПП

Бит 4 – язык принтера: 0 – кириллица, 1 – латиница

Бит 5 - флаг печати рабочих Q,V: 0 – не печатать, 1 - печатать

Бит 7 – флаг по началу/ по концу суток: 0 – по началу, 1 по концу

FLAGподкл. – действующее значение байта флагов подключенных ПП.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 – 3-ий ПП, 0x04 – 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

6.2.5. Команда 4: выдать электронный паспорт. Широкоформатный запрос не поддерживается. Запрос:

- TP				
Адрес	Ф-ция	Команда	Пароль	CRC16
0	1	2	3.4	5.6

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Кол-во байт	Эл. паспорт	CRC16
0	1	2	3	4,5,6,7,8	9,10

Эл. паспорт:

Зав. номер	Зав. номер	Номер версии	Номер версии	Номер версии
(мл. байт)	(ст. байт)	ASCII	ASCII	ASCII
		(1 цифра)	(2 цифра)	(3 цифра)
0	1	2	3	4

6.2.6. Команда 5: изменить состав среды. Метод расчет NX-19. Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрос:

Адрес	Ф- ция	Коман да	Номер ПП	Тип среды (un. char)	CO ₂ , % (float)	N ₂ , % (float)	Плотность, кг/м3	Пароль	CRC16
	4.11	7**		(4111 - 11111)	(11040)	(11041)	(float)		
0	1	2	3	4	5,6,7,8	9,10,11,12	13,14,15,16	17,18	19,20

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Флаг	CRC16	
0	1	2	3	4,5	

В самом регистраторе должна быть активирована возможность изменения состава среды. Возможные значения типа среды см. таблицу 1.4.5.1.

Значение байта флага: 0 — результат положительный, 1 — нет исходных данных по запрошенному типу среды, 2 — ошибка расчета (по методу NX-19), 3 — процедура расчета занята (идет изменение состава среды с клавиатуры БИПа).

Поля CO_2 , N_2 , плотность учитываются, если запрошенный тип среды 2 (природный газ). В остальных случаях игнорируется. Для расчета по методу NX-19 регистратору необходимо некоторое время. В этом случае ответ от регистратора будет не ранее, чем через 3 секунды.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 – 3-ий ПП, 0x04 – 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

6.2.7. Команда 6: выдать текущий состав среды.

Широкоформатный запрос не поддерживается

Таблица 6.2.7.1. Запрос

Смещение	Формат	Описание
0	unsigned char	Адрес
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)
2	unsigned char	Команда 6 (0х06)
3	unsigned char	Номер ПП для многоканальное прибора. Допустимые значения 14. Любое другое значение – ошибка. Игнорируется в одноканальном приборе
4, 5	unsigned short	Пароль в сети
6, 7	unsigned short	CRC-16

Таблица 6.2.7.2. Ответ

Смещение	Формат	Описание	
0	unsigned char	Адрес	
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)	
2	unsigned char	Команда 6 (0х06)	
3	unsigned char	Номер ПП	
4	unsigned char	Флаг	
5	unsigned char	Тип среды	
69	float	Плотность, кг/м ³	
1025	unsigned	Массив номеров названий компонентов	
	char[16]		
2689	float[16]	Массив значений доли компонентов	
90, 91	unsigned short	CRC-16	

При значении Флаг, равном "0" (версии регистраторов 500, 609..629, 800).

Тип среды см. таблицу 1.5.4.1.

Массив номеров названий компонентов. Возможные значения из таблицы 1.5.4.2. Если какой либо компонент принимает значение 0, то считается, что следующие компоненты значения не имеют.

Массив значений доли компонентов. Порядковый номер массива соотносится с порядковым номером массива названия компонентов.

При значении Флаг, равном "1" (версии регистраторов 952..969, 971..999).

Тип среды см. таблицу 1.5.4.3.

Значение элементов массива номеров названий компонентов значения не имеет.

Каждый элемент массива значений доли компонентов показывает долю определенного компонента – см. таблицу 1.5.4.3.

6.2.8. Команда 7: выдать среднесуточные данные из архива параметров.

Команда 7 подобна команде 0. Команда 7 имеет расширенный состав данных (см. команду 0 для сравнения). Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрос:

Адрес Ф-ция Кома		Команда Номер ПП		Режим	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4	5,6	7,8

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер	Номер Номер Кол-во блоков		Данные	CRC16
			ПП	посылки	данных N		
0	1	2	3	4	5	Nx50	m, m+1

Поля данных:

	Данные (59 байта)										
Дата	Время	Твкл.	Vну	Vраб	Qну	Qраб					
	нараб.	(float)	(uns.long)	(uns.long)	(uns.long)	(uns.long)					
0,1,2,3	4,5,6,7	8,9,10,11	12,13,14,15	16,17,18,19	20,21,22,23	24,25,26,27					

	Данные (59 байта) (продолжение)									
P (float)	T (float)	Тнс0	Тнс1	Тнс2	Тнс3	Qнc2				
	(uns. short) (uns. short) (uns. short) (uns. short) (uns. long)									
28,29,30,31	32,33,34,35	36,37	38,39	40,41	42,43	44,45,46,47				

Данные (59 байта) (продолжение)								
Vnc Fl_a Fl_b Резерв								
(uns.long))								
48,49,50,51	52	53,54	55,56,57,58					

Твкл. – время во включенном состоянии,

Vну – накопленный на конец суток объем при нормальных условиях (нм³);

Vраб – накопленный на конец суток объем при рабочих условиях (м³);

Qну – среднесуточное значение расхода при нормальных условиях (нм³/сут);

Qраб − среднесуточное значение расхода при рабочих условиях (м³/сут);

Т – среднесуточное значение температуры (град. С);

Р – среднесуточное значение давления (кПа);

Тнс0 – время при нештатной ситуации 0, мин. (для версий 8хх);

Тнс1 – время при нештатной ситуации 1, мин. (для версий 5хх&8хх);

Тнс2 – время при нештатной ситуации 2, мин. (для версий 5хх);

Тнс3 – время при нештатной ситуации 3, мин. (для версий 5хх);

Qhc2 – расход за сутки при нештатных ситуациях 2: «Отказ датчика Р», «Отказ датчика Т», н.м³;

Vнс – объем при нештатных ситуациях, рассчитанный по Q договорному, н. м³.

Поле «Дата»:

Час.	День	Месяц	Год
0	1	2	3

Формат байт даты: двоичный.

Поле «Время наработки»:

Секунды	Минуты	Часы
(uns.char)	(uns.char)	(uns.short)
0	1	2,3

Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки.

Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» находится 0, данные отсутствуют.

Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0.

Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02.

Количество блоков данных не может быть больше 2.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 - 3-ий ПП, 0x04 - 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ощибка.

значение поля «Номера ПП» - ошибка.

Если строк архива еще нет, то ответом будет «Исключительная ситуация» FAILURE_IN_ASSOCIATED_DEVICE (см. протокол ModBus).

6.2.9. Команда 8: выдать среднечасовые данные из архива параметров за запрашиваемые сутки. Команда 8 подобна команде 1. Команда 8 имеет расширенный состав данных (см. команду 1 для сравнения).

Широкоформатный запрос не поддерживается

Запрос:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Режим	Дата	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4	5,6,7	8,9	10,11

Поле «Дата»:

Час	Число	Месяц	Год
0	1	2	3

Формат байт даты: двоичный.

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Номер	Кол-во строк с	Данные	CRC16
				посылки	запрошенной		
					датой, N		
0	1	2	3	4	5	Nx52	m, m+1

Поля данных:

			Данные (52 байта)					
Дата	Дата Время Vну Vраб Qну Qраб							
	нараб. (uns.long) (uns.long) (uns.long) (uns.long)							
0,1,2,3.4	5,6,7,8	9,10,11,12	13,14,15,16	17,18,19,20	21,22,23,24			

	Данные (52 байта) (продолжение)							
P (float)	(float) T (float) Thc0 Thc1 Thc2 Thc3 Qhc2							
	(uns. short) (uns. short) (uns. short) (uns. short) (uns. long)							
25,26,27,28	29,30,31,32	33,34	35,36	37,38	39,40	41,42,43,44		

Данные (52 байта) (продолжение)						
Fl_a	Fl_a Fl_b Резерв					
45	46,47 48,49,50,51					

Vну – накопленный на конец часа объем при нормальных условиях (нм³);

Vраб – накопленный на конец часа объем при рабочих условиях (м³);

Qну – среднечасовое значение расхода при нормальных условиях (нм³/ч);

Qраб − среднечасовое значение расхода при рабочих условиях (м³/ч);

Т – среднечасовое значение температуры (град. С);

Р – среднечасовое значение давления (кПа);

Тнс0 – время при нештатной ситуации 0, сек. (для версий 8хх);

Тнс1 – время при нештатной ситуации 1, сек. (для версий 5хх&8хх);

Тнс2 – время при нештатной ситуации 2, сек. (для версий 5хх);

Тнс3 – время при нештатной ситуации 3, сек. (для версий 5хх);

Qнc2 – расход при нештатных ситуациях 2: «Отказ датчика Р», «Отказ датчика Т», н.м³;

Формат полей «Дата» и «Время нар.» такой же, как в функции 70 команда 0.

Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки.

Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» находится 0, данные отсутствуют.

Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0.

Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02.

Количество блоков данных не может быть больше 3.

Поле «Номер ПП» используется только в многоканальном варианте. Допустимые значения: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 – 3-ий ПП, 0x04 – 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

6.2.10. Команда 9: выдать данные строки часового/суточного архива параметров. Широкоформатный запрос не поддерживается.

Таблица 6.2.10.1. Запрос

Смещение	Формат	Описание
0	unsigned char	Адрес
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)
2	unsigned char	Команда 9 (0х09)
3	unsigned char	Номер ПП для многоканальное прибора. Допустимые значения 14. Любое другое значение – ошибка. Игнорируется
		в одноканальном приборе
4	unsigned char	Номер строки в суточном архиве. Используется при значении часа (смещение 6) 24
5	unsigned char	Номер строки в часовом архиве. Используется при значении часа (смещение 6) 023
6	unsigned char	Час. При значении 023 поиск часовой строки, удовлетворяющей данной дате и часу. Если это значение 24, то ответом будет строка с среднесуточными данными за данную дату
7	unsigned char	Число
8	unsigned char	Месяц
9	unsigned char	Год
10, 11	unsigned short	Пароль в сети
12, 13	unsigned short	CRC-16

При запросе данных строки суточного архива строка должна быть сформирована а архиве. В архиве может присутствовать несколько строк с запрошенной датой и временем, например из-за перевода даты, времени назад. Время наработки в таких строках будет различаться. Поля «Номер строки в суточном архиве» и "Номер строки в часовом архиве" указывает номер дублирующейся строки с требуемой датой в соответствующем архиве, в порядке уменьшения времени наработки. То есть значение «О» соответствует строке с требуемой датой, записанной первой.

Таблица 6.2.10.2. Ответ

Смещение	Формат	Описание	
0	unsigned char	Адрес	
1	unsigned char	Функция, 70 (0х46)	
2	unsigned char	Команда, 9 (0х09)	
3	unsigned char	Номер ПП, 14. Для многоканальное прибора. Игнорируется в	
		одноканальном.	
4	unsigned char	Номер строки в суточном/часовом архиве	
5	unsigned char	Количество строк с одинаковой запрошенной датой/временем.	
		Если поле имеет значение 0, то данные за запрошенную дату	
		отсутствуют. При этом и сами данные отсутствуют	
6	unsigned char	Минуты	
7	unsigned char	Час	
8	unsigned char	Число	
9	unsigned char	Месяц	
10	unsigned char	Год	
11	unsigned char	Секунды времени наработки, 059	
12	unsigned char	Минуты времени наработки, 059	
13, 14	unsigned short	Час времени наработки, 065535	
1518	float	Твкл. – время во включенном состоянии при запросе данных	
		строки суточного архива, час. При запросе данных строки	
		часового архива не используется	
1922	unsigned long	Vну – накопленный на конец часа суток объем при	
		нормальных условиях, нм3	
2326	unsigned long	Vраб – накопленный на конец часа суток объем при рабочих	
		условиях, м ³	
2730	unsigned long	Qну – среднечасовое среднесуточное значение расхода при	
		нормальных условиях, нм ³ /час нм ³ /сут	

3134	unsigned long	One of anomy and anomy and anomy and anomy and anomy and anomy and anomy
3134	unsigned long	Qраб – среднечасовое среднесуточное значение расхода при
		рабочих условиях, м ³ /час м ³ /сут
3538	float	Р – среднечасовое среднесуточное значение давления, кПа
3942	float	Т – среднечасовое среднесуточное знчение температуры, ⁰ С
43, 44	unsigned short	Тнс0 – время при нештатной ситуации 0; секунды при запросе
		данных строки часового архива, минуты при запросе данных
		строки суточного архива. Для версий 800, 900, спецверсий
		609629
45, 46	unsigned short	Тнс1 – время при нештатной ситуации 1; размерность, как у
		Тнс0 поля 43, 44
47, 48	unsigned short	Тнс2 – время при нештатной ситуации 1; размерность, как у
		Тнс0 поля 43, 44
49, 50	unsigned short	Тнс3 – время при нештатной ситуации 1; размерность, как у
	_	Тнс0 поля 43, 44. Для версий 500
5154	unsigned long	Qнc2 – расход за час сутки при нештатных ситуациях 2, н.м ³ .
		Для версий 800, 900, спецверсий 609629
5558	unsigned long	Vнс – объем при нештатных ситуациях, н. м3. Рассчитывается
		по Q договорному при запросе данных строки суточного
		архива. При запросе данных строки часового архива не
		используется
59	unsigned char	Fl_a - флаговый регистр общих событий
60, 61	unsigned short	Fl_b – флаговый регистр
62	unsigned char	Контрактный час час – час формирования запрошенной
		строки суточного архива
6366	unsigned char[4]	Резерв
67, 68	unsigned short	CRC-16

6.2.11. Команда 10: установить состав среды. Используется в регистраторах РИ-4/5 версии 952-969, 972-999. Широкоформатный запрос не поддерживается. Таблица 6.2.11.1. Запрос

Смещение	Формат	Описание	
0	unsigned char	Адрес	
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)	
2	unsigned char	Команда 10 (0х0А)	
3	unsigned char	Номер ПП для многоканальное прибора. Допустимые	
		значения 14. Любое другое значение – ошибка. Игнорируется	
		в одноканальном приборе	
4	unsigned char	Флаг: 0 – в ответе выдать полный состав среды; 1 –	
		установить новый полный состав среды	
5, 6	unsigned short	Тип среды, метод расчета. См. таб. 1.5.4.3	
7, 8	unsigned short	Тип процентного состава для всех методов: 0 – объемный; 1 –	
		массовый; 2 – молярный	
912	float	Плотность при стандартных условиях. Для методов NX-19,	
		GERG91	
1316	float	Влагосодержание (процент H ₂ 0). Используется для расчета	
		теплосодержания.	
1720	float	Массовой теплосодержание, МДж/кг	
2324	float	Объемное теплосодержание, МДж/м3	
2528	float	Температура возвратной воды, ⁰ С. Используется для расчета	
		теплосодержания парового счетчика	
2992	float[16]	Компонентный состав среды, см. таблицу 1.5.4.4.	
93, 94	unsigned short	Пароль в сети	
95, 96	unsigned short	CRC-16	

Таблица 6.2.11.2. Ответ

таолица 0.2.1	Таолица 0.2.11.2. Ответ					
Смещение	Формат	Описание				
0	unsigned char	Адрес				
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)				
2	unsigned char	Команда 10 (0х0А)				
3	unsigned char	Номер ПП для многоканальное прибора. Допустимые				
		значения 14. Любое другое значение – ошибка. Игнорируется				
		в одноканальном приборе				
4	unsigned char	Результат запроса: 0 –положительный; 1 – отрицательный				
5, 6	unsigned short	Тип среды, метод расчета. См. таб. 1.5.4.3				
7, 8	unsigned short	Тип процентного состава для всех методов: 0 – объемный; 1 –				
		массовый; 2 – молярный				
912	float	Плотность при стандартных условиях. Для методов NX-19,				
		GERG91				
1316	float	Влагосодержание (процент H_20). Используется для расчета				
		теплосодержания.				
1720	float	Массовой теплосодержание, МДж/кг				
2324	float	Объемное теплосодержание, МДж/м3				
2528	float	Температура возвратной воды, ⁰ С. Используется для расчета				
		теплосодержания парового счетчика				
2992	float[16]	Компонентный состав среды, см. таблицу 1.5.4.4.				
93, 94	unsigned short	CRC-16				

6.2.12. Команда 11: установить текущее время прибора. Широкоформатный запрос поддерживается. Запрос:

J 4411	pot.							
Адрес	Ф-ция	Команда	Сек	Мин	час	число	месяц	год
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Пароль	CRC16		
9,10	11,12		

Формат значений даты - двоичный (unsigned char).

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	CRC16
0	1	2	3,4

6.2.13. Команда 12: установить отчетный час. Широкоформатный запрос поддерживается.

Запрос:

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Адрес	Ф-ция	Команда	Отч. час	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4.5	6.7

Формат отчетного часа: двоичный (unsigned char).

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	CRC16
0	1	2	3,4

6.2.14. Команда 13 (0x0D): подключить ПП.

Данная функция поддерживается только в многоканальном исполнении прибора. Производится подключение выбранной ПП по указанному адресу и начала индикации указанной ПП на индикаторе. Если данная ПП уже подключена, ей присваивается указанный адрес.

Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрос:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Адрес ПП	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4	5,6	7,8

Допустимые значения поля «Номер ПП»: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 - 3-ий ПП, 0x04 - 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

Допустимые значения поля «Адрес ПП» 1-127. Другие значения – ошибка.

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Номер ПП	Номер ПП	CRC16
				(заводской)	(заводской)	
				(мл. байт)	(ст. байт)	
0	1	2	3	4	5	6,7

Заводской номер ПП запрашивается у подключаемой ПП по указанному адресу. При ошибке связи регистратора с ПП ответ «Исключительная ситуация» FAILURE_IN_ASSOCIATED_DEVICE (см. протокол ModBus).

6.2.15. Команда 14 (0х0Е): отключить ПП.

Данная функция поддерживается только в многоканальном исполнении прибора. Производится отключение ПП. После отключения данные ПП на индикаторе не отображаются. Широкоформатный запрос не поддерживается.

Запрс:

Адрес	Ф-ция	Команда	Номер ПП	Пароль	CRC16
0	1	2	3	4,5	6,7

Допустимые значения поля «Номер ПП»: 0x01 - 1-ый ПП, 0x02 - 2-ой ПП, 0x03 — 3-ий ПП, 0x04 — 4-ый ПП. Любое другое значение поля «Номера ПП» - ошибка.

Ответ:

Адрес	Ф-ция	Команда	CRC16
0	1	2	3,4

6.2.16. Команда 128: Вывод текстовых отчетов. Широкоформатный запрос не поддерживается. Таблица 6.2.16.1. Запрос

Смещение	Формат	Описание	
0	unsigned char	Адрес	
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)	
2	unsigned char	Команда 128 (0х80)	
3	unsigned char	Номер канала для многоканальное прибора. Допустимые значения 19. Для физических каналов: 14; для суммарноразностных виртуальных каналов: 59. Любое другое значение – ошибка. Игнорируется в одноканальном приборе	
4	unsigned char	Тип отчета: 0 – суточный отчет по часам; 1 – отчет за меся Не реализован; 2 – отчет событий. Не реализован дл суммарно-разностных каналов (59); 3 – отчет за период	
5	unsigned char	Резерв. Это значение должно быть 0	
6	unsigned char	Резерв.	
7	unsigned char	Дата начала печати: число. Формат двоичный	
8	unsigned char	Дата начала печати: месяц. Формат двоичный	
9	unsigned char	Дата начала печати: год. Формат двоичный	
10	unsigned char	Дата конца печати: число. Формат двоичный	
11	unsigned char	Дата конца печати: месяц. Формат двоичный	
12	unsigned char	Дата конца печати: год. Формат двоичный	
13, 14	unsigned short	Пароль в сети	
15, 16	unsigned short	CRC-16	

При запросе данных строки суточного архива строка должна быть сформирована а архиве. В архиве может присутствовать несколько строк с запрошенной датой и временем, например из-за перевода даты, времени назад. Время наработки в таких строках будет различаться. Поля «Номер строки в суточном архиве» и "Номер строки в часовом архиве" указывает номер дублирующейся строки с требуемой датой в соответствующем архиве, в порядке уменьшения времени наработки. То есть значение «О» соответствует строке с требуемой датой, записанной первой.

Таблица 6.2.16.2. Ответ

Смещение	Формат	Описание
0	unsigned char	Адрес
1	unsigned char	Функция 70 (0х46)
2	unsigned char	Команда 128 (0х80)
3	unsigned char	Номер канала. Не меняет значение от запроса
4	unsigned char	Тип отчета. Не меняет значение от запроса
5	unsigned char	Резерв. Не меняет значение от запроса
6	unsigned char	Резерв. Не меняет значение от запроса
7	unsigned char	Найденная дата начала печати: число. Формат двоичный
8	unsigned char	Найденная дата начала печати: месяц. Формат двоичный
9	unsigned char	Найденная дата начала печати: год. Формат двоичный
10	unsigned char	Найденная дата конца печати: число. Формат двоичный
11	unsigned char	Найденная дата конца печати: месяц. Формат двоичный
12	unsigned char	Найденная дата конца печати: год. Формат двоичный
13, 14	unsigned short	CRC-16