Протокол обмена данными прибора "ИРГА-2" по последовательному интерфейсу RS232.

 Размер символа
 8 бит

 Размер стоп бита
 1 бит

 Бит четности
 нет

Скорость обмена 9600бит/с

1. Установление режима обмена данными (соединения).

В таблице приведена последовательность установления соединения с прибором

Данные в прибор	Данные из прибора	Длина, байт	Значение
DTR = Mark		_	Сигнал DTR активен
'SYS'		3	Запрос связи
	's'	1	Аппаратный идентификатор
	'DDDDDDD', 0	8	Название прибора (ИРГА-2)
	`SSSSSSS', 0	8	Заводской номер прибора
N		1	Число команд сеанса связи

Прибор переходит в режим обмена данными при получении строки: 'SYS' N - Максимальное число команд сеанса связи - 256 (при N=0)

2. Команды обмена

Для получения данных из прибора используются команды чтения энергонезависимой памяти прибора (чтение архива) и команды чтения календаря прибора. Команды должны передаваться в прибор сразу после установления режима обмена данными. Пауза в передаче длительностью более 0.5 секунды интерпретируется прибором как прерывание режима обмена. Передача команд в прибор производится в виде:

(not 'C'), 'C'.

Где 'C'- прямое значение байта команды, (not 'C') - инверсное значение байта команды. Например команда чтения энергонезависимой памяти прибора, сектор 2, адрес 0, количество байт 5: 1,'F',0,0,1,5 должна передаваться в виде: 0FEh, 1, 0B9h, 'F', 0FFh, 0, 0FFh, 0, 0FDh, 2, 0FAh, 5

2.1 Команда чтения энергонезависимой памяти прибора

Данные в прибор, каждый байт передается в прямом и инверсном виде

1, 'F' код команды

lo(Addr) адрес чтения, младший байт hi(Addr) адрес чтения, старший байт

Sec номер сектора памяти

N количество байт чтения (максимум 256 при N=0)

Данные из прибора, передача только в прямом виде Data считанная информация (N байт) lo(CRC16) контрольный код, младший байт hi(CRC16) контрольный код, старший байт

2.1 Команда чтения календаря прибора

Данные в прибор, каждый байт передается в прямом и инверсном виде

1,'R' код команды Addr адрес чтения N количество ба

количество байт чтения (максимум 256 при N=0)

Данные из прибора, передача только в прямом виде Data считанная информация (N байт) lo(CRC16) контрольный код, младший байт hi(CRC16) контрольный код, старший байт

2.3 Описание контрольного кода

При передаче блока информации прибор вычислияет и передает 16-разрядный контрольный код блока CRC16 (Cyclic Redundancy Check), эквивалентная полиноминальная функция:

$$CRC16 = X^16 + X^12 + X^9 + X^7 + 1$$

3. Чтение календаря

Для чтения календаря используется команда "чтение календаря прибора". Дата и время прибора кодируется в двоично-десятичном виде.

Адрес	календаря	Знач	ение			
0		секу	ида			
2		мину	⁄та			
4		час				
7		день				
8		меся	ΗЦ			
9		год	(две	младшие	цифры	года)

4. Чтение архива

Чтение архива производится командами "чтение энергонезависимой памяти прибора". Память архива организована в семи секторах с номерами 1..7, размер каждого сектора 64К байт (адреса 0..0FFFFh). В секторе с номером 0 расположен дескриптор прибора, содержащий сведения о назначении прибора, типах датчиков и π π

4.1 Описание дескриптора прибора.

Дескриптор может быть прочитан командами "чтение энергонезависимой памяти прибора", сектор 0, адрес 0F000h, размер дескриптора 01000h байт. Описание дескриптора приводится в типах языка Pascal.

0 1 110 110 110 110	
0 1 Не используется	
1 1 Размер строки "Название прибора"	
2 10 "Название прибора"	
12 1 Размер строки "Заводской номер"	
13 10 "Заводской номер"	
23 1 Размер строки "Фамилия оператора"	
24 20 "Фамилия оператора"	
44 1 Размер строки "Версия программы"	
45 20 "Версия программы"	
65 8 Дата программирования прибора (Double	∋)
целая часть: кол-во суток от 30-12-18	399
дробная часть: время в течении суток	
73 64 Дескриптор 1 канала (по п 4.1.1)	
137 64 Дескриптор 2 канала (по п 4.1.1)	

```
64
201
                    Дескриптор 3 канала (по п 4.1.1)
265
       64
                     Дескриптор 4 канала (по п 4.1.1)
329
       32
                    Дескриптор аналогов. входа 0 (по п. 4.1.3)
363
       32
                     Дескриптор аналогов. входа 1 (по п. 4.1.3)
. . .
809
       32
                     Дескриптор аналогов. входа 15 (по п. 4.1.3)
841
       32
                     Дескриптор част./имп. входа 0 (по п. 4.1.4)
873
       32
                     Дескриптор част./имп. входа 1 (по п. 4.1.4)
. . .
. . .
1065 32
1097 160
1257 4
1261 1
1262 1
                     Дескриптор част./имп. входа 7 (по п. 4.1.4)
                     Резервируется
                     Дата начала архива: час,мин.,месяц,год (ВСD)
                     Контрактный час
                     Тип газа и метод выч-я коэфф. сжимаемости:
                     'G'- природный газ, метод GERG-91
                     'N'- природный газ, метод NX19mod
                     'М'- попутный нефтяной газ, метод МР113-03
                      'А'- воздух
                     '0'- кислород
                     'C'- CO2
1263 4
                     Коэфф. сж. при невозможности выч-я (Single)
                 Номер канала для выходного сигнала Номер параметра для выходного сигнала Коэф-т преобр-я для выход. сигнала (Single)
1267 1
1268 1
1269 4
1273 1
1273 1
                    Размер строки "Владелец"
1274 20
                     "Владелец"
1294 1
                    Размер строки "Объект"
1295 20
               "Объект"

"А" — если используется автомат. перевод зимнее/летнее время Месяц для авт. перехода на летнее время (ВСD)

Месяц для авт. перехода на зимнее время (ВСD)

"U" — запрещает светодиодную и аларм индикацию нешт. сит. НУ Макс. время обновления выходного сигнала (*7.6294 сек)

Резервируется
                     "Объект"
1315 1
1316 1
1317 1
1318 1
1319 2
1321 1
                    Резервируется
1322 1
                    "А" - если используется автомат. вкл. контрактных значений
1323 44
                    Резервируется
1367 1
                    "С" - если используется коррекция нуля датчиков темпаратуры
                    "С" - если используется коррекция нуля датчиков давления
1368 1
1369 1
                    Размер строки "Владелец программы"
1370 20
                     "Владелец программы"
1390 1
                     Время усреднения параметров: 24 - 1 час, 240 - 0.1 часа
1391 1
                     "W" - если используется переключение настройки зима/лето
```

4.1.1 Описание дескриптора канала

Дескриптор канала состоит из идентификатора канала, адресов дескрипторов измерительных входов и дополнительных параметров.

Смещение	Размер	Описание				
0	1	Идентификатор канала учета:				
		'D' - учет газа (СУ)				
		'S' - учет пара (СУ)				
		'V' - учет газа с датчиком расхода				
		'Q' - учет пара с датчиком расхода				
1	2	Адрес дескриптора измер. входа датчика давления (по п. $4.1.2$)				

3	2	Адрес дескриптора измер. входа датчика температуры (по п. 4.1.2)
5	2	a) Адрес дескриптора измер. входа датчика малого парепада давления (СУ) (по п. 4.1.2)
		b) Адрес дескриптора измер. входа датчика расхода
		(расходомер) (по п. 4.1.2)
7	2	а) Адрес дескриптора измер. входа дачика большого парепада давления (СУ) (по п. 4.1.2)
		b) Адрес дескриптора измер. входа датчика расхода
1 1	0	конденсата (учет пара с расходомером) (по п. 4.1.2)
11	2	Адрес дескриптора измер. входа датчика расхода
1.0	1.1	конденсата (учет пара на СУ) (по п. 4.1.2)
12	11	Резервируется
23	1	"S" - если используется штрафное значение парепада
		давления (СУ) или расхода (расходомер) при нешт. сит. НУ
24	4	a) Штрафное значение парепада давления (Single) (СУ)
		b) Штрафное значение расхода при p.y. (Single)
		(расходомер)
28	4	Уровень нешт. сит. НИП, (% макс. перепада) датчика
		большого перепада (Single)
32	4	Коэффициент расхода (Single)
36	4	21.09*(Диаметр диафрагмы)^2 (мм^2) (природный газ,
		воздух)
		0.001252*(Диаметр диафрагмы)^2 (мм^2) (пар)
40	4	(Относительная площадь)^2
44	4	Коэфф. теплового расширения диафрагмы (мм/гр)
48	4	Коэфф. теплового расширения трубы (мм/гр)
52	4	Отсечка нуля перепада давления (% макс. перепада)
		(Single)
56	4	Нижняя уставка перепада давления (% макс. перепада)
		(Single)

4.1.2 Описание адресов дескрипторов измерительных входов

Адрес дескриптора измерительного входа состоит из двух байт. Перый байт описывает тип входа и соответствующий ему дескриптор:

- "I" токовый вход 4..20мА, дескриптор аналог. входа
- "Ј" токовый вход 0..5мА, дескриптор аналог. входа
- "1" вход термометра ТСП 1.3850, дескриптор аналог. входа
- "2" вход термометра ТСП 1.3910, дескриптор аналог. входа
- "3" вход термометра ТСМ 1.4260, дескриптор аналог. входа
- "4" вход термометра ТСМ 1.4280, дескриптор аналог. входа
- "F" частотный вход, дескриптор част./имп. входа
- "Р" импульсный вход, дескриптор част./имп. входа
- "D" датчик отсутствует

Второй байт указывает номер дескриптора (номера 0-15).

4.1.3 Описание дескриптора аналог. измерительного входа

Смещение	Размер	Описание
0	2	Адрес дескриптора измер. входа (по п. 4.1.2)
2	4	Резервируется
6	1	Только для датчика давления:
		"I" - датчик избыточного давления
		"А" - датчик абсолютного давления
7	4	Контрактное значение (Single)
8	1	Преобразование сигнала датчика в значение параметра:
		"Z" - линейное без смещения

		"L" - линейное со смещением
		"Р" - полиноминальное
		"А" - кусочно-линейное
9	4	а) коэффициент преобразования для линейного
		преобразования (Single)
		b) смещение для массива точек кусочно-линейного
		преобразования (Word) в дескрипторе прибора + количество
		точек (Byte)
		с) смещение аргумента для полиноминального
		преобразования (Single)
13	4	а) Смещение для линейного со смещением преобразования
		(Single)
		b) коэффициент АЗ для полиноминального преобразования
1.0	4	(Single)
17	4	коэффициент A2 для полиноминального преобразования (Single)
21	4	(этпуте) коэффициент А1 для полиноминального преобразования
21	4	(Single)
25	4	коэффициент АО для полиноминального преобразования
		(Single)

Массив точек кусочно-линейной аппроксимации имеет формат:

Смещение	Размер	Описание
0	4	Значение аргумента для последней точки (Single)
4	8	Значение функции для последней точки (Single)
• • •		
• • •		
0+N*4	4	Значение аргумента для первой точки (Single)
4+N*4	8	Значение функции для первой точки (Single)

4.1.4 Описание дескриптора част./имп. измерительного входа

Смещение	Размер	Описание
0	2	Адрес дескриптора измер. входа (по п. 4.1.2)
2	4	a) Макс. частота (Гц) для частотного входа (Single)
		b) Мин. период (c) следования импульсов для импульсного
		входа
6	1	а) Время усреднения частоты во время измерения (с) для
		частотного входа
		b) Макс. время ожидания импульса (c*10) для импульсного
		входа
7	4	Контрактное значение (Single)
8	1	Преобразование сигнала датчика в значение параметра:
		"Z" - линейное без смещения
		"L" - линейное со смещением
		"Р" - полиноминальное
		"A" - кусочно-линейное
9	4	а) коэффициент преобразования для линейного
		преобразования (Single)
		b) смещение для массива точек кусочно-линейного
		преобразования (Word) в дескрипторе прибора + количество
		точек (Byte)
		с) смещение аргумента для полиноминального
		преобразования (Single)
13	4	а) Смещение для линейного со смещением преобразования
		(Single)

		b) коэффициент АЗ для полиноминального преобразования
		(Single)
17	4	коэффициент А2 для полиноминального преобразования
		(Single)
21	4	коэффициент А1 для полиноминального преобразования
		(Single)
25	4	коэффициент АО для полиноминального преобразования
		(Single)

Массив точек кусочно-линейной аппроксимации имеет формат:

Смещение	Размер	Описание
0	4	Значение аргумента для последней точки (Single)
4	8	Значение функции для последней точки (Single)
• • •		
• • •		
0+N*4	4	Значение аргумента для первой точки (Single)
4+N*4	8	Значение функции для первой точки (Single)

5. Описание данных архива

Архив расположен в энергонезависимой памяти прибора в секторах номера 1..7. Прибор сохраняет почасовые и посуточные значения за текущий и предыдущий месяцы и помесячные значения за текущий и предыдущий годы. В секторах 1..4 накапливаются почасовые и посуточные значения за текущий и предыдущий месяцы. В секторе 7 накапливаются помесячные значения за текущий и предыдущий годы. Расположение почасовых и посуточных массивов архива:

```
      Сектор 1
      00000..07FFFh -
      канал 1, четный месяц

      Сектор 1
      08000..0FFFFh -
      канал 2, четный месяц

      Сектор 2
      00000..07FFFh -
      канал 3, четный месяц

      Сектор 2
      08000..0FFFFh -
      канал 4, четный месяц

      Сектор 3
      00000..07FFFh -
      канал 1, нечетный месяц

      Сектор 3
      08000..0FFFFh -
      канал 2, нечетный месяц

      Сектор 4
      00000..07FFFh -
      канал 3, нечетный месяц

      Сектор 4
      08000..0FFFFh -
      канал 4, нечетный месяц
```

5.1 Определение адреса записи архива почасовых значений (внутри соответствующего массива).

```
Для секторов 1..4 адрес почасовых значений определяется: Addr = 26* (номер часа от начала месяца)
```

5.2 Определение адреса записи архива посуточных значений (внутри соответствующего массива).

```
Для секторов 1..4 адрес посуточных значений определяется: Addr = 05000h + 26*((номер суток) - 1)
```

5.3 Определение адреса записи архива помесячных значений.

```
В секторе 7 адрес помесячных значений определяется: Addr = 26*4*((номер месяца от января года старта архивации) - 1) + 26*((номер канала) - 1)
```

5.6 Формат представления значений в записях архива.

- 1) Накапливаемые значения расхода записываются как числа Single (куб.м. или $_{\rm гкал}$)
- 2) Накапливаемые значения давления записываются как числа Single $(\kappa \Gamma/\kappa B.CM)$
- 3) Накапливаемые значения температуры записываются как числа Word (2 байта) после преобразования:

(температура, градусов Кельвина)*10

4) Накапливаемые значения количества часов нештатных ситуаций для посуточного и помесячного архива записываются как числа Word (2 байта).

5.7 Описание записей архива

Формат записей архива	для кана	ла учета	газа с датчиком ра	схода
Параметр	адрес	размер	значение	
Избыточное				
или абс. давление	0	4	Single	
Температура	4	2	Word	
Количество газа				
в рабочих условиях	Qp 6	4	Single	
Количество газа				
в стандартных усл.	Qc 10	4	Single	
Резервируется	14	6	_	
Количество часов				
отсутствия питания	20	2	Word	
Количество часов				
неиспр датчиков	22	2	Word	
Количество часов				
выход из диапазона	24	2	Word	
Формат записей архива			газа (СУ)	
Параметр	адрес	размер	значение	
Избыточное				
или абс. давление	0	4	Single	
Температура	4	2	Word	
Перепад давления на	СУ 6	4	Single	
Количество газа				
в стандартных усл.	Qc 10	4	Single	
Резервируется	14	6	_	
Количество часов				
отсутствия питания	20	2	Word	
Количество часов				
неиспр датчиков	22	2	Word	
Количество часов				
выход из диапазона	24	2	Word	
Формат записи архива	для канал	а учета п	apa	
Параметр	адрес	размер	значение	
Избыточное				
или абс. давление	0	4	Single	
Температура	4	2	Word	
Масса пара,				
TOHH	6	4	Single	
Возврат конденсата,			_	
кубов	10	4	Single	
Температура			_	
подпиточной воды	14	2	Word	
Расход тепла,				
гкал	16	4	Single	
Количество часов		-		
отсутствия питания	20	2	Word	
	= -	_		

Количество часов неиспр датчиков Количество часов выход из диапазона	22	2	Word Word
Формат записи архива	для канала	учета горя	чей воды
Параметр	адрес	размер	значение
Температура Тпр	0	2	Word
Температура Тоб	2	2	Word
Объем воды Упр, куб	б ов 4	4	Single
Объем воды Voб, куб		4	Single
Резервируется	12	8	_
Количество часов			
отсутствия питания	20	2	Word
Количество часов			
неиспр датчиков	22	2	Word
Количество часов			
выход из диапазона	24	2	Word
Формат записи архива	для канала	учета холо	дной воды
Параметр	адрес	размер	значение
Объем воды, кубов	0	4	Single
Количество часов			
отсутствия питания	20	2	Word
Количество часов			
неиспр датчиков	22	2	Word
Количество часов			
выход из диапазона	24	2	Word