Marga **Nit och skruv** **2026-11-10**

		Stålspant		Bottenstockar		
Spant	**Ant.bord**	**Ant.nit**	**Per spant**	**Ant.bord**	**Ant.nit**	**Per botts.**
1						
2	5	2	10			
3	7	2	14			
4	9	2	18			
5	10	2	20			
6	10	2	20			
7	11	2,5	27,5			
8	12	3	36			
9	12	3	36			
10	12,5	3	37,5			
11	13	3	39			
12	13	3	39			
13	13	3	39	4,5	3	13,5
14	14	3	42	4,5	3	13,5
15	14	3	42	4,5	3	13,5
16	15	3	45	4,5	3	13,5
17	16	3	48	5,5	3	16,5
18	17	3	51	7,5	3	22,5
19	18	3	54	8	3	24
20	19	3	57	9,5	3	28,5
21	20	3	60	10,5	3	31,5
22	20	3	60	11,5	3	34,5
23	19	3	57	9,5	3	28,5
24	16	3	48	6	3	18
25	13	3	39			
26	13	3	39			
27	12	3	36			
28	12	3	36			
29	12	3	36			
30	12	3	36			
31	12	2,5	30			
32	11	2	22			
33	10	2	20			
34	10	2	20			
35	9	2	18			
	Järnspant	**Totalt en sida**	**1 232**			**258**
			258	**2 980**		
	Träspant			**5 960**		

I Marga slutar träspanten efter den 13:e bordgången räknat uppifrån. Antalet nitar är därför i överkant och beror på slutlig lösning.