

Manuale Uso e Manutenzione - Carroponte XR500

1. Dati identificativi

Modello: XR500. Matricola: XR500-2024-0091. Portata massima: 12.500 kg. Produttore: Sollevamenti Industriali Nord.

2. Verifiche prima dell'uso

Verificare visivamente l'integrità della fune metallica: non devono essere presenti fili rotti, schiacciature o segni di corrosione. Controllare il corretto funzionamento del finecorsa di sollevamento superiore e inferiore. Verificare che il freno del motore di sollevamento arresti il carico senza scivolamento.

3. Codici di errore

Errore F-12: sovraccarico rilevato dal limitatore di carico, il carico supera la portata massima di 12.500 kg. Errore F-45: finecorsa di sollevamento superiore attivato in modo anomalo. Errore F-88: temperatura motore di traslazione fuori soglia.

4. Manutenzione periodica

Ingrassare la fune portante ogni 200 ore di utilizzo. Sostituire la fune se si riscontrano più di 6 fili rotti distribuiti su un passo di cordatura. Ispezione strutturale annuale obbligatoria da parte di tecnico abilitato.