Manuale di funzionamento per le schede di acquisizione dati


Virginio Merlin, Simone Stracka

Sul PC sono stati creati dei file/links per facilitare la procedura di acquisizione.che si compone di due fasi:

- 1) Connessione. "Activation"
- 2) Aquisizione dati "Acquisition"

La prima fase (link Activation) lancia un file di Quartus (.stp) che attiva la connessione USB con il PC

Links di attivazione Windows



ATTIVAZIONE PORTA:

Poi

- Analog Activation per abilitare la porta con acquisizioni di tipo analogico.
- **Digital Activation** per abilitare la porta con acquisizioni di tipo digitale.

Analogica

Links di attivazione Linux




Aprire "Activities"



Nei PC "linux fedora" i links hanno lo stesso nome, occorre però aprire la barra laterale "Activities" e cliccare l'icona relativa, tutto il resto è identico.

Finestra Attivazione porta




In questa prima fase viene avviata una finestra, da chiudere solo a fine acquisizione.
E' importante attendere la visualizzazione del numero porta 2323 o 2324, altrimenti si incorrerà in un errore nella fase

di acquisizione

In questa fase occorre selezionare la porta per il flusso dati 0/1. Questa scelta permetterà di poter aggiungere un secondo modulo.

La seconda fase (link Acquisition) viene lanciato un file python che legge i dati dalla porta USB e li scrive in un file.

Links Acquisizione Windows




Linux Aprire "Activities"




AVVIO ACQUISIZIONE:

- Analog Acquisition per avviare acquisizioni di tipo analogico.
- **Digital Acquisition** per avviare acquisizioni di tipo digitale.

Linux avvio Analog Acquisition




Linux Avvio Digital Acquisition




Inserire il nomefile (senza estensione) e spostare la levetta dello switch in posizione ON (in alto).

Avvio acquisizione (Windows/Linux)




Inserimento del nomefile (senza estensione, chiudere a fine acquisizione).


A fine acquisizione si potrà trovare il file dati nella posizione "/Documenti/de0data dell'utente.




Dati in acquisizione



Dati acquisiti "cartella"








(Solo "Analog").


Dopo aver avviato l'acquisizione è possibile avviare il file python "AnalogPlot" per graficare i dati in acquisizione.

Programmare schedina DE0NANO


Windows avviare Quartus Programmer Da "Start". Linux: Avviare Quartus Programmer da "Activities".




Dopo l'avvio apparirà la finestra di programmazione (Windows/Linux)




Selezionare Hardware setup, selezionare la porta USB-Blaster e click su "Close.





Tornati alla schermata precedente selezionare "Add File"




Aprire il file da:

c:\altera\de0nano\codici\analogico\vj-uart-master\rtl \Analog.ijc (windows)

/home/studenti/altera/de0nano/codici/analogico/vjuart-master/rtl/Analog.ijc (linux) per una programmazione di tipo analogico su

per una programmazione di tipo analogico eprom.




Oppure:


c:\altera\de0nano\codici\digitale\vj-uart-master\rtl \Digital.ijc (windows)

/home/studenti/altera/de0nano/codici/digitale/vj-uart-master/rtl/Digital.ijc (linux)


per una programmazione di tipo digitale su eprom.




A questo punto fare click su "Open".




Settare le prime tre impostazioni. (Program Configure, Verify, Blank-Check).




Selezionare "Start" e attendere che finisca il caricamento





Chiudere senza salvare





Connessione da terminale

Attivare la comunicazione con la schedina via signal tap: analogica:

quartus_stp -t /home/altera/codici/analogico/vj-uart-master/bin/vjuart.tcl digitale:

quartus_stp -t /home/altera/codici/digitale/vj-uart-master/bin/vjuart.tcl

Viene fornita la lista degli USB-Blaster collegati.

Device 0 : USB-Blaster [2-5] Device 1 : USB-Blaster [2-6]

Selezionare quello da collegare alla porta 2323. Select device [0]: 0 Select JTAG chain connected to USB-Blaster [2-5].

Selected device: @1: EP3C25/EP4CE22 (0x020F30DD).

JTAG VComm listening on 127.0.0.1:2323

E` possibile attivare due moduli simultaneamente: es. uno sulla porta 2323 e l'altro sulla porta 2324, lanciando due volte quartus_stp e istruendo l'applicazione di collegarsi in un caso al primo USB-Blaster, nell'altro caso al secondo.


Il programma di acquisizione in python va quindi istruito per leggere i dati che appaiono sulla porta corretta.

Analogica - /home/altera/codici/analogico/vj-uart-master/py/De0nanoconnect.py
Digitale - /home/altera/codici/digitale/vj-uart-master/py/De0nanoconnect.py

Ricordarsi di posizionare lo switch presente sul modulo DE0NANO in posizione OFF, in basso, prima di avviare le procedure di avvio del modulo.

De0nano digitale


- Sono disponibili 8 canali digitali (TTL)
- Il trigger viene effettuato sulla discesa del segnale
- I segnali devono essere piu` lunghi del periodo del clock (20 ns)
- L'output e` un timestamp clock 50 MHz (nella versione di default) la conversione nel programma python di acquisizione assume il clock di default
- Per periodi di acquisizione piu` lunghi di qualche minuto si osserva il ripple dovuto alla lunghezza eccessiva del registro (come mostrato nella figura seguente).



De0nano analogico


- Sono attivi 2 canali analogici e un canale digitale di trigger
- Il segnale analogico in input alla schedina deve essere positivo e non eccedere i 2.5 V per non danneggiare l'AD converter. Nel caso di utilizzo di moduli TAC il segnale di output del TPHC deve pertanto essere attenuato.
- Il segnale digitale di trigger in input deve essere Low Voltage TTL (0-3.3 V) per non danneggiare la porta FPGA. E` possibile usare, nel caso di utilizzo di moduli TAC, il segnale SCA del TPHC, opportunamente regolato in ampiezza mediante una doppia conversione da TTL a NIM e da NIM a TTL. Sul segnale NIM è possibile agire estendendo il segnale o introducendo ritardi.
- La lettura dei due canali analogici è sequenziale, dura 16 cicli di clock (di cui 3 per l'acquisizione) e il clock dell'ADC (ADC128S022) è impostato a 3.2 MHz
- Quando la schedina viene utilizzata con la lettura da USB-Blaster, il segnale in input deve avere una frequenza inferiore a 40 Hz.

Nell'immagine sottostante, il segnale di trigger è riportato in giallo. La lettura del segnale analogico (canale 1, in blu) avviene in corrispondenza del trailing edge (T).




La lettura del CH0 avviene dopo 5 microsecondi (16 cicli di clock): il segnale analogico del CH0 canale deve pertanto essere sufficientemente lungo (si può estendere, nel caso di utilizzo di moduli TAC, agendo sul TPHC).

T=trigger, in blu CH0



Inserendo due canali contemporaneamente dovremo rispettare il seguenti time:

(T)- Rappresenta il falling time del trigger input. In giallo il canale CH0 In blu il CH1



SEGNALI DI PILOTAGGIO IN ANALOGICO DEL MODULO DEONANO

