

Utiliser le Wi-Fi du TP

Documentation utilisateur

Une fois le point d'accès installé par le technicien, votre ordinateur ou votre téléphone peut rejoindre le réseau sans fil. Vous avez seulement besoin du nom du réseau et de sa clé de connexion.

Information à connaître	Pour cette installation
Nom du réseau	TP04-WIFI dans l'exemple du TP
Clé de connexion	À obtenir auprès du technicien

Si le technicien a choisi un autre nom, sélectionnez celui qu'il vous indique. Le mot de passe de connexion Wi-Fi est différent du mot de passe qui sert à administrer le Cisco.

Première connexion

Sur un ordinateur Windows

1. Ouvrez le menu réseau près de l'horloge, activez le Wi-Fi et affichez la liste des réseaux disponibles.
2. Choisissez **TP04-WIFI**, puis **Se connecter**.
3. Entrez la clé fournie et validez. Respectez les majuscules et les minuscules.
4. Attendez que Windows indique **Connecté**.

Sur un téléphone ou une tablette

Dans **Réglages** ou **Paramètres**, ouvrez le menu **Wi-Fi**. Sur Android, il peut se trouver dans **Connexions** ou **Réseau et Internet**. Activez le Wi-Fi, touchez le nom du réseau et saisissez la clé.

Vérifier que la connexion est utilisable

Ouvrez la ressource demandée pour le TP ou une page Web si Internet est prévu. Le message « connecté sans Internet » peut être normal dans un laboratoire limité au réseau local. En cas de doute, demandez au technicien quel accès est attendu.

Si la connexion échoue

Je ne vois pas le réseau. Désactivez le mode avion, vérifiez que le Wi-Fi est allumé et rapprochez-vous du point d'accès.

Le mot de passe ne fonctionne pas. Ressaisissez la clé sans espace ajouté. Si elle a changé, choisissez **Oublier ce réseau** dans ses paramètres puis reconnectez-vous.

La connexion reste instable. Rapprochez-vous du Cisco et essayez de désactiver puis réactiver le Wi-Fi. Si le problème continue, notez le message affiché et prévenez le technicien.

Terminer ou demander de l'aide

Pour quitter le réseau, choisissez **Déconnecter** ou coupez le Wi-Fi. Gardez la clé confidentielle et ne touchez pas au bouton RESET. Pour signaler un problème, indiquez votre appareil, le nom du réseau et le message d'erreur, sans communiquer de mot de passe.