Befehlssatz: Zeitzeichengeber

RS232: 4800 Baud, 8 Bit, 1 Stop, No Par.

Uhrzeit lesen:	U?<CR>	liefert: HHMMSS<CR><LF>
Uhrzeit setzen:	U=HHMMSS<CR>	

Datum lesen:	D?<CR>	liefert: TTMMJJ<CR><LF>
Datum setzen:	D=TTMMJJ<CR>	

Zeit A/B lesen:	Z?<CR>	liefert: HHMM;HHMM<CR><LF>
Zeit A/B setzen:	Z=HHMM;HHMM<CR>	

Schaltsekunde lesen:	S?<CR>	liefert: TTMMJJ;HHMM;S<CR><LF>
Schaltsekunde setzen:	S=TTMMJJ;HHMM;S<CR>	S=(-9...0...+9)

Zeit

Positive Schaltsekunde
=
+1 1 Sekunde einfügen

−1 1 Sekunde weglassen

Bei Zeiteinstellung:

mit Tasten, synchronisieren (beide Tasten) nach dem