### OOO «Peduvc 168»

PB-90, PK-70

Перед запуском редуктора в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность соединения показывающих устройств и предохранительного клапана для определения давления с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть резьбовые соединения.

После окончания работы необходимо закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий маховик редуктора до освобождения задающей пружины.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль баллона, выпустите из редуктора газ и отсоедините его от баллона. Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-либо другой ремонт редуктора, присоединённого к баллону, и если в редукторе есть газ под давлением!

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение по ремонту газосварочной аппаратуры.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Редуктор высокого давления соответствует техническим условиям ТУ 3645-012 56164015-2013 и признан годным для эксплуатации. Редуктор РК-70 обезжирен.							
Редуктор	□ PB-90	□ РВ-90 исп.1	□ РВ-90 исп.2	□ PK-70			
Дата ві	ыпуска						
Отметка ОТ	ГК о приёмке						

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.


Предприятие изготовитель:

### ООО "Редиус 168", Россия

188380, Ленинградская обл., п. Вырица, Сиверское ш., 168 тел. (812)325-58-88, факс (812)325-23-33 e-mail: redius@redius.spb.ru Наш сайт: www.redius.spb.ru

### OOO «Peduyc 168»

PB-90, PK-70



ОКП 36 4570

# Редукторы высокого давления марок PB-90, PK-70 ПАСПОРТ РВД1-000-00ПС

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Редукторы высокого давления предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, до рабочего давления и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.

Редукторы изготавливаются для газов: воздуха и других неагрессивных газов (азота, аргона) — PB-90; кислорода — PK-70. Редуктор изготавливается в соответствии с требованиями технических условий TY 3645-012-56164015-2013,  $\Gamma$ OCT 13861-89,  $\Gamma$ OCT 12.2.008.

Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛЗ по ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур от минус 30° до плюс 50°0С.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблина 1

	PD 00	таолицат	
Параметры	PB-90	РК-70	
Редуцируемый газ	Воздух	Кислород	
Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении, м <sup>3</sup> /ч	155	100	
Давление газа на входе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	25(250)	20(200)	
Рабочее давление (наибольшее), МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	9(90)	7(70)	
Габаритные размеры, мм не более	144x135x144		
Масса, кг не более	2,0		
Суммарная масса деталей из латуни ЛС 59-1, кг не менее	1,270		
Драгоценные металлы в изделии не применяются	-		
Присоединительные размеры	<u>РВ-90</u> : вход D: W24,32x1/14", выход – M16x1.5; <u>РВ-90 исп.1</u> : вход D: G3,4-В ГОСТ 6357, выход – M16x1.5; <u>РВ-90 исп.2</u> : вход – G3,4-В ГОСТ 6357, выход – G3/4-В	Вход – G3/4-B ГОСТ 6357 выход – M16х1.5;	

## OOO «Peduyc 168» PB-90, PK-70

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

•	Редуктор в собранном виде	1
•	Прокладка 23	2
•	Прокладка под манометр	2
•	Паспорт	1

Примечание. \*Допускается прикладывать отдельно ( в общей упаковке) винт регулирующий, патрубок и гайку 19 (при наличии в комплектации).

### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Понижение давления газа в редукторе происходит путём одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и редуцирующим клапаном в камеру рабочего давления.

При вращении регулирующего маховика по часовой стрелке усилие задающей пружины передаётся через мембрану и толкатель на редуцирующий клапан. Последний, перемещаясь, открывает проход газу из камеры высокого давления через образовавшийся зазор между редуцирующим клапаном и седлом в камеру рабочего давления и демпфирующую камеру. Сила, действующая на мембрану со стороны демпфирующей камеры, компенсирует силу задающей пружины и способствует установлению зазора, при котором давление в рабочей камере остается постоянным при различном расходе и различных входных давлениях газа.

Во входном штуцере регулятора давления установлен входной фильтр, улавливающий частицы размером более 50 мкм.

На редукторах установлены показывающие устройства:

- для определения давления в рабочей камере на 16 МПа (160 кгс/см2) и для определения давления в баллоне − на 40 МПа (400 кгс/см2) в РВ-90;
- для определения давления в рабочей камере на 16 МПа (160 кгс/см2) и для определения давления в баллоне на 25МПа (250 кгс/см2) в РК-70.

В корпусе редуктора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении не менее:

- 9,0 МПа для РК-70;
- -11,7 МПа для РВ-90.

Предприятием ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте.

#### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации регулятора давления во время работ по газопламенной обработке металлов необходимо соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов» ПОТ РМ-019-2001», «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах» ПОТ РМ-020-2001» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-368-00» и требования ГОСТ 12.2.008-75.

Перед открытием вентиля баллона выверните регулирующий маховик до полного освобождения задающей пружины.

Запрещается быстрое открытие вентиля баллона при подаче газа в регулятор давления. Запрещается самостоятельно вносить изменения в регулировку клапана ПК.

Присоединительные элементы регулятора давления и вентиля баллона должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений. следов масел и жиров.

### 000 «Peduyc 168»


PB-90, PK-70

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед присоединением редуктора к баллону необходимо убедиться в исправности установленных на редукторе показывающих устройств для определения давления и уплотняющей прокладки на входном штуцере и наличии фильтра во входном штуцере. При монтаже редуктора и любых работах запрещается прикладывать физические усилия к корпусам показывающих устройств.

Присоединив редуктор к баллону, установите рабочее давление и проверьте герметичность соединения. Одновременно проверьте редуктор на «самотек». Для этого к редуктору на выходе присоедините вентиль расхода газа и закройте его. Затем выверните регулирующий винт, освободив пружину. После установления перепада стрелка показывающего устройства рабочего давления должна остановиться, т. е. не должно происходить медленного наращивания рабочего давления.

Устройство редуктора и присоединительные размеры приведены на рис.1.



\* Присоединительная резьба D PB-90-см. табл. № 1

### Рис. 1. Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый:

1 — корпус редуктора; 2 — втулка центральная; 3 — мембрана; 4 — клапан предохранительный; 5 — маховик; 6 — крышка; 7 — диск нажимной; 8 — вкладыш; 9 — диск; 11 — толкатель; 12 — уплотнитель 10; 13 — шайба; 14 — пружина задающая; 15 — показывающее устройство для определения низкого давления; 16 — показывающее устройство для определения высокого давления; 17 — фильтр ЭФ-2; 18 — прокладка 23; 19 — штуцер входной; 20 — гайка 32/16; 21 — клапан редуцирующий; 22 — пружина клапана; 23 — патрубок под пайку; 24 — гайка 19; 25 — втулка выходная (G3/4); 26 — втулка выходная (M16х1,5).