


Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

Model JC





### AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

#### A nuestros valiosos clientes

La seguridad del usuario es un aspecto importante en el diseño de nuestros productos. Seguir las precauciones descritas en este manual minimizará cualquier riesgo de lesiones.

Las bombas ITT Goulds Pumps proporcionarán servicio sin problemas y seguro cuando estén instaladas, mantenidas y operadas adecuadamente.

La instalación, la operación y el mantenimiento seguros de los equipos ITT Goulds Pumps son responsabilidades esenciales del usuario final. Este *Manual de seguridad de la bomba* identifica riesgos específicos de seguridad que deben tenerse en cuenta en todo momento durante la vida del producto. Entender y respetar estas advertencias de seguridad es esencial para asegurar que el personal, los bienes y el medioambiente no se vean perjudicados. Sin embargo, únicamente respetar estas advertencias no es suficiente: se prevé que el usuario final también cumpla con los estándares de la industria y de seguridad corporativa. Identificar y eliminar las prácticas inseguras de instalación, operación y mantenimiento es responsabilidad de todos los individuos involucrados en la instalación, la operación y el mantenimiento de equipos industriales.

Tómese el tiempo para revisar y entender las directrices de seguridad de instalación, operación y mantenimiento que se presentan en este Manual de seguridad de la bomba y el Manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) de la bomba. Los manuales actuales están disponibles en www.gouldspumps.com/literature\_ioms.html o póngase en contacto con su representante de ventas de Goulds Pumps.

#### Asegúrese de leer y entender estos manuales antes de instalar y poner en marcha el sistema.

Para obtener información adicional, comuníquese con un representante de ventas de Goulds Pumps o visite nuestro sitio Web en www.gouldspumps.com.

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Específicamente con respecto a equipos de bombeo, se hace especial énfasis en los riesgos significativos que van más allá de las precauciones normales de seguridad.

### **⚠** ADVERTENCIA

Una bomba es un recipiente a presión con piezas que giran y que pueden ser peligrosas. Cualquier recipiente a presión que esté presurizado excesivamente puede explotar, romperse o descargar su contenido y causar la muerte, lesiones personales, daños materiales y/o daños al medioambiente. Deberán tomarse todas las medidas necesarias para garantizar que no ocurra presurización excesiva.

### **⚠** ADVERTENCIA

Se deberá evitar en todos los casos la operación de cualquier sistema de bombeo cuyo dispositivo de succión y descarga esté bloqueado. El funcionamiento bajo estas condiciones, aún durante un breve período de tiempo, puede producir el sobrecalentamiento del líquido confinado y provocar una explosión violenta. El usuario final deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esto no ocurra.

### **⚠** ADVERTENCIA

La bomba puede conducir líquidos tóxicos y/o peligrosos. Se debe tener cuidado de identificar el contenido de la bomba y eliminar la posibilidad de exposición, sobre todo si el contenido es peligrosos y/o tóxico. Entre los riesgos posibles se incluyen riesgos de alta temperatura, inflamables, ácidos, cáusticos, explosivos, etc.

### **⚠** ADVERTENCIA

Los manuales de instalación, operación y mantenimiento de equipos de bombeo identifican claramente los métodos aceptados para desmontar estos equipos. Es necesario seguir estos métodos. Específicamente, aplicar calor a los impulsores o a los dispositivos de retención de los impulsores para extraerlos está estrictamente prohibido prohibido. El líquido atrapado puede expandirse rápidamente y producir una explosión violenta y lesiones.

ITT Goulds Pumps no se responsabiliza por lesiones físicas, daños o retrasos causados por el incumplimiento de las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento contenidos en este Manual de seguridad de la bomba o los manuales de instrucción, operación y mantenimiento (IOM) disponibles en www.gouldspumps.com/literature.

#### **DEFINICIONES DE SEGURIDAD**

A lo largo de este manual, se utilizan las palabras ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN, PELIGRO ELÉCTRICO y ATEX para indicar las instancias cuando se requiere la atención especial del operador.

Respete todas las precauciones y advertencias que se resaltan en este Manual de seguridad de la bomba y el Manual de instrucción, operación y mantenimiento (IOM) que se proporcionan con su equipo.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.

**Ejemplo:** La bomba nunca se debe operar sin el protector de acople correctamente instalado.



### 🛕 PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Ejemplo: Limitar el flujo desde el lado de succión puede provocar cavitación y daños en la bomba.



#### PELIGRO ELÉCTRICO

Indica la posibilidad de riesgos eléctricos si no se siguen las instrucciones.

Ejemplo: Bloquear la alimentación del motor para evitar una descarga eléctrica, el arranque accidental v lesiones físicas.



Cuando se instala en atmósferas potencialmente explosivas, se deben seguir las instrucciones marcadas con el símbolo Ex. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones personales y/o daños en el equipo. Si tiene alguna pregunta acerca de estos requisitos, o si el equipo se va a modificar, por favor comuniquese con un representante de Goulds Pumps ITT antes de proceder.

Eiemplo:



El ajuste incorrecto del impulsor puede provocar el contacto entre las piezas fijas y las piezas que giran, lo que puede causar una chispa y la subsiguiente generación de calor.

#### PRECAUCIONES GENERALES

### **⚠** ADVERTENCIA

Una bomba es un recipiente a presión con piezas que giran y que pueden ser peligrosas. La bomba puede contener líquidos peligrosos, como líquidos a alta temperatura, inflamables, ácidos, cáusticos, explosivos, etc. Los operadores y el personal de mantenimiento deben darse cuenta de esto y seguir las medidas de seguridad. Si no se siguen los procedimientos descritos en este manual, pueden ocurrir lesiones personales. ITT Goulds Pumps no se responsabiliza por lesiones físicas, daños o retrasos causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual y el manual de instrucción, operación y mantenimiento (IOM) que se suministra con el equipo.

	Precauciones generales			
ADVERTENCIA		NUNCA aplique calor para extraer un impulsor. puede explotar debido a líquido atrapado.		
ADVERTENCIA		NUNCA utilice calor para desarmar la bomba debido al riesgo de explosión por el líquido atrapado.		
ADVERTENCIA		NUNCA haga funcionar la bomba sin el protector de acople correctamente instalado.		
ADVERTENCIA	<u>(E.</u> )	NUNCA ponga en marcha la bomba por debajo del caudal mínimo recomendado, en seco o sin cebar.		
ADVERTENCIA	<u> </u>	SIEMPRE bloquee la alimentación eléctrica del motor antes de realizar cualquier mantenimiento de la bomba.		
ADVERTENCIA		NUNCA ponga en marcha la bomba a menos que los dispositivos de seguridad estén instalados.		
ADVERTENCIA	<u>(23</u> )	NUNCA ponga en marcha la bomba con la válvula de descarga cerrada.		
ADVERTENCIA	<b>(E)</b>	NUNCA ponga en marcha la bomba con la válvula de succión cerrada.		
ADVERTENCIA	<u>(E)</u>	NO cambie el tipo de servicio sin la aprobación de un representante autorizado de ITT Goulds Pumps.		
ADVERTENCIA		<ul> <li>Accesorios de protección:</li> <li>◆ Guantes aislantes para manipular rodamientos calientes o utilizar el calentador de rodamientos.</li> <li>◆ Guantes para trabajo pesado para manipular piezas con bordes afilados, especialmente los impulsores.</li> <li>◆ Gafas de seguridad (con protección lateral) para proteger los ojos.</li> <li>◆ Zapatos con punta de acero para proteger los pies al manipular piezas o herramientas pesadas, etc.</li> <li>◆ Otros equipos de protección personal para protegerse contra líquidos peligrosos o tóxicos.</li> </ul>		
ADVERTENCIA		Recepción: Las unidades de bombeo ensambladas y sus componentes son pesados. No elevar y sostener este equipo adecuadamente puede provocar lesiones físicas graves y/o daños en el equipo. Eleve el equipo únicamente a través de los puntos de elevación especificados o como se indica en el Manual de instrucción, operación y mantenimiento (IOM) actual. Los manuales actuales están disponibles en www.gouldspumps.com/literature_ioms.html o a través de su representante local de ventas de ITT Goulds Pumps. Nota: Los dispositivos de elevación (pernos de izaje, estrobos, barras, etc.) deben medirse, seleccionarse y utilizarse para toda la carga que se está elevando.		
ADVERTENCIA	<b>&amp;</b>	Alineación: Siga los procedimientos de alineación del eje para impedir un fallo catastrófico de los componentes del motor o un contacto no deseado de las piezas que giran. Siga los procedimientos de instalación, acoplamiento y operación del fabricante.		

Precauciones generales			
ADVERTENCIA	1	Antes de comenzar cualquier procedimiento de alineación, asegúrese de que la alimentación del motor esté bloqueada. Si no lo hace, pueden producirse lesiones físicas graves.	
PRECAUCIÓN	€	Colocación del sistema de tubería:  Nunca coloque una tubería por la fuerza en las conexiones de brida de la bomba. Esto puede someter la unidad a cargas peligrosas y puede provocar una falta de alineación entre la bomba y el motor. La tensión en las tuberías afectará negativamente el funcionamiento de la bomba y puede producir lesiones o daños en el equipo.	
ADVERTENCIA		Conexiones de brida: Utilice únicamente sujetadores del tamaño y el material adecuados.	
ADVERTENCIA		Reemplace todos los sujetadores corroídos.	
ADVERTENCIA		Asegúrese de que todos los sujetadores estén bien apretados y que no falte ninguno.	
ADVERTENCIA	<u>(E)</u>	Puesta en marcha y operación: Si se instala en un entorno potencialmente explosivo, asegúrese de que el motor cuente con la certificación adecuada.	
ADVERTENCIA	(E)	Hacer funcionar la bomba en rotación inversa puede provocar el contacto entre las piezas metálicas, generar calor y provocar la pérdida del líquido contenido.	
ADVERTENCIA	À	Bloquee la alimentación del motor para evitar el arranque accidental y lesiones físicas.	
ADVERTENCIA	<u>@</u>	Debe respetarse el procedimiento de establecimiento de holgura para el impulsor. Si no se ajusta correctamente la holgura o si no se respetan los procedimientos adecuados, se pueden producir chispas, generación de calor inesperada y daños en el equipo.	
ADVERTENCIA	<u>(E)</u>	Si se utiliza un sello mecánico de cartucho, se deben instalar las presillas de centrado y presentar los tornillos aflojados antes de establecer la holgura del impulsor. Si no lo hace, se pueden provocar chispas, generación de calor y falla del sello mecánico.	
ADVERTENCIA	<u>(E)</u>	El acoplamiento utilizado en entornos clasificados como ATEX debe estar correctamente certificado y construido de un material que no produzca chispas.	
ADVERTENCIA		Nunca haga funcionar la bomba sin el protector de acople correctamente instalado. Hacer funcionar la bomba sin el protector de acople puede provocar lesiones personales.	
ADVERTENCIA	<u>(E)</u>	Asegúrese de lubricar adecuadamente los rodamientos. Si no lo hace, se pueden generar un calor excesivo y chispas, y es posible que se produzca una falla prematura.	
PRECAUCIÓN	<u>@</u>	Los sellos mecánicos utilizados en los ambientes con clasificación de ATEX deben tener la certificación adecuada. Antes de poner en funcionamiento el sistema, asegúrese de que estén cerrados todos los puntos donde pueda ocurrir una fuga potencial del líquido de proceso hacia el entorno de trabajo.	
PRECAUCIÓN	€	Nunca haga funcionar la bomba sin el líquido suministrado al sello mecánico. Se debe evitar hacer funcionar un sello mecánico en seco, aunque sea por algunos segundos, ya que puede causar daños en los sellos. Si el sello mecánico falla, se pueden producir lesiones físicas.	
ADVERTENCIA		Nunca intente reemplazar la empaquetadura hasta haber bloqueado correctamente el motor y extraído el espaciador del acople.	
ADVERTENCIA	<u>(3</u> )	Los sellos dinámicos no están permitidos en ambientes clasificados por ATEX.	
ADVERTENCIA	<u>(E)</u>	NO haga funcionar la bomba por debajo de los valores nominales de flujo mínimos y/o con la válvula de succión y descarga cerrada. Estas condiciones pueden generar un riesgo de explosión debido a la vaporización del líquido bombeado y pueden provocar rápidamente la falla de la bomba y lesiones físicas.	

	Precauciones generales			
ADVERTENCIA		Asegúrese de que la bomba esté aislada del sistema y que la presión se alivie antes de desarmar la bomba, quitar los pernos, abrir las válvulas de ventilación o drenar o desconectar la tubería.		
ADVERTENCIA		Apagado, desmontaje y reensamblaje: Los componentes de la bomba pueden ser pesados. Se deben emplear métodos apropiados de levantamiento para evitar lesiones físicas y/o daños al equipo. Se deben usar zapatos con punta de acero en todo momento.		
ADVERTENCIA		La bomba puede conducir líquidos tóxicos y/o peligrosos. Observe los procedimientos adecuados de descontaminación. Se debe usar equipo de protección personal adecuado. Se deben tomar precauciones para evitar lesiones físicas. El líquido bombeado debe manipularse y eliminarse de conformidad con las normas ambientales aplicables.		
ADVERTENCIA		El operador debe tener en cuenta las precauciones de bombeado y seguridad para evitar lesiones físicas.		
ADVERTENCIA	<u> </u>	Bloquee la alimentación del motor para evitar el arranque accidental y lesiones físicas.		
PRECAUCIÓN		Permita que todos los componentes del sistema y de la bomba se enfríen antes de manipularlos para evitar lesiones físicas.		
PRECAUCIÓN	<b>&amp;</b>	Si la bomba es modelo NM3171, NM3196, 3198, 3298, V3298, SP3298, 4150, 4550 ó 3107, puede existir riesgo de descarga eléctrica estática de las piezas plásticas que no estén conectadas a tierra adecuadamente. Si el líquido bombeado no es conductor, drene la bomba y lávela con un líquido conductor en condiciones que no permitan que salten chispas en el ambiente.		
ADVERTENCIA		Nunca aplique calor para extraer un impulsor. El uso de calor puede generar una explosión debido al líquido atrapado, lo que puede provocar lesiones físicas graves y daños a la propiedad.		
PRECAUCIÓN		Use guantes para trabajo pesado cuando manipule los impulsores, ya que los bordes afilados pueden causar lesiones físicas.		
PRECAUCIÓN		Use guantes aislados cuando utilice un calentador de rodamientos. Los rodamientos se calientan y pueden provocar lesiones físicas.		

#### CONSIDERACIONES DE ATEX Y USO PREVISTO

Se debe tener cuidado especial en entornos potencialmente explosivos para garantizar que el equipo se mantenga adecuadamente. Esto incluye, pero no se limita a:

- 1. Monitorear la estructura de la bomba y la temperatura final del líquido.
- 2. Mantener los rodamientos correctamente lubricados.
- 3. Asegurarse de que la bomba funcione en el intervalo hidráulico previsto.

La conformidad con ATEX solo se aplica cuando la bomba se utiliza dentro de su uso previsto. La operación, la instalación o el mantenimiento de la bomba que se realicen de cualquier manera que no sea la indicada en el Manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) pueden provocar lesiones graves o daños al equipo. Esto incluye todas las modificaciones realizadas en el equipo o el uso de piezas no suministradas por ITT Goulds Pumps. Si tiene alguna duda con respecto al uso previsto del equipo, póngase en contacto con un representante de ITT Goulds antes de continuar. Los manuales de instrucción, operación y mantenimiento (IOM) actuales están disponibles en www.gouldspumps.com/literature\_ioms.html o a través de su representante local de ventas de ITT Goulds Pumps.

Todas las unidades de bombeo (bomba, sello, acoplamiento, motor y accesorios de la bomba) certificados para su uso en un entorno clasificado de ATEX, se identifican con una etiqueta ATEX adherida a la bomba o a la plancha de base sobre la que se monta. A continuación se muestra una etiqueta típica:



La CE y la X designan el cumplimiento con ATEX. El código ubicado directamente debajo de estos símbolos dice lo siguiente:

II = Grupo 2 2 = Categoría 2


G/D = Gas y polvo presentes

T4 = Clase de temperatura, puede ser Tl a T6 (ver Tabla 1)

Tabla 1				
Código	Temperatura máxima permisible de la superficie °F (°C)	Temperatura máxima permisible del líquido °F (°C)		
Tl	842 (450)	700 (372)		
T2	572 (300)	530 (277)		
Т3	392 (200)	350 (177)		
T4	275 (135)	235 (113)		
T5	212 (100)	Opción no disponible.		
Т6	185 (85)	Opción no disponible.		

La clasificación de código marcada en el equipo debe corresponder con el área especificada donde se instalará el equipo. Si esta no corresponde, no haga funcionar el equipo y póngase en contacto con un representante de ventas de ITT Goulds Pumps antes de proceder.

### **PIEZAS**



El uso de piezas originales Goulds proporcionará la operación más segura y confiable de la bomba. La certificación de ITT Goulds Pumps y los procedimientos de control de calidad ISO garantizan que las piezas sean fabricadas con los más altos niveles de calidad y seguridad.

Póngase en contacto con su representante local de Goulds para obtener detalles sobre las piezas originales Goulds.

## Tabla de contenidos

Información general	
Introducción	
Importancia de las instrucciones	3
Advertencias especiales	
Inspección de recepción: elementos faltantes	3
Instalación	4
Preparación para el envío	4
Instalación	4
Ubicación de la unidad	4
Tubería	4
Tubería de succión	4
Tubería de descarga	5
Soporte de la tubería	5
Cimiento	
Instalación de la bomba en el cimiento	
Instale la bomba, la unidad motriz y el accionador de la correa en V	
Instale y alinee las poleas	
Instale y tensione la correa	
Alineación de la bomba con el elemento motor	
Alineación del eje de la bomba horizontal y del elemento motor	
Procedimiento de alineación	
Método alternativo de alineación	
Alineación de acoplamientos tipo engranaje	
Factores que pueden cambiar el alineamiento	10
Funcionamiento	11
Preparación para la puesta en marcha	
Cajas de empaquetadura	
Empaquetadura	
Procedimiento de empaque	
Sellos mecánicos	
Puesta en marcha de la bomba	
Precauciones para la puesta en marcha	
Lubricación de los cojinetes	
Rotación del eje	14
Rotación correcta del elemento motor	14
Lubricación de las líneas a la caja de empaquetadura	15
Cebado	
Martillo de agua	15
Congelamiento	15
Ubicación de problemas	
Condiciones que provocan descarga insuficiente o falta de descargas	
Condiciones que producen un consumo de energía excesivo	15
Mantenimiento preventivo	17
Comentarios generales	
Programa de mantenimiento	
Extremo de líquido	
Para desensamblar el extremo de líquido	
Para ensamblar el extremo del líquido	
Extremo de energía	
Cojinete tipo "J"	
Holguras del impulsor	
Métodos para determinar la separación de la punta del impulsor	
Mantenimiento de los rodamientos	
Lubricación y cuidado de los cojinetes	

Lubricación con aceite	20
Lubricación con grasa	
Para desensamblar el cojinete "J"	
Para ensamblar el cojinete "J"	23
Piezas de repuesto	25
Pedido de repuestos	
Repuestos recomendados	25
Lista de piezas	25
Vista de sección de JC	27
Apéndice	28
Instrucciones especiales	
Servicio para caolín: separación de funcionamiento del impulsor óptima para	
bombas KJC	28
Expulsor	28
Cómo hacer un pedido	30
Servicio de emergencia	

## Información general

#### Introducción

Este manual de instrucciones tiene como propósito ayudar a las personas involucradas en la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de bombas para fango Goulds. Se recomienda que lea este manual enteramente antes de instalar o realizar cualquier trabajo en la bomba o el motor.

### Importancia de las instrucciones

El diseño, los materiales y la mano de obra incorporados en la construcción de las bombas para fango Goulds las hace capaces de ofrecer un servicio duradero y libre de problemas. Sin embargo, la vida útil y el servicio satisfactorio de cualquier unidad mecánica se mejora y aumenta mediante la inspección periódica y el mantenimiento cuidadoso. Este manual ha sido preparado para ayudar a los operadores a entender la construcción y los métodos correctos de instalación, operación y mantenimiento de estas bombas.

### Advertencias especiales

Goulds no será responsable por cualquier daño o demora provocados por no cumplir las disposiciones de este manual de instrucciones. Esta bomba no deberá ser operada a velocidades, presiones de funcionamiento, presiones de descarga o temperaturas superiores a las que se indica en la confirmación del pedido original, ni utilizarse con líquidos distintos de los que se indican en la confirmación del pedido original, sin el permiso por escrito de Goulds Pumps, Inc.

### Inspección de recepción: elementos faltantes

Se debe tener cuidado al descargar las bombas. Si el material enviado no se entrega en buen estado y de acuerdo con la factura de embarque, tome nota del daño o los elementos faltantes tanto en el recibo como en la factura de flete. Realice cualquier reclamo a la empresa de transporte lo antes posible.

## Instalación

Esta sección es una instrucción general de instalación y operación para la mayoría de las bombas Goulds. En esta sección se incluyen textos e ilustraciones en específico. Para asegurar el desempeño y la vida útil operativa de la bomba, se requieren una instalación correcta y un mantenimiento razonable. Las instrucciones siguientes son una guía para el personal de instalación y mantenimiento y para quien opera la bomba.

### Preparación para el envío

Las bombas Goulds se preparan en fábrica para el envío bajo condiciones cubiertas. Están protegidas para el transporte y el almacenamiento cubierto a corto plazo. A no ser que se especifique lo contrario, se supone que la bomba se instalará de inmediato después de la entrega. Es posible proporcionar protección adicional a pedido.

#### Instalación

El equipo que va a funcionar en un entorno potencialmente explosivo se debe instalar según las siguientes instrucciones.

Todos los equipos instalados deben tener una conexión a tierra adecuada para evitar descargas electrostáticas imprevistas. De lo contrario, pueden producirse descargas electrostáticas cuando se lleva a cabo el drenaje y desmontaje de la bomba con fines de mantenimiento.

#### Ubicación de la unidad

La bomba debe ubicarse en un área limpia y seca libre de inundación. El área debe entregar espacio adecuado para el mantenimiento y reparación, considerando completo desarme y manejo del equipo. La unidad debe posicionarse para entregar el sistema de tuberías más eficiente.

#### Tubería



**ADVERTENCIA**: \(\frac{\xx}{2x}\) Nunca coloque una tubería forzando en las conexiones bridadas de la bomba. Esto puede someter la unidad a cargas peligrosas y puede provocar una falta de alineación entre la bomba y el motor. La tensión en el tubo afectará negativamente el funcionamiento de la bomba y puede producir lesiones personales y daños en el equipo.



PRECAUCIÓN: (Ex) El caudal de la bomba no debe estrangularse nunca en el extremo de succión.



**ADVERTENCIA**: (EX) NPSHa debe ser siempre mayor que NPSHr, tal como se indica en las curvas de desempeño de Goulds enviadas con el pedido. Es necesario evaluar la norma de referencia del Instituto de Ingeniería Hidráulica correspondiente a NPSH y los valores de fricción de la tubería.

Las tuberías de descarga, succión directa y corta y un mínimo de codos y conectores generarán la menor cantidad de fricción de tubos.

#### Tubería de succión

- 1. Las pérdidas excesivas de fricción provocarán cavitación.
- 2. Se debe mantener libre de pérdidas de aire, particularmente en conductos prolongados o en condiciones de altura elevada de succión.
- 3. Las válvulas de regulación de flujo no deben estar ubicadas en el lado de succión de la bomba.

### Tubería de descarga

- 1. Las pérdidas excesivas por fricción resultan en una carga insuficiente.
- 2. Se recomienda que se use una válvula anti-retorno en la línea de descarga para proteger la bomba del contraflujo y de la presión excesiva.

### Soporte de la tubería


Las bombas no están diseñadas para trasladar cargas impuestas por el peso de los tubos. Las tuberías de succión y descarga deben tener soporte cerca de la bomba, a no ser que se especifique lo contrario. Las bombas y las subbases pueden diseñarse para trasladar cargas debido a la expansión térmica.

### Cimiento

El cimiento debe ser un soporte permanente y rígido para la subbase o placa del piso. Debe ser un diseño aceptado industrialmente, capaz de absorber la vibración excesiva. Los cimientos generalmente son de hormigón con pernos de anclaje incrustados para asegurar la bomba.

Un conjunto de perno de anclaje consiste de un perno y una arandela con una manga de 2-½ el diámetro del perno. Cuando el conjunto está incrustado en hormigón, la arandela evita que se retiren la manga y el perno. El diámetro interno de la manga proporciona un ajuste permitido alrededor del perno. Generalmente se suelda una orejeta en el perno para evitar la rotación al apretar.

Los pernos de ancla deben ubicarse en el concreto mediante una plantilla dimensionada del plano de instalación de la bomba. La parte superior de la manga debe sellarse temporariamente con material de desperdicio para evitar que el hormigón ingrese durante la operación de volcado de hormigón. En la *Cimiento* (página 5) se muestra una disposición típica de perno de anclaje.



- 1. Cuñas de nivelación en su lugar
- 2. Presa
- 3. 19 mm 38 mm | 3/4 1-1/2" permisibles para arena
- 4. Mortero terminado
- 5. Subbase
- 6. Parte superior del cimiento dejado rústico limpiar y humedecer
- 7. Manguito de tubo
- 8. Arandela
- 9. Orejeta

Figura 1: Cimiento

### Instalación de la bomba en el cimiento

If subbases or floorplates were directly anchored to poured concrete foundations, surface irregularities would cause distortion. Rectangular metal blocks and shims, or metal wedges having a small taper, are placed beside each anchor bolt to level the subbase or floorplate

(see Figures *Nivelación con cuñas* and *Nivelación con bloques y cuñas*). The anchor bolts are then drawn tight enough to maintain position and level.

Para fijar las cuñas en su lugar y proporcionar una superficie nivelada para la base o placa, se vuelca mortero sobre el cimiento de hormigón. Se recomienda prever 19 mm a 38 mm | ¾" a 1-½" para el mortero. Cuando las subbases tienen cavidades, se proporcionan orificios para mortero para llenar todos los espacios. Después de que el mortero se endurezca, apriete los pernos de anclaje de manera permanente.




Figura 2: Nivelación con cuñas

Cuando el mortero se haya endurecido y los pernos de anclaje estén firmes permanentemente, vuelva a verificar el nivel.

**AVISO :** En las subbases/placas del piso de mayor tamaño, se recomienda que las cuñas tengan un espaciado de 61 cm | 24".




Figura 3: Nivelación con bloques y cuñas

# Instale la bomba, la unidad motriz y el accionador de la correa en V

### Instale y alinee las poleas


Antes de instalar el accionador en un montaje elevado para motor o en una base lado a lado, asegúrese de que estén completos los requisitos de cimentación y las secciones de procedimientos de montaje de la placa base.

#### AVISO:

Los procedimientos de alineación deben seguirse rigurosamente para impedir el contacto de las piezas rotativas. Siga las instrucciones de instalación y operación suministradas por el fabricante del acoplamiento.

- 1. Monte y sujete la bomba en el espaciador del pedestal, en la cimentación o en la placa base, según corresponda. Utilice la tornillería adecuada.
- 2. Para un motor montado de manera elevada, instale el montaje elevado para motor.
- 3. Para un motor montado en la parte lateral de la bomba, sujete la base de deslizamiento del motor en la placa base o en la bomba. Sujete la base de deslizamiento del motor en la placa base o en la cimentación, según corresponda. Utilice la tornillería adecuada.
- 4. Monte el accionador en el montaje elevado para motor o en la base de deslizamiento, según corresponda. Utilice la tornillería adecuada.
- 5. Instale los bujes y las poleas del accionador de la correa en V. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante de la correa en V.

Después de instalar los bujes y las poleas del accionador de la correa en V, verifique la alineación de las poleas con un borde recto, como se muestra en el diagrama siguiente.



- 1. Regla
- 2. Incorrecto
- 3. Correcto

Figura 4: Alineación de las poleas

#### AVISO:

Asegúrese de que las poleas estén alineadas correctamente. Es necesario el alineamiento correcto para garantizar la transmisión de energía y la relación de velocidad correctas, y asegurar una vibración mínima y una larga vida útil del accionamiento.

### Instale y tensione la correa

 Después de alinear las poleas, reduzca la distancia del centro entre los ejes de la bomba y del motor para que las correas puedan montarse fácilmente en las ranuras de las poleas.

Para	Reduzca la distancia del centro en	
Motores montados en elevación	Ajustar las tuercas de nivelación	
Motores montados en el lado	Ajustar la base de deslizamiento del motor	

Asegúrese de que la distancia del centro entre el eje de la bomba y del motor se reduzca hasta el punto en que las correas puedan ponerse en las poleas sin ejercer fuerza. Nunca gire ni haga palanca para poner las correas en su sitio, ya que esto podría averiar las cuerdas de la correa.

2. Después de que las correas están asentadas en las ranuras de las poleas, aumente la distancia del centro entre los ejes de la bomba y del motor para tensionar las correas.

Consulte el plano de disposición general de la bomba para obtener los rangos de distancia de centro.




Figura 5: Tensión de la correa en V

Muchos fabricantes de accionadores de correas en V ofrecen herramientas para la medición de tensión que pueden ayudar a establecer la tensión correcta de las correas. Comuníquese con el fabricante del accionador de correas en V para obtener más información.

- 3. Fije el montaje para motor de elevación en la base de deslizamiento en su lugar después de que las correas estén tensionadas correctamente.
- 4. Instale la unidad después de la instalación para asegurar que las correas y las poleas no entren en contacto con el protector.



#### PRECAUCIÓN:

No haga funcionar la unidad sin el protector del elemento motor adecuado en su lugar. Si se opera la unidad sin el protector de accionador en su lugar pueden producirse lesiones en el personal de operación.

### Alineación de la bomba con el elemento motor



#### **ADVERTENCIA:**

Los procedimientos de alineación deben seguirse rigurosamente para impedir el contacto de las piezas rotativas. Siga las instrucciones de instalación y operación suministradas por el fabricante del acoplamiento.

### Alineación del eje de la bomba horizontal y del elemento motor

Las bombas y los elementos motores que se reciben de fábrica con ambas máquinas montadas en una subbase común se alinearon con exactitud antes del envío. Debido a que las subbases son, en cierta medida, flexibles, es posible que se altere la alineación de fábrica durante el envío y la manipulación. Después de nivelada la subbase, y después de aplicar mortero y fijarla, verifique la alineación. La alineación debe volver a verificarse después de que la bomba esté completamente instalada y antes de la puesta en marcha. Consulte el procedimiento de alineación.

Desconecte las mitades de acople antes de proceder con la alineación. Verifique la alineación angular y paralela en el procedimiento de alineación. El exterior y las caras de los diámetros de las mitades del acoplamiento deben ser iguales y concéntricos con los demás diámetros. Si esta condición no existe, se recomienda el método de alineación alternativo.

Las bombas horizontales montadas en subbases pueden enviarse con o sin elementos motores y engranajes. Asegúrese de que la bomba y los elementos motores estén desacoplados antes de la instalación. Nivele con cuñas junto a cada perno de anclaje y aplique mortero según se describe en la sección sobre la instalación de la bomba en el cimiento.

#### Procedimiento de alineación

Para llevar a cabo una verificación de alineación angular, deben insertarse el medidor cónico o las galgas en cuatro puntos entre las caras del acoplamiento y debe compararse la distancia entre las caras en cuatro puntos espaciados alrededor del acoplamiento. La

unidad estará en alineación angular cuando las mediciones demuestren que las caras de acoplamiento están a la misma distancia de separación en todos los puntos *Verificación de alineación angular*.




Figura 6: Verificación de alineación angular

Para llevar a cabo una verificación de alineación paralela, se coloca una regla alrededor de ambos bordes del acoplamiento en la parte superior, en la parte inferior y a ambos lados. La unidad está en alineación paralela cuando la regla descansa en forma pareja sobre el borde del acoplamiento en todas las posiciones. Puede resultar necesario permitir cambios de temperatura y mitades de acople que no son del mismo diámetro exterior.

**AVISO**: Debe tenerse cuidado de alinear la regla paralela a la línea central de los ejes *Verificación de la alineación paralela*.




Figura 7: Verificación de la alineación paralela

La alineación angular y la alineación paralela incorrectas se solucionan con cuñas debajo de las patas de montaje del motor. Después de cada cambio, es necesario volver a verificar la alineación de las mitades de acople. El ajuste en una dirección puede cambiar los ajustes ya realizados en otra. No debe ser necesario ajustar las cuñas debajo de la bomba.

La cantidad de alineación incorrecta permitida variará con el tipo de bomba y elemento motor. Deben obtenerse y cumplirse las recomendaciones del fabricante.

Cuando el elemento motor se montará en la subbase en campo, es necesario colocar la subbase con la bomba en el cimiento para nivelar el eje de la bomba, para verificar las caras del acoplamiento, las bridas de succión y descarga para la posición horizontal o vertical, y para llevar a cabo cualquier ajuste correctivo necesario.

Cuando las unidades se alinean en frío, puede resultar necesario permitir la elevación vertical del elemento motor y/o de la bomba a causa del calentamiento. Deben obtenerse y cumplirse las recomendaciones de Goulds Pumps.

#### Método alternativo de alineación

Un método aprobado para alinear con exactitud final las mitades de acople es usar un reloj comparador. Verifique la alineación con una regla, un medidor cónico o una galga con la mayor exactitud posible mediante el procedimiento indicado arriba.

Atornille el indicador a la mitad de la bomba del acoplamiento, con el botón indicador sobre la otra periferia de la mitad del acoplamiento, establezca el reloj en cero y marque con tiza la mitad del acoplamiento en el punto donde descansa el botón. Para cualquier verificación, superior, inferior o de los lados, gire ambos ejes en la misma cantidad, es decir, todas las lecturas en el reloj deben llevarse a cabo con el botón en la marca de tiza. Las lecturas indicarán si es necesario elevar, bajar o mover el elemento motor hacia alguno de los lados. Después de cada movimiento, verifique para ver que las caras del acoplamiento permanezcan paralelas entre sí.

Con este método, puede obtenerse una alineación exacta de los centros del eje, incluso donde las caras o los diámetros externos de las mitades de acople no están en escuadra o concéntricos con los orificios internos, siempre y cuando todas las mediciones de alineación angular se lleven a cabo en los mismos dos puntos de las caras, y todas las mediciones de alineación paralela se lleven a cabo entre los mismos dos puntos de los diámetros externos. Los desvíos importantes en escuadra o concentricidad, sin embargo, pueden provocar problemas debido al desequilibrio de los acoplamientos o al desgaste anormal de los acoplamientos, y puede resultar necesario corregirlos por motivos distintos a lograr la alineación del eje.

### Alineación de acoplamientos tipo engranaje

Los acoplamientos tipo engranaje se alinean de la manera que se indica arriba. Sin embargo, las cubiertas del acoplamiento deben moverse fuera del lugar y deben medirse los cubos del acoplamiento como se muestra en *Alineación de acoplamientos de engranaje*.




Figura 8: Alineación de acoplamientos de engranaje

#### Factores que pueden cambiar el alineamiento

The unit should be checked periodically for alignment. If the unit does not stay in line after being properly installed, the following are possible causes:

- Asentamiento, estacionamiento o expansión térmica de los cimientos.
- Desgaste de los cojinetes.
- Esfuerzos de la tubería distorsionando o virando la máquina.
- Expansión térmica de la placa base debido al calor de un tubo de vapor adyacente o a una turbina de vapor.
- Variación de la estructura del edificio debido a una carga variable u otras causas.
- Tuercas o pernos sueltos en la bomba o en ensamble del motor.

## **Funcionamiento**

### Preparación para la puesta en marcha

### Cajas de empaquetadura

En la caja de empaquetadura convencional, hay sellos mecánicos y sello de empaque entre los componentes fijos y giratorios de la bomba. Generalmente, un líquido transparente, como el agua, se fuerza a través de la caja de empaquetadura para lubricar los elementos de sellado. La presión del líquido de lubricación debe superar la presión del bombeo en la caja de empaquetadura. Para bombas de succión del extremo, la presión del líquido lubricante debe ser 10-15 PSIG mayor que la presión de descarga. Para las bombas de succión lateral y doble, la presión del líquido lubricante debe ser 10-15 PSIG mayor que la presión de succión.

**AVISO :** Para determinar la succión de succión o de descarga, use solo la presión del medidor.

La tubería que suministra el líquido de lubricación debe instalarse de manera ajustada para evitar que ingrese aire. En las elevaciones de succión, una pequeña cantidad de aire que ingrese a la bomba en este punto puede resultar en la pérdida de succión.

La presión del líquido de lubricación se controla mediante una válvula en la tubería de salida. Debido a que el líquido que se fuga de la caja de empaquetadura debe ser transparente, el control del lubricante del empaque variará según la condición del empaque. Para aumentar la presión en la caja de empaquetadura, cierre la válvula de salida. Los ajustes deben ser lentos y deben coincidir con el procedimiento de incorporación de un nuevo empaque.

El líquido de lubricación debe estar limpio y libre de arena y ácido. Si el lubricante está contaminado se pueden producir daños al eje, destrucción del empaque y daño a la cara del sello mecánico.


### **Empaquetadura**



#### ADVERTENCIA:

 $\langle \xi x \rangle$  No se permite utilizar cajas de empaque en los ambientes clasificados por ATEX.

El empaque del equipo original es de un grado aceptable para el servicio previsto. Para reemplazar el empaque original, comuníquese con su representante local de Goulds. Consulte la lista de materiales y el plano de ensamble para obtener el tamaño y la configuración en específico del empaque.



Empaque (106)
Anillo de cierre hidráulico (105)
Camisa del eje (126)
Cubierta de caja de empaquetadura (184)
Casquillo (107)
Eje (122)
Figura 9: Caja de empaquetadura típica

### Procedimiento de empaque

- 1. El prensaestopas y la manga del eje deben estar limpios y libres de arena.
- Forme el empaque sobre un eje o mandril del mismo diámetro. Corte cuidadosamente la longitud del empaque. Descarte los anillos que estén cortados en un tamaño muy corto.
- 3. Preforme cada anillo enrollando 1-1/2 vueltas.
- Para instalar los anillos de empaque, no jale en línea recta. Expanda la bobina como resorte de bobina.




Figura 10: Empaque de la caja de empaquetadura: correcto



Figura 11: Empaque de la caja de empaquetadura: incorrecto

- Expanda la primera bobina como se muestra e insértela en la caja de empaquetadura.
   Compacte el empaque en el hombro del prensaestopas firmemente con el casquillo del prensaestopas. Observe dónde está posicionado el corte.
- 6. Instale la segunda y tercer bobinas según se requiere, como se muestra en el plano de ensamble, guiando el corte de 90º a 120º.
- 7. Inserte la caja de sello (anillo de cierre hidráulico) en la caja de empaquetadura y observe cuidadosamente la posición correcta en el plano de ensamble. No ubicar adecuadamente la caja de sello ocasionará que la lubricación del empaque sea insuficiente. El empaque y la manga del eje se dañarán.
- 8. Después de instalar correctamente el empaque y la caja de sello, inserte el casquillo en la caja de empaquetadura. Apriete solo con la mano las tuercas del casquillo. El eje debe girar libremente.

#### AVISO:

No ajuste excesivamente las tuercas del casquillo del prensaestopas. El empaque puede asentarse permanentemente y requerir extracción. El empaque ajustado en exceso provoca una fricción excesiva entre el empaque y la manga, y se dañan componentes. Un aumento de temperatura observable en la caja de empaquetadura indicará una lubricación insuficiente.

- 9. Siga el procedimiento de puesta en marcha de la bomba. Active el líquido lubricante de la caja de empaquetadura y ponga en marcha la bomba.
- 10. Una cantidad importante de líquido lubricante debe perderse del lado del casquillo de la caja de empaquetadura. Haga funcionar la bomba durante al menos 15 minutos antes de apretar las tuercas del casquillo. Haga ajustes pequeños y parejos en las tuercas del casquillo para reducir la pérdida. Permita un tiempo adecuado de asentamiento entre los ajustes. Una pérdida aceptable es de 30 a 50 gotas por minuto.
- 11. El mantenimiento periódico es absolutamente necesario para todas las bombas empacadas.

El descentramiento normal del eje debe ser inferior a 0,127 mm | 0,005" para evitar golpes al empaque de la caja de empaquetadura. Si el descentramiento del eje es excesivo, es necesario enderezar o cambiar el eje.

#### Sellos mecánicos



#### **ADVERTENCIA:**

- ⟨ξx⟩ Los sellos mecánicos utilizados en los entornos clasificados como ATEX deben contar con la certificación adecuada.
- (ξx) El sello mecánico debe tener un sistema de limpieza del sello adecuado. Si no lo hace, se puede generar un calor excesivo, que puede producir daños en el sello.

La mayoría de los sellos mecánicos se instala y ajusta en la fábrica. Debido al tamaño y al diseño, algunos sellos mecánicos instalados se suministran con retenciones para envío. Las retenciones para envío sostienen las caras de sellado separadas para evitar el daño durante el transporte. Las retenciones para envío deben quitarse antes de girar el eje. Las bombas con caras de sello retenidas se marcarán especialmente y se entregarán instrucciones del fabricante del sello para quitarlas.

Los sellos mecánicos tienen una cara de sello rotatoria y estática. Por lo general, estos anillos de sellado son de carbono y cerámica, quebradizos y fáciles de dañar. Como los anillos de sellado se asientan con la operación de la bomba, se desarrolla un patrón de desgaste compatible entre las superficies en contacto. Para desensamblar el sello mecánico después de establecer el patrón de desgaste, se necesitará reemplazar los elementos de sellado rotativo y estático. No reemplace solamente un componente.

Para asegurar las características de sellado y la vida útil del sello mecánico, se debe hacer circular líquido lubricante a través de la caja de empaquetadura. Se necesita líquido libre de suciedad y transparente.

El fabricante del sello debe proporcionar información especial para el sello y elementos de sello de reemplazo. Goulds recomienda firmemente almacenar elementos de sellado para reemplazo.



**PRECAUCIÓN**: No realice ajustes al eje en instalaciones de sello mecánico sin consultar las instrucciones del sello y el plano de ensamble de la bomba.

#### Puesta en marcha de la bomba



#### **ADVERTENCIA:**

- \( \frac{\x}{\x} \)
   La temperatura de servicio en un entorno clasificado por ATEX está limitada a la clasificación de área especificada en la etiqueta de ATEX adjunta a la bomba (consulte la Tabla 1 de la sección de identificación de ATEX).
- ξχ Los acoplamientos utilizados en los entornos con clasificación de ATEX deben tener la certificación adecuada.
- (EX) El protector de acoplamiento usado en un entorno clasificado por ATEX debe estar construido con un material que no produzca chispas.

### Precauciones para la puesta en marcha

- Todos los equipos, dispositivos y controles de seguridad personal deben estar instalados y funcionar correctamente.
- Para impedir que falle el arranque de la bomba debido a la presencia de suciedad en la tubería, asegúrese de limpiar y lavar el sistema de manera adecuada.
- Los elementos motores de velocidad variable deben llevarse a la velocidad nominal lo más rápido posible.
- En el arranque inicial, los elementos motores de velocidad variable no deben ajustarse
  ni se debe controlar el regulador de velocidad ni la configuración de disparo por
  velocidad mientras estén acoplados a la bomba. Si es necesario controlar algún
  ajuste, desacople la unidad y consulte las instrucciones provistas por el fabricante del
  elemento motor para obtener asistencia.

Si la temperatura de bombeo es mayor de 93 °C | 200 °F, es necesario precalentar la bomba antes de hacerla funcionar. Deje circular una pequeña cantidad de bombeo a través de la bomba hasta que la temperatura de la carcasa esté a menos de 38 °C | 100 °F de la temperatura de bombeo y calentada de manera pareja.



**PRECAUCIÓN**: Al poner en marcha la bomba, controle de inmediato los manómetros. Si la presión de descarga no se consigue rápidamente, detenga el motor, vuelva a cebar e intente arrancar de nuevo la bomba.

### Lubricación de los cojinetes

Los cojinetes deben tener una lubricación adecuada. Conecte el sistema de lubricación externa. Consulte la "sección sobre cojinetes" de estas instrucciones para obtener información específica.

### Rotación del eje

El eje de la bomba debe girar sin atascamientos ni fricciones. Al girar manualmente el elemento de rotación, solamente debe sentirse el arrastre de fricción uniforme de los cojinetes y la caja de empaquetadura.



**PRECAUCIÓN**: Si la bomba funciona en la dirección incorrecta, pueden producirse daños graves.

#### Rotación correcta del elemento motor

The direction of rotation of the driver must be checked before it can be coupled with the pump. The direction of rotation of the pump is indicated in a prominent location. For pumps with impellers threaded on the shaft, reverse rotation would back the shaft from the impeller thread. Considerable damage may occur.



Desconecte la alimentación del motor para impedir descargas eléctricas, arranques accidentales o lesiones físicas.



#### **ADVERTENCIA:**

Si la instalación se realiza en un ambiente potencialmente explosivo, asegúrese de que el motor tenga la certificación adecuada.

### Lubricación de las líneas a la caja de empaquetadura

El líquido lubricante debe fluir a la caja de empaquetadura antes de iniciar la bomba. Tanto los sellos mecánicos y como el empaque requieren lubricación para un servicio continuo.

#### Cebado

The pump must be completely primed before operation.



#### **ADVERTENCIA:**

 $\langle \underline{\epsilon_{x}} \rangle$  Las bombas deben estar completamente cebadas en todo momento durante el funcionamiento.

#### Martillo de agua

Water hammer is a high pressure surge within a closed pipe system, created by rapid change in the flow rate. Changes in the flow rate occur when there are sudden changes in pump speed. The most common cause is the sudden opening or closing of a valve or flow control device.

El martillo de agua provoca daños extensos a la bomba y a los tubos.

### Congelamiento

Si la bomba se expone a temperaturas por debajo del punto de congelamiento, el líquido debe drenarse durante los periodos de inactividad.

### Ubicación de problemas

### Condiciones que provocan descarga insuficiente o falta de descargas

- · Velocidad insuficiente.
- Carga de descarga excesiva
- · NPSH insuficiente.
- · Componentes de la bomba desgastados
- · Dirección de rotación incorrecta.
- · Cebado incompleto de la bomba
- · Impulsor o tubo de descarga obstruidos
- · Viscosidad de bombeo demasiado alta

### Condiciones que producen un consumo de energía excesivo

- Velocidad excesiva.
- Bomba que funciona en un área de caballos de fuerza altos en la curva de la bomba (punto fuera de diseño)
- Adherencia o fricción mecánica del elemento rotativo.
- Gravedad específica y/o viscosidad demasiado altas del bombeo.



**PRECAUCIÓN**: Varíe siempre la capacidad con la válvula reguladora de la tubería de descarga. NUNCA estrangule el flujo desde el lado de succión



**PRECAUCIÓN**: El elemento motor puede sobrecargarse si la gravedad específica (densidad) del bombeo es mayor que la supuesta originalmente o si se excede el caudal nominal.



**PRECAUCIÓN**: La bomba debe funcionar siempre dentro de las condiciones nominales para evitar los daños ocasionados por la cavitación o la recirculación



**ADVERTENCIA:** No opere por debajo del flujo mínimo nominal o con la válvula de succión y/o descarga cerrada. Estas condiciones pueden generar un riesgo de explosión debido a la vaporización del caudal bombeado y pueden provocar la falla de la bomba o lesiones físicas.



PRECAUCIÓN: El daño proviene de:

- Niveles de vibración aumentados que afectan los cojinetes, la caja de empaquetadura o la cámara de sellado y el sello mecánico
- Cargas radiales aumentadas que sobrecargan el eje y los cojinetes
- Calentamiento excesivo: la vaporización provoca estrías o agarrotamiento en las partes móviles
- Cavitación: daña las superficies internas de la bomba



**PRECAUCIÓN**: Controle los niveles de vibración de la bomba, la temperatura de los rodamientos y cualquier ruido excesivo. Si se exceden los niveles normales, apague la bomba y resuelva el problema.



#### **ADVERTENCIA:**

- Esta unidad no debe usarse nunca sin instalar antes los protectores de seguridad para las piezas giratorias según lo prescribe O.S.H.A.
- El funcionamiento de esta bomba con las válvulas de succión y descarga cerradas incluso durante periodos breves es una práctica inaceptable y peligrosa. Puede provocar rápidamente a una falla violenta de la bomba.



**ADVERTENCIA**:  $\langle \xi x \rangle$  Los intervalos de inspección deben acortarse de manera adecuada si el bombeo es abrasivo y/o corrosivo, o si el medioambiente está clasificado como potencialmente explosivo.



ADVERTENCIA: (x) NO aplique calor al cubo ni a la punta del impulsor roscado. Hay peligro de explosión.

## Mantenimiento preventivo

### **Comentarios generales**

El mantenimiento de rutina puede prolongar la vida útil de la bomba. Los equipos que cuentan con un buen mantenimiento son más duraderos y exigen menos reparaciones. Se recomienda mantener registros de mantenimiento – esto ayudará a señalar causas potenciales de problemas.

Para conservar la clasificación ATEX aplicable al equipo, es necesario seguir estrictamente las instrucciones de la sección de mantenimiento preventivo. Si no sigue estos procedimientos, se puede invalidar la clasificación de ATEX.

### Programa de mantenimiento

#### Mantenimiento de rutina

- · Lubricación de los cojinetes
- Monitoreo de sellos
- · Análisis de vibraciones
- Presión de descarga
- Control de temperatura

#### Inspecciones de rutina

- Controle el nivel y el estado del aceite a través de la mirilla de vidrio de la carcasa de cojinete.
- Controle los ruidos inusuales, la vibración y las temperaturas de los rodamientos.
- Inspeccione para controlar que no haya pérdidas en la bomba y en la tubería.
- Verifique las pérdidas de la caja de empaquetadura.
- Embalaje: Pérdida excesiva requiere ajuste o posible reemplazo de embalaje.
- Sello mecánico: No debe haber pérdidas.

#### Inspecciones trimestrales

- · Verifique los cimientos y que los pernos de sujeción estén apretados.
- Si la bomba estuvo inactiva, verifique el empaque. Reemplácelos si es necesario.
- El aceite debe cambiarse al menos cada 3 meses, o más a menudo si existen condiciones atmosféricas adversas u otras condiciones que pueden contaminar o descomponer el aceite.

### Extremo de líquido

### Para desensamblar el extremo de líquido

1. Drene el bombeo de la bomba y del conducto de tubos. Desconecte las líneas de lubricación auxiliar y las conexiones de conductos de tubos de succión y de descarga. Desacople la bomba del elemento motor.



**ADVERTENCIA**: Cuando se manipulan fluidos tóxicos o peligrosos, debe utilizarse el equipo de seguridad y protección adecuado. Si se drena la bomba, se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir lesiones físicas. El caudal bombeado debe manipularse y desecharse conforme a las regulaciones ambientales pertinentes.

- 2. Extraiga los tornillos de sombrerete o pernos que sujetan el disco de succión (182) a la carcasa (100).
- Extraiga el disco de succión (182) y el revestimiento (100B) del disco de succión del ajuste de la carcasa.

 El impulsor (101) está roscado en el eje (122). Para extraer el impulsor, sostenga el extremo del acoplamiento del eje y gire el impulsor en la dirección operativa de rotación. No aplique calor.

#### AVISO:

Si el impulsor está congelado en el eje, sostenga el impulsor, conecte una llave ajustable al extremo de acoplamiento del eje y aplique un golpe seco a la llave.



ADVERTENCIA: (EX) No aplique calor al cubo ni a la punta del impulsor roscado. Hay peligro de explosión.

- 5. Extraiga los tornillos de sombrerete o pernos que sujetan la carcasa (100) al disco del cubo (184). Deslice la carcasa del ajuste del disco del cubo.
- 6. Desensamble el casquillo (107) de la caja de empaquetadura.
- 7. Extraiga los pernos que sujetan el disco del cubo (184) y el bastidor de cojinetes (228). Extraiga cuidadosamente el disco del cubo de la manga del eje (126). El empaque (106) y la caja de sello (105) pueden dejarse en la caja de empaquetadura durante el desensamblaje del disco del cubo.
- 8. Extraiga o impulse la manga del eje (126) del eje (100) si resulta necesario reemplazarla.

### Para ensamblar el extremo del líquido

- 1. El eje (122) y la manga del eje (126) deben estar limpios y libres de rebabas. Instale la manga (126) en el eje.
- 2. Guíe con cuidado la caja de empaquetadura del disco del cubo (184) sobre el extremo del impulsor del eje. Asegure el disco del cubo (184) al bastidor de cojinetes (228) con pernos (370C).
- 3. Posicione la carcasa (100) con la junta en ajuste del disco del cubo (184). Asegúrese de que la descarga esté en la orientación correcta. Sujete la carcasa al disco del cubo con tornillos de sombrerete (370J).
- 4. Instale el impulsor (101) con la junta en el eje (100). Si lleva el impulsor firmemente en las roscas del eje, la manga del eje se asegura. Selle la manga en el impulsor con silicona RTV.
- 5. Coloque el revestimiento del disco de succión (100B) en el ajuste de la carcasa. Con la junta tórica (412F) en posición en el diámetro externo del revestimiento, instale el disco de succión (182). Sujete el disco de succión a la carcasa con tornillos de sombrerete (370F)
- 6. Establezca la separación del impulsor según la sección sobre la separación del impulsor en la sección sobre cojinetes de este manual.



#### **ADVERTENCIA:**

- El ajuste incorrecto del impulsor puede provocar el contacto entre las piezas fijas y las piezas que giran, lo que puede causar chispas y generación de calor.
- El procedimiento de ajuste para la holgura del impulsor debe seguirse rigurosamente. Si no se realiza el ajuste de manera adecuada o no se respeta este procedimiento, pueden producirse chispas, sobrecalentamiento y daños en el equipo.
- Instale el empaque (106), la caja del sello (105) y el casquillo (107). Consulte el plano del conjunto para obtener la secuencia de empaque correcta y la sección sobre cajas de empaquetadura en las instrucciones generales.
- Instale la mitad de la bomba del acoplamiento o de la polea. Vuelva a alinear la bomba y el impulsor. Conecte la sección de la bomba y la descarga al conducto de tubo. Conecte los conductos de lubricación auxiliar.
- 9. Instrucciones de puesta en marcha. Consulte las instrucciones generales

### Extremo de energía

### Cojinete tipo "J"

El conjunto de cojinete tipo "J" usa cojinetes de bolas medianamente pesados. En los cojinetes "J" de tamaño pequeño, se usan cojinetes de bolas de fila doble para una carga combinada. Los tamaños más granes usan cojinetes de bolas radiales y de empuje separados. El ajuste de la separación de la punta puede lograrse fácilmente sin desarmar el cojinete.

### Holguras del impulsor




#### **ADVERTENCIA:**

(£x) El ajuste incorrecto del impulsor puede provocar el contacto entre las piezas fijas y las piezas que giran, lo que puede causar una chispa y la subsiguiente generación de calor.

El procedimiento de ajuste para la holgura del impulsor debe seguirse rigurosamente. Si no se realiza el ajuste de manera adecuada o no se respeta este procedimiento, pueden producirse chispas, sobrecalentamiento y daños en el equipo.

Para mantener una eficiencia de funcionamiento máxima, es necesaria una separación uniforme de 0,396 mm - 0,792 mm | 1/64" - 1/32" entre las superficies paralelas del revestimiento del disco de succión (100B) y la punta del impulsor (101). Para ajustar la separación, mueva el eje (122) hacia el revestimiento del disco de succión (100B) o en dirección opuesta. Hay orejetas de ajuste insertadas en el bastidor de cojinetes (228) y en la carcasa de cojinete de empuje (134A). Los espárragos (356A) enroscados en las orejetas de la carcasa de cojinete caben a través de las ranuras de las orejetas del bastidor de cojinetes. Las contratuercas de los espárragos, ubicadas a ambos lados de las orejetas del bastidor, se usan para ajustar y sujetar la carcasa de cojinete en relación con el bastidor de cojinetes.



- 1. Espárrago de ajuste (356A)
- 2. Eie (122)
- 3. Orejeta de la carcasa de cojinete
- 4. Orejeta del bastidor de cojinetes
- 5. Contratuerca interna (415)
- 6. Contratuerca externa (415)

Figura 12: Separación del impulsor

### Métodos para determinar la separación de la punta del impulsor

#### Durante la instalación o la reparación

With a feeler gauge, measure the gap between the nose of the impeller and the casing liner on the suction side.

#### Durante el servicio normal

Mueva el impulsor hacia el lado de la succión del revestimiento de la carcasa hasta que las superficies paralelas se froten levemente. Mida la dimensión "X" y agregue la separación recomendada de la punta del impulsor. Ajuste la dimensión "X" según "Procedimiento de ajuste de la separación

del impulsor".

#### Procedimiento de ajuste de la separación del impulsor

- Gire las contratuercas en las orejetas del bastidor de cojinetes para impulsar el conjunto del eje en la dirección deseada. Si se mueve el eje (122) hacia el revestimiento de la carcasa del lado de la succión, la separación se reducirá
- Para reducir la separación del impulsor, afloje la contratuerca exterior y gire la contratuerca interior para impulsar el conjunto del eje.
- 3. Cuando alcance la separación deseada, apriete de manera segura la contratuerca exterior. Verifique la separación después de apretar.
- 4. Para aumentar la separación del impulsor, afloje la contratuerca interior y gire la contratuerca exterior para impulsar el conjunto del eje.



**PRECAUCIÓN**: Las contratuercas a ambos lados de las orejetas del bastidor de cojinetes deben estar seguras. El empuje normal del impulsor tenderá a reducir la separación del impulsor. Si las contratuercas no se aprietan lo suficiente, el impulsor frotará.

#### Condiciones que requieren ajustes

- 1. Los cojinetes de empuje pueden sobrecalentarse si las contratuercas no se ajustan de manera pareja. Verifique la lubricación.
- Pueden producirse ruidos, vibración y desgaste si el impulsor frota sobre los revestimientos de la carcasa del lado de succión o del cubo. Ajuste la separación del impulsor.
- 3. Pueden producirse un mal desempeño y desgaste si la separación del impulsor es excesiva en el revestimiento de la carcasa del lado de succión.

**AVISO**: Lubrique los espárragos de ajuste (356A) para un fácil mantenimiento.

### Mantenimiento de los rodamientos

### Lubricación y cuidado de los cojinetes

- Bearings must be lubricated properly in order to prevent excess heat generation, sparks, and premature failure.
- Para conservar la clasificación ATEX aplicable al equipo, es necesario seguir estrictamente las instrucciones de la sección de mantenimiento preventivo. Si no sigue estos procedimientos, se puede invalidar la clasificación de ATEX.
- A lo largo de esta sección sobre cómo lubricar los cojinetes, se detallan distintas temperaturas de bombeo. Si el equipo está certificado para ambientes ATEX y la temperatura indicada supera el valor correspondiente de la tabla 1 para la identificación ATEX, dicha temperatura no es válida. En caso de que esto suceda, consulte a un representante de ITT Goulds.



**PRECAUCIÓN**:  $\langle \xi x \rangle$  Si la unidad no funciona con la lubricación adecuada, pueden producirse fallas en los cojinetes y agarrotamiento en la bomba.

### Lubricación con aceite

When the pump is furnished with oil lubrication, a good grade of oil should be used to ensure long bearing life.

**AVISO :** Las bombas proporcionadas para lubricación con aceite se envían sin aceite. Agregue aceite hasta que el nivel llegue a la línea de nivel de aceite antes de poner en marcha la unidad.

Si se agrega demasiado aceite, habrá una generación de calor excesivo en los cojinetes y pueden producirse pérdidas en los sellos del eje. Recomendamos un aceite comercial como Mobil D.T.E., B.B., Tellus 41, o uno igual. Sin embargo, un buen grado de peso #30 o #40 es satisfactorio para temperaturas normales.

Para los mejores resultados, el peso del aceite lubricante debe ajustarse para la temperatura de funcionamiento normal de la manera siguiente:

Hasta 60 °C   150 °F	SAE 20
Hasta 71 °C   160 °F	SAE 30
Hasta 79 °C   175 °F	SAE 40
Hasta 93 °C   200 °F	SAE 50

### Lubricación con grasa

Cuando la bomba se proporcione para la lubricación con grasa, la bomba se enviará con los cojinetes empacados a mano con grasa Mobilux #2, a no ser que el cliente especifique otra cosa. Otras grasas adecuadas son Humble Lidok #2, Texaco Regal Starfak #2 y Shell Alvania #2. Si se desea otra marca, debe comprobarse con el proveedor para determinar la equivalencia con las anteriores.

#### Instalar un cojinete


Los cojinetes tienen grasa suficiente para al menos 24 horas de funcionamiento después de la puesta en marcha. Los cojinetes funcionarán más calientes de lo normal en las primeras horas hasta que la grasa se desgaste en el camino de la bola y el cojinete tenga "uso". Agregar más grasa durante este período puede incrementar la temperatura del cojinete.

Después del primer engrase, debe agregarse una pequeña parte de grasa a cada conexión cada 500 horas de funcionamiento.

#### Temperatura normal del cojinete

La vida útil prolongada de un cojinete depende bastante de la manipulación cuidadosa del cojinete cuando no está dentro de la carcasa y durante el procedimiento de instalación. El polvo y el mal manejo son los principales enemigos de los cojinetes de precisión. Los cojinetes deben presionarse, no "martillarse" en su lugar. Si el calor se usa para facilitar la instalación, un baño de aceite caliente es el mejor método. Los cojinetes para la lubricación con grasa deben empacarse a mano con grasa para asegurar una lubricación adecuada en la puesta en marcha.

**AVISO**: Los sellos del eje sobre cada cojinete deben aceitarse con unas gotas de aceite #30 antes de poner en marcha la bomba, a fin de asegurar la lubricación del reborde del sello.



332 - Sello del cojinete de empuje

134A - Carcasa de cojinete de empuje

496 - Anillo del sello

382 - Arandela de seguridad del cojinete de empuje

112C - Cojinete de empuje

122 - Eje

119B - Retención del cojinete radial

332 - Sello del cojinete radial

126 - Manga del eje

123C - Deflector del cojinete radial

228 - Bastidor de cojinetes

168C - Cojinete radial

361 - Anillo de presión del cojinete de empuje

136 - Contratuerca del cojinete de empuje

Figura 13: Cojinete J (1J - 4J)

La temperatura de funcionamiento para el conjunto de cojinete depende de muchos factores, como la velocidad, las cargas del cojinete, la temperatura del aire ambiente y la condición de los cojinetes. Las temperaturas superiores a las que la mano humana puede tolerar son muy satisfactorias para un buen funcionamiento del cojinete y no deben causar alarma.

Para una velocidad y carga dadas, la temperatura de la carcasa de cojinete se estabilizará a alguna temperatura, por lo general, debajo de 93 °C | 200 °F,, que será la temperatura normal para la instalación. Temperaturas superiores a esta temperatura normal, sin cambio en la velocidad o en la carga, pueden significar un problema de lubricación o una inminente falla de cojinete.

### Para desensamblar el cojinete "J"

A los fines de estas instrucciones, suponga que el extremo de líquido de JC ya fue desensamblado, incluidos el disco de succión (182), el revestimiento del disco de succión

(100B), el impulsor (101), la carcasa (100), el disco del cubo (184), los componentes de la caja de empaquetadura y la manga del eje (126).

- 1. Extraiga la mitad del acoplamiento de la bomba o la polea del extremo de impulso del eje.
- Extraiga el deflector (123C) del cojinete radial del eje.
- 3. Extraiga las contratuercas de los espárragos de ajuste (356A) que sujetan el bastidor de cojinetes (228) y la carcasa de cojinete de empuje (134A). Extraiga cuidadosamente el eje (122), los cojinetes y la carcasa (134A) del cojinete de empuje del extremo de impulso del bastidor de cojinetes (228). Sostenga ambos extremos del conjunto del eje para evitar daños en los sellos y cojinetes.
- 4. Desenganche el anillo a presión (361) del cojinete de empuje de la carcasa de cojinete de empuje (134A). Deslice la carcasa sobre el cojinete de empuje.

#### AVISO:

Consulte las ilustraciones para ver la configuración específica del cojinete de empuje.

- 5. Quite la contratuerca (136) y la arandela de seguridad (382) del cojinete de empuje.
- 6. Presione o extraiga el cojinete radial (168C) del eje (122). Aplique fuerza para extraer solo a la pista interna del cojinete.
- 7. Presione o extraiga la disposición del cojinete de empuje del eje (122). Para el cojinete de empuje de bola con fila doble (112C), aplique fuerza para extraer solo a la pista interna. Para la disposición de empuje con dos cojinetes, aplique fuerza para extraer a la pista interna del cojinete de empuje (112D). El cojinete de empuje (112D), el collar (237) del cojinete de empuje y el cojinete radial (112C) se extraerán.
- 8. No extraiga el retén (119B) del cojinete radial del bastidor de cojinetes (228). Un ajuste con presión de fábrica asegura una instalación permanente.

### Para ensamblar el cojinete "J"

- 1. El eje (122), la carcasa de cojinete de empuje (134A) y los cojinetes deben estar limpios y libres de rebabas.
- 2. Para ensamblar la disposición del cojinete de empuje:
  - a) Cojinete de empuje de bola con fila doble: (1J-4J)
    - 1. Caliente el cojinete de empuje (112C) en un baño de aceite a 82 °C | 180 °F.
    - 2. Deslice el cojinete de empuje (112C) en el eje (122) firmemente contra el hombro del eje.
    - 3. Instale la arandela de seguridad (382) y la contratuerca (136) antes de que el cojinete se enfríe. Cuando el cojinete se enfríe a temperatura ambiente, vuelva a apretar la contratuerca y asegure la espiga de la arandela de seguridad.
  - b) Separe los cojinetes de empuje (112C) y radial (112D) en el extremo de empuje (5J):
    - 1. Caliente el cojinete de empuje (112D) en un baño de aceite a 82°C | 180° F e instálelo en el eje (122) firmemente contra el hombro del eje.
    - 2. Caliente el collar del cojinete de empuje (237) en el baño de aceite e instale el eje contra la pista interna del cojinete de empuje interno.
    - Caliente el cojinete radial (112C) en el baño de aceite e instálelo en el eje con la pista interna contra el collar de empuje (237).
    - 4. Instale la arandela de seguridad (382) y la contratuerca (136) antes de que los cojinetes se enfríen. Cuando los cojinetes se enfríen a temperatura ambiente, vuelva a apretar la contratuerca y asegúrela con la espiga de la arandela de seguridad.
- 3. Para instalar la carcasa de cojinete de empuje (134):
  - a) Cojinete de empuje de bola con fila doble:
    - 1. Lubrique el sello (332) y la junta tórica (496) en la carcasa de cojinete de empuje (134A).
    - 2. Deslice con cuidado la carcasa (134A) en el eje (122) sobre el cojinete de empuje.
    - 3. Asegure la carcasa (134A) con el anillo a presión (361) del cojinete de empuje.

- b) Separe los cojinetes de empuje (112D) y radial (112C) en el extremo de empuje.
  - 1. Lubrique el sello (332) y la junta tórica (496) en la carcasa de cojinete de empuje.
  - 2. Deslice con cuidado la carcasa (134A) en el eje y los cojinetes hasta que el hombro de la carcasa llegue a la parte inferior en la pista externa del cojinete radial (112C).
  - 3. Instale el anillo a presión (361) del cojinete de empuje en la ranura de anillo de la carcasa.
  - Con un calibrador de separaciones, mida la separación entre el anillo a presión (361) y la pista externa del cojinete de empuje (112D). La separación debe ser de 0,010 mm - 0,026 mm | 0,004" - 0,010 en la brecha G.
  - 5. De la medición del calibrador de separaciones, reste 0,007. La dimensión resultante es el espesor de las cuñas (331) en la brecha **S**.
  - 6. Retire el anillo a presión. Extraiga la carcasa (134A) e instale el paquete de cuña calculado (331) contra el hombro de la carcasa. Reinstale la carcasa y el anillo a presión.
- 4. Caliente el cojinete radial (168C) en un baño de aceite a 82 °C | 180 °F. Deslice el cojinete radial en el eje (122) firmemente contra el hombro del eje. Deje que el cojinete se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar ensamblando.

#### AVISO:

El retén radial está presionado en el bastidor de cojinetes (228) de manera permanente de fábrica.

- 5. Lubrique el sello 332 en el retén (119B) del cojinete radial. Inserte con cuidado el conjunto del eje/cojinete en el bastidor de cojinetes (228) desde el lado de impulso. Guíe el extremo roscado del eje a través del sello (332) en el retén (119B). A medida que la carcasa (134A) del cojinete de empuje ingresa al orificio interno del bastidor de cojinetes, alinee las orejetas de ajuste en el bastidor y en la carcasa.
- 6. Instale de manera floja los espárragos de ajuste (356A) en las orejetas de ajuste. No apriete.
- 7. Instale el deflector (123C) del cojinete radial.

## Piezas de repuesto

### Pedido de repuestos

To ensure against possible long and costly downtime periods, especially on critical services, it is advisable to have spare parts on hand.

Los pedidos de piezas serán tratados más rápidamente si se siguen las siguientes instrucciones.

- 1. Incluya el modelo y el tamaño de la bomba y el número de serie que aparece en la placa de identificación.
- 2. Para cada pieza requerida, incluya el nombre y el número de pieza.
- 3. Indique la cantidad requerida de cada pieza.
- 4. Proporcione instrucciones completas de envío.

#### Repuestos recomendados

The following are recommended spare parts.

- 1 revestimiento de succión (100B)
- 1 impulsor (101)
- 1 anillo de cierre hidráulico (105)
- 5 anillos de empaquetadura (106)
- 1 cojinete de empuje (112C)
- 1 manga de eje (126)
- 1 cojinete radial (168C)
- · 1 Parts Kit, see chart

Tabla de kit de piezas			
Tamaño de la bomba	Número de kit		
1×1.5-8, 1.5×2-8, 2×3-8	520101		
1×1.5-11, 1.5×2-11, 2×3-11	520102		
1.5×2-14, 2×3-14	520103		
3×4-11	520104		
3×4-14, 4×6-14	520105		
6×6-14 HS	520106		
6×6-14 LS	520107		
8×10-18	520108		
10×12-22	520109		

Los kits de piezas incluyen contratuerca, arandela de seguridad y anillo a presión del cojinete de empuje, sellos de grasa y las juntas y/o juntas tóricas requeridas.

### Lista de piezas

		TÍPICO	
Artículo	CANT./Bomba	Nombre de la pieza	Nombre alternativo de la pieza
100	1	Carcasa	
100B	1	Revestimiento de succión	Revestimiento del disco de suc- ción
101	1(2)	Impulsor	
105	1	Anillo de cierre hidráulico	Caja de sello
106	5	Anillo de empaquetadura	
107	1	Casquillo	
112C	1	Cojinete de empuje	
119B	1	Cubierta del extremo	Retén del cojinete
122	1	Eje	
123C		Deflector	Deflector

126	1(2)	Manga del eje	
134A	1	Carcasa del cojinete	
136	1	Contratuerca	
168C	1	Cojinete radial	
182	1	Cubierta de succión	Disco de succión
184	1	Cubierta de caja de carga	Disco de cubo
193B	2	Accesorio de engrase	
222	1	Tornillo de sujeción	
228	1	Bastidor de cojinetes	
332	3	Sello de grasa	
351	1(1)	Junta	
353	2	Casquillo remachado	
355	2	Tuerca hexagonal	
356A	2	Perno	
361	1	Anillo elástico de fijación	
370C	4	Tornillo cabeza en H	
370E	8	Tornillo cabeza en H	
370J	8	Tornillo cabeza en H	
382	1	Arandela de seguridad	
400	1	Llave	
408	1	Tapón de la tubería	
412F	1	Junta tórica	
415	4	Contratuerca hexagonal	
496	1	Junta tórica	
528J	2	Arandela, 353	
528K	8	Arandela, 370E	
528L	8	Arandela, 370j	
528P	4	Arandela, 356A	

#### AVISO:

- La junta tórica Buna-N 496A reemplaza la junta 351 en los tamaños 6x6-14 y 8x10-18.
   La manga 126 está sellada al impulsor 101 con silicona RTV. Todos los tamaños excepto cojinetes con lubricación de grasa 10x12-22.

### Vista de sección de JC




Figura 14: Conjunto de sección del modelo JC; todos los tamaños excepto 10x12-22, cojinetes 1J, 2J, 3J, 4J lubricados con grasa




Figura 15: Lubricación con grasa; tamaño 10x12-22, 5J

## **Apéndice**

### Instrucciones especiales

# Servicio para caolín: separación de funcionamiento del impulsor óptima para bombas KJC

The optimum impeller running clearance is the minimum clearance that will not significantly increase the input horsepower from the shear rate induced drag at the suction disc liner. For most liquids or slurries, the optimum performance of the JC pump is achieved with the impeller almost rubbing against the suction disc. Increasing this clearance causes more internal leakage around the impeller vanes, which results in decreased performance.

Al bombear arcilla caolín, la reducción de la altura de bombeo a partir de la fuga interna puede ser más que compensada por la reducción en caballos de fuerza y puede aumentar el desempeño general. Para establecer la separación óptima, debe ajustarse la bomba, cuando está en funcionamiento, con un manómetro de descarga y un amperímetro para monitorear los resultados.

Durante un ajuste para reducir la separación, la separación es demasiado pequeña cuando el aumento porcentual en los amperios del motor supera el aumento porcentual en la presión de descarga. Al aumentar la separación, se produce lo opuesto. El ajuste puede llevarse a cabo sin un manómetro, pero será menos exacto, aunque quizá satisfactorio para la aplicación.

Si los sólidos porcentuales del fango varían con frecuencia, puede resultar más práctico ajustar la separación para el fango más difícil de bombear y no cambiarla para la otra concentración.

### **Expulsor**

#### General

Para satisfacer la alta demanda del sellado sin agua de las cajas de empaquetadura en bombas de fango, Ashland Operations/Goulds agregó un expulsor a la línea de JC. Con su configuración básica de cojinete y extremo húmedo, JC ahora incorpora un disco de cubo que se agrandó para permitir la opción del expulsor.

Al funcionar en condiciones de diseño normales, el expulsor reduce la presión generalmente presente en las cajas de empaquetadura de bomba de succión de extremo convencionales a cero (0). En teoría, la única necesidad de una caja de empaquetadura empacada en bombas con expulsor es sellar la carcasa cuando la unidad se apaga o funciona con flujos restringidos.



**ADVERTENCIA :** Importante: Antes de llevar a cabo cualquier trabajo, asegúrese de que el suministro eléctrico esté bloqueado.

#### Ajuste de la separación

La separación del impulsor en la bomba JC con expulsor opcional debe mantenerse a 0,015² de la cara del impulsor (101) al revestimiento de la cubierta de succión (100B). Ajuste esta separación con la frecuencia necesaria para mantener un desempeño eficiente de la bomba.

**AVISO:** Asegúrese de que el impulsor esté apretado en el eje antes de ajustar la separación.

#### Para desensamblar el extremo del líquido

Extraiga los pernos (370E) que sujetan la cubierta de succión 182 a la carcasa (100).
 Extraiga la junta tórica (412F) y el revestimiento de la cubierta de succión (100B). Un

- golpe suave sobre la circunferencia del revestimiento puede facilitar la extracción del revestimiento.
- 2. Extraiga el impulsor (101) al sujetarlo con un bloque de madera o de metal blando y girar el eje en dirección antihoraria hacia el extremo del elemento motor de la bomba desde el motor. También es posible llevar a cabo este procedimiento de manera inversa. Sujete el eje y golpee el impulsor en dirección antihoraria con una maza de plomo o material compuesto.



#### **ADVERTENCIA:** Do not apply heat to the impeller.

- 1. Extraiga la carcasa (100), el expulsor (262) y el disco del cubo (alojamiento del expulsor) (184) como una unidad al extraer solo los pernos (370C) que sujetan este conjunto al bastidor de cojinetes. Deje el empaque y la caja del sello en la caja de empaquetadura para proteger la manga y deslice con cuidado toda la unidad hasta que esté completamente fuera del eje.
- 2. Extraiga los pernos (370J) para exponer el expulsor e inspeccionarlo.

#### Para ensamblar el extremo húmedo

- Assemble the casing (100), expeller (262) and hub disc
   (184) con pernos (370J) antes de la instalación en el bastidor de cojinetes.
- Inserte la manga del eje en la caja de empaquetadura con empaque para que se conecte con la hendidura del expulsor. Esto servirá de guía y centrará el expulsor hasta que pueda instalarse el impulsor.
- Antes de la instalación de la manga en el eje, aplique una gota de Silastic o sellador de silicona sobre las caras del cubo del expulsor para sellar el conjunto del rotor.
- Deslice con cuidado todo el conjunto sobre el eje con la manga como guía hasta que el disco del cubo esté alineado con los orificios de colocación y pernos del bastidor de cojinetes.
- Fije con pernos (370C).
- 6. Gire el impulsor en sentido horario para instalarlo, y tenga cuidado de apretarlo contra el expulsor y la manga del eje antes de ajustar la separación. Aplique un producto antiagarrotamiento o grasa a las roscas del eje para facilitar la extracción futura.
- 7. Vuelva a colocar el revestimiento de la cubierta de succión después de aplicar una cantidad generosa de compuesto antiagarrotamiento o grasa en el hombro exterior. Esto también facilitará la extracción en el futuro.
- 8. Instale la junta tórica (412F).0
- 9. Vuelva a colocar la cubierta del extremo de succión (182) con pernos (370E). Solo aplique una torsión moderada para apretar.
- 10. Verifique la separación del impulsor

#### Lubricación

Para lubricar los sellos y purgar la caja de empaquetadura, use una grasa impermeable para propósitos generales. Deben agregarse muchas aplicaciones de grasa a la caja de empaquetadura, con una frecuencia máxima de cada tres días de funcionamiento o mínima de cada cuatro horas de funcionamiento, según lo abrasivo del bombeo. Además, debe agregarse grasa antes de cada décima puesta en marcha.




Figura 16: Modelo JC con expulsor opcional

## Cómo hacer un pedido

Al pedir piezas, llame al 1-800-446-8537 o a su representante local de Goulds


## Servicio de emergencia

Emergency parts service is available 24 hours/day, 365 days/year.

Llame al 1-800-446-8537

Visite nuestro sitio web en http://www.gouldspumps.com

Visite nuestro sitio web para obtener la versión más reciente de este documento y más información: www.gouldspumps.com



ITT - Goulds Pumps Vertical Products Operation 240 Fall Street Seneca Falls, NY 13148 USA
© 2015 ITT Inc. or its what is instructioned original