Parameters en meetwaarden

Sunny Tripower X 12/ Sunny Tripower X 15/ Sunny Tripower X 20/ Sunny Tripower X 25

Deze lijst is geldig vanaf de volgende firmwareversie: 3.10.09.R

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
30001	SMA Modbus profile revision	RO	U32	RAW	1	Typeplaatje	SMA Modbus profile revision	-	-
30003	SUSyID	RO	U32	RAW	1	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.SusyId	427	427
30005	Serial number	RO	U32	RAW	1	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.SerNum	-	-
30007	Modbus data change count	RO	U32	RAW	1	Typeplaatje	Modbus data change count	-	-
30051	Apparaatklasse	RO	U32	TAGLIST	-	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.MainModel	8001: PV-omvormers	8001: PV-omvormers
30053	Apparaattype	RO	U32	TAGLIST	-	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.Model	9488: Sunny Tripower X 25 9489: Sunny Tripower X 20 9491: Sunny Tripower X 15 9492: Sunny Tripower X 12	9491: Sunny Tripower X 15
30055	Producent	RO	U32	TAGLIST	-	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.Vendor	461: SMA	461: SMA
30057	Serienummer	RO	U32	RAW	1	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.SerNum	-	-
30059	Firmwareversie	RO	U32	FW_VERSION	1	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.PkgRev	-	3.10.09.R
30193	UTC system time	RO	U32	DATE_TIME	1	Typeplaatje	UTC system time	-	-
30201	Status	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.Health	35: Fout 303: Uit 307: OK 455: Waarschuwing	307: OK
30203	Nominaal vermogen in toestand OK	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.HealthStt.Ok	W	-
30205	Nominaal vermogen in toestand Waarschuwing	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.HealthStt.Wrn	W	-
30207	Nominaal vermogen in toestand Fout	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.HealthStt.Alm	W	-
30213	Melding	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.Evt.Msg	973: -----	973: -----
30215	Foutherstellingsmaatregel	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.Evt.Dsc	973: -----	973: -----
30217	Netrelais/-beveiliging	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.GriSwStt	51: Gesloten 311: Open	311: Open
30219	Reden vermogensreductie	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.DrtStt	557: Te hoge temp. 884: Niet actief 1705: Frequentieafwijking 1706: Afger. op grond van PV-stroom 3520: Spanningsafwijking 3554: Prioriteit blindvermogen 3556: Hoge DC-spanning 4560: Externe voorinstelling 4561: Ext. voorinstel. 2	302: -------
30225	Isolatieweerstand	RO	U32	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.Isolation.LeakRis	Ohm	-
30231	Opgegeven werkelijk vermogen WMaxOutRtg	RO	U32	FIX0	1	Apparaat	Parameter.Inverter.WLim	0 .. 50000 W	1000 W
30233	Ingestelde rendementsgrens	RO	U32	FIX0	1	Apparaat	Parameter.Inverter.WMax	0 .. 50000 W	1000 W
30235	Status van de backupmodus	RO	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Measurement.Operation.BckStt	1440: Netbedrijf	1440: Netbedrijf
30237	Nettype	RO	U32	TAGLIST	-	AC-zijde	Measurement.GridMs.GriTyp	18007: 400V/230V, drie fasedraden en nulleider 18011: 230V/400V, drie fasedraden en nulleider 18012: 380V/220V, drie fasedraden en nulleider 18023: 440V/254V, drie fasedraden en nulleider 18030: 420V/242V, drie fasedraden en nulleider	18007: 400V/230V, drie fasedraden en nulleider
30251	Vergrendelingsstatus	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.RstrLokStt	257: Frequentie niet toegestaan 1655: Lichtboog herkend 1690: Snelle uitschakeling 2386: Te hoge spanning 2387: Lagespanning 2390: Pas. herkenning stand-alone netwerk 3167: Act. herkenning stand-alone netwerk 4553: Na foutstroom 4570: Wacht op bedrijfsvrijgave 5470: Na herkenning van polen van batterij 16777213: Information not available	302: -------
30513	Totale opbrengst	RO	U64	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotWhOut	Wh	-

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
30521	Bedrijfsduur	RO	U64	DURATION	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotOpTms	s	-
30525	Voedingstijd	RO	U64	DURATION	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotFeedTms	s	-
30529	Totale opbrengst	RO	U32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotWhOut	Wh	-
30531	Totale opbrengst	RO	U32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotWhOut	Wh	-
30533	Totale opbrengst	RO	U32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotWhOut	Wh	-
30541	Bedrijfsduur	RO	U32	DURATION	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotOpTms	s	-
30543	Voedingstijd	RO	U32	DURATION	1	AC-zijde	Measurement.Metering.TotFeedTms	s	-
30559	Aantal gebeurtenissen voor gebruiker	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.EvtCntUsr	-	-
30561	Aantal gebeurtenissen voor installateur	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.EvtCntIstl	-	-
30563	Aantal gebeurtenissen voor service	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.EvtCntSvc	-	-
30599	Aantal netdoorverbindingen	RO	U32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Operation.GriSwCnt	-	0
30769	DC-stroom ingang	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.DcMs.Amp[0]	-150 .. 150 A	0 A
30771	DC-spanning ingang	RO	S32	FIX2	0,01	DC-zijde	Measurement.DcMs.Vol[0]	0 .. 1500 V	0 V
30773	DC-vermogen ingang	RO	S32	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.DcMs.Watt[0]	0 .. 100000 W	0 W
30775	Vermogen	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotW	0 .. 50000 W	0 W
30777	Vermogen L1	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.W.phsA	0 .. 23000 W	0 W
30779	Vermogen L2	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.W.phsB	0 .. 23000 W	0 W
30781	Vermogen L3	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.W.phsC	0 .. 23000 W	0 W
30783	Netspanning fase L1	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.PhV.phsA	0 .. 500 V	0 V
30785	Netspanning fase L2	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.PhV.phsB	0 .. 500 V	0 V
30787	Netspanning fase L3	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.PhV.phsC	0 .. 500 V	0 V
30789	Netspanning fase L1 tegen L2	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.PhV.phsA2B	0 .. 800 V	0 V
30791	Netspanning fase L2 tegen L3	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.PhV.phsB2C	0 .. 800 V	0 V
30793	Netspanning fase L3 tegen L1	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.PhV.phsC2A	0 .. 800 V	0 V
30795	Netstroom	RO	U32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotA	0 .. 200 A	0 A
30797	Netstroom fase L1	RO	U32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.A.phsA	0 .. 100 A	0 A
30799	Netstroom fase L2	RO	U32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.A.phsB	0 .. 100 A	0 A
30801	Netstroom fase L3	RO	U32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.A.phsC	0 .. 100 A	0 A
30803	Netfrequentie	RO	U32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.GridMs.Hz	0 .. 70 Hz	0 Hz
30805	Blindvermogen	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotVAr	0 .. 50000 var	0 var
30807	Blindvermogen L1	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.VAr.phsA	0 .. 23000 var	0 var
30809	Blindvermogen L2	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.VAr.phsB	0 .. 23000 var	0 var
30811	Blindvermogen L3	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.VAr.phsC	0 .. 23000 var	0 var
30813	Schijnbaar vermogen	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotVA	0 .. 50000 VA	0 VA
30815	Schijnbaar vermogen L1	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.VA.phsA	0 .. 23000 VA	0 VA
30817	Schijnbaar vermogen L2	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.VA.phsB	0 .. 23000 VA	0 VA
30819	Schijnbaar vermogen L3	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.VA.phsC	0 .. 23000 VA	0 VA
30823	Excitatietype van de cos φ	RO	U32	TAGLIST	-	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotPFExt	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
30827	Man. instel. blindvermogen bij afgifte act. vermogen	RO	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr	-50000 .. 50000 var	-
30829	Man. instel. blindvermogen bij afgifte act. vermogen	RO	S32	FIX1	0,1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom	-100 .. 100 %	-
30835	Bedr.mod. voorinstel. act. vermogen	RO	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WMod	303: Uit 1077: Manuele voorinstelling in W 1078: Manuele voorinstelling in % 1079: Externe instelling werkelijk vermogen	1079: Externe instelling werkelijk vermogen
30837	Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W	-50000 .. 50000 W	-
30839	Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom	0 .. 100 %	-
30881	Netverbinding van installatie	RO	U32	TAGLIST	-	AC-zijde	Measurement.Operation.PvGriConn	1779: Gescheiden 1780: Openbare stroomnet	1779: Gescheiden

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
30921	Man. instel. blindvermogen bij nul act. vermogen	RO	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCnstCfgDmd.VAr	-50000 .. 50000 var	-
30923	Man. instel. blindvermogen bij nul act. vermogen	RO	S32	FIX1	0,1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCnstCfgDmd.VArNom	-100 .. 100 %	-
30929	Speedwire-verbindingsstatus van SMACOM A	RO	U32	TAGLIST	-	Installatiecommunicatie	Measurement.Spdwr.ComSocA.Stt	35: Fout 307: OK 455: Waarschuwing 1725: Geen verbinding	307: OK
30949	Verschuivingsfactor	RO	U32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotPFPrc	0 .. 1	1
30953	Binnentemperatuur	RO	S32	TEMPERATURE	0,1	Apparaat	Measurement.Coolsys.Cab.TmpVal[0]	-40 .. 150 °C	20 °C
30957	DC-stroom ingang	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.DcMs.Amp[1]	-150 .. 150 A	0 A
30959	DC-spanning ingang	RO	S32	FIX2	0,01	DC-zijde	Measurement.DcMs.Vol[1]	0 .. 1500 V	0 V
30961	DC-vermogen ingang	RO	S32	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.DcMs.Watt[1]	0 .. 100000 W	0 W
30963	DC-stroom ingang	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.DcMs.Amp[2]	-150 .. 150 A	0 A
30965	DC-spanning ingang	RO	S32	FIX2	0,01	DC-zijde	Measurement.DcMs.Vol[2]	0 .. 1500 V	0 V
30967	DC-vermogen ingang	RO	S32	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.DcMs.Watt[2]	0 .. 100000 W	0 W
30975	Tussenkringspanning	RO	S32	FIX2	0,01	Apparaat	Measurement.Inverter.DclVol	0 .. 1500 V	0 V
30977	Netstroom fase L1	RO	S32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.A.phsA	0 .. 100 A	0 A
30979	Netstroom fase L2	RO	S32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.A.phsB	0 .. 100 A	0 A
30981	Netstroom fase L3	RO	S32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.A.phsC	0 .. 100 A	0 A
31017	Actueel Speedwire IP-adres	RO	TEXT	UTF_8	-	Installatiecommunicatie	Parameter.Spdwr.ActIp	-	-
31025	Actueel Speedwire-subnetmasker	RO	TEXT	UTF_8	-	Installatiecommunicatie	Parameter.Spdwr.ActISnetMsk	-	-
31033	Actueel Speedwire-Gateway-IP-adres	RO	TEXT	UTF_8	-	Installatiecommunicatie	Parameter.Spdwr.ActIGwIp	-	-
31041	Actueel Speedwire-DNS-serveradres	RO	TEXT	UTF_8	-	Installatiecommunicatie	Parameter.Spdwr.ActIDnsSrvIp	-	-
31085	Nominaal vermogen in toestand OK	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.HealthStt.Ok	W	-
31221	EEI-verschuivingsfactor	RO	S32	FIX3	0,001	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotPFEEI	-1 .. 1	1
31241	PV-vermogensbegrenzing via communicatie voor directe verkoop	RO	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Inverter.CurWCtlDrkNom	%	-
31245	Interne PV-vermogensbegrenzing	RO	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Inverter.CurWCtlNom	%	-
31247	Aardlekstroom	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.Isolation.FltA	0 .. 1000 A	0 A
31249	Werkelijk vermogen installatie aan netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntW	W	-
31251	Blindvermogen installatie aan netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntVAr	var	-
31405	Actuele voorinstelling begrenz. werk. vermogen P	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Operation.Dmd.WCtl	W	-
31497	Blindvermogen	RO	S32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.GridMs.TotVAr	0 .. 50000 var	0 var
31503	Vermogen teruglevering fase L1 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntW.phsA	W	-
31505	Vermogen teruglevering fase L2 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntW.phsB	W	-
31507	Vermogen teruglevering fase L3 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntW.phsC	W	-
31509	Blindvermogen teruglevering fase L1 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntVAr.phsA	var	-
31511	Blindvermogen teruglevering fase L2 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntVAr.phsB	var	-
31513	Blindvermogen teruglevering fase L3 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntVAr.phsC	var	-
31525	Verschuivingsfactor op netaansluitpunt	RO	S32	FIX2	0,01	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntPF	-	-
31529	Installatiespanning fase L1	RO	U32	FIX2	0,01	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntPhV.phsA	V	-
31531	Installatiespanning fase L2	RO	U32	FIX2	0,01	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntPhV.phsB	V	-
31533	Installatiespanning fase L3	RO	U32	FIX2	0,01	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntPhV.phsC	V	-
31535	Uitgangsstroom teruglevering fase L1 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX3	0,001	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntA.phsA	A	-
31537	Uitgangsstroom teruglevering fase L2 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX3	0,001	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntA.phsB	A	-
31539	Uitgangsstroom teruglevering fase L3 op netaansluitpunt	RO	S32	FIX3	0,001	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PlntA.phsC	A	-

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
31547	Beschikbaar omvormervermogen	RO	U32	FIX0	1	Apparaat	Measurement.Inverter.WAval	W	-
31793	DC-stroom ingang	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.DcMs.Amp[0]	-150 .. 150 A	0 A
31795	DC-stroom ingang	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.DcMs.Amp[1]	-150 .. 150 A	0 A
31797	DC-stroom ingang	RO	S32	FIX3	0,001	DC-zijde	Measurement.DcMs.Amp[2]	-150 .. 150 A	0 A
32187	Beschikbaar ondergeëxciteerd blindvermogen	RO	U32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Operation.CurAvailVArUnExt	var	-
32189	Beschikbaar overgeëxciteerd blindvermogen	RO	U32	FIX0	1	AC-zijde	Measurement.Operation.CurAvailVArOvExt	var	-
32193	Beschikbaarheid van de opwekkingsinstallatie	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Operation.CurAvailPInt	%	-
32197	Beschikbare capacitieve blindvermogen	RO	S32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.Operation.CurAvailVArUnExtNom	%	-
32199	Beschikbare inductieve blindvermogen	RO	S32	FIX2	0,01	AC-zijde	Measurement.Operation.CurAvailVArOvExtNom	%	-
32209	Teruggeleverde energie string	RO	U64	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh[0]	Wh	-
32213	Teruggeleverde energie string	RO	U64	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh[1]	Wh	-
32217	Teruggeleverde energie string	RO	U64	FIX0	1	DC-zijde	Measurement.DcMs.TotDcEnCntWh[2]	Wh	-
32503	Aantal gedetecteerde communicatietime-outs met bovenliggende installatiebesturingseenheden	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.PIntCtl.ExPIntCtlTmOutDetCnt	-	-
32505	Aantal gedetecteerde communicatietime-outs van energiemetermeetwaarden	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.PIntCtl.GridMsTmOutDetCnt	-	-
32507	Aantal gedetecteerde communicatietime-outs van apparaatmeetwaarden	RO	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.PIntCtl.DevMsTmOutDetCnt	-	-
33001	Stand-bystatus	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.StandbySt	1393: Wacht op PV-spanning 1394: Wacht op geldig AC-net 4570: Wacht op bedrijfsvrijgave 16777213: Information not available	4570: Wacht op bedrijfsvrijgave
33003	Bedrijfsstatus	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.RunStt	295: MPP 443: Constante spanning 1855: Stand-alone-werking 2119: Afregeling 5477: Q on Demand 16777213: Information not available	16777213: Information not available
33007	Actief bereik blindvermogen	RO	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Operation.VArCtl.VArModAct	4396: Procedure blindvermogen bij afgifte act. vermogen 4397: Procedure blindvermogen bij opname act. vermogen 4398: Procedure blindvermogen bij nul act. vermogen	4398: Procedure blindvermogen bij nul act. vermogen
33009	cos φ(U), status	RO	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Stt	303: Uit 802: Actief 1295: Standby	303: Uit
33017	Nom. act. vermogen WMaxOutRtg	RO	S32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.WMaxOutRtg	W	0 W
33019	Nom. act. vermogen WMaxInRtg	RO	S32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.WMaxInRtg	-50000 .. 0 W	-1000 W
33025	Nom. schijnb. act. vermogen VAMaxOutRtg	RO	U32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.VAMaxOutRtg	0 .. 50000 VA	1000 VA
33027	Nom. schijnb. act. vermogen VAMaxInRtg	RO	U32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.VAMaxInRtg	0 .. 50000 VA	1000 VA
33029	Nom. blindvermogen VArMaxQ1Rtg	RO	S32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.VArMaxQ1Rtg	0 .. 50000 var	1000 var
33031	Nom. blindvermogen VArMaxQ2Rtg	RO	S32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.VArMaxQ2Rtg	0 .. 50000 var	1000 var
33033	Nom. blindvermogen VArMaxQ3Rtg	RO	S32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.VArMaxQ3Rtg	-50000 .. 0 var	-1000 var
33035	Nom. blindvermogen VArMaxQ4Rtg	RO	S32	FIX0	1	Typeplaatje	Parameter.Inverter.VArMaxQ4Rtg	-50000 .. 0 var	-1000 var
33037	Nominaal cos φ PFMinQ1Rtg	RO	U32	FIX4	0,0001	Typeplaatje	Parameter.Inverter.PFMinQ1Rtg	0.4 .. 1	0.4
33039	Nominaal cos φ PFMinQ2Rtg	RO	U32	FIX4	0,0001	Typeplaatje	Parameter.Inverter.PFMinQ2Rtg	0.4 .. 1	0.4
33041	Nominaal cos φ PFMinQ3Rtg	RO	U32	FIX4	0,0001	Typeplaatje	Parameter.Inverter.PFMinQ3Rtg	0.4 .. 1	0.4
33043	Nominaal cos φ PFMinQ4Rtg	RO	U32	FIX4	0,0001	Typeplaatje	Parameter.Inverter.PFMinQ4Rtg	0.4 .. 1	0.4
34113	Binnentemperatuur	RO	S32	TEMPERATURE	0,1	Apparaat	Measurement.Coolsys.Cab.TmpVal[0]	-40 .. 150 °C	20 °C
34695	Maximaal ingesteld blindvermogen	RO	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Measurement.Operation.VArMaxLimNom	%	-
35377	Aantal gebeurtenissen voor gebruiker	RO	U64	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.EvtCntUsr	-	-
35381	Aantal gebeurtenissen voor installateur	RO	U64	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.EvtCntIstl	-	-
35385	Aantal gebeurtenissen voor service	RO	U64	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.EvtCntSvc	-	-
35407	Aantal omvormers in status Run	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.NbrRunStt	-	-
35409	Aantal omvormers in status Wachten	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.NbrWaitStt	-	-
35411	Aantal omvormers in status Stop	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.NbrStopStt	-	-

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
35413	Aantal omvormers in status Q on demand	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.Operation.NbrQodStt	-	-
35415	Werkelijk vermogen installatie (referentie) aan netaansluitpunt	RO	S32	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PIntCsmpW	W	-
35417	Energiereferentie aan het netaansluitpunt	RO	U64	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PIntCsmpWh	Wh	-
35421	Toegevoerde energie aan het netaansluitpunt	RO	U64	FIX0	1	Netaansluiting	Measurement.Metering.PCCMs.PIntWh	Wh	-
35425	Beschikbaarheid snelle reserve voor opslageenheid (FRS)	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.PInt.Frs.Aval	1129: Ja 1130: Nee	1130: Nee
35427	Nominale capaciteit van de installatie	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.PInt.CapacRtgWh	Wh	-
35429	Vrije capaciteit van de installatie	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.PInt.TotAvalCha	Wh	-
35431	Oproepbare lading van de installatie	RO	U32	FIX0	1	Status	Measurement.PInt.TotAvalDsch	Wh	-
40007	Type DC-spanningsregeling	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Operation.CtrlType	295: MPP 443: Constante spanning	295: MPP
40009	Alg.bedrijfstoestand	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Operation.OpMod	381: Stop 1467: Start	1467: Start
40011	Fout bevestigen	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Operation.Ackn	302: --------	302: --------
40015	Begrenzing genorm. blindvermogen door inst.bestur.	WO	S16	FIX1	0,1	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom	-100 .. 100 %	-
40016	Begrenz. genorm. werk. vermogen door install.best.	WO	S16	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom	0 .. 100 %	-
40018	Snelle uitschakeling	WO	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.FstStop	381: Stop 1467: Start 1749: Volledige stop	1467: Start
40024	Externe cos-phi-voorinstelling, gewenste waarde cos-phi bij actief vermogen	WO	U16	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF	0.4 .. 1	-
40025	Externe cos-phi-voorinstelling, opwekkingswijze bij actief vermogen	WO	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd 16777213: Information not available	-
40029	Alg. bedrijfstoestand	RO	U32	TAGLIST	-	Status	Measurement.Operation.OpStt	303: Uit 569: Ingeschakeld 1295: Standby 1795: Vergrendeld 16777213: Information not available	569: Ingeschakeld
40063	Firmwareversie van de hoofdprocessor	RO	U32	FW_VERSION	1	Apparaatcomponenten	Parameter.Nameplate.CmpMain.SwRev	-	02.34.06.R
40067	Serienummer	RO	U32	RAW	1	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.SerNum	-	-
40077	Herstart apparaat activeren	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Sys.DevRstr	302: -------- 1146: Uitvoeren	302: --------
40101	Frequentiecontrole, laagste minimumdrempel	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.Min	44 .. 60 Hz	44 Hz
40103	Frequentiecontrole, hoogste maximumdrempel	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.Max	50 .. 66 Hz	66 Hz
40109	Ingestelde landnorm	RO	U32	TAGLIST	-	Netbewaking	Measurement.GridGuard.Cntry	5347: SMA standaard voor 50Hz-netwerken - stop 5348: SMA standaard voor 60Hz-netwerken - stop 7584: [DE] VDE-AR-N4105:2018 producent >4,6 kVA 7588: [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent int. ontk.bev. 7589: [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent ext. ontk.bev. 7590: [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) 7591: [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) 7595: [UK] ENA-EREC-G99/1/2018 7599: [DK] Dansk Energi West 2019 7600: [DK] Dansk Energi Ost 2019 7602: [BE] Synergrid C10/11:2019 LV productie-eenheid int. ontkoppelingsrelais 7603: [BE] Synergrid C10/11:2019 LV productie-eenheid ext. ontkoppelingsrelais 7604: [BE] Synergrid C10/11:2019 MV productie-eenheid int. ontkoppelingsrelais 7605: [BE] Synergrid C10/11:2019 MV productie-eenheid ext. ontkoppelingsrelais 7612: [IT] CEI0-21:2019 systeem >11,08 kW ext. ontkoppelingsrelais 7613: [IT] CEI0-16:2019 systeem ≤6 MW	27: Speciale instelling

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
								7615: [AT] TOR productie-eenheid type A V1.0:2019 7616: [AT] TOR productie-eenheid type B V1.0:2019 systeem >250 kW 7625: [ES] Orden TED 749:2020 type A opwekkingsinstallatie ≤ 100 kW 7626: [ES] Orden TED 749:2020 type B 100 kW > opwekkingsinstallatie ≤ 5MW 7636: [CH] NA/EEA-NE7:2020 opwekker ≤ 250 kW 7648: [ZA] NRS 097-2-1:2017 Categories A1&A2 ≤100 kVA 7649: [ZA] NRS 097-2-1:2017 Category A3 > 1000 kVA 7650: [TH] IEC61727/PEA 2016 alle installaties 7651: [TH] IEC61727/MEA 2016 alle installaties 7652: [Offgrid] SMA stand-alone bedrijf 50 Hz zonnestroomomvormer 7653: [Offgrid] SMA stand-alone bedrijf 60 Hz zonnestroomomvormer 7654: [IL] SI4777_HS131_13 installaties ≤ 50kW 7655: [IL] SI4777_HS131_Pf installaties > 50kW 7656: [CL] NT_Ley20571 installaties ≤ 100 kW 7658: [PL] PN-EN 50549-1_2019 7660: [PL] PN-EN 50549-2_2019 7661: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region A 7662: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region B 7663: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region C 7664: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region NZ 7675: [JO] IRR-DCC-MV inst. less than 500kW 7680: [AE] DEWA installaties ≥ 10 kW 7683: [GB] Noord-Ierland G99/NI installaties >16 A 7684: [TW] CNS 15382 zonnestroominstallaties 7688: [SE] EIFS 2018 productie-eenheid type A ≤1500 kVA 7691: [IL] Guidelines 2022, laagspanning 7692: [IL] Guidelines 2022, middenspanning 7693: [NL] Netcode elektriciteit type A 7694: [NL] Netcode elektriciteit type B 7696: [BR] Por.140:2022 & 515:2023 P>6 kW 7697: [DE] EAAV:2024 <=30kVA, int 7698: [DE] EAAV:2024 >30-270kVA, ext 7701: [DE] EAAV:2024 >270-500kVA t.13, ext 7702: [DE] EAAV:2024 >270-500kVA t.13a, ext	
40135	Nominale frequentie	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.HzRtg ⚠	44 .. 65 Hz	50 Hz
40157	Automatische Speedwire-configuratie ingeschakeld	RW	U32	TAGLIST	-	Installatiecommunicatie	Parameter.Spdwr.AutoCfgIsOn ⚠	1129: Ja 1130: Nee	1129: Ja
40183	Fasetoewijzing	RW	U32	TAGLIST	-	AC-zijde	Parameter.Inverter.OutPhs ⚠	325: Fase L1 326: Fasen L1, L2 en L3 327: Fase L2 329: Fase L3 402: Fasen L1 en L2 403: Fasen L1 en L3 404: Fasen L2 en L3	326: Fasen L1, L2 en L3
40202	Man. instel. blindvermogen bij afgifte act. vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VAr ⚠	-50000 .. 50000 var	0 var
40204	Man. instel. blindvermogen bij afgifte act. vermogen	RW	S32	FIX1	0,1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom ⚠	-100 .. 100 %	0 %
40210	Bedr.mod. voorinstel. act. vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WMod ⚠	303: Uit 1077: Manuele voorinstelling in W 1078: Manuele voorinstelling in % 1079: Externe instelling werkelijk vermogen	1079: Externe instelling werkelijk vermogen
40212	Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W ⚠	-50000 .. 50000 W	0 W

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
40214	Begrenzing werkelijk vermogen P, configuratie van werkelijk vermogen	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom ⚠	0 .. 100 %	100 %
40242	P(f), wijzigingsgradiënt act. vermogen na fout beëindigd	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra ⚠	1 .. 10000 %/min	10 %/min
40244	Dynamische netondersteun., blindstroomstatiek	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod ⚠	4433: Nul aan de doodbandgrens 4434: Nul in het oorspronkelijke	4434: Nul in het oorspronkelijke
40246	Dyn. netondersteuning, K-factor v. blindstroomstatica bij onderspann.	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag ⚠	0 .. 10 %	2 %
40248	Dyn. netondersteuning, K-factor v. blindstroomstatica bij overspann.	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell ⚠	0 .. 10 %	2 %
40250	Dynamische netondersteun., bedrijfsmodus	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSMod ⚠	303: Uit 1264: Volled. dyn. netondersteuning 1265: Beperkte dyn. netondersteuning	303: Uit
40426	Frequentiecontr. hoogste max.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.MaxTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100000 ms
40432	Frequentiecontrole, laagste maximumdrempel	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim ⚠	50 .. 66 Hz	51.5 Hz
40434	Frequentiecontr. laagste max.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100 ms
40436	Frequentiecontrole hoogste minimumdrempel	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim ⚠	44 .. 60 Hz	47.5 Hz
40438	Freq.contr. hoogste min.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100 ms
40444	Freq.contr. laagste min.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.MinTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	1000000 ms
40450	Spanningscontr. midd. max.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100000 ms
40456	Spanningscontr. laagste max.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100 ms
40462	Spanningscontr. laagste min.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	3000 ms
40466	Spanningscontr. midd. min.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	10000 ms
40468	Spanningscontr. hoogste min.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.MinTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100000 ms
40472	Nom. netspanning	RW	U32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.PIntCtl.VRef ⚠	80 .. 600 V	400 V
40480	Nominale stroom voor alle fasen	RO	U32	FIX3	0,001	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.ARtg	0 .. 100 A	100 A
40631	Naam apparaat	RW	TEXT	UTF_8	-	Typeplaatje	Parameter.Nameplate.Location ⚠	-	-
40647	Automatische updates actief	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Upd.AutoUpdIsOn ⚠	1129: Ja 1130: Nee	1129: Ja
40751	Nominale spanning omvormer	RW	U32	FIX0	1	Apparaat	Parameter.Inverter.VRtg ⚠	0 .. 1000 V	400 V
40915	Ingestelde rendementsgrens	RW	U32	FIX0	1	Apparaat	Parameter.Inverter.WMax ⚠	0 .. 50000 W	1000 W
41121	Landnorm instellen	RW	U32	TAGLIST	-	Netbewaking	Parameter.GridGuard.CntrySet ⚠	5347: SMA standaard voor 50Hz-netwerken - stop 5348: SMA standaard voor 60Hz-netwerken - stop 7584: [DE] VDE-AR-N4105:2018 producent >4,6 kVA 7588: [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent int. ontk.bev. 7589: [DE] VDE-AR-N4110:2018 producent ext. ontk.bev. 7590: [EU] EN50549-1:2018 LV (laagspanning) 7591: [EU] EN50549-2:2018 MV (middenspanning) 7595: [UK] ENA-EREC-G99/1/2018 7599: [DK] Dansk Energi West 2019 7600: [DK] Dansk Energi Ost 2019 7602: [BE] Synergrid C10/11:2019 LV productie-eenheid int. ontkoppelingsrelais 7603: [BE] Synergrid C10/11:2019 LV productie-eenheid ext. ontkoppelingsrelais 7604: [BE] Synergrid C10/11:2019 MV productie-eenheid int. ontkoppelingsrelais 7605: [BE] Synergrid C10/11:2019 MV productie-eenheid ext. ontkoppelingsrelais 7612: [IT] CEI0-21:2019 systeem >11,08 kW ext. ontkoppelingsrelais 7613: [IT] CEI0-16:2019 systeem ≤6 MW 7615: [AT] TOR productie-eenheid type	5347: SMA standaard voor 50Hz-netwerken - stop

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
								A V1.0:2019 7616: [AT] TOR productie-eenheid type B V1.0:2019 systeem >250 kW 7625: [ES] Orden TED 749:2020 type A opwekkingsinstallatie ≤ 100 kW 7626: [ES] Orden TED 749:2020 type B 100 kW > opwekkingsinstallatie ≤ 5MW 7636: [CH] NA/EEA-NE7:2020 opwekker ≤ 250 kW 7648: [ZA] NRS 097-2-1:2017 Categories A1&A2 ≤100 kVA 7649: [ZA] NRS 097-2-1:2017 Category A3 > 1000 kVA 7650: [TH] IEC61727/PEA 2016 alle installaties 7651: [TH] IEC61727/MEA 2016 alle installaties 7652: [Offgrid] SMA stand-alone bedrijf 50 Hz zonnestroomomvormer 7653: [Offgrid] SMA stand-alone bedrijf 60 Hz zonnestroomomvormer 7654: [IL] SI4777_HS131_13 installaties ≤ 50kW 7655: [IL] SI4777_HS131_Pf installaties > 50kW 7656: [CL] NT_Ley20571 installaties ≤ 100 kW 7658: [PL] PN-EN 50549-1_2019 7660: [PL] PN-EN 50549-2_2019 7661: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region A 7662: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region B 7663: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region C 7664: [AU] AS/NZS 4777.2:2020 Generator Region NZ 7675: [JO] IRR-DCC-MV inst. less than 500kW 7680: [AE] DEWA installaties ≥ 10 kW 7683: [GB] Noord-Ierland G99/NI installaties >16 A 7684: [TW] CNS 15382 zonnestroominstallaties 7688: [SE] EIFS 2018 productie-eenheid type A ≤1500 kVA 7691: [IL] Guidelines 2022, laagspanning 7692: [IL] Guidelines 2022, middenspanning 7693: [NL] Netcode elektriciteit type A 7694: [NL] Netcode elektriciteit type B 7696: [BR] Por.140:2022 & 515:2023 P>6 kW 7697: [DE] EAAV:2024 <=30kVA, int 7698: [DE] EAAV:2024 >30-270kVA, ext 7701: [DE] EAAV:2024 >270-500kVA t.13, ext 7702: [DE] EAAV:2024 >270-500kVA t.13a, ext	
41127	Min. schakelfrequentie	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin ⚠	44 .. 60 Hz	47.5 Hz
41129	Max. schakelfrequentie	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax ⚠	50 .. 66 Hz	50.1 Hz
41131	minimale spanning ingang	RW	U32	FIX2	0,01	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StrVol[0] ⚠	0 .. 1000 V	150 V
41133	minimale spanning ingang	RW	U32	FIX2	0,01	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StrVol[1] ⚠	0 .. 1000 V	150 V
41135	minimale spanning ingang	RW	U32	FIX2	0,01	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StrVol[2] ⚠	0 .. 1000 V	150 V
41143	Grensspanning voor het afsluiten van de voeding	RW	U32	FIX2	0,01	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StopVol[0] ⚠	0 .. 1000 V	100 V
41145	Grensspanning voor het afsluiten van de voeding	RW	U32	FIX2	0,01	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StopVol[1] ⚠	0 .. 1000 V	100 V
41147	Grensspanning voor het afsluiten van de voeding	RW	U32	FIX2	0,01	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StopVol[2] ⚠	0 .. 1000 V	100 V
41155	Startvertraging ingang	RW	U32	FIX0	1	DC-zijde	Parameter.DcCfg.StrTms ⚠	0 .. 10000 s	1 s
41169	Minimale isolatieweerstand	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.LeakRisMin ⚠	20000 .. 3000000 Ohm	34000 Ohm
41171	Totale opbrengst instellen	RW	U32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Metering.TotkWhOutSet ⚠	0 .. 4000000 kWh	0 kWh
41173	Totale bedrijfsduur bij netaansluitpunt instellen	RW	U32	DURATION	1	AC-zijde	Parameter.Metering.TotOpTmhSet ⚠	0 .. 440000 h	0 h
41193	Ext. voorinstel. act. vermogen, terugvalmodus	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod ⚠	2506: Waarden behouden 2507: Terugvalw. overnemen	2506: Waarden behouden
41201	Toename-gradiënt bij instralingswijziging	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WGraMpp ⚠	1 .. 10000 %/min	10000 %/min

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
41203	Nominaal vermogen installatie	RW	U32	FIX0	1	DC-zijde	Parameter.Plnt.DcWRtg	0 .. 4000000000 W	0 W
41219	Ext. voorinstel. blindvermogen, terugvalmodus	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod	2506: Waarden behouden 2507: Terugvalw. overnemen	2507: Terugvalw. overnemen
41223	Ext. voorinstel. blindvermogen, terugvalwaarde	RW	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom	-100 .. 100 %	0 %
41225	Externe cos-phi-voorinstelling, terugvalmodus	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod	2506: Waarden behouden 2507: Terugvalw. overnemen	2507: Terugvalw. overnemen
41229	Externe cos-phi-voorinstelling, afvalwaarde van de cos φ bij actief vermogen	RW	S32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF	0.4 .. 1	1
41249	Begrenzing van het werkelijk opgenomen vermogen in %	WO	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxInNomPrc	0 .. 100 %	0 %
41251	Begrenzing van het werkelijk opgenomen vermogen in W	WO	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WMaxIn	W	-
41265	AFCI ingeschakeld	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Inverter.AfciIsOn	1129: Ja 1130: Nee	1130: Nee
41311	Q(U), bedrijfsmodus van ref.spanningsaanpassing	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.AutnAdjMod	303: Uit 308: Aan 1438: Automatisch	303: Uit
41313	Q(U), instelmodus van autom. ref.spanningsaanpassing	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.AutnAdjTms	1 .. 100000 s	300 s
41315	Bedrijfsmodus act. vermog.regelaar	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Operation.PlntCtl.WCtlMod	303: Uit 3352: Besturing 3353: Regeling	3353: Regeling
41317	Bedrijfsmodus blindvermog.regelaar	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Operation.PlntCtl.VArCtlMod	303: Uit 3352: Besturing 3353: Regeling	3352: Besturing
41319	Procedure blindvermogen bij afgifte act. vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArModOut	303: Uit 1069: Q(U)-curve 1070: Q, manuele instelling in % 1071: Q, manuele instelling in var 1072: Q, externe instelling 1073: Q(P)-curve 1074: cos φ, man. voorinstelling 1075: cos φ, ext. voorinstelling 1076: cos φ(P)-curve 4450: Q Begrenzing 4562: cos φ(U)-curve	303: Uit
41321	Procedure blindvermogen bij opname act. vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArModIn	303: Uit 1069: Q(U)-curve 1070: Q, manuele instelling in % 1071: Q, manuele instelling in var 1072: Q, externe instelling 1073: Q(P)-curve 1074: cos φ, man. voorinstelling 1075: cos φ, ext. voorinstelling 1076: cos φ(P)-curve 2270: cos φ- of Q-opgave door installatiebesturing 4450: Q Begrenzing 4562: cos φ(U)-curve	303: Uit
41323	Procedure blindvermogen bij nul act. vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArModZerW	303: Uit 1069: Q(U)-curve 1070: Q, manuele instelling in % 1071: Q, manuele instelling in var 1072: Q, externe instelling 1073: Q(P)-curve 4450: Q Begrenzing	303: Uit
41325	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[0]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41327	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[1]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41329	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[2]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41331	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[3]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41333	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[4]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41335	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[5]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41337	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[6]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
41339	Q(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.XVal[7]	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
41341	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[0]	-100 .. 100 %	0 %
41343	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[1]	-100 .. 100 %	0 %
41345	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[2]	-100 .. 100 %	0 %
41347	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[3]	-100 .. 100 %	0 %
41349	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[4]	-100 .. 100 %	0 %
41351	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[5]	-100 .. 100 %	0 %
41353	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[6]	-100 .. 100 %	0 %
41355	Q(U), blindvermogenswaarde	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.YVal[7]	-100 .. 100 %	0 %
41367	PFMinQ1-Q4 begrenzing voor alle blindvermogenprocedures	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFMinEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
41369	Activeringsgrenswaarde bij afgifte werkelijk vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.OutWNomLimAct	0 .. 100 %	5 %
41371	Deactiveringsgrenswaarde bij afgifte werkelijk vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.OutWNomLimDeAct	0 .. 100 %	5 %
41373	Activeringsgrenswaarde bij opname werkelijk vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.InWNomLimAct	0 .. 100 %	5 %
41375	Deactiveringsgrenswaarde bij opname werkelijk vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.InWNomLimDeAct	0 .. 100 %	5 %
41377	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.CrvEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
41383	Externe richtwaarde werkelijk vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Ena	303: Uit 308: Aan	303: Uit
41413	Tijdstip van de cyclische isolatiemeting	RW	U32	TM_LOC	1	Apparaat	Parameter.Operation.LeakRisMsTm	0 .. 86399	10800
41415	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, spanningswaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.XVal[0]	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
41417	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, spanningswaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.XVal[1]	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
41419	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, spanningswaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.XVal[2]	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
41421	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, spanningswaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.XVal[3]	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
41423	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, waarde blindvermogen	RW	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.YVal[0]	-100 .. 100 %	-33 %
41425	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, waarde blindvermogen	RW	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.YVal[1]	-100 .. 100 %	-33 %
41427	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, waarde blindvermogen	RW	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.YVal[2]	-100 .. 100 %	-33 %
41429	Voorinstel. blindvermogen met spanningsbegrenzing, waarde blindvermogen	RW	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Crv.YVal[3]	-100 .. 100 %	-33 %
41431	Maximaal werkelijk vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMax	W	-
41433	Min. actief vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMin	W	-
41435	Externe cos-phi-voorinstelling, afvalwaarde bij actief vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExt	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
41445	Ext. voorinstel. act. vermogen 2, terugvalmodus	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.WCtlCom2.CtlComMssMod	2506: Waarden behouden 2507: Terugvalw. overnemen	2506: Waarden behouden
41453	Externe richtwaarde werkelijk vermogen 2	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg2.Ena	303: Uit 308: Aan	303: Uit
SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
41463	Totaal installatievermogen	RW	U32	FIX0	1	Netaansluiting	Parameter.Plnt.WRtg	0 .. 4000000000 W	0 W

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
41493	Maximale asymmetrische belasting	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.PCC.WMaxAsym	W	4600 W
41495	Helderheid van de leds	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Sys.DevSigBri	5173: Hoog 5190: Gemiddeld 5191: Gering	5190: Gemiddeld
41497	Update zoeken en installeren	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Upd.AvalChkIstl	302: ------- 1146: Uitvoeren	302: -------
44001	Soft-start-gradiënt P	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WGraConn	1 .. 10000 %/min	1200 %/min
44003	Soft-start P	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WGraConnEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44005	Soft-start-gradiënt Q	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArGraConn	1 .. 10000 %/min	1200 %/min
44007	Soft-start Q	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArGraConnEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44009	Verbindingstijd na herstart	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.GriStrTms	0 .. 1600 s	0 s
44011	Soft-start-gradiënt P na netstoring	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WGraRecon	1 .. 10000 %/min	10 %/min
44013	Soft-start P na netstoring	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WGraReconEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44015	Inschakeltijd na netstoring	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.GriFltMonTms	0 .. 6000 s	0 s
44017	Snelverbindingstijd na stroomuitval	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.GriFltReConTms	0 .. 6000 s	0 s
44019	Maximale duur van korte onderbreking	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.GriFltTms	0 .. 400 s	3 s
44021	Bedrijfsdata terugzetten	RW	U32	TAGLIST	-	Apparaat	Parameter.Operation.ValRsIstl	237: Energiemeter netbijschakeling 356: Bedrijfsstoring wissen 409: Bedrijfsduur 411: Teruglevertijd 417: Opgenomen energie 418: Totale opbrengst 568: Alle beschikb. func. uitvoeren 973: ----- 2366: Tellerstand PV-opwekk.teller 4006: Acculading 4007: Accu-ontlading 4814: Offset van de opgegeven energie instellen string	973: -----
44023	Toename-gradiënt bij instralingswijziging	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WGraMpp	1 .. 10000 %/min	10000 %/min
44025	Ext. voorinstel. act. vermogen, filter instelw.	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44027	Ext. voorinstel. act. vermogen, insteltijd voor filter instelw.	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WTms	0.01 .. 1000 s	3 s
44029	Ext. vooinstel. act. vermogen, begrenzing wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44031	Ext. voorinstel. act. vermogen, toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraPos	0.01 .. 1000 %/s	20 %/s
44033	Ext. voorinstel. act. vermogen, afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.Dyn.WGraNeg	0.01 .. 1000 %/s	20 %/s
44039	Maximum actief vermogen	WO	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMaxNom	0 .. 100 %	0 %
44041	Min. actief vermogen	WO	S32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSptMinNom	0 .. 100 %	0 %
44043	P(U), activering	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Ena	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44045	P(U), type ref.spanning	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.VRefMod	4520: Gemiddelde waarde van de leidingspanningen 4521: Hoogste leidingspanning	4520: Gemiddelde waarde van de leidingspanningen
44047	P(U), type referentie-actief-vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WRefMod	4405: Max. act. vermogen WMax 4443: Momentaan vermogen 4444: Potentieel vermogen	4405: Max. act. vermogen WMax
44049	P(U), aantal gebruikte steunpunten	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.NumPt	0 .. 8	2
44051	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[0]	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44053	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[1]	0 .. 2 p.u.	2 p.u.

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44055	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[2] ⚠	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44057	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[3] ⚠	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44059	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[4] ⚠	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44061	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[5] ⚠	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44063	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[6] ⚠	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44065	P(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.XVal[7] ⚠	0 .. 2 p.u.	2 p.u.
44067	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[0] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44069	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[1] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44071	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[2] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44073	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[3] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44075	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[4] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44077	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[5] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44079	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[6] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44081	P(U), waarde actief vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.Crv.YVal[7] ⚠	-100 .. 100 %	0 %
44083	P(U), filter instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WTmEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44085	P(U), insteltijd voor filter instelwaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WTms ⚠	0.01 .. 1000 s	3 s
44087	P(U), begrenzing wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44089	P(U), toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraPos ⚠	0.01 .. 1000 %/s	20 %/s
44091	P(U), afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.WGraNeg ⚠	0.01 .. 1000 %/s	20 %/s
44093	P(U), uitschakelvertraging	RW	U32	DURATION	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlVolCfg.ActTms ⚠	0 .. 1000 s	0 s
44095	Blindvermogenproc., ref.grootte voor voorinstel. blindvermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArNomRefMod ⚠	4405: Max. act. vermogen WMax 4406: Max. blindvermogen VArMax 5335: Maximaal schijnbaar vermogen VAMax	4405: Max. act. vermogen WMax
44097	Externe cos-phi-voorinstelling, terugvalmodus	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod ⚠	2506: Waarden behouden 2507: Terugvalw. overnemen	2507: Terugvalw. overnemen
44101	Voorinstel. blindvermogen, filter instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArTmEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44103	Voorinstel. blindvermogen, insteltijd voor filter instelw.	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArTms ⚠	0.01 .. 1000 s	10 s
44105	Vooinstel. blindvermogen, begrenzing wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44107	Voorinstel. blindvermogen, toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraPos ⚠	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44109	Voorinstel. blindvermogen, afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCfg.Dyn.VArGraNeg ⚠	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44111	Ext. voorinstel. Cos-Phi, terugvalwaarde Cos-Phi bij afgifte actief vermogen	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFOut ⚠	0.4 .. 1	1
44113	Ext. voorinstel. Cos-Phi, terugvalwaarde v. opwekkingstype bij afgifte actief vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExtOut ⚠	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44115	Ext. voorinstel. Cos-Phi, terugvalwaarde Cos-Phi bij opname actief vermogen	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFIn ⚠	0.4 .. 1	1
44117	Ext. voorinstel. Cos-Phi, terugvalwaarde v. opwekkingstype bij opname actief vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPFExtIn ⚠	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44119	Man. voorinstel. Cos-Phi, instelwaarde Cos-Phi bij actief vermogensreferentie	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFIn	0 .. 1	1
44121	Man. voorinstel. Cos-Phi, opwekkingstype bij actief vermogensreferentie	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExtIn	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44123	Voorinstel. Cos-Phi, filter werk. waarde voor meetwaarde actief vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.WFilTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44125	Voorinstel. Cos-Phi, filter werk. waarde voor meetwaarde actief vermogen	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.WFilTms	0.01 .. 1000 s	1.5 s
44127	Voorinstel. Cos-Phi, filter instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44129	Voorinstel. Cos-Phi, insteltijd voor filter instelwaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArTms	0.01 .. 1000 s	10 s
44131	Voorinstel. Cos-Phi, begrenzing van de wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44133	Voorinstel. Cos-Phi, toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraPos	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44135	Voorinstel. Cos-Phi, afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCfg.Dyn.VArGraNeg	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44141	Ext. voorinstel. Cos-Phi, instelwaarde Cos-Phi bij opname actief vermogen	WO	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFIn	0.4 .. 1	1
44143	Ext. voorinstel. Cos-Phi, opwekkingstype bij opname actief vermogen	WO	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExtIn	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd 16777213: Information not available	1042: Ondergeëxciteerd
44145	Q(U), aantal gebruikte steunpunten	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.NumPt	0 .. 8	4
44147	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[0]	-100 .. 100 %	100 %
44149	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[1]	-100 .. 100 %	100 %
44151	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[2]	-100 .. 100 %	100 %
44153	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[3]	-100 .. 100 %	100 %
44155	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[4]	-100 .. 100 %	100 %
44157	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[5]	-100 .. 100 %	100 %
44159	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[6]	-100 .. 100 %	100 %
44161	Q(P), waarde act. vermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.XVal[7]	-100 .. 100 %	100 %
44163	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[0]	-100 .. 100 %	-33 %
44165	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[1]	-100 .. 100 %	-33 %
44167	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[2]	-100 .. 100 %	-33 %
44169	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[3]	-100 .. 100 %	-33 %
44171	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[4]	-100 .. 100 %	-33 %
44173	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[5]	-100 .. 100 %	-33 %
44175	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[6]	-100 .. 100 %	-33 %
44177	Q(P), waarde blindvermogen	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Crv.YVal[7]	-100 .. 100 %	-33 %
44179	Q(P), filter instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44181	Q(P), insteltijd voor filter instelwaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArTms	0.01 .. 1000 s	10 s
44183	Q(P), begrenzing wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44185	Q(P), toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraPos	0.01 .. 10000 %/s	100 %/s
44187	Q(P), afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg	0.01 .. 10000 %/s	100 %/s
44189	Q(P), uitschakelvertraging	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlWCfg.Dyn.ActTms	0 .. 1000 s	0 s
44191	Q(U), aantal gebruikte steunpunten	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.NumPt	0 .. 8	4
44193	Q(U), terugvalmodus bij uitblijvende voorinstel. ref.spanning	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.VArCtlVolCom.CtlComMssMod	2506: Waarden behouden 2507: Terugvalw. overnemen	2507: Terugvalw. overnemen
44195	Q(U), referentiespanning terugval	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.CtlComCfg.VArCtlVolCom.FlbVolRefPu	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
44199	Q(U), filter instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44201	Q(U), insteltijd voor filter instelwaarde	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTms	1 .. 1000 s	10 s
44203	Q(U), begrenzing wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44205	Q(U), toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraPos	0.01 .. 10000 %/s	100 %/s
44207	Q(U), afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArGraNeg	0.01 .. 10000 %/s	100 %/s
44209	Q(U), uitschakelvertraging	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.ActTms	0 .. 1000 s	0 s
44211	Q(U), externe voorinstelling referentiespanning in p.u.	WO	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Setpoint.PlantControl.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VolRef.VolRefPu	0 .. 2 p.u.	1 p.u.
44213	cos φ(P), aantal gebruikte steunpunten	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.NumPt	0 .. 4	2
44215	cos φ(P), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt[0]	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44217	cos φ(P), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt[1]	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44219	cos φ(P), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt[2]	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44221	cos φ(P), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PFExt[3]	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44223	cos φ(P), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF[0]	0 .. 1	0.9
44225	cos φ(P), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF[1]	0 .. 1	0.9
44227	cos φ(P), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF[2]	0 .. 1	0.9
44229	cos φ(P), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX4	0,0001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.PF[3]	0 .. 1	0.9
44231	cos φ(P), actief vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom[0]	-100 .. 100 %	100 %
44233	cos φ(P), actief vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom[1]	-100 .. 100 %	100 %
44235	cos φ(P), actief vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom[2]	-100 .. 100 %	100 %
44237	cos φ(P), actief vermogen	RW	S32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Crv.WNom[3]	-100 .. 100 %	100 %
44239	cos φ(P), filter werk. waarde voor meetwaarde actief vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.WFilTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44241	cos φ(P), insteltijd voor filter werk. waarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.WFilTms	0.01 .. 1000 s	1.5 s
44243	cos φ(P), filter instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44245	cos φ(P), insteltijd voor filter instelwaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArTms	0.01 .. 1000 s	10 s
44247	cos φ(P), begrenzing van de wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44249	cos φ(P), toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraPos	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44251	cos φ(P), afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.VArGraNeg ⚠	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44253	cos φ(P), uitschakelvertraging	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.Dyn.ActTms ⚠	0 .. 1000 s	0 s
44255	cos φ(U), aantal gebruikte steunpunten	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.NumPt ⚠	0 .. 4	4
44257	cos φ(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu[0] ⚠	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
44259	cos φ(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu[1] ⚠	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
44261	cos φ(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu[2] ⚠	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
44263	cos φ(U), spanningswaarde	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.VolPu[3] ⚠	0 .. 2 p.u.	1.06 p.u.
44265	cos φ(U), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt[0] ⚠	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44267	cos φ(U), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt[1] ⚠	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44269	cos φ(U), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt[2] ⚠	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44271	cos φ(U), opwekkingstype	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PFExt[3] ⚠	1041: Overgeëxciteerd 1042: Ondergeëxciteerd	1041: Overgeëxciteerd
44273	cos φ(U), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF[0] ⚠	0 .. 1	0.8
44275	cos φ(U), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF[1] ⚠	0 .. 1	0.8
44277	cos φ(U), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF[2] ⚠	0 .. 1	0.8
44279	cos φ(U), instelwaarde cos φ	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Crv.PF[3] ⚠	0 .. 1	0.8
44281	cos φ(U), filter werk. waarde voor meetwaarde actief vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.WFilTmEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44283	cos φ(U), insteltijd voor filter werk. waarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.WFilTms ⚠	0.01 .. 1000 s	1.5 s
44285	cos φ(U), filter voor instelwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArTmEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44287	cos φ(U), insteltijd voor filter instelwaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArTms ⚠	0.01 .. 1000 s	10 s
44289	cos φ(U), begrenzing van de wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArGraEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44291	cos φ(U), toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArGraPos ⚠	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44293	cos φ(U), afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.VArGraNeg ⚠	0.01 .. 10000 %/s	1200 %/s
44295	cos φ(U), uitschakelvertraging	RW	U32	DURATION	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.PFCtlVolCfg.Dyn.ActTms ⚠	0 .. 1000 s	0 s
44297	Spanningscontrole, hoogste maximumdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPu ⚠	1 .. 2 p.u.	2 p.u.
44299	Spanningscontrole, middelste maximumdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimPu ⚠	1 .. 2 p.u.	2 p.u.
44301	Spanningscontrole, laagste maximumdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimPu ⚠	1 .. 2 p.u.	1.25 p.u.
44303	Spanningscontrole, hoogste max.drempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPuTmms ⚠	0 .. 1000000 ms	100000 ms
44305	Spanningscontrole, laagste minimumdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.MinPu ⚠	0 .. 1 p.u.	0.2 p.u.
44307	Spanningscontrole, middelste minimumdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimPu ⚠	0 .. 1 p.u.	0.2 p.u.
44309	Spanningscontrole, hoogste minimumdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimPu ⚠	0 .. 1 p.u.	0.8 p.u.
44311	Max. spanning voor herverbinden	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMaxPu ⚠	1 .. 2 p.u.	1.1 p.u.
44313	Min. spanning voor herverbinden	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMinPu ⚠	0 .. 1 p.u.	0.85 p.u.
44315	Spanningscontrole, piekspanningsdrempel	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPeakPu ⚠	1.5 .. 3 p.u.	1.78 p.u.
44317	Spanningscontrole, piekspanningsdrempel uitschakeltijd	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxPeakTmms ⚠	0.1 .. 5 ms	0.312 ms
44319	Dyn. netondersteun., nulstroom-spanningsgrens bij te hoge spanning	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.ZerCurOvVolPu ⚠	1 .. 1.4 p.u.	1.2 p.u.

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44321	Dyn. netondersteun., nulstroom-spanningsgrens bij te lage spanning	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.ZerCurUnVolPu	0 .. 1 p.u.	0.7 p.u.
44323	Dynamische netondersteun., hysteresespanning	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.HystVolPu	0 .. 1 p.u.	0.02 p.u.
44325	Dyn. netondersteun., gemiddelde voor blindstroomstatiek	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.VRefArMod	303: Uit 308: Aan	308: Aan
44327	Dyn. netondersteun., blindstroom-spanningsgrens bij te hoge spanning	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVMaxPu	1 .. 1.2 p.u.	1.1 p.u.
44329	Dyn. netondersteun., blindstroom-spanningsgrens bij te lage spanning	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVMinPu	0.8 .. 1 p.u.	0.9 p.u.
44331	Dynamische netondersteun., spronghoogte spanning	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.StepVolPu	0 .. 0.2 p.u.	0.03 p.u.
44333	P(f) curve	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.Ena	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44335	P(f), referentiegrootte v. actief vermogen bij te hoge frequentie	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.RefModOv	4354: Max. werk. afgiftevermogen 4443: Momentaan vermogen 4444: Potentieel vermogen 5249: Potentieel vermogen met karakteristiekknik	4354: Max. werk. afgiftevermogen
44337	P(f), referentiegrootte v. actief vermogen bij te lage frequentie	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.RefModUn	4354: Max. werk. afgiftevermogen 4443: Momentaan vermogen 4444: Potentieel vermogen 5249: Potentieel vermogen met karakteristiekknik	4354: Max. werk. afgiftevermogen
44339	P(f), insteltijd	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WTms	0.01 .. 60 s	0.5 s
44341	P(f), hysterese bij te hoge frequentie	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEnaOv	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44343	P(f), hysterese bij te lage frequentie	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEnaUn	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44345	P(f), te hoge knikfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv[0]	50 .. 66 Hz	66 Hz
44347	P(f), te hoge knikfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv[1]	50 .. 66 Hz	66 Hz
44349	P(f), te hoge knikfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOv[2]	50 .. 66 Hz	66 Hz
44351	P(f), wijziging act. vermogen per Hz bij te hoge frequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra[0]	-200 .. 0 %	-40 %
44353	P(f), wijziging act. vermogen per Hz bij te hoge frequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra[1]	-200 .. 0 %	-40 %
44355	P(f), wijziging act. vermogen per Hz bij te hoge frequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvGra[2]	-200 .. 0 %	-40 %
44357	P(f), te hoge resetfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzOvStop	50 .. 66 Hz	52 Hz
44359	P(f), te lage knikfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn[0]	44 .. 60 Hz	44 Hz
44361	P(f), te lage knikfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn[1]	44 .. 60 Hz	44 Hz
44363	P(f), te lage knikfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUn[2]	44 .. 60 Hz	44 Hz
44365	P(f), wijziging act. vermogen per Hz bij te lage frequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra[0]	-200 .. 0 %	-40 %
44367	P(f), wijziging act. vermogen per Hz bij te lage frequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra[1]	-200 .. 0 %	-40 %
44369	P(f), wijziging act. vermogen per Hz bij te lage frequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnGra[2]	-200 .. 0 %	-40 %
44371	P(f), te lage resetfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzUnStop	44 .. 60 Hz	48 Hz
44373	P(f), startvertraging	RW	U32	FIX0	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WCtlTmms	0 .. 60000 ms	0 ms
44375	P(f), nalooptijd	RW	U32	DURATION	1	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGraTms	0 .. 1600 s	0 s
44377	Stand-alone-netherkenning, status frequentiebewak.	RW	U32	TAGLIST	-	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.Stt	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44379	Stand-alone-netherkenning, uitschakeltijd v. frequentiebewak.	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.Aid.HzMon.HzMonTmms	0 .. 10000 ms	5000 ms

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44381	Nom. act vermogen WMaxOut	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.WMaxOut ⚠	W	0 W
44383	Nom. act. vermogen WMaxIn	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.WMaxIn ⚠	-50000 .. 0 W	-1000 W
44389	Nom. schijnb. act. vermogen VAMaxOut	RW	U32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VAMaxOut ⚠	0 .. 50000 VA	1000 VA
44391	Nom. schijnb. act. vermogen VAMaxIn	RW	U32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VAMaxIn ⚠	0 .. 50000 VA	1000 VA
44393	Nom. blindvermogen VArMaxQ1	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxQ1 ⚠	0 .. 50000 var	1000 var
44395	Nom. blindvermogen VArMaxQ2	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxQ2 ⚠	0 .. 50000 var	1000 var
44397	Nom. blindvermogen VArMaxQ3	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxQ3 ⚠	-50000 .. 0 var	-1000 var
44399	Nom. blindvermogen VArMaxQ4	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxQ4 ⚠	-50000 .. 0 var	-1000 var
44401	Nom. blindvermogen VArMaxZerWQ1	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxZerWQ1 ⚠	0 .. 50000 var	1000 var
44403	Nom. blindvermogen VArMaxZerWQ2	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxZerWQ2 ⚠	0 .. 50000 var	1000 var
44405	Nom. blindvermogen VArMaxZerWQ3	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxZerWQ3 ⚠	-50000 .. 0 var	-1000 var
44407	Nom. blindvermogen VArMaxZerWQ4	RW	S32	FIX0	1	AC-zijde	Parameter.Inverter.VArMaxZerWQ4 ⚠	-50000 .. 0 var	-1000 var
44409	Nom. cos φ PFMinQ1	RW	U32	FIX4	0,0001	AC-zijde	Parameter.Inverter.PFMinQ1 ⚠	0.4 .. 1	0.4
44411	Nom. cos φ PFMinQ2	RW	U32	FIX4	0,0001	AC-zijde	Parameter.Inverter.PFMinQ2 ⚠	0.4 .. 1	0.4
44413	Nom. cos φ PFMinQ3	RW	U32	FIX4	0,0001	AC-zijde	Parameter.Inverter.PFMinQ3 ⚠	0.4 .. 1	0.4
44415	Nom. cos φ PFMinQ4	RW	U32	FIX4	0,0001	AC-zijde	Parameter.Inverter.PFMinQ4 ⚠	0.4 .. 1	0.4
44417	Stand-alone-netherkenning, status asymmetrieherkenning	RW	U32	TAGLIST	-	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.Aid.AsymDet.Stt ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44419	Stand-alone-netherkenning, toegestane net-asymmetrie	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.Aid.AsymDet.AsymMax ⚠	0 .. 50 %	50 %
44421	Stand-alone-netherkenning, uitschakeltijd asymmetrieherkenning	RW	U32	FIX0	1	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.Aid.AsymDet.AsymMaxTmms ⚠	0 .. 10000 ms	5000 ms
44461	Ext. voorinstel. act. vermogen 2, filter instelw.	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg2.Dyn.WTmEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44463	Ext. vooinstel. act. vermogen 2, begrenzing wijzigingsgradiënt	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg2.Dyn.WGraEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44465	Ext. voorinstel. act. vermogen 2, toename-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg2.Dyn.WGraPos ⚠	0.01 .. 1000 %/s	20 %/s
44467	Ext. voorinstel. act. vermogen 2, afname-gradiënt	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlComCfg2.Dyn.WGraNeg ⚠	0.01 .. 1000 %/s	20 %/s
44477	Q(U), insteltijd voor filter ingestelde waarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Dyn.VArTmsPrc ⚠	0.01 .. 1000 s	10 s
44479	Primair regelvermogen (FSM)	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Ena ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44495	Maximale inschakelspanning na opnieuw starten	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.ConnMaxPu ⚠	1 .. 2 p.u.	1.1 p.u.
44497	Minimale inschakelspanning na opnieuw starten	RW	U32	FIX3	0,001	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.VolCtl.ConnMinPu ⚠	0 .. 1 p.u.	0.85 p.u.
44499	Maximale inschakelfrequentie na opnieuw starten	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.ConnMax ⚠	50 .. 66 Hz	50.1 Hz
44501	Minimale inschakelfrequentie na opnieuw starten	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.ConnMin ⚠	44 .. 60 Hz	47.5 Hz
44503	Maximale inschakelfrequentie na overfrequentie-uitschakeling	RW	U32	FIX2	0,01	Netbewaking	Parameter.GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMaxFrqMax ⚠	50 .. 66 Hz	50.1 Hz
44505	Begrenzing werkelijk vermogen in %	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNomPrc ⚠	0 .. 100 %	100 %
44511	Voorinstelling van de Q(U)-curve	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.Crv.PreSet ⚠	4306: Lineaire karakteristiek 4307: Karakt. met 4 steunpunten en hysterese 4308: Karakt. met 6 steunpunten 4309: Karakt. met 8 steunpunten 4310: Karakt. met 10 steunpunten 4311: Karakt. met 12 steunpunten 4312: Karakt. met 14 steunpunten	4306: Lineaire karakteristiek
44515	Handmatige richtwaarde werkelijk vermogen in %	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNomEna ⚠	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44519	Primair regelvermogen (FSM), referentie werkelijk vermogen voor de werkelijk vermogenoffset	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.WDifRefMod ⚠	4354: Max. werk. afgiftevermogen 4443: Momentaan vermogen 4444: Potentieel vermogen	4354: Max. werk. afgiftevermogen
44521	Primair regelvermogen (FSM), knikoverfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzOv[0] ⚠	40 .. 70 Hz	50 Hz
44523	Primair regelvermogen (FSM), knikoverfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzOv[1] ⚠	40 .. 70 Hz	50 Hz

SMA Modbus registeradres	Naam	SMA Modbus toegang	SMA Modbus datatype	SMA Modbus dataformaat	Stapgrootte	Groep	Kanaal	Grenswaarden / eenheid / instelwaarden	Standaardwaarde
44525	Primair regelvermogen (FSM), knikoverfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzOv[2]	40 .. 70 Hz	50 Hz
44527	Primair regelvermogen (FSM), werkelijk vermogenoffset per Hz bij overfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzOvGra[0]	-1000 .. 0 %	-50 %
44529	Primair regelvermogen (FSM), werkelijk vermogenoffset per Hz bij overfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzOvGra[1]	-1000 .. 0 %	-50 %
44531	Primair regelvermogen (FSM), werkelijk vermogenoffset per Hz bij overfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzOvGra[2]	-1000 .. 0 %	-50 %
44533	Primair regelvermogen (FSM), drempel voor activeren bij overfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.DbHzOv	40 .. 70 Hz	50.1 Hz
44535	Primair regelvermogen (FSM), knikonderfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzUn[0]	40 .. 70 Hz	50 Hz
44537	Primair regelvermogen (FSM), knikonderfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzUn[1]	40 .. 70 Hz	50 Hz
44539	Primair regelvermogen (FSM), knikonderfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzUn[2]	40 .. 70 Hz	50 Hz
44541	Primair regelvermogen (FSM), werkelijk vermogenoffset per Hz bij onderfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzUnGra[0]	-1000 .. 0 %	-50 %
44543	Primair regelvermogen (FSM), werkelijk vermogenoffset per Hz bij onderfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzUnGra[1]	-1000 .. 0 %	-50 %
44545	Primair regelvermogen (FSM), werkelijk vermogenoffset per Hz bij onderfrequentie	RW	S32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.HzUnGra[2]	-1000 .. 0 %	-50 %
44547	Primair regelvermogen (FSM), drempel voor activeren bij onderfrequentie	RW	U32	FIX3	0,001	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Crv.DbHzUn	40 .. 70 Hz	49.9 Hz
44549	Primair regelvermogen (FSM), filter werkelijke waarde voor frequentiemeetwaarde	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.HzFilTmEna	303: Uit 308: Aan	308: Aan
44551	Primair regelvermogen (FSM), insteltijd filter werkelijke waarde voor frequentiemeetwaarde	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.HzFilTms	0.01 .. 5 s	1 s
44553	Primair regelvermogen (FSM), reservevermogen gerelateerd aan beschikbare werkelijk vermogen	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.WResNom	0 .. 100 %	10 %
44555	Primair regelvermogen (FSM), filter voor het beschikbare werkelijk vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WAvalFilTmEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44557	Primair regelvermogen (FSM), insteltijd voor het filter voor het beschikbare werkelijk vermogen	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WAvalTms	0.01 .. 3600 s	1 s
44559	Primair regelvermogen (FSM), begrenzing wijzigingsgradiënt van het beschikbare werkelijk vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WAvalGraEna	303: Uit 308: Aan	308: Aan
44561	Primair regelvermogen (FSM), toenamesnelheid beschikbare werkelijk vermogen	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WAvalGraPos	0.01 .. 10000 %/s	20 %/s
44563	Primair regelvermogen (FSM), afnamesnelheid beschikbare werkelijk vermogen	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WAvalGraNeg	0.01 .. 10000 %/s	20 %/s
44565	Primair regelvermogen (FSM), filter ingestelde waarde voor werkelijk vermogenoffset	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WDifFilTmEna	303: Uit 308: Aan	308: Aan
44567	Primair regelvermogen (FSM), insteltijd filter ingestelde waarde voor werkelijk vermogenoffset	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WDifFilTms	0.01 .. 3600 s	1 s
44569	Primair regelvermogen (FSM), begrenzing wijzigingsgradiënt van de werkelijk vermogenoffset	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WDifGraEna	303: Uit 308: Aan	303: Uit
44571	Primair regelvermogen (FSM), toenamesnelheid van de werkelijk vermogenoffset	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WDifGraPos	0.01 .. 10000 %/s	20 %/s
44573	Primair regelvermogen (FSM), afnamesnelheid van de werkelijk vermogenoffset	RW	U32	FIX2	0,01	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.Dyn.WDifGraNeg	0.01 .. 10000 %/s	20 %/s
44575	Primair regelvermogen (FSM), basis werkelijk vermogen	RW	U32	TAGLIST	-	Installatie- en apparaatbesturing	Parameter.Inverter.WModCfg.WCtlHzFsmCfg.WBaseMod	5014: Actuele maximale richtwaarde werkelijk vermogen 5015: Minimum van richtwaarde werkelijk vermogen en beschikbaar vermogen	5014: Actuele maximale richtwaarde werkelijk vermogen

Legenda

- 30213: voor een foutbeschrijving zie SMA-registeradres 30247 (beschrijving van de gebeurtenismelding zie de handleiding van het product).
- Installatiebesturingsobject
- Cyclische verandering van deze parameters leidt tot vernietiging van het flashgeheugen van het product
- Sensors for module temperature, ambient temperature and irradiation must be included in the system, configured in the SMA Data Manager and activated in the Modbus interface.
- Compliant with parameter Pbinst/Pinst according to VDE-AR-N 4110:2018-11 (Table C.2). **Pbinst:** Sum of the rated active power of all generating units in operation. Pinst: Sum of the rated active powers of all generating units within a generating system. Determined only for inverters with the status "In operation" (OPERATION_OPSTT).

© Copyright 2024 - SMA Solar Technology AG