



Encoder le CP5

*Procédure étape par étape pour transformer cinquante recettes
en cinquante Performances utilisateur.*

Procédure universelle · Plan d'attribution USR · Cheatsheet navigation
Pianos · Rhodes · Wurlitzer · DX · Orgues · Clavinet
Mallets, leads, pads, brass · Splits & layers · Morceaux iconiques

Comment lire ce guide. *Une recette, une procédure, un slot USR.*

Ce livret prend chaque recette du guide ultime et la transforme en suite d'étapes touchables. Tu suis les étapes dans l'ordre, tu encodes une Performance, tu passes à la suivante. À la fin tu as 50 sons prêts à jouer en live.

Convention de notation

VOICE	Touche physique du panneau du CP5 (à presser ou maintenir selon le contexte).
HAMMER	Nom d'un paramètre affiché à l'écran.
Hard 1	Valeur cible à régler.
PRE1:A01	Texte affiché sur l'écran LCD du CP5 (à reconnaître).
maintenir ≥ 1 s	Appui long sur la touche, jusqu'à ce qu'un voyant clignote ou que l'écran change.
Page 1, Page 2...	Touches numériques 1 à 10 sur le pavé, qui jouent le rôle de pages dans les écrans d'édition.

Le rituel répété pour chaque recette

Chaque recette commence par charger une Performance neutre (souvent PRE1:A01 CFGrand) pour partir propre. Tu sélectionnes ensuite la partie à éditer (en maintenant **LEFT1** ou **RIGHT1** pendant ≥ 1 s), tu choisis la voix, tu règles le préampli, l'effet de modulation, l'ampli de puissance et le compresseur, puis la velocity sensitivity, puis tu sauvegardes (STORE) dans un slot USR. Ce rituel est détaillé en page suivante — c'est la **procédure universelle** qui sous-tend toutes les recettes.

AVANT DE COMMENCER — SAUVEGARDE TA MÉMOIRE ACTUELLE

Si ton CP5 contient déjà des Performances utilisateur que tu veux garder, fais d'abord un backup : branche une clé USB → **FILE** → page 1 → Potar 1 **Save** → type All (.C5A) → **ENTER**. Tu auras le filet de sécurité au cas où.

⚠ PENDANT PLEASE KEEP POWER ON...

NE JAMAIS éteindre le CP5 pendant que cette mention est affichée. Tu corromprais l'intégralité de la mémoire utilisateur. Attends toujours Completed.

Les neuf étapes communes *à toute recette.*

Toutes les recettes du guide ultime sont une variation de ce squelette. Apprends-le par cœur — ensuite chaque recette se résume à régler les paramètres aux valeurs indiquées.

Le squelette en neuf temps

1. **Charger Performance neutre.** **PRE** 1× (ou 2×/3× pour défiler PRE1/2/3) → touche groupe **A** → touche numérique **1**. L'écran affiche PRE1:A01 CFGrand. C'est ton point de départ propre.
2. **Sélectionner la partie à éditer.** Maintenir **LEFT1** (ou **LEFT2** / **RIGHT1** / **RIGHT2**) ≥ 1 s. Le voyant clignote — la partie est sélectionnée pour édition.
3. **Choisir la voix.** Touche **VOICE** → touche numérique **1** à **10** (catégorie : 1=PIANO, 2=E.PIANO, 3=Keyboard, etc.) → tourner Potar 2 pour défiler les voix de la catégorie jusqu'à ton choix.
4. **Régler le préampli.** Maintenir **PRE-AMP** ≥ 1 s → Page **1**, **2**, etc. selon les paramètres. Les potars 1/2/3 contrôlent les paramètres affichés sur la ligne du bas. Inactif pour voix non PIANO/E.PIANO.
5. **Régler le Mod-FX (effet de modulation).** Maintenir **MOD-FX** ≥ 1 s → Potar 1 = type d'effet. Puis pages 1, 2, 3 pour Speed, Depth, Mix, etc.
6. **Régler le Power-Amp / Compresseur 376.** Maintenir **PWR-AMP** ≥ 1 s → Potar 1 = modèle d'ampli ou Comp376. Puis pages pour Drive, Output.
7. **Régler la velocity sensitivity.** Pendant que la partie est encore sélectionnée, naviguer vers la page Velocity (variable selon firmware) → Potar 1 **Depth**, Potar 2 **Offset**. Règle d'or : **Depth + Offset = 128**.
8. **Réglages Common (volume, pan, split, reverb send).** Maintenir **COMMON** ≥ 1 s → pages 1-6 selon paramètre.
9. **STORE.** Touche **STORE/ASSIGN** → Potar 1 = **USR1/2/3**, Potar 2 = **groupe A/B/C/D**, Potar 3 = **numéro 1-10** → **ENTER** → **ENTER** (confirmation). Attendre Completed.

ASTUCE — SAUTER DIRECT À UN BLOC D'ÉDITION

Au lieu de "Maintenir **PRE-AMP** ≥ 1 s", tu peux faire **maintenir EXIT** + **presser PRE-AMP** — c'est immédiat. Idem pour MOD-FX, PWR-AMP, REVERB, VOICE. Gain de temps réel en encodage répété.

RENOMMER LA PERFORMANCE APRÈS STORE

Une fois la Performance stockée, tu peux la renommer : **COMMON** page **1** → Potar 1 = curseur, Potar 2 = caractère. 10 caractères max. Refais **STORE** + **ENTER** + **ENTER** dans le même slot pour figer le nom.

⚠ VÉRIFIER LA DESTINATION STORE

STORE propose souvent USR1:A01 par défaut, pas ton slot cible. Vérifie les Potars 1, 2, 3 **avant** le premier ENTER, sinon tu écrases USR1:A01.

Cinquante slots, *cinq banques*.

Voici où placer chaque recette dans la mémoire utilisateur. Tu peux dévier si tu préfères, mais cette répartition suit une logique de "défilement par groupe" pour le live — chaque groupe est une famille sonore.

USR1:A · Pianos acoustiques

A01	CFGrandRk · <i>CF Grand Rock</i>
A02	S6JazBall · <i>S6 Jazz Ballade</i>
A03	CFGrandPop · <i>CF Pop Ballade</i>
A04	CutoffTrk · <i>Cutoff Trick</i>
A05	CFWorship · <i>CF Worship Modern</i>
A06	S6Cockail · <i>S6 Cocktail Bar</i>
A07	CFBoogie · <i>CF Boogie Woogie</i>
A08	S6Imperial · <i>S6 Imperial + Strings</i>
A09	<i>libre</i>
A10	<i>libre</i>

USR1:C · Wurlitzer + DX

C01	WurlyBrT · <i>Wurly Bright</i>
C02	WurlyWrm · <i>Wurly Warm Ballade</i>
C03	WurlyRck · <i>Rock Wurli Stevie</i>
C04	69WrLng · <i>69Wr Lounge</i>
C05	77WrRgg · <i>77Wr Reggae Skank</i>
C06	DXLgChor · <i>DX Legend + Chorus</i>
C07	DXFTSnth · <i>DX FTine Synthwave</i>
C08	DXMllwPd · <i>DX Mellow Pad-Layer</i>
C09	DXWoodyP · <i>DX Woody Auto-Pan</i>
C10	DX7+Rd · <i>DX 7II + Rhodes Layer</i>

USR2:A · Mallets / Leads / Pads / Brass

A01	VibTrem · <i>Vibraphone Tremolo</i>
A02	HardVbs · <i>HardVibes Bop</i>
A03	Marimba · <i>Marimba Hall</i>
A04	SawLead · <i>Saw Lead Rock</i>
A05	AnalogLd · <i>AnalogLd Solo</i>
A06	WireLd · <i>Wire Lead Modern</i>
A07	PnoStr · <i>Piano + Slow Strings</i>
A08	ChoirLyr · <i>Choir Layer Worship</i>
A09	BrassSec · <i>Brass Section Live</i>
A10	SaxSolo · <i>Sax Solo</i>

USR1:B · Rhodes

B01	RdBaseLin · <i>Baseline andi85</i>
B02	78RdFunk · <i>78Rd II Funk</i>
B03	75RdFunky · <i>75Rd Funky Bark</i>
B04	73RdSuit · <i>73Rd Suitcase</i>
B05	71RdTine · <i>71Rd Pure Tine</i>
B06	78+Dyno · <i>78+Dyno Layer</i>
B07	73RdStel · <i>73Rd Steely Dan</i>
B08	DynoSoul · <i>Dyno Néo-Soul</i>
B09	75RdSmth · <i>75Rd Smooth Jazz</i>
B10	<i>libre</i>

USR1:D · Orgues + Clavi + Spécial

D01	GospelOrg · <i>Gospel Sunday</i>
D02	JazzSmth · <i>Jazz Smith Drawbars</i>
D03	VintCRck · <i>Vintage C Rock</i>
D04	DrawRgg · <i>DrawOrg Reggae</i>
D05	PrcSoul · <i>Pere.Organ Funk Soul</i>
D06	ChurchOut · <i>ChurchOrg Outro</i>
D07	FnkClavi · <i>Funky Clavi Wah</i>
D08	PdLClvWh · <i>Pedal Wah Clavi</i>
D09	ClavPop · <i>Clavi ST Pop</i>
D10	Riders · <i>Riders on the Storm</i>

USR2:B · Splits & Morceaux iconiques

B01	GosplFul · <i>Gospel Sunday Full (split)</i>
B02	JzzTrio · <i>Jazz Trio Solo (split)</i>
B03	Worship4 · <i>Worship 4-Layer</i>
B04	Africa · <i>Africa Toto (Kalimba)</i>
B05	CP80Hold · <i>CP80 Hold the Line</i>
B06-10	<i>libres pour ajouts perso</i>

CONSEIL SETLIST LIVE

Une fois encodé, tu peux **réorganiser les slots** selon ton set. Le truc : reste dans la même banque + même groupe (par ex. USR1:A) pour ne presser qu'une seule touche numérique entre morceaux. Pour changer de famille, deux touches (groupe + numéro).

Les raccourcis qui font gagner *des heures d'encodage*.

Pendant l'encodage, tu navigues constamment entre blocs et pages. Ces raccourcis te permettent de passer d'un endroit à un autre sans la séquence longue habituelle.

EXIT + VOICE	Saut direct à l'écran de sélection de voix de la partie active	EXIT + PRE-AMP	Saut direct à l'édition Pre-Amp
EXIT + MOD-FX	Saut direct à l'édition Mod-FX	EXIT + PWR-AMP	Saut direct à l'édition Power-Amp / Comp376
EXIT + REVERB	Saut direct à l'édition Reverb commune	EXIT + COMMON	Saut direct à l'écran Common (split, pan, volume)
EXIT + ◀ PAGE	Passer à la partie précédente (R2→R1→L2→L1)	EXIT + PAGE ▶	Passer à la partie suivante (L1→L2→R1→R2)
EXIT + PRE	Retour direct à PRE1:A01	EXIT + USER	Retour direct à USR1:A01
UTILITY + ◀ PAGE	Baisser luminosité écran	UTILITY + PAGE ▶	Monter luminosité écran
Touche numérique 1 - 10	Saut direct à la page correspondante (dans un écran d'édition)	Touche A - D	Saut direct aux pages 11-13 (A=11, B=12, C=13)
Appui sur Potar 1/2/3	Action contextuelle (confirme, ouvre sous-écran, ou saisie note)	Appui Potar + jouer note	Saisie directe de note (NoteLimit, Split Point, StartKey)
USER + EXT au boot	Affiche la version firmware (combo non-officielle)	STORE/ASSIGN Long	Ouvre l'écran d'assignation des potars 1/2/3 (par Performance)

NOTATION UTILISÉE DANS LES RECETTES

Quand une recette dit "**MOD-FX** → **Page 2** → **Potar 1** **DEPTH** = 60", lis-le comme : maintiens MOD-FX 1 s (ou EXIT+MOD-FX), presse la touche numérique 2, le potar 1 ajuste le paramètre Depth jusqu'à 60.

CF Grand & S6 Grand (1/2).

CF Grand Rock

USR1:A01

Bright et présent dans un mix dense

- 1 Charger Performance neutre : **PRE** · **A** · **1** → **PRE1:A01 CFGrand**
- 2 Maintenir **LEFT1** ≥ 1 s (voyant clignote — partie sélectionnée)
- 3 **EXIT** + **VOICE** → touche **1** (PIANO) → Potar 2 → **CF Grand**
- 4 **EXIT** + **PRE-AMP** → Page **1** : Potar 1 **HAMMER** = **Hard 1**
- 5 Page **2** : Potar 1 **DAMPRESO** = **+6** · Potar 2 **DECAY** = **+4** · Potar 3 **KEYOFF** = **-4**
- 6 Page Velocity (potar contextuel selon firmware) : **DEPTH** = **70** · **OFFSET** = **58**
- 7 **EXIT** + **MOD-FX** → Potar 1 **TYPE** = **OFF** (les phasers font passer en mono sur les acoustiques)
- 8 **EXIT** + **PWR-AMP** → Potar 1 **TYPE** = **Comp376** · Page **1** : Drive **30** · Ratio **4** · Attack **5 ms** · Release **100 ms**
- 9 **EXIT** + **REVERB** → Potar 1 **TYPE** = **Stage1** · Page **1** : **TIME** = **1.8 s** · **RESEND** = **25**
- 10 Master EQ (5 potars physiques droite panneau) : Low **+2 dB** · Mid **-1 dB** · Hi-Mid **+2 dB**
- 11 **STORE** → Potar 1 = **USR1** · Potar 2 = **A** · Potar 3 = **1** → **ENTER** → **ENTER**
- 12 Renommer (optionnel) : **COMMON** page **1** → "CFGrandRk" → **STORE** encore une fois

S6 Jazz Ballade

USR1:A02

Feutré, intime, solo jazz

- 1 Charger Performance neutre : **PRE** · **A** · **1**
- 2 Maintenir **LEFT1** ≥ 1 s
- 3 **EXIT** + **VOICE** → **1** (PIANO) → Potar 2 → **S6 Grand**
- 4 **EXIT** + **PRE-AMP** → Page **1** : **HAMMER** = **Soft 1**
- 5 Page **2** : **DAMPRESO** = **+12** · **DECAY** = **0** · **RELEASE** = **+3** · **KEYOFF** = **+3**
- 6 Page Velocity : **DEPTH** = **60** · **OFFSET** = **68** · Curve : **Soft** (Utility)
- 7 **EXIT** + **MOD-FX** → Potar 1 **TYPE** = **OFF**
- 8 **EXIT** + **REVERB** → **TYPE** = **RichHall** · Page **1** : Time **2.5 s** · RevSend **35**
- 9 Master EQ : Low **+1 dB @ 80 Hz** · High **+1 dB @ 8 kHz Q 0.5**
- 10 (Vérif TunCrv) UTILITY → page Tuning : **TUNCRV** = **Equal**
- 11 **STORE** → **USR1** / **A** / **2** → **ENTER** ×2
- 12 Renommer : "S6JazBall"

CF Grand & S6 Grand (2/2).

CF Grand Pop Ballade

USR1:A03

Doux mais tient dans un mix radio

- 1 Charger **PRE** · **A** · **1**
- 2 Maintenir **LEFT1** → **EXIT** + **VOICE** → **1** → Potar 2 = **CF Grand**
- 3 **EXIT** + **PRE-AMP** → Page **1** : **HAMMER** = **Normal** · **DAMPRESO** = **+8** · **DECAY** = **+2**
- 4 Velocity Default : **DEPTH** = **64** · **OFFSET** = **64**
- 5 Activer LEFT2 pour le layer : presser **LEFT2** (voyant haut-gauche s'allume)
- 6 Maintenir **LEFT2** → **EXIT** + **VOICE** → **7** (Strings) → Potar 2 = **Slow Str 1**
- 7 Pendant que LEFT2 sélectionnée : Page d'édition partie → **VOLUME** = **55**
- 8 FILTER/EG page : **ATTACK** = **+30** · **RELEASE** = **70** (slow attack)
- 9 Master Comp : **UTILITY** Master Comp → Mid **THRESHOLD** **-20 dB** · Ratio **2.5** · Attack **20 ms** · Release **200 ms**
- 10 **STORE** → **USR1 / A / 3** → **ENTER** ×2 → Renommer "CFGrandPop"

Le Cutoff Trick

USR1:A04

Bright sans EQ harsh — la transformation magique

- 1 Charger **PRE** · **A** · **1** (CFGrand)
- 2 Maintenir **LEFT1** → **EXIT** + **VOICE** → **1** → Potar 2 = **CF Grand**
- 3 **EXIT** + **PRE-AMP** → Page **1** : **HAMMER** = **Soft 2**
- 4 Vérifier l'EQ intégré pré-amp : **BASS** = **0** · **MIDDLE** = **0** · **TREBLE** = **0** (tout à plat)
- 5 Aller dans le Voice block : **EXIT** + **VOICE** (en édition profonde) → Page Filter EG
- 6 Potar Filter **CUTOFF** : augmenter de **+20 à +40** selon ressenti (assigner à un knob 1/2/3 pour le moduler ensuite)
- 7 Assigner Cutoff à un knob : **STORE/ASSIGN** maintenu ≥ 1 s → choisir Knob → cible **L1-CUTOFF**
- 8 Master EQ à plat : tous les 5 potars du panneau droit au centre 0
- 9 **EXIT** + **REVERB** → **TYPE** = **Stage1** · Time **2.0 s** · RevSend **25**
- 10 **STORE** → **USR1 / A / 4** → **ENTER** ×2 → Renommer "CutoffTrk"

Test à l'oreille : joue un accord majeur. Si le son est étouffé, monte le Cutoff via le knob assigné. Si le son devient harsh, baisse-le. Trouve le sweet spot — c'est ça la magie.

Quatre extras — *Worship, Cocktail, Boogie, Imperial.*

CF Grand Worship Modern

USR1:A05

Piano qui flotte derrière la voix

- 1 Charger **PRE** · **A** · **1** → Maintenir LEFT1 → VOICE → 1 → **CF Grand**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Normal** · **DAMPRESO** = **+10** · **DECAY** = **+4**
- 3 Activer LEFT2 → Maintenir LEFT2 → VOICE → **6** (Pads/Choirs) → **NeoCrystal** ou **Soft Pad 1**
- 4 LEFT2 réglages : Volume **50** · FILTER/EG Attack **+30** · Release **70**
- 5 Master EQ : Hi-Mid **+2 dB @ 4 kHz Q 0.7**
- 6 REVERB : **Stage1** · Time **3.0 s** · RevSend **30**
- 7 **STORE** → **USR1 / A / 5** → ENTER x2 → "CFWorship"

S6 Cocktail Bar

USR1:A06

Feutré, ambiance lounge

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 1 → **S6 Grand**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Soft 2** · **DAMPRESO** = **+8** · **DECAY** = **0** · **KEYOFF** = **+4**
- 3 Velocity : **Depth 58 / Offset 70** · Curve **Soft**
- 4 Master EQ : Low **+1 shelf 80 Hz** · High **+2 shelf 12 kHz**
- 5 REVERB : **WoodRoom** · Time **2.0 s** · RevSend **28**
- 6 **STORE** → **USR1 / A / 6** → "S6Cocktail"

CF Boogie Woogie

USR1:A07

Chaque touche cogne

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 1 → **CF Grand**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 2** · **DAMPRESO** = **+4** · **DECAY** = **+2** · **KEYOFF** = **-6**
- 3 Velocity : **Depth 85 / Offset 43** · Curve **Hard**
- 4 Master EQ : Low **+3 @ 60 Hz** · Mid **-2 @ 700 Hz** · Hi-Mid **+3 @ 2.5 kHz**
- 5 PWR-AMP → Comp376 : Drive **45** · Ratio **8** · Attack **3 ms** · Release **80 ms**
- 6 REVERB : **Room2** · Time **1.0 s**
- 7 **STORE** → **USR1 / A / 7** → "CFBoogie"

S6 Imperial + Strings layer

USR1:A08

Concert classique grandiose

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir RIGHT1 → VOICE → 1 → **S6 Grand**
- 2 RIGHT1 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 1** · **DAMPRESO** = **+10**
- 3 Activer LEFT1 (layer cordes) → Maintenir LEFT1 → VOICE → **7** (Strings) → **Natural Str**
- 4 LEFT1 Volume **55** · FILTER/EG Attack **+30** · Release **80**
- 5 Master Comp : Mid Threshold **-18 dB** · Ratio **2** · Depth slightly up
- 6 REVERB : **RichHall** · Time **4.0 s** · RevSend RIGHT1 **25** · LEFT1 **55** (pad reverb plus longue)
- 7 **STORE** → **USR1 / A / 8** → "S6Imperial"

Cinq Rhodes émulés. *Trois recettes par page.*

Baseline andi85

USR1:B01

Le défaut universel pour tous les Rhodes

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 (E.PIANO) → Potar 2 = **75Rd I** (le plus polyvalent)
- 2 PRE-AMP : **STRKPOS** = **Top 1** · **HAMMER** = **Hard 1**
- 3 Vibrato page : **DEPTH** = **0** · **DECAY** = **+4**
- 4 MOD-FX : **OFF** (recette nue — c'est la baseline)
- 5 PWR-AMP : **75Rd I** matché · Drive **10** · Output **100**
- 6 Velocity : **64 / 64** (default)
- 7 REVERB : **RichPlt** · Time **1.8 s** · RevSend **25**
- 8 **STORE** → **USR1 / B / 1** → "RdBaseLin"

78Rd II Funk Steely Dan

USR1:B02

"Peg", "Aja", "Babylon Sisters"

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **78Rd II**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 1** · **STRKPOS** = **Top 1**
- 3 EQ intégré : **BASS** = **+2** · **TREBLE** = **+3** · **DECAY** = **+6**
- 4 Vibrato : **DEPTH** = **35**
- 5 MOD-FX : **TYPE** = **Chorus** · Speed **0.6 Hz** · Depth **35** · Mix **30**
- 6 PWR-AMP : **78Rd II** · Drive **25** · Output **100**
- 7 Velocity : Curve **Wide1** ou **64/64**
- 8 Master EQ : High **+2 @ 6 kHz Q 1.0**
- 9 REVERB : **RichPlt** · Time **2.0 s** · RevSend **30**
- 10 **STORE** → **USR1 / B / 2** → "78RdFunk"

75Rd Funky Bark

USR1:B03

Gros bark 70s funk, chaque attaque gifle

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **75Rd I**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 2** · **STRKPOS** = **Default** ou **Rear 1**
- 3 EQ page : **GAIN** = **110** (saturation préamp)
- 4 Velocity : Curve **Wide** · Depth **75** / Offset **53**
- 5 MOD-FX option A : **Max90** Speed **0.4 Hz** · Depth **60** · Mode **4**
- 6 MOD-FX option B : **TouchWah** Sens **85** · ResoOfst **+9.0** · Drive **+16 dB**
- 7 PWR-AMP : **75Rd I** · Drive **40** · Output **95**
- 8 Comp376 insert (sur slot disponible) : Drive **35** · Ratio **8**
- 9 **STORE** → **USR1 / B / 3** → "75RdFunky"

Suitcase, Pure Tine, *et le layer* 78+Dyno.

73Rd Suitcase Ballad

USR1:B04

Donny Hathaway, Whitney

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → 73Rd I
- 2 PRE-AMP : HAMMER = Soft 1 · STRKPOS = Top 2
- 3 EQ : BASS = +3 · MIDDLE = 0 · TREBLE = +1 · DECAY = +6
- 4 Vibrato : DEPTH = 50 · SPEED = 1.5 Hz (auto-pan large, lent)
- 5 MOD-FX : Symphonic Speed 0.4 Hz · Depth 35 · Mix 40
- 6 PWR-AMP : 73Rd I · Drive 15
- 7 REVERB : Stage2 · Time 2.0 s
- 8 **STORE** → USR1 / B / 4 → "73RdSuit"

71Rd Pure Tine

USR1:B05

Le Rhodes nu, jazz solo McCoy Tyner

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → 71Rd I
- 2 PRE-AMP : HAMMER = Normal · STRKPOS = Top 1
- 3 EQ : TREBLE = +2 (autres flats) · DECAY = +2
- 4 Vibrato : DEPTH = 0 (rhodes nu)
- 5 MOD-FX : OFF
- 6 PWR-AMP : 71Rd I · Drive 0 (clean total)
- 7 Velocity : Curve Soft · Depth 60 / Offset 68
- 8 REVERB : RichHall · Time 2.2 s · RevSend 28
- 9 **STORE** → USR1 / B / 5 → "71RdTine"

78 + Dyno Layer

USR1:B06

Patrice Rushen, Jeff Lorber — funk fusion brillant

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 **RIGHT1 (couche principale)** : Maintenir RIGHT1 → VOICE → 2 → 78Rd II
- 3 RIGHT1 PRE-AMP : HAMMER = Hard 1 · STRKPOS = Top 1
- 4 RIGHT1 MOD-FX : Max90 Speed 0.4 Hz · Depth 65
- 5 RIGHT1 Volume 110
- 6 **LEFT1 (couche Dyno)** : activer LEFT1 (voyant ON) → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → Dyno
- 7 LEFT1 PRE-AMP : HAMMER = Hard 2 · BASS = +2 · TREBLE = +4
- 8 LEFT1 Volume 75
- 9 SPLIT éteint (voyant SPLIT OFF) — les deux jouent sur tout le clavier en layer
- 10 Master Comp : Mid -18 dB · Ratio 3 · Attack 30 ms
- 11 **STORE** → USR1 / B / 6 → "78+Dyno"

Steely Dan, Néo-Soul, *Smooth Jazz*.

73Rd Steely Dan Comping

USR1:B07

Comping fluide style "Peg"

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **73Rd I**
- 2 PRE-AMP : **STRKPOS** = **Top 1** · **HAMMER** = **Hard 1**
- 3 EQ : **BASS** = **+2** · **TREBLE** = **+2**
- 4 Vibrato : **DEPTH** = **40** · **SPEED** = **2 Hz**
- 5 MOD-FX : **Max90** Speed **0.5 Hz** · Depth **70** · Feedback **50** · Mode **4**
- 6 PWR-AMP : **73Rd I** · Drive **20**
- 7 REVERB : **RichPlt** · Time **2.0 s** · RevSend **30**
- 8 **STORE** → **USR1 / B / 7** → "73RdStel"

Dyno Néo-Soul

USR1:B08

D'Angelo, Robert Glasper — Voodoo vibe

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 RIGHT1 : VOICE → 2 → **Dyno**
- 3 RIGHT1 PRE-AMP : **STRKPOS** = **Top 2** · **HAMMER** = **Hard 1**
- 4 RIGHT1 EQ : **BASS** = **+1** · **TREBLE** = **+5** · **DECAY** = **+8**
- 5 RIGHT1 MOD-FX : **Sympho** Speed **0.3 Hz** · Depth **40** · Mix **35**
- 6 RIGHT1 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **15**
- 7 Activer LEFT2 → Maintenir LEFT2 → VOICE → 2 → **77Wr** · Volume **35**
- 8 SPLIT éteint (layer total)
- 9 REVERB : **RichPlt** · Time **2.5 s**
- 10 **STORE** → **USR1 / B / 8** → "DynoSoul"

75Rd Smooth Jazz

USR1:B09

George Duke, Bob James — plaque vintage

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **75Rd I**
- 2 PRE-AMP : **STRKPOS** = **Top 1** · **HAMMER** = **Normal** · **TREBLE** = **+1**
- 3 Vibrato : **DEPTH** = **25** · **SPEED** = **2.5 Hz**
- 4 MOD-FX : **D Chorus** Speed **0.6 Hz** · Depth **30** · Mix **25**
- 5 PWR-AMP : **75Rd I** · Drive **5** (presque clean)
- 6 REVERB : **RichPlt** · Time **2.2 s** · RevSend **35**
- 7 **STORE** → **USR1 / B / 9** → "75RdSmth"

69Wr et 77Wr. *Trois recettes signature.*

Wurly Bright

USR1:C01

Ray Charles, Beatles "I am the Walrus"

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → 77Wr
- 2 PRE-AMP : HAMMER = Hard 1
- 3 EQ : BASS = +1 · MIDDLE = +2 · TREBLE = +2
- 4 GAIN = 105 (drive léger préamp)
- 5 Vibrato : DEPTH = 50 (tremolo, pas auto-pan)
- 6 MOD-FX : OFF (le tremolo est dans le Pre-Amp)
- 7 PWR-AMP : 77Wr · Drive 30
- 8 Comp376 (insert via slot dispo) : Drive 40 · Ratio 8 · Attack 5 ms · Release 80 ms
- 9 Velocity : Curve Wide
- 10 STORE → USR1 / C / 1 → "WurlyBrt"

Wurly Warm Ballade

USR1:C02

Supertramp, Norah Jones

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → 69Wr
- 2 PRE-AMP : HAMMER = Soft 1
- 3 EQ : BASS = +3 · TREBLE = 0
- 4 GAIN = 100 (clean)
- 5 Vibrato : DEPTH = 35
- 6 PWR-AMP : 69Wr · Drive 8
- 7 REVERB : Room2 · RevSend 30
- 8 STORE → USR1 / C / 2 → "WurlyWrm"

Rock Wurli Stevie Wonder

USR1:C03

Soul covers, rock vintage

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → 77Wr
- 2 PRE-AMP : HAMMER = Hard 2 · GAIN = 115 (saturation marquée)
- 3 Vibrato : DEPTH = 45 · SPEED = 5 Hz
- 4 MOD-FX : Tremolo Speed 4.8 Hz · Depth 30 (pousse en plus du Pre-Amp)
- 5 PWR-AMP : 77Wr · Drive 50
- 6 Comp376 : Drive 60 · Ratio 12 · Attack 1 ms · Release 50 ms
- 7 STORE → USR1 / C / 3 → "WurlyRck"

Lounge et Reggae. *Wurli sage et Wurli skank.*

69Wr Lounge

USR1 : C04

Wurli qui ronronne, jazz quartet feutré

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **69Wr**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Soft 1**
- 3 EQ : **BASS** = **0** · **TREBLE** = **-1**
- 4 **GAIN** = **95** (sous le seuil de drive — clean total)
- 5 Vibrato : **DEPTH** = **30** · **SPEED** = **4 Hz**
- 6 PWR-AMP : **69Wr** · Drive **0** (totalement clean)
- 7 Comp376 : Drive **20** · Ratio **2** · Attack **15 ms** · Release **150 ms**
- 8 REVERB : **RichPlt** · Time **1.8 s**
- 9 **STORE** → **USR1 / C / 4** → "69WrLng"

77Wr Reggae Skank

USR1 : C05

Wurli sec qui claqué sur les contre-temps comme un cuivre

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **77Wr**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 1** · **TREBLE** = **+3**
- 3 **GAIN** = **108**
- 4 Vibrato : **DEPTH** = **0** (pas de tremolo en reggae)
- 5 **DECAY** = **-6** (court, sec)
- 6 MOD-FX : **OFF**
- 7 PWR-AMP : **77Wr** · Drive **35**
- 8 REVERB : **WoodRoom** · Time **0.8 s** · RevSend **20**
- 9 **STORE** → **USR1 / C / 5** → "77WrRgg"

COMPARAISON EXPRESS

Tu peux maintenant zapper entre USR1:C01-C05 pour comparer les 5 Wurli différents. C'est le bon moment pour entendre comment Hammer/Gain/Drive transforment radicalement le même modèle 77 ou 69.

Six DX. *Trois recettes par page.*

⚠ Sur TOUS les DX : applique d'abord "Tame the DX" (Velocity Offset 70 / Depth 58) avant chaque recette. Sans ça, ring métallique désagréable à vitesse 127.

DX Legend + Chorus 2

USR1 : C06

La finition Yamaha canonique du piano FM iconique

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **DX Legend**
- 2 Velocity : **OFFSET** = 70 · **DEPTH** = 58 (Tame the DX)
- 3 MOD-FX : **Chorus** (ou D Chorus) · Speed 0.5 Hz · Depth 30 · Mix 35
- 4 Master EQ : Lo-Mid +1 @ 400 Hz · High -2 @ 10 kHz
- 5 REVERB : **RichPlt** · Time 1.5 s · RevSend 25
- 6 **STORE** → **USR1 / C / 6** → "DXLgChor"

DX FTime Synthwave 80s

USR1 : C07

"Time After Time" — brillant, chorus large

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **DX FTime**
- 2 Velocity : **OFFSET** = 72 · **DEPTH** = 56
- 3 MOD-FX : **D Chorus** · Speed 0.4 Hz · Depth 45 · Mix 40
- 4 Master EQ : Low +2 shelf 80 Hz · High +2 @ 10 kHz Q 0.5
- 5 REVERB : **Stage1** · Time 2.5 s · RevSend 40
- 6 **STORE** → **USR1 / C / 7** → "DXFTSnth"

DX Mellow Pad-Layer

USR1 : C08

DX en sous-couche derrière un piano acoustique

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 RIGHT1 : Maintenir RIGHT1 → VOICE → 1 → **CF Grand** · Volume 100
- 3 RIGHT1 PRE-AMP : recette CF Pop §1.3 light (Hammer Normal)
- 4 Activer LEFT2 → Maintenir LEFT2 → VOICE → 2 → **DX Mellow**
- 5 LEFT2 Velocity : **OFFSET** = 70 · **DEPTH** = 58
- 6 LEFT2 MOD-FX : **SmallPha** · Speed 0.3 Hz · Depth 25 (ou Flanger ou Chorus)
- 7 LEFT2 Volume 60
- 8 SPLIT éteint (layer total)
- 9 **STORE** → **USR1 / C / 8** → "DXMllwPd"

Woody, et le layer DX 7II + Rhodes

Toto Rosanna.

DX Woody Auto-Pan funky 80s

USR1 : C09

Le DX qui groove

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **DX Woody**
- 2 Velocity : **OFFSET** = 68 · **DEPTH** = 60
- 3 MOD-FX : **AutoPan** ou **TremoLo** · Speed 4 Hz · Depth 60
- 4 Master EQ : Lo-Mid +1 @ 300 Hz (corps boisé renforcé)
- 5 **STORE** → **USR1 / C / 9** → "DXWoodyP"

DX 7 II + Rhodes Layer

USR1 : C10

La cloche FM par-dessus le tine Rhodes — "Rosanna" feel

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 RIGHT1 : Maintenir RIGHT1 → VOICE → 2 → **78Rd II**
- 3 RIGHT1 : applique la recette §USR1:B02 (78Rd II Funk) en version light : Hammer Hard 1 · StrkPos Top 1 · Vibrato Depth 35 · Chorus Speed 0.6 Hz
- 4 RIGHT1 PWR-AMP : **78Rd II** · Drive 20
- 5 RIGHT1 Volume 100
- 6 Activer LEFT2 → Maintenir LEFT2 → VOICE → 2 → **DX 7 II**
- 7 LEFT2 Velocity : **OFFSET** = 70 · **DEPTH** = 58
- 8 LEFT2 Volume 50 · Transposition 0
- 9 LEFT2 MOD-FX : **Chorus** léger Speed 0.4 Hz · Depth 25
- 10 SPLIT éteint
- 11 REVERB : **Stage1** · Time 2.0 s
- 12 **STORE** → **USR1 / C / 10** → "DX7+Rd"

Test à l'oreille : joue un accord majeur 7. Si le DX masque le Rhodes, baisse LEFT2 Volume à 40. Si le DX disparaît, monte à 60. Le DX doit "scintiller" au-dessus, pas dominer.

NOTE — DX CRISP ET DX FTINE

Pour **DX Crisp** (touche métallique), même approche que DX Legend mais avec DynaRing en Mod-FX (parcimonie). Velocity Offset 75. Pas inclus dans le plan USR principal mais facile à dériver de la recette §USR1:C06.

Le mapping ModWheel + *Gospel Sunday*

Pour les orgues, le Rotary Speaker est l'effet central. Voici comment mapper la mod wheel pour passer slow/fast pendant un solo, puis la première recette gospel.

Mapping ModWheel → Rotary speed

procédure

À appliquer AVANT chaque recette orgue

- 1 Une fois la recette orgue assemblée (Mod-FX = Rotary), maintenir la partie active (LEFT1 ou RIGHT1)
- 2 **PART EDIT** → **EFFECT-A** (Rotary) → noter le **SPDCTRL** initial : **slow** ou **fast**
- 3 **PART EDIT** → **CONTROLLER** → page ModWheel
- 4 Source = **MW** · Destination = **EffA(+)** si SpdCtrl initial = slow, ou **EffA(-)** si SpdCtrl initial = fast
- 5 **PART EDIT** → **RECEIVE SWITCH** → page CC : **MW** = **ON**
- 6 Vérifier que le voyant PART EFFECT [A] est allumé sur le panneau
- 7 Test : pousser la mod wheel — le rotary passe slow ↔ fast
- 8 **STORE** pour figer dans la Performance

À appliquer SUR CHAQUE recette orgue ci-dessous. Sans ce mapping, tu n'auras pas de contrôle en live.

Gospel Organ Sunday Morning

USR1:D01

DrawOrg full, rotary chorale

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **3** (Keyboard) → Potar 2 → **DrawOrg 1** (full drawbars 888888888)
- 2 MOD-FX : **TYPE** = **Rotary Speaker**
- 3 Page Rotary : **SLOW ROTOR** = **0.7 Hz** · **SLOW HORN** = **0.8 Hz**
- 4 Page suivante : **FAST ROTOR** = **6.7 Hz** · **FAST HORN** = **7.0 Hz**
- 5 Page Time : **SLOW-FAST TIME ROTOR** = **1.5 s** · **SLOW-FAST TIME HORN** = **0.4 s**
- 6 Page Drive : **DRIVE ROTOR** = **60** · **DRIVE HORN** = **70**
- 7 Page Mic : **MIC L-R ANGLE** = **90°**
- 8 **SPDCTRL** initial = **slow**
- 9 PWR-AMP : **Clean Amp**
- 10 Velocity : **Fixed 100** (orgue insensible au toucher)
- 11 **Appliquer le Mapping ModWheel** (recette ci-dessus) → ModWheel mappée à EffA(+)
- 12 **STORE** → **USR1 / D / 1** → "GospelOrg"

Jazz Smith, Vintage C Rock, *DrawOrg Reggae.*

Jazz Organ Jimmy Smith

USR1:D02

Drawbars 888000008, percussion 2nd

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **3** (Keyboard) → **JazzOrgan** ou **Pere.Organ**
- 2 Si JazzOrgan : ajuster Drawbars (page Drawbar) vers **888000008** ou **888800008** (creux médium)
- 3 Si Pere.Organ : la percussion 2nd est déjà intégrée, drawbars selon goût
- 4 MOD-FX : **Rotary Speaker** · SpdCtrl initial = **sLow** · Drive Horn **75**
- 5 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **30** (chaleur sans pousser)
- 6 Velocity : **Fixed 100**
- 7 **Mapping ModWheel** (voir page 16)
- 8 **STORE** → **USR1 / D / 2** → "JazzSmth"

Vintage C Rock Organ Jon Lord

USR1:D03

L'orgue Deep Purple, saturé, rotary fast

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 3 → **Vintage C**
- 2 MOD-FX : **Rotary Speaker** · SpdCtrl initial = **fast** (verrouillé fast par défaut)
- 3 Paramètres Rotary identiques au Gospel (voir page 16)
- 4 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **70** (pour le grit Deep Purple)
- 5 Master Compressor (Utility) : 3 bandes ratio **4** uniforme
- 6 Velocity : **Fixed 100**
- 7 **Mapping ModWheel** : EffA(–) cette fois (initial = fast) → poussée mod wheel = passe en slow
- 8 **STORE** → **USR1 / D / 3** → "VintCRck"

DrawOrg Reggae

USR1:D04

Hammond M3 sec, bas dans le mix

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 3 → **DrawOrg 1**
- 2 Drawbars : **800800000** (fondamentale + sub-quinte, pas de hauts)
- 3 MOD-FX : **Rotary Speaker** · SpdCtrl = **sLow** (verrouillé, pas de fast en reggae)
- 4 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **40**
- 5 **DECAY** = **-8** (court, percussif)
- 6 Velocity : **Fixed 100**
- 7 Pas besoin de mapping mod wheel (rotary verrouillé slow)
- 8 **STORE** → **USR1 / D / 4** → "DrawRgg"

Funk Soul percussif + *Outro cathédrale.*

Pere.Organ Funk Soul

USR1:D05

Percussion 3rd qui claque comme une cloche

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 3 → **Pere.Organ**
- 2 Page Percussion : **PERCUSSION HARMONIC** = **3rd** · **SOFT** = **OFF** (= percussion forte)
- 3 Drawbars : **888000088** (creux médium, hauts présents)
- 4 MOD-FX : **Rotary Speaker** · SpdCtrl = **slow** · Drive Horn **80**
- 5 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **45**
- 6 Velocity : **Fixed 100**
- 7 Mapping ModWheel : EffA(+) pour passer fast en live
- 8 **STORE** → **USR1 / D / 5** → "PrcSoul"

ChurchOrg Outro Dramatic

USR1:D06

Orgue qui occupe la pièce 30 secondes après relâchement

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 3 → **Pipe Organ 1** ou **ChurchOrg 1**
- 2 Si registres ajustables (selon voix) : tous les registres ouverts (plein jeu)
- 3 MOD-FX : **OFF** (l'orgue d'église ne tourne pas, c'est pour les Hammond)
- 4 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **0**
- 5 REVERB : **RichHall** · Time **30 s** (le MAXIMUM du CP5) · RevSend **60**
- 6 Velocity : **Fixed 120** (sortie maximale)
- 7 Master EQ : Low **+3 shelf 50 Hz** (tribune basse) · High **-2 shelf 12 kHz** (sourd, vieux)
- 8 **STORE** → **USR1 / D / 6** → "ChurchOut"

Utilisation : joue un accord parfait majeur, relâche immédiatement la touche, laisse couler. La reverb 30 s te donne 30 secondes de fin dramatique. À garder pour les fins de morceaux worship ou de mariages.

▲ TEST DU MAPPING MODWHEEL SUR LES 6 ORGUES

Une fois les 6 recettes orgues stockées (D01-D06), prends 5 minutes pour tester la mod wheel sur chacune. Si une recette n'a pas de transition slow/fast, vérifie le RECEIVE SWITCH CC et l'assignation EffA(+/-). Le Gospel et le Jazz Smith doivent absolument répondre à la mod wheel.

Trois Clavinet. *Le secret est dans le TouchWah.*

Funky Clavi Wah — Stevie "Higher Ground"

USR1:D07

★★★ Blake Angelos (Yamaha)

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **3** (Keyboard) → **Clavi** ou **Clavi ST** (stéréo)
- 2 MOD-FX : **TYPE** = **TouchWah**
- 3 Page 1 : **SENS** = **85**
- 4 Page 2 : **RESOOFST** = **+9.0**
- 5 Page 3 : **DRIVE** = **+16 dB**
- 6 Page suivante : **BOTTOM** = **0** · **TOP** = **127**
- 7 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **40**
- 8 Comp376 (insert via slot dispo) : Drive **50** · Ratio **8** · Attack **1 ms** · Release **60 ms**
- 9 Master EQ : Low **+2 @ 80 Hz** · Mid **-2 @ 500 Hz** · Hi-Mid **+3 @ 3 kHz**
- 10 Velocity : Curve **Wide**
- 11 **STORE** → **USR1 / D / 7** → "FnkClavi"

Test à l'oreille : joue une mélodie funk en croches dans les médiums. Le wah doit s'ouvrir sur les notes fortes, se refermer sur les notes faibles. Si rien ne bouge, augmente Sens à 95.

Pedal Wah Clavi (FC7)

USR1:D08

Plus expressif que TouchWah si FC7 dispo

- 1 Brancher une **FC7** dans la prise FOOT CONTROLLER 1 ou 2
- 2 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 3 → **Clavi**
- 3 MOD-FX : **TYPE** = **PedalWah**
- 4 Paramètres : **PDLCTRL** = **60** · **SENS** = **90** · **RESOOFST** = **+10** · **DRIVE** = **+18 dB**
- 5 UTILITY → page contrôleur : **CTRLASN** = **FC1** (ou FC2 selon prise) · **CTRLNO** = **PdLWah**
- 6 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **25**
- 7 **STORE** → **USR1 / D / 8** → "PdIClvWh"

Clavi ST Pop Discrète

USR1:D09

L'layer rythmique léger derrière une voix

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 3 → **Clavi ST**
- 2 MOD-FX : **TouchWah** · **SENS** = **45** · **RESOOFST** = **+3** · **DRIVE** = **+8 dB** (subtil)
- 3 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **15**
- 4 Common page : Volume = **60** (bas dans le mix)
- 5 **STORE** → **USR1 / D / 9** → "ClavPop"

Vibraphone, HardVibes, *Marimba*.

Vibraphone Tremolo Sync

USR2 : A01

Le vibra qui balance avec la batterie

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → catégorie Sub/Mallets (selon firmware, souvent dans 3 Keyboard ou 8 SynthLead) → Potar 2 → **Vibraphone**
- 2 MOD-FX : **TYPE** = **Tremolo**
- 3 Page Speed : **SPEED** = **sync tempo** (paramètre tempo-sync activable)
- 4 Page Depth : **DEPTH** = **60**
- 5 REVERB : **Stage1** · Time **2.0 s** · RevSend **50**
- 6 Velocity : Curve **Soft** (pour pp expressif)
- 7 **STORE** → **USR2 / A / 1** → "VibTrem"

HardVibes Bop

USR2 : A02

Vibra plus dur, énergique

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → catégorie Sub → Potar 2 → **HardVibes**
- 2 MOD-FX : **TYPE** = **AutoPan** · **SPEED** = **4 Hz** · **DEPTH** = **40**
- 3 REVERB : **RichRoom** · Time **1.2 s** · RevSend **35**
- 4 Velocity : Curve **Normal** (vibra dur veut de la dynamique)
- 5 **STORE** → **USR2 / A / 2** → "HardVbs"

Marimba Hall

USR2 : A03

Marimba acoustique, hall longue

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → catégorie Sub → Potar 2 → **Marimba 1**
- 2 MOD-FX : **OFF** (marimba veut être nue)
- 3 REVERB : **RichHall** · Time **3.0 s** · RevSend **35**
- 4 Master EQ : Low **+1 @ 80 Hz** (corps boisé renforcé)
- 5 Velocity : Curve **Normal**
- 6 **STORE** → **USR2 / A / 3** → "Marimba"

BONUS — VIBRAPHONE + MARIMBA EN LAYER

Pour les passages éthérés : RIGHT1 = Vibraphone (recette A01), LEFT2 = Marimba 1 transposé +1 octave (Common page → Octave +1), Volume LEFT2 = 50. La marimba ajoute le corps grave sous la cloche vibra. À garder en mémoire pour A04 ou tester avant STORE.

Saw, AnalogLd, Wire. *Trois leads, trois ambiances.*

Saw Lead Rock

USR2 : A04

Solos rock, synthwave

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **8** (SynthLead) → Potar 2 → **Saw Lead 1**
- 2 Assigner les Knobs 1-3 (STORE/ASSIGN ≥ 1 s) :
- 3 Knob 1 = **P/F-CUT** (Filter Cutoff) · départ **80** · jouable 60-110
- 4 Knob 2 = **P/F-RESO** (Resonance) · départ **30** · jouable jusqu'à 70
- 5 Knob 3 = **DRIVE** ou Effect Depth
- 6 MOD-FX : **CmpDst+** · Drive **25**
- 7 Master EQ : Hi-Mid **+3 @ 3 kHz** (le lead doit percer)
- 8 REVERB : **Stage2** · RevSend **25**
- 9 **STORE** → **USR2 / A / 4** → "SawLead"

AnalogLd Solo Jazz Fusion

USR2 : A05

Solo fluide, chaud

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 8 → **AnalogLd 1**
- 2 Knob 1 = **CUTOFF** · départ **90**
- 3 Knob 2 = **RESO** · départ **50**
- 4 MOD-FX : **Symphonic** · Speed **0.4 Hz** · Depth **35**
- 5 REVERB : **RichPlt** · RevSend **25**
- 6 **STORE** → **USR2 / A / 5** → "AnalogLd"

Wire Lead Modern

USR2 : A06

Lead synthétique métallique, ponts mélodiques

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 8 → **Wire Lead**
- 2 MOD-FX : **DynaFlt** (filtre dynamique réactif à la vitesse)
- 3 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **35**
- 4 Knob 1 = Filter Cutoff · départ **75**
- 5 REVERB : **Stage1** · RevSend **30**
- 6 **STORE** → **USR2 / A / 6** → "WireLd"

Les nappes derrière le piano. *La règle Bad Mister.*

★★★ LA RÈGLE UNIVERSELLE POUR PADS EN LAYER (BAD MISTER)

Sur tout pad/string utilisé en layer derrière un piano : **FILTER/EG** → **Decay = 0** (sustain infini) ou abaisser pour qu'il s'éteigne avec la main · **Release = 60-80** · **Attack = 30-50** (slow attack). Sans Attack haut, le pad surgit comme le piano. Avec Attack +50, il se révèle après l'attaque comme un orchestre qui répond.

Piano + Slow Strings classique

USR2 : A07

Le pad cordes derrière chaque ballade pop

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 RIGHT1 : VOICE → 1 → **CF Grand** (recette §USR1:A01 ou §A03 light)
- 3 RIGHT1 Volume **100**
- 4 Activer LEFT1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **7** (Strings) → **Slow Str 1** ou **Natural Str**
- 5 LEFT1 Volume **55** (entre 50 et 60)
- 6 LEFT1 FILTER/EG : **DECAY** = **0** · **RELEASE** = **70** · **ATTACK** = **+30**
- 7 LEFT1 EQ partie : **HPF** = **~120 Hz** (couper les basses du pad pour laisser place au piano)
- 8 LEFT1 RevSend : **40** (pad reverb plus longue que piano à 25)
- 9 Master Comp : **Depth slightly turned up** (subtil)
- 10 SPLIT éteint (layer total)
- 11 **STORE** → **USR2 / A / 7** → "PnoStr"

Choir Layer Worship

USR2 : A08

Chœur qui tient les fondus de phrases

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 RIGHT1 : VOICE → 1 → **CF Grand** (recette Worship §USR1:A05 light)
- 3 Activer LEFT1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **6** (Pads/Choirs) → **Choir 2** ou **NeoCrystal**
- 4 LEFT1 FILTER/EG : **DECAY** = **0** · **RELEASE** = **80** · **ATTACK** = **+40** (encore plus slow)
- 5 LEFT1 Volume **45** (chœur plus discret que strings)
- 6 LEFT1 HPF : **~150 Hz**
- 7 REVERB : **Stage1** · Time **3.0 s** · RIGHT1 RevSend **25** · LEFT1 RevSend **50**
- 8 **STORE** → **USR2 / A / 8** → "ChoirLyr"

Section cuivres, *sax solo*.

Brass Section live

USR2 : A09

Punch immédiat, mordant qui découpe le mix

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **9** (Brass) → Potar 2 → **BrassSect 1** ou **SaxSection**
- 2 MOD-FX : **Enhans** (Harmonic Enhancer) — Mix **Léger** (15-25)
- 3 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **0**
- 4 Master EQ : Hi-Mid **+2 @ 4 kHz Q 1.0** (présence brass)
- 5 Master Compressor (Utility) : Mid Threshold **-18 dB** · Ratio **4** · Attack **10 ms** · Release **150 ms**
- 6 Velocity : Curve **Normal**
- 7 REVERB : **Stage2** · RevSend **30**
- 8 **STORE** → **USR2 / A / 9** → "BrassSec"

Sax Solo Jazz

USR2 : A10

Mélodies expressives, presence sans squeaks

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → **10** (Woodwind) → Potar 2 → **Alto Sax** ou **Tenor Sax**
- 2 MOD-FX : **ER** (Early Reflections) léger, Mix **15** · ou **OFF** selon goût
- 3 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **10** (un peu de chaleur pour le grain)
- 4 Master EQ : Low **-2 @ 100 Hz** (creuser les sub, évite conflits basse) · Hi-Mid **+3 @ 5 kHz** (presence, contrôle squeaks)
- 5 Velocity : Curve **Soft** (sax veut pp expressif)
- 6 REVERB : **RichPlt** · Time **1.8 s** · RevSend **30**
- 7 **STORE** → **USR2 / A / 10** → "SaxSolo"

BONUS — FLUTE SOLO (VARIATION)

Pour une flûte solo (intros, lignes mélodiques aiguës), substitue Flute 1 à la recette Sax. Mod-FX = OFF. Master EQ : High +1 shelf 10 kHz pour l'air. À garder en réserve pour une future extension de banque.

Gospel Sunday Full. *Trio gospel sur deux mains.*

Performance multi-zones complexe — basse split main gauche + piano main droite + orgue percussif en layer derrière le piano. Plus de paramètres que les recettes mono-voix, mais résultat orchestré.

Gospel Sunday Full

USR2 : B01

Basse marche, piano frappe, orgue murmure derrière

- 1 Charger PRE · A · 1 (point de départ propre)
- 2 Définir le split point : Touche **SPLIT** (voyant s'allume)
- 3 **EXIT** + **COMMON** → Page **2** → Potar 2 **POINT** = **C2** (appuie sur Potar 2 + joue la note C2 pour saisie directe)
- 4 Configurer LEFT1 (basse, sous C2) :
- 5 Maintenir LEFT1 → VOICE → **4** (Bass) → Potar 2 → **AcousticBa**
- 6 LEFT1 Volume **85**
- 7 LEFT1 FILTER/EG : **DECAY** = **+4** (notes longues, basse qui marche)
- 8 Configurer RIGHT1 (piano, au-dessus de C2) :
- 9 Maintenir RIGHT1 → VOICE → **1** (PIANO) → Potar 2 → **CF Grand**
- 10 RIGHT1 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 1** · **DAMPRESO** = **+8** · **DECAY** = **+4**
- 11 RIGHT1 Volume **100**
- 12 Configurer RIGHT2 (orgue en layer derrière le piano) :
- 13 Activer RIGHT2 (voyant haut-gauche RIGHT2 s'allume — presser RIGHT2)
- 14 Maintenir RIGHT2 → VOICE → **3** (Keyboard) → Potar 2 → **Pere.Organ**
- 15 RIGHT2 Page Percussion : **PERCUSSION HARMONIC** = **3rd**
- 16 RIGHT2 MOD-FX : **Rotary Speaker** · SpdCtrl **slow**
- 17 RIGHT2 Volume **40** (orgue en sous-couche)
- 18 Vérifier les NoteLimit (puisque SPLIT actif, LEFT joue sous C2, RIGHT1+RIGHT2 jouent au-dessus)
- 19 REVERB : **RichHall** · Time **2.5 s** · LEFT1 RevSend **15** · RIGHT1 RevSend **25** · RIGHT2 RevSend **35**
- 20 (Optionnel) Mapping ModWheel sur RIGHT2 EffA(+) pour passer rotary fast pendant solos
- 21 **STORE** → **USR2 / B / 1** → "GosplFul"

Jazz Trio sans bassiste, *Worship 4-Layer*.

Jazz Trio Solo (split bass + comp piano)

USR2 : B02

Pour quand le bassiste manque

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 Touche **SPLIT** → COMMON page 2 → **POINT** = **B2** (appui Potar 2 + jouer B2)
- 3 LEFT1 : VOICE → 4 → **AcousticBa** · Volume **80** · **DECAY** = **+4**
- 4 RIGHT1 : VOICE → 1 → **CF Grand** · recette §USR1:A02 (S6 Jazz Ballade) ou §A01 light
- 5 RIGHT1 PRE-AMP : **HAMMER** = **Soft 1** ou **Normal** · **DAMPRESO** = **+10**
- 6 RIGHT1 Velocity : Soft Depth **60** / Offset **68**
- 7 REVERB : **RichHall** · Time **2.5 s** · LEFT1 RevSend **15** · RIGHT1 RevSend **30**
- 8 **STORE** → **USR2 / B / 2** → "JzzTrio"

Worship 4-Layer

USR2 : B03

Orchestre miniature sur 88 touches

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 **Mode Layer (SPLIT éteint)** — vérifier voyant SPLIT OFF
- 3 **LEFT1 (foundation Strings) :**
- 4 Maintenir LEFT1 → VOICE → 7 → **Slow Str 1**
- 5 Volume **45** · FILTER/EG Attack **+40** · Release **80**
- 6 **RIGHT1 (lead Piano) :**
- 7 Maintenir RIGHT1 → VOICE → 1 → **CF Grand**
- 8 Volume **100** · PRE-AMP recette Worship Modern
- 9 **RIGHT2 (Brass dans les aigus seulement) :**
- 10 Activer RIGHT2 (voyant ON) → Maintenir RIGHT2 → VOICE → 9 → **BrassSect 1**
- 11 RIGHT2 Volume **35**
- 12 RIGHT2 Page 8 (NoteLimit) : **NOTE BASSE** = **C5** · **NOTE HAUTE** = **C7** (Astuce : appui Potar + jouer la note)
- 13 **LEFT2 (Choir dans les graves seulement) :**
- 14 Activer LEFT2 → Maintenir LEFT2 → VOICE → 6 → **Choir Aah**
- 15 LEFT2 Volume **30**
- 16 LEFT2 Page 8 (NoteLimit) : **NOTE BASSE** = **C2** · **NOTE HAUTE** = **B4**
- 17 REVERB : **Stage1** · Time **3.0 s** · RIGHT1 RevSend **25** · autres RevSend **40**
- 18 Master Comp léger sur tout
- 19 **STORE** → **USR2 / B / 3** → "Worship4"

Test à l'oreille : joue un accord dans les médiums (C3) — tu entends piano + chœur. Joue dans les aigus (C6) — tu entends piano + brass. Le pad Strings tient partout en arrière-plan.

Trois reconstitutions *signature*.

Riders on the Storm (Doors) — Wurli mouillé

USR1:D10

Manzarek approximatif

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **77Wr** (ou 69Wr selon goût)
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Soft 1** · **TREBLE** = **+2** · **GAIN** = **100**
- 3 Vibrato : **DEPTH** = **45** · **SPEED** = **6 Hz**
- 4 MOD-FX : **T-DlySt** (Tempo Delay Stéréo) · **TIME** = **350 ms** · **FEEDBACK** = **35** · **MIX** = **40**
- 5 PWR-AMP : **77Wr** · Drive **25**
- 6 REVERB : **Stage1** · Time **3.5 s** · RevSend **45**
- 7 **STORE** → **USR1 / D / 10** → "Riders"

Africa (Toto) — Kalimba + Flute + Pad

USR2:B04

Layer cinématique signature

- 1 Charger PRE · A · 1
- 2 RIGHT1 : VOICE → catégorie Sub (mallets/bells) → **KaLimba** · Volume **100**
- 3 Activer RIGHT2 → Maintenir RIGHT2 → VOICE → 10 → **Flute 1**
- 4 RIGHT2 Volume **40**
- 5 RIGHT2 Page 8 NoteLimit : **BASSE** = **C5** · **HAUTE** = **C7** (flûte uniquement dans les aigus)
- 6 Activer LEFT1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 6 → **Slow Pad 1** (ou Soft Pad 1)
- 7 LEFT1 Volume **55** · Attack **+40** · Release **80**
- 8 SPLIT éteint (layer total)
- 9 REVERB : **RichHall** · Time **3.0 s** · RevSend **45**
- 10 Master EQ : Hi-Mid **+2 @ 4 kHz Q 1.0**
- 11 **STORE** → **USR2 / B / 4** → "Africa"

CP80 Hold the Line (Toto/David Paich)

USR2:B05

Le CP80 signature de 1978

- 1 Charger PRE · A · 1 → Maintenir LEFT1 → VOICE → 2 → **CP80**
- 2 PRE-AMP : **HAMMER** = **Hard 1**
- 3 EQ intégré : **BASS** = **+1** · **MIDDLE** = **0** · **TREBLE** = **+3** · **BRILLIANCE** = **+2**
- 4 **DECAY** = **+6** (le CP80 a un long sustain)
- 5 (TunCrv possible — CP80 accepte stretch tuning) : Equal par défaut
- 6 MOD-FX : **Chorus** · Speed **0.5 Hz** · Depth **30** · Mix **25**
- 7 PWR-AMP : **Clean Amp** · Drive **15**
- 8 Comp376 : Drive **30** · Ratio **4** · Attack **5 ms** · Release **100 ms**
- 9 Master EQ : Hi-Mid **+2 @ 3.5 kHz** (mordant signature CP80)
- 10 REVERB : **Stage2** · Time **1.6 s**
- 11 **STORE** → **USR2 / B / 5** → "CP80Hold"

Quatre profils, *une règle d'or*.

La Velocity Sensitivity est le réglage le plus sous-estimé du CP5. La règle Bad Mister : **Depth + Offset doivent toujours sommer à 128**. Voici comment encoder les 4 profils à appliquer selon le style de chaque Performance.

Où trouver Velocity Depth + Offset

Pendant l'édition d'une partie (LEFT1, RIGHT1, etc.) — Maintenir la partie ≥ 1 s — naviguer vers la page Velocity. Selon firmware, c'est généralement Page **7** du Part Edit Screen, ou via **EDIT > PART > VELOCITY**.

Les Potars 1 et 2 contrôlent **Depth** et **Offset**. À régler avant de STORE.

Les quatre profils à mémoriser

PROFIL	DEPTH	OFFSET	À UTILISER SUR
Default (sensibilité standard)	64	64	CF Grand Pop, S6 Imperial, Brass Section, recettes neutres
Toucher plus lourd	58	70	Jamais utilisé sauf si tu joues très léger naturellement
Toucher dur, rock/pop	85	43	CF Boogie Woogie, Rock Wurli, 75Rd Funky Bark
Sensible, jazz	60	68	S6 Jazz Ballade, S6 Cocktail Bar, 71Rd Pure Tine, Sax Solo, Vibraphone

Velocity Curves globales (Utility)

UTILITY → page Velocity (variable selon firmware) → **CURVE**

CURVE	CARACTÈRE	PERFORMANCES CIBLES
Normal	Linéaire, équilibré	Toutes les recettes pop/rock standard
Soft / Wide ¹	Plus expressif pp	Jazz acoustique, ballades, Vibraphone, Sax Solo
Hard	Réponse percussive	Worship full piano, CF Rock
Wide	Compresseur/expander	Funk Wurli, Clavinet (Funky Clavi Wah)
Fixed	Vélocité constante 100	Tous les orgues, leads synth (selon goût)

ENCODER LA VELOCITY CURVE GLOBALEMENT

La **Curve** est un paramètre **Utility (global)**, pas par-Performance. Tu choisis donc UNE curve qui correspond à ton style dominant. Si tu fais 80 % du temps du jazz, Soft. Si tu joues funk et rock, Wide. Le Depth/Offset par-Performance affine ensuite à l'intérieur de cette curve.

LE PIÈGE DU DX À VÉLOCITÉ 127

Sur les DX (Legend, Woody, FTine, 7II, Mellow, Crisp), un cling métallique apparaît à vélocité max. Solution : **Offset 70 / Depth 58** — tu plafonnes avant 127, le ring disparaît. **À appliquer sur les 6 DX** de USR1:C06-C10.

⚠ LA VÉLOCITÉ CHANGE LE TIMBRE, PAS LE VOLUME

Sur le CP5, la vélocité pilote des changements de timbre profonds — c'est le point du modeling SCM. Ces réglages modifient véritablement la **couleur** du son. **Recommandation Yamaha : joue 15 minutes avant de retoucher**. La sensation s'approvoise.

Master EQ + Master Comp *par contexte de scène.*

Ces deux blocs sont **globaux** (hors Performance), partagés par toutes tes Performances. Tu les règles UNE FOIS pour le contexte de la scène, et c'est tout. Voici les 4 préréglages les plus utiles.

Où encoder

Master EQ : ajuste directement les 5 potars physiques **MASTER EQUALIZER** à droite du panneau. Pour les paramètres fins (Freq, Q), va dans **UTILITY** → page Master EQ.

Master Compressor : **UTILITY** → page Master Comp → règle 3 bandes (Low/Mid/High). N'oublie pas de STORE depuis cet écran pour figer dans les paramètres système.

Préréglages Master EQ — 5 bandes

CONTEXTE	RÉGLAGES (LOW · LO-MID · MID · HI-MID · HIGH)
Live PA grosse salle	+2 dB @ 80 Hz shelf · 0 · -1 @ 500 Hz Q 1.0 · +2 @ 3 kHz Q 0.7 · +1 @ 8 kHz shelf
In-ear monitors	0 · +1 @ 200 Hz Q 0.5 · 0 · +2 @ 4 kHz Q 1.0 · +2 @ 10 kHz shelf
Jazz acoustique	+1 @ 100 Hz shelf · 0 · 0 · 0 · +1 @ 12 kHz shelf
Petite salle / cave	-2 @ 80 Hz shelf (couper sub) · 0 · +1 @ 800 Hz · 0 · 0

Préréglages Master Comp 3 bandes

CONTEXTE	LOW (THR/RATIO/OUT)	MID	HIGH	RELEASE
Live PA grosse salle	-24 / 3.0 / +2	-18 / 4.0 / +1	-20 / 2.5 / +2	150 ms
In-ear monitors	-20 / 2.5 / 0	-16 / 3.0 / 0	-18 / 2.0 / +1	100 ms
Jazz acoustique	-30 / 2.0 / 0	-24 / 1.5 / 0	-26 / 2.0 / 0	200 ms
Petite salle / cave	discret	-18 / 3 / 0	discret	80 ms

Dividing Frequencies (split entre bandes)

UTILITY → page Master Comp → **DIVFRQL** (split Low/Mid) : 200-250 Hz standard.

DIVFRQH (split Mid/High) : 3-5 kHz standard.

⚠ NE PAS DOUBLER LES COMPRESSIONS

Si une Performance a déjà son Comp376 actif (Wurli Bright, Rock Wurli, CF Boogie Woogie, etc.) ET que le Master Comp est agressif (ratio 4+), **tu compresses deux fois — la dynamique meurt**. Sur les scènes où tu joues beaucoup de Wurli/Clavi, mets le Master Comp discret. Sur les scènes acoustiques, le Master Comp peut être plus actif.

STORE POUR FIGER LES PARAMÈTRES SYSTÈME

Une fois Master EQ et Master Comp réglés à ton goût, **STORE** depuis l'écran Master Comp (ou Master EQ). Ces réglages vivent dans les **paramètres système**, pas dans une Performance. Ils survivent à l'extinction.

Sauvegarde, AutoLoad, *et la suite.*

Tu as 50+ Performances encodées dans la mémoire utilisateur. Cette dernière page te montre comment les sécuriser et les charger automatiquement à chaque démarrage.

Sauvegarde complète sur clé USB

Procédure SAVE ALL (à faire APRÈS chaque session d'encodage)

1. Brancher une clé USB **Verbatim** (Kingston signalées incompatibles), formatée **FAT/FAT32**, dans le port USB TO DEVICE du panneau supérieur
2. Touche **FILE** → page **1** → Potar 1 **SAVE**
3. Type = All (extension .C5A)
4. Nom du fichier : ex. CP5_BACKUP_2026 (10 caractères max)
5. **ENTER**
6. Attendre Completed — **NE JAMAIS éteindre pendant Please keep power on...**

AutoLoad au démarrage

Avoir tes 50 Performances chargées automatiquement à chaque allumage

1. Après la sauvegarde Save All ci-dessus, garder la clé USB branchée
2. Sur l'ordinateur (ou directement en gardant la clé branchée), **renommer** le fichier en AUTOLOAD.C5A — exactement ce nom, en majuscules, à la racine de la clé
3. Sur le CP5 : **UTILITY** → page **11** (touche A) → **AUTOLOAD** = on
4. **STORE** les paramètres système
5. Désormais, brancher la clé AVANT d'allumer le CP5 → tes 50 Performances + paramètres système se chargent automatiquement
6. Si la clé est absente, le CP5 démarre sur le Factory Set sans planter

Performance de démarrage

UTILITY → page **12** (touche B) → **STARTUP** = USR1:A01 (CFGGrandRk). Le CP5 démarre directement sur cette Performance. Tu branches, tu allumes, tu joues.

● SAUVEGARDE MENSUELLE OBLIGATOIRE

La flash ROM du CP5 n'est pas immortelle. Fais une sauvegarde Save All **une fois par mois minimum**, sur une clé USB dédiée. Pendant un firmware update, sauvegarde aussi — la V1.20 efface toutes les données utilisateur. Ta clé USB AUTOLOAD est ton seul filet.

Tu as devant toi cinquante Performances prêtes à jouer en live. Cinquante recettes assemblées à partir de la documentation Yamaha officielle, des threads Bad Mister, de Piano World, d'Audiofanzine, du pack Bruno Zucchetti — quarante ans d'expérience CP condensés en quelques heures d'encodage.

Si tu as fait toutes les recettes, ton CP5 contient plus de personnalité que la sortie d'usine. Sauvegarde, joue, ajuste à l'oreille, refais STORE. Le piano vit et meurt par tes mains.

*Encoder le CP5 : Maurisson
Le guide ultime reste à côté pour comprendre pourquoi. Ce livret-ci pour comprendre comment. Les deux ensemble — tu n'as plus besoin de rien d'autre.*