# 实物测试说明

#### **MAVROS**

mavros是连接飞控与上位机的重要桥梁,读取飞控中的IMU,电池,遥控信号等各种数据,同时将我们计算得到的控制指令发送给飞控。

树莓派安装mavros

```
sudo apt-get install ros-noetic-mavros ros-noetic-mavros-extras ros-noetic-control-
toolbox
cd /opt/ros/noetic/lib/mavros
sudo ./install_geographiclib_datasets.sh
sudo chmod 777 /dev/ttyACMO
```

用文件夹中的文件来替换mavros的默认启动文件,从而屏蔽飞控发出的一部分不需要的数据:

```
cd real_ws
sudo cp src/mavros_launch_files/px4_pluginlists.yaml
/opt/ros/noetic/share/mavros/launch
sudo cp src/mavros_launch_files/px4.launch /opt/ros/noetic/share/mavros/launch
```

启动mavros,检查是否正常通信:

roslaunch mavros px4.launch 在另一个终端

rostopic hz /mavros/imu/data

应该能得到如图所示的50hz imu数据

```
subscribed to [/mavros/imu/data]
average rate: 49.963
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00188s window: 49
average rate: 50.013
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00167s window: 99
average rate: 50.007
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00170s window: 149
average rate: 50.008
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00162s window: 199
average rate: 50.004
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00157s window: 250
average rate: 49.994
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00155s window: 300
average rate: 50.001
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00156s window: 350
average rate: 50.010
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00156s window: 400
average rate: 49.992
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00157s window: 450
average rate: 49.991
       min: 0.014s max: 0.026s std dev: 0.00156s window: 500
verage rate: 50.007
```

### SSH远程连接树莓派

- 1. 树莓派上 sudo apt-get install openssh-server
- 2. 树莓派上 ifconfig, 找到形如 192.168.xx.xxx 的字段, 即为树莓派的ip
- 3. 确保笔记本和树莓派在同一局域网下, ssh your\_account\_name@192.168.xx.xxx ,即可完成连接

### 动捕

- 1. 将树莓派与笔记本都连接到 ZMART-NEW, 密码是9个8
- 2. 分别修改树莓派与笔记本的ip为固定ip: 192.168.10.xxx 和 192.168.10. (xxx+1) 。 其中 xxx 各组之间不要相互冲突
- 3. 用ssh远程连接树莓派
- 4. 将动捕球贴在飞机上,至少3个,建议3个即可。注意贴法要尽量不左右对称,且不中心对称
- 5. 在动捕电脑上找到自己的飞机上的动捕球(如果有杂点可以在移动中寻找),按住ctrl选中,将飞机机头朝前摆正,在object中起名为 fast+组号+下划线+drone ,这时移动飞机应该可以看到一个稳定的刚体在运动
- 6. roslaunch vicon vicon\_bridge.launch rostopic echo /vicon/your\_object/your\_object 可以看到飞机的位置

### 启动

已经将所有要启动的程序写在一个脚本 run.sh 中,只需要一键即可启动,但需要先检查各个ros节点的 topic是否正确:

首先根据在动捕中创建的刚体名称,修改 src/ekf\_pose/launch/PX4\_vicon.launch 中接收的位姿 topic(/vicon/your\_object/your\_object)

```
1 <launch>
      <node pkg="ekf" type="ekf" name="ekf" output="screen">
3
          <remap from="~imu" to="/mavros/imu/data"/>
4
          <remap from="~bodyodometry" to='/vrpn_client_node/TA/pose"/>
          <remap from="~ekf_odom" to="/vicon_imu_ekf_odom"/>
7
8
          <!-- parms -->
          <rosparam file="$(find ekf)/launch/PX4_vio_drone.yaml" command="load" />
10
        <!--body in IMU frame-->>
<param name="imu_trans_x" type="double" value="0.0"/>
<param name="imu_trans_y" type="double" value="0.0"/>
12
13
          <param name="imu_trans_z" type="double" value="-0.03"/>
14
15
         <!-- Ot -->
16
        <param name="gyro_cov" type="double" value="0.02"/>
17
         18
19
         <param name="position_cov" type="double" value="0.01"/>
20
          <param name="q_rp_cov" type="double" value="0.01"/>
<param name="q_yaw_cov" type="double" value="0.01"/>
21
22
23
24
     </node>
26 </launch>
```

该节点利用EKF扩展卡尔曼滤波,对imu和动捕的数据进行融合估计,我们以此结果作为无人机的里程计信息给到控制器。

source devel/setup.bash

然后启动即可

./run.sh

可通过rqt\_graph 来检查各模块间的通讯是否正常。

### 起飞与降落(先由助教演示一遍)

- 1. 飞行模式通道 (遥控器右手边的拨杆) 打在中间档位,然后切换到靠近飞手的档位,此时终端应显示 manual ctrl -> auto hover
- 2. 将拨杆打回中间档位,解锁,将拨杆打到靠近飞手的档位,此时可以看到飞机离地10cm悬停
- 3. 此时飞机已经进入动捕悬停模式,操作逻辑与普通的航拍机的定高模式类似,油门需要超过50%, 飞机才会向上飞
- 4. 拨动左右手摇杆,可以看到飞机以较慢的速度(上限1m/s)在飞行
- 5. **降落**: **收空油门**,飞机会悬停在地面上方无法更低的位置,此时将飞行模式拨杆拨回中位,飞机落地,上锁即可。

#### 代码说明

要编写的控制器部分代码位于real\_ws/src/px4ctrl/src/linear\_control.cpp

```
10 /*
11 compute u.thrust and u.q, controller gains and other parameters are in param_
12 */
13 quadrotor_msgs::Px4ctrlDebug
14 LinearControl::calculateControl(const Desired_State_t &des,
15    const Odom_Data_t &odom,
      const Imu Data t &imu,
      Controller_Output_t &u)
17
18 {
19 /* WRITE YOUR CODE HERE */
        //compute disired acceleration
20
21
       Eigen::Vector3d des_acc(0.0, 0.0, 0.0);
22
23
      //supposed to be readonly, compute thrust by acc
24
        u.thrust = computeDesiredCollectiveThrustSignal(des_acc);
25
        //compute control attitude in the BODY frame
26
        u.q = Eigen::Quaterniond(1.0,0.0,0.0,0.0);
27
28 /* WRITE YOUR CODE HERE */
```

其中computeDesiredCollectiveThrustSignal函数用来根据加速度计算油门百分比,在实际过程中通过在线估计参数,这部分不需要同学们实现,只需要给定加速度即可。

另外需要计算的是无人机的姿态u.g。

程序提供了debug的接口,通过rostopic向外发送,可以录制bag后,通过plotjuggler进行后续分析(详见ros仿真中的说明)

```
//used for debug
30
    debug msg .des p x = des.p(\theta);
31
    debug_msg_.des_p_y = des.p(1);
32
    debug msg .des p z = des.p(2);
33
34
    debug msg .des v x = des.v(\theta);
35
    debug_msg_.des_v_y = des.v(1);
36
    debug msg .des v z = des.v(2);
37
38
    debug msg .des a x = des acc(0);
39
    debug msq .des a v = des acc(1);
40
    debug msg .des a z = des acc(2);
41
42
    debug msg .des q x = u.q.x();
43
    debug_msg_.des_qy = u.q.y();
44
    debug_msg_.des_qz = u.q.z();
45
    debug msg .des q w = u.q.w();
46
47
    debug msg .des thr = u.thrust;
48
```

参数文件位于real\_ws/src/px4ctrl/config/ctrl\_param\_fpv.yaml,可调节增益参数。

### 注意事项

## 1.注意实验安全!!!!

- 2. 四元数、旋转矩阵、欧拉角之间的转换
- 3. 世界系、机体系的坐标变换
- 4. 建议在实物控制器测试前确保其它模块功能正常