МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра электронных вычислительных машин

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПАМЯТЬЮ

Отчет по лабораторной работе №3 дисциплины «Организация памяти ЭВМ» Вариант 4

Выполнил студент группы ИВТ-32_	/Рзаев А. Э./
Проверил ассистент кафедры ЭВМ	

Задание

Таблица 1 — Варианты заданий базовых адресов и атрибутов защиты системных сегментов

Таблица 2 – Варианты заданий базовых адресов и атрибутов защиты пользовательских сегментов

]	Вариа	нт 4	
Nº сегмента	Тип сегмента	Базовый	Размер	Атрибуты зашиты
0	С	4016	14*	
1	К	5245	47	В, Ч
1 2 3	Д	6432	57	3
3	Д С	0430	72	3
4 5	С	6330	11*	
5	К	4770	43	В
6	Д	6140	111	3, 4
7	Д	7600	177	

]	Вариа	нт 4	
№ сегмента	Тип сегмента	Базовый	Размер	Атрибуты зашиты
0	Д К	1210	14	
1	К	0245	55	В
2	Д К	0432	67	3, 4
3		1140	72	В, Ч
4	С	4000	11*	
5	Д С	2770	73	3
1 2 3 4 5 6 7	С	3140	55*	
7	Д	7600	77	

Таблица 3 – Варианты заданий номеров используемых ячеек памяти

Вариант	N	M
4	2200	750

Таблица 4 – Варианты заданий мнемоник и адресаций для двухадресной команды

Вариант	Команда	Адресация первого операнда	Адресация второго операнда
4	SUB	Автоинкрементная	Индексная

Таблица 5 – Варианты заданий мнемоник и адресации для одноадресных команд

Вариант	Команда	Адресация	Команда	Адресация
4	TST	Автодекрементная	DECB	Автоинкрементная

Таблица 6 – Варианты заданий для изменения пользовательских дескрипторов для свопинга сегментов

№ сегмента	Тип	Базовый адрес	Размер	Атрибуты защиты	
4	К	Вариа 4750	47	В	
0	Д	6310	51		

Ход работы

Содержимое регистров-дескрипторов




Рисунок 1 – Содержимое регистров-дескрипторов

Содержимое таблицы IDT

Таблица 7 – Содержимое таблицы IDT

Vector	Number of command						
number	System mode	User mode					
000	055	132					
002	174	000					
004	170	000					
006	214	000					
010	170	000					
012	220	000					
014	170	000					
120	170	000					
160	170	000					
250	170	000					

Листинг входного окна

Таблица 8 – Листинг программы

N	Command	Comments
000	mov #4016, @#172340	load base
001	mov #5245, @#172342	
002	mov #6432, @#172344	
003	mov #0430, @#172346	
004	mov #6330, @#172350	
005	mov #4770, @#172352	
006	mov #6140, @#172354	
007	mov #7600, @#172356	land have wishes
010	mov #06036, @#172300	load base rights
011	mov #23404, @#172302	
012	mov #27422, @#172304	
013	mov #35022, @#172306	
014	mov #04436, @#172310 mov #21400, @#172312	
016	mov #44420, @#172312	
017	mov #77426, @#172316	
020	mov #1, @#177572	enable mem manager
021	mov #1210, @#177640	load user base
021	mov #0245, @#177642	Todd user base
022	mov #0432, @#177644	
024	mov #1140, @#177646	
025	mov #4000, @#177650	
026	mov #2770, @#177652	
027	mov #3140, @#177654	
030	mov #7600, @#177656	
031	mov #06026, @#177600	load base user rights
032	mov #26400, @#177602	8
033	mov #33420, @#177604	
034	mov #35004, @#177606	
035	mov #04436, @#177610	
036	mov #35422, @#177612	
037	mov #26436, @#177614	
040	mov #37426, @#177616	
041	mov #140000, @#177776	user mode
042	emt #0	n=2200,m=750
043	jsr @#070	
044	jsr @#106	
045	trap #0	
046	emt #2	change base user mode
047	trap #0	again
050	jsr @#202	part 2.1
051	jsr @#227	part 2.2
055	clr @#750	sum

```
056
     add @#002200, @#750
057
     add @#022200, @#750
060
     add @#042200, @#750
     add @#062200, @#750
061
062
     add @#102200, @#750
063
     add @#122200, @#750
064
     add @#142200, @#750
065
     add @#162200, @#750
066
     rti
067
070
                                        sub, 0-1
     mov @#002200, r0
071
     mov @#020700, r1
072
     sub (r0)+, 50(r1)
                                        2-3
073
     mov @#042200, r0
074
     mov @#060700, r1
075
     sub (r0)+, 50(r1)
                                        4-5
076
     mov @#102200, r0
     mov @#120700, r1
077
100
     sub (r0)+, 50(r1)
                                        6-7
     mov @#142200, r0
101
102
     mov @#160700, r1
103
     sub (r0)+, 50(r1)
104
     rts
105
106
     mov @#002200, r0
                                        tst, 0
107
     tst (r0)-
110
     mov @#022200, r0
111
     tst (r0)-
112
     mov @#042200, r0
113
     tst (r0)-
114
     mov @#062200, r0
115
     tst (r0)-
116
     mov @#102200, r0
     tst (r0)-
117
120
     mov @#122200, r0
121
     tst (r0)-
122
     mov @#142200, r0
123
     tst (r0)-
124
     mov @#162200, r0
125
     tst (r0)-
126
     rts
. . .
132
     mov @#002200, r0
                                        decb, 0
133
     decb (r0)+
134
     mov @#022200, r0
135
     decb (r0)+
136
     mov @#042200, r0
137
     decb (r0)+
140
     mov @#062200, r0
141
     decb (r0)+
142
     mov @#102200, r0
```

```
143 | decb (r0)+
144
    mov @#122200, r0
145
     decb (r0)+
     mov @#142200, r0
146
147
     decb (r0)+
     mov @#162200, r0
150
151
     decb (r0)+
152
     rtt
. . .
170
     rti
                                        system int handler
. . .
     mov #6310, @#177640
174
                                        change user base mode
175
    |mov #4750, @#177650
     mov #24426, @#177600
176
                                        change user rights
177
     mov #23400, @#177610
200
     rti
201
                                       part 2.1, odd address
202
     mov @#002201, r1
                                        illegal instr
203
     ;mo @#102700, r1
204
                                        trace bit
     emt #6
205
     emt #12
                                       PhA gt 777776
206
     clr @#160400
                                        no such device
     add @#142700, @#160450
207
                                       unknown mode
210
     rts
. . .
     mov #140020, @#177776
                                       trace bit, emt
214
215
     rti
. . .
     mov #7776, @#172356
                                       gt 777776
220
     inc @#172356
                                       gt 777776
221
222
     rti
                                        part 2.2
. . .
227
     mov @#020000, @#750
                                        100
230
                                        001
                                       011
231
     ;
     rts
232
```

Окно результатов

Таблица 9 – Окно результатов

Nº	Nº	Nº	Содержимое SR0			Логический	Атри-	Команда	Pas	мер			
n/n	ком	вектора	Ошибка	T	Реж	Сегм	On	адрес	буты	Команда	PDR	ЛА	L
33	136	250	100	1	11	010	1	042200	00	mov 0#042200, r0	067	022	^
34	137	250	110	1	11	001	1	033200	00	decb (r0)+	055	132	
35	140	250	111	1	11	011	1	062200	10	mov @#062200, r0	072	022	
36	141	250	110	1	11	001	1	033200	00	decb (r0)+	055	132	
37	142	250	100	1	11	100	1	102200	00	mov @#102200, r0	047	022	
38	143	250	110	1	11	001	1	033200	00	decb (r0)+	055	132	
39	145	250	100	1	11	100	1	101200	00	decb (r0)+	047	012	
40	147	250	110	1	11	100	1	116200	00	decb (r0)+	047	162	
41	150	120	xxx	х	xx	xxx	1	162200		mov @#162200, r0			
42	151	250	110	1	11	100	1	116200	00	decb (r0)+	047	162	
43	202	004	xxx	х	xx	xxx	1	002201		mov @#002201, r1			
44	203	010	xxx	х	xx	xxx	1			;mo @#102700, r1			
45	221	160	xxx	х	xx	xxx	1	172356		inc 0#172356			
46	206	120	xxx	х	xx	xxx	1	160400		clr @#160400			
47	207	120	xxx	х	xx	xxx	1	160450		add 0#142700, 0#160450)		
48	227	250	100	1	11	001	1	020000	00	mov @#020000, @#750	055	000	
49	230	010	xxx	х	xx	xxx	1			;			
50	231	010	xxx	х	хx	xxx	1			;			V

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа для УУП, выполняющая загрузку регистров базовых адресов и регистров прав доступа, так же в программе были реализованы подпрограммы: нахождение суммы N-ых элементов сегментов, выполнение двухадресной команды (ADD), а также выполнение одноадресных команд (TST и DECB). Обращение к данным подпрограммам выполнялось при помощи команд EMT, JSR и TRAP. EMT — это командное прерывание для системных программ, поэтому работа происходит с системными сегментами, в отличие от команды TRAP — командное прерывание для пользовательских программ — где работа осуществляется с пользовательскими сегментами. JSR — переход к подпрограмме по абсолютному адресу.

При реализации подпрограмм необходимо было учитывать атрибуты защиты для каждого из сегментов (3 – защита по записи; 3, 4 – защита по записи и чтению; B – чтение из кодового сегмента запрещено; B, 4 – чтение из кодового сегмента разрешено), т.к. возможно вырабатывание вектора прерывания 250 – ошибка диспетчера памяти. У этого вектора есть несколько кодов ошибки, каждый из которых отвечает за свою исключительную ситуацию.

Кроме данного прерывания, возможны следующие: 004 — нечетный адрес (напр. @#11111), 010 — нелегальные или резервные инструкции процессора (напр. MOVE, вместо правильной MOV), 014 — внутреннее прерывание по биту трассировки Т регистра PSW, 120 — обращение к неподключенному внешнему устройству, 160 — физический адрес ВУ больше 777776. В реализованной программе есть подпрограмма, в которой происходит выработка данных векторов прерываний. Для выработки прерывания 014 необходимо перейти в системный режим, а затем установить бит трассировки в единицу.

Также, есть подпрограмма, выполняющая перезагрузку некоторых регистров базовых адресов и прав доступа для пользовательского режима. Данное действие возможно только из системного режима. Если после перезагрузки этих регистров попытаться выполнить команду, где выполняется обращение (чтение или запись) к сегментным данным, то такое обращение может закончиться неудачей, т.к. теперь могут присутствовать атрибуты защиты у текущих сегментов.

Освоение данной информации и применение её на практике, при реализации программы для УУП, позволило приобрести навыки в программировании системы защиты памяти, использовании команд программных прерываний для системного и пользовательского режимов работы.