BELLE VITESSE — PROTOCOLE DE CONTRÔLE

CONTRÔLE TECHNIQUE VÉHICULES

SÉCURITÉ · ÉQUIPEMENTS

	ETRIKE 360 / ETRIKE VÉLOS ÉLECTRIQUES	ERIDER MOTO ÉLECTRIQUE	ECAR VOITURE ÉLECTRIQUE	SEGWAY X2 / SEGWAY I2 GYROPODES
SÉCURITÉ				
Pression des pneus Vérifier la pression des pneus à froid	✓	✓	✓	✓
Contrôle des freins Voir protocole freins complet	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement des vitesses Rouler et passer toutes les vitesses	✓	✓	—	—
Moteur / Assistance électrique Vérifier tous les modes d'assistance	✓	✓	—	✓
Test roulage (D / R / N) Pas de bruit anormal en roulage	—	—	✓	—
Serrage des roues eTrike/eTrike 360 : 12 Nm · eCar : 110 Nm	✓	✓	✓	—
Tension chaîne Vérification du jeu	—	✓	—	—
Serrage barres / arceau eBike : 45 Nm · eCar : 45 Nm	—	✓	✓	—
Serrage plaques & sièges Vérification du serrage	✓	—	✓	—
Ceinture de sécurité Fonctionnement & état	✓	—	✓	—
Phares & clignotants Fonctionnement complet	—	✓	✓	—
Klaxon Fonctionnement	—	—	✓	—
ÉQUIPEMENTS				
Charge	✓	✓	✓	✓
Casques passagers casques homologués (tailles S à XXL)	✓	—	✓	—
Protections pilote	—	✓	✓	—
Système de communication Intercom pilote / cadreur opérationnel (casques & boîtiers chargés)	✓	✓	✓	✓
Mallette / Roulante accessoires	✓	✓	✓	✓

PROTOCOLE FREINS

APPLICABLE : ETRIKE 360 / ETRIKE · ERIDER · ECAR · SEGWAY X2 / SEGWAY I2

CONTRÔLE VISUEL

- Plaquettes en bon état
- Disque en bon état
- Niveau liquide de frein correct
- Durites sans accros ni coupures

CONTRÔLE À L'ARRÊT

- Appuyer 3 fois sur le frein — la pédale/levier doit être ferme
- Appui prolongé 10 secondes — le frein ne doit pas s'enfoncer
- Test frein de parking — le véhicule ne doit pas bouger en le poussant

CONTRÔLE EN ROULANT

- À vitesse moyenne : freinage progressif, véhicule droit, pas de vibration
- À vitesse élevée : freinage d'urgence, pas de tirage gauche/droite

⚠ Si un seul critère n'est pas validé — véhicule à réparer avant utilisation

PROTOCOLE PNEUS

APPLICABLE : ETRIKE 360 / ETRIKE · ERIDER · ECAR · SEGWAY X2 / SEGWAY I2

CONTRÔLE VISUEL

- Flancs : aucune hernie ni déchirure
- Bande de roulement : motif présent et en bon état

CONTRÔLE PRESSION

- eTrike 360 / eTrike — **3 bar**
- eRider — **voir flanc du pneu (modèle dépendant)**
- eCar — **2 bar**
- Segway x2 / Segway i2 — **1 bar (ou selon flanc)**

⚠ Toujours vérifier la pression à froid, avant utilisation