

	ETRIKE 360 / ETRIKE VÉLO ÉLECTRIQUES	EBIKE MOTO ÉLECTRIQUE	ECAR VOITURE ÉLECTRIQUE
■ SÉCURITÉ			
Pression des pneus eTrike : 3 bar · eBike : voir flanc pneu · eCar : 2 bar	✓	✓	✓
Contrôle des freins Voir protocole freins complet :	✓	✓	✓
Fonctionnement des vitesses Rouler et passer toutes les vitesses	✓	✓	—
Moteur / Assistance électrique Vérifier tous les modes d'assistance	✓	✓	—
Test roulage (D / R / N) Pas de bruit anormal en roulage	—	—	✓
Serrage des roues eTrike : 12 Nm · eCar : 110 Nm	✓	✓	✓
Tension chaîne Vérification du jeu	—	✓	—
Serrage barres / arceau eBike : x Nm à définir · eCar : 45 Nm	—	✓	✓
Serrage plaques & sièges Vérification du serrage	✓	—	✓
Ceinture de sécurité Fonctionnement & état	✓	—	—
Phares & clignotants Fonctionnement complet	—	—	✓
Klaxon Fonctionnement	—	—	✓
■ ÉQUIPEMENTS			
Batterie chargée à 100% Vérification avant départ	✓	✓	✓
Casques passagers eTrike : x casques à définir	✓	—	—
Protections pilote Casque, combi, gants, bottes, jeans, veste, masque	—	✓	—
Système de communication À définir	✓	✓	✓
Mallette / Roulante accessoires eTrike : chambre à air x2, chargeur, pompe, outils eBike & eCar : pièces de rechange, outils, bijouterie, chargeur	✓	✓	✓



PROTOCOLE FREINS

APPLICABLE : ETRIKE 360 · EBIKE · ECAR

CONTRÔLE VISUEL

- Plaquettes en bon état
- Disque en bon état
- Niveau liquide de frein correct
- Durites sans accros ni coupures

CONTRÔLE À L'ARRÊT

- Appuyer 3 fois sur le frein — la pédale/levier doit être ferme
- Appui prolongé 10 secondes — le frein ne doit pas s'enfoncer
- Test frein de parking — le véhicule ne doit pas bouger en le poussant

CONTRÔLE EN ROULANT

- À vitesse moyenne : freinage progressif, véhicule droit, pas de vibration
- À vitesse élevée : freinage d'urgence, pas de tirage gauche/droite

⚠ Si un seul critère n'est pas validé — véhicule à réparer avant utilisation



PROTOCOLE PNEUS

APPLICABLE : ETRIKE 360 · EBIKE · ECAR

CONTRÔLE VISUEL

- Flancs : aucune hernie ni déchirure
- Bande de roulement : motif présent et en bon état

CONTRÔLE PRESSION

- eTrike 360 / eTrike — **3 bar**
- eBike — voir flanc du pneu (modèle dépendant)
- eCar — **2 bar**

⚠ Toujours vérifier la pression à froid, avant utilisation