mediaserver架构


一、管道框架和概述

mediaserver概述

根据应用需求创建若干个rkmedia中的功能组件,按照指定的顺序使视频流从源(摄像头或者rtsp拉流)流向目的地(文件、rtsp推流等),中途可能经过若干个其他的组件,比如AI算法、编码、解码、录像、抓拍等。同时接收视频流处理事件(如算法结果)或者其他程序的事件(如启/停算法),提供dbus远程调用接口供其他进程进行参数的设置或者处理结果的保存等。

管道架构

以V12边缘计算盒子为例



配置文件概述

配置文件参考设备上/oem/usr/share/mediaserver/rv1109/rtsp_vdec_nn_rtsp.conf或者固件SDK中app/mediaserver/src/conf/rv1109/rtsp_vdec_nn_rtsp.conf

该配置文件是一个json文件。

管道: Pipe_n表示管道n。每一条管道至少包含一条线程(获取源视频流)。

Flow:每条管道有若干个Flow,每一个Flow都对应一个rkmedia组件。比如rtsp拉流的Flow名字是rtsp_source_stream,是rkmedia里面一个同名的组件(详细描述见rkmedia架构文档)。

应用架构



运行流程

开始

创建dbus远程回调接口

读取、解析配置文件

同步数据库配置

创建管道

注册移动检测、遮挡报警、AI算法、RTSP播放 事件等回调函数

创建录像/抓拍计划管理

2.1 创建dbus远程调用接口

在src/dbus目录下,rockchip.mediaserver.control.conf文件在打包固件时将被推到/oem/usr/share/dbus-1/system.d目录,dbus在系统启动时会检索这个目录,将里面的.conf文件解析,注册相关dbus接口。系统的其他应用的dbus配置文件在/etc/dbus-1/system.d。dbus远程接口声明可通过.xml文件进行声明,参考src/dbus/control/dbus_media_control.xml

```
int MediaServer::RegisterDbusProxy(FlowManagerPtr &flow_manager) {
    if (need_dbus) {
        //创建数据库远程调用接口
        flow_manager->RegisterDBserverProxy(dbus_server_->GetDBserverProxy());
        //创建数据库事件远程调用接口(可参考dbserver dbus接口的定义)
        flow_manager->RegisterDBEventProxy(dbus_server_->GetDBEventProxy());
        //创建存储管理dbus远程调用接口
        flow_manager->RegisterStorageManagerProxy(dbus_server_->GetStorageProxy());
        //创建Ispserver远程调用接口
        flow_manager->RegisterIspserverProxy(dbus_server_->GetIspserverProxy());
}
return 0;
}
```

2.2 解析配置文件

mediaserver.cpp: MediaServer::MediaServer() 中

```
flow_manager->ConfigParse(media_config);
```

FlowParser是一个管理json配置文件的类。这个类可以解析、更新、保存json配置文件。

Flow json配置分析:

```
"Flow_4": {
            "flow_index": {
                "flow_index_name": "megvii_detect_0",
                "flow_type": "io",
                "in_slot_index_of_down": "0",
                "out_slot_index": "0",
                "stream_type": "filter",
                "upflow_index_name": "video_dec_0"
            },
            "flow_name": "filter",
            "flow_param": {
                "input_model": "dropfront",
                "name": "megvii_detect",
                "thread_model": "asynccommon"
            },
            "stream_param": {
                "blur_threshod": "0.1",
                "db_path": "/userdata/face.db",
                "detect_fake": "1",
                "detect_quality": "0",
                "enable": "1",
```

"flow_index"中的参数指名了当前Flow的名字(可随意命名)、类型、流类型(stream_type)、上级Flow的名字。其中,上级Flow的名字("upflow_index_name")指定了这个Flow的视频帧的来源,即上级Flow处理完一帧数据后,会将这一帧数据传递给这个Flow。一个Flow可以是多个Flow的上级Flow。

"flow_name"指定了这个Flow的名字,不可随意命名。规则如下:

```
源: source_flow
解码: video_dec
编码: video_enc
rtsp推流: live555_rtsp_server
AI算法、抓拍、画框等: filter
保存抓拍图、录像文件: file_write_flow
读取文件: file_read_flow
```

"flow_param"指明了这个Flow的帧输入模式、运行方式(同步、线程异步)、子类名称(实际创建的帧处理组件,有些Flow可能没有)。

```
"input_model":帧输入方式。
dropfront:如果队列满了,丢弃最早一帧
dropcurrent:如果队列满了,丢弃当前帧
blocking:如果队列满了,阻塞
```

"stream_param"里面指定了这个rkmedia组件初始化时的参数,根据不同组件,参数会不一样,实际根据rkmedia对应组件的代码实现配置。

2.3 同步数据库

上述的配置文件只是期望mediaserver启动时进行的参数配置,但实际上程序运行一段时间后,使用者可能会更改其中的一些参数,而这个更改都会保存到数据库中,下一次启动时,数据库中的配置将会覆盖json文件的配置。

flow_manager.cpp

```
int FlowManager::ConfigParse(std::string conf) {
  LOG_INFO("flow manager parse config\n");
  flow_parser_.reset(new FlowParser(conf.c_str()));  //解析json文件
  SyncConfig();  //同步数据库、存储管理,将覆盖从json文件解析出来的配置
  return 0;
}
```

```
int FlowManager::SyncConfig() {
#ifdef ENABLE_DBUS
SyncDBConfig(); //同步数据库
SyncSMConfig(); //远程调用存储管理storager_manager接口,同步抓拍、录像等路径
#endif
SyncFlowParser(); //根据数据库配置,调整其他数据库未记录的Flow参数的值
return 0;
}
```

同步数据库动作通过dbus远程调用了dbserver的接口,以下代码段列出了一个调用关系

flow_manager.cpp

```
int FlowManager::SyncDBConfig() {
   std::map<std::string, std::string> config_map;
   std::unique_ptr<FlowDbProtocol> db_protocol;
   db_protocol.reset(new FlowDbProtocol);
   for (int id = 0; id < MAX_CAM_NUM; id++) {</pre>
        std::string db_config = SelectVideoDb(id); //dbus远程调用dbserver接口
获取Video配置
       if (db_config.empty()) {
           LOG_INFO("select video database empty\n");
           break;
       }
       int pipe_index = GetPipeIndexById(id, StreamType::CAMERA); //获取管道
index
       if (pipe_index >= 0) {
           int link_index = flow_parser_->GetFlowIndex(pipe_index,
StreamType::LINK);
           if (link_index >= 0) {
               LOG_INFO("link flow pipe only use video config by conf file\n");
           db_protocol->DbDataToMap(db_config, config_map); //std::string数据
转换成std::map<>类型,只是便于解析
           for (auto it : config_map) {
               flow_parser_->SyncVideoDBData(id, it.first.c_str(),
it.second.c_str()); //更改json配置
           config_map.clear();
       }
   }
    . . . . . .
}
```

```
class FlowManager {
    .....

std::string SelectVideoDb(int id) {
    std::string empty;
    if (db_server_)
        return db_server_->SelectVideoDb(id);
    return empty;
    }
    ......
}
```

dbus_dbserver.cpp

```
std::string DBusDbServer::SelectVideoDb(int id) {
  char tmp[128];
 sprintf(tmp, DB_SELECT_VIDEO_CMD, id);
 return ProctectCmd(tmp, -1);
}
std::string DBusDbServer::ProctectCmd(char *tmp_cmd, int try_times) {
  std::string rst;
 while (try_times) {
   try {
     rst = Cmd(tmp_cmd); //Cmd()是dbserver注册到dbus上的一个远程调用接口,在
src/dbus/database/dbus_dbserver.xml中声明
     break;
   } catch (DBus::Error err) {
     LOG_ERROR("%s:try cmd: %s, time:%d, fail\n", __FUNCTION__, tmp_cmd,
try_times);
   }
   try_times--;
 }
 return rst;
}
```

2.4 创建管道

每条管道、每个Flow的参数都准备好后,就可以创建管道了。每条管道中的Flow都是rkmedia中的一个组件(c++类)

```
int FlowManager::CreatePipes() {
  LOG_INFO("flow manager create flow pipe\n");
  /* 逐条管道创建、初始化 */
  for (int index = 0; index < flow_parser_->GetPipeNum(); index++) {
     //新建一条管道
     auto flow_pipe = std::make_shared<FlowPipe>();
     //获取该管道的FlowUnit,FlowUnit保存着json配置
     auto &flow_units = flow_parser_->GetFlowUnits(index);
     //创建所有这条管道的Flow
     flow_pipe->CreateFlows(flow_units);
     //保存管道,运行时配置参数需要用到
     flow_pipes_.emplace_back(flow_pipe);
```

```
//绑定重复使用的Flow,比如麦克风录音的Flow
 BindReuseFlow();
 //初始化管道,绑定上级flow、注册OSD服务、注册回调函数等
 for (int index = 0; index < flow_pipes_.size(); index++) {</pre>
   auto &flow_pipe = flow_pipes_[index];
   //初始化管道,绑定上级flow
   flow_pipe->InitFlows();
// flow_pipe->InitMultiSlice();
#ifdef ENABLE_OSD_SERVER
   //注册OSD服务
   flow_pipe->RegisterOsdServer();
#endif
   flow_pipe->BindControler();
   //注册算法回调函数
   flow_pipe->RegisterCallBack();
 }
 //注册RTSP推流播放事件回调,这里是强制插入一个IDR帧
 RegisterRtspHandler();
 //注册gb28181回调
 #if 1 // jian-bing.guo@telpo.2021-10-26
 RegisterGetVideoStreamCB();
 RegisterGetAudioStreamCB();
 #endif
 //创建算法结果处理,人脸画框处理单元。但这只是中转站,实际抓拍、画框还是会把结果传到rkmedia其
他组件完成
#ifdef USE_ROCKFACE
 CreateNNHandler();
#endif
 return 0;
}
```

2.5 创建抓拍/计划录像管理

三、经常修改的部分

3.1 算法

3.1.1 注册回调函数

算法回调函数的注册, src/flows/flow pipe.cpp

```
int FlowPipe::RegisterCallBack() {
 auto encoder_flow =
     GetFlow(StreamType::VIDEO_ENCODER, RKMEDIA_STREAM_NAME_RKMPP);
 auto draw_flow = GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_DRAW_FILTER);
 if (encoder_flow && draw_flow)
   draw_flow->Control(easymedia::S_NN_DRAW_HANDLER, encoder_flow.get());
 //注册RK人脸检测算法回调
 auto detect_flow =
     GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_DETECT);
 if (detect_flow)
   detect_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, FlowCallBack);
   //注册RK人体检测算法回调
 auto body_detect_flow =
     GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_BODYDETECT);
 if (body_detect_flow)
   body_detect_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, FlowCallBack);
   //注册RK人脸抓拍回调
 auto face_capture_flow =
     GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_FACE_CAPTURE);
 if (face_capture_flow)
   face_capture_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, FlowCallBack);
   //注册RK人脸比对算法回调
 auto face_recognize_flow =
     Getflow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_RECOGNIZE);
 if (face_recognize_flow)
   face_recognize_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, FlowCallBack);
   //注册RK Rockx算法回调(未使用Rockx,可忽略)
 auto rockx_flow = GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKX_FILTER);
 if (rockx_flow)
   rockx_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, FlowCallBack);
   //注册旷视算法回调
 auto megvii_detect_flow = GetFlow(StreamType::FILTER,
RKMEDIA_FILTER_MEGVII_DETECT);
 if (megvii_detect_flow)
   megvii_detect_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, FlowCallBack);
   //注册郭工移动监测事件、入侵事件、遮挡报警事件回调
 TelpoRegisterMDCallback();
 TelpoRegisterInvadeDetectCallback();
 TelpoRegisterOcclusionDetectCallback();
 return 0;
}
```

```
/**

* @brief 取消各回调函数的注册

*/
int FlowPipe::UnRegisterCallBack() {
   TelpoUnRegisterMDCallback();
```

```
TelpoUnRegisterInvadeDetectCallback();
  TelpoUnRegisterOcclusionDetectCallback();
  auto face_capture_flow =
      GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_FACE_CAPTURE);
  if (face_capture_flow)
    face_capture_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, nullptr);
  auto body_detect_flow =
      Getflow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_BODYDETECT);
  if (body_detect_flow)
    body_detect_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, nullptr);
  auto detect_flow =
      GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_DETECT);
  if (detect_flow)
    detect_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, nullptr);
  auto encoder_flow =
      GetFlow(StreamType::VIDEO_ENCODER, RKMEDIA_STREAM_NAME_RKMPP);
  auto draw_flow = GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_DRAW_FILTER);
  if (encoder_flow && draw_flow)
    draw_flow->Control(easymedia::S_NN_DRAW_HANDLER, nullptr);
  auto rockx_flow = GetFlow(StreamType::FILTER, RKMEDIA_FILTER_ROCKX_FILTER);
  if (rockx_flow)
    rockx_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, nullptr);
  auto megvii_detect_flow = GetFlow(StreamType::FILTER,
RKMEDIA_FILTER_MEGVII_DETECT);
  if (megvii_detect_flow)
    megvii_detect_flow->Control(easymedia::S_NN_CALLBACK, nullptr);
  return 0;
}
```

从上面的注册函数知道,算法结果的回调函数都是FlowCallBack():

```
/**
* @brief 算法结果回调函数
 * @param handler: 算法处理对象指针,应根据type来判读是哪一个rkmedia类
* @param *ptr: 通常是(RknnResult*),可能是数组。也可能是其他类型的结构体,应根据type的值
来确定
 * @param size: *ptr的元素个数,即*ptr的数组大小。
              实际可能用于其他用途:例如type==NNRESULT_TYPE_FACE_PICTURE_UPLOAD时,
size可能是-1
*/
void FlowCallBack(void *handler, int type, void *ptr, int size) {
 switch (type) {
 //未使用Rockx,可忽略
#ifdef USE_ROCKX
 case NNRESULT_TYPE_OBJECT_DETECT: {
   SetRockXNNResultInput((RknnResult *)ptr, size);
 } break;
#endif
#ifdef USE_ROCKFACE
 //人脸检测结果
 case NNRESULT_TYPE_FACE: {
   //结果传递到nn_result_input(算法结果的缓存,实现算法的异步处理,下一步将结果传递到抓拍、
画框等)
   SetNNResultInput((RknnResult *)ptr, size);
```

```
} break;
  //人脸识别结果
  case NNRESULT_TYPE_FACE_REG: {
   for (int i = 0; i < size; i++) {
     RknnResult *nn_array = (RknnResult *)ptr;
     RknnResult *nn = &nn_array[i];
     FaceReg *face_reg = &nn->face_info.face_reg;
     //人脸识别
     if (face_reg->type == FACE_REG_RECOGNIZE) {
        //face_reg->user_id>=0表示识别到一个已经录入数据库的人脸,user_id是人脸库的id,
可查阅/userdata/face.db
       if (face_reg->user_id >= 0) {
#ifdef ENABLE_DBUS
         char *similarity_buf = new char[8];
         snprintf(similarity_buf, sizeof(similarity_buf), "%f",
                  face_reg->similarity);
         //记录人脸识别结果,这里会同步到web的 人脸识别管理->控制记录
         dbserver_control_record_set(face_reg->user_id, (char *)"", (char
*) "Processed",
                                    similarity_buf);
         delete[] similarity_buf;
#endif
         LOG_INFO("recognize user_%d, similarity = %f, pic_path = %s\n",
             face_reg->user_id, face_reg->similarity, face_reg->pic_path);
       } else {
         //有人脸经过,但不是已经录入人脸库的人脸
         LOG_DEBUG("recognize Unknow, similarity = %f, pic_path = %s\n",
             face_reg->similarity, face_reg->pic_path);
       }
     }
     //人脸注册
     else if (face_reg->type == FACE_REG_REGISTER) {
       //人脸注册成功, face_reg->user_id即人脸库入库id, 查阅/userdata/face.db
       if (face_reg->user_id >= 0) {
#ifdef ENABLE_DBUS
         //结果同步到系统数据库/userdata/sysconfig.db
         dbserver_face_load_complete_by_path(face_reg->pic_path, 1,
                                            face_reg->user_id);
#endif
         LOG_INFO("register user_%d succeful, pic_path = %s\n", face_reg-
>user_id,
             face_reg->pic_path);
       }
       //重复注册
       else if (face_reg->user_id == -1) {
#ifdef ENABLE_DBUS
         //记录注册失败结果
         dbserver_face_load_complete_by_path(face_reg->pic_path, 2, -1);
#endif
         LOG_INFO("face register repeated\n");
       }
       //注册失败,由于其他原因注册失败
       else if (face_reg->user_id == -99) {
#ifdef ENABLE_DBUS
```

```
dbserver_face_load_complete_by_path(face_reg->pic_path, -1, -1);
#endif
         LOG_INFO("register user_%d fail, pic_path = %s\n", face_reg->user_id,
             face_reg->pic_path);
       }
     }
     //异常
     else {
       assert(0);
     }
   }
 } break;
#endif
#if (defined(USE_ROCKFACE) && defined(ENABLE_DBUS))
 //人脸抓拍结果
 case NNRESULT_TYPE_FACE_PICTURE_UPLOAD: {
   if (size) {
     //记录抓拍路径到数据库
     SetFacePicUpload((char *)ptr, size);
   }
   //抓拍底图
   //获取管道0。在边缘计算盒子, size参数是管道id, 即此处为:
          std::shared_ptr<FlowPipe> pipe_n = GetFlowPipe(size,
StreamType::FILTER);
   std::shared_ptr<FlowPipe> pipe_0 = GetFlowPipe(0, StreamType::FILTER);
   if(pipe_0) {
       //获取该管道下的through_guard。through_guard是抓拍控制Flow,允许通过的帧都将压缩
成jpeg并保存起来
       auto through_guard = pipe_0->GetFlow(StreamType::JPEG_THROUGH_GUARD,
RKMEDIA_FILTER_NAME_THROUGH);
       if (through_guard) {
           //允许通过接下来的一帧,即抓拍一张图片
           int count = 1;
           through_guard->Control(easymedia::S_ALLOW_THROUGH_COUNT, &count);
       }
   }
 } break;
#endif
#if (defined(USE_ROCKFACE) && defined(ENABLE_OSD_SERVER))
 //算法授权状态。若未授权、将在视频流中显示"算法未授权水印";已授权则会去掉这个水印
 case NNRESULT_TYPE_AUTHORIZED_STATUS: {
   SetOsdNNResult((RknnResult *)ptr, type, size);
 } break;
 //RK人体识别结果/算法区域入侵结果,这里表示已经触发区域入侵事件
 case NNRESULT_TYPE_BODY: {
   //显示区域入侵报警水印
   SetOsdNNResult((RknnResult *)ptr, type, size);
   //上报区域入侵事件
   region_invade_event_t invade_event;
   memset(&invade_event,0,sizeof(region_invade_event_t));
   invade_event.info_cnt = size;
   for (int i = 0; i < size; i++) {
     RknnResult *nn_array = (RknnResult *)ptr;
     RknnResult *nn = &nn_array[i];
```

```
rockface_det_t *body_rect = &nn->body_info.base;
   if (i < MAX_ROI_INVADE) {</pre>
       invade_event.data[i].region_id = body_rect->id;
       invade_event.data[i].x = body_rect->box.left;
       invade_event.data[i].y = body_rect->box.top;
       invade_event.data[i].w = body_rect->box.right - body_rect->box.left;
       invade_event.data[i].h = body_rect->box.bottom - body_rect->box.top;
   }
   //将入侵事件传递给gb28181等
   if (invade_event.info_cnt) {
       FlowManagerPtr &flow_manager = FlowManager::GetInstance();
       if (flow_manager) {
           flow_manager->InvadeDetectCallback(&invade_event);
       }
   }
 } break;
#endif
 //人流量统计结果
 case NNRESULT_TYPE_TRAFFIC: {
   // char display_text[128]={0};
   // std::map<std::string, std::string> map;
   RknnResult *nn_array = (RknnResult *)ptr;
   if(nn_array[0].traffic_info.traffic_in > 0 ||
nn_array[0].traffic_info.traffic_out > 0) {
     LOG_DEBUG("new traffic in %d, new traffic out %d\n",
             nn_array[0].traffic_info.traffic_in,
             nn_array[0].traffic_info.traffic_out);
     traffic_in += nn_array[0].traffic_info.traffic_in;
     traffic_out += nn_array[0].traffic_info.traffic_out;
     //人流量结果记录进数据库
     dbserver_traffic_statistic_set(traffic_in, traffic_out);
   //显示人流量水印,这里占用了channel水印通道,使用时应该把channel水印关闭
   // sprintf(display_text, "流入 %d 人, 流出 %d 人", traffic_in, traffic_out);
   // map.emplace(DB_OSD_ENABLED, "1");
   // map.emplace(DB_OSD_POSITION_X, "10");
   // map.emplace(DB_OSD_POSITION_Y, "10");
   // map.emplace(DB_OSD_DISPLAY_TEXT, display_text);
   // map.emplace(DB_OSD_FRONT_COLOR, "0xff8f1f");
   // map.emplace(DB_OSD_FONT_SIZE, "32");
   // SetOsdRegion(OSD_DB_REGION_ID_CHANNEL, map);
 } break;
 default:
   break;
 }
}
```

3.1.2 关键部分

```
case NNRESULT_TYPE_FACE: {
    SetNNResultInput((RknnResult *)ptr, size);
} break;
```

SetNNResultInput()会把算法结果送到nn_result_input进行算法结果缓存。

注意在flow_nn_handler.cpp,

void NNHandler::NNResultInput(RknnResult *result, int size);

会进行人脸大小的过滤,即配置文件"draw_filter" Flow中"stream_param"的"min_rect": "0", "min_rect"表示人脸面积大小(人脸框长*宽), 参数是"0"表示不进行人脸大小过滤。

```
void NNHandler::NNResultInput(RknnResult *result, int size) {
    /**
    * draw_handlers_中保存了nn_result_input对象的指针,在
FlowManager::CreateNNHandler()中可以找到,
        DrawHandler()在构造时传进来的参数flow就是nn_result_input对象指针
   for (auto &iter : draw_handlers_) {
        //把过滤后的算法结果传递到nn_result_input
        iter->flow_->SubControl(easymedia::S_NN_INFO, fix_result, size);
   }
}
int FlowManager::CreateNNHandler() {
  nn_handler_ = std::make_shared<NNHandler>();
  for (int i = 0; i < flow_pipes_.size(); i++) {</pre>
    auto flow_unit = flow_pipes_[i]->GetFlowunit(StreamType::FILTER,
                                                RKMEDIA_FILTER_NN_INPUT);
   if (!flow_unit)
      continue;
   auto &flow = flow_unit->GetFlow();
   if (!flow)
      continue;
   auto reference_flow_unit =
        flow_pipes_[i]->GetFlowunit(StreamType::VIDEO_ENCODER);
   if (!reference_flow_unit)
      reference_flow_unit = flow_pipes_[i]->GetFlowunit(StreamType::CAMERA);
   if (!reference_flow_unit)
      continue;
   std::string width, height;
    reference_flow_unit->GetResolution(width, height);
    int w = atoi(width.c_str());
   int h = atoi(height.c_str());
    auto &draw_handlers = nn_handler_->GetDrawHandler();
    draw_handlers.emplace_back(new DrawHandler(flow, w, h));
```

```
}
return 0;
}
```

在配置文件中可以看到,nn_result_input的下一级Flow就是face_capture,然后是draw_filter。所以nn_result_input就是为人脸抓拍、人脸画框提供人脸、人形、物等算法识别结果的。

3.1.3 算法的开/关

(1) 启动时同步数据库。mediaserver在初始化时会同步一次数据库,/userdata/sysconfig.db中表SmartCover,iFaceEnabled和iFaceRecognitionEnabled控制了人脸检测和人脸识别开关。

flow_manager.cpp

```
int FlowManager::SyncDBConfig() {
   for (int id = 0; id < MAX_CAM_NUM; id++) {</pre>
       //获取数据库SmartCover表格信息
       std::string smart_cover_db = SelectSmartCoverDb(id);
       LOG_ERROR("select smart_cover_db %s\n", smart_cover_db.c_str());
       if (smart_cover_db.empty() ||
            smart_cover_db.find(DB_MEDIA_TABLE_ID) == std::string::npos) {
         LOG_DEBUG("select smart_cover_db id %d empty\n", id);
       } else {
         //转换成std::map, 方便处理
         db_protocol->DbDataToMap(smart_cover_db, config_map);
         for (auto it : config_map) {
            //修改flow_parser中对应的json配置
           flow_parser_->SyncSmartCoverDBData(id, it.first.c_str(),
                                              it.second.c_str());
         config_map.clear();
       }
   }
}
```

(2) 运行时,其他进程调用dbus远程接口。

src/dbus/control/dbus_feature_control.cpp

int32_t SetFaceDetectEn() 的dbus接口声明在src/dbus/control/dbus_media_control.xml

其他进程调用SetFaceDetectEn()远程接口时

```
ret = GetNNInputArg(id, nia);
if (ret < 0)
    return ret;
nia.enable = enable;
SetNNInputArg(id, nia);
#endif
   return 0;
}</pre>
```

3.1.4 适配新算法

- (1) 注册回调函数。见"3.1.1 注册回调函数"
- (2) 同步数据库。见"2.3 同步数据库"。在同步SmartCover时同步算法的开关
- (3) 同步dbus接口。以下接口按需求适配

flow_export.cpp

```
//获取人脸检测开关
int GetFaceDetectArg(int id, easymedia::FaceDetectArg &fda);
//设置人脸检测开关,网页的人脸检测开关可触发
int SetFaceDetectArg(int id, easymedia::FaceDetectArg fda);
//获取人脸识别开关
int GetFaceRegArg(int id, easymedia::FaceRegArg &cfa);
//设置人脸识别开关,网页的人脸识别开关可触发
int SetFaceRegArg(int id, easymedia::FaceRegArg fda);
#define RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_RECOGNIZE "rockface_recognize"
//注册人脸照片,网页注册人员可触发
void SetImageToRecognize(const int32_t &id, const std::string &path) {
  std::string stream_name = RKMEDIA_FILTER_ROCKFACE_RECOGNIZE; //rk自带的人脸识别
Flow.
 //历遍所有管道
 for (int i = 0; i < GetFlowPipeNum(); i++) {</pre>
   //获取人脸识别类的对象
   auto flow_pipe = GetFlowPipe(i, StreamType::FILTER, stream_name);
   if (flow_pipe) {
     auto flow_unit = flow_pipe->GetFlowunit(StreamType::FILTER, stream_name);
     auto flow = flow_pipe->GetFlow(StreamType::FILTER, stream_name);
     if (flow && flow_unit) {
       easymedia::FaceRegArg arg;
       arg.type = easymedia::USER_ADD_PIC;
       snprintf(arg.pic_path, sizeof(arg.pic_path), "%s", path.c_str());
       //注册人脸图片
       flow->Control(easymedia::S_NN_INFO, &arg);
     }
     break;
   }
 }
}
//删除一个人脸数据库
void DeleteFaceInfoInDB(const int32_t &faceId);
//清空人脸库
```

```
void ClearFaceDBInfo();
```

(4) 适配回调函数

flow_pipe.cpp

```
//见3.1.1 注册回调函数
void FlowCallBack(void *handler, int type, void *ptr, int size);
```