

Matrix 200™ – Aiming System (Übersetzung & Erklärung)

Beschreibung:

Der Matrix 200™ verfügt über ein integriertes Zielsystem, das die Positionierung des Lesegeräts erleichtert. Das System wird über die X-PRESS™-Schnittstelle bedient.

Vorgehensweise:

- 1 Lesegerät einschalten: Beim Start blinken alle LEDs kurz. Die blaue „POWER ON“-LED zeigt die korrekte Stromversorgung an.
- 2 Aim-/Locate-Funktion starten: X-PRESS™-Taste gedrückt halten, bis die Aim-LED leuchtet.
- 3 Taste loslassen: Das Zielsystem wird aktiviert.
- 4 Code positionieren: Den Code im richtigen Abstand vor das Gerät halten und im Sichtfeld (FOV) zentrieren.
- 5 Aim-Funktion beenden: X-PRESS™-Taste einmal drücken → System wird deaktiviert.

Hinweise:

- 1 NEAR / MEDIUM / FAR Modelle haben ein kleineres, zentriertes Sichtfeld.
- 2 UHD Modelle besitzen ein größeres Sichtfeld.
- 3 LED-Farben: Grün = bereit, Gelb = Trigger/Test, Rot = Status/Fehler.

Einfache Erklärung:

Das Zielsystem projiziert ein Muster, das hilft, den Code korrekt zu positionieren. Dadurch werden optimale Leseergebnisse erzielt, insbesondere in automatisierten Anwendungen wie Robotersystemen.