Шлюз телеметрии ТМ-200: руководство по настройке

1. Назначение

Шлюз телеметрии ТМ-200 предназначен для сбора данных с датчиков и передачи их на сервер по защищённому каналу. Настоящее руководство описывает подключение устройства и настройку его параметров.

2. Подготовка к работе

2.1 Комплектность

В комплект поставки входят следующие изделия:

а) шлюз ТМ-200 — 1 шт.;

б) блок питания 12 В — 1 шт.;

в) антенна — 1 шт.;

г) кабель Ethernet длиной 1,5 м — 1 шт.

2.2 Подключение

Для подключения устройства выполните следующие действия.

1) Закрепите шлюз на DIN-рейке.
2) Подключите антенну к разъёму на верхней панели:
   а) вкрутите разъём до упора вручную;
   б) не используйте инструмент для затяжки.
3) Подключите кабель Ethernet к порту LAN1.
4) Подайте питание и дождитесь свечения индикатора.

3. Файл конфигурации

Параметры хранятся в текстовом файле config.ini. Пример файла приведён ниже.

```
[network]
address = 192.168.10.20     # адрес шлюза
netmask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.10.1

[mqtt]
broker = mqtt.example.net
port = 8883
topic = site/tm200/data
interval_s = 30             # период опроса, с
```

После изменения файла перезапустите службу командой:

```
sudo systemctl restart tm200
```

© ООО «Северный Прибор», 2026