智能电热水壶使用说明书

感谢您选用晨光牌智能电热水壶。 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以便日后查阅。

一、安全注意事项

(1) 必须使用带接地的三孔插座，额定电压为220伏。

(2) 水位不得超过最高水位线，也不得低于最低水位线。

(3) 壶身加热时，请勿打开壶盖，以免被蒸汽烫伤。

(4) 清洁前必须拔下电源插头，并待壶体冷却。

二、产品规格

项目	参数	项目	参数
型号	CG-K17	**额定电压**	220 V ~ 50 Hz
额定功率	1800 W	**额定容量**	1.7 L
材质	不锈钢304	**保温功能**	可保温2小时
尺寸	220 × 160 × 245 mm	**净重**	1.1 kg

三、各部分名称

① 壶盖

② 出水口

③ 水位窗

④ 温度显示屏

⑤ 底座

⑥ 电源线收纳槽

四、使用方法

① 打开壶盖，加入清水至水位线之间，然后盖紧壶盖。

② 将水壶放在底座上，插上电源插头，指示灯亮起。

③ 按下“烧水”键开始加热，水沸腾后会自动断电。

④ 按下“保温”键，可将水温保持在90摄氏度左右。

首次使用

首次使用前，请加入清水煮沸两次后倒掉，以去除生产过程中残留的气味。

五、清洁与保养

- 外壳用柔软的湿布擦拭，不得用钢丝球清洁。
- 水垢可用柠檬酸溶液浸泡二十分钟后冲洗干净。
- 长期不用时，请将水壶擦干并存放在干燥处。

六、常见故障与排除方法

故障现象	可能原因	排除方法
指示灯不亮	电源插头未插好 插座无电	重新插好插头，或更换插座。
水不能烧开	水量超过最高水位线 水垢过多	倒出部分水，并按照第五条进行除垢。
加热后自动断电	壶内水量过少 温控器保护	加水至最低水位线以上，冷却五分钟后再用。
壶底漏水	密封圈老化或移位	停止使用，联系售后服务中心更换密封圈。
有异味	新机残留气味 长期未使用	煮沸清水两次后倒掉，必要时加入柠檬片煮沸。
显示屏出现E1	温度传感器故障	请勿自行拆机，联系售后服务中心维修。
显示屏出现E2	干烧保护已启动	断开电源，待壶体冷却后加水再使用。
蒸汽过大	盖子未盖紧	关闭电源，重新盖紧壶盖。
保温时间太短	环境温度过低 壶盖密封不良	放置在室温环境中，并检查壶盖。
按键无反应	按键被水渍遮挡	擦干控制面板后重新操作。
开盖困难	壶内产生负压	稍等片刻待压力平衡后再打开。

本产品保修期为一年，保修期内凭发票享受免费维修服务。 人为损坏以及未按说明书使用造成的故障不在保修范围内。