Thermaro LW 9 – Installationsanleitung

Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung

Diese Anleitung richtet sich an Fachhandwerker, die die Wärmepumpe aufstellen, anschließen und in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung nach der Installation beim Gerät auf.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient ausschließlich zur Erwärmung von Heizungswasser und Trinkwasser in geschlossenen Heizsystemen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus einer solchen Verwendung entstehen, haftet der Hersteller nicht.

1.2 Qualifikation des Personals

Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von zertifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Das Gerät enthält das brennbare Kältemittel R290; offene Flammen und Zündquellen sind im Umkreis von drei Metern verboten.

Warnung: Vor allen Arbeiten am Gerät ist die Spannungsversorgung allpolig zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

2 Technische Daten

Tabelle 1: Kenndaten

Kenngröße	Wert	Einheit
Heizleistung bei A7/W35	9,1	kW
Leistungszahl (COP) bei A7/W35	4,72	–
Max. Vorlauftemperatur	65	°C
Kältemittel / Füllmenge	R290 / 1,3	kg
Schalldruckpegel in 5 m Abstand	34	dB(A)
Elektrischer Anschluss	3/N/PE 400 V 50 Hz	–
Abmessungen (B × H × T)	1120 × 980 × 480	mm
Gewicht	128	kg

3 Aufstellung

Das Außengerät wird auf einem frostfreien Fundament oder auf zwei Fundamentstreifen aus Beton aufgestellt. Der Untergrund muss eben und tragfähig sein und das Betriebsgewicht dauerhaft aufnehmen. Zwischen Gerät und Fundament sind die mitgelieferten Schwingungsdämpfer einzulegen.

Die Kondensatablaufleitung ist frostsicher zu verlegen und mit einem Gefälle von mindestens zwei Prozent auszuführen. Bei Außentemperaturen unter null Grad kann sich sonst Eis im Ablauf bilden, das den Verdampfer beschädigt.

Der Luftaustritt darf nicht auf Fenster, Terrassen oder Nachbargrundstücke gerichtet sein. In Hofsituationen und Nischen kann der Schall reflektiert werden; prüfen Sie in diesem Fall die Immissionsrichtwerte am nächstgelegenen Wohnraum.

3.1 Mindestabstände

Seite	Mindestabstand	Empfohlen
Vorderseite (Luftaustritt)	1000 mm	1500 mm
Rückseite (Lufteintritt)	300 mm	500 mm
Links	300 mm	500 mm
Rechts (Serviceseite)	600 mm	800 mm
Oben	1200 mm	frei

4 Inbetriebnahme

Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

a) Heizungsanlage füllen, spülen und entlüften.

b) Anlagendruck prüfen (Sollwert 1,5 bar bei kalter Anlage).

c) Spannungsversorgung einschalten und den Inbetriebnahme-Assistenten am Regler starten.

d) Konfigurationsdatei vom USB-Stick einlesen (siehe Abschnitt 4.1).

e) Probelauf von mindestens 30 Minuten durchführen und protokollieren.

4.1 Konfigurationsdatei

Die Datei config.ini muss im Stammverzeichnis des USB-Sticks liegen. Unbekannte Schlüssel werden beim Einlesen ignoriert und im Ereignisprotokoll vermerkt.

```
[anlage]
typ = LW9
heizkreise = 2
vorlauf_max = 55

[heizkreis_1]
art = fussboden
kennlinie = 0.6

[heizkreis_2]
art = heizkoerper
kennlinie = 1.2

[warmwasser]
soll = 48
legionellen_tag = so
```

Nach dem Einlesen zeigt der Regler eine Zusammenfassung an, die vor dem Speichern bestätigt werden muss. Technische Änderungen vorbehalten.