智能温控器 TH-200 使用说明书

感谢您选购本公司的智能温控器。使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后查阅。

一、产品概述

TH-200 智能温控器适用于电地暖、电热膜和小型壁挂炉等采暖设备，支持本地按键操作，也可以通过手机应用远程控制。产品采用高精度数字传感器，能够保持室内温度稳定。

二、技术参数

表 1　主要技术参数

项目	参数
额定电压	AC 220 V，50 Hz
控温范围	5 ℃ 至 35 ℃
控温精度	±0.5 ℃
最大负载	16 A
工作环境	0 ℃ 至 40 ℃，相对湿度不大于 85 %
通信方式	Wi-Fi 2.4 GHz

三、安装步骤

1. 切断电源，并用验电笔确认线路无电。
2. 取下旧面板，并记录各根导线的接线位置。
   （1） 电源线接 L 端子和 N 端子。
   （2） 加热设备接 1 号端子和 2 号端子。
3. 将温控器底座用螺丝固定在墙面接线盒上。
4. 扣合面板，恢复供电后检查屏幕是否正常显示。

四、使用方法

（一） 开机与关机：长按电源键三秒，屏幕亮起或熄灭。

（二） 设定温度：按上键或下键调节目标温度，每次变化 0.5 ℃。

（三） 定时功能：在应用中设置工作日和周末的不同时段，温控器会自动执行。

注意：安装必须由具有资质的电工完成，通电状态下严禁拆装本产品。

五、常见问题

现象	处理方法
屏幕不亮	检查电源接线是否牢固，并确认断路器已经合上。
无法连接网络	确认路由器工作在 2.4 GHz 频段，然后重新进行配网。
温度显示偏差	在设置菜单中进行温度校准，每次可校准 ±3 ℃。
加热设备不工作	检查负载是否超过 16 A，并确认加热设备接线端子无松动。

六、保修说明

本产品自购买之日起享受两年免费保修。因人为损坏、私自拆修或使用不当造成的故障，不在免费保修范围之内。

如需售后服务，请拨打客户服务热线 400-000-0000，并准备好产品序列号。