VÂN KHÊ Gia dụng cho mọi nhà

# Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử VK-18D

Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm của Vân Khê. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo khi cần. Hình ảnh và thông số trong tài liệu có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm cải tiến sản phẩm.

## 1. Lưu ý an toàn

- Chỉ sử dụng nguồn điện xoay chiều 220 V, 50 Hz có dây nối đất.
- Không nhúng thân nồi, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào.
- Không mở nắp khi nồi đang nấu hoặc đang xả hơi, vì hơi nước nóng có thể gây bỏng.
- Rút phích cắm điện trong các trường hợp sau:
  + khi không sử dụng nồi trong thời gian dài,
  + trước khi vệ sinh hoặc di chuyển nồi,
  + khi phát hiện mùi khét hoặc tiếng động bất thường.
- Để xa tầm tay trẻ em và không đặt nồi gần bếp ga, lò sưởi hoặc rèm cửa.

## 2. Thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây liệt kê các thông số chính của sản phẩm.

| | |
|---|---|
| **Model** | VK-18D |
| **Dung tích** | 1,8 lít (10 cốc gạo) |
| **Điện áp định mức** | 220 V – 50 Hz |
| **Công suất** | 860 W |
| **Chất liệu lòng nồi** | Hợp kim nhôm phủ chống dính 5 lớp |
| **Kích thước (D × R × C)** | 38 × 29 × 26 cm |
| **Khối lượng** | 4,2 kg |
| **Phụ kiện kèm theo** | Cốc đong, muỗng xới cơm, xửng hấp |

## 3. Các bộ phận chính

Số thứ tự của các bộ phận trùng với số ghi trên hình minh họa ở mặt sau hộp sản phẩm.

**(1)** Nắp trong có van thoát hơi
**(2)** Nút mở nắp
**(3)** Bảng điều khiển
**(4)** Lòng nồi
**(5)** Mâm nhiệt
**(6)** Thân nồi
**(7)** Tay cầm
**(8)** Dây nguồn
**(9)** Cốc đong
**(10)** Muỗng xới cơm

## 4. Hướng dẫn sử dụng

### 4.1. Nấu cơm

**Bước 1:** Đong gạo bằng cốc đong kèm theo và vo sạch gạo.

**Bước 2:** Cho gạo vào lòng nồi, thêm nước đến vạch tương ứng với số cốc gạo.

**Bước 3:** Lau khô mặt ngoài lòng nồi, đặt vào thân nồi và đóng nắp cho đến khi nghe tiếng "tách".

**Bước 4:** Cắm điện, chọn chức năng bằng nút "Menu" rồi nhấn "Bắt đầu".

**Bước 5:** Khi nồi chuyển sang chế độ giữ ấm, để cơm thêm 10 phút rồi mới mở nắp và đảo đều.

### 4.2. Các chức năng nấu

Thời gian nấu thực tế phụ thuộc vào loại gạo, lượng nước và nhiệt độ phòng.

| Chức năng | Thời gian nấu (phút) | | Lượng gạo tối đa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| | Tối thiểu | Tối đa | | |
| Cơm trắng | 35 | 50 | 10 cốc | — |
| Cơm gạo lứt | 60 | 80 | 6 cốc | Ngâm gạo trước 2 giờ |
| Cháo | 70 | 90 | 2 cốc | Thêm nước đến vạch "Cháo" |
| Nấu nhanh | 25 | 30 | 6 cốc | Cơm hơi cứng hơn bình thường |
| Hấp | 15 | 60 | — | Dùng xửng hấp kèm theo |
| Hầm | 60 | 240 | — | Chỉnh thời gian theo món |

### 4.3. Hẹn giờ nấu

Chức năng hẹn giờ cho phép cơm chín vào thời điểm mong muốn trong vòng 24 giờ. Sau khi chọn chức năng, nhấn nút "Hẹn giờ" và dùng các nút mũi tên để đặt số giờ. Không nên hẹn giờ quá 12 giờ với gạo đã vo trong những ngày nắng nóng.

## 5. Vệ sinh và bảo quản

- Rút phích cắm và chờ nồi nguội hẳn trước khi vệ sinh.
- Rửa lòng nồi bằng miếng bọt biển mềm; không dùng búi sắt hoặc chất tẩy mạnh.
- Tháo nắp trong và van thoát hơi để rửa sau mỗi lần nấu cháo hoặc hầm.
- Lau thân nồi và mâm nhiệt bằng khăn ẩm, tuyệt đối không xối nước.

## 6. Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| **Cơm bị sống** | Lượng nước quá ít | Thêm nước đúng vạch theo số cốc gạo. |
| | Lòng nồi đặt lệch, không tiếp xúc đều với mâm nhiệt | Xoay nhẹ lòng nồi cho khớp và lau sạch mâm nhiệt. |
| **Cơm bị nhão** | Lượng nước quá nhiều | Giảm lượng nước khoảng nửa vạch so với số cốc gạo. |
| **Màn hình báo lỗi E1** | Cảm biến nhiệt bị hỏng | Ngừng sử dụng và liên hệ trung tâm bảo hành. |
| **Màn hình báo lỗi E2** | Nồi quá nóng do bật khi chưa đặt lòng nồi | Rút điện, chờ nồi nguội rồi đặt lòng nồi vào. |
| **Hơi thoát ra ở viền nắp** | Gioăng cao su bị bẩn hoặc bị lệch | Vệ sinh gioăng và lắp lại đúng vị trí. |

## 7. Bảo hành

Sản phẩm được bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua đối với các lỗi do nhà sản xuất. Vui lòng giữ phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng để được phục vụ nhanh chóng. Chế độ bảo hành không áp dụng cho các hư hỏng do sử dụng sai hướng dẫn, rơi vỡ hoặc tự ý sửa chữa.

**Tổng đài chăm sóc khách hàng** 028 3999 0118 (8:00 – 20:00, kể cả Chủ nhật)
**Thư điện tử** hotro@vankhe.example