Instrukcja instalacji sterownika OGRÓD-6

Sterownik OGRÓD-6 steruje pracą do sześciu sekcji nawadniania i może być programowany z panelu lub przez sieć Wi-Fi. Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać całą instrukcję.

UWAGA Podłączenie do sieci 230 V powinien wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie prace przy przewodach wykonuj przy wyłączonym zasilaniu.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Wyjście na elektrozawory	24 V AC, maks. 0,5 A na sekcję
Liczba sekcji	6
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	od 0 do 50 °C
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz

Zawartość opakowania

- sterownik z pokrywą zaciskową
- zasilacz wtykowy 24 V
- zestaw kołków i wkrętów
- czujnik deszczu z przewodem 10 m
- skrócona instrukcja obsługi

Montaż krok po kroku

1. Wybierz miejsce osłonięte od deszczu i bezpośredniego słońca, w pobliżu gniazda elektrycznego.
2. Przykręć sterownik do ściany za pomocą dołączonych kołków.
3. Podłącz przewody elektrozaworów do zacisków:
   a) przewód wspólny do zacisku COM,
   b) przewody sekcji do zacisków od Z1 do Z6.
4. Podłącz czujnik deszczu do zacisków SEN i włącz zasilanie.

Plik konfiguracyjny

Ustawienia można też wczytać z karty microSD w postaci pliku tekstowego. Przykładowy plik dla jednej sekcji:

```
[siec]
ssid = Ogrod_Dom
tryb = dhcp

[sekcja1]
nazwa = Trawnik przod
start = 05:30
czas_min = 20
dni = pn,sr,pt
```

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie świeci	Brak zasilania	Sprawdź wtyczkę zasilacza i bezpiecznik.
Sekcja nie włącza się	Luźny przewód lub uszkodzony elektrozawór	Dokręć zacisk i zmierz napięcie na zaworze.
Program nie startuje	Aktywny czujnik deszczu	Poczekaj, aż czujnik wyschnie, lub wyłącz go w menu.