Betriebsanleitung Kompressorstation KS 40

Diese Anleitung gilt für alle Kompressorstationen der Baureihe KS 40 ab Seriennummer 40-2210. Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie am Aufstellungsort auf.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Station erzeugt ölfreie Druckluft für Werkstätten und kleine Fertigungsbetriebe. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

> **Achtung:** Vor allen Arbeiten am Druckbehälter muss die Anlage drucklos gemacht und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

1.2 Persönliche Schutzausrüstung

- Gehörschutz bei geöffneter Schallhaube
- Schutzbrille beim Ablassen des Kondensats
- Schutzhandschuhe bei Arbeiten an heißen Bauteilen

2 Technische Daten

Tabelle 1: Kenndaten KS 40

Kenngröße	Wert	Einheit
Liefermenge bei 8 bar	410	l/min
Maximaler Betriebsdruck	10	bar
Behältervolumen	90	l
Motorleistung	3,0	kW
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	64	dB(A)
Gewicht ohne Verpackung	118	kg

3 Inbetriebnahme

1. Station auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und mindestens 50 cm Wandabstand einhalten.
2. Netzanschluss prüfen:
   a) Spannung 400 V, 50 Hz
   b) Absicherung mindestens 16 A träge
3. Kondensatablass schließen und Hauptschalter einschalten.
4. Drehrichtung am Lüfterrad kontrollieren; bei falscher Drehrichtung zwei Phasen tauschen.

3.1 Konfiguration der Steuerung

Die Schaltpunkte werden in der Datei steuerung.ini auf der SD-Karte der Steuerung festgelegt. Nach jeder Änderung muss die Steuerung neu gestartet werden.

```
[steuerung]
modus        = automatik
druck_ein    = 7.5   ; bar
druck_aus    = 9.0   ; bar
nachlaufzeit = 120   ; s
```

4 Wartung

Die folgenden Intervalle gelten für einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Tabelle 2: Wartungsplan

Bauteil	Tätigkeit	Intervall in Betriebsstunden		
		500	2000	4000
Ansaugfilter	Reinigen	●		
Ansaugfilter	Erneuern		●	
Sicherheitsventil	Funktion prüfen	●		
Keilriemen	Spannung prüfen, ggf. nachspannen		●	
Verdichterblock	Ventilplatten erneuern			●

Verschleißteile sind beim Kundendienst unter Angabe der Seriennummer erhältlich.

- Wartungsset 500 h, Bestellnummer 40-900-05
- Wartungsset 2000 h, Bestellnummer 40-900-20
- Ventilplattensatz, Bestellnummer 40-311-02

5 Störungen und Abhilfe

5.1 Kompressor läuft nicht an

5.1.1 Hauptschalter und Sicherung prüfen.

5.1.2 Druckschalter auf Fehlermeldung kontrollieren.

5.2 Sicherheitsventil bläst ab

5.2.1 Einstellung des Druckschalters prüfen.

5.3 Kondensat im Druckluftnetz

5.3.1 Kondensatablass häufiger betätigen oder automatischen Ablass nachrüsten.