STELLWERK
Datentechnik GmbH

Hafenstraße 31 · 28217 Bremen
Support: 0421 555 7300 · service@stellwerk-daten.example

# Bedienungsanleitung NS-420

Netzwerkspeicher mit zwei Laufwerksschächten

Vielen Dank, dass Sie sich für den Netzwerkspeicher NS-420 entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

## 1 Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Staub.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht; im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

**Achtung:** Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Festplatten ein- oder ausbauen.

## 2 Lieferumfang

- NS-420 Grundgerät
- Netzteil 12 V / 5 A mit Netzkabel
- Netzwerkkabel Cat 6, 1,5 m
- 8 Schrauben für 2,5-Zoll-Laufwerke
- Kurzanleitung und Garantiekarte

## 3 Technische Daten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| **Hardware** | |
| Prozessor | Vierkern-ARM, 1,7 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR4 |
| Laufwerksschächte | 2 x 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll SATA |
| Maximale Kapazität | 2 x 24 TB |
| **Anschlüsse** | |
| Netzwerk | 1 x 2,5 GbE (RJ45) |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) |
| **Allgemein** | |
| Leistungsaufnahme | 14 W im Betrieb, 5 W im Ruhezustand |
| Abmessungen (B x H x T) | 108 x 166 x 232 mm |
| Gewicht | 1,3 kg ohne Laufwerke |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |

## 4 Inbetriebnahme

1. Setzen Sie die Festplatten in die Laufwerksschächte ein, bis sie hörbar einrasten.
2. Verbinden Sie den Netzwerkanschluss mit Ihrem Router.
3. Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die Einschalttaste.
4. Warten Sie, bis die Statusanzeige dauerhaft grün leuchtet.
5. Öffnen Sie im Browser die Adresse http://ns420.local und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten.

Die Ersteinrichtung dauert je nach Festplattengröße bis zu zehn Minuten.

## 5 Einrichtung über die Kommandozeile

Erfahrene Anwender können das Gerät auch über SSH einrichten. Melden Sie sich mit dem Benutzer admin und dem Kennwort an, das auf dem Typenschild angegeben ist.

```
ssh admin@192.168.1.50
```

Legen Sie anschließend ein gespiegeltes Volume an und geben Sie es im Netzwerk frei:

```
ns-cli volume create --name daten --raid 1 --disks sda,sdb
ns-cli share add daten --protocol smb --users buero
ns-cli status
```

Die Ausgabe von ns-cli status sieht danach etwa so aus:

```
VOLUME   RAID   STATUS       BELEGT
daten    1      Aufbau 12%   0 %
```

## 6 Fehlerbehebung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Statusanzeige blinkt rot | Festplatte nicht erkannt | Laufwerk erneut einsetzen und Schrauben prüfen. |
| Gerät im Netzwerk nicht sichtbar | Kabel oder Router-Einstellung | Kabel tauschen; DHCP im Router aktivieren. |
| Lüfter dauerhaft laut | Lüftungsöffnungen verdeckt | Gerät frei aufstellen und Staub entfernen. |
| Zugriff sehr langsam | Volume wird noch aufgebaut | Aufbau abwarten; Fortschritt mit ns-cli status prüfen. |

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.