Installationsanleitung MDS 4 Messdatenserver

Diese Anleitung beschreibt die Erstinstallation des Messdatenservers MDS 4 unter Linux. Sie richtet sich an Administratorinnen und Administratoren mit Grundkenntnissen der Kommandozeile.

1 Systemvoraussetzungen

1.1 Hardware

Komponente	Mindestanforderung	Empfehlung
Prozessor	4 Kerne, 2,0 GHz	8 Kerne, 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	8 GB	32 GB
Datenträger	250 GB SSD	1 TB NVMe im RAID 1
Netzwerk	1 Gbit/s	2 × 10 Gbit/s

1.2 Software

- Debian 12 oder Ubuntu Server 24.04 LTS (64 Bit)
- PostgreSQL 16 mit der Erweiterung TimescaleDB
- OpenSSL 3.0 oder neuer
- ein gültiges Serverzertifikat für den vorgesehenen Hostnamen

2 Installation

Melden Sie sich als Benutzer mit sudo-Rechten an und führen Sie die folgenden Schritte der Reihe nach aus.

1. Laden Sie das Installationspaket aus dem Kundenportal herunter.
2. Prüfen Sie die Prüfsumme des Pakets mit dem Befehl `sha256sum`.
3. Installieren Sie das Paket und aktivieren Sie den Dienst:

```
sudo apt update
sudo apt install ./mds4-server_4.2.1_amd64.deb
sudo systemctl enable --now mds4
systemctl status mds4
```

4. Legen Sie die Datenbank an und vergeben Sie ein sicheres Passwort für den Benutzer `mds4`.

Das Installationsprogramm legt den Systembenutzer, die Verzeichnisse unter /var/lib/mds4 und eine Beispielkonfiguration an. Bestehende Konfigurationsdateien werden bei einer Aktualisierung nicht überschrieben.

3 Konfiguration

Die zentrale Konfigurationsdatei liegt unter `/etc/mds4/server.toml`. Änderungen werden erst nach einem Neustart des Dienstes wirksam.

```
[server]
bind = "0.0.0.0:8443"
workers = 8

[database]
url = "postgresql://mds4@localhost:5432/messdaten"
pool_size = 20

[tls]
certificate = "/etc/mds4/tls/server.crt"
private_key = "/etc/mds4/tls/server.key"
```

3.1 Wichtige Parameter

Parameter	Standardwert	Bedeutung
`bind`	127.0.0.1:8443	Adresse und Port, an denen der Server Verbindungen annimmt
`workers`	Anzahl der Kerne	Zahl der parallelen Verarbeitungsprozesse
`pool_size`	10	Höchstzahl gleichzeitiger Datenbankverbindungen
`certificate`	—	Pfad zum Serverzertifikat im PEM-Format

4 Inbetriebnahme prüfen

Rufen Sie nach dem Start die Statusseite unter https://<hostname>:8443/status im Browser auf. Wird die Seite nicht angezeigt, prüfen Sie das Protokoll mit `journalctl -u mds4`.

Hinweis: Öffnen Sie Port 8443 in der Firewall nur für die Netze, aus denen Messgeräte Daten senden.

5 Support

Bei Fragen erreichen Sie unseren technischen Support werktags von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 030 5550 1840. Halten Sie dafür bitte die Seriennummer Ihres Geräts bereit.