Термостат ЛТ-200: руководство по монтажу

Настоящее руководство описывает установку и первоначальную настройку комнатного термостата ЛТ-200. Монтаж должен выполнять специалист с допуском к электроустановкам до 1000 В.

> Перед началом работ отключите питание на вводном автомате.

1. Комплектность

- Термостат ЛТ-200 — 1 шт.
- Монтажная рамка — 1 шт.
- Дюбели и шурупы — по 2 шт.
- Паспорт изделия — 1 экз.

2. Технические характеристики

Параметр	Модель ЛТ-200		Модель ЛТ-200W	
	Значение	Ед.	Значение	Ед.
Напряжение питания	230	В	230	В
Максимальный ток	10	А	16	А
Диапазон уставки	5–35	°C	5–35	°C
Масса	120	г	135	г

3. Порядок монтажа

1) Отключите питание и убедитесь в отсутствии напряжения с помощью индикатора.
2) Снимите лицевую панель, слегка нажав на нижнюю защёлку:
   2.1 Аккуратно отсоедините плату от основания.
   2.2 Уберите плату в антистатический пакет.
3) Закрепите основание на стене на высоте 1,5 м от пола.
4) Подключите провода к клеммам в соответствии со схемой на крышке.
5) Установите плату на место и включите питание.

4. Настройка сети и расписания

Параметры сети и расписание задаются в файле конфигурации, который загружается через порт USB.

```
[network]
mode = dhcp
hostname = lt200-hall

[schedule]
day_start = 06:30
night_start = 22:00
setpoint_day = 21.5
setpoint_night = 17.0
```

После изменения файла перезагрузите термостат, удерживая кнопку «Меню» в течение пяти секунд.

5. Возможные неисправности

Симптом	Возможная причина	Действие
Дисплей не включается	Нет питания на клеммах	Проверьте автомат и подключение проводов
Нагрев не отключается	Неверная уставка в режиме «Ночь»	Проверьте расписание и сбросьте настройки
Нет связи с сетью	Неверный пароль Wi-Fi	Повторите настройку сети

Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр и не пытайтесь разбирать плату самостоятельно.