家用除湿机使用说明书

型号：DH-20B

感谢您选购清岚家用除湿机。 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后查阅。

一、安全注意事项

1. 请使用额定电压为220 V、频率为50 Hz的电源插座，并确保插座可靠接地。
2. 机器运行时，请勿移动机器或抽出水箱。
3. 以下场所禁止使用本机：
   （1） 浴室等可能溅水的场所；
   （2） 存放易燃、易爆气体的场所；
   （3） 环境温度低于5 ℃或高于35 ℃的场所。
4. 清洁或保养前，务必先关机并拔下电源插头。
5. 电源线损坏时，必须由专业维修人员更换，以免发生危险。

二、产品规格

项目	参数
额定电压	220 V~ / 50 Hz
额定功率	280 W
除湿量	20 L/天（30 ℃，80%RH）
水箱容量	3.5 L
适用面积	20–35 m²
运行噪声	≤ 42 dB(A)
净重	12.6 kg
外形尺寸	350 × 245 × 560 mm

三、操作说明

（一）控制面板

- 电源键：开启或关闭机器。
- 模式键：在自动、连续除湿和干衣三种模式之间切换。
- 湿度键：以5%为单位设定目标湿度，范围为35%至80%。
- 定时键：设定1至24小时的定时开机或关机。
- 童锁键：长按3秒锁定或解锁全部按键。

提示

首次开机时，机器默认进入自动模式，目标湿度为50%。

断电后重新通电，机器将恢复断电前的设定。

（二）设定目标湿度

一、按电源键开机，显示屏显示当前室内湿度。

二、反复按湿度键，直至显示屏显示所需的目标湿度。

三、停止操作5秒后，设定自动生效，显示屏恢复显示室内湿度。

（三）排水方式

本机提供水箱排水和连续排水两种方式。 水箱满水时，满水指示灯亮起，机器自动停止运行，倒掉积水并放回水箱后即可继续工作。 如需长时间连续运行，可将附带的排水管接到机身背面的排水口，并引至地漏。

四、故障排除

出现下列情况时，请先按表中方法自行检查，无法排除时再联系售后服务中心。

故障现象	可能原因	处理方法
机器不运转	电源插头未插好 水箱已满或未放好	重新插好电源插头 倒掉积水并放好水箱
除湿效果差	室温过低 门窗未关闭 过滤网堵塞	在5 ℃以上的环境中使用 关闭门窗 清洗过滤网
运行噪声大	机器放置不平稳	将机器放在平整坚固的地面上
显示屏显示“E1”	湿度传感器故障	停止使用，并联系售后服务中心

五、保修说明

自购买之日起，整机保修一年，压缩机保修三年。 因使用不当、私自拆修或不可抗力造成的损坏，不属于免费保修范围。 申请保修时，请出示购机发票和本说明书所附的保修卡。