Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử SV-18D

Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ tài liệu này để tham khảo khi cần.

1. Lưu ý an toàn

- Không nhúng thân nồi vào nước hoặc để nước tràn vào bảng điều khiển.
- Chỉ sử dụng ổ cắm điện 220 V có nối đất.
- Không mở nắp trong lúc nấu để tránh bỏng hơi nước.
- Để xa tầm tay trẻ em khi nồi đang hoạt động.

2. Các bước nấu cơm

1. Đong gạo bằng cốc đi kèm và vo sạch.
2. Cho gạo vào lòng nồi, đổ nước đến vạch tương ứng với số cốc gạo.
3. Lau khô mặt ngoài lòng nồi rồi đặt vào thân nồi.
4. Đóng nắp và chọn chế độ nấu:
   a. “Cơm trắng” cho gạo thường,
   b. “Gạo lứt” cho gạo lứt và gạo trộn,
   c. “Cháo” cho cháo và súp.
5. Nhấn nút “Bắt đầu”. Khi cơm chín, nồi tự chuyển sang chế độ giữ ấm.

3. Vệ sinh và bảo quản

Rút phích cắm và để nồi nguội hẳn trước khi vệ sinh. Rửa lòng nồi bằng miếng bọt biển mềm, không dùng búi sắt hay chất tẩy mạnh vì có thể làm hỏng lớp chống dính.

Van thoát hơi trên nắp nên được tháo ra và rửa sau mỗi lần nấu cháo.

4. Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	SV-18D	**Dung tích**	1,8 lít
Công suất	860 W	**Điện áp**	220 V – 50 Hz
Khối lượng	4,2 kg	**Lòng nồi**	Hợp kim nhôm, phủ chống dính 5 lớp

5. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Cơm bị sống	Thiếu nước hoặc mở nắp khi đang nấu	Thêm một ít nước và nấu lại 10 phút
Cơm bị cháy đáy	Đáy lòng nồi bị ướt hoặc mâm nhiệt bám bẩn	Lau khô lòng nồi, vệ sinh mâm nhiệt
Màn hình báo lỗi E3	Cảm biến nhiệt độ bị lỗi	Liên hệ trung tâm bảo hành

Phiếu bảo hành

Thời hạn bảo hành là 24 tháng kể từ ngày mua. Bảo hành không áp dụng cho hư hỏng do rơi vỡ hoặc dùng sai điện áp.

Họ tên khách hàng: ..... Số điện thoại: .....

Ngày mua: ..... Số sê-ri: .....