

**PRODUTO**: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS Ic-Box

SUB-PRODUTO:

**DESCRIÇÃO**: PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO USB/SERIAL

**ELABORAÇÃO**: FABIO / Wagner

ÁREA: TEC

## **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

### 1 - Equipamentos:

1. IC-Box com interface USB/serial

2. Microcomputador com software HyperTerminal/TeraTerm/RealTerm

### 2 - Notas:

As ligações de entrada (recebidas) são precedidas pela categoria do assinante chamador.
 Verifique se a operadora de telefonia atribui corretamente os códigos.

Núme ro	Categoria do assinante chamador
1	Assinante comum
2	Assinante com tarifação especial
3	Equipamento de manutenção
4	Telefone público local
5	Telefonista
6	Equipamento de comunicação de dados
7	Telefone público interurbano
8	Chamada a cobrar
9	Chamada de origem internacional

Fonte: Tabela 7, Resolução 473 Anatel

Na prática, nem sempre as operadoras sinalizam corretamente esta informação categoria. Em alguns casos, a categoria de assinante não é enviada.

- Os dígitos "em branco" são caracteres ascii código 32.
- '**\L'**' Representam os caracteres ascii 13 e 10 (0D e 0A em hexa) para indicar "fim de linha".

#### 3 - Funcionamento:


O funcionamento da comunicação serial pode ser dividida duas partes:

- 1. Não solicitados pelo microcomputador (Avisos On-line)
- 2. Solicitados pelo microcomputador (Programação, discagem)

Os avisos on-line informam:



- Entrada de uma ligação (\*,\*\*);
- Atendimento de uma ligação de entrada (\*);
- Atendimento de uma ligação de saída (15 segundos após término da discagem);
- Encerramento de uma ligação de entrada ou saída (\*).
- (\*) Somente ligações de entrada com sinalização de identificação de chamadas serão informadas. (\*\*) Caso não haja informação de identificação, ou por algum motivo não foi detectado a identificação, o icbox envia o número como "00000000" (oito zeros) e o ptipo da Informação como "P".



Configuração da porta serial:

Taxa de comunicação: 28800bps/57600bps

Bits de dados: 8Paridade: NenhumaBits de parada: 1

· Controle de fluxo: Nenhum

Na prática o SoftBox utiliza 115200 bps, porque o driver USB->Serial converte a velocidade automaticamente. Outras velocidades também funcionarão.



## 3.1 - Pacote dos avisos On-Line:

**Atenção:** Para manter compatibilidade com o protocolo do Ic-Concept, o Ic-Box envia o pacote com o mesmo formato, porém sem as informações de hora, data, duração e tempo para atendimento. Esses informações serão sempre preenchidas com "0" (zero).

Identifica ligação de entrada ou de saída

E (45h) - Ligação de Entrada

S (53h) - Ligação de Saída

Identifica caracter da informação

I (49h) - Ligação Identificada

A (41h) - Ligação Atendida

D (44h) – Ligação Encerrada (desligada)

P (50h) - Ligação não identificada ou privada

## Exemplo de ligação de entrada:

1
0
4
1 :
3
9
1
0
4
7
٦:
3
3
3
Ε
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ı
(
Э
0
0
0
0
0
~
- /
ı

Categoria: 1 DDD: 43

Número 91047333 Identificador da linha: 001

Hora: 00h:00m Data: 00-00-0000 Duração: 00m:00s

### Exemplo de atendimento de ligação de entrada

104391047333<mark>E</mark>001000000000000A0000000

Categoria: 1 DDD: 43

Número 91047333 Identificador da linha: 001

Hora: 00h:00m Data: 00-00-0000 Duração: 00m:00s

### Exemplo de desligamento de ligação de entrada:



Categoria: 1 DDD: 43 Número 91047333 Identificador da linha: 001 Hora: 00h:00m

Hora: 00h:00m Data: 00-00-0000 Duração: 00m:00s



## Exemplo de ligação de saída:



Operadora:21 DDD: 43 Número 91047333 Identificador da linha: 001 Hora: 00h:00m Data: 00-00-0000 Duração: 00m:00s

Observações:

- O Número Identificador da linha pode ser entre 001 e 999;
- Para ligações do tipo "P" (não identificado) é enviado "0000000" (oito zeros) no lugar do número.
- O tempo para atendimento sempre é 00;
- A ligação de saída é registrada após 15 segundos do último número discado, independente da ligação ter sido atendida ou não. Ligações de saída com tempo inferior à 15 segundos não serão registradas.
- Ligações de entrada com menos de 4 dígitos não são notificadas



#### 3.2 - Solicitados pelo microcomputador:

- Utilize do comando CX←⊌para verificar se o identificador está realmente "acordado".
- Aguardar os comandos de resposta do identificador, caso não seja recebido, reenviar o comando.
- O tempo de resposta do identificador a um comando da serial pode variar de imediato até 4 segundos.
- Durante o processo de identificação de uma ligação sainte, o Icbox não irá responder a comandos por até 15 segundos depois do último discado. A única exceção é com o comando @CG? ← upu possui resposta imediata.



O Caracter "@" (código 40h) reinicializa o buffer de entrada serial. Pode ser utilizado antes de todos os comando de acesso a porta serial do identificador, garantindo a interpretação do comando (ignorando possíveis comandos incompletos anteriores)

Ex: "@CX**←∠**"

Diversos solicitações do computador podem ser realizadas ao Identificador de chamadas. Sendo elas:

### 3.2.1 – Comando para Verificar se o Ic-Box está ativo

•CX (comando verificador)

FORMATO SOLICITAÇÃO PC: @CX←℃ RETORNO CALLER ID: Conforme item 3.1

FINALIZA:

COD. RETORNADO	MOTIVO
I + <b>←</b> + <b>∠</b> .	Ic-Box ok

#### 3.2.2 – Comando para solicitar versão do firmware

•CV (comando versão)

FORMATO SOLICITAÇÃO PC: @CV←℃

RETORNO CALLER ID:

K B.		
COD. RETORNADO	MOTIVO	
x.xx + <b>←</b> + <b>∠</b> .	Versão do firmware	

## 3.2.3 – Comando para verificar se o telefone está no gancho.

•CG (comando gancho)

RETORNO CALLER ID:

COD. RETORNADO	MOTIVO
0 + <b>4</b> + <b>4</b> .	No Gancho
1 + <b>4</b> + <b>2</b> .	Fora do Gancho ou linha
	desconectada *

\*No Icbox não é possível diferir se o telefone está fora do ganho ou se a linha telefônica está desconectada.



#### 3.2.4 – Comando para discar

•CI (comando Discar)

FORMATO SOLICITAÇÃO PC: @CI xxxxxxxxxxxx **← ∠** 

RETORNO CALLER ID:

COD. RETORNADO	MOTIVO
E + <b>C</b> + <b>C</b> .	Erro
F + <b>←</b> + <b>८</b> .	Número Recebido

#### Observações:

- a resposta F + ←+ indica que o comando e o número foram recebidos pelo Icbox. Após o envio desta resposta é que será feita a discagem.
- A cada letra "P" inserida no número, o IcBox fará uma pausa de 500mS. Por ex, caso seja necessário uma pausa de 1 segundo após discar o zero e depois discar para o número 99221122, a seqüência será "0PP99221122"
- é importante verificar se o telefone está fora do gancho (comando @CG? **L**) antes de enviar o comando para discagem. Caso contrário, a discagem não terá sucesso

#### 3.2.5 – Comando para configurar o Modo de operação

 $\bullet$ CMx

Onde o *x no* comando pode ser 1,2 ou 3:

- 1 modo automático: o IcBox tenta identificar qual sinalização está disponível (FSK ou DTMF)
- 2 modo DTMF: o IcBox irá identificar somente na sinalização DTMF
- 3 modo FSK: o IcBox irá identificar somente na sinalização FSK
- \*o Modo de operação é gravado na memória flash do Icbox. Ou seja, mesmo que seja desenergizado, a configuração será mantida.

FORMATO: @CM0←比 ou @CM1←比 ou @CM2←比 RETORNO CALLER ID:

COD. RETORNADO	MOTIVO
F + 🗲 + 🕊.	Configuração gravada
E + 🗲 + 🕊.	Erro

### 3.2.6 – Comando para consultar o Modo de Operação

#### •CM?**←**∠

Comando para consultar o modo de operação está ativo no momento.

FORMATO: @CM?★ピ RETORNO CALLER ID:

. е.		
COD. RETORNADO	MOTIVO	



1,2,ou 3 + <b>4</b> + <b>4</b> .	Modo de operação ativo
E + <b>C</b> + <b>C</b> .	Erro

#### 3.2.7 – Comando para Configurar o nível de RX do IcBox

### •CNx **←∠**

O comando é seguido (x) pelo valor do nível desejado

O valor varia de 1 (menor nível) até 8 maior nível. O valor default (configuração de fábrica) é 4

\*o nível de RX é gravado na memória flash do Icbox. Ou seja, a configuração é mantida mesmo que o dispositivo seja desenergizado

FORMATO: @CNx**←**RETORNO CALLER ID:

	COD. RETORNADO	MOTIVO
	F + 🗲 + 🕊.	Nível configurado
ſ	E + 🗲 + 🕊.	Erro

#### 3.2.8 – Comando para Consultar o nível de RX do IcBox

#### •CN?**←**∠

O valor varia de 1 (menor nível) até 8 (maior nível).

\*o nível de RX lido é o gravado na memória flash do Icbox.

FORMATO: @CNx **E** RETORNO CALLER ID:

COD. RETORNADO	MOTIVO	
X (entre 1 e 8) + ← + <b>L</b> .	Nível configurado	
E + <b>4</b> + <b>4</b> .	Erro	

#### 3.2.9 – Comando para Configurar o código identificador de linha do IcBox

 $\cdot CSx$ 

O valor varia de 001 a 999 (sempre em 3 dígitos).

\*o identificador é o gravado na memória flash do Icbox.

FORMATO: @CSxyz **← L**RETORNO CALLER ID:

COD. RETORNADO	MOTIVO
F + <b>←</b> + <b>∠</b> .	Identificador configurado
E + 🗲 + 🕊.	Erro

### 3.2.8 – Comando para Consultar o código identificador de linha do IcBox

•CS?

FORMATO: @CS?**←Ľ** 

\* o retorno é sempre em formato de 3 dígitos , por exemplo "001" , "050" RETORNO CALLER ID:

COD. RETORNADO	MOTIVO
	Codigo identificador
-	configurado
E + 🗲 + 🕊.	Erro



## 3.2.8 – Comandos Legados do Ic-Concept

Os comandos CB (Buffer), CH (hora), CD (Delete), CP (programa), CA (Agenda) e CZ( zerar buffer) não são mais suportados pelo Ic-Box



## 4 – Tabela de conversão de caracteres ASCII e Identificador Concept:

O Identificador de chamadas Concept apresenta diferentes caracteres que estão relacionados conforme tabela abaixo com o código ASCII.

A utilização de outros caracteres diferentes dos apresentados nas tabelas 4.1 e 4.2 acarretarão no mal funcionamento do equipamento. Portanto, o software deve impedir que caracteres diferentes dos apresentados abaixo sejam utilizados.

4.1 - Tabela para o Campo Texto (Nome):

4.1 - Tabela para 0 Ca		
cod. ASCII	símbolo	
20h	(Espaço)	
30h	0	
31h	1	
32h	2	
33h	3	
34h	4	
35h	5	
36h	6	
37h	7	
38h	8	
39h	9	
3Ah	/	
3Bh	-	
3Ch	?	
3Dh	. (ponto)	
3Eh	(apóstrofe)	
3Fh	(espaço)	
41h	Α	
42h	В	

Cod. ASCII	símbolo	
43h	С	
44h	D	
45h	E	
46h	E F	
47h	G	
48h	Н	
49h	I	
4Ah	J	
4Bh	K	
4Ch	L	
4Dh	М	
4Eh	N	
4Fh	O P	
50h		
51h	Q	
52h	R	
53h	S	
54h	Т	
55h	U	

cod. ASCII	símbolo	
56h	V	
57h	W	
58h	X	
59h	Υ	
5Ah	Z	
5Bh	(coração)	
5Ch	(losango)	
5Dh (flor)		
5Eh	Į.	
5Fh	5Fh =	
60h	+	
61h	(seta direita)	
62h	(seta esquerda)	
62h 63h	(seta esquerda) (seta acima)	
	` ' '	
63h	(seta acima) (seta abaixo) (caretinha)	
63h 64h	(seta acima) (seta abaixo)	
63h 64h 65h	(seta acima) (seta abaixo) (caretinha)	

## 4.2 – Tabela para os Campos Numéricos (Numero telefone, data, hora):

cod. ASCII	símbolo
20h	(Espaço)
30h	0
31h	1
32h	2
33h	3
34h	4
35h	5
36h	6
37h	7
38h	8
39h	9
3Bh	* (TOM DTMF)
3Ch	# (TOM DTMF)
3Dh	P (Pause)

HISTÓRICO DE REVISÕES



REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	01/11/2013	Inclusão do tipo "P" para ligação não identificada