Torus[™] – Ferramenta 3D para limpeza de tanques, até 1500 bar (22.000 psi) (TR-130)

Descrição:

A Ferramenta 3D Torus foi concebida para a limpeza de tanques, vasos, autoclaves, dutos e reatores. A ferramenta suporta pressões de trabalho de até 1500 bar (22.000 psi) e vazões de 38 a 300 litros (10 a 80 galões) por minuto. A ampla faixa de vazões é possível graças ao uso de quatro manifolds: Alta Vazão (R30), Média Vazão (R50), Baixa Vazão (R90) e Baixíssima Vazão (R150). A velocidade de giro é controlada por um freio magnético isento de manutenção. A velocidade de giro pode aumentar à medida que a ferramenta se aquece à temperatura de trabalho. O ciclo de limpeza completo do Torus demora 4 a 30 minutos a depender da velocidade de rotação, que é determinada pela pressão, pela vazão, pelo diâmetro do bico, pelo manifold escolhido e pela regulagem do freio. Um ciclo de limpeza completo corresponde a 92 giros do corpo. O manifold de AP gira 2,36 vezes para cada giro do corpo. Em vasos de grande porte, podem ser utilizados braços de extensão com comprimento de até 914 mm (36 polegadas) para reduzir a distância de afastamento do jato. O Torus pode ser suspenso pela mangueira de alta pressão ou pela alça opcional disponível para a ferramenta. Recomenda-se circular ar comprimido em todas as passagens internas de água (bicos, orifícios de sangramento, entrada) após cada utilização.

AVISO: O Torus contém vários ímãs de terras raras que geram um campo magnético superior a 10 Gauss. Pessoas com marca-passo ou outro dispositivo médico-eletrônico devem ter extremo cuidado quando em proximidade do Torus ou ao manuseá-lo. Recomenda-se manter sempre uma distância mínima de 152 mm (6 polegadas) entre o Torus e qualquer dispositivo médico-eletrônico.

ATENÇÃO: Recomenda-se o uso de luvas ao manusear a ferramenta após a operação, uma vez que a região do corpo próxima da alça pode atingir temperaturas de até 71 °C (160 °F), dependendo das condições operacionais.

Operação:

Antes de utilizar a ferramenta, verifique se o manifold instalado é o correto conforme a pressão de trabalho e a vazão. A utilização de um manifold incorreto poderá resultar em excesso de velocidade de giro, provocando danos permanentes aos componentes, ou então uma situação de velocidade insuficiente ou parada total. A tabela abaixo indica o manifold correto para diversas combinações de pressão e vazão. Assegure-se de que os dois bicos utilizados tenham o mesmo tamanho e estejam em boas condições. Caso contrário, o giro do Torus poderá tornar-se irregular, muito acelerado, ou interromper-se. Para usar a tabela, primeiro selecione a linha de pressão de trabalho à esquerda. Siga a linha à direita até chegar à vazão mais próxima da existente. Logo abaixo da vazão está especificado o modelo de manifold adequado, e no cabeçalho da respectiva coluna vem indicado o tamanho adequado do bico. Se souber a pressão e o tamanho do bico, selecione a linha de pressão de trabalho à esquerda e encontre o bico de tamanho mais próximo no cabeçalho. A caixa na interseção entre a linha de pressão e a coluna com o tamanho do bico indicará a vazão correta e o modelo do manifold.

		TAMANHO DO BICO																			
		Diâmetro do Bico	0,035	0,038	0,042	0,047	0,052	0,057	0,063	0,069	0,075	0,082	0,090	0,098	0,106	0,115	0,125	0,135	0,145	0,155	0,165
		N° Bico	2	2,5	3	4	5	5,5	6,5	8	10	12	14	16	19	23	27	31	36	41	46
PRESSÃO, PSI	.000	VAZÃO, GPM	O CONTROLE DE VELOCIDADE É LIMITADO A 2.000 PSI											26	30	34	39	43	47	51	
	2.0	MANIFOLD	O CONTROLE DE VELOCIDADE E LIMITADO A 2.000 PSI										R150								
	5.000	VAZÃO, GPM								18	22	26	30	35	41	47	54	61	68	75	
		MANIFOLD								R150	R150	R150	R90	R90	R90	R90	R50	R50	R50	R50	
	10.000	VAZÃO, GPM				12	15	17	22	26	30	36	42	50	57	66	76				
		MANIFOLD				R150	R150	R150	R90	R90	R90	R50	R50	R50	R50	R30	R30				
	15.000	VAZÃO, GPM		10	12	15	18	21	27	31	37	44	52	61	70	81					
		MANIFOLD		R150	R150	R150	R90	R90	R90	R50	R50	R50	R30	R30	R30	R30					
	20.000	VAZÃO, GPM	10	11	13	17	20	24	30	36	42	51	60	70	81						
		MANIFOLD	R150	R150	R150	R90	R90	R90	R50	R50	R50	R30	R30	R30	R30						

Manutenção:

A ferramenta 3D Torus é simples de operar, mas são necessários alguns cuidados para assegurar seu uso seguro e eficiente. Leia e siga todas estas recomendações.

O Torus possui dois selos de alta pressão, um no eixo de entrada e um no eixo transversal. Esses selos são idênticos. Em condições normais podem vazar em baixa pressão (abaixo de 70 bar [1000 psi]) e, se estiverem avariados, podem vazar continuamente na pressão de trabalho. Se o vazamento escapa pelos orifícios de sangria mais próximos da entrada, é o selo de entrada que está danificado. Se o vazamento escapa pelos orifícios de sangria mais distantes da entrada, é o selo do eixo transversal que está danificado.

LUBRIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Recomenda-se aplicar graxa na ferramenta a cada 100 horas de operação. Pode ser utilizada qualquer graxa multiuso NLGI 2. Há cinco graxeiras localizadas na parte externa do corpo. Não há risco de provocar danos por excesso de graxa na ferramenta, sendo que poderá ser observada a expulsão do excesso em torno das vedações do eixo quando em operação. Recomenda-se circular ar comprimido em todas as passagens internas de água (bicos, orifícios de sangramento, entrada) após cada utilização a fim de prolongar a vida útil dos componentes internos.

O freio magnético não requer lubrificação ou manutenção. Em caso de suspeita de algum problema no conjunto do freio magnético, o mesmo deve ser enviado a uma assistência técnica autorizada da StoneAge para reparo ou substituição.

CONEXÕES ROSCADAS DE ALTA PRESSÃO

Nas demais conexões de alta pressão com rosca, use somente lubrificante anti-engripante. A StoneAge recomenda o produto Swagelok Blue Goop® (referência StoneAge GP 043).


FIXADORES COM ROSCA

É FUNDAMENTAL que todos os fixadores com rosca sejam reinstalados de acordo com o seguinte procedimento: A) Os fixadores sinalizados com Loctite Azul (GP180) devem ser reinstalados e apertados conforme indicado. B) Os demais fixadores devem ser reinstalados com Blue Goop® (GP 043) e torque de aperto, se èspecificado.

Descrição:

MANIFOLDS

Existem quatro manifolds para o Torus; selecione o modelo adequado para as condições operacionais.




TR 230-P12

TR 230-P16

ADAPTADORES DE ENTRADA


Acoplamento Os adaptadores de entrada são todos acoplamentos fêmea-fêmea. Uma extremidade possui vedação de face tipo O-Ring que veda contra o eixo de entrada. A outra extremidade pode ser de ¾" (19 mm) NPT, 1" (25 mm) NPT, ¾" (19 mm) média pressão ou 1" (25 mm) média pressão.



REGULAGEM DA VELOCIDADE


Nota: Não é necessário remover o conjunto da Alça opcional para acessar o Botão de Regulagem de Velocidade.


A velocidade de giro do Torus pode ser regulada por meio do eixo de regulagem de velocidade localizado na extremidade oposta da entrada. O eixo pode ser ajustado em qualquer posição entre a velocidade mínima e máxima. Pode-se utilizar qualquer ferramenta compatível, como uma chave Philips, para ajustar a velocidade. Basta introduzir a ferramenta no ras de acesso no corpo e no orifício do eixo. Para mudar do ajuste mínimo ao máximo, gire o eixo de regulagem da velocidade aproximadamente 50° à esquerda. Há marcas gravadas na parte externa do corpo para indicar os ajustes de mínima e máxima velocidade. Ao alterar a velocidade do ajuste mínimo para o máximo, a velocidade aumenta em aprox. três vezes (i.e. mínima 10 rpm; máxima 30 rpm). A velocidade de giro depende do torque produzido em função da pressão de trabalho, vazão, modelo do manifold e regulagem do freio. A faixa média de velocidade do eixo transversal é de aproximadamente 8-16 rpm no ajuste mínimo e aproximadamente 25-50 rpm no ajuste máximo.







Torus[™] – Ferramenta 3D para limpeza de tanques







Torus[™] – Ferramenta 3D para limpeza de tanques








O disco terminal da gaiola deve ser instalado como **INSTALAÇÃO DA ALÇA** mostrado, sobre o Corpo da Alça, a uma distância de cerca de 3,2 mm (1/8") da alça; caso contrário, HC 090 o Torus não poderá girar corretamente durante a



Aplique Loctite 242 Azul (referência — StoneAge GP 180) no parafuso da alça antes da instalação. Aplique torque de 68 a 81,3 N·m (50 a 60 pés-lb) no parafuso.



Torus[™] – Ferramenta 3D para limpeza de tanques




AVISO: Recomenda-se o uso de luvas ao manusear a ferramenta após a operação, uma vez que a região do corpo e da tampa do freio próxima da alça pode atingir temperaturas de até 71 °C (160 °F), dependendo das condições operacionais.

Também aplique graxa nas (5) Graxeiras localizadas no Joelho, no Conjunto de Entrada, e no Conjunto do Eixo Transversal, se necessário.

Manutenção do Assento e Selo AP;

- 1. Remova o Assento de Carbeto (MJ 011-C) e o Selo AP (HC 012-TO). Inspecione o Assento quanto à presença de lascas nas bordas. Substitua se estiver danificado. Inspecione a respectiva face do Joelho quanto à presença de mossas a cavidado. Sa presentar dana doue ser e cavidades. Se apresentar danos, deve ser retificado ou substituído. Caso contrário, haverá
- 2. Aplique graxa no novo Selo AP e instale. Posicione o Assento sobre o Selo com o lado plano contra o selo. O lado chanfrado deve estar voltado



Conteúdo do Kit de Manutenção TR130 600							
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE					
GP 043	Blue Goop® 60 ml (2 oz)	1					
GP 180	Loctite 242® Azul 0,6 ml (0,02 oz)	1					
HC 012-TO	Selo de Alta Pressão c/ O-Ring	2					
MJ 011-C	Selo de Alta Pressão	2					
PL 556	TR-130 Inserto Manual	1					
SA 059	O-Ring, G12	2					
TR 245	Selo de Alta Pressão, Manifold	2					
WS 210	O-Ring	1					
Conteúdo do Kit de Reparo TR130 610							
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE					
BJ 007	Rolamento, Contato Angular	2					
	Î	î					

Aplique Blue Goop nas roscas

Aplique torque de 16,3 N·m (144 pol-lb/12 pés-lb)

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
BJ 007	Rolamento, Contato Angular	2
BR 196	Anel Retentor, Inox	1
CJ 009	Rolamento, Esfera	1
GP 043	Blue Goop® 60 ml (2 oz)	1
GP 180	Loctite 242® Azul 0,6 ml (0,02 oz)	1
HC 012-TO	Selo de Alta Pressão c/ O-Ring	2
MJ 008	O-Ring, Freio	1
MJ 011-C	Selo de Alta Pressão	2
PL 556	TR-130 Inserto Manual	1
PTL 078	Anel Retentor, Inox	1
SA 059	O-Ring, G12	2
SG 009	Rolamento, Esfera	1
TR130 105	O-Ring, Corpo	4
TR130 113	Anel de Vedação	2
TR130 114	Anel Retentor, Inox	2
TR130 230	Rolamento, Esfera	2
TR130 233	O-Ring, Freio	2
TR130 234	Anel Retentor, Inox	2
TR 134	Anel de Vedação	2
TR 136	Rolamento de Agulhas	2
TR 138	Anel Retentor, Inox	2
TR 245	Selo, Manifold de Alta Pressão	2
WS 029	Anel de Vedação	1
WS 210	O-Ring	1