Bloc Fonction

Référence	MTCP_CP1L Client
Révision	2.6
Auteur	JP Viskovic
Date	30/01/2014
+ Support	http://support-omron.fr/



OMRON ELECTRONICS S.A.S.

14 Rue de Lisbonne 93561 Rosny-sous-Bois cedex



Bloc Fonction Modbus TCP Client dédié CP1L

fonction	Modbus TCP client pour A	API CP1L Ethernet	
Connexion	,		
		Connect	
	I Start Client	MTCP_CP1L_Connect (BOOL)	(BOOL) Connected
	Start_client	EN EN	ENO Connected
	1	(UINT)	(BOOL)
	&192	-IP_Address1	Error Connect_Error
	&168	(UINT) - IP_Address2 Er	(WORD) rror_Code - Err_Code
	&250	(UINT) - IP_Address3 Waitin	(BOOL) ng_Server WaitingServer
	&1	(UINT) - IP_Address4	(BOOL) LinkOFF LinkOFF
	Cmd_Connect	(BOOL) Connect Cr	(UINT) ot_LinkOff CounterLinkOFF
Fonction de			
lecture/écriture	MTCP_CP1L_Fn01	MTCP_CP1L_Fn03	MTCP_CP1L_Fn05
	(BOOL) (BOOL)	(BOOL) (BOOL)	
	EN ENO (BOOL)	ÉN ENC (UINT) (BOOL)	CLUB (TT)
	- SlavelD busy	SlaveID busy	/ SlaveID busy
	(UINT) (UINT) -Timeout Rcv Counter	(UINT) (UINT) Timeout Rcv_Counter	
	(UINT) (UINT)	(UINT) (UINT)	(0)
	Coil_Address Rcv_Counter- (UINT) (BOOL)	Register_Address Rcv_Counter	
	Coil_Qty Error_Modbus	- Register_Qty Error Modbus	1 12
	(BOOL) (BOOL)	(UINT) RespData DM (BOOL)	(BOOL)
	- Cmd_Read Error_FINS - (INT)	(BOOL) Error_FINS	(BOOL)
	Error_Code	-Cmd_Read (INT) Error_Code	
	MTCP_CP1L_Fn06	MTCP_CP1L_Fn0F	MTCP_CP1L_Fn10
	(BOOL) (BOOL)	(BOOL) (BOOL)	
	EN ENO (BOOL)	(UINT) (BOOL)	(UINT) (BOOL)
	-SlaveID busy (UINT) (UINT)	-SlaveID busy	SlaveID busy
	-Timeout Rcv_Counter		/
	(UINT) (UINT) -Register_Address Rcv_Counter	(UINT) (UINT)	
	(UINT) (BOOL)	Coil_Address Rcv_Counter (UINT) (BOOL)	(UINT) (BOOL)
	-Value Error_Modbus (BOOL) (BOOL)	- Coil_Qty Error_Modbus	(WORD) (BOOL)
	-Cmd_Write Error_FINS	-Dataddress_DN Error_FINS	1 1Dataggress DM _ ' L
	(INT) Error_Code	(BOOL) - Cmd_Write (INT)	Dataddress_DM (INT)
		Error_Code	/ /pools

Fichier	MTCP CP1L Client.zip
API	- CP1L-EL, CP1L-EM (Ethernet intégré)
Restriction	Le FB utilise le socket n° 1 ainsi que le port TCP 502
d'utilisation	Le temps de traitement de la réponse est de 30ms minimum.

Conditions	Le bloc fonction Modbus TCP Client propose certaines fonctionnalités de					
d'utilisation	lecture/écriture conformément aux spécifications définis par l'organisation					
	Modbus.					
	Les blocs fonction MTCP_CP1L_Client sont proposés 'tel que' et peuvent servir					
	de base de développement. Les utilisateurs doivent, au préalable, tester leur					
	adéquation avec l'application finale.					
	Omron France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de					
	dysfonctionnement de l'application finale.					
Principe	Le bloc fonction MTCP_CP1L_Connect établit une connexion avec le serveur					
	Modbus TCP distant dès que l'entrée Connect est activée.					
	La sortie ENO signale que la connexion est établit et permet de conditionner					
	l'exécution des FB de lecture/écriture via leur entrée EN.					
	Lorsque l'entrée Connect est passée à OFF, le FB déconnecte le socket du					
	serveur.					
	Le FB MTCP_CP1L_Connect gère les déconnexion/reconnexion intempestive.					
	Si cette déconnexion est supérieure à 2mn, le FB force la fermeture du socket.					
	la sortie LinkOFF signale une déconnexion du média Ethernet.					
	is sold in a signal and a second and a mode in the second and a second a second and					
	Liste des fonctions Modbus de lecture/écriture implémentées :					
	Code Fonction Modbus Bloc fonction					

Fonction Modbus	Bloc fonction
Read coils	MTCP_CP1L_Fn01
Read Holding Registers	MTCP_CP1L_Fn03
Write Single Coil	MTCP_CP1L_Fn05
Write Single Register	MTCP_CP1L_Fn06
Write Multiple Coils	MTCP_CP1L_Fn0F
Write Multiple Registers	MTCP_CP1L_Fn10
	Read coils Read Holding Registers Write Single Coil Write Single Register Write Multiple Coils

Mémoire utilisée

par les FB

Type	adresse	Descriptions
send	D32500-D32506	Zone de consignation de la requête
receive	D32510-D32642	Zone de réception de la réponse

Drapeaux et commandes relatifs au CP1L socket n° 1

Type	adresse	Descriptions
Drapeaux/commande		Plus de détails :
Parametres	D 32400 - D32417	Socket Service de W421

1- Variable d'E/S du bloc MTCP_CP1L_Connect

Variables d'entrée

Nom	type	valeurs	Description
EN	Bool	OFF, ON	Activation du FB
IP_Address1			
IP_Address2			Adresse IP du serveur (octet 1,2,3,4)
IP_Address3	UINT	00 - FF	
IP_Address4			
Connect	Bool	OFF, ON	Demande de connexion au serveur

Variables de sortie

Nom	type	valeurs	Description
ENO	Bool	OFF, ON	ON : Connecté au serveur
Error_Modbus	Bool	OFF, ON	Drapeau d'erreur Modbus
Error_FINS	Bool	OFF, ON	Draoeau d'erreur FINS
Error_Code	UINT	0 - FFFF	Code Erreur renvoyé par la fonction socket switch le
			serveur Modbus TCP (voir tableau plus bas).
Waiting_Server	Bool	OFF-ON	ON : en attente de synchronisation du serveur
LinkOFF	Bool	OFF-ON	ON : Déconnexion physique du média Ethernet
Cpt_LinkOff	UINT	0 - FFFF	Compteur de déconnexion

2- Variables d'entrées des FB MTCP_CP1L_Fn01, Fn03, Fn05, Fn06, Fn0F et Fn10

MTCP CP1L Fn01	type	range	Description
EN	Bool	OFF, ON	Activation (utiliser sortie ENO du FB Connect)
SlaveID	UINT	00 à FF	0= valeur par défaut &255
Timeout	UINT	0 - FFFF	Délai de réponse x 100ms (0: défaut=100ms)
Coil_Address	UINT	0 - FFFF Adresse de la 1 ^{ère} bobine	
Coil_Qty	UINT	0 - 00FF	Nombre de bobines
Cmd_Read	Bool	OFF, ON	Commande de lecture

MTCP_CP1L_Fn03	type	range	Description
EN	Bool	OFF, ON	Activation (utiliser sortie ENO du FB Connect)
SlaveID	UINT	00 à FF	0= valeur par défaut &255
Timeout	UINT	0 - FFFF	Délai de réponse x 100ms (0: défaut=100ms)
Register_Address	UINT	0 - FFFF	Adresse du 1 ^{er} registre
Register_Qty	UINT	0 - 00FF	Nombre de registres
RespData_DM	UINT	0 - FFFF	Destination of data (DM area)
Cmd_Read	Bool	OFF, ON	Commande de lecture

MTCP_CP1L_Fn05	type	range	Description
EN	Bool	OFF, ON	Activation (utiliser sortie ENO du FB Connect)
SlaveID	UINT	00 à FF	0= valeur par défaut &255
Timeout	UINT	0 - FFFF	Délai de réponse x 100ms (0: défaut=100ms)
Coil_Address	UINT	0 - FFFF	Adresse de la bobine
Value	Bool	OFF, ON	Valeur ON/OFF à écrire
Cmd_Write	Bool	OFF, ON	Commande d'écriture

MTCP_CP1L_Fn06	type	range	Description						
EN	Bool	OFF, ON	Activation (utiliser sortie ENO du FB Connect)						
SlaveID	UINT	00 à FF	0= valeur par défaut &255						
Timeout	UINT	0 - FFFF	Délai de réponse x 100ms (0: défaut=100ms)						
Register_Address	UINT	0 - FFFF	Adresse du registre						
Value	UINT	0 - FFFF	Valeur à écrire						
Cmd_Write	Bool	OFF, ON	Commande d'écriture						

MTCP_CP1L_Fn0F	type	range	Description							
EN	Bool	OFF, ON	Activation (utiliser sortie ENO du FB Connect)							
SlaveID	UINT	00 à FF	0= valeur par défaut &255							
Timeout	UINT	0 - FFFF	Délai de réponse x 100ms (0: défaut=100ms)							
Coil_Address	UINT	0 - FFFF	Adresse de la 1 ^{ère} bobine							
Coil_Qty	UINT	0 - 00FF	Nombre de bobines							
DataAddress_DM	UINT	0 - FFFF□	Source des données (zone DM)							
Cmd_Write	Bool	OFF, ON	Commande de lecture							

MTCP_CP1L_Fn10	type	range	Description						
EN	Bool	OFF, ON	Activation (utiliser sortie ENO du FB Connect)						
SlaveID	UINT	00 à FF	0= valeur par défaut &255						
Timeout	UINT	0 - FFFF	Délai de réponse x 100ms (0: défaut=100ms)						
Register_Address			Adresse du 1 ^{er} registre						
Register_Qty	UINT	0 - 00FF	Nombre de registres						
DataAdress_DM	UINT	0 - FFFF	Source des données (zone DM)						
Cmd_Write	Bool	OFF, ON	Commande d'écriture						

3- Variables de sortie des FB MTCP_CP1L_Fn01, Fn03, Fn05, Fn06, Fn0F et Fn10

Nom	type	Valeurs	Description
ENO	Bool	OFF, ON	ON : lecture/écriture bien exécutée
Busy	Bool	OFF,ON	ON durant l'exécution du bloc. Utilisez ce drapeau pour éviter l'exécution de plusieurs BF simultanément
Rcv_Counter	UINT	0 - FFFF	Compteur de réception de réponse correcte
Error_Modbus	Bool	OFF, ON	Drapeau d'erreur Modbus
Error_FINS	Bool	OFF, ON	Drapeau d'erreur FINS
Error_Code	UINT	0 - FFFF	Code d'erreur renvoyé par la fonction socket switch ou par le serveur Modbus TCP. (voir tableau ci-dessous).

Code erreur renvoyé par le serveur Modbus TCP (Modbus exception response)

Code	Description
0001	ILLEGAL FUNCTION
0002	ILLEGAL DATA ADDRESS
0003	ILLEGAL DATA VALUE

Codes erreur renvoyés par les fonctions TCP Socket switch OpenActive, Send and Receive

2607	Socket already in use
0302	CPU Unit error: cannot execute
1100	Number bytes to send/receive not in allowed range
1101	The area designation of the Send/Receive Data address is not in allowable range
1103	The bit number in the Send/Receive data address is not in allowable range
110C	Request switch turned ON during other processing
220F	Specified socket is already processing a SEND request
2210	The specified socket is not connected
2211	Unit is busy: cannot execute
2606	Specified socket is already open as UDP socket
2607	Specified socket service parameter area is already being used by another socket
0020	Connection with remote socket broken during Send (EPIPE)
003E	Internal buffer cannot be obtained due to high reception trafic
0045	Error in communication with remote node
004B	Error communication with remote node (again)
004E	Remote IP address parameter error (ET unreach)
0051	Remote IP address parameter error (Host unreach)
0053	Error communication with remote HOST
0800	Receive request Timed out
0081	Specified socket was closed during receive processing

http://support-omron.fr/pdf/ErrCode CP1L Socket.pdf

Temps d'exécution

Le temps de traitement minimum de la réponse renvoyée par le client est d'environ 40ms avec un temps de cycle API de 1ms. Avec un temps de cycle automate de 5ms (7 blocs fonction MTCP_CP1L activés), le temps de traitement est d'environ 50ms.

Ci-dessous un aperçu de l'enchainement des commandes et drapeaux utilisés par le socket.



Rappel sur le format du protocole Modbus

Lecture de plusieurs bobines (CIO)

Exemple: lecture de 19 bits (CIO 0001.04 à 0002.06)

Requête	,	, Réponse			
	Donnée		Donnée		
Code Fonction	0x01	Code Fonction	0x01		
Adresss (poids fort)	0x00	Nbre d'octets	0x03		
Adresse (poids faible)	0x14	Bobines 27-20	0xCD		
Quantité (poids fort)	0x00	Bobines 35-28	0x6B		
Quantité (poids faible)	0x13	Bobines 38-36	0x05		

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0CH	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1CH	31 1	30 ₀	29 1	28 1	27 1	26 1	25 ₀	24 ₀	23 1	22 1	21 ₀	20 1	19	18	17	16
2CH	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38 1	37 ₀	36 ₁	35 ₀	34 1	33 1	32 ₀
3CH	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48

Les caractères en italique montre la valeur ON/OFF(1/0) du bit.

Lecture de plusieurs registres (DM)

Exemple: lecture de 3 registres (DM 1000 à DM 1002)

Requête		Réponse				
	Donnée		Donnée			
Code Fonction	0x03	Code Fonction	0x03			
Adresse (poids fort)	0x03	Nbre d'octets	0x06			
Adresse (poids faible)	0xE8	Registre DM1000 (poids fort)	0xAB			
Quantité (poids fort)	0x00	Registre DM1000 (poids faible)	0x12			
Quantité (poids faible)	0x03	Registre DM1001 (poids fort)	0x56			
		Registre DM1001 (poids faible)	0x78			
		Registre DM1002 (poids fort)	0x97			
		Registre DM1002 (poids faible)	0x13			

DM	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1000			Α				В				1		2				
1001			5				6				7		8				
1002			9			7				1			3				

Ecriture d'une bobine (CIO)

Exemple: écriture d'un bit (CIO 0002.02 ON)

Requête		Réponse				
	Donnée	Identique à la requête	Donnée			
Code Fonction	0x05	Code Fonction	0x05			
Adresss (poids fort)	0x00	Adresss (poids fort)	0x00			
Adresse (poids faible)	0x22	Adresse (poids faible)	0x22			
Valeur (poids fort)	0xFF	Valeur (poids fort)	0xFF			
Valeur (poids faible)	0x00	Valeur (poids faible)	0x00			

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0CH	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1CH	31 1	30 ₀	29 1	28 1	27 1	26 1	25 ₀	24 ₀	23 1	22 1	21 ₀	20 1	19	18	17	16
2CH	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38 1	37 ₀	36 ₁	35 ₀	34 1	33 1	32 ₀
3CH	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48
		. 1					011/0			•						

Les caractères en italique montre la valeur ON/OFF(1/0) du bit.

Ecriture d'un registre (DM)

Exemple: écriture de &h3AC5 dans le DM 2000.

		Réponse					
Donnée		Identique à la requête	Donnée				
0x06		Code Fonction	0x06				
0x07		Adresse (poids fort)	0x07				
0xD0		Adresse (poids faible)	0xD0				
0x3A		Valeur (poids fort)	0x3A				
0xC5		Valeur (poids faible)	0xC5				
	0x06 0x07 0xD0 0x3A	0x06 0x07 0xD0 0x3A	DonnéeIdentique à la requête0x06Code Fonction0x07Adresse (poids fort)0xD0Adresse (poids faible)0x3AValeur (poids fort)				

DM	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
2000			3				Α				С		5					
2001																		
2002																		

Ecriture de plusieurs registres

Exemple: écriture de 2 mots DM1000-1001.

Requête		Réponse						
	Donnée		Donnée					
Code Fonction	0x10	Code Fonction	0x10					
Adresse (poids fort)	0x03	Adresse (poids fort)	0x03					
Adresse (poids faible)	0xE8	Adresse (poids faible)	0xE8					
Nbre de registres (poids fort)	0x00	Nbre de registres (poids fort)	0x00					
Nbre de registres (poids faible)	0x02	Nbre de registres (poids faible)	0x02					
Nombre d'octet de données	0x04							
1ère valeur (poids fort)	0x3A							
1ère valeur (poids faible)	0xC5							
2ème valeur (poids fort)	0x97							
2ème valeur (poids faible)	0x13							

DM	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1000			3 A								С		5				
1001			9		7						1		3				

Ecriture de plusieurs bobines

Exemple : écriture de 10 bits (xxxx xx11 1100 1101) to CIO 0001.04.(X = ignoré.)

Requête		Réponse						
	Donnée		Donnée					
Code Fonction	0x0F	Code Fonction	0x0F					
Adresse (poids fort)	0x00	Adresse (poids fort)	0x00					
Adresse (poids faible)	0x13	Adresse (poids faible)	0x13					
Nbre de bobines (poids fort)	0x00	Nbre de bobines (poids fort)	0x00					
Nbre de bobines (poids faible)	0x0A	Nbre de bobines (poids faible)	0x0A					
Nombre d'octet de données	0x02		_					
1ère valeur (poids fort)	0x3A							
2ème valeur (poids fort)	0x01		_					

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0CH	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1CH	31 ₀	30 ₀	29 ₀	28 1	27 ₀	26 ₀	25 1	24 1	23 1	22 ₀	21 1	20 0	19 ₀	18 ₀	17 ₀	16 ₀