

SCOREtec Tel: 0031 (0) 545 – 796 525

Bremstraat 34 - 7161 CE Neede

www.scoretechniek.nl info@scoretechniek.nl

(Wedstrijd-) Handleiding bij scorebordbesturing

Voor de wedstrijd:

1. Scorebord inschakelen:

Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt en op het tijddisplay de dagtijd aangegeven wordt, dient deze voor de wedstrijd eerst uitgeschakeld te worden. Dit doet u d.m.v. de knop "uit/stop" ingedrukt te houden, tot alle displays uitgeschakeld zijn. Uiteraard kunt u ook ervoor kiezen, om tijdens de wedstrijd de dagtijd op het tijddisplay te laten staan.

Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik: "Stand-by"-LED op het "Thuis" en TIJD-display moet branden

• Druk ongeveer 2 seconden op de "aan/start" knop totdat de displays inschakelen.

Zodra het scorebord aan staat, mag de knop worden losgelaten.



 Start de wedstrijd door kort op de knop "start" te drukken.
 De tijdsweergave knippert een aantal keren kort achter elkaar, en de tijd begint te lopen.



Tijdens de wedstrijd:

Aanpassen scores (verhogen / verlagen):

 Voor, gedurende en na de wedstrijd kunnen de scores worden aangepast door op de knoppen "thuis" en "gasten" te drukken. Bij kort indrukken wordt de score met één verhoogd. Wordt de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt, dan wordt de score met één verlaagd.

Tijd stilzetten (pauze):

• De tijd kan worden stilgezet door kort op "stop" te drukken. De tijdsweergave knippert dan 2 keer. Hierna kan de wedstrijd weer worden hervat door opnieuw kort op "start" te drukken.

Start 2^{de} helft:

• Wanneer een speelhelft is afgelopen, stopt automatisch de tijd. Wanneer de nieuwe speelhelft moet beginnen, drukt men weer op "start". De tijd loopt dan weer verder.

Na de wedstrijd:

Scorebord uitschakelen:

• Druk ongeveer 2 seconden op de "uit/stop" knop totdat de displays uitschakelen.

Zodra het scorebord uit staat, mag de knop worden losgelaten. De "stand-by" LED op het "Thuis" en TIJD-display gaat branden. Wanneer een nieuwe wedstrijd dient te worden gestart, zie punt 1 -> "Scorebord inschakelen".

Let op: Indien u een scorebord met een GPS tijdmodule gebruikt, dient de dagtijd na het uitschakelen van het scorebord weer ingeschakeld te worden. Dit doet u d.m.v. de knop "GPS" ingedrukt te houden, tot de dagtijd weergegeven wordt.



SCOREtec

Tel: 0031 (0) 545 - 796 525 Bremstraat 34 - 7161 CE Neede

www.scoretechniek.nl info@scoretechniek.nl

Handleiding wedstrijdtijd instellen (Functie "instelbare tijd")

Instelmenu activeren:

Controleer of scorebord gereed staat voor gebruik: "Stand-by"-LED op het "Thuis"en TIJD-display moet branden

 Druk ongeveer 2 seconden op de "instel" knop totdat de displays "OP" of "AF" weergeven.
 Indien de displays "OP" weergeven, staat de wedstrijdtijd in de modus "optellen" (bvb 0 naar 45)
 Indien de displays "AF" weergeven, staat de wedstrijdtijd in de . modus "aftellen" (bvb 35 naar 0)

Om van modus te wisselen (bvb. "OP" naar "AF"), dient de knop THUIS of GASTEN een keer kort ingedrukt te worden



Instelmodus wisselen (bvb. "OP" naar "AF"):

• Om van modus te wisselen (optellen/aftellen), dient de knop THUIS of GASTEN een keer kort ingedrukt te worden

Instellen wedstrijdtijd:

Kies een instelmodus (optellen of aftellen) en druk vervolgens op de knop "instel".
 Het tijddisplay geeft dan de momenteel ingestelde wedstrijdtijd weer.
 Wedstrijdtijd verkorten: Druk op de knop "Thuis", om de wedstrijdtijd telkens met 1 minuut te verlagen
 Wedstrijdtijd verhogen: Druk op de knop "Gasten", om de wedstrijdtijd telkens met 1 minuut te verhogen

Instelmenu verlaten:

• Druk kort op de knop "Instel" om het instelmenu te verlaten, het scorebord staat weer gereed voor gebruik ("Stand-by"- LED op "Thuis-display" gaat branden)

Let op: Indien de het scorebord is voorzien van een meegeleverde claxon, komt u na het instellen van de wedstrijdtijd niet direct in de stand-by modus. De weergavetijd van het geluidsignaal kan nu eerst ingesteld worden.

Geluidsignaaltijd verkorten: Druk op de knop "Thuis", om de tijd telkens met 1 stap te verlagen Geluidsignaaltijd verhogen: Druk op de knop "Gasten", om de tijd telkens met 1 stap te verhogen

Hierna kunt u het instelmenu verlaten, door kort op de knop "Instel" te drukken. Het scorebord staat weer gereed voor gebruik ("Stand-by"- LED op "Thuis"en TIJD-display gaat branden)