

TX-1 特殊功能設定：

1. 總音量開機音量設定

- 待機狀態下按住面板左邊第三、第四顆按鍵後按一下待機電源開關進入開機音量設定模式，待繼電器啟動後即可進行設定，設定方法直接調整麥克風和音樂總音量旋鈕，決定好音量後按一下右邊第一顆按鍵後機器會重新開機即完成設定。

2. 總音量最大音量限制設定

- 待機狀態下按住面板左邊第一、第二顆按鍵後按一下待機電源開關進入限制音量設定模式，待繼電器啟動後即可進行設定，設定方法直接調整麥克風和音樂總音量旋鈕，決定好音量後按一下右邊第一顆按鍵後機器會重新開機即完成設定。

3. 取消總音量設定

- 待機狀態下按住面板左邊第三、第四顆按鍵後按一下待機電源開關進入開機音量設定模式，待繼電器啟動後即可進行設定，將麥克風和音樂總音量調整至 00，按一下右邊第一顆按鍵後機器會重新開機即完成設定。

4. 恢復出廠設定（程式 RESEAT，清除全部設定值）

- 待機狀態下按住面板左邊第五、第六顆按鍵後按一下待機電源開關，機器立即恢復出廠設定並重新開機。

5. 開啟/關閉遙控功能

- 待機狀態下按住面板左邊第七、第八顆按鍵後按一下待機電源開關，機器立即重新開機並開啟/關閉遙控功能（關閉遙控功能時僅保留麥克風與音樂總音量可遙控，其它功能皆關閉遙控功能）。

6. 按下背板總電源要開機或待機設定

- 需回原廠重新燒錄程式。