

・NPコマンド一覧

Command	Description	Argument	Response	Example	Remarks
ExxAB	Abort motion. モーションを中止 *	xx: Address: 01 ~ 32	-	"E01AB"	軸指定無し強制停止（加速度設定による減速効果なし）
ExxmACnnnn	Acceleration set. 加速度設定 *	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4 nnnn: Acceleration (steps/sec2): 1 ~ 150000	-	"E011AC10000"	F/W Ver.0.2.1以降対応
ExxmAC?	Acceleration query. 加速度の問い合わせ*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	Acceleration (steps/sec2): 1 ~ 150000	"E011AC?" → "10000"	F/W Ver.0.2.1以降対応
ExxmDHnnnn	Home position set. ホームポジション設定	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4 nnnn: Home position (steps): -2147483648 ~ +2147483647	-	"E011DH-1000"	
ExxmDH?	Home position query. ホームポジションの問い合わせ *	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	Home position (steps): -2147483648 ~ +2147483647	"E011DH?" → "-1000"	
ExxmMD?	Motion done status query. 動作完了ステータスの問い合わせ *	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	0:Working 1:Stopped	"E011DHT?" → "1"	
ExxmMVn	Indefinite move command. 無限移動コマンド	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4 n: + Move desired axis in positive direction - Move desired axis in negative direction	-	"E011MV+"	F/W Ver.0.2.1以降 "AC"コマンド（加速度設定）に対応。
ExxmMV?	Get motion direction*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	0:Working 1:Stopped	"E011MV?" → "0"	Same as "MD?" command "MD?"コマンドと同じ
ExxmPAnnnn	Target position move command. 目標位置移動コマンド	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4 nnnn: Absolute position (steps): -2147483648 ~ +2147483647	-	"E011PA123456"	F/W Ver.0.2.1以降 "AC"コマンド（加速度設定）に対応。
ExxmPA?	Target position query. 目標位置の問い合わせ*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	Target position (steps): -2147483648 ~ +2147483647	"E011PA?" → "123456"	If stopped midway, the current position is returned. 途中で停止した場合、現在位置。
ExxmPRnnnn	Relative move command. 相対移動コマンド	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4 nnnn: Relative distance (steps): -2147483648 ~ +2147483647	-	"E011PR-10000"	F/W Ver.0.2.1以降 "AC"コマンド（加速度設定）に対応。
ExxmPR?	Target position query. 目標位置の問い合わせ*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	Target position (steps): -2147483648 ~ +2147483647	"E011PR?" → "-20000"	If stopped midway, the current position is returned. 途中で停止した場合、現在位置。
ExxmST	Stop motion command 動作停止コマンド *	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	-	"E011ST"	Deceleration effect is not supported F/W Ver.0.2.1以降 "AC"コマンド（加速度設定）に対応。
ExxmTP?	Actual Position query. 実位置の問い合わせ*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	Present position (steps): -2147483648 ~ +2147483647	"E011TP?" → "100000"	
ExxmVAnnnn	Velocity set 速度設定*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4 nnnn: Velocity (steps/sec): 1 ~ 1500	-	"E011VA1500"	
ExxmVA?	Velocity query. 速度問合せ*	xx: Address: 01 ~ 32 m: AxisNo.: 1 ~ 4	Velocity setting (steps/sec): 1 ~ 1500	"E011VA?" → "1500"	
	*Command executed when motion is in progress. *モーションの進行中に実行されるコマンド				

・MCコマンド一覧

Command	Description	Argument	Response	Example	Remarks
ExxINF	ファームウェアバージョン確認	xx: Address: 01 ~ 32	ファームウェアバージョン	"E01INF" → "E01PAMC-NEWTYPE Ver.0.1.7(115200bps)"	
Exx	xxアドレスのドライバがネットワークに存在しているかの確認	xx: Address: 01 ~ 32	"OK": 指定アドレスのPAMC-204が存在している。 存在していなければレスポンスは無し。	"E01" → "E01OK"	
ExxSETADDRnn	ドライバアドレス変更	xx: Address: 01 ~ 32 nn: 変更後のアドレス: 01 ~ 32	"OK":設定完了	"E01SETADDR02" → "E02OK"	
ExxDACnnnn	出力電圧設定	xx: Address: 01 ~ 32 nnnn: 出力電圧調整値: 0~4095	"OK": 設定完了	"E01DAC4095" → "OK"	nnnn 4095 150V 3750 140V 3450 130V 3200 120V 3000 110V 2700 100V 2450 90V 2200 80V 1900 70V
ExxNRnnnnyyyyz ExxNRnnnnXyyyyyz	正回転（+）駆動	xx: Address: 01 ~ 32 nnnn: 駆動周波数: 0001 ~ 1500 yyyy: 駆動パルス数: 0000~9999 (0000: 連続駆動) yyyyyz: 駆動パルス数: 000000~999999 (X:パルス数拡張、000000: 連続駆動) z: 駆動軸: A~D (A: CH1, B: CH2, C: CH3, D: CH4)	"OK": 駆動開始	"E01NR15000000A" → "E01OK" "E01NR1500X100000A" → "E01OK"	NPコマンド"AC"（加速度設定）には非対応。
ExxRRnnnnyyyyz ExxRRnnnnXyyyyyz	逆回転（-）駆動	xx: Address: 01 ~ 32 nnnn: 駆動周波数: 0001 ~ 1500 yyyy: 駆動パルス数: 0000~9999 (0000: 連続駆動) yyyyyz: 駆動パルス数: 000000~999999 (X:パルス数拡張、000000: 連続駆動) z: 駆動軸: A~D (A: CH1, B: CH2, C: CH3, D: CH4)	"OK": 駆動開始	"E01RR150000000A" → "E01OK" "E01RR1500X100000A" → "E01OK"	NPコマンド"AC"（加速度設定）には非対応。
ExxS	駆動停止	xx: Address: 01 ~ 32	"FIN"送信ONの場合: "FIN"+駆動パルス数 "FIN"送信OFFの場合: レスポンス無し	"E01S" → "E01FIN1456" ("FIN"送信ONの場合)	"FIN"送信OFFについては、F/W Ver.0.1.8以降対応 NPコマンド"AC"（加速度設定）には非対応。
ExxST?	動作状態問合せ	xx: Address: 01 ~ 32	"S": 停止状態 "NRnnnnz": 正回転（+）駆動中 "RRnnnnz": 逆回転（-）駆動中 (nnnn:駆動周波数、z: 駆動軸)	"E01ST?" → "E01S"	F/W Ver.0.1.7以降対応
ExxTXFINn	停止時パルス数送信 ON/OFF	xx: Address: 01 ~ 32 n: 停止時パルス数送信ON/OFF: 0: OFF, ≠0: ON	"OK": 設定完了	"E01TXFIN1" → "E01OK"	F/W Ver.0.1.8以降対応
ExxSNO?	シリアルナンバー問い合わせ	xx: Address: 01 ~ 32	シリアルナンバー	"E01SNO?" → "E0110001"	

・メーカーコマンド一覧（ユーザー非公開）

ExxADDR?	485アドレス設定問い合わせ	xx: Address: 01 ~ 32	485 アドレス	"ADDR?" → "01"	主にUSB接続時の485アドレス設定確認に使用
ExxSETSNOnnnnn	シリアルナンバーの設定	xx: Address: 01 ~ 32 nnnnnn: Serial Number 0~65535	"OK": 設定完了	"SETSNO10001" → "OK" "SNO?" → "10001"	主にUSB接続でのシリアルNo.の設定に使用