"SCIP2 Command Test.exe"取扱説明書

注意事項:

センサ本体や周辺機器の故障を未然に防ぐために、本書をよくお読み下さい。 本ツールを使用したことによって発生したいかなるトラブル・損害にも、弊社は一切の責任を負いません。修理の依頼は受け付けますが、有償となりますのでご注意下さい。

はじめに

本書は、北陽電機社製測域センサ URG-04LX 用 SCIP2.0 動作チェックツールである "SCIP2 Command Test.exe" の取扱い方について述べたものです。

- ・本ツールをお使いになる前に…
 - 1. 測域センサは SCIP2.0 対応の最新ファームウェアにアップデートを行って下さい。
 - 2. "URG-X002S"用の SCIP2.0 対応ファームウェアは準備しておりませんので、本ツールも非対応としております。
 - 3. 測域センサの通信仕様書など、関連のドキュメントをよくお読み下さい。
 - 4. 本ツールの対応 **OS** は "Windows XP" のみとします。
 - 5. その他、最新の情報やドキュメントは弊社サイト(http://www.hokuyo-aut.co.jp)に随 時アップしますので、定期的にご確認ください。
 - 6. 本ツールに関するお問い合わせは下記までお願いします。 (連絡先: 技術部・川田: kawata@hokuyo-aut. co. jp または06-6394-2331[代])


使用方法

- 1. "URG-04LX"または"URG-X003S"と PC を、USB または RS232C で繋いで下さい。
- 2. センサの電源を入れて下さい。
- 3. 本ツールをセンサが接続された PC の任意の場所から起動して下さい。
- 4. 本ツールは、自動的に PC に繋がれたセンサを検索し、接続します。

Note:

センサが複数台接続されている場合、各センサが確保している COM ポート番号の中で最も若い番号をもつセンサに接続します。


5. センサに接続すると、下図のようにセンサ情報を "REPLY" ウィンドウに表示します。



Note:

センサ、あるいはセンサのファームウェアが SCIP2.0 対応でない場合は、その旨を表示します。この時は、センサの型式をチェックするか、ファームウェアのバージョンを確認し、必要に応じて最新ファームウェアへアップデートして下さい。

6. センサ、センサファームウェアともに SCIP2.0 対応ではあるものの、その時点では SCIP1.1 対応プロトコルで動作している場合、一時的に SCIP2.0 対応プロトコルで の動作モードに切り替える必要があります。本ツールではその状態も認知して、下 記のようにモード切替を促すメッセージが現れます。切替を行う場合は、そのメッセージをクリックして下さい。



Note1:

この場合、切り替えは一時的に有効となりますので、センサの電源を入れ直すと SCIP1.1 対応プロトコル動作モードに戻ります。


Note2:

センサがすでに SCIP2.0 対応プロトコル動作モードで動作している場合はこれらのメッセージは出ませんので、次に進んで下さい。

Note3:

通信エラーにより、黄色〇部分のステータス表示が "Running" のまま変わらない場合があります。この時は本ツールを再起動して下さい。

7. SCIP2.0 のコマンドをテストするために、ウィンドウ下部にある各コマンド文字を クリックして下さい。本ツールは選択されたコマンドをセンサに送信し、センサか らの応答を"REPLY"に表示する、を別コマンドが選択されるまで繰り返します。



Note1:

各コマンドは、センサが SCIP2.0 対応プロトコル動作モードで動作している時の みアクティブとなります。

Note2:

SCIP2.0 の仕様に従い、MD コマンドと MS コマンドが選択された時は QT コマンドと RS コマンド以外は非アクティブとなります。

8. テストが終了したらウィンドウを閉じて本ツールを終了させて下さい。

Note:

"MD"と"MS"の両コマンドを選択時は"QT"か"RS"コマンドを一度選択してから終了させて下さい。そうしないと、終了後もセンサはデータを出力し続けます。(センサ電源 OFF でも止まります)

---以上---