คู่มือการเซ็ตระบบ

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : November 02, 2026 Revised : 00-261102

การติดตั้งแอปพลิเคชัน (เซ็ตระบบ)

Enphase Toolkit (เซ็ตระบบ)

IOS | Android | Website

enlighten.enphaseenergy.com/login

Huawei FusionSolar

IOS | Android | Website

sg5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/login

รายการคู่มือ

Hoymiles Installer

SigEnergy

SolisCloud

Tesla One (เซ็ตระบบ)

IOS | Android | Website

powerhub.energy.tesla.com/login

การติดตั้งแอปพลิเคชัน (สำหรับลูกค้า)

Enphase Enlighten (ลูกค้า)

IOS

Android

Huawei FusionSolar

IOS

Android

Website

Hoymiles End-User (ลูกค้า)

SigEnergy

SolisCloud

Tesla App (ลูกค้า)

รายการคู่มือ

mejironanase77.github.io/kg-manuals/manuals_list.html

การติดตั้งแอปพลิเคชัน (รหัสผ่าน)

Enphase Toolkit / Enlighten

Username : kgsolar.enphase@gmail.com

Password : KGSolar1234

SigEnergy

Username : kgsolar.monitoring@gmail.com

Password : KGSolar1234

Huawei FusionSolar

Username : KGAdmin

Password : Product@1234

SolisCloud

Username : kgsolar.monitoring@gmail.com

Password : KGSolar1234

Hoymiles Installer

Username : Kgsolar04

Password : Kgsolar111

Tesla One / App (มี 2FA)

Username : kgsolar_om@kgcorp.com

Password : KGSolar@1234

ขั้นตอนการเซ็ตระบบ

Enphase

1. เข้า Enphase Toolkit กด Add System
2. กรอกข้อมูลลูกค้า รายละเอียดการติดตั้ง, Grid Code
3. Scan QR Envoy + Microinverter เพื่อสร้างผัง Array
4. กด AP Mode บน Envoy เพื่อเชื่อมต่อระบบเข้า Internet ลูกค้า
5. เซ็ตระบบ / ตั้งค่าตามขั้นตอน เช่น CT/Meter ราคาหน่วยไฟฟ้า
5. สร้างบัญชีลูกค้า, เชื่อม Plant & ส่งมอบงาน

Huawei

1. เข้า FusionSolar กด Setup Wizard และ Scan QR บน SmartGuard หรือ Inverter -> เชื่อมต่อเข้า Wi-Fi อุปกรณ์
2. ใส่รหัสผู้ติดตั้ง Installer KGSolar1234
3. ตั้งค่าระบบตามขั้นตอน Quick Settings
4. ตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น Zero-Export, ระบบ Off-Grid + Backup
5. สร้าง Plant ตั้งหน่วยราคาค่าไฟ สร้างผัง Optimizer
6. สร้างบัญชีลูกค้า, เชื่อม Plant & ส่งมอบงาน

Hoymiles

1. เข้า Hoymiles Installer กดสัญลักษณ์บวก (+)
2. สร้าง Plant กรอกข้อมูลลูกค้า / การติดตั้งเบื้องต้น
3. สมัครบัญชีลูกค้า / เชื่อมเข้ากับ Plant ที่สร้าง
4. Scan QR DTU + Microinverter เพื่อสร้างผัง Array
5. เซ็ตระบบ / ตั้งค่าตามขั้นตอน เช่น CT/Meter Zero Export
6. O&M -> Network Config -> เชื่อมต่อระบบเข้า Internet ลูกค้า

SigEnergy

1. เข้า mySigen กดสัญลักษณ์บวก (+) Scan QR บนใบรายการอุปกรณ์ -> เชื่อมต่อเข้า Wi-Fi อุปกรณ์
2. เชื่อมต่อระบบเข้า Internet ลูกค้า
3. กรอกข้อมูลลูกค้า / การติดตั้ง
4. ตั้งค่าระบบ / อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Backup / Zero-Export
5. สร้างบัญชีลูกค้า, เชื่อม Plant & ส่งมอบงาน

Solis

1. เมื่อเปิดเครื่อง Inverter ตั้งค่าบนตัวเครื่องเบื้องต้น (ปุ่ม / หน้าจอ)
2. เข้า SolisCloud -> Service -> Quick Commission -> เลือก Bluetooth หรือ Scan QR ที่ตัว Dongle
3. เชื่อมต่อระบบเข้า Internet ลูกค้า -> ตั้งค่าระบบตามขั้นตอน (CT ชี้เข้า Grid การไฟฟ้า ทิศทาง Forward)
4. สร้าง Plant -> ตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น AC-Coupled, Battery
5. สร้างบัญชีลูกค้า & ส่งมอบงาน

Tesla

1. เข้า Tesla One สีดำ Begin Device Setup (Scan QR ที่ฝา Gateway)
2. เชื่อมต่อระบบเข้า Internet ลูกค้า
3. อัพเดตระบบ อุปกรณ์ -> ตั้งค่าต่างๆเช่น Grid Code, Phase ไฟฟ้า, การอ่านค่าของ Meter/CT , Backup
4. เข้า Tesla App สีแดง -> Scan QR ฝา Gateway
5. สร้าง Plant -> ตั้งค่า Powerwall, ราคาหน่วยไฟฟ้า ฯลฯ
6. Scan QR อุปกรณ์เช่นที่ชาร์จรถ จากแผ่นพับ
7. ย้อนกลับไป Tesla One สีดำ -> อัพเดตอุปกรณ์
8. สร้างบัญชีลูกค้า, เชื่อม Plant & ส่งมอบงาน