

Betriebsanleitung Schraubenkompressor KX-200 (fiktives Testdokument)

1 Sicherheit

Vor allen Arbeiten den Kompressor am Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Der Druckbehälter muss vollständig entlüftet sein, bevor Teile geöffnet werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen.

2 Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. Liefermenge: 1,8 m³/min. Motorleistung: 11 kW. Zulässige Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C. Ölfüllmenge: 4,5 Liter.

3 Wartung

Der Ansaugfilter ist alle 1000 Betriebsstunden zu prüfen und spätestens nach 2000 Betriebsstunden zu wechseln. Das Öl wird alle 4000 Betriebsstunden oder mindestens einmal jährlich gewechselt. Der Ölabscheider wird alle 6000 Betriebsstunden ersetzt. Die Riemenspannung ist monatlich zu kontrollieren.

4 Störungen und Fehlercodes

E12: Übertemperatur Verdichter. Ursache meist verschmutzter Kühler oder zu wenig Öl. Kühler reinigen und Ölstand prüfen. E27: Drucksensor defekt oder Kabelbruch. Sensor und Leitung prüfen, gegebenenfalls Sensor tauschen. E42: Drehrichtung des Motors falsch. Zwei Phasen der Netzzuleitung durch eine Elektrofachkraft tauschen lassen. E55: Wartungsintervall überschritten. Wartung durchführen und Zähler zurücksetzen.