

Bedienungsanleitung Laserbeschriftungsanlage LM-50 (fiktives Testdokument)

1 Allgemeines

Die LM-50 beschriftet Metall- und Kunststoffteile mit einem Faserlaser der Klasse 4. Die Anlage darf nur mit geschlossener Schutzhaube betrieben werden.

2 Inbetriebnahme

Netzstecker einstecken, Hauptschalter auf I stellen und warten, bis die Status-LED grün leuchtet. Danach das Beschriftungsprogramm am Bedienpanel auswählen und den Fokus mit der Fokuslehre einstellen.

3 Fehlermeldungen

L01: Schutzhaube offen. Haube schließen, die Meldung verschwindet automatisch. L07: Laserquelle zu warm. Lüftungsgitter reinigen und Anlage 15 Minuten abkühlen lassen. L19: Keine Verbindung zur Steuerung. Netzwerkkabel und IP-Adresse der Steuerung prüfen.

4 Reinigung

Die Schutzscheibe der Optik wöchentlich mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol reinigen. Absauganlage und Filter monatlich prüfen.