에어컨 바람이 11도까지 안 내려간다면

파워냉방 때 바람이 11도 이하인지 방마다 온도계로 재 보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 16도로 맞춰도 26도 밑으로 안 내려가는 시스템에어컨을 직접 어떻게 진단하는지 묻는다

핵심 포인트

- 11도 이하면 정상 — 파워냉방 때 바람 온도 기준이에요. 온도계를 바람 나오는 곳에 대고 재면 돼요.
- 안 나오면 기계 쪽 문제 — 기계나 실외기실 공기 순환, 냉매 문제래요.
- 잘 나오는데 덥다면 — 바람 온도는 정상인데 안 시원하면 용량 부족이래요.
- 방마다 따로 재기 — 어디가 문제인지 좁혀져요. 거실만 14.1도가 나온 집도 있었어요.

알아둘 사실

- 파워냉방 때 실내기 토출온도가 9~11도 나오면 정상이고 온도계로 직접 재면 된다
- 토출온도가 안 나오면 기계·실외기실 공기순환·냉매 문제, 나오면 용량 부족

해 본 사람들의 팁

- 방별로 따로 재서 소거법으로 기계 문제를 밝히면 LG와 대응이 쉽다. 사례: 안방·작은방 7~8도, 거실 13.8~14.1도
- VOC를 정식 접수하면 판매처와 설치자에게도 연락이 간다

오늘의 미션

- 오늘은 방마다 바람 온도만 재봐


안 시원한 시스템에어컨
바람 온도부터 재 보세요



11도 이하면 정상

파워냉방 때 바람 온도 기준이에요.
온도계를 바람 나오는 곳에 대고 재면 돼요.



안 나오면 기계 쪽 문제

기계나 실외기실 공기 순환, 냉매 문제래요.



잘 나오는데 덥다면

바람 온도는 정상인데 안 시원하면 용량 부족이래요.



방마다 따로 재기

어디가 문제인지 좁혀져요. 거실만 14.1도가 나온 집도 있었어요.