5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE

Per verificare che il PLC sia raggiungibile dal PC, ogni 5 secondi un bit all'interno del PLC cambia di stato (5 secondi ON e 5 OFF). Finché il supervisore legge il cambiamento di stato la comunicazione è OK, altrimenti dà un allarme. L'allarme è ritardato di 30 secondi.

Analogamente i PC scrivono nel PLC un bit che viene letto sia dal PLC per dare l'allarme di comunicazione, sia dall'altro PC in modo da segnalare se un PC non comunica più.

5.8 ESPORTAZIONE DATI

Il cliente dispone di un web server di stabilimento, dal quale l'ente di controllo può visionare tutti i dati di stabilimento, anche produttivi e non riconducibili allo SME.

Adas deve essere in grado di esportare giornalmente i dati richiesti dal cliente in formato csv affinché possano essere caricati sul portale.

5.9 CONNESSIONE REMOTA

Per connettersi al sistema va utilizzata la VPN messa a disposizione dal cliente. Procedere come segue:

1. https://essckpcxl.essecogroup.com/
2. scegliere la modalità "Esseco MFA";
3. inserire le credenziali:
   - utente: admin.rimoldim
   - password: TY77/12ghT!
   - Inserire il codice OTP arrivato sulla mail matteo.rimoldi@smi-prei.it
4. collegarsi via VNC al PC SME:
   - ESSPLTAPP13 (10.100.162.90)
   - Password: ESS-SUP.

5.10 USER & PASSWORD

Web server PLC

Amministrativo:

- Utente: SMI
- Password: smianalisi

Cliente:

- Utente: Esseco
- Password: esseco

PC SME

- IP: 10.100.162.90
- Nome: ESSPLTAPP13