Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
Input / Output Digitali del PLC											
	I1.0	Ultramat 23 Zero	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.0
	I1.1	Ultramat 23 Span	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.1
	I1.2	Range O2	R	bool		1	=	Campo di misura basso			40001.2
	I1.3	Range NO	R	bool		1	=	Campo di misura basso			40001.3
	I1.4	Range CO	R	bool		1	=	Campo di misura basso			40001.4
	I1.5	Disponibile	R	bool		1	=				40001.5
		Non Utilizzato									40001.6
		Non Utilizzato									40001.7
	I0.0	Allarme 24 VDC	R	bool		1	=	OK			40001.8
	I0.1	Allarme Sonda Di Prelievo	R	bool		1	=	OK			40001.9
	I0.2	Allarme Linea Riscaldata	R	bool		1	=	OK			40001.10
	I0.3	Allarme Frigo	R	bool		1	=	OK			40001.11
	I0.4	Allarme Condensa	R	bool		1	=	OK			40001.12
	I0.5	Allarme Conv. NOx	R	bool		1	=	OK			40001.13
	I0.6	U23 Not Ready	R	bool		1	=	OK			40001.14
	I0.7	U23 Meas/Cal	R	bool		1	=	Calibrazione			40001.15
	I3.0	Allarme Basso Flusso Sistema Analisi	R	bool		1	=	OK			40002.0
	I3.1	Allarme Alta Temperatura Sistema	R	bool		1	=	OK			40002.1
	I3.2	Bruciatore In Marcia	R	bool		1	=	Da definire con Cliente			40002.2
	I3.3	Disponibile	R	bool		1	=				40002.3
	I3.4	Disponibile	R	bool		1	=				40002.4
	I3.5	Disponibile	R	bool		1	=				40002.5
	I3.6	Disponibile	R	bool		1	=				40002.6
	I3.7	Disponibile	R	bool		1	=				40002.7
	I2.0	Sistema In Manutanzione	R	bool		1	=	Manutenzione			40002.8
	I2.1	Selettore Bypass Convertitore	R	bool		1	=	In Bypass			40002.9
	I2.2	Selettore Verifica Span CO/NO	R	bool		1	=	In Verifica			40002.10
	I2.3	Selettore Verifica Zero CO/NO	R	bool		1	=	In Verifica			40002.11
	I2.4	Selettore Pompa ON/OFF	R	bool		1	=	ON			40002.12
	I2.5	Disponibile	R	bool		1	=				40002.13
	I2.6	Disponibile	R	bool		1	=				40002.14
	I2.7	Disponibile	R	bool		1	=				40002.15
	Q1.0	Lampada Comando Pompa	R	bool		1	=	ON			40003.0
	Q1.1	Lampada Selettore Verifica Calibrazione	R	bool		1	=	ON			40003.1
	Q1.2	Non Utilizzato	R	bool		1	=				40003.2
	Q1.3	Non Utilizzato	R	bool		1	=				40003.3
	Q1.4	Non Utilizzato	R	bool		1	=				40003.4
	Q1.5	Non Utilizzato	R	bool		1	=				40003.5
	Q1.6	Non Utilizzato	R	bool		1	=				40003.6
	Q1.7	Non Utilizzato	R	bool		1	=				40003.7
	Q0.0	Comando Pompa	R	bool		1	=	ON			40003.8
	Q0.1	Elettrovalvola YV1 Misura/Calibrazione	R	bool		1	=	In Calibrazione			40003.9
	Q0.2	Elettrovalvola YV2 Bypass Convertitore NO2/NO	R	bool		1	=	In Bypass			40003.10
	Q0.3	Elettrovalvola YV3 Zero	R	bool		1	=	In Zero			40003.11
	Q0.4	Elettrovalvola YV4 Span	R	bool		1	=	In Span			40003.12
	Q0.5	Lampada Selettore Manutenzione	R	bool		1	=	In Manutenzione			40003.13
	Q0.6	Lampada Bypass Convertitore NO2/NO	R	bool		1	=	ON			40003.14
	Q0.7	Lampada OR Allarmi	R	bool		1	=	ON In Allarme			40003.15
	Q3.0	Disponibile	R	bool		1	=				40004.0
	Q3.1	Disponibile	R	bool		1	=				40004.1
	Q3.2	Disponibile	R	bool		1	=				40004.2
	Q3.3	Disponibile	R	bool		1	=				40004.3
	Q3.4	Disponibile	R	bool		1	=				40004.4
	Q3.5	Disponibile	R	bool		1	=				40004.5
	Q3.6	Disponibile	R	bool		1	=				40004.6
	Q3.7	Disponibile	R	bool		1	=				40004.7
	Q2.0	OR Allarmi Per Acquisizione DCS	R	bool		1	=	OK			40004.8

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
	Q2.1	Sistema in Manutenzione Per Acqusizione DCS	R	bool		1	=	In Manutenzione			40004.9
	Q2.2	Disponibile	R	bool		1	=				40004.10
	Q2.3	Disponibile	R	bool		1	=				40004.11
	Q2.4	Disponibile	R	bool		1	=				40004.12
	Q2.5	Disponibile	R	bool		1	=				40004.13
	Q2.6	Disponibile	R	bool		1	=				40004.14
	Q2.7	Disponibile	R	bool		1	=				40004.15
		Over Flow NO	R	bool		1	=	Allarme			40005.0
		Over Flow CO	R	bool		1	=	Allarme			40005.1
		Over Flow O2	R	bool		1	=	Allarme			40005.2
		Over Flow Temperatura	R	bool		1	=	Allarme			40005.3
		Over Flow Pressione Assoluta	R	bool		1	=	Allarme			40005.4
		Over Flow Portata Metano	R	bool		1	=	Allarme			40005.5
		Disponibile	R	bool		1	=				40005.6
		Disponibile	R	bool		1	=				40005.7
		Rottura Cavo NO	R	bool		1	=	Allarme			40005.8
		Rottura Cavo CO	R	bool		1	=	Allarme			40005.9
		Rottura Cavo O2	R	bool		1	=	Allarme			40005.10
		Rottura Cavo Temperatura	R	bool		1	=	Allarme			40005.11
		Rottura Cavo Pressione Assoluta	R	bool		1	=	Allarme			40005.12
		Rottura Cavo Portata Metano	R	bool		1	=	Allarme			40005.13
		Disponibile	R	bool		1	=				40005.14
		Disponibile	R	bool		1	=				40005.15
		Start QAL3	R	bool		1	=				40006.0
		QAL3 In corso	R	bool		1	=				40006.1
		QAL3 Fase Zero	R	bool		1	=				40006.2
		QAL3 Fase Span	R	bool		1	=				40006.3
		QAL3 Lavaggio	R	bool		1	=				40006.4
		QAL3 Fine	R	bool		1	=				40006.5
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.6
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.7
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.8
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.9
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.10
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.11
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.12
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.13
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.14
		Disponibile	R	bool		1	=				40006.15
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.0
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.1
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.2
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.3
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.4
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.5
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.6
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.7
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.8
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.9
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.10
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.11
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.12
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.13
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.14
		Disponibile	R	bool		1	=				40007.15
Misure dal PLC											
		NO	R	Real						Ingegnerizzato	40008
		Comando Pompa	R	Real						Ingegnerizzato	40010

Tag	PLC internal	Description	Read / Write	DataType	Register Address	Logic State / Range			Units	Note	ModBus Addr
		O2	R	Real						Ingegnerizzato	40012
		Temperatura	R	Real						Ingegnerizzato	40014
		Pressione Assoluta	R	Real						Ingegnerizzato	40016
		Portata Metano	R	Real						Ingegnerizzato	40018
Live PLC											
		Live PLC	R	Uint						Contatore 0..999 aggiornamento: 1sec	40020

Parametri Modbus	
Indirizzo IP PLC	Su rete di impianto, indirizzo da definire con il cliente
Porta Modbus	502
Versione	1