SIEMENS S.p.a.

25 - SETTEMBRE - 2024

TABELLA MODBUS SME LUXOTTICA Agordo (BL)

ex ENEL SI

REVAMPING 2024

NOTE:

I registri dal 40001 al 40050 sono leggibili utilizzando codice funzione modbus 3/4 ; nel caso si volessero interpretare le posizioni dei bit nel registro integer e' necessario rispettare il seguente ordine :

REGISTRO a 16 Bit															
	byte lsb								+						byte msb
order	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01

Le stesse aree possono essere lette direttamente utilizzando il codice funzione modbus 1 /2 (coil)

I registri da 40051 a 40100 sono leggibili utilizzando solo codice funzione 3/4 e sono da interpretare come doppi registri (REAL or Doppio Intero) rispettando il seguente ordine di registro :

VARIABILE a 32 Bit (Real or Dint)			
REGISTER	LOW	+	REGISTER HIGH

PARAMETRI TRASMISSIONE : MODBUS TCP/IP (PORT 5021) (PORT 5022) (PORT 5023)
Tipologia di connessione: S7 protocol (WinCC or OPC Simatic NET)

Address

PLC **PLC(A):** 10.1.253.121 (255.255.254.0) Gatew 10.1.252.1

HMI **HMI** : 10.1.253.122

Pc_NTP ***10.1.253.123*** **->** Per Sincronizzazione oraria

PG **10.1.253.124 -> Programmazione Field PG**

Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e STATI dedicate

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione		Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
COM_Pulse	INT16	40001	9	COMANDO ACK RESET (RESET Pompe)	(impulsivo	1	DB80.DBX2.0	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	10	COMANDO TACITAZIONE SIRENA	(impulsivo	2	DB80.DBX2.1	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	11			3	DB80.DBX2.2	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	12			4	DB80.DBX2.3	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	13			5	DB80.DBX2.4	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	14			6	DB80.DBX2.5	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	15	COMANDO START VERIFICA QAL 3	(impulsivo	7	DB80.DBX2.6	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	16	COMANDO STOP VERIFICA QAL 3	(impulsivo	8	DB80.DBX2.7	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	1			9	DB80.DBX3.0	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	2			10	DB80.DBX3.1	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	3	COM START SEQUENZA CAL3 FIDAMAT	(impulsivo	11	DB80.DBX3.2	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	4	COM STOP SEQUENZA CAL3 FIDAMAT	(impulsivo	12	DB80.DBX3.3	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	5	COM_START AUTOCALIBRAZIONE U 23	(impulsivo	13	DB80.DBX3.4	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	6			14	DB80.DBX3.5	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	7	COM SET BYPASS CONVERTITORE NO2/NO	(impulsivo	15	DB80.DBX3.6	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40001	8	COM RESET BYPASS CONVERTITORE NO2/NO	(impulsivo	16	DB80.DBX3.7	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	9			17	DB80.DBX4.0	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	10			18	DB80.DBX4.1	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	11			19	DB80.DBX4.2	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	12			20	DB80.DBX4.3	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	13			21	DB80.DBX4.4	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	14			22	DB80.DBX4.5	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	15			23	DB80.DBX4.6	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	16			24	DB80.DBX4.7	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	1			25	DB80.DBX5.0	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	2			26	DB80.DBX5.1	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	3			27	DB80.DBX5.2	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	4			28	DB80.DBX5.3	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	5			29	DB80.DBX5.4	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	6			30	DB80.DBX5.5	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	7			31	DB80.DBX5.6	No For DCS
COM_Pulse	INT16	40002	8			32	DB80.DBX5.7	No For DCS

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	9	SELEZIONE CALIBRAZIONE ZERO PER (CO) (Selection ON-OFF	33	DB80.DBX6.0	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	10	SELEZIONE CALIBRAZIONE ZERO PER (NO) (Selection ON-OFF	34	DB80.DBX6.1	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	11	SELEZIONE CALIBRAZIONE ZERO PER (O2) (Selection ON-OFF	35	DB80.DBX6.2	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	12	SELEZIONE CALIBRAZIONE ZERO PER (SO2) (Selection ON-OFF	36	DB80.DBX6.3	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	13		37	DB80.DBX6.4	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	14		38	DB80.DBX6.5	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	15		39	DB80.DBX6.6	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	16		40	DB80.DBX6.7	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	1	SELEZIONE CALIBRAZIONE SPAN PER (CO) (Selection ON-OFF	41	DB80.DBX7.0	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	2	SELEZIONE CALIBRAZIONE SPAN PER (NO) (Selection ON-OFF	42	DB80.DBX7.1	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	3	SELEZIONE CALIBRAZIONE SPAN PER (O2) (Selection ON-OFF	43	DB80.DBX7.2	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	4	SELEZIONE CALIBRAZIONE SPAN PER (SO2) (Selection ON-OFF	44	DB80.DBX7.3	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	5		45	DB80.DBX7.4	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	6		46	DB80.DBX7.5	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	7		47	DB80.DBX7.6	No For DCS
MSK_CAL_0	INT16	40003	8		48	DB80.DBX7.7	No For DCS
	INT16	40004	/	Libero	0049-0064	DB80.DBW8	No For DCS
	INT16	40005	/	Libero	0065-0080	DB80.DBW10	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	9	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "CO" (Write PC SME)	81	DB80.DBX12.0	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	10	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "SO2" (Write PC SME)	82	DB80.DBX12.1	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	11	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "NO" (Write PC SME)	83	DB80.DBX12.2	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	12	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "THC" (Write PC SME)	84	DB80.DBX12.3	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	13	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "POLVERI" (Write PC SME)	85	DB80.DBX12.4	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	14	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "CO" (Write PC SME)	86	DB80.DBX12.5	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	15	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "SO2" (Write PC SME)	87	DB80.DBX12.6	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	16	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "NO" (Write PC SME)	88	DB80.DBX12.7	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	1	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "THC" (Write PC SME)	89	DB80.DBX13.0	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	2	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "POLVERI" (Write PC SME)	90	DB80.DBX13.1	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	3		91	DB80.DBX13.2	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	4		92	DB80.DBX13.3	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	5		93	DB80.DBX13.4	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	6		94	DB80.DBX13.5	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	7		95	DB80.DBX13.6	No For DCS
COMM_on_off	INT16	40006	8		96	DB80.DBX13.7	No For DCS
	INT16	40007	/		0097-0112	DB80.DBW14	No For DCS
WATCH_DOG	INT16	40008	/	WATCH DOG COMUNICAZIONE PLC (se varia OK master+I/O ok)	0113-0128	DB80.DBW16	
WATCH_DOG	INT16	40009	/	WATCH_DOG_DA SME BF (Valore che incrementa)	0129-0144	DB80.DBW18	
WATCH_DOG	INT16	40010	/	WATCH_DOG_DA_SME PF	0145-0160	DB80.DBW20	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
ALLARMI	INT16	40011	9	Riservato KC	161	DB80.DBX22.0	
ALLARMI	INT16	40011	10	Riservato KC	162	DB80.DBX22.1	
ALLARMI	INT16	40011	11	Riservato KC	163	DB80.DBX22.2	
ALLARMI	INT16	40011	12	Riservato KC	164	DB80.DBX22.3	
ALLARMI	INT16	40011	13	Riservato KC	165	DB80.DBX22.4	
ALLARMI	INT16	40011	14	Riservato KC	166	DB80.DBX22.5	
ALLARMI	INT16	40011	15	Riservato KC	167	DB80.DBX22.6	
ALLARMI	INT16	40011	16	Riservato KC	168	DB80.DBX22.7	
ALLARMI	INT16	40011	1	ALLARME COMUNICAZIONE CON PC SME	169	DB80.DBX23.0	
ALLARMI	INT16	40011	2	Riservato KC	170	DB80.DBX23.1	
ALLARMI	INT16	40011	3	Riservato KC	171	DB80.DBX23.2	
ALLARMI	INT16	40011	4	Riservato KC	172	DB80.DBX23.3	
ALLARMI	INT16	40011	5	Riservato KC	173	DB80.DBX23.4	
ALLARMI	INT16	40011	6	Riservato KC	174	DB80.DBX23.5	
ALLARMI	INT16	40011	7	Riservato KC	175	DB80.DBX23.6	
ALLARMI	INT16	40011	8	Riservato KC	176	DB80.DBX23.7	
ALLARMI	INT16	40012	9	Fault analogica MISURA ANALISI "CO"	177	DB80.DBX24.0	
ALLARMI	INT16	40012	10	Fault analogica MISURA ANALISI "NO"	178	DB80.DBX24.1	
ALLARMI	INT16	40012	11	Fault analogica MISURA ANALISI "O2"	179	DB80.DBX24.2	
ALLARMI	INT16	40012	12	Fault analogica MISURA ANALISI "SO2"	180	DB80.DBX24.3	
ALLARMI	INT16	40012	13	Ris_ANALOGICA 05	181	DB80.DBX24.4	
ALLARMI	INT16	40012	14	Ris_ANALOGICA 06	182	DB80.DBX24.5	
ALLARMI	INT16	40012	15	Fault analogica MISURA "PRESSIONE"	183	DB80.DBX24.6	
ALLARMI	INT16	40012	16	Fault analogica MISURA "TEMPERATURA"	184	DB80.DBX24.7	
ALLARMI	INT16	40012	1	Fault analogica MISURA "PORTATA "	185	DB80.DBX25.0	
ALLARMI	INT16	40012	2	Fault analogica MISURA "POLVERI"	186	DB80.DBX25.1	
ALLARMI	INT16	40012	3	Fault analogica MISURA "O2-WET"	187	DB80.DBX25.2	
ALLARMI	INT16	40012	4	Fault analogica MISURA "THC"	188	DB80.DBX25.3	
ALLARMI	INT16	40012	5	Ris_ANALOGICA 13	189	DB80.DBX25.4	
ALLARMI	INT16	40012	6	Ris_ANALOGICA 14	190	DB80.DBX25.5	
ALLARMI	INT16	40012	7	Ris_ANALOGICA 15	191	DB80.DBX25.6	
ALLARMI	INT16	40012	8	Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	192	DB80.DBX25.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
ALLARMI	INT16	40013	9		193	DB80.DBX26.0	
ALLARMI	INT16	40013	10		194	DB80.DBX26.1	
ALLARMI	INT16	40013	11		195	DB80.DBX26.2	
ALLARMI	INT16	40013	12		196	DB80.DBX26.3	
ALLARMI	INT16	40013	13		197	DB80.DBX26.4	
ALLARMI	INT16	40013	14		198	DB80.DBX26.5	
ALLARMI	INT16	40013	15		199	DB80.DBX26.6	
ALLARMI	INT16	40013	16		200	DB80.DBX26.7	
ALLARMI	INT16	40013	1		201	DB80.DBX27.0	
ALLARMI	INT16	40013	2		202	DB80.DBX27.1	
ALLARMI	INT16	40013	3		203	DB80.DBX27.2	
ALLARMI	INT16	40013	4	FIDAMAT 6 ELAN : ERRORE ANALIZZATORE "THC"	204	DB80.DBX27.3	
ALLARMI	INT16	40013	5	FIDAMAT 6 ELAN : MANUTENZIONE RICHIESTA "THC"	205	DB80.DBX27.4	
ALLARMI	INT16	40013	6	FIDAMAT 6 ELAN : MISURA Not READY "THC"	206	DB80.DBX27.5	
ALLARMI	INT16	40013	7	FIDAMAT 6 ELAN : MANUTENZIONE "THC"	207	DB80.DBX27.6	
ALLARMI	INT16	40013	8	FIDAMAT 6 ELAN : COMMUNICATION ERROR "THC"	208	DB80.DBX27.7	
ALLARMI	INT16	40014	9	ALLARME TEMPERATURA SONDA	209	DB80.DBX28.0	
ALLARMI	INT16	40014	10	ALLARME BASSA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO	210	DB80.DBX28.1	
ALLARMI	INT16	40014	11	ALLARME ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO	211	DB80.DBX28.2	
ALLARMI	INT16	40014	12	ALLARME GRUPPO FRIGO	212	DB80.DBX28.3	
ALLARMI	INT16	40014	13	ALLARME PRESENZA CONDENSA	213	DB80.DBX28.4	
ALLARMI	INT16	40014	14	MEMORIA ALLARME CONDENSA FRIGO (Da Resettare)	214	DB80.DBX28.5	
ALLARMI	INT16	40014	15	ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	215	DB80.DBX28.6	
ALLARMI	INT16	40014	16	ALLARME ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2"	216	DB80.DBX28.7	
ALLARMI	INT16	40014	1		217	DB80.DBX29.0	
ALLARMI	INT16	40014	2	ALLARME ANALIZZATORE "THC Fidamat"	218	DB80.DBX29.1	
ALLARMI	INT16	40014	3	RICHIESTA MANUTENZIONE "THC Fidamat"	219	DB80.DBX29.2	
ALLARMI	INT16	40014	4	ALLARME ANALIZZATORE "O2-WET"	220	DB80.DBX29.3	
ALLARMI	INT16	40014	5	RICHIESTA MANUTENZIONE "O2-WET"	221	DB80.DBX29.4	
ALLARMI	INT16	40014	6	ANOMALIA ANALIZZATORE POLVERI	222	DB80.DBX29.5	
ALLARMI	INT16	40014	7	RICHIESTA MANUTENZIONE ANALIZZATORE POLVERI	223	DB80.DBX29.6	
ALLARMI	INT16	40014	8		224	DB80.DBX29.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
ALLARMI	INT16	40015	9	SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE	225	DB80.DBX30.0	
ALLARMI	INT16	40015	10	ALLARME CONDIZIONATORE ARMADIO	226	DB80.DBX30.1	
ALLARMI	INT16	40015	11	ANOMALIA SITOP SELECT	227	DB80.DBX30.2	
ALLARMI	INT16	40015	12	SCATTO INTERRUTTORI	228	DB80.DBX30.3	
ALLARMI	INT16	40015	13		229	DB80.DBX30.4	
ALLARMI	INT16	40015	14	PS1 PRESSOSTATO GAS DI MISURA	230	DB80.DBX30.5	
ALLARMI	INT16	40015	15	PREALLARME SOGLIA PRESENZA H2	231	DB80.DBX30.6	
ALLARMI	INT16	40015	16	ALLARME SOGLIA PRESENZA H2	232	DB80.DBX30.7	
ALLARMI	INT16	40015	1	FAULT SENSORE H2	233	DB80.DBX31.0	
ALLARMI	INT16	40015	2		234	DB80.DBX31.1	
ALLARMI	INT16	40015	3		235	DB80.DBX31.2	
ALLARMI	INT16	40015	4		236	DB80.DBX31.3	
ALLARMI	INT16	40015	5		237	DB80.DBX31.4	
ALLARMI	INT16	40015	6		238	DB80.DBX31.5	
ALLARMI	INT16	40015	7	ALLARME BASSA PORTATA POMPE (Start 1'Commutazione POMPE)	239	DB80.DBX31.6	
ALLARMI	INT16	40015	8	BLOCCO POMPE BASSA PORTATA POMPE (Dopo Commutazione POMPE)	240	DB80.DBX31.7	
ALLARMI	INT16	40016	9		241	DB80.DBX32.0	
ALLARMI	INT16	40016	10		242	DB80.DBX32.1	
ALLARMI	INT16	40016	11		243	DB80.DBX32.2	
ALLARMI	INT16	40016	12		244	DB80.DBX32.3	
ALLARMI	INT16	40016	13		245	DB80.DBX32.4	
ALLARMI	INT16	40016	14		246	DB80.DBX32.5	
ALLARMI	INT16	40016	15		247	DB80.DBX32.6	
ALLARMI	INT16	40016	16		248	DB80.DBX32.7	
ALLARMI	INT16	40016	1		249	DB80.DBX33.0	
ALLARMI	INT16	40016	2		250	DB80.DBX33.1	
ALLARMI	INT16	40016	3		251	DB80.DBX33.2	
ALLARMI	INT16	40016	4		252	DB80.DBX33.3	
ALLARMI	INT16	40016	5		253	DB80.DBX33.4	
ALLARMI	INT16	40016	6		254	DB80.DBX33.5	
ALLARMI	INT16	40016	7		255	DB80.DBX33.6	
ALLARMI	INT16	40016	8		256	DB80.DBX33.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
ALLARMI	INT16	40017	9		257	DB80.DBX34.0	
ALLARMI	INT16	40017	10		258	DB80.DBX34.1	
ALLARMI	INT16	40017	11		259	DB80.DBX34.2	
ALLARMI	INT16	40017	12		260	DB80.DBX34.3	
ALLARMI	INT16	40017	13		261	DB80.DBX34.4	
ALLARMI	INT16	40017	14		262	DB80.DBX34.5	
ALLARMI	INT16	40017	15		263	DB80.DBX34.6	
ALLARMI	INT16	40017	16		264	DB80.DBX34.7	
ALLARMI	INT16	40017	1	ALLARME CALIBRAZIONE GAS TERMINATA CON ERRORI (Not Used)	265	DB80.DBX35.0	
ALLARMI	INT16	40017	2	ALLARME QAL 3 TERMINATA CON ERRORI	266	DB80.DBX35.1	
ALLARMI	INT16	40017	3	ALLARME CALIBRAZIONE FIDAMAT TERMINATA CON ERRORI (Not Used)	267	DB80.DBX35.2	
ALLARMI	INT16	40017	4	ALLARME QAL 3 FIDAMAT TERMINATA CON ERRORI	268	DB80.DBX35.3	
ALLARMI	INT16	40017	5		269	DB80.DBX35.4	
ALLARMI	INT16	40017	6		270	DB80.DBX35.5	
ALLARMI	INT16	40017	7		271	DB80.DBX35.6	
ALLARMI	INT16	40017	8		272	DB80.DBX35.7	
ALLARMI	INT16	40018	9		273	DB80.DBX36.0	
ALLARMI	INT16	40018	10		274	DB80.DBX36.1	
ALLARMI	INT16	40018	11		275	DB80.DBX36.2	
ALLARMI	INT16	40018	12		276	DB80.DBX36.3	
ALLARMI	INT16	40018	13		277	DB80.DBX36.4	
ALLARMI	INT16	40018	14		278	DB80.DBX36.5	
ALLARMI	INT16	40018	15		279	DB80.DBX36.6	
ALLARMI	INT16	40018	16		280	DB80.DBX36.7	
ALLARMI	INT16	40018	1		281	DB80.DBX37.0	
ALLARMI	INT16	40018	2		282	DB80.DBX37.1	
ALLARMI	INT16	40018	3		283	DB80.DBX37.2	
ALLARMI	INT16	40018	4		284	DB80.DBX37.3	
ALLARMI	INT16	40018	5		285	DB80.DBX37.4	
ALLARMI	INT16	40018	6		286	DB80.DBX37.5	
ALLARMI	INT16	40018	7		287	DB80.DBX37.6	
ALLARMI	INT16	40018	8		288	DB80.DBX37.7	
ALLARMI	INT16	40019	/		0289-0304	DB80.DBW38	
ALLARMI	INT16	40020	/		0305-0320	DB80.DBW40	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
STATI	INT16	40021	9	CONSENSO DI MEMORIZZAZIONE MMC (EXT + TIME INTERLOCK)	321	DB80.DBX42.0	
STATI	INT16	40021	10	MEMORIZZAZIONE DATI SU MMC OK	322	DB80.DBX42.1	
STATI	INT16	40021	11	ERRORE MEMORIZZAZIONE SU MMC	323	DB80.DBX42.2	
STATI	INT16	40021	12	MEMORIZZAZIONE MMC IN CORSO	324	DB80.DBX42.3	
STATI	INT16	40021	13		325	DB80.DBX42.4	
STATI	INT16	40021	14		326	DB80.DBX42.5	
STATI	INT16	40021	15		327	DB80.DBX42.6	
STATI	INT16	40021	16		328	DB80.DBX42.7	
STATI	INT16	40021	1	STATO DI OR ALLARMI	329	DB80.DBX43.0	SME.DI.11
STATI	INT16	40021	2		330	DB80.DBX43.1	
STATI	INT16	40021	3		331	DB80.DBX43.2	
STATI	INT16	40021	4		332	DB80.DBX43.3	
STATI	INT16	40021	5		333	DB80.DBX43.4	
STATI	INT16	40021	6		334	DB80.DBX43.5	
STATI	INT16	40021	7		335	DB80.DBX43.6	
STATI	INT16	40021	8		336	DB80.DBX43.7	
STATI	INT16	40022	9	ANALIZZATORE IN CALIBRAZIONE "CO+NO+SO2+O2"	337	DB80.DBX44.0	
STATI	INT16	40022	10	ANALIZZATORE IN MISURA "CO+NO+SO2+O2"	338	DB80.DBX44.1	
STATI	INT16	40022	11	GAS ZERO ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2"	339	DB80.DBX44.2	
STATI	INT16	40022	12	GAS SPAN ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2"	340	DB80.DBX44.3	
STATI	INT16	40022	13	PRIMO CAMPO SCALA MISURA "CO"	341	DB80.DBX44.4	
STATI	INT16	40022	14	SECONDO CAMPO SCALA MISURA "CO"	342	DB80.DBX44.5	
STATI	INT16	40022	15	PRIMO CAMPO SCALA MISURA "NO"	343	DB80.DBX44.6	
STATI	INT16	40022	16	SECONDO CAMPO SCALA MISURA "NO"	344	DB80.DBX44.7	
STATI	INT16	40022	1	PRIMO CAMPO SCALA MISURA "O2"	345	DB80.DBX45.0	
STATI	INT16	40022	2	SECONDO CAMPO SCALA MISURA "O2"	346	DB80.DBX45.1	
STATI	INT16	40022	3	PRIMO CAMPO SCALA MISURA "SO2"	347	DB80.DBX45.2	
STATI	INT16	40022	4	SECONDO CAMPO SCALA MISURA "SO2"	348	DB80.DBX45.3	
STATI	INT16	40022	5		349	DB80.DBX45.4	
STATI	INT16	40022	6		350	DB80.DBX45.5	
STATI	INT16	40022	7	NO2/NO CONVERTER IN BY-PASS	351	DB80.DBX45.6	
STATI	INT16	40022	8		352	DB80.DBX45.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
STATI	INT16	40023	9	ANALIZZATORE IN CALIBRAZIONE "THC"	353	DB80.DBX46.0	
STATI	INT16	40023	10	ANALIZZATORE IN MISURA "THC Fidamat"	354	DB80.DBX46.1	
STATI	INT16	40023	11	GAS ZERO ANALIZZATORE "THC Fidamat"	355	DB80.DBX46.2	
STATI	INT16	40023	12	GAS SPAN ANALIZZATORE "THC Fidamat"	356	DB80.DBX46.3	
STATI	INT16	40023	13	PRIMO CAMPO SCALA MISURA "THC Fidamat"	357	DB80.DBX46.4	
STATI	INT16	40023	14	SECONDO CAMPO SCALA MISURA "THC Fidamat"	358	DB80.DBX46.5	
STATI	INT16	40023	15	RICHIESTA MANUTENZIONE "THC Fidamat"	359	DB80.DBX46.6	
STATI	INT16	40023	16		360	DB80.DBX46.7	
STATI	INT16	40023	1	FIDAMAT 6 ELAN : In MISURA & Fiamma "THC"	361	DB80.DBX47.0	
STATI	INT16	40023	2	FIDAMAT 6 ELAN : WARMUP "THC"	362	DB80.DBX47.1	
STATI	INT16	40023	3	FIDAMAT 6 ELAN : PAUSA "THC"	363	DB80.DBX47.2	
STATI	INT16	40023	4	FIDAMAT 6 ELAN : STAND-BY "THC"	364	DB80.DBX47.3	
STATI	INT16	40023	5		365	DB80.DBX47.4	
STATI	INT16	40023	6		366	DB80.DBX47.5	
STATI	INT16	40023	7	MANUTENZIONE RICH. "O2 WET"	367	DB80.DBX47.6	
STATI	INT16	40023	8	MANUTENZIONE RICH. ANALIZZATORE POLVERI	368	DB80.DBX47.7	
STATI	INT16	40024	9	SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE	369	DB80.DBX48.0	
STATI	INT16	40024	10	SELEZIONATA POMPA PRELIEVO M1	370	DB80.DBX48.1	
STATI	INT16	40024	11	SELEZIONATA POMPA PRELIEVO M2	371	DB80.DBX48.2	
STATI	INT16	40024	12	SELETT.POMPE IN AUTOMATICO	372	DB80.DBX48.3	
STATI	INT16	40024	13	SELETT.POMPE IN MANUALE	373	DB80.DBX48.4	
STATI	INT16	40024	14	PULSANTE RESET BLOCCO POMPE	374	DB80.DBX48.5	
STATI	INT16	40024	15		375	DB80.DBX48.6	
STATI	INT16	40024	16		376	DB80.DBX48.7	
STATI	INT16	40024	1		377	DB80.DBX49.0	
STATI	INT16	40024	2		378	DB80.DBX49.1	
STATI	INT16	40024	3		379	DB80.DBX49.2	
STATI	INT16	40024	4		380	DB80.DBX49.3	
STATI	INT16	40024	5		381	DB80.DBX49.4	
STATI	INT16	40024	6		382	DB80.DBX49.5	
STATI	INT16	40024	7		383	DB80.DBX49.6	
STATI	INT16	40024	8		384	DB80.DBX49.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
STATI	INT16	40025	9	STATO COM. POMPA M1 (1= RUNNING)	385	DB80.DBX50.0	
STATI	INT16	40025	10	STATO COM. POMPA M2 (1= RUNNING)	386	DB80.DBX50.1	
STATI	INT16	40025	11	STATO COM. VALVOLA "Y1" (0=NORMAL FLOW 1= CALIBRATION FLOW)(Mis_Cal)	387	DB80.DBX50.2	
STATI	INT16	40025	12	STATO COM. VALVOLA "Y4" (0=CLOSE 1=OPEN) (Air Ambiente)	388	DB80.DBX50.3	
STATI	INT16	40025	13	STATO COM. VALVOLA "Y5" (0=CLOSE 1=OPEN) (Gas Span CO+NO+SO2)	389	DB80.DBX50.4	
STATI	INT16	40025	14		390	DB80.DBX50.5	
STATI	INT16	40025	15	STATO COM. VENTILAZIONE ARMADIO	391	DB80.DBX50.6	
STATI	INT16	40025	16	STATO TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (1=READY)	392	DB80.DBX50.7	
STATI	INT16	40025	1		393	DB80.DBX51.0	
STATI	INT16	40025	2		394	DB80.DBX51.1	
STATI	INT16	40025	3		395	DB80.DBX51.2	
STATI	INT16	40025	4		396	DB80.DBX51.3	
STATI	INT16	40025	5		397	DB80.DBX51.4	
STATI	INT16	40025	6		398	DB80.DBX51.5	
STATI	INT16	40025	7		399	DB80.DBX51.6	
STATI	INT16	40025	8		400	DB80.DBX51.7	
STATI	INT16	40026	9		401	DB80.DBX52.0	
STATI	INT16	40026	10		402	DB80.DBX52.1	
STATI	INT16	40026	11		403	DB80.DBX52.2	
STATI	INT16	40026	12		404	DB80.DBX52.3	
STATI	INT16	40026	13		405	DB80.DBX52.4	
STATI	INT16	40026	14		406	DB80.DBX52.5	
STATI	INT16	40026	15		407	DB80.DBX52.6	
STATI	INT16	40026	16	STRUMENTO ULTRAMAT 23 IN AUTOCALIBRAZIONE	408	DB80.DBX52.7	
STATI	INT16	40026	1	STATO SEQUENZE CALIBRAZIONI IN CORSO (Not Used)	409	DB80.DBX53.0	
STATI	INT16	40026	2	STATO FINE CALIBRAZIONE SENZA ERRORI (Not Used)	410	DB80.DBX53.1	
STATI	INT16	40026	3	STATO SEQUENZA VERIFICA QAL3 IN CORSO	411	DB80.DBX53.2	
STATI	INT16	40026	4	STATO FINE VERIFICA QAL3 SENZA ERRORI	412	DB80.DBX53.3	
STATI	INT16	40026	5	STATO SEQUENZA CALIBRAZIONE FIDAMAT IN CORSO (Not Used)	413	DB80.DBX53.4	
STATI	INT16	40026	6	STATO FINE CALIBRAZIONE FIDAMAT SENZA ERRORI (Not Used)	414	DB80.DBX53.5	
STATI	INT16	40026	7	STATO SEQUENZA VERIFICA QAL3 FIDAMAT IN CORSO	415	DB80.DBX53.6	
STATI	INT16	40026	8	STATO FINE VERIFICA QAL3 FIDAMAT SENZA ERRORI	416	DB80.DBX53.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
STATI	INT16	40027	9	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "CO" (Write PC SME)	417	DB80.DBX54.0	SME.DI.01
STATI	INT16	40027	10	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "SO2" (Write PC SME)	418	DB80.DBX54.1	SME.DI.02
STATI	INT16	40027	11	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "NO" (Write PC SME)	419	DB80.DBX54.2	SME.DI.03
STATI	INT16	40027	12	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "THC" (Write PC SME)	420	DB80.DBX54.3	SME.DI.04
STATI	INT16	40027	13	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA ORARIA "POLVERI" (Write PC SME)	421	DB80.DBX54.4	SME.DI.05
STATI	INT16	40027	14	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "CO" (Write PC SME)	422	DB80.DBX54.5	SME.DI.06
STATI	INT16	40027	15	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "SO2" (Write PC SME)	423	DB80.DBX54.6	SME.DI.07
STATI	INT16	40027	16	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "NO" (Write PC SME)	424	DB80.DBX54.7	SME.DI.08
STATI	INT16	40027	1	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "THC" (Write PC SME)	425	DB80.DBX55.0	SME.DI.09
STATI	INT16	40027	2	STATO SUPERAMENTO SOGLIE MEDIA GIORNALIERA "POLVERI" (Write PC SME)	426	DB80.DBX55.1	SME.DI.10
STATI	INT16	40027	3		427	DB80.DBX55.2	
STATI	INT16	40027	4		428	DB80.DBX55.3	
STATI	INT16	40027	5		429	DB80.DBX55.4	
STATI	INT16	40027	6		430	DB80.DBX55.5	
STATI	INT16	40027	7		431	DB80.DBX55.6	
STATI	INT16	40027	8		432	DB80.DBX55.7	
STATI	INT16	40028	9	STATO VALIDA MISURA "CO"	433	DB80.DBX56.0	
STATI	INT16	40028	10	STATO VALIDA MISURA "NO"	434	DB80.DBX56.1	
STATI	INT16	40028	11	STATO VALIDA MISURA "O2"	435	DB80.DBX56.2	
STATI	INT16	40028	12	STATO VALIDA MISURA "SO2"	436	DB80.DBX56.3	
STATI	INT16	40028	13		437	DB80.DBX56.4	
STATI	INT16	40028	14		438	DB80.DBX56.5	
STATI	INT16	40028	15	STATO VALIDA MISURA "PRESSIONE"	439	DB80.DBX56.6	
STATI	INT16	40028	16	STATO VALIDA MISURA "TEMPERATURA"	440	DB80.DBX56.7	
STATI	INT16	40028	1	STATO VALIDA MISURA "PORTATA"	441	DB80.DBX57.0	
STATI	INT16	40028	2	STATO VALIDA MISURA "POLVERI"	442	DB80.DBX57.1	
STATI	INT16	40028	3	STATO VALIDA MISURA "O2-WET"	443	DB80.DBX57.2	
STATI	INT16	40028	4	STATO VALIDA MISURA "THC"	444	DB80.DBX57.3	
STATI	INT16	40028	5		445	DB80.DBX57.4	
STATI	INT16	40028	6		446	DB80.DBX57.5	
STATI	INT16	40028	7		447	DB80.DBX57.6	
STATI	INT16	40028	8		448	DB80.DBX57.7	
STATI	INT16	40029	/	Riserva STATI LOGICI	0449-0464	DB80.DBW58	
STATI	INT16	40030	/	Riserva STATI LOGICI	0465-0480	DB80.DBW60	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
INPUT_HW	INT16	40031	9	I 0.0 - ALLARME TEMPERATURA SONDA (0=ALL)	481	DB80.DBX62.0	
INPUT_HW	INT16	40031	10	I 0.1 - ALLARME GRUPPO FRIGO (0=ALL)	482	DB80.DBX62.1	
INPUT_HW	INT16	40031	11	I 0.2 - ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	483	DB80.DBX62.2	
INPUT_HW	INT16	40031	12	I 0.3 - ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	484	DB80.DBX62.3	
INPUT_HW	INT16	40031	13	I 0.4 - BYPASS CONVERTITORE NO2/NO (1=BYPASS)	485	DB80.DBX62.4	
INPUT_HW	INT16	40031	14	I 0.5 - CAMPO SCALA ANALIZZATORE "CO" (1=PRIMO 0=SECONDO)	486	DB80.DBX62.5	
INPUT_HW	INT16	40031	15	I 0.6 - CAMPO SCALA ANALIZZATORE "NO" (1=PRIMO 0=SECONDO)	487	DB80.DBX62.6	
INPUT_HW	INT16	40031	16	I 0.7 - CAMPO SCALA ANALIZZATORE "SO2" (1=PRIMO 0=SECONDO)	488	DB80.DBX62.7	
INPUT_HW	INT16	40031	1	I 1.0 - CAMPO SCALA ANALIZZATORE "O2" (1=PRIMO 0=SECONDO)	489	DB80.DBX63.0	
INPUT_HW	INT16	40031	2	I 1.1 - ALLARME ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2" (0=ALL)	490	DB80.DBX63.1	
INPUT_HW	INT16	40031	3	I 1.2 - MIS / CAL ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2" (1=MIS 0=CAL)	491	DB80.DBX63.2	
INPUT_HW	INT16	40031	4	I 1.3 - GAS ZERO ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2'	492	DB80.DBX63.3	
INPUT_HW	INT16	40031	5	I 1.4 - GAS SPAN ANALIZZATORE "CO+NO+SO2+O2'	493	DB80.DBX63.4	
INPUT_HW	INT16	40031	6	I 1.5 - ALLARME ANALIZZATORE "THC Fidamat" (0=ALL)	494	DB80.DBX63.5	
INPUT_HW	INT16	40031	7	I 1.6 - MIS / CAL ANALIZZATORE "THC Fidamat" (1=MIS 0=CAL)	495	DB80.DBX63.6	
INPUT_HW	INT16	40031	8	I 1.7 - CAMPO SCALA ANALIZZATORE "THC Fidamat" (1=PRIMO 0=SECONDO)	496	DB80.DBX63.7	
INPUT_HW	INT16	40032	9	I 2.0 - RICHIESTA MANUTENZIONE ANALIZZATORE "THC Fidamat" (1=Maint)	497	DB80.DBX64.0	
INPUT_HW	INT16	40032	10	I 2.1 - ALLARME ANALIZZATORE "O2 Wet" (0=ALL)	498	DB80.DBX64.1	
INPUT_HW	INT16	40032	11	I 2.2 - MAINTENANCE ANALIZZATORE "O2 Wet" (1=Maint)	499	DB80.DBX64.2	
INPUT_HW	INT16	40032	12	I 2.3 - ANOMALIA MISURA POLVERI	500	DB80.DBX64.3	
INPUT_HW	INT16	40032	13	I 2.4 - MAINTENANCE MISURA POLVERI (1=Maint)	501	DB80.DBX64.4	
INPUT_HW	INT16	40032	14	I 2.5 - INSERIMENTO POMPA M1	502	DB80.DBX64.5	
INPUT_HW	INT16	40032	15	I 2.6 - INSERIMENTO POMPA M2	503	DB80.DBX64.6	
INPUT_HW	INT16	40032	16	I 2.7 - SELETTORE AUTO-MAN POMPE M (1=AUTO)	504	DB80.DBX64.7	
INPUT_HW	INT16	40032	1	I 3.0 - PULSANTE RESET BLOCCO POMPE	505	DB80.DBX65.0	
INPUT_HW	INT16	40032	2	I 3.1 - SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE	506	DB80.DBX65.1	
INPUT_HW	INT16	40032	3	I 3.2 - ALLARME CONDIZIONATORE ARMADIO (0=ALL)	507	DB80.DBX65.2	
INPUT_HW	INT16	40032	4	I 3.3 - SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	508	DB80.DBX65.3	
INPUT_HW	INT16	40032	5	I 3.4 - PS1 PRESSOSTATO GAS DI MISURA	509	DB80.DBX65.4	
INPUT_HW	INT16	40032	6	I 3.5 - ANOMALIA SITOP SELECT 24Vdc (0=ALL)	510	DB80.DBX65.5	
INPUT_HW	INT16	40032	7	I 3.6 - ALLARME SOGLIA PRESENZA H2 (0=ALL)	511	DB80.DBX65.6	
INPUT_HW	INT16	40032	8	I 3.7 - FAULT SENSORE H2 (0=ALL)	512	DB80.DBX65.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
INPUT_HW	INT16	40033	9	I 4.0 -	513	DB80.DBX66.0	
INPUT_HW	INT16	40033	10	I 4.1 -	514	DB80.DBX66.1	
INPUT_HW	INT16	40033	11	I 4.2 -	515	DB80.DBX66.2	
INPUT_HW	INT16	40033	12	I 4.3 -	516	DB80.DBX66.3	
INPUT_HW	INT16	40033	13	I 4.4 -	517	DB80.DBX66.4	
INPUT_HW	INT16	40033	14	I 4.5 -	518	DB80.DBX66.5	
INPUT_HW	INT16	40033	15	I 4.6 -	519	DB80.DBX66.6	
INPUT_HW	INT16	40033	16	I 4.7 -	520	DB80.DBX66.7	
INPUT_HW	INT16	40033	1	Riserva INPUT	521	DB80.DBX67.0	
INPUT_HW	INT16	40033	2	Riserva INPUT	522	DB80.DBX67.1	
INPUT_HW	INT16	40033	3	Riserva INPUT	523	DB80.DBX67.2	
INPUT_HW	INT16	40033	4	Riserva INPUT	524	DB80.DBX67.3	
INPUT_HW	INT16	40033	5	Riserva INPUT	525	DB80.DBX67.4	
INPUT_HW	INT16	40033	6	Riserva INPUT	526	DB80.DBX67.5	
INPUT_HW	INT16	40033	7	Riserva INPUT	527	DB80.DBX67.6	
INPUT_HW	INT16	40033	8	Riserva INPUT	528	DB80.DBX67.7	
INPUT_HW	INT16	40034	9	Riserva INPUT	529	DB80.DBX68.0	
INPUT_HW	INT16	40034	10	Riserva INPUT	530	DB80.DBX68.1	
INPUT_HW	INT16	40034	11	Riserva INPUT	531	DB80.DBX68.2	
INPUT_HW	INT16	40034	12	Riserva INPUT	532	DB80.DBX68.3	
INPUT_HW	INT16	40034	13	Riserva INPUT	533	DB80.DBX68.4	
INPUT_HW	INT16	40034	14	Riserva INPUT	534	DB80.DBX68.5	
INPUT_HW	INT16	40034	15	Riserva INPUT	535	DB80.DBX68.6	
INPUT_HW	INT16	40034	16	Riserva INPUT	536	DB80.DBX68.7	
INPUT_HW	INT16	40034	1	Riserva INPUT	537	DB80.DBX69.0	
INPUT_HW	INT16	40034	2	Riserva INPUT	538	DB80.DBX69.1	
INPUT_HW	INT16	40034	3	Riserva INPUT	539	DB80.DBX69.2	
INPUT_HW	INT16	40034	4	Riserva INPUT	540	DB80.DBX69.3	
INPUT_HW	INT16	40034	5	Riserva INPUT	541	DB80.DBX69.4	
INPUT_HW	INT16	40034	6	Riserva INPUT	542	DB80.DBX69.5	
INPUT_HW	INT16	40034	7	Riserva INPUT	543	DB80.DBX69.6	
INPUT_HW	INT16	40034	8	Riserva INPUT	544	DB80.DBX69.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
INPUT_HW	INT16	40035	9	Riserva INPUT	545	DB80.DBX70.0	
INPUT_HW	INT16	40035	10	Riserva INPUT	546	DB80.DBX70.1	
INPUT_HW	INT16	40035	11	Riserva INPUT	547	DB80.DBX70.2	
INPUT_HW	INT16	40035	12	Riserva INPUT	548	DB80.DBX70.3	
INPUT_HW	INT16	40035	13	Riserva INPUT	549	DB80.DBX70.4	
INPUT_HW	INT16	40035	14	Riserva INPUT	550	DB80.DBX70.5	
INPUT_HW	INT16	40035	15	Riserva INPUT	551	DB80.DBX70.6	
INPUT_HW	INT16	40035	16	Riserva INPUT	552	DB80.DBX70.7	
INPUT_HW	INT16	40035	1	Riserva INPUT	553	DB80.DBX71.0	
INPUT_HW	INT16	40035	2	Riserva INPUT	554	DB80.DBX71.1	
INPUT_HW	INT16	40035	3	Riserva INPUT	555	DB80.DBX71.2	
INPUT_HW	INT16	40035	4	Riserva INPUT	556	DB80.DBX71.3	
INPUT_HW	INT16	40035	5	Riserva INPUT	557	DB80.DBX71.4	
INPUT_HW	INT16	40035	6	Riserva INPUT	558	DB80.DBX71.5	
INPUT_HW	INT16	40035	7	Riserva INPUT	559	DB80.DBX71.6	
INPUT_HW	INT16	40035	8	Riserva INPUT	560	DB80.DBX71.7	
INPUT_HW	INT16	40036	9	Riserva INPUT	561	DB80.DBX72.0	
INPUT_HW	INT16	40036	10	Riserva INPUT	562	DB80.DBX72.1	
INPUT_HW	INT16	40036	11	Riserva INPUT	563	DB80.DBX72.2	
INPUT_HW	INT16	40036	12	Riserva INPUT	564	DB80.DBX72.3	
INPUT_HW	INT16	40036	13	Riserva INPUT	565	DB80.DBX72.4	
INPUT_HW	INT16	40036	14	Riserva INPUT	566	DB80.DBX72.5	
INPUT_HW	INT16	40036	15	Riserva INPUT	567	DB80.DBX72.6	
INPUT_HW	INT16	40036	16	Riserva INPUT	568	DB80.DBX72.7	
INPUT_HW	INT16	40036	1	Riserva INPUT	569	DB80.DBX73.0	
INPUT_HW	INT16	40036	2	Riserva INPUT	570	DB80.DBX73.1	
INPUT_HW	INT16	40036	3	Riserva INPUT	571	DB80.DBX73.2	
INPUT_HW	INT16	40036	4	Riserva INPUT	572	DB80.DBX73.3	
INPUT_HW	INT16	40036	5	Riserva INPUT	573	DB80.DBX73.4	
INPUT_HW	INT16	40036	6	Riserva INPUT	574	DB80.DBX73.5	
INPUT_HW	INT16	40036	7	Riserva INPUT	575	DB80.DBX73.6	
INPUT_HW	INT16	40036	8	Riserva INPUT	576	DB80.DBX73.7	
	INT16	40037	/	Riserva	0577-0592	DB80.DBW74	
	INT16	40038	/	Riserva	0593-0608	DB80.DBW76	
	INT16	40039	/	Riserva	0609-0624	DB80.DBW78	
	INT16	40040	/	Riserva	0625-0640	DB80.DBW80	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
OUTPUT_HW	INT16	40041	9	Q 0.0 - COMANDO RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO FUM	641	DB80.DBX82.0	
OUTPUT_HW	INT16	40041	10	Q 0.1 - COMANDO POMPA PRELIEVO M1	642	DB80.DBX82.1	
OUTPUT_HW	INT16	40041	11	Q 0.2 - COMANDO POMPA PRELIEVO M2	643	DB80.DBX82.2	
OUTPUT_HW	INT16	40041	12	Q 0.3 - COMANDO ELETTROV. Y1 (Mis-Cal)	644	DB80.DBX82.3	
OUTPUT_HW	INT16	40041	13	Q 0.4 - COMANDO ELETTROV. Y4 (Air_Amb)	645	DB80.DBX82.4	
OUTPUT_HW	INT16	40041	14	Q 0.5 - COMANDO ELETTROV. Y5 (Span CO+NO+SO2)	646	DB80.DBX82.5	
OUTPUT_HW	INT16	40041	15	Q 0.6 - COMANDO BYPASS CONVERTITORE NO2/NC	647	DB80.DBX82.6	
OUTPUT_HW	INT16	40041	16	Q 0.7 - LAMPADA CUMULATIVO OR ALLARMI	648	DB80.DBX82.7	
OUTPUT_HW	INT16	40041	1	Q 1.0 - STATO CUMULATIVO OR ALLARMI	649	DB80.DBX83.0	
OUTPUT_HW	INT16	40041	2	Q 1.1 - COMANDO AUTOCALIBRAZIONE U23 "CO+NO+SO2+O2" (Sync)	650	DB80.DBX83.1	
OUTPUT_HW	INT16	40041	3	Q 1.2 - COMANDO GAS ZERO "THC Fidamat"	651	DB80.DBX83.2	
OUTPUT_HW	INT16	40041	4	Q 1.3 - COMANDO GAS SPAN "THC Fidamat"	652	DB80.DBX83.3	
OUTPUT_HW	INT16	40041	5	Q 1.4 - COMANDO MISURA "THC Fidamat"	653	DB80.DBX83.4	
OUTPUT_HW	INT16	40041	6	Q 1.5 - COMANDO VENTILAZIONE ARMADIO	654	DB80.DBX83.5	
OUTPUT_HW	INT16	40041	7	Q 1.6 -	655	DB80.DBX83.6	
OUTPUT_HW	INT16	40041	8	Q 1.7 -	656	DB80.DBX83.7	
OUTPUT_HW	INT16	40042	9	Q 2.0 -	657	DB80.DBX84.0	
OUTPUT_HW	INT16	40042	10	Q 2.1 -	658	DB80.DBX84.1	
OUTPUT_HW	INT16	40042	11	Q 2.2 -	659	DB80.DBX84.2	
OUTPUT_HW	INT16	40042	12	Q 2.3 -	660	DB80.DBX84.3	
OUTPUT_HW	INT16	40042	13	Q 2.4 -	661	DB80.DBX84.4	
OUTPUT_HW	INT16	40042	14	Q 2.5 -	662	DB80.DBX84.5	
OUTPUT_HW	INT16	40042	15	Q 2.6 -	663	DB80.DBX84.6	
OUTPUT_HW	INT16	40042	16	Q 2.7 -	664	DB80.DBX84.7	
OUTPUT_HW	INT16	40042	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	665	DB80.DBX85.0	
OUTPUT_HW	INT16	40042	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	666	DB80.DBX85.1	
OUTPUT_HW	INT16	40042	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	667	DB80.DBX85.2	
OUTPUT_HW	INT16	40042	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	668	DB80.DBX85.3	
OUTPUT_HW	INT16	40042	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	669	DB80.DBX85.4	
OUTPUT_HW	INT16	40042	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	670	DB80.DBX85.5	
OUTPUT_HW	INT16	40042	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	671	DB80.DBX85.6	
OUTPUT_HW	INT16	40042	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	672	DB80.DBX85.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
OUTPUT_HW	INT16	40043	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	673	DB80.DBX86.0	
OUTPUT_HW	INT16	40043	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	674	DB80.DBX86.1	
OUTPUT_HW	INT16	40043	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	675	DB80.DBX86.2	
OUTPUT_HW	INT16	40043	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	676	DB80.DBX86.3	
OUTPUT_HW	INT16	40043	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	677	DB80.DBX86.4	
OUTPUT_HW	INT16	40043	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	678	DB80.DBX86.5	
OUTPUT_HW	INT16	40043	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	679	DB80.DBX86.6	
OUTPUT_HW	INT16	40043	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	680	DB80.DBX86.7	
OUTPUT_HW	INT16	40043	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	681	DB80.DBX87.0	
OUTPUT_HW	INT16	40043	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	682	DB80.DBX87.1	
OUTPUT_HW	INT16	40043	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	683	DB80.DBX87.2	
OUTPUT_HW	INT16	40043	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	684	DB80.DBX87.3	
OUTPUT_HW	INT16	40043	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	685	DB80.DBX87.4	
OUTPUT_HW	INT16	40043	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	686	DB80.DBX87.5	
OUTPUT_HW	INT16	40043	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	687	DB80.DBX87.6	
OUTPUT_HW	INT16	40043	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	688	DB80.DBX87.7	
OUTPUT_HW	INT16	40044	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	689	DB80.DBX88.0	
OUTPUT_HW	INT16	40044	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	690	DB80.DBX88.1	
OUTPUT_HW	INT16	40044	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	691	DB80.DBX88.2	
OUTPUT_HW	INT16	40044	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	692	DB80.DBX88.3	
OUTPUT_HW	INT16	40044	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	693	DB80.DBX88.4	
OUTPUT_HW	INT16	40044	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	694	DB80.DBX88.5	
OUTPUT_HW	INT16	40044	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	695	DB80.DBX88.6	
OUTPUT_HW	INT16	40044	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	696	DB80.DBX88.7	
OUTPUT_HW	INT16	40044	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	697	DB80.DBX89.0	
OUTPUT_HW	INT16	40044	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	698	DB80.DBX89.1	
OUTPUT_HW	INT16	40044	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	699	DB80.DBX89.2	
OUTPUT_HW	INT16	40044	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	700	DB80.DBX89.3	
OUTPUT_HW	INT16	40044	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	701	DB80.DBX89.4	
OUTPUT_HW	INT16	40044	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	702	DB80.DBX89.5	
OUTPUT_HW	INT16	40044	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	703	DB80.DBX89.6	
OUTPUT_HW	INT16	40044	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	704	DB80.DBX89.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
OUTPUT_HW	INT16	40045	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	705	DB80.DBX90.0	
OUTPUT_HW	INT16	40045	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	706	DB80.DBX90.1	
OUTPUT_HW	INT16	40045	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	707	DB80.DBX90.2	
OUTPUT_HW	INT16	40045	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	708	DB80.DBX90.3	
OUTPUT_HW	INT16	40045	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	709	DB80.DBX90.4	
OUTPUT_HW	INT16	40045	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	710	DB80.DBX90.5	
OUTPUT_HW	INT16	40045	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	711	DB80.DBX90.6	
OUTPUT_HW	INT16	40045	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	712	DB80.DBX90.7	
OUTPUT_HW	INT16	40045	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	713	DB80.DBX91.0	
OUTPUT_HW	INT16	40045	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	714	DB80.DBX91.1	
OUTPUT_HW	INT16	40045	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	715	DB80.DBX91.2	
OUTPUT_HW	INT16	40045	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	716	DB80.DBX91.3	
OUTPUT_HW	INT16	40045	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	717	DB80.DBX91.4	
OUTPUT_HW	INT16	40045	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	718	DB80.DBX91.5	
OUTPUT_HW	INT16	40045	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	719	DB80.DBX91.6	
OUTPUT_HW	INT16	40045	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	720	DB80.DBX91.7	
OUTPUT_HW	INT16	40046	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	721	DB80.DBX92.0	
OUTPUT_HW	INT16	40046	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	722	DB80.DBX92.1	
OUTPUT_HW	INT16	40046	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	723	DB80.DBX92.2	
OUTPUT_HW	INT16	40046	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	724	DB80.DBX92.3	
OUTPUT_HW	INT16	40046	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	725	DB80.DBX92.4	
OUTPUT_HW	INT16	40046	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	726	DB80.DBX92.5	
OUTPUT_HW	INT16	40046	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	727	DB80.DBX92.6	
OUTPUT_HW	INT16	40046	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	728	DB80.DBX92.7	
OUTPUT_HW	INT16	40046	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	729	DB80.DBX93.0	
OUTPUT_HW	INT16	40046	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	730	DB80.DBX93.1	
OUTPUT_HW	INT16	40046	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	731	DB80.DBX93.2	
OUTPUT_HW	INT16	40046	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	732	DB80.DBX93.3	
OUTPUT_HW	INT16	40046	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	733	DB80.DBX93.4	
OUTPUT_HW	INT16	40046	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	734	DB80.DBX93.5	
OUTPUT_HW	INT16	40046	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	735	DB80.DBX93.6	
OUTPUT_HW	INT16	40046	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	736	DB80.DBX93.7	
	INT16	40047	/	Riserva	0737-0752	DB80.DBW94	
	INT16	40048	/	Riserva	0753-0768	DB80.DBW96	
	INT16	40049	/	Riserva	0769-0784	DB80.DBW98	
	INT16	40050	/	Riserva	0785-0800	DB80.DBW100	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
MISURE_GREZZE	REAL32	40051/40052	/	MISURA "CO"	/	DB80.DBD102	SME.REALI.01
MISURE_GREZZE	REAL32	40053/40054	/	MISURA "NO"	/	DB80.DBD106	SME.REALI.03
MISURE_GREZZE	REAL32	40055/40056	/	MISURA "O2"	/	DB80.DBD110	SME.REALI.04
MISURE_GREZZE	REAL32	40057/40058	/	MISURA "SO2"	/	DB80.DBD114	SME.REALI.02
MISURE_GREZZE	REAL32	40059/40060	/		/	DB80.DBD118	
MISURE_GREZZE	REAL32	40061/40062	/		/	DB80.DBD122	
MISURE_GREZZE	REAL32	40063/40064	/	MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD126	
MISURE_GREZZE	REAL32	40065/40066	/	MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD130	SME.REALI.07
MISURE_GREZZE	REAL32	40067/40068	/	MISURA "PORTATA FUMI"	/	DB80.DBD134	
MISURE_GREZZE	REAL32	40069/40070	/	MISURA "POLVERI FUMI"	/	DB80.DBD138	SME.REALI.06
MISURE_GREZZE	REAL32	40071/40072	/	MISURA "O2 WET"	/	DB80.DBD142	
MISURE_GREZZE	REAL32	40073/40074	/	MISURA "THC"	/	DB80.DBD146	SME.REALI.05
MISURE_GREZZE	REAL32	40075/40076	/		/	DB80.DBD150	
MISURE_GREZZE	REAL32	40077/40078	/		/	DB80.DBD154	
MISURE_GREZZE	REAL32	40079/40080	/		/	DB80.DBD158	
MISURE_GREZZE	REAL32	40081/40082	/	MISURA TEMP_LINEA_PRELIEVO	/	DB80.DBD162	
MISURE_GREZZE	REAL32	40083/40084	/		/	DB80.DBD166	
MISURE_GREZZE	REAL32	40085/40086	/		/	DB80.DBD170	
MISURE_GREZZE	REAL32	40087/40088	/		/	DB80.DBD174	
MISURE_GREZZE	REAL32	40089/40090	/		/	DB80.DBD178	
MISURE_GREZZE	REAL32	40091/40092	/		/	DB80.DBD182	
MISURE_GREZZE	REAL33	40093/40094	/		/	DB80.DBD186	
MISURE_GREZZE	REAL34	40095/40096	/		/	DB80.DBD190	
MISURE_GREZZE	REAL35	40097/40098	/		/	DB80.DBD194	
MISURE_GREZZE	REAL36	40099/40100	/	CONTATORE ORE FUNZIONAMENTO P1	/	DB80.DBD198	
MISURE_GREZZE	REAL32	40101/40102	/	CONTATORE ORE FUNZIONAMENTO P2	/	DB80.DBD202	
MISURE_GREZZE	REAL32	40103/40104	/		/	DB80.DBD206	
MISURE_GREZZE	REAL32	40105/40106	/		/	DB80.DBD210	
MISURE_GREZZE	REAL32	40107/40108	/		/	DB80.DBD214	
MISURE_GREZZE	REAL32	40109/40110	/		/	DB80.DBD218	
MISURE_GREZZE	REAL32	40111/40112	/		/	DB80.DBD222	
MISURE_GREZZE	REAL32	40113/40114	/		/	DB80.DBD226	
MISURE_GREZZE	REAL32	40115/40116	/		/	DB80.DBD230	
MISURE_GREZZE	REAL32	40117/40118	/		/	DB80.DBD234	
MISURE_GREZZE	REAL32	40119/40120	/		/	DB80.DBD238	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
MISURE_CLC	REAL32	40121/40122	/		/	DB80.DBD242	
MISURE_CLC	REAL32	40123/40124	/		/	DB80.DBD246	
MISURE_CLC	REAL32	40125/40126	/		/	DB80.DBD250	
MISURE_CLC	REAL32	40127/40128	/		/	DB80.DBD254	
MISURE_CLC	REAL32	40129/40130	/		/	DB80.DBD258	
MISURE_CLC	REAL32	40131/40132	/		/	DB80.DBD262	
MISURE_CLC	REAL32	40133/40134	/		/	DB80.DBD266	
MISURE_CLC	REAL32	40135/40136	/		/	DB80.DBD270	
MISURE_CLC	REAL32	40137/40138	/		/	DB80.DBD274	
MISURE_CLC	REAL32	40139/40140	/		/	DB80.DBD278	
MISURE_CLC	REAL32	40141/40142	/	PROGRESSIVO DATI QAL3 STRUMENTALE COMPLETAM. OK (Variaz = read Data a PC	/	DB80.DBD282	
MISURE_CLC	REAL32	40143/40144	/	MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD286	
MISURE_CLC	REAL32	40145/40146	/	MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD290	
MISURE_CLC	REAL32	40147/40148	/	MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD294	
MISURE_CLC	REAL32	40149/40150	/	MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD298	
MISURE_CLC	REAL32	40151/40152	/	MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD302	
MISURE_CLC	REAL32	40153/40154	/	MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD306	
MISURE_CLC	REAL32	40155/40156	/	MISURA ULTIMA QAL3 "SO2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD310	
MISURE_CLC	REAL32	40157/40158	/	MISURA ULTIMA QAL3 "SO2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD314	
MISURE_CLC	REAL32	40159/40160	/		/	DB80.DBD318	
MISURE_CLC	REAL32	40161/40162	/		/	DB80.DBD322	
MISURE_CLC	REAL32	40163/40164	/		/	DB80.DBD326	
MISURE_CLC	REAL32	40165/40166	/		/	DB80.DBD330	
MISURE_CLC	REAL32	40167/40168	/		/	DB80.DBD334	
MISURE_CLC	REAL32	40169/40170	/		/	DB80.DBD338	
MISURE_CLC	REAL32	40171/40172	/	PROGRESSIVO DATI QAL3 FIDAMAT COMPLETAM. OK (Variaz = read Data a PC	/	DB80.DBD342	
MISURE_CLC	REAL32	40173/40174	/	MISURA ULTIMA QAL3 "THC" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD346	
MISURE_CLC	REAL32	40175/40176	/	MISURA ULTIMA QAL3 "THC" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD350	
MISURE_CLC	REAL32	40177/40178	/		/	DB80.DBD354	
MISURE_CLC	REAL32	40179/40180	/		/	DB80.DBD358	
MISURE_CLC	REAL32	40181/40182	/		/	DB80.DBD362	
MISURE_CLC	REAL32	40183/40184	/		/	DB80.DBD366	
MISURE_CLC	REAL32	40185/40186	/		/	DB80.DBD370	
MISURE_CLC	REAL32	40187/40188	/		/	DB80.DBD374	
MISURE_CLC	REAL32	40189/40190	/		/	DB80.DBD378	
MISURE_CLC	REAL32	40191/40192	/		/	DB80.DBD382	
MISURE_CLC	REAL32	40193/40194	/		/	DB80.DBD386	
MISURE_CLC	REAL32	40195/40196	/	MISURA ULTIMA CAL0 POLVERI ZERO	/	DB80.DBD390	
MISURE_CLC	REAL32	40197/40198	/	MISURA ULTIMA CAL0 POLVERI SPAN	/	DB80.DBD394	
MISURE_CLC	REAL32	40199/40200	/	NUMERO CALIBRAZIONI POLVERI	/	DB80.DBD398	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
RANGE	REAL32	40201/40202	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "CO"	/	DB80.DBD402	
RANGE	REAL32	40203/40204	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "CO"	/	DB80.DBD406	
RANGE	REAL32	40205/40206	/	CAMPO SCALA LOW 2 MISURA "CO"	/	DB80.DBD410	
RANGE	REAL32	40207/40208	/	CAMPO SCALA HIGH 2 MISURA "CO"	/	DB80.DBD414	
RANGE	REAL32	40209/40210	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "NO"	/	DB80.DBD418	
RANGE	REAL32	40211/40212	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "NO"	/	DB80.DBD422	
RANGE	REAL32	40213/40214	/	CAMPO SCALA LOW 2 MISURA "NO"	/	DB80.DBD426	
RANGE	REAL32	40215/40216	/	CAMPO SCALA HIGH 2 MISURA "NO"	/	DB80.DBD430	
RANGE	REAL32	40217/40218	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "O2"	/	DB80.DBD434	
RANGE	REAL32	40219/40220	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "O2"	/	DB80.DBD438	
RANGE	REAL32	40221/40222	/	CAMPO SCALA LOW 2 MISURA "O2"	/	DB80.DBD442	
RANGE	REAL32	40223/40224	/	CAMPO SCALA HIGH 2 MISURA "O2"	/	DB80.DBD446	
RANGE	REAL32	40225/40226	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "SO2"	/	DB80.DBD450	
RANGE	REAL32	40227/40228	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "SO2"	/	DB80.DBD454	
RANGE	REAL32	40229/40230	/	CAMPO SCALA LOW 2 MISURA "SO2"	/	DB80.DBD458	
RANGE	REAL32	40231/40232	/	CAMPO SCALA HIGH 2 MISURA "SO2"	/	DB80.DBD462	
RANGE	REAL32	40233/40234	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "THC"	/	DB80.DBD466	
RANGE	REAL32	40235/40236	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "THC"	/	DB80.DBD470	
RANGE	REAL32	40237/40238	/	CAMPO SCALA LOW 2 MISURA "THC"	/	DB80.DBD474	
RANGE	REAL32	40239/40240	/	CAMPO SCALA HIGH 2 MISURA "THC"	/	DB80.DBD478	
RANGE	REAL32	40241/40242	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE"	/	DB80.DBD482	
RANGE	REAL32	40243/40244	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE"	/	DB80.DBD486	
RANGE	REAL32	40245/40246	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA"	/	DB80.DBD490	
RANGE	REAL32	40247/40248	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA"	/	DB80.DBD494	
RANGE	REAL32	40249/40250	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PORTATA"	/	DB80.DBD498	
RANGE	REAL32	40251/40252	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PORTATA"	/	DB80.DBD502	
RANGE	REAL32	40253/40254	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "POLVERI"	/	DB80.DBD506	
RANGE	REAL32	40255/40256	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "POLVERI"	/	DB80.DBD510	
RANGE	REAL32	40257/40258	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "O2 WET"	/	DB80.DBD514	
RANGE	REAL32	40259/40260	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "O2 WET"	/	DB80.DBD518	
RANGE	REAL32	40261/40262	/	CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMP LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD522	
RANGE	REAL32	40263/40264	/	CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMP LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD526	
RANGE	REAL32	40265/40266	/		/	DB80.DBD530	
RANGE	REAL32	40267/40268	/		/	DB80.DBD534	
RANGE	REAL32	40269/40270	/		/	DB80.DBD538	
RANGE	REAL32	40271/40272	/		/	DB80.DBD542	
RANGE	REAL32	40273/40274	/		/	DB80.DBD546	
RANGE	REAL32	40275/40276	/		/	DB80.DBD550	
RANGE	REAL32	40277/40278	/		/	DB80.DBD554	
RANGE	REAL32	40279/40280	/		/	DB80.DBD558	
RANGE	REAL32	40281/40282	/		/	DB80.DBD562	
RANGE	REAL32	40283/40284	/		/	DB80.DBD566	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
PARAMETER	REAL32	40285/40286	/		/	DB80.DBD570	
PARAMETER	REAL32	40287/40288	/		/	DB80.DBD574	
PARAMETER	REAL32	40289/40290	/		/	DB80.DBD578	
STATO IMP	INT16	40291	/	STATO IMPIANTO (Scritto DCS) (Valori come da note sottostanti)	/	DB80.DBW582	SME_DO_01-05
PARAMETER	INT16	40292	/		/	DB80.DBW584	
PARAMETER	INT16	40293	/	**NOTE : STATI IMPIANTO :**	/	DB80.DBW586	
PARAMETER	INT16	40294		**01= FUORI SERVIZIO PER GUASTO (Do_04**	/	DB80.DBW588	
PARAMETER	REAL32	40295/40296	/	**02= FERMO (Do_05**	/	DB80.DBD590	
PARAMETER	REAL32	40297/40298	/	**04= IN ACCENSION E (Do_02**	/	DB80.DBD594	
PARAMETER	REAL32	40299/40300	/	**08= IN SERVIZIO REGOLARE (Do_01**	/	DB80.DBD598	
PARAMETER	REAL32	40301/40302	/	**16= IN SPEGNIMENTO (Do_03**	/	DB80.DBD602	
PARAMETER	REAL32	40303/40304	/		/	DB80.DBD606	
PARAMETER	REAL32	40305/40306	/		/	DB80.DBD610	
PARAMETER	REAL32	40307/40308	/		/	DB80.DBD614	
PARAMETER	REAL32	40309/40310	/		/	DB80.DBD618	
PARAMETER	REAL32	40311/40312	/		/	DB80.DBD622	
PARAMETER	REAL32	40313/40314	/		/	DB80.DBD626	
PARAMETER	REAL32	40315/40316	/		/	DB80.DBD630	
PARAMETER	REAL32	40317/40318	/		/	DB80.DBD634	
PARAMETER	REAL32	40319/40320	/		/	DB80.DBD638	
PARAMETER	REAL32	40321/40322	/		/	DB80.DBD642	
PARAMETER	REAL32	40323/40324	/		/	DB80.DBD646	
PARAMETER	REAL32	40325/40326	/		/	DB80.DBD650	
PARAMETER	REAL32	40327/40328	/		/	DB80.DBD654	
PARAMETER	REAL32	40329/40330	/		/	DB80.DBD658	
PARAMETER	REAL32	40331/40332	/		/	DB80.DBD662	
PARAMETER	REAL32	40333/40334	/		/	DB80.DBD666	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	NOTE DCS
PARAMETER	REAL32	40335/40336	/		/	DB80.DBD670	
PARAMETER	REAL32	40337/40338	/		/	DB80.DBD674	
PARAMETER	REAL32	40339/40340	/		/	DB80.DBD678	
PARAMETER	REAL32	40341/40342	/		/	DB80.DBD682	
PARAMETER	REAL32	40343/40344	/		/	DB80.DBD686	
PARAMETER	REAL32	40345/40346	/		/	DB80.DBD690	
PARAMETER	REAL32	40347/40348	/		/	DB80.DBD694	
PARAMETER	REAL32	40349/40350	/		/	DB80.DBD698	
PARAMETER	REAL32	40351/40352	/		/	DB80.DBD702	
PARAMETER	REAL32	40353/40354	/		/	DB80.DBD706	
PARAMETER	REAL32	40355/40356	/		/	DB80.DBD710	
PARAMETER	REAL32	40357/40358	/		/	DB80.DBD714	
PARAMETER	REAL32	40359/40360	/		/	DB80.DBD718	
PARAMETER	REAL32	40361/40362	/		/	DB80.DBD722	
PARAMETER	REAL32	40363/40364	/		/	DB80.DBD726	
PARAMETER	REAL32	40365/40366	/		/	DB80.DBD730	
PARAMETER	REAL32	40367/40368	/		/	DB80.DBD734	
PARAMETER	REAL32	40369/40370	/		/	DB80.DBD738	
PARAMETER	REAL32	40371/40372	/		/	DB80.DBD742	
PARAMETER	REAL32	40373/40374	/		/	DB80.DBD746	
PARAMETER	REAL32	40375/40376	/		/	DB80.DBD750	
PARAMETER	REAL32	40377/40378	/		/	DB80.DBD754	
PARAMETER	REAL32	40379/40380	/		/	DB80.DBD758	
PARAMETER	REAL32	40381/40382	/		/	DB80.DBD762	
PARAMETER	REAL32	40383/40384	/		/	DB80.DBD766	
PARAMETER	REAL32	40385/40386	/		/	DB80.DBD770	
PARAMETER	REAL32	40387/40388	/		/	DB80.DBD774	
PARAMETER	REAL32	40389/40390	/		/	DB80.DBD778	
PARAMETER	REAL32	40391/40392	/		/	DB80.DBD782	
PARAMETER	REAL32	40393/40394	/		/	DB80.DBD786	
PARAMETER	REAL32	40395/40396	/		/	DB80.DBD790	
PARAMETER	REAL32	40397/40398	/		/	DB80.DBD794	
PARAMETER	REAL32	40399/40400	/		/	DB80.DBD798	